

常问问题 • 4 月/2009 年

MM4 变频器怎样在 BOP 面板上显示电机转速

MM4, G120, BOP, 电机速度

默认情况下，G120 和 MM4 变频器运行时 BOP 面板上显示当前的电机频率（单位是 Hz）。

但在实际应用过程中，有些用户要求在面板上显示电机的速度值（单位是 r/min），此时可通过设置下列参数实现：

P0003=3，参数访问等级设置为专家级；

P0005=22，显示选择电机速度；

P0006=4，在 r0000 中显示 P0005 的值；

设置完成后回到参数 r0000，此时 BOP 面板上显示的是电机速度值，单位是 r/min。