SIEMENS

Applikationsbeschreibung • 05/2016

SINAMICS G110M AS-i Ansteuerbausteine

Mit SIMATIC Step7 V13 SP1

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/109481531

Gewährleistung und Haftung

Hinweis

Die Applikationsbeispiele sind unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich Konfiguration und Ausstattung sowie jeglicher Eventualitäten. Die Applikationsbeispiele stellen keine kundenspezifischen Lösungen dar, sondern sollen lediglich Hilfestellung bieten bei typischen Aufgabenstellungen. Sie sind für den sachgemäßen Betrieb der beschriebenen Produkte selbst verantwortlich. Diese Applikationsbeispiele entheben Sie nicht der Verpflichtung zu sicherem Umgang bei Anwendung, Installation, Betrieb und Wartung. Durch Nutzung dieser Applikationsbeispiele erkennen Sie an, dass wir über die beschriebene Haftungsregelung hinaus nicht für etwaige Schäden haftbar gemacht werden können. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an diesen Applikationsbeispielen jederzeit ohne Ankündigung durchzuführen. Bei Abweichungen zwischen den Vorschlägen in diesem Applikationsbeispiel und anderen Siemens Publikationen, wie z.B. Katalogen, hat der Inhalt der anderen Dokumentation Vorrang.

Für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen übernehmen wir keine Gewähr.

Unsere Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, für durch die Verwendung der in diesem Applikationsbeispiel beschriebenen Beispiele, Hinweise, Programme, Projektierungs- und Leistungsdaten usw. verursachte Schäden ist ausgeschlossen, soweit nicht z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen einer Übernahme der Garantie für die Beschaffenheit einer Sache, wegen des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Der Schadensersatz wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zu Ihrem Nachteil ist hiermit nicht verbunden.

Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Applikationsbeispiele oder Auszüge daraus sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich von Siemens Industry Sector zugestanden.

Securityhinweise Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Lösungen, Maschinen, Geräten und/oder Netzwerken unterstützen. Sie sind wichtige Komponenten in einem ganzheitlichen Industrial Security-Konzept. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden unter diesem Gesichtspunkt ständig weiterentwickelt. Siemens empfiehlt, sich unbedingt regelmäßig über Produkt-Updates zu informieren.

> Für den sicheren Betrieb von Produkten und Lösungen von Siemens ist es erforderlich, geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. Zellenschutzkonzept) zu ergreifen und jede Komponente in ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu integrieren, das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Dabei sind auch eingesetzte Produkte von anderen Herstellern zu berücksichtigen. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter http://www.siemens.com/industrialsecurity.

Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, melden Sie sich für unseren produktspezifischen Newsletter an. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <u>http://support.automation.siemens.com</u>.

Inhaltsverzeichnis

Gew	ährleistu	ng und Haftung	2
1	Aufgabe	9	4
2	Lösung		5
	2.1 2.1.1 2.1.2 2.2	AS-Interface Feldbussysteme Übersicht AS-i-Master SINAMICS G110M mit AS-Interface Spezifikation 3.0 Hard- und Software-Komponenten	5 5 6
3	Konfigu	ration und Projektierung	7
	3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 3.2.2	AS-i-Master Projektierung Kommunikationsprozessor CP 34x-2(P) Netzübergang DP/AS-i Link Netzübergang IE/AS-i LINK PN IO ET200SP mit CM AS-i Master ST CM 1243-2 G110M AS-i Slave Projektierung Single Slave mit A-Adressbereich Dual-Slave mit A/B-Adressbereich	7 8 9 10 11 11 11 14
4	Inbetrie	bnahme	20
	4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4	Grundinbetriebnahme Antriebsfunktionen Quick Stop Widerstandsbremsung Motorhaltebremse Motortemperaturüberwachung	20 22 23 23 23 24
5	Antrieb	steuerung	25
	5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1	Ansteuern über die Prozessperipherie Ansteuern mit Funktionsbausteinen Kommunikationsprozessor CP34x-2(P) Single Slave mit "LASiCom_Single343" (FC143) Netzübergänge und ET200SP CM AS-i Master ST Dual Slave mit "LASiCom_DualClassic/Linear" (FC245/246) Zyklische Analogdaten Azyklische Dienste Parameter lesen und schreiben mit "LASiCom_RWParameter" (FB247)	26 27 27 30 31 32 33 33
	5.3.2	Baustein zum Schreiben eines Antriebsdatensatzes (FB248)	34
6	Literatu	rhinweise	37
7	Anspree	chpartner	37
8	Historie		37

1 Aufgabe

Der SINAMICS G110M mit CU240M AS-i wird von einem AS-i-Master angesteuert. Das Programm zum Schreiben der Steuerbits und des Sollwertes sowie zum Lesen von Zustandsbits soll mit TIA Portal Step7 V13 erstellt werden.

Zum einen sollen verschiedene Konfigurationen des SINAMICS G110M als AS-i-Slave möglich sein und zum anderen sollen verschiedene AS-i-Master und Netzübergänge wie DP-AS-i-Links oder PN-AS-i-Links verwendet werden können. Darüber hinaus soll der azyklische Parameterzugriff zum SINAMICS G110M lesend sowie schreibend, als auch die Grundinbetriebnahme des SINAMICS G110M über den AS-i-Master möglich sein.

Die azyklische Kommunikation zwischen AS-i-Master und AS-i-Slave soll mit Hilfe des Funktionsbausteins FB19 "ASI-CTRL" erfolgen, damit auch PROFINET-Netzübergänge ermöglicht werden <u>\5</u>].

Der SINAMICS G110M AS-i implementiert die AS-i-Spezifikation V3.0. Die AS-i-Master müssen demnach ebenfalls der Spezifikation V3.0 entsprechen.

2 Lösung

2.1 AS-Interface Feldbussysteme

2.1.1 Übersicht AS-i-Master

In Abbildung 2-1 wird ein Überblick über die verschiedenen AS-i-Master gegeben, welche die AS-Interface Spezifikation 3.0 erfüllen.

Abbildung 2-1: Anbindung des G110M an AS-i-Master mit AS-Interface Spezifikation 3.0 \$7-300/400/1200/1500 CPU



Verfügbare Master mit aktueller AS-Interface Spezifikation V3.0

- CP 343-2, CP 343-2P (S7-300 / ET 200M)
- DP/AS-i LINK Advanced
- DP/AS-i F-Link
- DP/AS-Interface Link 20E
- IE/AS-i LINK PN IO¹
- CM 1243-2 (S7-1200)²
- CM AS-i Master ST (ET 200SP)

2.1.2 SINAMICS G110M mit AS-Interface Spezifikation 3.0

Die AS-Interface Spezifikation V3.0 beschreibt ein Feldbussystem mit einem AS-i Master und max. 62 AS-i Slaves.

- Die Standard-Slaves belegen wie bisher eine AS-i Adresse (1...31).
- SINAMICS G110M Slaves besitzen eine erweiterte Adressierung, welche sich in einen Adressbereich mit A-Adresse (1A...31A) und mit B-Adresse (1B...31B) unterteilt (sog. A/B Slaves). Somit lassen sich bis zu 62 A/B-Slaves an einem AS-Interface Netz betreiben.

¹ Bausteinbibliothek unterstützt keine azyklischen Befehle für den IE/AS-i Link

² Bausteinbibliothek unterstützt nicht den CM1243-2 Master

- Ein Mischbetrieb von Standard-Slaves und SINAMICS G110M A/B-Slaves ist problemlos möglich. Der AS-i Master erkennt automatisch, welcher Typ von Slave angeschlossen ist, so dass der Anwender keine besonderen Einstellungen eingeben muss.
- Ein digitaler AS-i Slave besitzt bis zu 4 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge.
- Die integrierte Analogwertübertragung ermöglicht einen Zugriff auf Analogwerte wie bei Digitalwerten, ohne dass spezielle Funktionsbausteine benötigt werden.

Maximale Zykluszeit der digitalen Signale

```
Tabelle 2-1: Maximale Zykluszeiten für SINAMICS G110M AS-i-Slaves
```

Art des G110M Betriebs	Max. Zykluszeit Digitalsignale
31 SINAMICS G110M Single Slaves mit A- Adressbereich (4DI/4DO)	20 ms
62 SINAMICS G110M A/B Dual Slaves (8DI/8DO)	40 ms

2.2 Hard- und Software-Komponenten

Neben den zuvor aufgelisteten AS-i-Mastern wird die nachfolgende Hard- und Software verwendet.

Hardware-Komponenten

Komponente	Anz.	Bestellnummer	Hinweis
CU240M AS-i	1	6SL3544-0xB02-1MA0	Baugrößen 71, 80/90, 100/112 Schraub- oder Stecktechnik
PM240M	1	6SL3517-1BExx-xAM0	0,37 – 4 kW
SIMOGEAR Getriebemotor	1	2KJ3xxx-xxxxx-xxxx-Z	Wandmontage möglich
AS-i-Power	1	3RX950x-xBA00	230VAC Eingangsspannung oder 24VDC
AS-i M12 Abzweig	1	3RK1901-1NR2x	1m oder 2m
AS-i Profilleitung gelb	1	3RX901x-0AA00	100m oder 1km
AS-i Profilleitung schwarz	1	3RX902x-0AA00	100m oder 1km

Tabelle 2-2: Hardware-Komponenten

Unter <u>\6</u> finden Sie einen Katalog für Ergänzungsprodukte.

Software-Komponenten

Tabelle 2-3: Software-Komponenten

Komponente	Anz.	Bestellnummer	Hinweis
Step7 V13 SP1	1	6ES7822-1AA03-0YA5	
SINAMICS Startdrive V13 SP1	1	6SL3072-4DA02-0XG0	Kostenloser Download

3 Konfiguration und Projektierung

3.1 AS-i-Master Projektierung

Das nachfolgende Kapitel beschreibt im Ansatz die Projektierung verschiedener AS-i Master und des AS-i Feldbus im TIA. Für weiterführende Information wird auf die jeweilige Betriebsanleitung des AS-i Masters verwiesen.

```
Hinweis Die meisten AS-i-Master besitzen Funktionen zur automatischen Adressierung nicht adressierter Slaves sowie zum Auslesen und übernehmen der bestehenden AS-Interface-Feldbuskonfiguration, so dass die Projektierung der Slaves im SIMATIC Manager nicht notwendig ist.
```

Sortierungen im Adressbereich

Die Netzübergänge haben Sortierfunktionen um die Slaves im E-A-Bereich zu packen. Dabei wird zwischen der "klassischen" (Classic) als auch der "lineare" (Linear) Sortierung unterschieden.

E/A- Anfangsadresse	Slave- Adresse	E/A-Adresse klassische Sortierung	E/A-Adresse Lineare Sortierung
100	1A	100	101
100	2A	101	102
100	3B	134	135
256	5A	260	261

Taballa 3-1.	Sortierungen	dos	Adresshereichs	hoi	Netzübergängen
Tabelle 3-1.	Somerungen	ues	Adiesspereichs	Dei	neizubergangen

3.1.1 Kommunikationsprozessor CP 34x-2(P)

Fügen Sie den Kommunikationsprozessor aus dem Hardware-Katalog in das Rack ein, hier CP343-2P.



Geben Sie eine Anfangsadresse für den E-A-Bereich des Prozessabbildes an, hier 100. Der Adressbereich 1A bis 31A kann direkt innerhalb der 16 Byte abgebildet werden. Für das Ansteuern von B-Slaves kann der Baustein LASiCom_Analog343 verwendet werden.

Abbildung 3-2: E/A-Adressen c	des CP343-2F
-------------------------------	--------------

CP 343-2P_1 [CP 343-2P]				
Allgemein	IO-Variablen	Systemkonst	tanten Tex	cte
 ✓ Allgemein Kataloginform 	nation	E/A-Adressen		
Betriebsparame E/A-Adressen	ter	Eingangsadr	essen	
AS-Interface			Anfangsadresse:	100
			Endadresse:	115
			Prozessabbild:	OB1-PA
	•	Ausgangsad	ressen	
			Anfangsadresse:	100
			Endadresse:	115
			Prozessabbild:	OB1-PA

3.1.2 Netzübergang DP/AS-i Link

Fügen Sie den Netzübergang DP/AS-i Link, hier Advanced, aus dem Hardware-Katalog in das Profibus-Netzwerk ein.

Abbildung 3-3: DP/	AS-i Link
Link_1 DP/AS-i Link Adv <u>PLC_4</u>	

Unter "AS-i Master 1 > E/A-Adressen" können Sie die E/A-Adressbereich des AS-i-Netzwerks festlegen.

Abbildung 3-4: E/A-Adressen des DP/AS-i Link

Link_1 [DP/AS-i	ink_1 [DI/AS-i Link Advanced, 2 M] 📴 Eigenschaften 🚺 Info 🗓 🗓 Diagnose 🗊 🗏 🔻						
Allgemein	IO-Variablen	Systemkonstanten Text	.e				
▶ Allgemein							^
PROFIBUS-Adress	se 👘	EIA-Auressen					=
Ansprechüberwa	schung	Eingangsadressen					
SYNC/FREEZE							
Diagnoseadress	en	Anfangsadresse:	0				
🔻 AS-i Master 1		Endadresse:	31		J		
Allgemein		De seu de tra li Harres	22				
Betriebsparar	neter	Reservierte Lange:	32				
👻 E/A-Adressen		Prozessabbild:	OB1-PA			-	
Anordnung	,						
AS-Interface	4	Ausgangsadressen					
▼ AS-i Master 2							
Allgemein	Þ	Anfangsadresse:	0				
Betriebsparar	neter	Endadresse:	31				
E/A-Adressen		Desenvierte Länge:	30				
Adressübersi	cht	Reserviente Lange.					
AS-Interface		Prozessabbild:	OB1-PA			-	

Zusätzlich stehen unter "AS-i Master 1 > E/A-Adressen > Anordnung" Funktionen zum Sortieren und Packen der AS-i Slaves zur Verfügung. Abhängig von der Sortiermethode muss der entsprechende Baustein für die zyklische Kommunikation gewählt werden.

Abbildung 3-5 Anordnung der E/A-Adressen

Link_1 [DP/AS-i Link Advanced, 2	M] 📴 Eigenschaften 🚺 Info 🤢 🗓 Diagnose 🖃 🖶 🔻
Allgemein IO-Variablen	Systemkonstanten Texte
▶ Allgemein	. As a day of a
PROFIBUS-Adresse	> Anoranung
Ansprechüberwachung	
SYNC/FREEZE	Sortieren - CLASSIC
Diagnoseadressen	
▼ AS-i Master 1	Sortieren - LINEAR
Allgemein	Packen
Betriebsparameter	
▼ E/A-Adressen	
Anordnung •	
AS-Interface	
▶ AS-i Master 2	

3.1.3 Netzübergang IE/AS-i LINK PN IO

Hinweis Die Bausteinbibliothek unterstützt derzeit nur die zyklische Kommunikation. Die Bausteine für die azyklischen Befehle können nicht mit dem IE/AS-i Netzübergang verwendet werden. Für die azyklische Kommunikation stehen nur die Systemfunktionen (SFB52/53) und nicht der ASI_CTRL (FB19) zur Verfügung.

Fügen Sie den Netzübergang IE/AS-i Link IO aus dem Hardware-Katalog in das Profinet-Netzwerk ein.

Abbildung 3-6: IE/AS-i Link IO



3.1.4 ET200SP mit CM AS-i Master ST

Fügen Sie die Kommunikationsbaugruppe CM AS-i Master ST aus dem Hardware-Katalog in die ET200SP-Station ein.



Abbildung 3-7: ET200SP mit CM AS-I Master ST

Geben Sie die E/A-Anfangsadresse des AS-I Netzwerks an. Die reservierte Länge definiert die Anzahl der möglichen Slaves.

Abbildung 3-8: E/A-Adressen des CM AS-I Master ST

CM AS-i Master ST_1 [CM AS-i N	laster ST] 🧧 Eigenschaften 🚯 Info 🔒 📱 Diagnose 💷 🗏 🔻
Allgemein IO-Variablen	Systemkonstanten Texte
✓ Allgemein Projektinformation	E/A-Adressen
Kataloginformation	Eingangsadressen
Potenzialgruppe (AS-i Netz) Betriebsparameter	Anfangsadresse: 64
E/A-Adressen Statusinformation	Endadresse: 95
AS-Interface	Ausgangsadressen
	Anfangsadresse: 64
	Endadresse: 95
	Länge des E/A-Bereichs
	Reservierte Länge: 32 Byte

3.1.5 CM 1243-2

Hinweis Die Bausteinbibliothek unterstützt nicht den S7-1200 AS-i Master CM1243-2. Unter Verwendung der HW-ID können die Systemfunktionen zur zyklischen oder azyklischen Kommunikation verwendet werden. Über die E/A-Adressen können aber auch die DI/DO direkt geschrieben oder gelesen werden.

Fügen Sie das Kommunikationsmodul CM1243-2 aus dem Hardware-Katalog in das S7-1200 Rack ein.



Abbildung 3-9: S7-1200 mit CM1243-2

Unter "E/A-Adressen > Adressübersicht" finden Sie eine Übersicht aller E/A-Adressen und die jeweilige HW-ID für jeden AS-i Slave. Die HW-ID wird für das Schreiben und Lesen mittels Systemfunktionen benötigt.

Abbildung	3-10.	Adressübersicht
Abbildung	5-10.	Auressubersient

CM 1243-2 [CM 1243-2]		📃 🔍 Eigen	schaften	🗓 Info 🔒	🞖 Diagnose	
Allgemein IO-Variablen	Systemkonsta	nten	Texte			
▼ Allgemein	å elve e evile eveletet.					
Projektinformation	Adressubersicht					
Kataloginformation	AS-i Slavezuor	dnung im o	ligitalen Adro	essbereich		
Betriebsparameter						
▼ E/A-Adressen	E-Adresse	A-Adresse	AS-i Adresse	HW-ID		
Adressübersicht			0	335		~
▼ AS-i-Schnittstelle (X1)	2	2	1A	336		_
Allgemein	33	33	1B	337		=
AS-Interface	3	3	2A	338		
HW-Kennung	34	34	2B	339		
	4	4	ЗА	340		
	35	35	3B	341		
	5	5	4A	342		
	36	36	4B	343		
4	6	6	5A	344		
	37	37	5B	345		
	7	7	6A	346		*

3.2 G110M AS-i Slave Projektierung

3.2.1 Single Slave mit A-Adressbereich

Der Single Slave stellt die AS-i typischen vier Bits zur Ansteuerung bzw. zur Statusübermittlung zur Verfügung. In der Namensgebung des SINAMICS G110M

wird der Single Slave auch Slave 2 genannt. Slave 1 ist unbelegt und wird nur bei Verwendung des Dual Slaves benötigt. Die AS-Interface Digitaleingänge sind Statusmeldungen des Antriebs an den AS-i-Master.

Tabelle 3-2: Belegung der Digitaleingänge des Single Slaves (Slave 2)

Statusbit	Parameter	Funktion		
DI0	r899.0	Antrieb ist einschaltbereit		
DI1	r807.0	Antrieb ist in Betrieb		
DI2	r722.0	Digitaleingang 0 ist angesteuert		
DI3	r722.1	Digitaleingang 1 ist angesteuert		

Die Digitalausgänge des AS-i Slaves sind die Steuersignale des AS-i Masters an den Antrieb. Mit dem Single Slave können über die vier Digitalausgänge 14 verschiedene Festdrehzahlen angewählt werden. Tabelle 3-3 zeigt die Kombinatorik der vier Digitalausgänge und deren Funktion.

Tabelle 3-3: Belegung der Digitalausgänge des Single Slaves (Slave 2)

DO3	DO2	D01	DO0	Funktion		
0	0	0	0	Kein Fahrbefehl		
0	0	0	1	Start mit Sollwert 1		
0	0	1	0	Start mit Sollwert 2		
0	0	1	1	Start mit Sollwert 3		
1	1	1	0	Start mit Sollwert 14		
1	1	1	1	Fehlerquittierung / OFF2		

Der SINAMICS G110M Single Slave besitzt das Slave-Profil aus 7.F.E nach AS-Interface Protokoll 3.0.

Tabelle 3-4: Slave-Profil des SINAMICS G110M Single Slaves

ю	ID	ID2	ID1
7 (B B B B)	F	E	F

Projektierung im TIA Portal

Wechseln Sie in die Netzsicht und öffnen Sie den Hardware-Katalog. Fügen Sie für den SINAMICS G110M Single Slave einen "AS-i Standard Slave Universal" aus dem Ordner "Feldgeräte > AS-Interface > Universalbaugruppen" in das Netzwerk ein.

Ha	ordware-Katalog 🛛 🖬 🔳 🕨	
0	ntionen	
-		Har
~	Katalog	dwa
	itin (jen)	re-k
	Filter	ata
	Controller	60
	🛅 нмі	
	🛅 PC-Systeme	U
٠	🚘 Antriebe & Starter	0
	🛅 Netzkomponenten	nli
٠	🛅 Erfassen & Überwachen	ne-
٠	🛅 Dezentrale Peripherie	Too
•	🛅 Feldgeräte	slo
	▼ 🛅 AS-Interface	
	🕶 🛅 Universalbaugruppen	Ð
	📕 AS-i F Slave Universal	Au
	📕 AS-i Standard Slave Universal	Ifg
	🚺 AS-i Proxy Slave	abe

Abbildung 3-11: Hardware-Katalog

Öffnen Sie die Eigenschaften in der Geräteansicht des AS-i Standard Slaves. Unter AS-Interface können Sie den Slave einem AS-i-Netzwerk zuordnen und eine Adresse vergeben.

Abbildung 3-12: AS-i Adresse des Standard Slaves

AS-i Standard Slav	/e_5 [AS-i Stand	ard Slave] 📧 Eigenschaften 🚺 Info 👔 🗓 Diagnose 🗉	7 🗏 ▼
Allgemein I	O-Variablen	Systemkonstanten Texte	
 ✓ Allgemein Kataloginformat 	tion	AS-Interface	
AS-Interface		Vernetzt mit	
▼ Optionen			
Profil		Netz AS-i_1	-
Parameter		Neues Subnetz hinzufügen	
E/A-Adressen			
		Adresse(n)	
		Adresse 3	•

Unter "Optionen > Profil" können Sie das AS-i Profil des Standard Slaves definieren. Tragen Sie hier die Werte entsprechend Tabelle 3-4 für den Single Slave ein. Die resultierende Konfiguration wird Ihnen angezeigt. Sie entspricht den zuvor beschriebenen 4 DI/DO.

Abbildung 3-13: AS-i Profil des Standard Slaves

AS-i Standard S	lave_5 [AS-i Star	ndard Slave] 📴 Eigenschaften 🚺 Info 👔 🗓 Diagnose	
Allgemein	IO-Variablen	Systemkonstanten Texte	
 Allgemein Kataloginforr AS-Interface Optionen Profil Parameter 	nation	Profil	• •
		Konfiguration Konfiguration: 4DI + 4DO E/A-Belegung: B B B B Slave-Profil: S-7.F.E	

3.2.2 Dual-Slave mit A/B-Adressbereich

Digitalwerte

Der SINAMICS G110M stellt als Dual-A/B-Slave sechs Eingänge und vier Ausgänge zur Verfügung. Die Bedeutung der Signale ist in nachfolgenden Tabellen aufgeführt. Die schraffierten Signale sind nicht direkt über das Prozessabbild anzusprechen, sondern werden z.B. für die azyklische Datenübertragung verwendet. Die Belegung der Digitaleingänge, d.h. Statusbit von dem Slave an den Master ist wie folgt.

Statusbit	Parameter	Funktion		
DI0	r722.2	Digitaleingang 2 ist angesteuert		
DI1	r722.3	Digitaleingang 3 ist angesteuert		
D12		CTT2 Taktsignal für den seriellen Kanal in Empfangsrichtung		
DI3		CTT2 Datenübertragung für den seriellen Kanal Empfangsrichtung		

Tabelle 3-5: Digitaleingänge Slave 1 des A/B-Dual Slaves

Tabelle 3-6: Digitaleingänge Slave 2 des A/B-Dual Slaves

Statusbit	Parameter	Funktion		
DI0	r899.0	Antrieb ist einschaltbereit		
DI1	r807.0	Antrieb ist in Betrieb		
DI2	r722.0	Digitaleingang 0 ist angesteuert		
DI3	r722.1	Digitaleingang 1 ist angesteuert		

Die Belegung der Digitalausgänge, d.h. Steuerbit von dem Master an den Slave sind in den folgenden Tabellen zusammengefasst.

Statusbit	Parameter	Funktion		
ØØØ		CTT2 Taktsignal für den seriellen Kanal in Senderichtung		
ØØV		CTT2 Datenübertragung für den seriellen Kanal Senderichtung		
DO2	-	Quick Stop ist überbrückt		
DO3		Auswahl A/B Bereich (A = 0, B = 1)		

Tabelle 3-7: Digitalausgänge Slave 1 des A/B-Dual-Slaves

Tabelle 3-8: Digitalausgänge Slave 2 des A/B-Dual-Slaves

Statusbit	Parameter	Funktion			
DO0	P1020	DO2	DO1	DO0	
		0	0	0	kein Fahrbefehl
		0	0	1	Start mit Sollwert 1
DO1	P1021	0	1	0	Start mit Sollwert 2
		0	1	1	Start mit Sollwert 3
		1	0	0	Start mit Sollwert 4
DO2	P1022	1	0	1	Start mit Sollwert 5
		1	1	0	Start mit Sollwert 6
		1	1	1	Fehlerquittierung / OFF2
003	-	Auswahl A/B Bereich (A = 0, B = 1)			

Der SINAMICS G110M Dual Slave besitzt zwei Slaves nach AS-Interface Protokoll 3.0 mit dem folgenden Profil.

Slave	ю	ID	ID2	ID1
Slave 1	7 (B B B B)	A	5	7
Slave 2	7 (B B B B)	A	E	7

Projektierung im TIA Portal

Wechseln Sie in die Netzsicht und öffnen Sie den Hardware-Katalog. Fügen Sie für den SINAMICS G110M Dual Slave zwei "AS-i Standard Slave Universal" aus dem Ordner "Feldgeräte > AS-Interface > Universalbaugruppen" in das Netzwerk ein.

Ha	irdware-Katalog 🛛 🖬 🔳 🕨	
0	otionen	E Ho
~	Katalog	Irdwar
	Filter	e-Kata
•	Controller	log
•	HMI	
٠	PC-Systeme	Ų.
•	⋥ Antriebe & Starter	0
•	🛅 Netzkomponenten	nli
•	🛅 Erfassen & Überwachen	ne-
•	🛅 Dezentrale Peripherie	To
•	🛅 Feldgeräte	slo
	★ Image: The second secon	
	🕶 🛅 Universalbaugruppen	
	AS-i F Slave Universal	A
	📕 AS-i Standard Slave Universal	ufg
	📕 AS-i Proxy Slave	abe

Abbildung 3-14: Hardware-Katalog

Öffnen Sie die Eigenschaften in der Geräteansicht des AS-i Standard Slaves. Unter AS-Interface können Sie den Slave einem AS-i-Netzwerk zuordnen und eine Adresse vergeben.

Abbildung 3-15: AS-Interface Adresse

AS-i Standard S	lave_1 [AS-i Standar 📴 Eigenschaften 🛛 🚺 Info 🤢 😨 Diagnose 👘 🖻 🔻
Allgemein	IO-Variablen Systemkonstanten Texte
 Allgemein AS-Interface 	AS-Interface
 Optionen Profil Parameter 	Vernetzt mit
► E/A-Adressen	Neues Subnetz hinzufügen
	Adresse(n)
	Adresse 1A

Unter "Optionen > Profil" können Sie das AS-i Profil des Standard Slaves definieren. Tragen Sie für den ersten Slave die Werte entsprechend Tabelle 3-9 für den Slave 1 ein. Die resultierende Konfiguration mit zwei DI und einem DO und 4 Byte für die serielle Kommunikation entsprechend Tabelle 3-5 und Tabelle 3-7 wird Ihnen angezeigt.

AS-i Standard S	lave_3 [AS-i Stand	dard Slave] 📴 Eigenschaften 🚺 Info 🔒 🗓 Diagnose	
Allgemein	IO-Variablen	Systemkonstanten Texte	
 ✓ Allgemein Kataloginforr 	nation	Profil	
AS-Interface			
 ✓ Optionen Profil Parameter 		IO: 7 ID: A	▼
▶ E/A-Adressen		ID2: 5 ID1: 7(F)	▼
		Konfiguration	
		Konfiguration: 2DI + 1DO + 4 Byte IO	
		E/A-Belegung: IIO -	
		Slave-Profil: S-7.A.5	

Abbildung 3-16: AS-i Profil vom Slave 1 des Dual Slaves

Achten Sie bei der Adressierung des Dual Slaves unter "E/A-Adressen > Digitale E/A" auf die korrekte Angabe der Anfangsadresse. Die Slave 1 Anfangsadresse in Eingangsrichtung ist null und in Ausgangsrichtung beginnt sie mit Bit 2.

Hinweis Eine Ausnahme bildet der IE/AS-i Link, der keine Konfiguration der Anfangsadressen zulässt.

AS-i Standard Slave_1 [AS-i Sta	andard Slave) 🔤 Eigenschaften 🚺 Info 👔 🗓 Diagnose 💷 🖃 🔻
Allgemein IO-Variablen	Systemkonstanten Texte
✓ Allgemein Kataloginformation	Digitale E/A
AS-Interface	Eingangsadressen
Optionen Profil	Anfangsadresse - Byte: 64
Parameter	Anfangsadresse - Bit: 0
 ▼ E/A-Adressen 	Endadresse: 64 .1
Digitale E/A	Länge: 0.2
Transparente E/A	Organisationsbaustein: — (Automatische Aktualisierung)
	Prozessabbild: Automatische Aktualisierung
1	Ausgangsadressen
	Anfangsadresse - Byte: 64
	Anfangsadresse - Bit: 2
	Endadresse: 64 .2
	Länge: 0.1
	Organisationsbaustein: — (Automatische Aktualisierung)
	Prozessabbild: Automatische Aktualisierung

Abbildung 3-17: Anfangsadressierung Slave 1 des Dual Slaves

Geben Sie dem zweiten Slave eine Adresse und weisen sie ihm einen Netz zu. Konfigurieren Sie anschließend unter "Optionen > Profil" ein Slave Profil entsprechend des Slave 2 in Tabelle 3-9. Die resultierende Konfiguration mit 4 DI analog zu Tabelle 3-6 und 3 DO analog zu Tabelle 3-8 wird Ihnen angezeigt.

Abbildung 3-18: AS-i Profil vom Slave 2 des Dual Slaves

AS-i Standard S	Slave_4 [AS-i Stand	lard Slave] 📴 Eigenschaften 🚺 Info 🚺 🗓 Diagnose	
Allgemein	IO-Variablen	Systemkonstanten Texte	
✓ Allgemein Kataloginfor	mation	Profil	
AS-Interface			_
 Optionen 		10: 7	-
Profil		ID: A	-
Fararrieter		ID2: E	-
, Emiliaressen		ID1: 7(F)	-
		Konfiguration	
	-	Konfiguration: 4DI + 3DO	
		E/A-Belegung: B B B B	
		Slave-Profil: S-7.A.E	

Die Slave 2 Anfangsadresse in Eingangsrichtung und in Ausgangsrichtung beginnt mit Bit 4.

AS-i Standard Slave	2 [AS-i Standard Slave]	🗟 Eigenscha	iften 🔄 🚺 Info 👔 🗓 Diagnose 👘 💷 🥆	
Allgemein 10	-Variablen Systemko	nstanten Text	e	
✓ Allgemein Kataloginformatio	Digitale E/A			
AS-Interface	Eingangsa	Eingangsadressen		
 Optionen 				
Profil	A	nfangsadresse - Byte:	65	
Parameter		Anfangsadresse - Bit:	4	
Optionenhandling		- Endadresse:	65 .7	
▼ E/A-Adressen		Länger	0.4	
Digitale E/A		Lange.		
	Or	ganisationsbaustein:	— (Automatische Aktualisierung) …	
		Prozessabbild:	Automatische Aktualisierung	
	4 Ausgangs	adressen		
	- AI	nfangsadresse - Byte:	65	
		Anfangsadresse - Bit:	4	
		Endadresse:	65 .6	
		Länge:	0.3	
	Or	ganisationsbaustein:	- (Automatische Aktualisierung)	
		Prozessabbild:	Automatische Aktualisierung	

Die resultierenden Netzansicht eines G110M Dual Slaves besteht dann aus dem AS-i Master, zwei AS-i Standard Slave, dem nicht vernetzten G110M und ggf. einer PLC.



Abbildung 3-20: Netzsicht des AS-i Netzwerkes mit S7-1500 und ET200SP

Analogwerte

Der Dual-Slave des SINAMICS G110M mit A/B-Adressierung kann über die seriellen Bits zwei Wörter senden und empfangen, sogenannte Analogwerte. Diese Analogwerte können als Drehzahlsollwert dienen oder den Drehzahlistwert, den Stromistwert oder andere Istwerte an den AS-i Master senden. Die vom Antrieb empfangenen Analogwerte stehen in PZD 2 und 3 von Parameter r2050[1] und r2050[2] und die gesendeten Analogwerte in PZD 2 und 3 werden mit den Parametern P2051[1] und P2051[2] verknüpft.

Hinweis Die 16-Bit-Werte werden entsprechen ProfiDrive mit den Bezugswerten in P2000 bis P2006 normiert.

Öffnen Sie in den Eigenschaften vom Slave 1 unter "E/A-Adressen > Transparente E/A" die Maske für die Adressierung der Analogdaten. Falls Sie Analogdaten verwenden möchten, können Sie hier die Eingangs- bzw. Ausgangsadresse für die 2 Wörter in Sende- und Empfangsrichtung angeben. Die Analogwerte könne dann über die Peripherieadresse gelesen oder geschrieben werden

AS-i Standard Slave_3 [AS-i Star	dard Slave] 📴 Eigenschaften 🚺 Info 👔 🖞 Diagnose 📑 🖻	-
Allgemein IO-Variablen	Systemkonstanten Texte	
 Allgemein Kataloginformation 	Transparente E/A	
AS-Interface	Eingangsadressen	
Profil	Anfangsadresse: 256	
Parameter	Endadresse: 259	
▼ E/A-Adressen	Prozessabbild: Keines	-
Digitolo E/A Transparente E/A	Alarm-OB Nummer: 40	*
	Ausgangsadressen	
• -	Anfangsadresse: 256	
	Endadresse: 259	
	Prozessabbild: Keines	-

Abbildung 3-21: Transparenter E/A für die seriellen Analogdaten

4 Inbetriebnahme

4.1 Grundinbetriebnahme

Führen Sie die Grundinbetriebnahme entsprechend der Betriebsanleitung des SINAMICS G110M durch. Im Folgenden wird nur auf die für die AS-i-Kommunikation wesentlichen Punkte eingegangen. Starten Sie den Inbetriebnahme-Assistenten.

Pr	ojekt Bearbeiten Ansicht Einfügen Online Ex 🚰 🎦 🔚 Projekt speichern ا 📈 🗐 🛣 🦐	tras Werkzeuge Fenster Hilfe) ± (~ ± 🐻 🔃 🌆 🐊
	Projektnavigation 🔲 🖣	G110M_Th → SINAMICS_G1
	Geräte	
Start	 G110M_Th Meues Gerät hinzufügen Geräte & Netze PLC_1 [CPU 319F-3 PN/DP] SINAMICS_G110M [G110M CU240M AS Gerätekonfiguration Parameter Inbetriebnahme Online & Diagnose Traces 	✓ Inbetriebnahme Inbetriebnahme-Assistent Steuertafel Motoroptimierung Sichern / Rücksetzen

Abbildung 4-1: Inbetriebnahme-Assistent

Makro für die I/O-Konfiguration

Im Unterpunkt "Voreinstellungen der Sollwerte/Befehlsquellen" des Inbetriebnahme-Assistenten können Sie das Makro für die anwenderspezifische E/A-Konfiguration in Parameter P15 wählen.

Abbildung 4-2: Voreinstellung der Sollwerte/Befehlsquellen

Inbetriebnahme- Assistent		2 X
	Voreinstellungen der Sollwerte/Befehlsquellen Auswahl einer vordefinierten Verschaltung der Ein-/Ausgänge und ggf. des Feldbustelegramms. Kann später anwenderspezifisch verändert werden.	
Steuerungs⊀Regelungs…	Anwenderspezifische E/A-Konfiguration basierend auf:	
🔵 Voreinstellungen der S	[31] ASi Dual slave mit Festsollwerten Wählen Sie die Voreinstellung der E/A-Konfiguration aus	
Antriebseinstellung	Keine Anderung Keine Anderung	•
Motor	Keine Auswahl [29] Fördertechnik Poti-/Festsollwert	
Swichtige Parameter	[30] ASI Single slave mit restsoliverten [31] ASI Dual slave mit Festsollwerten [32] ASI Single slave mit Analogsollwert [34] ASI Dual slave mit Drehzahlsollwert	

Die folgenden Makros für AS-i-Kommunikation stehen zur Verfügung:

- [30] AS-i Single slave mit Festsollwerten
- [31] AS-i Dual slave mit Festsollwerten
- [32] AS-i Single slave mit Analogsollwert
- [34] AS-i Dual slave mit Drehzahlsollwert.

Bei den Makros mit Festsollwerten werden diese im Antrieb hinterlegt und über die Kombination der Steuerbits von der PLC angewählt. Das Makro [32] verschaltet den Drehzahlsollwert mit dem Analogeingang des SINAMICS G110M, so dass der Antrieb über die PLC angesteuert wird, der Sollwert jedoch über den Analogeingang anliegt. Bei dem Makro [34] des AS-i Dual Slaves mit Drehzahlsollwert wird der Drehzahlsollwert von der Steuerung über die seriellen Bits als Analogwert an den Antrieb gesendet. Das Makro [29] dient für Fördertechnik-Anwendungen ohne AS-i-Kommunikation.

Abbildung 4-3: Auswahl bestätigen

Inbetriebnahme- Assistent		? X			
	Voreinstellungen der Sollwerte/Befehlsquellen Auswahl einer vordefinierten Verschaltung der Ein-/Ausgänge und ggf. des Feldbustelegramms. Kann später anwenderspezifisch verändert werden.				
♂ Steuerungs-/Regelungs	Anwenderspezifische E/A-Konfiguration basierend auf:				
🔵 Voreinstellungen der S	[31] ASi Dual slave mit Festsollwerten Wählen Sie die Voreinstellung der E/A-Konfiguration aus:				
Antriebseinstellung	[31] ASi Dual slave mit Festsollwerten	•			
Motor	Hinweis: Bei Änderung werden alle bestehenden antriebsinternen Verschaltungen auf die E/A-Klermmen gelöscht und entsprechend der gewählten E/A-Konfiguration neu ve <u>rschaltet.</u>				
Wichtige Parameter	Übernehmen				

Im letzten Schritt wird Ihnen eine Zusammenfassung aller Parametereinstellungen angezeigt. Schließen Sie den Inbetriebnahme-Assistenten mit "Fertigstellen" ab.

Festsollwerte

Soll der SINAMICS G110M mit Festsollwerten fahren, müssen diese dann entsprechend parametriert werden. Im Antrieb unter Parameter in der Funktionssicht "Sollwertkanal > Festsollwerte > Festsollwerte" lassen sich diese einstellen.





Kommunikation

Die Konfiguration der Kommunikation wird mit dem Makro für die anwenderspezifische E/A-Konfiguration bereits vorbelegt. So steht beim Single Slave im Parameter P2014[1] für das ID1-Profil des Slave 2 der Wert 15 (F_{Hex}) und beim Dual Slave jeweils in P2014[0] für Slave 1 und P2014[1] für Slave 2 der Wert 7. Sie müssen allerdings noch die Adresse des AS-i Slaves vergeben, wenn Sie diese noch nicht mit Hilfe des AS-i-Masters zugewiesen haben. Die AS-i-Adresse des Single Slaves wird im Parameter P2012[1] des Slave 2 vergeben. Slave 1 wird beim Single Slave nicht verwendet. Beim Dual Slave müssen beide Adressen vergeben werden in P2012[0]/[1]. Die Eingabe in P2012[0]/[1] lässt nur Dezimalzahlen zu, was bei A/B-Adressierung eine Umrechnung nach sich führt. Tabelle 2-1 zeigt die Dezimaladressen der A/B Slaves.

Slave-Adresse	Dezimalwert	Slave-Adresse	Dezimalwert
1A	1	1B	33
2A	2	2B	34
31A	31	31B	63

Tabelle 4-1: Adressumrechnung der A/B Slaves

4.2 Antriebsfunktionen

Im Folgenden wird die Inbetriebnahme einiger für den SINAMICS G110M typischer Antriebsfunktionen beschrieben.

4.2.1 Quick Stop

Klassischerweise wird diese Funktion zur Abschaltpositionierung in der Fördertechnik eingesetzt. Der Vorteil liegt hierbei in der hohen Wiederholgenauigkeit, die unabhängig von CPU- und Buszykluszeiten ist.

Die lokalen digitalen Eingänge des SINAMICS G110M können mit einem Signal belegt werden, das den Fahrbefehl unterbricht, sogenannte Quick Stop Quelle. Der Parameter für den Status der Digitaleingänge ist r722, wobei der Status eines Digitaleingangs bitweise abgefragt wird, hier z.B. r722.1 für DI1.

Über den Parameter p886 können Sie auswählen, ob Quick Stop flanken- oder pegelgesteuert ausgelöst wird.

Mit dem Steuerbit Quick Stop aufheben wird der Fahrbefehl fortgesetzt. Dies geschieht auch, wenn der digitale Eingang, der die Funktion ausgelöst hat, noch belegt ist.



Abbildung 4-5: Quick Stop

4.2.2 Widerstandsbremsung

Der SINAMICS G110M kann für dynamische Bremsvorgänge mit einem eingebauten, internen Bremswiderstand bestellt werden. Alternativ kann ein externer Bremswiderstand angeschlossen werden. Damit der Bremswiderstand allerdings vom Antrieb verwendet wird, muss der Widerstand parametriert werden. Öffnen Sie in diesem Fall die Expertenliste und tragen Sie in den Parameter p219 die Umrichterbemessungsleistung ein, falls ein interner Bremswiderstand verbaut wurde, sonst die Spitzenbremsleistung des externen Widerstands.

4.2.3 Motorhaltebremse

Besitzt der Motor eine Motorhalterbremse, muss diese vom Umrichter angesteuert werden. Wenn die beim Bremse beim Ein- und Ausschalten öffnen bzw. schließen soll, wählen Sie unterm Antrieb Parameter in der Funktionssicht

"Antriebsfunktionen > Bremssteuerung > Motorhaltebremse" in Parameter p1215 "[1] Motorhaltebremse wie Ablaufsteuerung". Tragen Sie außerdem die Bremsenöffnungs- und Schließzeit ein.



4.2.4 Motortemperaturüberwachung

Wenn der Motor mit einem Temperatursensor ausgerüstet wurde und diese mit dem SINAMICS G110M verdrahtet ist, kann der Antrieb die Motortemperatur überwachen. Öffnen Sie im Antrieb unter Parameter in der Funktionssicht "Antriebsfunktionen > Meldungen und Überwachungen > Motortemperatur" und wählen Sie im Drop-Down-Feld (p601) den entsprechenden Temperaturfühler aus.

Abbildung 4-7: Motortemperaturüberwachung

G110M_ASi_V1-0 → SINAMICS_G110M [G110M CU240M AS-i] → Parameter ■ ■ >							
		Assistenten Funktionssicht Parametersicht					
DDS: 0 CDS:	0 💌 🗙 Safety Inbetriebnahm	ne starten					
Grundeinstellungen							
Ein-/Ausgänge							
Sollwertkanal							
▶ Betriebsart	Reaktion bei Übertemperatur:	[12] Meldungen, keine Reduzierung von I_max, Temperatu 🔻					
 Antriebsfunktionen 	Temperaturfühler:	[0] Kein Sensor 🗸 🗸					
Abschaltfunktionen	Umgebungstemperatur:	[0] Kein Sensor					
Netzschützansteuerung		[1] PIC warnung & Zeitstufe [2] KTY84					
Bremssteuerung		[4] Bimetall-Öffner Warnung & Zeitstufe					
 Safety Integrated 		Motoridentifikation!					
Vdc-Regler	Temp Modell						
Wiedereinschaltauto	Temp. Woden	1					
Fangen							
▼ Meldungen / Überwa	S	0 °C					
Lastmomentüberw	0,0 °C	130,0 °C					
Motortemperatur							
Applikationsfunktionen		1					
Verschaltungen	L	Störmeldung					
		0 °C					
		145,0 °C					

5 Antriebsteuerung

Tabelle 5-1 listet die in diesem Applikationsbeispiel enthaltenen Bausteine auf. Für den Kommunikationsprozessor CP343 dienen die Bausteine FC143, FC243 und FB243. Für die Netzübergänge und den ET200SP CM AS-i Master ST können die Bausteine FC145 und FC245 für die klassische Adresssortierung und FC146 und FC246 für die lineare Adresssortierung verwendet werden.

Name	Beschreibung
ASI-CTRL	Kommandoschnittstelle für AS-i Master
LASiCom_Single343 (FC143)	Single Slave mit CP34x (nur A-Kanal)
LASiCom_Dual343 (FC243)	Dual Slave mit CP34x (nur A-Kanal)
LASiCom_Analog343 (FB243)	Hilfs-FB für FC243 (B-Kanal und Analogwerte)
LASiCom_SingleClassic (FC145)	Ansteuerung in klassischer Sortierung
LASiCom_SingleLinear (FC146)	Ansteuerung in linearer Sortierung
LASiCom_DualClassic (FC245)	Ansteuerung in klassischer Sortierung
LASiCom_DualLinear (FC246)	Ansteuerung in linearer Sortierung
LASiCom_RWParameter (FB247)	Parameter lesen oder schreiben
LASiCom_WriteDataset (FB248)	Antriebsdatensatz in den G110M laden
LASiCom_DriveDataset_DB (DB249)	Antriebsdatensatz für FB248
LASiCom_TypeParameter	Datenstruktur eines Parameters im Antriebsdatensatz

Tobollo	1. Ilborblio	k C7 Douotoino
Tabelle :		K SI-Dausteine

Laden Sie sich die gepackte Bausteinbibliothek aus dem Internet und entpacken Sie diese. Öffnen Sie die Bausteinbibliothek "LASiCom" unter den Globalen Bibliotheken. Unter Kopiervorlagen finden Sie die Bausteine für das Anwenderprogramm.

	F 4. 04		Diletientle etc.	1 1 0:0
	5-1.011	non aor	RIDUOTDAK	
Appliquitu	J-1. UII		DIDITUTER	LAOIOOIII

Drivet ib S7	1200 V13			
🌇 Globale Biblio	thek öffnen			×
Suchen in:	退 LASiCom_	v1.0 👻	G 🟚 🖻 🗔 -	
O.	Name	A	Änderungsdatum	Тур
2	📕 Additiona	lFiles	14.01.2016 12:59	Dateiord
Zuletzt besucht	IM 📗		14.01.2016 12:59	Dateiord
	🃕 System		14.01.2016 12:59	Dateiord
	📕 TMP		14.01.2016 12:59 14.01.2016 12:59	Dateiordn Dateiordn
Desktop	🍌 UserFiles			
	🔛 LASiCom	_V1-0.al13	14.01.2016 12:59	Siemens
Bibliotheken				
1				
Computer				
<u>A</u>	•	Ш		•
Network	Dateiname:	LASi_V1-0.al13	-	Öffnen
TACCZOUCIK	Distailus	Cistala Ditionali		Allert

5.1 Ansteuern über die Prozessperipherie

Der SINAMICS G110M kann auch ohne die nachfolgend beschriebenen Bausteine angesteuert werden. Dafür muss man den Ein- und Ausgangsbereich des Prozessabbildes des AS-i-Masters nutzen. Abbildung 5-2 zeigt das steuern eines SINAMICS G110M Single Slaves direkt über das Prozessabbild mit E/A-Anfangsadresse 66 und Slave-Adresse 1A.

Abbildung 5-2: Steuern eines Single Slaves über das Prozessabbild

G110N	1_ASi_V1-0 → PLC_1 [C	PU 1516-3 PN/DF	'] → Beobachtungs	und Forcetabeller	n ▶ peripheria	eSingleSlave
🥩 🖻 i	🖗 🕼 🗓 💋 🖓 🖓 🖺 Name	Adresse	Anzeigeformat	Beobachtungsw	Steuerwert	9
1	"singleSlaveDO0"	🗐 %Q66.0	BOOL		TRUE	
2	"singleSlaveDO1"	%Q66.1	BOOL	FALSE		
3	"singleSlaveDO2"	%Q66.2	BOOL	FALSE		
4	"singleSlaveDO3"	%Q66.3	BOOL	FALSE		
5	"singleSlaveDI0"	%166.0	BOOL	TRUE		
6	"singleSlaveDI1"	%166.1	BOOL	TRUE		
7	"singleSlaveDI2"	%166.2	BOOL	FALSE	FALSE	🗹 👍
8	"singleSlaveDI3"	%166.3	BOOL	FALSE	FALSE	

Abbildung 5-3 zeigt hingegen das Ansteuern eines Dual Slaves mit den Slave-Adressen 1A und 2A und einem AS-i-Master mit E/A-Anfangsadresse 100.

Abbildung 5-3: Steuern eines Dual Sl	laves über das Prozessabbild
--------------------------------------	------------------------------

i	Name	Adresse	Anzeigeformat	Beobachtungsw	Steuerwert	9
ŝ.	"Dual_slave1_DI2"	%1100.0	BOOL	FALSE		
1	"Dual_slave1_DI3"	%1100.1	BOOL	FALSE		
1	"Dual_slave2_ready"	%1101.4	BOOL	TRUE		
i i	"Dual_slave2_operation"	%1101.5	BOOL	TRUE		
5	"Dual_slave2_DI0"	%1101.6	BOOL	FALSE		
6	"Dual_slave2_DI1"	%1101.7	BOOL	FALSE		
9	"Dual_slave1_Quick_Stop"	%Q100.2	BOOL	TRUE	TRUE	
);	"Dual_slave2_DO0"	🗐 %Q101.4	BOOL	TRUE	TRUE	
	"Dual_slave2_DO1"	%Q101.5	BOOL	FALSE	FALSE	
0	"Dual_slave2_DO2"	%Q101.6	BOOL	FALSE		

5.2 Ansteuern mit Funktionsbausteinen

5.2.1 Kommunikationsprozessor CP34x-2(P)

Die Bausteine *LASiCom_Single343* und *LASiCom_Dual343* werden für jeden SINAMICS G110M Single oder Dual Slave jeweils einmal aufgerufen.

Single Slave mit "LASiCom_Single343" (FC143)

Abbildung 5-4: LASiCom_Single343 (FC143)



Tabelle 5-2: Schnittstellenbeschreibung LASiCom_Single343 (FC143)

Art	Name	Datentyp	Beschreibung
IN	addressASiMaster	WORD	Startadresse des AS-i Masters im hexadezimalen Zahlenformat (256dez = 100hex)
IN	slaveAddress	INT	AS-i Adresse Slave 2 (p2012[1])
IN	eStop	BOOL	Löst bei Low-Signal eine sofortige Impulssperre aus
IN	speedSetpoint1	BOOL	Start mit Sollwert aus Festfrequenz 1 (p1001)
IN	speedSetpoint2	BOOL	Start mit Sollwert aus Festfrequenz 2 (p1002)
IN	speedSetpoint3	BOOL	Start mit Sollwert aus Festfrequenz 3 (p1003)
IN	speedSetpoint4	BOOL	Start mit Sollwert aus Festfrequenz 4 (p1004)
IN	speedSetpoint5	BOOL	Start mit Sollwert aus Festfrequenz 5 (p1005)
IN	speedSetpoint6	BOOL	Start mit Sollwert aus Festfrequenz 6 (p1006)
IN	acknowledge	BOOL	Fehlerquittierung
OUT	ready	BOOL	Antrieb ist einschaltbereit

Art	Name	Datentyp	Beschreibung
OUT	running	BOOL	Antrieb ist in Betrieb
OUT	DI0	BOOL	Status des lokalen digitalen Eingangs 0
OUT	DI1	BOOL	Status des lokalen digitalen Eingangs 1

Dual Slave mit "LASiCom_Dual343" (FC243)

Abbildung 5-5: LASiCom_Single343 (FC243)



Tabelle 5-3: Schnittstellenbeschreibung LASiCom_Dual343 (FC243)

Art	Name	Datentyp	Beschreibung
IN	addressASiMaster	WORD	Startadresse des AS-i Masters im hexadezimalen Zahlenformat (256dez = 100hex)
IN	slaveAddressX	INT	AS-i Adresse des Slaves 1 (p2012[0]) für Slaves im B-Bereich ist ein Offset zu addieren B-Bereich ist nur aktiv, wenn "DB_No > 0"
IN	slaveAddressY	INT	AS-i Adresse des Slaves 2 (p2012[1]) für Slaves im B-Bereich ist ein Offset zu addieren B-Bereich ist nur aktiv, wenn "DB_No > 0"
IN	DBNumber	INT	Nummer des Instanz-DBs, wenn Hilfs-FB verwendet wird (FB43). Bei "0" ist diese Funktion deaktiviert.
IN	eStop	BOOL	Löst bei Low-Signal eine sofortige Impulssperre

Art	Name	Datentyp	Beschreibung
IN	speedSetpoint1	BOOL	Start mit Sollwert aus Festfrequenz 1 (p1001)
IN	speedSetpoint2	BOOL	Start mit Sollwert aus Festfrequenz 2 (p1002)
IN	speedSetpoint3	BOOL	Start mit Sollwert aus Festfrequenz 3 (p1003)
IN	speedSetpoint4	BOOL	Start mit Sollwert aus Festfrequenz 4 (p1004)
IN	speedSetpoint5	BOOL	Start mit Sollwert aus Festfrequenz 5 (p1005)
IN	speedSetpoint6	BOOL	Start mit Sollwert aus Festfrequenz 6 (p1006)
IN	acknowledge	BOOL	Fehlerquittierung
IN	qucikStopDisabled	BOOL	Quick Stop überbrücken
IN	analogOut0	INT	Analoger Ausgang 0 zum G110M (0 – 200%) Analogkanäle sind nur aktiv, wenn "DB_No > 0"
IN	analogOut1	INT	Analoger Ausgang 1 zum G110M (0 – 200%) Analogkanäle sind nur aktiv, wenn "DB_No > 0"
OUT	ready	BOOL	Antrieb ist einschaltbereit
OUT	running	BOOL	Antrieb ist in Betrieb
OUT	DIO	BOOL	Status des lokalen digitalen Eingangs 0
OUT	DI1	BOOL	Status des lokalen digitalen Eingangs 1
OUT	DI2	BOOL	Status des lokalen digitalen Eingangs 2
OUT	DI3	BOOL	Status des lokalen digitalen Eingangs 3
OUT	analogIn0	INT	Analoger Eingang 0 vom G110M (0 – 200%) Analogkanäle sind nur aktiv, wenn "DB_No > 0"
OUT	analogIn1	INT	Analoger Eingang 1 vom G110M (0 – 200%) Analogkanäle sind nur aktiv, wenn "DB_No > 0"

Hinweis Der AS-i Master CP 342-2 AS-i (MLFB: 6GK7 342-2AH0x-0XA0) unterstützt weder die Adressierung im B-Bereich noch die Datenübertragung mittels Analogkanal. Der Hilfsbaustein kann hier nicht eingesetzt werden.

Wenn die Adresse eines Slaves im B-Bereich liegt oder wenn ein Analogkanal benutzt werden soll, muss zusätzlich der Hilfsbaustein *LASiCom_Analog343* aufgerufen werden. Der Hilfsbaustein benötigt nur einen Aufruf pro AS-i Master. Der Aufruf ermöglicht die zusätzlichen Funktionen für alle Dual-Slaves, die von diesem Master verwaltet werden.

Hilfsbaustein für Analogdaten und B-Adressbereich (FB243)

Damit der Datenverkehr über den Rückwandbus zwischen der CPU und dem CP 34x-2(P) entlastet werden kann, sind die einzelnen Funktionen des Hilfsbaustein getrennt aktivierbar.





Art	Name	Datentyp	Beschreibung	
IN	addressASiMaster	WORD	Startadresse des AS-i Masters im	
IN	enableDIOSlaveB	BOOL	Aktiviert den B-Bereich für AS-i Master	
IN	enableAl	BOOL	Aktiviert die analogen Eingänge vom AS-i Slaves	
IN	enableAO	BOOL	Aktiviert die analogen Ausgänge zum AS-i Slaves	

Tabelle 5-4: Schnittstellenbeschreibung LASiCom_Analog343 (FB243)

5.2.2 Netzübergänge und ET200SP CM AS-i Master ST

Für den zyklischen Austausch der digitalen Daten müssen die Bausteine FC145 oder FC146 (je nach Sortierung) für jeden SINAMICS G110M Single Slave und die Bausteine FC245 oder FC246 für jeden Dual Slave einmal aufgerufen werden.

Single Slave mit "LASiCom_SingleClassic/Linear" (FC145/146)

Abbildung 5-7: LASiCom_SingleClassic/Linear (FC145/FC146)



Tabelle 5-5: Schnittstellenbeschreibung LASiCom_SingleClassic/Linear (FC145/146)

Art	Name	Datentyp	Beschreibung
IN	addressASiMaster	WORD	Startadresse des AS-i Masters im hexadezimalen Zahlenformat (256dez > 100hex)
IN	slaveAddress	INT	AS-i Adresse Slave 2 p2012[1]
IN	eStop	BOOL	Löst bei Low-Signal eine sofortige Impulssperre aus
IN	speedSetpoint1	BOOL	Start mit Sollwert aus Festfrequenz 1 (p1001)
IN	speedSetpoint2	BOOL	Start mit Sollwert aus Festfrequenz 2 (p1002)
IN	speedSetpoint3	BOOL	Start mit Sollwert aus Festfrequenz 3 (p1003)

Art	Name	Datentyp	Beschreibung
IN	speedSetpoint4	BOOL	Start mit Sollwert aus Festfrequenz 4 (p1004)
IN	speedSetpoint5	BOOL	Start mit Sollwert aus Festfrequenz 5 (p1005)
IN	speedSetpoint6	BOOL	Start mit Sollwert aus Festfrequenz 6 (p1006)
IN	acknowledge	BOOL	Fehlerquittierung
OUT	ready	BOOL	Antrieb ist einschaltbereit
OUT	running	BOOL	Antrieb ist in Betrieb
OUT	DIO	BOOL	Status des lokalen digitalen Eingangs 0
OUT	DI1	BOOL	Status des lokalen digitalen Eingangs 1

Dual Slave mit "LASiCom_DualClassic/Linear" (FC245/246)

Abbildung 5-8: LASiCom_DualClassic/Linear FC245/FC246



Tabelle 5-6: Schnittstellenbeschreibun	g LASiCom	_DualClassic/Linear	(FC245/246)
--	-----------	---------------------	-------------

Art	Name	Datentyp	Beschreibung
IN	addressASiMaster	WORD	Startadresse des AS-i Masters im hexadezimalen Zahlenformat (256dez > 100hex)
IN	slaveAddressX	INT	AS-i Adresse Slave 1 (p2012[0]) für Slaves im B-Bereich ist ein Offset zu addieren
IN	slaveAddressY	INT	AS-i Adresse des Slave 2 (p2012[1]) für Slaves im B-Bereich ist ein Offset zu addieren
IN	eStop	BOOL	Löst bei Low-Signal eine sofortige Impulssperre aus

Art	Name	Datentyp	Beschreibung
IN	speedSetpoint1	BOOL	Start mit Sollwert aus Festfrequenz 1 (p1001)
IN	speedSetpoint2	BOOL	Start mit Sollwert aus Festfrequenz 2 (p1002)
IN	speedSetpoint3	BOOL	Start mit Sollwert aus Festfrequenz 3 (p1003)
IN	speedSetpoint4	BOOL	Start mit Sollwert aus Festfrequenz 4 (p1004)
IN	speedSetpoint5	BOOL	Start mit Sollwert aus Festfrequenz 5 (p1005)
IN	speedSetpoint6	BOOL	Start mit Sollwert aus Festfrequenz 6 (p1006)
IN	acknowledge	BOOL	Fehlerquittierung
IN	quickStopDisabled	BOOL	Quick Stop überbrücken
OUT	ready	BOOL	Antrieb ist einschaltbereit
OUT	running	BOOL	Antrieb ist in Betrieb
OUT	DI0	BOOL	Status des lokalen digitalen Eingangs 0
OUT	DI1	BOOL	Status des lokalen digitalen Eingangs 1
OUT	DI2	BOOL	Status des lokalen digitalen Eingangs 2
OUT	DI3	BOOL	Status des lokalen digitalen Eingangs 3

Zyklische Analogdaten

Die zyklischen Analogdaten werden bei den Netzübergängen über die im Slave 1 konfigurierte E/A-Adresse gelesen bzw. geschrieben. Wenn Sie das Makro "[34] Dual Slave mit Drehzahlwollwert" verwenden, ist die Vorbelegung der Analogsollund Istwerte wie folgt:

|--|

PZD	Parameter	Verschaltet mit	E/A-Adresse
2	r2050[1]	Hauptsollwert p1070[0]	AW X
3	r2050[2]	-	AW X+2
2	p2051[1]	Drehzahlistwert r63[0]	EW Y
3	P2051[2]	Stromistwert r27	EW Y+2

5.3 Azyklische Dienste

Hinweis Die azyklischen Dienste basieren auf dem FB ASI_CTRL. Dieser existiert jedoch nicht für den IE/AS-i-Link PN IO. Hier müssen zur azyklischen Kommunikation die Systemfunktionen genutzt werden.

5.3.1 Parameter lesen und schreiben mit "LASiCom_RWParameter" (FB247)

Mit dem Baustein *LASiCom_RWParameter* können beliebige Parameter gelesen und geschrieben werden. Die Parameter des SINAMICS G110M sind entweder 16 oder 32 Bit lang. Die jeweilige Parameterlänge kann entweder der Parameterhilfe im STARTER oder dem Listenhandbuch entnommen werden.

Hinweis Binäre Parameterverknüpfungen können mit den Festwerten FALSE und TRUE belegt werden. Für FALSE ist der Wert *DW#16#0*, für TRUE der Wert *DW#16#10000* in *Value_WR* einzutragen.



Tabelle 5-8: Schnittstellenbeschreibung LASiCom_RWParameter

Art	Name	Datentyp	Beschreibung
IN	addressASiMaster	WORD	E/A-Startadresse des AS-i Masters im hexadezimalen Zahlenformat (256dez > 100hex) für S7-300 bzw. Hardware-ID für S7-1500
IN	slaveAddress	INT	AS-i Adresse des Slaves 1 (p2012[0]) für Slaves im B-Bereich ist ein Offset zu addieren
IN	parameter	INT	Nummer des Parameters, der geschrieben bzw. gelesen werden soll.
IN	index	INT	Nummer des Indizes des gewählten Parameters
IN	Is32BitValue	BOOL	0: Gewählter Parameter ist 16 Bit breit. 1: Gewählter Parameter ist 32 Bit breit.
IN	writeValue	DWORD	Wert, der in gewählten Parameter geschrieben wird.

Art	Name	Datentyp	Beschreibung
IN/OUT	enableRead	BOOL	Startet das Lesen des gewählten
IN/OUT	enableWrite	BOOL	Startet das Schreiben des gewählten Parameters.
OUT	done	BOOL	Auftrag wurde erfolgreich beendet.
OUT	error	BOOL	Auftrag wurde mit Fehler abgebrochen.
OUT	busy	BOOL	Auftrag wird bearbeitet.
OUT	readValue	DWORD	Wert, der aus gewähltem Parameter gelesen wurde.
OUT	ASiStatus	DWORD	Status des FB19

Beispiel

Die erste Festfrequenz aus Parameter r1001[0] soll auf 1200.0 rpm geändertwerden.Par_No:1001Par_Type:TRUEPar_Index: 0Value_WR:1200.0 (REAL)

5.3.2 Baustein zum Schreiben eines Antriebsdatensatzes (FB248)

Hinweis Vor der Datenübertragung wird der G110M auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Alle zuvor vorgenommenen Einstelllungen gehen verloren.

Hinweis Beim Start des Schreibens mit enableWrite muss sich der Antrieb im ungesteuerten Zustand befinden, d.h. Parameter r2 = [31] Einschaltbereit - "EIN/AUS1" = "0/1" setzen (p0840).

Der Baustein *LASiCom_WriteDataset* überträgt einen vollständigen Datensatz zum SINAMICS G110M. Dieser Baustein eignet sich für die Serieninbetriebnahme und den Gerätetausch als Alternative zur Speicherkarte.



Abbildung 5-10: LASiCom_WriteDataset

Art	Name	Datentyp	Beschreibung
IN	addressASiMaster	WORD	E/A-Startadresse des AS-i Masters im hexadezimalen Zahlenformat (256dez > 100hex) für S7-300 bzw. Hardware-ID für S7-1500
IN	slaveAddress	INT	AS-i Adresse Slave 1 (p2012[0]) für Slaves im B-Bereich ist ein Offset zu addieren
IN	enableWrite	BOOL	Startet das Schreiben des Datensatzes
OUT	doneWriteDataset	BOOL	Schreiben wurde beendet
OUT	busyWritingDataset	BOOL	Schreiben ist aktiv
OUT	ASiStatus	DWORD	Status des FB19
OUT	errorWritingDataset	BOOL	Ein Fehler ist während des Schreibens aufgetren
IN_OUT	driveDataset	ARRAY [036] of UDT249	Parameterdatensatz des SINAMICS G110M

Tabelle 5-9	Schnittstellenbe	schreibung L	ASiCom	WriteDataset
	Schlingenber	Schielbung L		VIIIeDalasel

Der Parametersatz wird mittels eines Arrays vom Typ LASiCom_typeParameter übergeben. Der Datentyp LASiCom_typeParameter ist wie folgt definiert:

Name	Тур	Beschreibung	
number	INT	Parameternummer	
index	INT	Index des Parameters	
value	REAL	Parameterwert als REAL (Integerwerte werden mit .0 angegeben z.B. 1 = 1.0)	
isWord	BOOL	Kennzeichnet Parameterlänge (true = 16 Bits; false = 32 Bits)	
isDWord	BOOL	Kennzeichnet ob der Parameter ein ganzzahliger Wert ist (true = ganzzahliger Wert, false =Kommazahl)	

Tabelle 5-10: LASiCom_typeParameter

Der Baustein LASiCom_WriteDataset erwartet ein Array mit 36 Parametern. Dieses kann in einem Datenbaustein angelegt werden, siehe Abbildung 5-11. Das Projekt liefert den Beispielbaustein LASiCom_DriveDataset_DB mit.

	Abbildung 5-11: Datenbaustein mit Antriebsdatensatz										
20	20160413_G110M_ASi_V1-0 > PLC_1 [CPU 1513-1 PN] > Programmbausteine > LASiCom_DriveDataset_DB [DB249]										
	* =	*	ba i								
1	LA	SiCo	m l	DriveDataset DB							
Name		Datentyp	Offset	Startwert	Remanenz	Erreichbar a	Sichtbar i	Einstellwert			
1	1 📶 🔻 Static		c								
2			D	riveDataset1	Array[036] 🔳 💌	0.0					
3	-00		•	DriveDataset1[0]	*LASiCom_typePara	0.0				Image: A start and a start	
4	-			number	Int	0.0	15			V	
5	-			index	Int	2.0	0				
6				value	Real	4.0	31.0		~	\checkmark	
7	-			is Word	Bool	8.0	false		\checkmark		
8				isDword	Bool	8.1	true		\checkmark		
9			•	DriveDataset1[1]	"LASiCom_typePara	10.0			V		
10		1	•	DriveDataset1[2]	*LASiCom_typePara	20.0				 Image: A start of the start of	

Parameter	Beschreibung	Datentyp	Default- Wert
p15	Makro Antriebsgerät	Ulnt32	31
p300	Motortyp Auswahl	Int16	1
p301	Motorcodenummer Auswahl	UInt16	0
p304	Motor-Bemessungsspannung	Float32	0,0
p305	Motor-Bemessungsstrom	Float32	0,0
p307	Motor-Bemessungsleistung	Float32	0,0
p308	Motor-Bemessungsleistungsfaktor	Float32	0,0
p310	Motor-Bemessungsfrequenz	Float32	0,0
p311	Motor-Bemessungsdrehzahl	Float32	0,0
p1215	Motorhaltebremse Konfiguration	Int16	1
p1216	Motorhaltebremse Öffnungszeit	Float32	100
p1217	Motorhaltebremse Schließzeit	Float32	100
p1080	Minimaldrehzahl	Float32	0
p601	Motortemperatursensor Sensortyp	Int16	0
p610	Motorübertemperatur Reaktion	Int16	12
p1001	CO: Drehzahlfestsollwert 1	Float32	0
p1002	CO: Drehzahlfestsollwert 2	Float32	0
p1003	CO: Drehzahlfestsollwert 3	Float32	0
p1004	CO: Drehzahlfestsollwert 4	Float32	0
p1005	CO: Drehzahlfestsollwert 5	Float32	0
p1006	CO: Drehzahlfestsollwert 6	Float32	0
p1082	Maximaldrehzahl	Float32	0
p1120	Hochlaufgeber Hochlaufzeit	Float32	0
p1121	Hochlaufgeber Rücklaufzeit	Float32	0
p1233	Gleichstrombremsung Zeitdauer	Float32	0
p1232	Gleichstrombremsung Bremsstrom	Float32	0
p219	Bremswiderstand Bremsleistung	Float32	0
p1310	Anfahrstrom (Spannungsanhebung) permanent	Float32	60
p1311	Anfahrstrom (Spannungsanhebung) bei Beschleunigung	Float32	0
p1312	Anfahrstrom (Spannungsanhebung) bei Anlauf	Float32	60
p346	Motor-Auferregungszeit	Float32	0,04
p347	Motor-Entregungszeit	Float32	0,04
p881	BI: Schnellhalt Signalquelle 1	UBin32	1
p882	BI: Schnellhalt Signalquelle 2	UBin32	1
p886	Schnellhalt Signalquelle Auswerteart	Int16	0
p290	Leistungsteil Überlastreaktion	Int16	0
p1800	Pulsfrequenz Sollwert	Float32	4

Tabelle 5-11 listet alle Parameter auf die von der Steuerung geschrieben werden.Tabelle 5-11: Zu schreibende Parameter des G110M

6 Literaturhinweise

Tabelle 6-1

	Themengebiet	Titel
\1\	Siemens Industry Online Support	http://support.automation.siemens.com
\2\	Downloadseite des Beitrages	http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/109481531
\3\	Nachschlagewerk Bussysteme	http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/36185027
\4\	Diagnose	https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/36846576
\5\	FB19 "ASI_CTRL"	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/54688945

7 Ansprechpartner

Siemens AG

Industry Sector I DT MC PMA APC Frauenauracher Straße 80 D - 91056 Erlangen mailto: <u>tech.team.motioncontrol@siemens.com</u>

8 Historie

Tabelle 8-1

Version	Datum	Änderung
V1.0	08/2015	Erste Ausgabe
V1.1	05/2016	Anpassung FB247/FB248