

常问问题 ●4 /2017

通过 CU320-2 快速 DI 监控转速

S120、CU320-2、SMC30

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109746776

Copyright ⊚ Siemens AG Copyright year All rights reserved

目录

1	概括		3	
2	S120 装置的连接			
	2.1	硬件配置列表	4	
	2.2	软件配置列表	4	
	2.3	硬件连接示意图	5	
3 参数设置及转速监控		6		
	3.1	参数设置	6	
	3.2	转速监控	6	

概括

1

CU320-2 的端子 X122 的 9/10/12/13 作为快速输入可作为测量头输入或用 作等效零脉冲的输入,利用这一特性可以用来监控转速,输入延时: 0→1 时: 5us, 1→0 时: 50us。 Copyright © Siemens AG Copyright year All rights reserved 2

S120 装置的连接

2.1 硬件配置列表

设备	订货号	版本
CU320-2 PN	6SL3040-1MA01-0AA0	
CF card	6SL3054-0EH01-1BA0	V4.7
电源模块	6SL3130-6AE15-0AB1	
电机模块	6SL3120-2TE13-0AA3	
SMC30	6SL3055-0AA00-5CA2	
电机	1LA7070-4AB10-Z	
编码器	1XP8001-1/1024	

表 2-1 实验所采用的硬件列表

2.2 软件配置列表

1、STARTER V4.4.1.0



图 2-1 硬件连接示意图

硬件连接示意图

将电机编码器连接至 SMC30 的 X521 和 X531 端子上,同时将编码器 B 通道信 号连接至 CU320-2 上 X122 的 12 号端子(DI10)

Copyright ⊚ Siemens AG Copyright year All rights reserved 2.3

参数设置及转速监控

3.1 参数设置

打开 Starter 软件,将项目配置成伺服模式(仅在伺服模式下存在下面参数),在伺服轴里按下面表格进行参数配置:

参数号	参数值	注释
P580	2	选择测量头输入端子 DI/DO 10(X122.12)
P 581	0	测量头检测上升沿信号
P582	12	测量头每转脉冲数(此处最大值为 12)
P583	10	测量头最大测量时间
r586		转速实际值
r587		两个脉冲之间的时间
r588		脉冲计数器
r589		测量头等待时间

表 3-1 参数设置及注释

3.2 转速监控

由于 P582 每转脉冲数最大能设置成 12,本例中采用的编码器脉冲数为 1024,因此实际转速 r63 (r61)与 r586 的关系为:

r63*1024=r586*P582 即r586=r63*85.3

实验中将 F01122 (A) Frequency at the measuring probe input too high 配置为 Alarm (P2118=1122, P2119=2), P1300 配置成 21, 通过 Control Panel 启动变频器,利用 trace 功能 trace r586、r588、r63、r61,如下图所示:

Copyright © Siemens AG Copyright year All rights reserved 3







r586 的图形和 r63 的趋势是一致的,本例中电机的最高转速为 1500RPM,虽然 在电机转速在 230RPM 时就报警 A01122 输入频率过高,但是一直到电机最大 转速,测试头仍旧能够准确测量出实际转速,因此可以通过该高速 DI 监测转速。