

常问问题•04/2019

S7-1200 对 V90 PN 进行位置控制的三种方法

S7-1200、V90 PN、位置控制

http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/ 109766642

Unrestricted

Copyright © Siemens AG Copyright year All rights reserved

目录

1	概述	3
2	V90 PN 配置要点	4
3	方法一 使用标准报文3和工艺对象	6
4	方法二 使用西门子报文 111 和 FB284(SINA_POS)	12
5	方法三 使用西门子报文 111 和 FB38002 (Easy_SINA_Pos)	16

Copyright © Siemens AG Copyright year All rights reserved

1

概述

S7-1200 系列 PLC 通过 PROFINET 与 V90 PN 伺服驱动器搭配进行位置控制,实现的方法主要有以下三种:

- 方法一、在 PLC 中组态位置轴工艺对象, V90 使用标准报文 3, 通过 MC_Power、MC_MoveAbsolute 等 PLC Open 标准程序块进行控制,这种控制 方式属于中央控制方式(位置控制在 PLC 中计算, 驱动执行速度控制)。
- 方法二、在 PLC 中使用 FB284 (SINA_POS) 功能块, V90 使用西门子 111 报 文,实现相对定位、绝对定位等位置控制,这种控制方式属于分布控制方式(位 置控制在驱动器中计算)。
- 方法三、在 PLC 中使用 FB38002(Easy_SINA_Pos)功能块,V90 使用西门子 111 报文,此功能块是 FB284 功能块的简化版,功能比 FB284 少一些,但是使用更加简便。

本文对这几种控制方法分别进行详细介绍。

V90 PN 配置要点

使用调试软件 V-Assistant 对 V90 PN 进行配置的要点如表 2-1 所示。

表 2-1 V90 PN 配置要点



Copyright © Siemens AG Copyright year All rights reserved 2

Copyright ⊚ Siemens AG Copyright year All rights reserved

序号		描述
	任务导航	基本定位器控制模式
		选择报文
	选择驱动	当前报文: 111 : 西门子报文 111, PZD-12/12
	✔ 设置PROFINET	过程数据(PZD) 会根据PROFIdrive报文编号自动设置。 通过以下表格可
	选择报文	PZD结构及数值
	 	接收方向(PZD数量 = 12):
	、设署关物	STW1 (PZD1)
3	在线连接 V90 驱动器后 址及设备名称,注意: 注意:参数保存后需重 SIEMENS SINAMICS V-ASSISTA 工程IPI 编辑[1] 切换[S]	 f., 点击"设置 PROFINET->配置网络",设置 V90 的 IP 地 设置的设备名称一定要与 S7-1200 项目中配置的相同。 f.后驱动器才能生效。 ANT - default.prj F.all T具ITI 帮助HI
	🖹 🖻 📑 🖊 🖷 🖬 🖉 (Ø│曲 C│Ⅲ ज ━│?
	任务导航	速度控制模式
	选择驱动	v90-42
	→ 设置PROFINET	
	选择报文 配置网络	6/239 说明:仅数字(0~9),小写字母(a~z)以及英文字符(-和.)可用。
	▶ 设置参数	PN 站的 IP 地址 192 . 168 . 1 . 42
	▶ 调试	PN 站的子网掩码 255 255 0 PN 站的课机 网关 0 0 0 0
	▶ 诊断	
		保存并激活 PN 站名及 IP 协议
		保存并激活

方法一 使用标准报文3和工艺对象

V90 PN 与 PLC 采用 PROFINET RT 通信方式并使用报文 3, TIA 博途软件配置 S7-1200 项目步骤如表 3-1 所示。

表 3-1	PI C	项目	同記量	冒步骤
1.01		- <u> </u>		ヨーンショント

序号		描:	述		
1	创建新项目,添;	加新设备 S7-1200 PLC:			
	添加新设备				×
	2D. /2 /2 2/2 ·				
	反當治州・				
	PLC_2				
		▼ 2 控制器	^	设备:	and sectors
		SIMATIC S7-1200			in and see
	控制器				80 C
		CPU 1212C AC/DC/Bly			CPU 1215C DC/DC/DC
		CPU 1212C DC/DC/DC			
		CPU 1212C DC/DC/Rly		订货号:	6ES7 215-1AG40-0XB0
	HMI	CPU 1214C AC/DC/Rly		版本:	V4 2
		CPU 1214C DC/DC/DC	_	100.1	
		CPU 1214C DC/DC/Rly	=	说明:	
		Final CPU 1215C AC/DC/Rly		125 KB 工作	E存储器:24VDC 电源、板载 DI14 x
		CPU 1215C DC/DC/DC		24VDC 漏型	/源型、板載 DQ10 x 24VDC 及 AI2 和
		6ES7 215-1AG31-0XB0		板扩展板载	1/0:多达3个用于串行通信的通信模
	PC 杀统	6ES7 215-1AG40-0XB0		块:多达8	个用于 1/0 扩展的信号模块: 0.04
		CPU 1215C DC/DC/Rly		ms/1000 余 . HMI和 PI (:指令:2~1、PROFINETI而口,用于编程 C 间数据通信
		CPU 1217C DC/DC/DC			
		CPU 1212FC DC/DC/DC			
		CPU 1212FC DC/DC/Rly			
	驱动	CPU 1214FC DC/DC/DC			
		CPU 1214FC DC/DC/Rly			
			~		
		< m	>		
	🛃 打开设备视图				确定 取消
2	在网络视图中添加	加 V90 PN 设备并创建与 P	LC 的	的网络连接	Σ ζ ο
	V90 PN的GSD	文件在硬件目录中的路径如	口下:		

Copyright © Siemens AG Copyright year All rights reserved 3



序号	描述
	1200V90Speed > 设备和网络 _ 리 =
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	💦 网络 🔡 连接 HM 连接 🔽 🔽 品 关系 🕎 🖫 🖽 🛄 🔍 ± 📑 🚺
	年 IO 未统: PLC_1.PROFINET IO-System (100) □
	PLC_1 CPU 1215C SINAMICS V90 P PLC_1
	PLC_1.PROFINET IO-Syste
	PROFINET 接口_1 [X1 : PN(LAN)]
	常規 IO 变量 系统常数 文本
	^{常规} 以太 阴地 址
	时间同步 接口连接到
	操作模式 ▶ 高级选项 PN//E 1 ▼
	Web 服务器 添加新子网
	IP协议
	○ 左项目由设置 10 批批
	P 推址: 192 168 0 1
	子网掩码: 255.255.25
	设置 V90 的 IP 地址及设备名称:







皮里		44 #		
一厅亏		111 坯		
	S7-1200V90PNTO → PLC_1 [CPU	J 1215C DC/DC/DC] ▶ 工艺对象 ▶	轴_1 [DB1]	
			<u>~</u> 功)能图 🛄 参数
	00h			
	▼基本参数	伯四四古体		
	市が、 く (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	海时奋廷按		_
	編码器		PROFINET/PROFIBUS 上的编码	马器
	▼ 扩展参数		○ 高速计数器 (HSC) 上的编码器	
	机械 📀			
	模数 🥑	编码罢选择		
	位置限制	SHIT JULKET		
	▼ 五刀添	数据连接:	编码器	•
	急停	PROFIdrive 编码器:	SINAMICS-V90-PN.驱动_1_编	码器1_Enc
	▼ 回原点 📿			
	主动 🥏	与编码器之间的数据交换		
	被动	(色江聖47		
	▼ 位置监视 🔮	新用印Ga计校大 ·	DF_IELS_STANDARD	•
	定位监视 🍼	和人地址 -	粗_1_Drive_IN	%168.0
	停止信号 🗸	输出地址:	釉_1_Drive_OUT	%Q68.0
	控制回路		□ 反转编码器方向	
	-		✓ 自动传送设备中的编码器参数	皮
	随后需要选择合适的编码	器类型(增量或者绝对值)) 。	
8	用户可以根据实际的需要	选择和填写后续的信息,	完成工艺对象的配置。	0
9	在 OB1 中编写轴的位置打	空制程序,PLC Open 指令	·位于工艺指令目录下	的运动控
	制文件夹中,命令相关说	明请查看博途的帮助文件。	5	

更加详细的说明文档可点击下述链接:

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109746528

4

方法二 使用西门子报文 111 和 FB284 (SINA_POS)

V90 PN 与 PLC 采用 PROFINET RT 通信方式并使用西门子报文 111, V90 PN 设置控制模式为"基本位置控制(EPOS)"。使用 TIA 博途软件配置 S7-1200 项目 步骤如表 4-1 所示。

表 4-1 PLC 项目配置步骤



Copyright © Siemens AG Copyright year All rights reserved

序号			描述	
	EnableAxis	BOOL	伺服运行命令: 0 = 停止(OFF1) 1 = 启动	
	CancelTraversing	BOOL	0 = 取消当前的运行任 1 = 不取消当前的运行	务 任务
	IntermediateStop	BOOL	暂停任务运行: 0=暂停当前运行任务 1=不暂停当前运行任	务
	Positive	BOOL	正方向	
	Negative	BOOL	负方向	
	Jog1	BOOL	点动信号 1	
	Jog2	BOOL	点动信号 2	
	FlyRef	BOOL	此输入对 V90 PN 无效	[
	AckError	BOOL	故障复位	
	ExecuteMode	BOOL	激活请求的模式	
	Position	DINT	ModePos=1 或 2 时的	位置设定值[[1]]
			ModePos=6时的程序	段号
	Velocity	DINT	ModePos=1、2、3时 [1000LU/min]	的速度设定值[LU]
	OverV	INT	设定速度百分比 0~10	99%
	OverAcc	INT	ModePos=1、2、3时 ~100%	的设定加速度百分比 0
	OverDec	INT	ModePos=1、2、3时 ~100%	的设定减速度百分比 0
	ConfigEPOS	DWOR D	可以通过此参数控制基 位的对应关系如下表所 ConfigEPos 位 ConfigEPos.%X0 ConfigEPos.%X1 ConfigEPos.%X2 ConfigEPos.%X3 ConfigEPos.%X3 ConfigEPos.%X7 ConfigEPos.%X8 注意:如果程序里对此 须保证初始数值为3(和 ConfigEPos.%X1等 和 OFF3 停止始终生效	 本定位的相关功能, 示: 功能说明 OFF2 停止 OFF3 停止 激活软件限位 激活硬件限位 零点开关信号 外部程序块切換 ModePos=2、3时 支持设定值的连续 改变并且立即生效 注行了变量分配,必 即 ConfigEPos.%X0 等于 1, 不激活则 OFF2 ()
	HWIDSTW	HW_IO	V90 设备视图中报文 1	11 的硬件标识符
	HWIDZSW	HW_IO	V90 设备视图中报文 1	11 的硬件标识符
	输出			
	AxisEnabled	BOOL	驱动已使能	
	AxisPosOk	BOOL	目标位置到达	
	AxisSpFixed	BOOL	设定位置到达	
	AxisRef	BOOL	已设置参考占	
	AxisWarn	BOOL	ベロショハハ	
	AxisFrror	BOOL		
		BOOL	亚动脉王林正拉派心士	: 於本 Confia⊑Doo 矣
			┃ 赤幼𝑥 J 赤止按迪扒窓 ┃ 数控制位中的第0位及	x, [™] 旦 Conlig⊑POS 参 b第1位是否置1。

copyright © Siemens AG Copyright year All rights reserved

这是			描法
11, 2			
	ActVelocity	DINT	实际速度[十六进制的 40000000h 对应 p2000
			参数设置的转速]
	ActPosition	DINT	当前位置 LU
	ActMode	INT	当前激活的运行模式
	EPosZSW1	WORD	POS ZSW1 的状态
	EPosZSW2	WORD	POS ZSW2 的状态
	ActWarn	WORD	驱动器当前的报警代码
	ActFault	WORD	驱动器当前的故障代码
	Error	BOOL	1=存在错误
	Status	Word	16#7002: 没错误,功能块正在执行
			16#8401: 驱动错误
			16#8402 : 驱动禁止启动
			16#8403: 运行中回零不能开始
			16#8600: DPRD_DAT错误
			16#8601: DPWR_DAT 错误
			16#8202 :不正确的运行模式选择
			16#8203: 不正确的设定值参数
			16#8204: 选择了不正确的程序段号
	DiagID	WORD	通信错误,在执行SFB调用时发生错误

更加详细的说明文档可点击下述链接:

http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=15024

5

方法三 使用西门子报文 111 和 FB38002 (Easy_SINA_Pos)

V90 PN 与 PLC 采用 PROFINET RT 通信方式并使用西门子报文 111, V90 PN 设置控制模式为"基本位置控制(EPOS)"。使用 TIA 博途软件配置 S7-1200 项目步骤 如表 5-1 所示。

表 5-1 PLC 项目配置步骤

序号	描述
1	创建项目、添加 1200 PLC,在网络视图中添加 V90 PN 设备并创建与 PLC 的网络 连接等项目配置与方法二中的步骤完全相同。
2	FB38002(Easy_SINA_Pos)是 FB284(SINA_POS)的简化版,功能比 FB284少 一些,但是使用更加简便,可以通过如下链接获取: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/109747655
3	在 TIA 博途中添加库文件,并将库中的 Easy_SINA_Pos 功能块拖拽到左侧 "程序 块"中: ************************************
4	在 OB1 中调用 Easy_SINA_Pos 功能块,为功能块各参数添加变量:

		· 抽 · 坯
	类型	描述
<i>t</i> A_2		
输入 MadaDaa		
ModePos	INT	运行模式:
		1 = 相对定位
		2 = 绝对定位
		4=主动回零
		7 = 按指定速度点动
EnableAxis	BOOL	伺服运行命令:
		0 = OFF1,
1	DOOL	
Jog1	BOOL	点动信号 1
Jog2	BOOL	点动信号 2
MDIPosition	DINI	MDI 运行模式卜的位置设定值[LU]
MDIVelocity	DINT	MDI 运行模式时的速度设定值[1000LU/m
ExecuteMode	BOOL	激活请求的模式
RefCamInput	BOOL	回零开关信号
RefDirection	BOOL	选择回零开始的方向:
		0 = 正向寻零
		1 = 反方向寻零
AckError	BOOL	故障复位
HWLimitEnable	BOOL	激活硬件限位开关:
		1 = 激活
SWLimitEnable	BOOL	激活软件限位开关:
		1 = 激活
HWIDSTW	HW_IO	符号名或 SIMATIC S7-1x00 设定值槽的
		ID
HWIDZSW	HW_IO	符号名或 SIMATIC S7-1x00 实际值槽的
		ID
输出		
ModeError	BOOL	ModePos 不在 1-7 范围内
CommunicationError	BOOL	使用 SFC14/15 于驱动器进行通讯发生起
DiagID	WORD	通信错误,在执行 SFB 调用时发生错误
AxisEnabled	BOOL	驱动已使能
AxisError	BOOL	驱动故障
AxisWarn	BOOL	驱动报警
AxisPosOk	BOOL	目标位置到达
AxisRef	BOOL	已设置参考点
ActVelocity	DINT	实际速度[十六进制的 40000000 对应 p2
-		参数设置的转速]
ActPosition	DINT	当前位置 LU
ActMode	INT	当前激活的运行模式
ActWarn	WORD	驱动器当前的报警代码

详细说明文档可点击下述链接:

http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=15024