

常问问题 • 04/2019

S7-200 SMART 如何读写 V90 PN 的驱动参数

S7-200 SMART, V90 PN, Drive Parameter

http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/109766737

Unrestricted

目录

1 使用 SINA_PARA_S 读取 V90 PN 中的参数......4 2

概述

1

从 STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4 和 S7-200 SMART PLC(固件版本 V2.4)开始 增加了 PROFINET 通信的功能,通过 PROFINET 接口可与 V90 PN 伺服驱动器进 行通信连接,此接口可支持八个连接(IO 设备或驱动器)。

PLC 通过调试软件中提供的 SINAMICS 库功能块 SINA_PARA_S 可以读取或修改 V90 PN 中的参数。

本文介绍了具体的实现方法。

需要安装的软件如下:

- STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4 调试软件
- STEP 7 Micro/WIN V2.4 SINAMIC control 库更新工具 <u>https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109766118/zh</u>

2

使用 SINA_PARA_S 读取 V90 PN 中的参数

V90 PN 与 **PLC** 采用 **PROFINET RT** 通信方式连接, **PLC** 读取或修改 **V90 PN** 中的 参数步骤如表 2-1 所示。

表 2-1	PLC	读取或修改	V90 PN	中的参数步骤
-------	-----	-------	--------	--------



copyright © Siemens AG Copyright year All rights reserved

	文件 编辑 大 八十 「加加加加」 高速计数器 运动	视图 P	LC 调试 工具 文本显示 Get/Put	帮助 数据日表 PROFIL	t NET 运动控制	▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	SMART 5MART E 板驱动器组态 ▼ PROF
			PROFINET 配置问	引导			
	□ 田 臣 臣 四 □ 5 5 项目1 □ 2 新增功能 □ 2 CPU ST20 □ 2 信号表 □ 2 行号表 □ 3 花号表	豆	■ PROFINET网络	art200)	简介 此向与	产允许您逐步地	配置 PROFINET 网络。PR
	 ■ 数%块 ■ 系统块 ■ 三 近信 ■ ■ ○ 向导 ■ ■ □ 工具 				PLC 选择	C角色 PLC的角色 DFINET 控制器	
	□ □ 指令						
4	文直 PLC 的 IP 备名,通过点击 PROFINET 配置向导 ■ PROFINET 配置向导 ■ PROFINET NOT PN VI.001.00-00 ■ ■ STMAMICS V00 PN VI.001.00-00	地址, , 异添加按 ⁴	开 且 添 加 V9 钮 增 加 站 点,		5, 反直 ∨ 下一步按钮	90 PN m 1:	PROFINET 10 日 Driver AG 日 Simeners AG 日 Simeners AG 日 Simeners AG 日 Simeners AG
		控制器参数 以太网端口 ☑ IP 地址放掘国票 IP 地址: 子网拖码: 	 (今下面的個,不能通过其它方式更 192,168,1,1,12 255,255,0 0,0,0,0 	ڭ 站名称。 <mark>smart200</mark>	发送时钟: 启动时间;	1.000 v ms	订货勺: 651.3 210 SPeer to Fx 版本:
		设备号 1	类型 SINAMICS V90 PN V1.0V1.00	设备名 	IP地址 192.168.1.42	注释	【GSDML-V2.32-Siemens-Sinamics_V90-201 後明): GSDML-V2.32-Siemens-Sinamics_V90- 20180321.xml IO 没合 SINAMICS V90 V1.0、年有
<u> </u>			htti 1 Mt- HI	지나# 나 카드			(100 aft) 20 (10 ft) (11 以上報序組 等可目示)
5	化配直报义的	4、图甲池:	愧怀准报 义 '	到慏玦夘ネ	マ屮, 敢小	いり 史 新日	11 川 円 4 MS:



		- 00	¥ 倉⊥	传 - 🗣 下载 - 歳	·捕入 - 「袋 删除	- 🎘 🎘 🗆	5 C Č I 🖥	🖴 🐀 🍏 T	* - → - + - O
	SpeedControl (C:\Users\SIMOT		MAIN X	SBR_0 INT_0					
	CPU ST20	4 输	入注释 AI	wavs On			SINA F	PARA S	1
	田 (四) 符号表						EN		
	由 1 換据块 ■ 系统块		St	art_pulse					
	由·圖 交叉引用 						Start		
			Re	ad_Write					
			8				ReadWrite		
						Parameter_No	Parameter Index	ValueRead1	Read_REAL_value
	□ ⊇ 比较				Wri	te_REAL_value	ValueWrite1	Format	-Format_value
	 田 11 田 13 田 13 坪 13 坪 14 坪 14 坪 15 				W	ite_DINT_value Device_No	ValueWrite2 Device_Num~	ErrorNo Errorld	-ErrorNo -ErrorId
	中 • 國 整数运算 中 • 國 中断					&Device_info	Device_Para~	PN_Error_Co~	-PN_Error_Code
	日 2011 定額运用 田 2011 传送							Status_Bit	-Status_bit
	日 圖 移位/循环								
	■ ■ 表格	符	号 Wavs On	地址 SM0.0	注释 始终接通				
	由 🔤 PROFINET	D	evice_info evice_No	VB1040 VW1030					
	 Modbus RTU Master (v Modbus RTU Master2 (2.0) Ei v2.0) Ei	rrorld rrorNo	VD1090 VW1080					
	Modbus HTU Slave (v3 Modbus TCP Client (v1 Modbus TCP Server (v1	0) In 100 P	idex_No arameter_No	Vw1012 Vw1010					
		ion (+ Pi (v1.0 R	N_Error_Cod ead_DINT_v	e VD1094 alue VD1064					
	SINAMICS Control (v1.1		ead_HEAL_v ead_Write tart_pulse	value VD1060 V1000.1					
	SINA SPEED	/1.0)	tatus_bit	VB1100 VB1102					
	E-1 SINA_PARA_S	- W	/rite_DINT_v /rite_REAL_v	alue VD1024 alue VD1020					
	程序中使用的符	号表地	址定	义如下图所	斤示:				
	Start_pulse			V1000.0					
	Read_Write			V1000.1					
	Parameter_No)		VW1010					
	Index_No			VW1012		_			
	Write_REAL_	value		VD1020					
		alue		VD1024		_			
	Device_info			VB1040		_			
	Read REAL	value	_	VD1040		_			
	Read DINT v	alue		VD1064					
	Format_value			VB1070					
	ErrorNo			VW1080					
	Errorld			VD1090					
	PN_Error_Co	de		VD1094					
	Status			VB1100		_			
	Status_bit	~! 스탠 !!		VB1102					
8	SINA_PARA_S	功能均	そ说明	:					
		米屯		への					
	- 一 初 八 行 万 - - - - - - - - - - - - -	尖型 P00		百人	7 (0	エに々	A TT /	ム+4. <i>/</i> 一 /~	々)
	Start	BOO		后动住多	<u> </u>	<u> </u>	1 = 开处	自执行性	:务)
	Readvorite		L	U =	$(, 1 = \frac{1}{2})$	习八			
	Parameter				<u>デ</u>				
				参数案号	<u>)</u>	¥4.1+			
	ValueWrite1	REAL	-	REAL 将	各式的参	<u>数值</u>			
	ValueWrite1	DINI		DINT 格	式的参数	数值			
	DeviceNo	WOR		设备编 ⁴	守		+	1.1.1.1.2.2.2	
	Device_Par	DWC	RD	" Devic	e_Parar	neter"	起始地址	L的指针	•
	ameter			" Devic	e_Parar	neter"	指 PRO	FINET /	人站的参
				数,从]	卜图中查	看。			
				字节偏和	多 :				
				0 : 轴编	号,对	廾 V90 犸	区动器,	选择2。	
				1: 保留					
				2-5: AF	기 编号				
				6-7:插	槽编号				

PROFINET 配置向导								
PFINET的後 COU 5730(mark200) UI 510(mark200) UI 510(mark2009 PN V1.0(0) 日 50(mark2009 PN V1.0(0) 日 短知(1) 完成	90-42(1)		3					
	地址总览	ΔPI	设备之	描中	拆機 子拆機	旧类刑	机林林	250
	1 1 2 1	0	v90-42 v90-42	SINAMICS V90 PN V PN-ID	0_1 0_32768			
	3 1	0	v90-42 v90-42	端口1 端口2	0_32769	-	-	-
	5 1	14848	v90-42	模块访问点	1_1	-	-	-
	7 1	14848	v90-42 v90-42	没有 PHUFIsate 标准报文1, PZD-2/2	1_2	- 输入	128	131
	8 1	14848	v90-42	标准报文1, PZD-2/2	1_3	輸出	128	131
制出参数: 输出信号 ValueRead1 ValueRead2 Format	类型 REAL DINT BYTE	含义 从驱 从驱 读取	动器读动器读的参数。	取的参数值 取的参数值 的格式:	[(RE [(DIN	AL 格 JT 格:	式) 式)	
		05: 06: 07: 08: 10: 13: 41: 42: 43: 44:	无无无浮八时字字双错符符符点进间节 字误号 制差	8 16 32 字符串(16 (32 位)	位)			
ErrorNo	WORD	根据	PROF	Idrive 配置	文件的	J错误	编号	
ErrorID	DWOR D	错误 错误 第一 访问 第二	ID。 个字: 个字:	二进制编码	,指法	示出现	故障的	参
PN_Error_Code	DINT	根据 信息, 技术;	PROF 请参 蚬范。	INET 协议 见 PROFIN	的错误 JET IC	代码。)(版	,有关 本 2.3)	详细
Status	BYTE	当前 Bit0- 指令 码。 Bit5: Bit6:	操作的 Bit4: 4 RDRE =1, 4 正在i	状态: 错误代码, C 和 WRR 错误 进行请求	有关详 EC 的	羊细信 系统策	息,请 定义错i	参》 吴什
Status_bit	BYTE	状态 Bit0: Bit1: Bit2: Bit3:	表: 就绪 繁忙 已完」 错误	成				



☆ 索引。 ● 将变量"Start	nulse"设置为1以	开始任务	
• 小文里 Start	_puise QE/JIV	ЛИЦЛ。	
 ● 如果参数数据 	类型为 REAL,则平	序量" Read	REAL value" 显示该
 如果参数数据 	类型为 DINT,则变	5量"Read	DINT value" 显示该位
) () () () () () () () () () (
● ● 營 合 上传 - 単 下載 - 論 插 4 MAIN × SBR_0 INT_0		ð 🖸 🛔 🔒 😘	द _→ → + O ┨ ⊖ • # ଔ
4 輸入注释 Aluma 0 0m-0N		: 	
		山山のノ	
Start_pulse=ON	1 De 2 End	vice_No 无符号 ald 有符号	+0
	Start 3 End	orNo 有符号 mat value 有符号	+0
Read_Write=OFF	5 Ind	ex_No 无符号	1
	Read~ 7 PN	ameter_No 元付与 _Error_Code 有符号	+0
+29070	Param~Read_~ 5000.0 9 Re	ad_DINT_value 有符号 ad_REAL_value 浮点	+0 5000.0
+1	Index_~Read_~+0 10 Re- Write_~Format~-8 11 Sta	ad_Write 位 rt.pulse 位	2#0
+0	Write_~ ErrorNo 0 12 Sta	tus 有符号	+0
16#08000410	&Devi~ PN_Er~ +0 14 Wri	te_DINT_value 有符号	+0
	Status 0 15 Wri Status 4 16 De	te_REAL_value 有符号 vice_info 无符号	+0
	17 AP	Number 有符号 Number 有符号	+14848
¢	19 Sut	oSlotNumbe 有符号	+3
? 修改参数 n20070.Ⅰ	丸部速度限制 1 (正	向) 示例,	
午号			赋值
Start pulse	V1000.0		1
Read_Write	V1000.1	1	
Parameter_No	VW1010	29070	
Index_No	VW1012		1
Write_REAL_value	VD1020		6000.0
Write_DINT_value	VD1024		
Device_No	VW1030		1
Device_info	VB1040(AxisNumber)		2
	VD1042(APINum	iber)	14848
	VW1046(SlotNur	nber)	1
	VW1048(SubSlot	tNumbe)	3
Read_REAL_value	VD1060		
Read_DINT_value	VD1064		ļ
Format_value	VB1070		
ErrorNo	VW1080		
EITOTIO DN Error Codo	VD1090		
	VD1094		
Status hit	V1102 0		Ready
	V1102.0		Rusy
	V1102.1		Done
	V1102.3		Error
	VII02.0		
过程:			
● 将变量"Read	Write"设置为1.	修改驱动器	器参数。
● 在变量" Devi	 ce info" 中输入设备	6参数信息	
• 在 VB16" Avi	s number"中输入每	编号。	
● 在变量" Para	meter No" 中输入系	* 数编号 7	车变量" Index No" 中
- 正文主 I al al	iieiei_ii0 [*110/√⊗	・メハーカロ Jo 1	
ぶ刀。 ▲ 修改本書" W	rite REAL volue" F	t∛ Writa I	NNT value" 由的会粉
 ▼ 珍以又里 W 加田左法四幺 	me_NEAL_value り 新时 亦具# E	× wille_I	ノエマエ_value 中的参数 日子下が粉提 12-00
如禾住	刻門, 文里 FOTM2 16#42 16#02 1	$\mathfrak{u}_{value} = \mathfrak{v}_{au}$	と小 トクリ奴1店: 10冊U2、 0.4 武 16世の 同山均つらす
10#03× 10#41	、10#42、10#U3、1 、volue"由的会粉	0#00、10#0	いる以10#00,则修议3
" write REA	」value一甲的豕奴。		

