

常问问题 • 04/2019

S7-200 SMART 通过 PROFINET 连接 V90 PN 实现 速度控制的两种方法

S7-200 SMART, V90 PN, Speed Control

http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/109766738

Unrestricted

目录

1	概述	3
2	V90 PN 配置要点	4
3	方法一 使用标准报文 1 和 SINA_SPEED 功能块	6
4	方法二 PLC 通过 IO 地址直接控制 V90 PN	12

1

概述

从 STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4 和 S7-200 SMART PLC(固件版本 V2.4)开始 增加了 PROFINET 通信的功能,通过 PROFINET 接口可与 V90 PN 伺服驱动器进 行通信连接进行速度控制,此接口可支持八个连接(IO 设备或驱动器)。实现的方 法主要有以下两种:

- 1. V90 使用 1 号标准报文, PLC 通过调试软件中提供的 SINAMICS 库功能块 SINA_SPEED 对 V90PN 进行速度控制。
- 2. V90 使用 1 号标准报文,不使用任何专用程序块,利用报文的控制字和状态字 通过编程进行控制,使用这种方式需要对报文结构比较熟悉。

本文对这几种控制方法分别进行详细介绍。

需要安装的软件如下:

- STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4 调试软件
- STEP 7 Micro/WIN V2.4 SINAMIC control 库更新工具 <u>https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109766118/zh</u>
- SINAMICS V-ASSISTANT 软件 <u>https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109738387</u>

2

V90 PN 配置要点

使用调试软件 V-Assistant 对 V90 PN 进行配置的要点如表 2-1 所示。

表 2-1 V90 PN 配置要点

序号		描	述
1	设置控制模式为"速度控制	(S)":	
	任务导航	驱动选择	
	选择驱动		已选定使用如下订货号的西门子SINAMICS V90 驱动。
	▶ 设置PROFINET		55L3210-5F510-10FX 进线电压: 230 V 额定功率: 0.1 kW 额定中法: 1.4 A
	▶ 设置参数		徽止屯流: L4A
	▶ 调试		选择驱动
		控制模式	
	▶ 诊断	速度控制 (S) • 速度设定值
2	配置通信报文为西门子报文	1:	
	任务导航	速度控制模式	
	选择驱动	选择报义 当前报文:	1:标准报文 1,PZD-2/2 •
	← 设置PROFINET	过程数据(PZD)会相	辖PROFIdrive报文编号自动设置。通过以下表格可以查看
	选择报文	PZD结构及数值	
		接收方向(PZD数量:	= 2) :
3	V90 在线后点击"设置 PR	OFINET->配置	网络",设置 V90 的 IP 地址及设备名
	称:注意:设置的设备名称 参数保存后需重启驱动器才	<一定要与 S7-1 能生效。	200项目中配置的相同。

序号		描述
	选择驱动	速度控制模式 PN 站名 v90-42
	◆ 设置PROFINET 选择报文	- 6 / 239 逆明・12對字(0~9)、小写字母(a~7)以及英文字符(₊和)可用。
	配置网络> 设置参数	Phi 法 Phi 2 192 168 1 42
	▶ 调试	PN 站的子网掩码 255.255.255.0 PN 站的默认网关 0.0.0
	▶ 诊断	保存并激活 PN 站名及 IP 协议

方法一 使用标准报文 1 和 SINA_SPEED 功能 块

V90 PN 与 PLC 采用 PROFINET RT 通信方式并使用报文 1, STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4 软件配置 S7-200 SMART 项目步骤如表 3-1 所示。

序号 描 述 1 创建新项目,选择使用的 PLC 型号,本文使用的是 ST20: 读取 写入 系统块 主要 л C 订货号 C... CPU ST20 (DC/DC/DC) - V02.04.... o 🗉 🖻 🖻 星 0.0 Q0.0 6ES7 288-1ST20-0... SB Project1 (C:\Users\SIEMENS-PG\D . E 安乐 + 尚 Th 台 CPU ST20 E... 🛄 程序块 E... ■ 通信 ■ 数字量输入 ■ IO.0 - IO.7 ■ II.0 - II.7 ● ◎ 符号表 以太网端口 □ 状态图表 ▼ IP 地址数据固定为下面的值,不能通过其它方式更改 □ 数据块 _ 系统块 □交叉引用 IP 地址: 192 . 168 . 1 . 12 ■ 数字量输出
 ■ 保持范围
 ■ 安全
 ■ 启动 ■ 通信 🕲 向导 子网掩码: 255 . 255 . 255 0 • **□** 工具 回指令 默认网关: 0 0 0 0 ────────────────── ■ @ 位逻辑 站名称: smart200 • 🔯 时钟 2 下载 SINAMICS V90 PROFINET GSD 文件: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109737269 安装解压缩后 V90 PN 的 GSD 文件: 文件 编辑 视图 PLC 调试 工具 帮助 2010日 創创建 XML **当**打开文件头 保存 上一个 上传 下载 打印 新建 GSDML 参数据页 算存储器 管理 主要 д GSDML 管理 🖸 🖬 🖻 🖬 💻 简介 S Project1 (C:\Users\SIEMENS-PG\D 可用"GSDML 管理"来为 PROFINET 安装和删除 GSDML 文件。 ◆新增功能
 ■ CPU ST20 ■ 22 程序块 导入的 GSDML 文件 ● ■ 状态图表

 ば状态图表

 並数据块

 並派続块

 重通信

 並通信

 並通信

 並通信

 並重

 が加速

 か変叉引用

 か変叉引用

 文件名 1 GSDML-V2.32-Siemens-Sinamics_V90-20180321.xml
 回
 」
 」
 」
 具

 回
 指令
 」
 ②
 收藏夾

 回
 ②
 位
 ②
 收藏夾

 回
 ③
 位
 ②
 比較

 回
 ③
 比較
 ○
 ○
 比較
 2 比較
 2 比較
 4 转换
 3 计数器
 9 調 決点运算
 9 調 整数运算
 9 調 空韻运算
 9 調 逻辑运算 导入新的 GSDML ● @ 传送 ■ ■ 程序控制 C:\Users\SIEMENS-PG\Desktop\work\GSDML_file_v2.32_sinamcis_v90pn_201803 ■ ■ 移位/循环 3 通过向导功能,配置 PROFINET 通信站点和报文信息,首先选择 PLC 为 PROFINET 控制器,随后点击下一步按钮:

表 3-1 PLC 项目配置步骤

Copyright © Siemens AG Copyright year All rights reserved 3







	主要		• 🦺 下載	ま・二歳 插入 ・ 門2 副	◎ · ஜஜ _ ● ● ● ● ■ ■ ● = ■ = = = =	
	El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El El	4 MAIN × SE	BR_0 IN	IT_0		
	□ 11 □ 11 □ 11 □ 11 □ 11 □ 11 □ 11 □ 11	1 程序段注释				
	田 🚾 位逻辑 田 🚳 时钟	Alway	/s_On		SINA_SPEED	
	田 🗾 通信 田 길 比较				EN	
	由 🔤 转换 由 🔃 计数器	Ene	ble			
	田 💷 浮点运算 田 💷 整数运算				EnableAxis	
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Ack_	error		Adl/Exar	
	田 🚾 传送 田 🚾 程序控制		5		ACKETTO	
	田 · 圖 移位/循环 田 · 圖 字符串				Speed_setting-SpeedSp AxisEnabled -Enabled Max speed-BetSpeed Lockout-Non-enabled	
	□ □ 表格 □ ③ 定时器				Config_word ConfigAxis ActVelocity Current_spee	
	田 🧿 PROFINET 白 🗊 库				&B128 Starting_Ladd Error Error &B128 Starting 0, add	
	⊕ ☐ Modbus RTU Master (v2.0) ⊕ ☐ Modbus RTU Master2 (v2.0)					
	Modbus RTU Slave (v3.1) Modbus TCP Client (v1.0)	辞号	+81+1	注释		
	Berner (VI.0) Berner (VI.0) Berner (VI.0) Berner (VI.0) Berner (VI.0) Berner (VI.0)	Ack_error Always On	V500 SM0	00.1 .0 始终接通		
	EINAMICS Control (v1.1)	Config_word Current_speed	VW5 VD5	5010 014		
		Enable	V500	12.0		
	SINA_PARA_S	Max_speed	V50 VD5	006		
	🗉 📴 调用子例程	Speed_setting	VD5	002		
8	程序中使用的符号	表地址定义	如下	劉 所示:	7	
	Enable	V5	5000.	0	_	
	Ack_error	V5	5000.	1	4	
	Speed_setting	VL	2500	2	-	
	Max_speed	VL	2500	6	-	
	Config_word	VV	V501	0	4	
	Enabled V5012.0				-	
	Non_enabled		001Z.	4	-	
	Error		5012	+ 2	-	
9						
Ũ	協い ALL ST LLD 切目 輸 λ 参数・	69(069):				
	输入多数: 输入信号	米刑		今以		
		天空 BOOI		<u>百入</u> _1 顶动徒		
		BOOL		三, 犯幼伎		
	SpeedSp	BOOL		犯幼敢厚应		
	SpeedSp	REAL		转速设定值		
	RerSpeed	REAL		^业 初的参考	「转速[rpm],对应于驱动器	
		14/000		中的 p2000		
	ConfigAxis	WORD		默认设置为	16#003F,说明参看卜表	
	Starting_I_add	DWORL)	V90 PN I 行	了储区起始地址的指针	
	Starting_Q_add	DWORD)	V90 PN Q	存储区起始地址的指针	
	ConfigAxis 的各位	说明:				
	位	默认值	含	<u>×</u>		
	位 0	1	OF	F2		
	位 1	1	OF	F3		
	位 2	1	驱ž	动器使能		
	位 3	1	使的	能/禁止斜坡i	函数发生器使能	
	位 4	1	继续	卖/冻结斜坡	函数发生器使能	
	位 5	1	转ì	速设定值使能	к К	
	位 6	0	打	开抱闸		
	位7	0	谏	专设定值反应		
	位 8	0	电7	动电位计升调	束	
	位 9	0	由	动电位计路道	束	
		-	-64	为"口口"时代化	<u></u>	
	输出参数					
	输出 <i>生 2</i> %	光刑	今	Ÿ		
	間山口与	大空	́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́	~		





方法二 PLC 通过 IO 地址直接控制 V90 PN

此种控制方式无需专用的程序块,直接给定速度。V90使用标准报文 1,项目及网络配置步骤与第 3章节中的方法相同。基于 PROFINET RT 通信,通过对输出的第一个控制字进行驱动器的起停控制、第二个控制字可以指定电机运行的速度。PLC 中的编程示例如表 4-1 所示。



表 4-1 PLC 中的编程示例

4

opyright © AG Copyri All rights r

号				描述			
	可以通过监控表	进行运行	亍测试, 先给	控制字 16#047E 及速度	给定:		
	状态图表						
			49-4		京(7 古		
	型班 ~		伯氏	3月11日	新唱		
	2 Drive Con	re hall/ard	口之油和口	2#1			
	2 Dilve_Cor	uoiwoia	十八世前 一进街	2#1110 1011 0011 00	101		
	3 1W120		二. 一. 世. 刑 一.	2#1110_1011_0011_00	101		
	4 IW130	tral	「十八世前」	2#1			
	5 SpeedCor	nu or Noint	レーン注意	16#2000			
	6 speedset	JOIN	「十八世前」	10#2000			
	再给控制字 16 #	047F 可	以启动驱动器	¥. 并日进行谏度控制。			
		0111 -1	57/H 933E931				
							
	二 一 一		ଶ 🥒 🔒 ଂ				
	地址~		格式	当前值	新值		
	1 controlDriv	e	位	2#1			
	2 Drive_Cor	troWord	十六进制	16#047F			
	3 IW128		二进制	2#1110_1111_0011_01	11		
	4 IW130		十六进制	16#1FFA			
	5 SpeedCor	trol	位	2#1			
	6 SpeedSet	point	十六进制	16#2000			
	报文1的控制字	STW1	控制字的位功	的能说明如下表所示:			
		_					
		•		STW1			
	信号		1 41 1 1	描述			
	STW1.0	0 到 1	上升沿 = O	N(可以使能脉冲)			
		0 = 0	FF1(週过新	-	家脉冲,准备接週就		
	ST\//1 1	ゴ ゴ – エ		在4400			
	51001.1		」OFFZ(九) FF2(立即消	F (史 li L /) (() () () () () () () () () (
	STW1 2	1 - 7	112(亚岬在 - OFF3(分词	车储能)			
	011112	0 = 0	FF3(诵讨()FF3 斜坡 p1135 制动,	消除脉冲并禁止接		
		通)					
	STW1.3	1=允许运行(可以使能脉冲)					
		0=禁止运行(取消脉冲)					
	STW1.4	1 = 运行条件(可以使能斜坡函数发生器)					
		0=禁用斜坡函数发生器(设置斜坡函数发生器的输出为零)					
	STW1.5	1=继续斜坡函数发生器					
	0714/4 0	0=冻结斜坡函数发生器(冻结斜坡函数发生器的输出)					
	STW1.6	1=使能设定值					
		□ 0 = 禁止设定值(设置斜坡函数发生器的输入为零)					
	STW1.7	U 到 1 上 升 沿 = 1。 应 合 政 障					
	STW1.8, 9	休田	いけって「広告	1			
	STW1.10	1 = 週2 PLC 控制 1 = 设空值取后					
	STW1 12~15	I=以 亿回	1 = 阪疋伹収反 				
		下田	休田				
	报文 1 的控制字 ZSW1 状态字的位功能说明如下表所示:						
	ZSW1						
	信号描述						

序号		描述
	ZSW1.0	1 = 伺服开启准备就绪
	ZSW1.1	1 = 运行就绪
	ZSW1.2	1 = 运行使能
	ZSW1.3	1 = 存在故障
	ZSW1.4	1 = 自由停车无效(OFF2 无效)
	ZSW1.5	1 = 快速停车无效(OFF3 无效)
	ZSW1.6	1=禁止接通生效
	ZSW1.7	1 = 存在报警
	ZSW1.8	1 = 速度设定值与实际值的偏差在 t_off(关闭时间) 公差内
	ZSW1.9	1 = 控制请求
	ZSW1.10	1 = 达到或超出 f 或 n 的比较值
	ZSW1.11	0 = 达到 I、M 或 P 的限值
	ZSW1.12	1 = 打开抱闸
	ZSW1.13	1 = 无电机过温报警
	ZSW1.14	1 = 电机正向旋转 (n_act ≥0)
		0 = 电机反向旋转(n_act < 0)
	ZSW1.15	1 = 功率单元无热过载报警