

Industry Online Support

NEWS

Wie kann ein HMI Bediengerät in ein lokales Netzwerk integriert werden?

HMI-Bediengerät / WinCC flexible 2008/ / Windows XP; Windows 7; Windows 10

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/13336639

Siemens Industry Online Support



Dieser Beitrag stammt aus dem Siemens Industry Online Support. Es gelten die dort genannten Nutzungsbedingungen (<u>www.siemens.com/nutzungsbedingungen</u>).

Securityhinweise Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts.

Der Kunde ist dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf seine Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Nutzung von Firewalls und Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden.

Zusätzlich sollten die Empfehlungen von Siemens zu entsprechenden Schutzmaßnahmen beachtet werden. Weiterführende Informationen über Industrial Security finden Sie unter <u>http://www.siemens.com/industrialsecurity</u>.

Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Aktualisierungen durchzuführen, sobald die entsprechenden Updates zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen.

Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Security RSS Feed unter <u>http://www.siemens.com/industrialsecurity</u>.

Inhaltsverzeichnis

1	Einric	hten einer Netzwerkverbindung	
	1.1 1.2	Zuweisung einer festen IP-Adresse Netzwerkkonfiguration am Bediengerät	3 6
	1.3	Weitere Einstellungen am PC (optional)	8
2	PC-Ne	etzwerkfreigabe erstellen	10
	2.1	Archivierungspfad	10
	2.2	Dateiordner bzw. Laufwerk auf einem PC freigeben	10

1 Einrichten einer Netzwerkverbindung

1.1 Zuweisung einer festen IP-Adresse

Microsoft Windows XP

- Öffnen Sie die Systemsteuerung über "Start > Einstellungen > Systemsteuerung".
- Öffnen Sie in der Systemsteuerung den Ordner "Netzwerkverbindungen".
- Wählen Sie "LAN-Verbindung", es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie diese LAN-Verbindung konfigurieren können.
- Betätigen Sie die Schaltfläche "Eigenschaften", es öffnet sich ein weiteres Fenster.
- Wählen Sie das "Internetprotokoll (TCP/IP)" aus und öffnen Sie die Eigenschaften dieses Protokolls über die Schaltfläche "Eigenschaften". Es öffnet sich ein weiteres Dialogfenster.
- Wählen Sie den Eintrag "Folgende IP-Adresse verwenden" an. Sie können nun für den PC eine eigene IP-Adresse vergeben.

In diesem Beispiel wurde folgende Netzwerkeinstellung vorgenommen:

IP-Adresse : 192.168.0.1

Subnetzmaske: 255.255.255.0

Abbildung 1-1

Internet Protocol (TCP/IP) Prope	rties 🛛 🛛 🛛 🔀				
General					
You can get IP settings assigned auton this capability. Otherwise, you need to a the appropriate IP settings.	natically if your network supports ask your network administrator for				
Obtain an IP address automatically					
Our of the following IP address: ──					
IP address:	192.168.0.1				
Subnet mask:	255.255.255.0				
Default gateway:	· · ·				
Obtain DNS server address automatically					
• Use the following DNS server add	tresses:				
Preferred DNS server:					
Alternate DNS server:	· · ·				
	Advanced				
	OK Cancel				

- Betätigen Sie die Schaltfläche "Erweitert...", es öffnet sich ein weiteres Fenster.
- Wählen Sie in dem neuen Fenster den Ordner "WINS". Stellen Sie sicher, dass unter "NetBIOS-Einstellung" das Häkchen bei "Standard" gesetzt ist.

Damit sind die Einstellungen bezüglich der Vergabe der IP-Adresse und NetBIOS-Einstellung am PC abgeschlossen.

Beitrags-ID: 13336639, Version 2.0, 01/2019

Microsoft Windows 7

- Öffnen Sie die Systemsteuerung über "Start > Einstellungen > Systemsteuerung".
- Öffnen Sie in der Systemsteuerung den Ordner "Netzwerk- und Freigabecenter".
- Wählen Sie auf der rechten Seite die Option "Adaptereinstellungen ändern".
- Öffnen Sie die Eigenschaften der Netzwerkkarte, über die die Kommunikation zum Bediengerät erfolgen soll.
- Wählen Sie in dem Eigenschaftsfenster das "Internetprotokoll Version (TCP/IPv4) aus und öffnen Sie die Eigenschaften dieses Protokolls über die Schaltfläche "Eigenschaften". Es öffnet sich ein weiteres Dialogfenster.
- Wählen Sie den Eintrag "Folgende IP-Adresse verwenden" an. Sie können nun für den PC eine eigene IP-Adresse vergeben.

In diesem Beispiel wurde folgende Netzwerkeinstellung vorgenommen:

IP-Adresse : 192.168.0.1

Subnetzmaske: 255.255.255.0

Abbildung 1-2

📱 rechner Properties		
Networking Sharing		
Connect using:		
Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection	on	
	Configure	
This connection uses the following items:	Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Properties 🔹 😨 💌
A PROFINET IO protocol (DCP/LLDP) A SIMATIC Industrial Ethemet (ISO)	General	
PROFINET IO RT-Protocol V2.3 Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	natically if your network supports ask your network administrator
 Link-Layer Topology Discovery Mapper I. Link-Layer Topology Discovery Respondent 	Obtain an IP address automaticall	y
<	• Use the following IP address:	-
Install Uninstall	IP address:	192.168.0.1
Description	Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Transmission Control Protocol/Internet Protocol wide area network protocol that provides comm across diverse interconnected networks.	Default gateway:	· · ·
	Obtain DNS server address autom	natically
	• Use the following DNS server add	resses:
OK	Preferred DNS server:	
	Alternate DNS server:	· · ·
	Validate settings upon exit	Advanced
		OK Cancel

Schließen Sie die Eingabe über die Schaltfläche "OK" ab.

Damit sind die Einstellungen bezüglich der Vergabe der IP-Adresse am PC abgeschlossen.

Microsoft Windows 10

- Öffnen Sie die Systemsteuerung über "Start > Einstellungen".
- Öffnen Sie in der Systemsteuerung den Ordner "Netzwerk- und Internet".
- Wählen Sie die Option "Ethernet" aus (1).
- Wählen Sie das Menü "Adapteroptionen ändern" (2).
- Öffnen Sie die Eigenschaften der Netzwerkkarte, über die die Kommunikation zum Bediengerät erfolgen soll (3).
- Wählen Sie in dem Eigenschaftsfenster das "Internetprotokoll Version (TCP/IPv4) aus und öffnen Sie die Eigenschaften dieses Protokolls über die Schaltfläche "Eigenschaften". Es öffnet sich ein weiteres Dialogfenster (4).
- Wählen Sie den Eintrag "Folgende IP-Adresse verwenden" an. Sie können nun für den PC eine eigene IP-Adresse vergeben (5).

In diesem Beispiel wurde folgende Netzwerkeinstellung vorgenommen:

IP-Adresse : 192.168.0.1

Subnetzmaske: 255.255.255.0



• Schließen Sie die Eingabe über die Schaltfläche "OK" ab.

Damit sind die Einstellungen bezüglich der Vergabe der IP-Adresse am PC abgeschlossen.

1.2 Netzwerkkonfiguration am Bediengerät

Voraussetzung

Control Panel ist geöffnet.

- Öffnen Sie den Dialog "Communications" bzw. bei Windows CE 5.0 den Dialog "System".
 - Geben Sie im Eingabefeld "Device name" den Rechnernamen des Bediengerätes ein z. B. "MP377test".
 - Geben Sie im Eingabefeld "Device description" bei Bedarf eine Beschreibung des Bediengerätes ein.
 - Bestätigen Sie die Eingaben mit OK. Der Dialog wird geschlossen.
- Öffnen Sie den Dialog "Network ID".
 - Geben Sie im Eingabefeld "Username" den Benutzernamen ein.
 - Geben Sie im Eingabefeld "Password" Ihr Kennwort ein.
 - Geben Sie im Eingabefeld "Domain" den Domänennamen ein.
 - Bestätigen Sie die Eingaben mit OK. Der Dialog wird geschlossen.

Hinweis Benutzername und Kennwort sind die Anmeldedaten von dem PC, auf dem z. B. die Daten archiviert werden sollen.

- Öffnen Sie den Dialog "Network" bzw. in Windows CE 5.0 den Dialog "Network&Dial up Connections".
 - Wählen Sie im Register "Adapters" den Treiber f
 ür die verwendete Netzwerkkarte aus. In diesem Beispiel verwenden Sie den "Onboard LAN Ethernet Driver".
 - Wenn Sie eine externe Ethernet-Karte verwenden, wählen Sie hier "NE2000 Compatible Ethernet Driver" aus.
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche "Properties".
 Unter dem Register "IP Address" selektieren Sie "Specify an IP Address".
 - Sie können nun dem Bediengerät eine IP-Adresse zuweisen.
- **Hinweis** Die IP-Adresse muss sich im selben "IP-Band" befinden wie der PC, mit dem das Bediengerät später kommunizieren soll!

Das folgende Bild zeigt die Netzwerkeinstellung unter Windows CE 5.0. Die Darstellungen in einem SIMATIC HMI Panel mit Windows CE 3.0 sind ähnlich.

In diesem Beispiel wurde am Bediengerät folgende Netzwerkeinstellung vorgenommen:

IP-Adresse:	192.168.0.2	(→ PC-Einstellung: 192.168.0.1)
Subnetzmaske:	255.255.255.0	(→ PC-Einstellung: 255.255.255.0)

Abbildung 1-4

Address	Name Servers Ethe	rnet Parameters)		
An IP address can be automatically assigned to this computer. If your network does not automatically assign		Obtain an IP ad		
does not automatically assign IP addresses, ask your network administrator for an address, and then ture it in the coace	IP Address:	192.168.0 .2		
	Subnet Mask:	255 .255 .255 .0		
provided.		Default Gateway:	a s a s	

Bestätigen Sie alle Eingaben mit "OK", bis Sie wieder in das Control Panel gelangen.

Verwenden eines Routers

Befinden sich der Projektierungs-PC und das Panel in unterschiedlichen Ethernet-Netzwerken, dann erfolgt die Kopplung dieser beiden Ethernet-Netzwerke z. B. über einen Router.

Bei der Angabe der IP-Adresse in der HMI Projektierung sowie am Panel, muss die Netzwerkspezifische IP-Adresse des Routers mit angegeben werden.

Beispiel:

Netzwerk 1, Projektierungs-PC Netzwerk 2, . HMI Bediengerät

Die nachfolgende Grafik zeigt eine mögliche Konfiguration.



Details zum Thema "HMI Bediengeräte in TCP/IP-Netzwerke integrieren ..." finden Sie unter der Beitrags-ID: <u>92346478</u>

1.3 Weitere Einstellungen am PC (optional)

Wenn das Panel vom PC aus über die "Namensauflösung" erreicht werden soll, sind folgende Einstellungen in der Imhosts-Datei erforderlich.

Lmhosts-Datei anpassen

Sie finden die Imhosts-Datei unter C:\WINDOWS\System32\drivers\etc

- Öffnen Sie die Imhosts-Datei (z. B. mit Notepad).
- Tragen Sie in der Imhosts-Datei die IP-Adresse des Bediengerätes und den Namen des Bediengerätes ein. In diesem Beispiel "192.168.0.2 MP377test".

Durch diesen Eintrag ist sichergestellt, dass der PC das Bediengerät über die IP-Adresse und über den Namen des Bediengerätes eindeutig in der Netzwerkumgebung zuordnen kann.

Hinweis Häufig liegt die "Imhosts Datei" als "Imhosts.sam Datei" vor. In diesem Fall editieren Sie den Dateinamen und löschen Sie die Erweiterung ".sam". Booten Sie anschließend den Rechner neu.

Abbildung 1-6			
📙 🛃 📑 = etc			
File Home Share V	/iev	v	
\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \square \Rightarrow This PC	>	SYSTEM (C:) > Windows > System32	> drivers > etc
Pictures	^	Name	Name
Simatic Shell		hosts	📄 hosts
📑 Videos		networks	lmhosts
🚽 Floppy Disk Drive (A:		protocol	networks
🏪 SYSTEM (C:)		services	protocol
DATA (D:)		📄 Imhosts.sam 🛛 💭	services
DVD Drive (E:)			

Beispielansicht der geöffneten "Imhosts Datei"

Innosis - Notepau					\sim
ile Edit Format Vie	w Help				
102.54.94.97	rhino	<pre>#PRE #DOM:networking</pre>	<pre>#net group's DC</pre>		
102.54.94.102	"appname ∖	0x14"	<pre>#special app server</pre>		
102.54.94.123	popular	#PRE	#source server		
102.54.94.117	localsrv	#PRE	#needed for the include		
Note that the w	hole file is	parsed including commen	ts on each lookup,		
so keeping the	number of com	ments to a minimum will	improve performance.		
Therefore it is	not advisabl	e to simply add lmhosts	file entries onto the		
		1.2			

2 PC-Netzwerkfreigabe erstellen

Um z. B. Archive von einem Bediengerät über ein Ethernet Netzwerk auf einem PC speichern zu können, muss auf dem PC ein Dateiordner bzw. ein Laufwerk freigegeben werden.

2.1 Archivierungspfad

Bei der Projektierung der Archive ist bei der Pfadangabe folgende Syntax zu beachten.

Der Name des Pfades setzt sich zusammen aus "\Rechnername\Freigabename".

Beispiel:

Rechnername: HHPC Dateiordner: DataFiles Freigabename: ArchiveData (der Name ist frei wählbar)

Komplette Pfadangabe \\HHPC\ArchiveData

Hinweis Der Dateiorder "DataFiles" wird jetzt durch den "Freigabename" identifiziert. Es spielt somit keine Rolle, in welchem "Unterordner" sich der "DataFiles Ordner" befindet.

2.2 Dateiordner bzw. Laufwerk auf einem PC freigeben

In diesem Beispiel wird ein vorhandener Dateiordner mit dem Namen "DataFiles" unter Windows 7 freigegeben (die Vorgehensweise ist bei den anderen Windows-Betriebssystemen ähnlich).

- Öffnen Sie den Windows-Explorer.
- Markieren Sie einen Ordner "DataFiles", der f
 ür den Datenaustausch zwischen dem Bedienger
 ät und dem PC freigegeben werden soll.
- Öffnen Sie die Eigenschaften des Ordners.
- Wechseln Sie in das Register "Freigabe" und betätigen Sie dort die Schaltfläche "Erweiterte Freigabe" (1).
- Aktivieren Sie das Optionsfeld "Diesen Ordner freigeben" (2).
 - Wählen Sie in dem Feld "Freigabename" einen Namen aus bzw. fügen Sie über die Schaltfläche "Hinzufügen" einen neuen Freigabename hinzu (3).
 - Rufen Sie über die Schaltfläche "Berechtigungen" die speziellen Berechtigungen für den Ordner auf (4).
 - Legen Sie über die Optionskästchen die Berechtigungen fest. In diesem Fall "Vollzugriff" (5). Sie können die Rechtevergabe Ihren Gegebenheiten anpassen.
 - Bestätigen Sie die Eingaben mit "OK".

	Abbildung 2-2					
	🗼 DataFiles Properties	Advanced Sharing	Ĺ	🗼 Permissions for Archiv	eData	×
	General Sharing Security Previo	Share this folder	\bigcirc	Share Permissions		
	Network File and Folder Sharing	Settings		Group or user names:		
	DataFiles Not Shared	Share name:		Sector Se		
	Network Path:	ArchiveData				
	Not Shared	Add Remove				
\sim	Share	Limit the number of simultaneo	us users to: 2	(5	
(1)	Advanced Sharing 4	Comments:			Add	Remove
	Set custom permissions, create m			Permissions for Everyone	Allow	Deny
				Full Control Change		
	Advanced Sharing	Permissions Caching		Read		
	Password Protection					
	People must have a user account computer to access shared folder	OK.	Cancel Apply			
	To change this setting, use the <u>Ne</u>	work and Sharing Center.				
				Lean about access contr		
					OK Cancel	Apply
	OK	Cancel Apply				

2.3 Hinweis zu Windows 10

Mit Windows 10, Version 1709 hat sich die Freigabe von Ordnern geändert.

SIMATIC Bediengeräte mit Windows CE Betriebssystem verwenden für den Datei-Zugriff auf freigegebene Ordner das "SMB-Protokoll".

Ab Windows 10, Version 1709 wurde das "SMB-Protokoll" auf den PCs standardmäßig deaktiviert.

Durch diese Maßnahme können Bediengeräte, die das "SMB-Protokoll" verwenden, nicht mehr auf freigegebene Ordner zugreifen.

Auf den Microsoft Supportseiten finden Sie detaillierte Informationen für diese Maßnahme.

Abhilfe

Durch das Deaktivieren des "SMB Protokolls", hat Microsoft unter anderem eine Sicherheitslücke für das Windows 10 Betriebssystem behoben.

Sie können diese Maßnahme manuell wieder rückgängig machen.

VORSICHT	Bevor Sie das "SMB-Protokoll" wieder aktivieren, informieren Sie sich auf
	den Microsoft Supportseiten, welche Auswirkungen das Aktivieren des
	"SMB-Protokolls" für Ihre Anlage haben kann.

SMB-Protokoll aktivieren (Windows 10 Betriebssystem)

- Öffnen Sie die "Einstellungen".
- Öffnen Sie die App "Apps" (1).
 Es öffnet sich die Seite "Apps & Features" (2).
- Öffnen Sie über die Seite "Apps & Features", die Funktion "Programm & Features" (3). Das Fenster "Programme deinstallieren oder verändern" öffnet sich.



- Wählen Sie über die Seite "Programm deinstallieren oder verändern" die Funktion "Windows-Features aktivieren oder deaktivieren" aus (4). Es öffnet sich das Fenster "Windows-Features".
- In dem Fenster "Windows-Features" aktivieren Sie die Optionen (5).
 - "SMB Direct".
 - "SMB 1.0/CIFS File sharing Support".
- Bestätigen Sie die Eingabe mit "OK".

Damit sind die Einstellungen bezüglich "SMB-Protokoll" abgeschlossen. Der Zugriff auf die freigegebenen Ordner ist wieder möglich.

Abbildung 2-3 Programs and Features 🛐 Windows Features × ↑ 👩 > Control Panel > Programs > Programs and Features (4) File Edit View Tools 2 Turn Windows features on or off To turn a feature on, select its checkbox. To turn a feature off, clear its checkbox. A filled box means that only part of the feature is turned on. Control Panel Home Uninstall or change a program Viev installed updates Print and Document Services • To uninstall a program, select it from the RAS Connection Manager Administration Kit (CMAK) Turn Windows features on or \square Remote Differential Compression API Support off Organise 🔹 (5) RIP Listener • Name Services for NFS Z 7-Zip 16.04 (x64) э П Simple Network Management Protocol (SNMP) etc) 📥 Adobe Acrobat Reader DC MUI SMB 1.0 IIS URI Rewrite Module 2 SMB Direct iisnode for iis 7.x (x64) full Microsoft .NET Framework 4 Multi-Targeti TFTP Client 🖟 Microsoft Help Viewer 1.1 Windows Identity Foundation 3.5 Microsoft ODBC Driver 11 for SQL Server ОК Cancel Alicrosoft OneDrive Microsoft Primary In