SIEMENS

Einleitung	1
Vorbereitung	2
Lerneinheiten	3
Weiterführende Informationen	4

SIMATIC

PROFINET CPU 317-2 PN/DP: Projektierung einer ET 200S als PROFINET IO-Device

Getting Started

Rechtliche Hinweise

Warnhinweiskonzept

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt.

GEFAHR

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **wird**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

WARNUNG

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

VORSICHT

mit Warndreieck bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

VORSICHT

ohne Warndreieck bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

ACHTUNG

bedeutet, dass ein unerwünschtes Ergebnis oder Zustand eintreten kann, wenn der entsprechende Hinweis nicht beachtet wird.

Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein.

Qualifiziertes Personal

Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung **qualifiziertem Personal** gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Siemens-Produkten

Beachten Sie Folgendes:

Siemens-Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Siemens empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden.

Marken

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Siemens AG Industry Sector Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG DEUTSCHLAND A5E00721413-04 @ 08/2011

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitu	ing	5
2	Vorber	eitung	7
3	Lerneir	heiten	9
	3.1	1. Schritt: ET 200S montieren	9
	3.2	2. Schritt: ET 200S verdrahten und bestücken	10
	3.3	3. Schritt: ET 200S projektieren	11
	3.4	4. Schritt: SIMATIC Micro Memory Card stecken und Gerät einschalten	12
	3.5	5. Schritt: Gerätenamen für das IO-Device vergeben	13
	3.6	6. Schritt: Anwenderprogramm und Konfiguration in die CPU laden	16
	3.7	7. Schritt: CPU in RUN schalten und Funktionen beobachten	17
4	Weiterf	ührende Informationen	19

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Einleitung

In den nachfolgenden Schritten zeigen wir Ihnen das prinzipielle Vorgehen zur Projektierung einer ET 200S als PROFINET IO-Device.

Der zeitliche Aufwand für das Beispiel beträgt, je nach Erfahrung, zwischen ein und zwei Stunden.

Einleitung

Vorbereitung

Gültigkeitsbereich

CPU	SIMATIC Micro Memory Card zum Betrieb notwendig?	ab Erzeugnisstand (Version) Firmware
317-2 PN/DP	Ja	V3.2
IM 151-3 PN	Ja	V7.0

Die jeweilige Bestellnummer entnehmen Sie den Handbüchern, z. B. der Betriebsanleitung, CPU 31xC und CPU 31x: Aufbauen (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13008499).

Voraussetzungen

- Sie haben eine S7-Station, bestehend aus einer Stromversorgungsbaugruppe und einer Zentralbaugruppe CPU 317-2 PN/DP, wie im Dokument Getting Started
 "CPU 314C-2 PN/DP, 315-2 PN/DP, 317-2 PN/DP, 319-3 PN/DP: Projektierung der PROFINET-Schnittstelle" beschrieben, aufgebaut und konfiguriert.
- Auf Ihrem Programmiergerät (PG) ist STEP 7 V5.5 vollständig installiert. Sie verfügen über STEP 7-Kenntnisse.
- Das PG ist mit dem PROFINET IO verbunden.

Die S7-300 als Bestandteil von Anlagen bzw. Systemen erfordert je nach Einsatzgebiet die Beachtung spezieller Regeln und Vorschriften. Beachten Sie geltende Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften, z. B. IEC 204 (NOT-AUS-Einrichtungen).

Beachten Sie die Vorschriften, um schwere Körperverletzungen und zur Beschädigung von Maschinen und Einrichtungen zu vermeiden.

Benötigtes Material und Werkzeug

Menge	Artikel	Bestellnummer (Siemens)
1	Normprofilschiene 35 mm (z. B. Länge 483 mm)	6ES5710-8MA11
1	Interfacemodul IM 151-3 PN und Abschlussmodul, 1 Stück	6ES7151-3BA23-0AB0
1	CPU 317-2 PN/DP	z. B. 6ES7317-2EK14-0AB0
1	SIMATIC Micro Memory Card	z. B. 6ES7953-8LL20-0AA0
2	Fast Connect Terminalmodul TM-P15N23-A1, 1 Stück	6ES7193-4CC70-0AA0
1	Fast Connect Terminalmodul TM-E15N24-A1, 5 Stück	6ES7193-4CA70-0AA0
2	PM-E DC24V, 1 Stück	6ES7138-4CA01-0AA0
1	4DI DC24V ST, 5 Stück	6ES7131-4BD01-0AB0
1	4DO DC24V/0,5A ST, 5 Stück	6ES7132-4BD00-0AB0
1	Industrial Ethernet FC RJ45 Plug 90, 10 Stück	6GK1901-1BB20-2AB0
1	Industrial Ethernet FC Stripping Tool	6GK1901-1GA00
1	geeignete Installationsleitungen:	
	FC Standard Cable	6XV1840-2AH10
	FC Trailing Cable	6XV1840-3AH10
	FC Marine Cable	6XV1840-4AH10

Aufbau

Nachfolgendes Bild zeigt Ihnen, welche ET 200S-Komponenten Sie für das Beispiel am PROFINET IO benötigen:



Bild 2-1 Komponenten für das Beispiel am PROFINET IO

Lerneinheiten

3.1 1. Schritt: ET 200S montieren

Profilschiene montieren und erden

- 1. Montieren Sie die Profilschiene (35 x 7,5 mm oder 15 mm) mit einer Länge von mindestens 210 mm auf einer festen Unterlage.
- 2. Verbinden Sie die Profilschiene mit dem Schutzleiter. Vorgeschriebener Mindestquerschnitt der Leitung zum Schutzleiter: 10 mm².
- Beginnen Sie von links auf der Profilschiene mit der Montage der einzelnen Module (Einhängen - Einschwenken - nach links verschieben).
 Beachten Sie folgende Reihenfolge:
 - Interfacemodul IM151-3 PN
 - Terminalmodul TM-P15N23-A1
 - 2 x Terminalmodul TM-E15N24-A1
 - Terminalmodul TM-P15N23-A1
 - 2 x Terminalmodul TM-E15N24-A1
 - Abschlussmodul

3.2 2. Schritt: ET 200S verdrahten und bestücken

3.2 2. Schritt: ET 200S verdrahten und bestücken

WARNUNG

Verdrahten Sie die ET 200S nur im spannungsfreien Zustand!

Wenn die ET 200S an das Netz angeschlossen ist, können Sie mit spannungsführenden Leitungen in Berührung kommen.

Vorgehensweise



- 1 DC 24 V Elektronikversorgung
- 2 DC 24 V Geberversorgung Potenzialgruppe 1
- 3 DC 24 V Potenzialgruppe 2
- 2. Verbinden Sie mit dem PROFINET-Schnittstelle des PROFINET IO-Controllers (z. B. Port 2 der PN-Schnittstelle einer CPU 317-2 PN/DP über eine Industrial Ethernet Twisted Pair Leitung mit der PROFINET-Schnittstelle des IO-Devices (z. B. Port 1 der PN-Schnittstelle der IM151-3 PN).
- 3. Stecken Sie die Power- und Elektronikmodule in die Terminalmodule.

Lerneinheiten

3.3 3. Schritt: ET 200S projektieren

3.3 3. Schritt: ET 200S projektieren

Vorgehensweise

- Starten Sie den SIMATIC-Manager und öffnen Sie das Projekt, das Sie im Getting Started "CPU 314C-2 PN/DP, 315-2 PN/DP, 317-2 PN/DP, 319-3 PN/DP: Projektierung der PROFINET-Schnittstelle" angelegt haben.
- Fügen Sie aus dem Hardware Katalog das IM151-3 PN aus dem Katalog: PROFINET IO > I/O > ET 200S ins PROFINET-IO System per Drag & Drop ein.
- 3. Ziehen Sie aus dem Hardware Katalog die einzelnen ET 200S-Module entsprechend dem realen Aufbau des PROFINET IO-Devices in die Konfigurationstabelle.

🖳 HW Konfig - SIMATIC 300(1)				
Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras	Fenster Hilfe	:		
🗅 🚔 🗞 📓 🦓 🎒 🕒 💼 🛍 🎰 👔				
🛂 SIMATIC 300(1) (Konfiguration) SIMATIC 300-	Station			
😑 (0) UR				~
1 A 2 CPU 317-2 PN/DP X1 MPI/DP X2 PN/IO X2 PN/IO X2 PN/IO X2 PN/IO X2 PN/IO X2 PN/I X2 PN/I X2 PN/I X2 POILI X2 POILI X2 POILI	thermet(1): PRC	FINE T-10-55	stem (100)	
(1) IM151-3PN			Adre	ssen packen
(1) IM151-3PN			Adre	ssen <u>p</u> acken
(1) IM151-3PN Steckplatz	E-Adresse	A-Adresse	Adre	Ssen gacken
(1) IM151-3PN Steckplatz Baugruppe Bestellnummer UMUST-3PN 6ES7 151-3BA23-0480	E-Adresse	A.Adresse	Adre Diagnoseadresse 8184*	Ssen packen
(1) IM151-3PN Steckplatz Baugruppe Bestellnummer <i>I</i> <i>M</i> <i>M</i> <i>M</i> <i>M</i> <i>M</i> <i>M</i> <i>M</i> <i>M</i>	E-Adresse	A-Adresse	Adre Diagnoseadresse 8184* 5183*	Ssen packen Kommentar
(1) IM151-3PN Steckplatz Baugruppe Bestellnummer <i>O</i> <i>M151-3PN GES7</i> 151-3BA23-0ABO <i>NT</i> <i>PV40</i> <i>NTP</i> <i>Pv40</i> <i>NTP</i> <i>Pv40</i> <i>Pv40</i>	E-Adresse	A.Adresse	Adre Diagnoseadresse 8184* 8183* 8183* 8183*	Ssen packen Kommentar
Image: Constraint of the second sec	E-Adresse	A.Adresse	Adre Diagnoseadresse 8184* 8183* 8185* 8185* 9192*	Ssen packen Kommentar
Image: Constraint of the second sec	E-Adresse	A.Adresse	Adre Diagnoseadresse 8184* 8185* 8185* 8185* 8182*	Ssen packen Kommentar
Image: Steckplatz Baugruppe Bestellnummer Ø IM151-3PN 6ES7 151-38A23-0480 X7 FW40 X7 M1F7 FW41 X7 M1F7 FW41 X1 A1 PM-E DC24V 6ES7 138-4CA00-0AA0 2 4DI DC24V ST 6ES7 131-4BD00-0AA0 3 I 4DI DC24V ST	E-Adresse	A.Adresse	Adre Diagnoseadresse 8184* 8183* 8185* 8185* 8185* 8182*	Ssen packen
Image: Steckplatz Baugruppe Bestellnummer Ø IM151-3PN 6ES7 151-38A23-0480 X7 FXV/0 X7 X7 FXV/0 X7 X1 F7 FXX 1 X1 X1 F7 FXV/0 X1 X1 F7 FXX 1 X1 X1 F1 FXX 1 X1 X2 GEST 131-3	E-Adresse 0.00.3 1.01.3	A.Adresse	Adre Diagnoseadresse 8184* 8183* 8185* 8182* 8182* 8181*	Seen packen
Image: Steckplatz Baugruppe Bestellnummer Ø IM151-3PN 6E S7 151-38A23-0AB0 X7 FW40 X7 X7 FW40 X7 X1 FW40 X7 X2 FW40 X7 X3 4D1DC24V ST X7 X4D DC24V X7 X2 4D0 DC24V/05657 X2	E-Adresse 0.00.3 1.01.3	AAdresse	Adre Diagnoseadresse 8184* 8183* 8185* 8185* 8182* 8182* 8181*	Ssen packen

4. Speichern und übersetzen Sie die Hardware-Konfiguration. Wählen Sie den Menübefehl **Station > Speichern und übersetzen**. 3.4 4. Schritt: SIMATIC Micro Memory Card stecken und Gerät einschalten

3.4 4. Schritt: SIMATIC Micro Memory Card stecken und Gerät einschalten

Vorgehensweise

1. Stecken Sie optional eine SIMATIC Micro Memory Card in die IM151-3 PN.

Hinweis

Löschen Sie eine SIMATIC Micro Memory Card mit unbekanntem Inhalt vor Verwendung im Programmiergerät.

2. Schalten Sie die Spannungsversorgung für die CPU 317-2 PN/DP ein.

Ergebnis: Die Status-LED der CPU 317-2 PN/DP zeigen folgende Reaktion:

- DC5V \rightarrow leuchtet
- $SF \rightarrow aus$
- Schalten Sie die Spannungsversorgung f
 ür das IM151-3 PN und die PM-E ein. Ergebnis: Die Status-LEDs der IM151-3 PN zeigen folgende Reaktion:
 - BF → blinkt
 - ON → leuchtet
 - LINK → leuchtet

Außerdem leuchten die SF-LEDs aller Elektronikmodule.

Lerneinheiten

3.5 5. Schritt: Gerätenamen für das IO-Device vergeben

3.5 5. Schritt: Gerätenamen für das IO-Device vergeben

Vorgehensweise

- 1. Öffnen Sie in HW-Konfig den Dialog Eigenschaften IM151-3 PN.
- 2. Tragen Sie den Grätenamen für das IO-Device ein.

CPU SIMATIC 300(1) (Konfiguration 1 2 X1 1 2 X1 1 2 2 2 2 2 2 3	n) SIMATIC 300-Stati	ion
Image: Steckplat Image: Steckplat Baugruppe Image: Steckplat Baugruppe Image: Steckplat Baugruppe Image: Steckplat Image: Steckplat Image: Steckplat Image: Steckplat	Eigenschaften - IM15 Allgemein Identifikation Kurzbezeichnung: Bestell-Nr. / Firmware: Fanilie: Gerätename: Teilnehmer PROFINE Gerätenummer: IP-Adresse IP-Adresse Kommentar:	51-3PN n) Shared [Zugriff] IM151-3PN PHUFNET TU-Device Interfacemodul IM 151-3 PN HF [EHTEL/200] fur ET 2005 Elektronikmodule, unterstrizz Packen; PROFINET Schriftstelle und 2 Ports; PW-Update über Bus; Portflagnose; I&M-Funktionalität; IBT und priorisierter © 6ES7 151-3BA23-0AB0 / V7.0 FT2008 IM151-3PN ET ID-System 1 PROFINET-IO-System (100) 192:168.0.9 Ethernet *IO-Controller zuweisen
	ЭК	Abbrechen Hilfe

3. Speichern und übersetzen Sie die Hardware-Konfiguration.

Wählen Sie den Menübefehl Station > Speichern und übersetzen

3.5 5. Schritt: Gerätenamen für das IO-Device vergeben

4. Für die Namensübergabe zum IM151-3 PN ist eine Online-PROFINET-Verbindung zum IO-Device notwendig.

Über **Zielsystem > Ethernet > Gerätenamen vergeben** übergeben Sie den Gerätenamen an das IM151-3 PN.

🖳 HW Konfig - SIMATIC 30	00(1)			
Station Bearbeiten Einfügen	Zielsystem Ansicht Extras Fe	nster Hilfe		
D 🎓 🔓 🖷 🖏 🎒	Laden in Baugruppe Laden in PG	Ctrl+L		
SIMATIC 300(1) (Konft (0) UR	Baugruppen-Identifikation lader Baugruppen-Identifikation lader	ի ի in PG		
	Gestörte Baugruppen			
2 CPU 317-2 X1 MRI/DP X2 PN-10 X2 PT R Port 1 X2 P2 R Port 2 3 3	Baugruppenzustand Betriebszustand Urlöschen Uhrzeit stellen Beobachten/Steuern	Ctrl+D Ctrl+I	tem (100)	
	Firmware aktualisieren			
<	Gerätenamen auf Memory Card	speichern		>
	Ethernet	Þ	Ethernet-Teilnehm	er bearbeiten
(1) IM151-3PN	PROFIBUS	ŀ	Gerätenamen über	rprüfen
Steckpl 🚺 Baugrupp	Servicedaten speichern]	Gerätenamen verg	jeben
0 📑 IM151-3PI			8184*	~ ~
X1 FN-10			<i>6183*</i>	
X1 F1 Fort 1			8186*	
<u>X7 F2' F30(2'</u>			6765*	=
	7 6ES7 138-4CAUU-UAAU	0.0.0.0	8182*	
	DI 6ES7 131-4BD00-0AA0	0.00.3		
	CEC7 130 4CA00 04 40	1.01.3	0101×	
	/0.56 ST 6ES7 132-48D00-0440	00.02	0101	
	0,38 31 0E31 132 400000440	0.00.3		

5. Wenn Sie mehrere IO-Devices einsetzen, dann werden im Dialogfeld Gerätenamen vergeben auch mehrere IO-Devices angezeigt. Vergleichen Sie in diesem Fall die MAC-Adresse des Geräts mit der angezeigten MAC-Adresse. Wählen Sie das richtige IO-Device aus. Klicken Sie im Dialogfeld Gerätenamen vergeben auf die Schaltfläche Name zuweisen. Der Gerätename wird im Interfacemodul IM151-3 PN gespeichert (optional auch auf einer gesteckten SIMATIC Micro Memory Card).

Gerätenamen vergeben	X
<u>G</u> erätename: <mark>IM151-3PN </mark> ▼ Gerätetyp: ET200S	
⊻orhandene Geräte:	
IP-Adresse MAC-Adresse Gerätetyp Gerätename	Name <u>z</u> uweisen
	Teilnehmer-Blinktest
	Dauer (Sekunden): 3
	Blinken <u>e</u> in Blinken <u>a</u> us
🔲 nur Geräte gleichen Typs anzeigen 🔲 nur Geräte <u>o</u> hne Namen anzeigen	
Aktualisieren Exportieren	
<u>S</u> chließen	Hilfe

6. Nach Zuweisen des Namens wird im Dialogfeld der von Ihnen vergebene Gerätename angezeigt.

Gerätenamen vergeben	×
Gerätename: IM151-3PN 🔽 Gerätelyp: ET200S	
⊻orhandene Geräte:	
IP-Adresse MAC-Adresse Gerätetyp Gerätename	Name <u>z</u> uweisen
	Teilnehmer-Blinktest
	Dauer (Sekunden): 3 💌
	Blinken ein Blinken aus
🔲 nur Geräte gleichen Typs anzeigen 🛛 🔲 nur Geräte ohne Namen anzeigen	
Aktualisieren Exportieren	
<u>S</u> chließen	Hilfe

7. Laden Sie die Hardware-Konfiguration in die CPU 317-2 PN/DP. Wählen Sie **Zielsystem > Laden in Baugruppe**.

Nach dem Laden der Konfiguration vergibt die CPU automatisch eine IP-Adresse an das IO-Device. Wenn das Subnetz korrekt aufgebaut ist und die Projektierung mit dem tatsächlichen Aufbau des IO-Devices übereinstimmt, ist das IO-Device für den zyklischen Datenaustausch bereit.

Die BF2-LED beginnt nach dem Laden der Hardware-Konfiguration zu blinken. Wenn die CPU das IO-Device korrekt aufgenommen hat, erlöschen sowohl die BF2-LED der CPU als auch die BF-LED des IO-Devices.

Lassen Sie die CPU noch solange im STOP, bis Sie das Anwenderprogramm geschrieben und auf die CPU geladen haben.

3.6 6. Schritt: Anwenderprogramm und Konfiguration in die CPU laden

3.6 6. Schritt: Anwenderprogramm und Konfiguration in die CPU laden

Vorgehensweise

- 1. Erstellen Sie im KOP/AWL/FUP-Editor im OB 1 das Anwenderprogramm.
- 2. Speichern Sie das Anwenderprogramm (OB 1) ab.
- 3. Schließen Sie den KOP/AWL/FUP-Editor.
- 4. Markieren Sie den Ordner "Bausteine"
- 5. Laden Sie alle Bausteine in die CPU.
- 6. Wählen Sie Zielsystem > Laden.

Beispiel 1: Einlesen eines Eingangs und Ansteuern eines Ausgangs

AWL	
U E 0.0	Wenn Eingangsbit 0.0 gesetzt und
U M 2.0	Merker 2.0 gesetzt, dann
S A 0.0	setze Ausgangsbit 0.0

Beispiel 2: Transferieren eines Eingangsbyte zu einem Ausgangsbyte:

AWL

l peb 0	Laden des Peripherieeingangsbytes 0 in den Akku (Bit 0.0 bis 0.7)
T PAB 0	Transferieren des Akkuinhalts in das Peripherieausgangsbyte 0 (Bit 0.0 bis 0.7

3.7 7. Schritt: CPU in RUN schalten und Funktionen beobachten

3.7 7. Schritt: CPU in RUN schalten und Funktionen beobachten

Vorgehensweise

- 1. Schalten Sie die CPU in "RUN".
- 2. Sie haben die Inbetriebnahme korrekt durchgeführt.

Der Status einiger wichtiger Status-LEDs an CPU 317-2 PN/DP und ET 200S sieht folgendermaßen aus:

- CPU 317-2 PN/DP:

DC5V: leuchtet

SF: aus

BF2: aus

LINK: leuchtet

- ET 200S:
 - SF: aus

BF: aus

ON: leuchtet

LINK: leuchtet

3. Überprüfen Sie die Funktionen der Station und testen Sie Ihr Anwenderprogramm.

3.7 7. Schritt: CPU in RUN schalten und Funktionen beobachten

Weiterführende Informationen

Verweis

Detaillierte Informationen zur Adressvergabe der PROFINET-Schnittstelle finden Sie in der Onlinehilfe von STEP 7.

Diagnose/Beheben von Störungen

Durch falsche Bedienung, inkorrektes Verdrahten oder falsche Hardwarekonfiguration können Fehler auftreten, welche die CPU nach dem Urlöschen mit der Sammelfehler-LED *SF* angezeigt.

Wie Sie solche Fehler und Meldungen diagnostizieren, lesen Sie in der Betriebsanleitung, CPU 31xC und CPU 31x: Aufbauen (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13008499).

Weiterführende Handbücher

- Getting Started: Erste Schritte und Übungen mit STEP 7 (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/45531551)
- Handbuch: SIMATIC NET: Twisted Pair- und Fiber Optic Netze (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8763736)
- Handbuch: Kommunikation mit SIMATIC (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1254686)
- Systembeschreibung PROFINET (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19292127)

Service & Support im Internet

Zusätzlich zu unserem Dokumentations-Angebot finden Sie unser fundiertes Wissen im Internet (<u>http://www.siemens.com/automation/service&support</u>).

Im Internet finden Sie:

- den Newsletter, der Sie ständig mit den aktuellsten Informationen zu Ihren Produkten versorgt.
- die für Sie richtigen Dokumente über die Suche in Service & Support.
- ein Forum, in welchem Anwender und Spezialisten weltweit Erfahrungen austauschen.
- Ihren Ansprechpartner f
 ür Automation & Drives vor Ort
 über die Ansprechpartner-Datenbank.
- Informationen über Vorortservice, Reparaturen, Ersatzteile.
 Vieles mehr steht für Sie unter dem Begriff "Leistungen" bereit.