SINAMICS S120

Inbetriebnahmehandbuch · 01/2011







Vorwort

Inbetriebnahmevorbereitung	1
Inbetriebnahme	2
Diagnose	3
Anhang	A

SINAMICS

S120 Inbetriebnahmehandbuch

Inbetriebnahmehandbuch

Gültig für: Firmware-Version 4.4

Rechtliche Hinweise

Warnhinweiskonzept

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt.

GEFAHR

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **wird**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

NORSICHT

mit Warndreieck bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

VORSICHT

ohne Warndreieck bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

ACHTUNG

bedeutet, dass ein unerwünschtes Ergebnis oder Zustand eintreten kann, wenn der entsprechende Hinweis nicht beachtet wird.

Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein.

Qualifiziertes Personal

Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung **qualifiziertem Personal** gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Siemens-Produkten

Beachten Sie Folgendes:

WARNUNG

Siemens-Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Siemens empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden.

Marken

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Siemens AG Industry Sector Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG DEUTSCHLAND Dokumentbestellnummer: 6SL3097-4AF00-0AP1 @ 01/2011

Vorwort

SINAMICS-Dokumentation

Die SINAMICS-Dokumentation ist in folgende Kategorien gegliedert:

- Allgemeine Dokumentation/Kataloge
- Anwender-Dokumentation
- Hersteller- / Service-Dokumentation

Weiterführende Informationen

Unter folgendem Link gibt es Informationen zu den Themen:

- Dokumentation bestellen / Druckschriftenübersicht
- Weiterführende Links für den Download von Dokumenten
- Dokumentation online nutzen (Handbücher/Informationen finden und durchsuchen)

http://www.siemens.com/motioncontrol/docu

Bei Fragen zur technischen Dokumentation (z. B. Anregungen, Korrekturen) senden Sie bitte eine E-Mail an folgende Adresse: docu.motioncontrol@siemens.com

My Documentation Manager

Unter folgendem Link gibt es Informationen, wie Sie Dokumentation auf Basis der Siemens Inhalte individuell zusammenstellen und für die eigene Maschinendokumentation anpassen:

http://www.siemens.com/mdm

Training

Unter folgendem Link gibt es Informationen zu SITRAIN - dem Training von Siemens für Produkte, Systeme und Lösungen der Automatisierungstechnik: http://www.siemens.com/sitrain

FAQs

Frequently Asked Questions finden Sie in den Service&Support-Seiten unter **Produkt Support**:

http://support.automation.siemens.com

SINAMICS

Informationen zu SINAMICS finden Sie unter: http://www.siemens.com/sinamics

Nutzungsphasen und ihre Tools / Dokumente (beispielhaft)

Nutzungsphase	Dokument / Tool
Orientieren	SINAMICS S Vertriebliche Unterlagen
Planen/Projektieren	Projektierungstool SIZER
	Projektierungshandbücher Motoren
Entscheiden/Bestellen	SINAMICS S Kataloge
Aufbauen/Montage	 SINAMICS S120 Gerätehandbuch Control Units und ergänzende Systemkomponenten
	SINAMICS S120 Gerätehandbuch Leistungsteile Booksize
	SINAMICS S120 Gerätehandbuch Leistungsteile Chassis
	SINAMICS S120 Gerätehandbuch AC Drive
Inbetriebsetzen	Inbetriebnahme-Tool STARTER
	SINAMICS S120 Getting Started
	SINAMICS S120 Inbetriebnahmehandbuch
	SINAMICS S120 Inbetriebnahmehandbuch CANopen
	SINAMICS S120 Funktionshandbuch
	SINAMICS S120/S150 Listenhandbuch
Nutzen/Betreiben	SINAMICS S120 Inbetriebnahmehandbuch
	SINAMICS S120 / S150 Listenhandbuch
Instandhalten/Service	SINAMICS S120 Inbetriebnahmehandbuch
	SINAMICS S120 / S150 Listenhandbuch
Literaturverzeichnis	SINAMICS S120 / S150 Listenhandbuch

Tabelle 1 Nutzungsphasen und die verfügbaren Dokumente/Tools

Zielgruppe

Die vorliegende Dokumentation wendet sich an Maschinenhersteller, Inbetriebnehmer und Servicepersonal, die das Antriebssystem SINAMICS einsetzen.

Nutzen

Dieses Handbuch vermittelt die für Inbetriebnahme und den Service von SINAMICS S120 benötigten Informationen, Vorgehensweisen und Bedienhandlungen.

Standardumfang

Der Umfang der in der vorliegenden Dokumentation beschriebenen Funktionalitäten kann vom Umfang der Funktionaliäten des gelieferten Antriebssystems abweichen.

- Es können im Antriebssystem weitere, in dieser Dokumentation nicht erläuterte Funktionen ablauffähig sein. Es besteht jedoch kein Anspruch auf diese Funktionen bei der Neulieferung bzw. im Servicefall.
- Es können in der Dokumentation Funktionen beschrieben sein, die in einer Produktausprägung des Antriebssystems nicht verfügbar sind. Die Funktionalitäten des gelieferten Antriebssystems sind ausschließlich den Bestellunterlagen zu entnehmen.
- Ergänzungen oder Änderungen, die durch den Maschinenhersteller vorgenommen werden, müssen auch vom Maschinenhersteller dokumentiert werden.

Ebenso enthält diese Dokumentation aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht sämtliche Detailinformationen zu allen Typen des Produkts. Diese Dokumentation kann auch nicht jeden denkbaren Fall der Aufstellung, des Betriebs und der Instandhaltung berücksichtigen.

Technical Support

Landesspezifische Telefonnummern für technische Beratung finden Sie im Internet unter Kontakt:

http://www.siemens.com/automation/service&support

EG-Konformitätserklärung

Die EG-Konformitätserklärung zur EMV-Richtlinie finden Sie im Internet unter:

http://support.automation.siemens.com

Geben Sie dort als Suchbegriff die Nummer **15257461** ein oder kontaktieren Sie die Siemens-Geschäftsstelle in Ihrer Region.

Schreibweisen

In dieser Dokumentation gelten folgende Schreibweisen und Abkürzungen:

Schreibweisen bei Parametern (Beispiele):

- p0918 Einstellparameter 918
- r1024 Beobachtungsparameter 1024
- p1070[1] Einstellparameter 1070 Index 1
- p2098[1].3 Einstellparameter 2098 Index 1 Bit 3
- p0099[0...3] Einstellparameter 99 Index 0 bis 3
- r0945[2](3) Beobachtungsparameter 945 Index 2 von Antriebsobjekt 3
- p0795.4 Einstellparameter 795 Bit 4

Schreibweisen bei Störungen und Warnungen (Beispiele):

- F12345 Störung 12345 (englisch: Fault)
- A67890 Warnung 67890 (englisch: Alarm)

EGB-Hinweise

Elektrostatisch gefährdete Bauelemente (EGB) sind Einzelbauteile, integrierte Schaltungen oder Baugruppen, die durch elektrostatische Felder oder elektrostatische Entladungen beschädigt werden können.

Vorschriften zur Handhabung bei EGB:

Beim Umgang mit elektronischen Bauelementen ist auf gute Erdung von Mensch, Arbeitsplatz und Verpackung zu achten!

Elektronische Bauelemente dürfen von Personen nur berührt werden, wenn

- diese Personen über EGB-Armband geerdet sind, oder
- diese Personen in EGB-Bereichen mit leitf\u00e4higem Fu\u00dfboden EGB-Schuhe oder EGB-Erdungsstreifen tragen.

Elektronische Baugruppen sollten nur dann berührt werden, wenn dies unvermeidbar ist. Das Anfassen ist nur an der Frontplatte bzw. am Leiterplattenrand erlaubt.

Elektronische Baugruppen dürfen nicht mit Kunststoffen und Bekleidungsteilen mit Kunststoffanteilen in Berührung gebracht werden.

Elektronische Baugruppen dürfen nur auf leitfähigen Unterlagen abgelegt werden (Tisch mit EGB-Auflage, leitfähiger EGB-Schaumstoff, EGB-Verpackungsbeutel, EGB-Transportbehälter).

Elektronische Baugruppen dürfen nicht in der Nähe von Datensichtgeräten, Monitoren oder Fernsehgeräten gebracht werden (Mindestabstand zum Bildschirm > 10 cm).

An elektronischen Baugruppen darf nur gemessen werden, wenn das Messgerät geerdet ist (z. B. über Schutzleiter), oder vor dem Messen bei potenzialfreiem Messgerät der Messkopf kurzzeitig entladen wird (z. B. metallblankes Gehäuse berühren).

Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Inbetriebnahme ist solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine, in welche die hier beschriebenen Komponenten eingebaut werden sollen, den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie entspricht.
- Nur entsprechend qualifiziertes Personal darf an den SINAMICS-Geräten und den Drehstrommotoren die Inbetriebsetzung durchführen.
- Dieses Personal muss die zum Produkt gehörende Technische Kundendokumentation berücksichtigen und die vorgegebenen Gefahr- und Warnhinweise kennen und beachten.
- Beim Betrieb elektrischer Geräte und Motoren stehen zwangsläufig die elektrischen Stromkreise unter gefährlicher Spannung.
- Bei Betrieb der Anlage sind gefährliche Achsbewegungen möglich.
- Alle Arbeiten in der elektrischen Anlage müssen im spannungslosen Zustand durchgeführt werden.
- Der Anschluss von SINAMICS-Geräten mit Drehstrommotoren an das Versorgungsnetz über selektiv schaltende allstromsensitive Fehlerstrom-Schutzschaltung darf nur erfolgen, wenn entsprechend IEC 61800-5-1die Verträglichkeit des SINAMICS-Gerätes mit der FI-Schutzeinrichtung nachgewiesen ist.

- Der einwandfreie und sichere Betrieb dieser Geräte und Motoren setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.
- Für die Ausführung von Sondervarianten der Geräte und Motoren gelten zusätzlich die Angaben in den Katalogen und Angeboten.
- Zusätzlich zu den Gefahr- und Warnhinweisen in der gelieferten Technischen Kundendokumentation sind die jeweils geltenden nationalen, örtlichen und anlagenspezifischen Bestimmungen und Erfordernisse zu berücksichtigen.
- An allen Anschlüssen und Klemmen von 0 V bis 48 V dürfen nur Schutzkleinspannungen (PELV = Protective Extra Low Voltage) nach EN60204-1 angeschlossen werden.

- Die Motoren können Oberflächentemperaturen von über +80 °C aufweisen.
- Deshalb dürfen keine temperaturempfindlichen Teile z. B. Leitungen oder elektronische Bauelemente am Motor anliegen oder am Motor befestigt werden.
- Es ist darauf zu achten, dass bei der Montage die Anschlussleitungen
 nicht beschädigt werden
 - nicht unter Zug stehen und
 - nicht von rotierenden Teilen erfasst werden können.

/!\vorsicht

- SINAMICS-Geräte mit Drehstrommotoren werden im Rahmen der Stückprüfung einer Spannungsprüfung entsprechend IEC 61800 unterzogen. Während der Spannungsprüfung der elektrischen Ausrüstung von Industriemaschinen nach EN 60204-1, Abschnitt 18.4 müssen alle Anschlüsse der SINAMICS-Geräte abgeklemmt/abgezogen werden, um eine Beschädigung der Geräte zu vermeiden.
- Motoren sind gemäß dem mitgelieferten Schaltbild anzuschließen. Eine Nichtbeachtung kann zur Zerstörung der Motoren führen.

/!\vorsicht

Klemmen für Impulssperre (EP-Klemmen)

Zur Verwendung der Impulssperre-Klemmen an Motor Modules der Bauformen Booksize, Booksize Compact, Chassis und Cabinet Modules und an Power Modules der Bauformen Chassis und Blocksize **muss** die Sicherheitsfunktion Safe Torque Off (STO) parametriert werden. (Safety Integrated basic functions oder extended functions)

Die Vorgehensweise dazu ist in den Funktionshandbüchern FHS und FH1 beschrieben.

Hinweis

SINAMICS-Geräte mit Drehstrommotoren erfüllen im betriebsmäßigen Zustand und in trockenen Betriebsräumen die Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG.

Inhaltsverzeichnis

	Vorwort.		5
1	Inbetrieb	onahmevorbereitung	15
	1.1	Voraussetzungen für eine Inbetriebnahme	15
	1.2	Checklisten zur Inbetriebnahme von SINAMICS S	17
	1.3	PROFIBUS-Komponenten	
	1.4	PROFINET-Komponenten	21
	$\begin{array}{c} 1.5\\ 1.5.1\\ 1.5.2\\ 1.5.3\\ 1.5.4\\ 1.5.5\\ 1.5.6\\ 1.5.7\\ 1.5.8\\ 1.5.9\\ 1.5.10\\ 1.5.10.1\\ 1.5.10.2\\ 1.5.10.3\end{array}$	Regeln zum Verdrahten mit DRIVE-CLiQ Verbindliche DRIVE-CLiQ-Regeln Empfohlene DRIVE-CLiQ-Regeln Beispielverdrahtung von Antrieben in Vektorregelung Beispielverdrahtung von parallelen Motor Modules in Vektorregelung Beispiel-Verdrahtung Power Modules Ändern der Offline-Topologie im STARTER Offline-Korrektur der Solltopologie Beispiel-Verdrahtung von Servo-Antrieben Beispiel-Verdrahtung von Vektor U/f-Antrieben Hinweise zur Anzahl regelbarer Antriebe Systemabtastzeiten und Anzahl regelbarer Antriebe Optimierung von DRIVE-CLiQ Voreinstellung der Abtastzeiten	
	1.6	Ein-/Ausschalten des Antriebssystems	47
2	Inbetrieb	nahme	51
	2.1 2.1.1	Ablauf einer Inbetriebnahme Sicherheitstechnische Hinweise	51 51
	2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4	Inbetriebnahme-Tool STARTER Wichtige Funktionen im STARTER Online-Betrieb herstellen: STARTER über PROFIBUS Online-Betrieb herstellen: STARTER über Ethernet Online-Betrieb herstellen: STARTER über PROFINET IO	52 52 54 55 60
	2.3 2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.1.3 2.3.1.4 2.3.2	Basic Operator Panel 20 (BOP20) Bedienen mit BOP20 (Basic Operator Panel 20) Allgemeines zum BOP20 Anzeigen und Bedienen mit dem BOP20 Anzeige von Störungen und Warnungen Steuerung des Antriebs durch das BOP20 Wichtige Funktionen über BOP20	
	2.4 2.4.1 2.4.2	Erstellen eines Projektes im STARTER Offline-Zusammenstellung eines Projektes Online-Suchen eines Antriebsgerätes	77 77 79
	2.5 2.5.1 2.5.2	Erstinbetriebnahme Regelungsart Servo Bauform Booksize Aufgabenstellung Verdrahtung der Komponenten (Beispiel)	82 82

2.5.3 2.5.4	Signalfluss des Inbetriebnahmebeispiels Inbetriebnahme mit STARTER (Beispiel)	85 86
2.6 2.6.1	Erstinbetriebnahme Regelungsart Vektor U/f Bauform Booksize	
2.6.2 2.6.3 2.6.4	Verdrahtung der Komponenten (Beispiel) Signalfluss des Inbetriebnahmebeispiels Inbetriebnahme mit STARTER (Beispiel)	90
2.7	Erstinbetriebnahme Regelungsart Vektor Bauform Chassis	
2.7.1	Aufgabenstellung	
2.7.3	Signalfluss des Inbetriebnahmebeispiels	
2.7.4	Inbetriebnahme mit STARTER (Beispiel)	
2.8	Erstinbetriebnahme Regelungsart Vektor AC Drive Bauform Booksize	104
2.8.1	Aufgabenstellung	
2.8.2	Verdrahtung der Komponenten (Beispiel)	
2.0.3		100
2.9	Erstinbetriebnahme Regelungsart Servo AC Drive Bauform Booksize	
2.9.1	Erstinbetriebnahme an einem Beispiel Servo Booksize	
2.9.2	Verdrahtung der Komponenten (Beispiel)	110
2.9.4	Schnellinbetriebnahme mit dem BOP (Beispiel)	
2.10	Inbetriebnahme von Leistungsteilen in Parallelschaltung	113
2.11	Geräte lernen	117
2.12	Auswahl und Konfiguration von Gebern	119
2.13	Hinweise zur Inbetriebnahme von Linearmotoren (Servo)	128
2.13.1	Allgemeines zur Inbetriebnahme von Linearmotoren	128
2.13.2	Inbetriebnahme: Linearmotor mit einem Primärteil	
2.13.3	Inbetriebnanme: Linearmotoren mit menreren gleichen Primarteilen	
2.13.4	Messsystem	
2.13.6	Messeystern Messtechnische Überprüfung des Linearmotors	
2.14	Hinweise zur Inbetriebnahme von SSI-Gebern	
2.15	Hinweise zur Inbetriebnahme eines 2-poligen Resolvers als Absolutwertgeber	
2.16	Temperatursensoren bei SINAMICS-Komponenten	
Diagnos	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	153
31		153
3.1.1	Control Units	
3.1.1.1	Beschreibung der LED-Zustände einer CU 320-2	153
3.1.1.2	Control Unit 320-2DP während Hochlauf	154
3.1.1.3	Control Unit 320-2DP im Betrieb	155
3.1.1.4	Control Unit 320-2PN während Hochlauf	
3.1.1.5	Control Onit 320-2211 III Berlieb Beschreibung der LED-Zustände einer CLI 310-2	
3.1.1.7	Control Unit 310-2DP während Hochlauf.	
3.1.1.8	Control Unit 310-2DP im Betrieb.	
3.1.1.9	Control Unit 310-2PN während Hochlauf	162
3.1.1.10	Control Unit 310-2PN im Betrieb	162
3.1.2	Leistungstelle	

3

3.1.2.1	Active Line Module Booksize	164
3.1.2.2	Basic Line Module Booksize	165
3.1.2.3	Smart Line Modules Booksize 5 kW und 10 kW	
3.1.2.4	Smart Line Modules Booksize 16 kW bis 55 kW	
3.1.2.5	Single Motor Module / Double Motor Module / Power Module	
3.1.2.6	Braking Module Bautorm Booksize	
3.1.2.7	Smart Line Module Bauform Booksize Compact	
3.1.2.8	Motor Module Bautorm Booksize Compact	
3.1.2.9	Control Interface Module im Active Line Module Bauform Chassis	
3.1.2.10	Control Interface Board Im Active Line Module Bauform Chassis	
3.1.2.11	Control Interface Module im Basic Line Module Bautorm Chassis	
3.1.2.12	Control Interface Board Im Basic Line Module Bautorm Chassis	
2121/	Control Interface Roard in Smart Line Module Bauform Chassis	
31214	Control Interface Module im Motor Module Bauform Chassis	
3.1.2.13	Control Interface Roard im Motor Module Bauform Chassis	
3 1 2 17	Control Interface Module im Power Module Bauform Chassis	
31218	Control Interface Board im Power Module Bauform Chassis	
313		
3131	Control Supply Module	182
3132	Bedeutung der LEDs auf dem Control Interface Module im Power Module	182
3133	Bedeutung der LEDs auf dem Control Interface Board im Power Module	183
3.1.3.4	Sensor Module Cabinet SMC10 / SMC20	
3.1.3.5	Bedeutung der LEDs am Sensor Module Cabinet-Mounted SMC30	
3.1.3.6	Communication Board CBC10 für CANopen	
3.1.3.7	Communication Board Ethernet CBE20	
3.1.3.8	Voltage Sensing Module VSM10	
3.1.3.9	DRIVE-CLiQ Hub Module DMC20	
3.1.4	Terminal Module	
3.1.4.1	Terminal Module TM15	
3.1.4.2	Terminal Module TM31	
3.1.4.3	Terminal Module TM41	
3.1.4.4	Terminal Module TM54F	191
3.1.4.5	Terminal Module TM120	
32	Diagnose über STARTER	193
321	Funktionsgenerator	193
322	Tracefunktion	196
3.2.3	Messfunktion	199
3.2.4	Messbuchsen	
3.3	Diagnoseputter	
3.4	Diagnose nicht in Betrieb genommener Achsen	208
3.5	Meldungen – Störungen und Warnungen	
3.5.1	Allgemeines zu Störungen und Warnungen	
3.5.2	Puffer für Störungen und Warnungen	
3.5.3	Projektieren von Meldungen	
3.5.4	Parameter und Funktionspläne für Störungen und Warnungen	
3.5.5	Weiterleitung von Störungen	218
3.5.6	Warnungsklassen	218
3.6	Fehlerbehandlung bei Gebern	
Anhang		
	Verfügbarkeit von Hardware Komponenten	
A. I	venuguarkeit von Haruware-romponenten	

Α

A.2	Abkürzungsverzeichnis	225
Index		235

Inbetriebnahmevorbereitung

Vor der Inbetriebnahme sind die in diesem Kapitel beschriebenen Bedingungen zu beachten:

- Die Voraussetzungen für eine Inbetriebnahme müssen erfüllt sein (im nächsten Kapitel).
- Die relevante Checkliste muss abgearbeitet sein.
- Die für die Kommunikation notwendigen Bus-Komponenten müssen verdrahtet sein.
- DRIVE-CliQ-Verdrahtungsregeln müssen eingehalten sein.
- EIN-AUS Reaktionen des Antriebs

1.1 Voraussetzungen für eine Inbetriebnahme

Zur Inbetriebnahme des Antriebssystems SINAMICS S sind erforderlich:

- Inbetriebnahme-Tool STARTER
- Eine Schnittstelle, z.B. PROFIBUS, PROFINET, CAN-Bus oder USS (RS232-C)
- Vollständig verdrahteter Antriebsverband (siehe Gerätehandbuch)

Folgendes Bild zeigt eine Übersicht eines Aufbaubeispiels mit Booksize- und Chassis-Komponenten.

1.1 Voraussetzungen für eine Inbetriebnahme



1.2 Checklisten zur Inbetriebnahme von SINAMICS S

1.2 Checklisten zur Inbetriebnahme von SINAMICS S

Checkliste (1) zur Inbetriebnahme von Booksize-Leistungsteilen

Die folgende Checkliste ist zu beachten. Lesen Sie die Sicherheitshinweise in den Gerätehandbüchern, bevor die Arbeiten beginnen.

Tabelle 1- 1	Checkliste zur Inbetriebnahme Booksize
Tabelle 1-1	Checkliste zur inbetnebhannte booksize

Prüfung	ОК
Sind die Umgebungsbedingungen im zulässigen Bereich?	
Ist die Komponente ordnungsgemäß an den dafür vorgesehenen Befestigungspunkten montiert?	
Ist der vorgeschriebene Luftstrom zur Kühlung der Geräte sichergestellt?	
Werden die Lüftungsfreiräume der Komponente eingehalten?	
Steckt die Speicherkarte ordnungsgemäß in der Control Unit?	
Sind alle notwendigen Komponenten des projektierten Antriebsverbandes vorhanden, aufgebaut und anschlossen?	
Erfüllen die Temperaturüberwachungskreise die Vorgaben der sicheren elektrischen Trennung?	
Wurden die DRIVE-CLiQ-Topologie-Regeln beachtet?	
Wurden die netz- und motorseitigen Leistungsleitungen entsprechend den Umgebungs- und Verlegungsbedingungen dimensioniert und verlegt?	
Sind die maximal zulässigen Leitungslängen zwischen Frequenzumrichter und Motor in Abhängigkeit der verwendeten Leitungen eingehalten?	
Sind die Leistungsleitungen ordnungsgemäß mit den vorgeschriebenen Drehmomenten auf die Klemmen der Komponente aufgelegt?	
Sind alle übrigen Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen?	
Sind die Verdrahtungsarbeiten vollständig abgeschlossen?	
Sind alle Stecker richtig gesteckt bzw. verschraubt?	
Sind alle Abdeckungen für den Zwischenkreis geschlossen und eingerastet?	
Sind die Schirmauflagen korrekt und großflächig ausgeführt?	

Checkliste (2) zur Inbetriebnahme von Chassis-Leistungsteilen

Die folgende Checkliste ist zu beachten. Lesen Sie die Sicherheitshinweise in den Gerätehandbüchern, bevor die Arbeiten beginnen.

Tabelle 1-2 Checkliste zur Inbetriebnahme Chassis

Tätigkeit	ОК
Sind die Umgebungsbedingungen im zulässigen Bereich?	
Sind die Komponenten ordnungsgemäß in Schaltschränke eingebaut?	
Ist der vorgeschriebene Luftstrom zur Kühlung der Geräte sichergestellt?	
Ist ein Luftkurzschluss zwischen Luftein- und Luftaustritt bei den Chassis- Komponenten durch Einbaumaßnahmen verhindert worden?	
Werden die Lüftungsfreiräume der Komponente eingehalten?	

Inbetriebnahmevorbereitung

1.2 Checklisten zur Inbetriebnahme von SINAMICS S

Tätigkeit	ОК
Steckt die Speicherkarte ordnungsgemäß in der Control Unit?	
Sind alle notwendigen Komponenten des projektierten Antriebsverbandes vorhanden, aufgebaut und anschlossen?	
Erfüllen die Temperaturüberwachungskreise die Vorgaben der sicheren elektrischen Trennung?	
Wurden die DRIVE-CLiQ-Topologie-Regeln beachtet?	
Wurden die netz- und motorseitigen Leistungsleitungen entsprechend den Umgebungs- und Verlegungsbedingungen dimensioniert und verlegt?	
Sind die maximal zulässigen Leitungslängen zwischen Frequenzumrichter und Motor in Abhängigkeit der verwendeten Leitungen eingehalten?	l
Ist die Erdung der Motoren direkt mit der Erdung der Motor Module verbunden (kurzer Weg)?	
Sind die Motoren mit abgeschirmten Leistungsleitungen angeschlossen?	1
Sind die Schirme der Leistungsleitungen möglichst nahe am Klemmkasten großflächig aufgelegt?	
Sind die Leistungsleitungen ordnungsgemäß mit dem vorgeschriebenen Drehmoment auf die Klemmen der Komponente aufgelegt?	
Sind alle übrigen Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen?	
Ist die Gesamtleistung der DC-Schiene ausreichend dimensioniert?	
Ist die Verschienung / Verkabelung der DC-Verbindung zwischen der Einspeisung und den Motor Modules entsprechend der Belastung und den Einbaubedingungen ausreichend dimensioniert?	
Sind die Leitungen zwischen der Niederspannungsschaltanlage und dem Leistungsteil mit Netzsicherungen abgesichert worden? Leitungsschutz ⁽¹⁾ ist zu berücksichtigen.	
Ist eine Zugentlastung der Leitungen gewährleistet?	
Bei externer Hilfseinspeisung: Sind die Leitungen der Hilfseinspeisung entsprechend dem Gerätehandbuch angeschlossen worden?	
Sind die Steuerleitungen entsprechend der gewünschten Schnittstellenkonfiguration angeschlossen und der Schirm aufgelegt?	
Sind die Digital- und Analogsignale mit getrennten Kabeln verlegt?	1
Ist der Abstand zu den Leistungsleitungen beachtet worden?	
Ist der Schaltschrank ordnungsgemäß an den dafür vorgesehenen Stellen geerdet?	
Ist die Anschlussspannung der Lüfter in den Chassis-Komponenten an die jeweiligen Netzspannungen angepasst?	
Bei Betrieb an ungeerdeten Netzen: Ist der Verbindungsbügel zur Grundentstörung am Infeed Module oder dem Power Module entfernt worden?	
Ist der Zeitraum bis zur Erstinbetriebnahme bzw. die Stillstandszeit der Leistungskomponente kleiner als 2 Jahre ⁽²⁾ ?	
Wird der Antrieb von einer überlagerten Steuerung / Warte betrieben?	

1.2 Checklisten zur Inbetriebnahme von SINAMICS S

Checkliste (3) zur Inbetriebnahme von Blocksize-Power Modules

Die folgende Checkliste ist zu beachten. Lesen Sie die Sicherheitshinweise in den Gerätehandbüchern, bevor die Arbeiten beginnen.

Tabelle 1- 3	Checkliste zur I	Inbetriebnahme	Blocksize
			DIGONOIZO

Prüfung	ОК
Sind die Umgebungsbedingungen im zulässigen Bereich?	
Ist die Komponente ordnungsgemäß an den dafür vorgesehenen Befestigungspunkten montiert?	
Ist der vorgeschriebene Luftstrom zur Kühlung der Geräte sichergestellt?	
Werden die Lüftungsfreiräume der Komponente eingehalten?	
Steckt die Speicherkarte ordnungsgemäß in der Control Unit?	
Sind alle notwendigen Komponenten des projektierten Antriebsverbandes vorhanden, aufgebaut und anschlossen?	
Erfüllen die Temperaturüberwachungskreise die Vorgaben der sicheren elektrischen Trennung?	
Wurden die netz- und motorseitigen Leistungsleitungen entsprechend den Umgebungs- und Verlegungsbedingungen dimensioniert und verlegt?	
Sind die maximal zulässigen Leitungslängen zwischen Frequenzumrichter und Motor in Abhängigkeit der verwendeten Leitungen eingehalten?	
Sind die Leistungsleitungen ordnungsgemäß mit den vorgeschriebenen Drehmomenten auf die Klemmen der Komponente aufgelegt?	
Sind alle übrigen Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen?	
Sind die Verdrahtungsarbeiten vollständig abgeschlossen?	
Sind alle Stecker richtig gesteckt bzw. verschraubt?	
Sind die Schirmauflagen korrekt und großflächig ausgeführt?	

⁽¹⁾ Es wird empfohlen, kombinierte Sicherungen für den Leitungsschutz und für den Halbleiterschutz (VDE 636, Teil 10 und Teil 40 / EN 60269-4) einzusetzen. Die entsprechenden Sicherungen sind dem Katalog zu entnehmen.

⁽²⁾ Wenn der Zeitraum des Stillstandes mehr als 2 Jahre beträgt, so muss eine Formierung der Zwischenkreiskondensatoren durchgeführt werden (Siehe Gerätehandbuch Kapitel "Wartung und Instandhaltung"). Ist der Zeitraum des Stillstands geringer als 2 Jahre, ist keine Formierung erforderlich. Anhand des Typenschildes kann das Herstellungsdatum ermittelt werden.

1.3 PROFIBUS-Komponenten

1.3 PROFIBUS-Komponenten

Für die Kommunikation über PROFIBUS sind Komponenten mit PROFIBUS-Schnittstelle erforderlich.

- Eine Kommunikationsbaugruppe für PG/PC-Verbindung über die PROFIBUS-Schnittstelle:
- PROFIBUS-Anbindung an ein PG/PC über USB-Anschluss (USB V2.0), z. B. mit dem PROFIBUS-Adapter CP5711.
 Aufbau: USB-Anschluss (USB V2.0) + Adapter mit 9-poliger SUB-D-Buchse zum Anschluss an PROFIBUS.
 In Verwendung mit Treiber SIMATIC Net PC Software Edition 2008 + SP2 Bestellnummer: 6GK1571-1AA00

Verbindungskabel

Verbindungskabel zwischen PROFIBUS-Adapter und PG/PC, wie z. B.

- Zwischen CP 5xxx und PROFIBUS, Bestell-Nr.: 6ES7901-4BD00-0XA0
- MPI-Kabel (SIMATIC S7), Bestell-Nr.: 6ES7901-0BF00-0AA0

Leitungslängen

Tabelle 1-4	Zulässige PROFIBUS-	Leitungslängen

Baudrate [Bit/s]	Max. Leitungslänge [m]
9,6 k bis 187,5 k	1000
500 k	400
1.5 M	200
3 bis 12 M	100

1.4 PROFINET-Komponenten

Für die Kommunikation über PROFINET sind Komponenten mit PROFINET-Schnittstelle erforderlich:

1. Eine Kommunikationsbaugruppe für PG/PC-Verbindung über die PROFINET-Schnittstelle.

Hinweis

Für die Inbetriebnahme mit STARTER kann die Onboard-Ethernet-Schnittstelle der Control Unit mit einem Crossover-Kabel ab CAT5 verwendet werden.

Die PROFINET-Baugruppe CBE20 unterstützt alle Standard-Ethernet-Kabel und Crossover-Kabel ab CAT5/5e.

2. Verbindungskabel

Verbindungskabel zwischen PROFINET-Adapter und PG/PC, wie z. B.

- Industrial Ethernet FC TP Standard Cable GP 2 x 2 (bis max. 100 m)
 Standard-Busleitung mit starren Adern und Spezialaufbau f
 ür die Schnellmontage Bestell-Nr.: 6XV1840-2AH10
- Industrial Ethernet FC TP Flexible Cable GP 2 x 2 (bis max. 85 m) Bestell-Nr.: 6XV1870–2B
- Industrial Ethernet FC Trailing Cable GP 2 x 2 (bis max. 85 m) Bestell-Nr.: 6XV1870–2D
- Industrial Ethernet FC Trailing Cable 2 x 2 (bis max. 85 m) Bestell-Nr.: 6XV1840–3AH10
- Industrial Ethernet FC Marine Cable 2 x 2 (bis max. 85 m)
 Bestell-Nr.: 6XV1840–4AH10

3. Stecker

- Stecker zwischen PROFINET-Adapter und PG/PC, wie z. B.
- Industrial Ethernet FC RJ45 Plug 145 f
 ür Control Unit Bestell-Nr.: 6GK1901-1BB30-0Ax0

1.5 Regeln zum Verdrahten mit DRIVE-CLiQ

Für die Verdrahtung von Komponenten mit DRIVE-CLiQ gibt es Regeln. Es wird unterschieden zwischen verbindlichen DRIVE-CLiQ-Regeln, die unbedingt eingehalten werden müssen, und empfohlenen Regeln, die eingehalten werden sollten, damit die offline im STARTER erstellte Topologie nicht mehr geändert werden muss.

Die maximale Anzahl der DRIVE-CLiQ-Komponenten und die mögliche Art ihrer Verdrahtung sind von folgenden Faktoren abhängig:

- Den verbindlichen DRIVE-CLiQ-Verdrahtungsregeln
- Der Anzahl und Art der aktivierten Antriebe und Funktionen auf der jeweiligen Control Unit
- Der Rechenleistung der jeweiligen Control Unit
- Den eingestellten Verarbeitungs- und Kommunikationstakten

Neben den verbindlichen Verdrahtungsregeln und einigen zusätzlichen Empfehlungen werden im Anschluss einige Beispiel-Topologien für DRIVE-CLiQ-Verdrahtungen angegeben.

Gegenüber diesen Beispielen können Komponenten entfernt, gegen andere ausgetauscht oder ergänzt werden. Sofern Komponenten gegen einen anderen Typ ausgetauscht werden oder zusätzliche Komponenten hinzugefügt werden, sollte diese Topologie mit dem Tool SIZER überprüft werden.

Wenn die reale Topologie nicht dem entspricht, was der STARTER offline anlegt, muss die Offline-Topologie vor dem Download angepasst werden.

1.5.1 Verbindliche DRIVE-CLiQ-Regeln

DRIVE-CLiQ-Regeln

Die nachfolgenden Verdrahtungsregeln gelten für Standardtaktzeiten (Servo 125 µs, Vektor 250 µs). Bei kürzeren Taktzeiten als den jeweiligen Standardtaktzeiten ergeben sich weitere Einschränkungen aus der Rechenleistung der Control Unit (Projektierung über das Projektierungstool SIZER).

Allgemeine DRIVE-CLiQ-Regeln

Die nachfolgenden allgemeinen DRIVE-CLiQ-Regeln sind für die sichere Funktion des Antriebs verbindlich einzuhalten.

- Es sind maximal 14 DRIVE-CLiQ-Teilnehmer an einem DRIVE-CLiQ-Strang an einer Control Unit zulässig (z. B. 12 U/f-Achsen + Infeed Module + 1 zusätzliches Module). Im Beispiel unten umfasst der DRIVE-CLiQ-Strang die Antriebsobjekte (Drive Objects) 1 bis 14.
- Es dürfen insgesamt maximal 8 Motor Modules an einer Control Unit angeschlossen werden. Bei Mehrachs-Modulen zählt jede Achse einzeln (1 Doppel Motor Module = 2 Motor Modules). Ausnahme: Bei U/f-Steuerung sind maximal 12 Motor Modules erlaubt.
- 3. Bei Vektor U/f-Steuerung dürfen nur an einem DRIVE-CLiQ-Strang der Control Unit mehr als 4 Teilnehmer angeschlossen werden.
- 4. Ringverdrahtungen von Komponenten sind nicht zugelassen.
- 5. Doppelverdrahtungen von Komponenten sind nicht zugelassen.





- 6. DRIVE-CLiQ-Komponenten unbekannten Typs innerhalb einer Topologie werden funktional nicht unterstützt. Die DRIVE-CLiQ-Signale werden durchgeschleift. Folgende Kriterien kennzeichnen den unbekannten Typ:
 - Kenndaten der Komponente liegen nicht vor.
 - Ein Stellvertreter-Drive-Object ist nicht definiert.
 - Eine Zuordnung der Komponente zu einem bekannten Drive Object ist nicht definiert.
- 7. In einer DRIVE-CLiQ-Topologie mit einem CU Link und DRIVE-CLiQ-Verbindungen ist nur genau eine Control Unit als CU Link-Master / DRIVE-CLiQ-Master erlaubt.
- Wenn eine CU Link-Verbindung erkannt wird, wird der DRIVE-CLiQ-Basistakt 0 (r0110[0]) auf 125 µs gesetzt und dieser DRIVE-CLiQ-Buchse zugeordnet.

- 9. Für die Bauform Booksize gilt:
 - In den Betriebsarten Servoregelung und Vektor U/f-Steuerung darf nur genau ein Line Module an die Control Unit angeschlossen werden. In der Betriebsart Vektorregelung dürfen maximal drei weitere Line Modules dazu parallel geschaltet werden (also insgesamt 4 Line Modules).
 - Ein Line Module und Motor Modules können in der Betriebsart Servoregelung an einen DRIVE-CLiQ-Strang angeschlossen werden.
 - Ein Line Module und Motor Modules müssen in der Betriebsart Vektorregelung an getrennte DRIVE-CLiQ-Stränge angeschlossen werden.
 - Bei der Bauform Booksize ist eine Parallelschaltung von Infeed Modules oder Motor Modules nicht erlaubt.

10.Für die Bauform Chassis gilt:

- Line Modules (Active Line, Basic Line, Smart Line) und Motor Modules müssen an getrennte DRIVE-CLiQ-Stränge angeschlossen werden.
- Motor Modules mit unterschiedlichen Pulsfrequenzen (Baugröße FX, GX, HX, JX) müssen an getrennte DRIVE-CLiQ-Stränge angeschlossen werden.

11. Parallelbetrieb von Leistungsteilen bei Bauform Chassis:

- Bei Vektorregelung und bei U/f-Steuerung ist eine Parallelschaltung von Leistungsteilen zulässig, bei Servoregelung nicht.
- Es sind maximal 4 Infeed Modules innerhalb einer Parallelschaltung erlaubt.
- Es sind maximal 4 Motor Modules innerhalb einer Parallelschaltung erlaubt.
- Es ist nur genau eine Parallelschaltung von Motor Modules erlaubt. Für eine Parallelschaltung wird in der Topologie genau ein Antriebsobjekt ("Servo" oder "Vektor") angelegt.
- 12.Bei Parallelschaltung von Motor Modules ist nur je ein SINAMICS Sensor Module Integrated (SMI) pro Motor Module erlaubt.
- 13. Eine Umschaltung unterschiedlicher Motoren ist bei einer Parallelschaltung nicht erlaubt.
- 14. Mischbetrieb von Infeed Modules oder Motor Modules:
 - Der Betrieb von Infeed Modules oder Motor Modules unterschiedlicher Leistung ist innerhalb einer Parallelschaltung nicht erlaubt.
 - Bei Line Modules der Bauform Chassis sind beim Mischbetrieb von Smart Line Modules und Basic Line Modules zwei Parallelschaltungen erlaubt.
 - Folgende Kombinationen von Line Modules sind nicht zulässig: Active Line Module (ALM) mit Basic Line Module (BLM) Active Line Module (ALM) mit Smart Line Module (SLM)

15. Mischbetrieb Bauformen:

 Motor Modules Chassis und Motor Modules Booksize müssen an getrennte DRIVE-CLiQ-Stränge angeschlossen werden.

16.Mischbetrieb Regelungsarten:

- Ein Mischbetrieb Servoregelung und Vektorregelung ist nicht zulässig.
- Ein Mischbetrieb Servoregelung und U/f-Steuerung ist erlaubt.
- Ein Mischbetrieb Vektorregelung und U/f-Steuerung ist erlaubt.

17.Mischbetrieb Regelungstakte:

Folgende Kombinationen sind zulässig:

- Servo mit 62,5 µs und Servo mit 125 µs
- Servo mit 125 µs und Servo mit 250 µs
- Vektor mit 250 µs und Vektor mit 500 µs

18.Betrieb mit Voltage Sensing Module (VSM):

 An ein Line Module darf genau 1 Voltage Sensing Module (VSM) angeschlossen werden.

Ausnahme: Wenn das Funktionsmodul "Trafo" aktiviert ist, darf ein zweites VSM angeschlossen werden.

- An ein Motor Module dürfen maximal 2 VSM angeschlossen werden.
- Das VSM muss an eine freie DRIVE-CLiQ-Buchse des zugehörigen Line Modules / Motor Modules angeschlossen werden (zur Unterstützung der automatischen Zuordnung des VSM).
- 19.An einem Antriebsobjekt "SERVO" oder "VECTOR" muss die Anzahl der angeschlossenen Geber gleich der Zahl der parametrierten Geberdatensätze (p0140) sein. Maximal sind drei Geber pro Antriebsobjekt zulässig. Ausnahme:
 - Bei einem maximalen Mengengerüst von 6 Achsen in Servoregelung mit einem Stromreglertakt von 125
 µs und einem Line Module können maximal 9 Geber angeschlossen werden.
 - Bei 5 Achsen in Servoregelung mit einem Stromreglertakt von 125
 µs können maximal 15 Geber angeschlossen werden.
- 20.Es sind maximal 24 Antriebsobjekte anschließbar.
- 21.Es können maximal 16 Terminal Modules an die CU320-2 angeschlossen werden. Hinweis: Wenn ein TM15 Base, TM31, TM54F oder ein TM41 angeschlossen werden, muss die Anzahl der angeschlossen Standardachsen reduziert werden.
- 22. Taktzeiten mit TM31

Es sind maximal 3 Terminal Modules 31 (TM31) bei 2 ms Zeitscheibe anschließbar.

Hinweis

Ein Double Motor Module, ein DMC20, ein DME20, ein TM54F und ein CUA32 entsprechen jeweils zwei DRIVE-CLiQ-Teilnehmern. Dies gilt auch für Double Motor Modules, an denen nur ein Antrieb konfiguriert ist.

- 23.Die Kommunikations-Basistakte (p0115[0] und p4099) aller Komponenten, die an einem DRIVE-CLiQ-Strang angeschlossen sind, müssen unter sich ganzzahlig teilbar sein.
 - Der kleinste Kommunikations-Basistakt beträgt 125 µs.
 - Die Ausnahme sind maximal 3 servogeregelte Achsen mit 62,5 µs Kommunikations-Basistakt oder eine servogeregelte Achse mit 31,25 µs Kommunikations-Basistakt.
- 24.Bei Stromreglertakten T_i < 125 μs müssen die Motor Modules auch bei gleichem Reglertakt symmetrisch an zwei DRIVE-CLiQ Ports angeschlossen werden.

25.Die schnellste Abtastzeit eines Antriebsobjekts in Servoreglung ergibt sich wie folgt:

- T_i = 31,25 µs: Genau 1 Antriebsobjekt in Servoreglung
- T_i = 62,5 μs: Max. 3 Antriebsobjekte in Servoreglung
- T_i = 125 μs: Max. 6 Antriebsobjekte in Servoreglung
- 26.Die schnellste Abtastzeit eines Antriebsobjekts in Vektorreglung ergibt sich wie folgt:
 - T_i = 250 μs: Max. 3 Antriebsobjekte in Vektorregelung
 - T_i = 400 μs: Max. 5 Antriebsobjekte in Vektorregelung
 - $T_i = 500 \ \mu s$: Max. 6 Antriebsobjekte in Vektorregelung
- 27.Die schnellste Abtastzeit eines Antriebsobjekts in U/f-Steuerung ergibt sich wie folgt:
 - T_i = 500 μs: Max. 12 Antriebsobjekte in U/f-Steuerung
- 28.Die Anzahl der maximalen DRIVE-CLiQ -Teilnehmer an einem DRIVE-CLiQ-Strang der Control Unit ist abhängig vom Basistakt des DRIVE-CLiQ-Stranges:
 - Bei Stromreglertakt 31,25
 µs sind maximal 3 DRIVE-CLiQ-Teilnehmer erlaubt,
 - Bei Stromreglertakt 62,5 µs sind maximal 5 DRIVE-CLiQ-Teilnehmer erlaubt
 - Bei Stromreglertakt 125
 µs sind maximal 14 DRIVE-CLiQ-Teilnehmer erlaubt
 - Bei Stromreglertakt 250
 µs sind maximal 20 DRIVE-CLiQ-Teilnehmer erlaubt
 - Bei Stromreglertakt 500
 µs sind maximal 30 DRIVE-CLiQ-Teilnehmer erlaubt

29.Beispiele Taktebene 62,5 µs:

- Topologie 1: 1 x ALM (250 μs) + 2 x Servo (62,5 μs) + 2 x Servo (125 μs) + 3 x TM15 + TM54F + 4 x dbSI2 mit Geber SI Motion Überwachunsgstakt (p9500) = 12 ms + SI Motion Istwerterfassungs-Takt (p9511) = 4 ms + 4 x dir. Messsysteme
- Topologie 2: 1 x ALM (250 µs) + 2 x Servo (62,5 µs) + 2 x U/f (500 µs) + 3 x TM15 Base 2 ms + 2 x dbSl2 mit Geber SI Motion Überwachunsgstakt (p9500) = 12 ms + SI Motion Istwerterfassungs-Takt (p9511) = 4 ms + 2 x dbSl2 sensorless + 2 x dir. Messsysteme
- Topologie 3: 1 x Servo (62,5 µs) + 4 x U/f ist in Verbindung mit Syfety Integrated nicht möglich.

30.Beispiel Taktebene 31,25 µs: 1 x Servo (31,25 µs)

- 31.Wenn an einem Antriebsobjekt die Stromreglerabtastzeit Ti in eine Abtastzeit geändert werden muss, die nicht zu den Abtastzeiten der anderen Antriebsobjekte am DRIVE-CLiQ-Strang passt, gibt es folgende Lösungsmöglichkeiten:
 - Stecken Sie das geänderte Antriebsobjekt an einen separaten DRIVE-CLiQ-Strang.
 - Ändern Sie die Stromreglerabtastzeiten bzw. die Abtastzeiten der Ein- / Ausgänge der anderen Antriebsobjekte ebenfalls so, dass sie wieder zu der geänderten Abtastzeit passen.

- 32.An freie DRIVE-CLiQ-Anschlüsse von Komponenten mit einer Abtastzeit von Ti = 31,25 µs dürfen nur Komponenten mit derselben Abtastzeit angeschlossen werden. Folgende Komponenten sind erlaubt:
 - Sensor Modules
 - Hochfrequenz-Dämpfungsmodule (HF- Dämpfungsmodule)
 - Active Line Modules Booksize im Strang des HF-Filter Modules.
 - Smart Line Modules Booksize im Strang des HF-Filter Modules.
 - Für weitere Komponenten sind zusätzliche DRIVE-CLiQ-Stränge zu nutzen: Weitere Motor Module in Servoregelung, in Vektorregelung, in U/f-Steuerung oder TMs.
- 33.Der Anschluss folgender Komponenten ist bei einer Abtastzeit von T_i = 31,25 μs nicht erlaubt:
 - Weitere Motor Modules in Servoregelung.
 - Weitere Motor Modules in U/f-Steuerung.

34.Regeln bei Verwendung eines TM54F:

- Ein TM54F muss über DRIVE-CLiQ direkt an eine Control Unit angeschlossen werden.
- Jeder Control Unit kann nur ein TM54F zugeordnet werden.
- Am TM54F lassen sich weitere DRIVE-CLiQ-Teilnehmer wie Sensor Modules und Terminal Modules (jedoch kein weiteres Terminal Module TM54F) betreiben.
- Bei einer CU310-2 kann kein TM54F an denselben DRIVE-CLiQ-Strang angeschlossen werden, wie das Power Module.
- 35.Es dürfen maximal 4 Motor Modules mit Safety Extended Functions an einem DRIVE-CLiQ-Strang betrieben werden (nur für T_I = 125 μs). An diesem DRIVE-CLiQ-Strang dürfen keine weiteren DRIVE-CLiQ-Komponenten betrieben werden.
- 36.Wenn eine Achse nur einen Geber hat und für diese Achse Safety-Funktionen aktiviert sind, darf dieser Geber nur am Motor Module oder am Hub-Modul DMC20 angeschlossen werden.
- 37. Für den DRIVE-CLiQ-Anschluss von CX- / NX-Komponenten an eine Control Unit gilt:

Der Anschluss an die Control Unit ergibt sich aus der Profibusadresse der CX / NX (10 \rightarrow X100, 11 \rightarrow X101, 12 \rightarrow X102, 13 \rightarrow X103, 14 \rightarrow X104, 15 \rightarrow X105).

- 38.Kombinationen von SIMOTION-Master-Control Units und SINUMERIK-Slave-Control Units sind nicht zulässig.
- 39.Kombinationen von SINUMERIK-Master-Control Units und SIMOTION-Slave-Control Units sind nicht zulässig.

Hinweis

Damit die Funktion "Automatische Konfiguration" die Geber den Antrieben zuweisen kann, müssen auch die nachfolgenden empfohlenen Regeln eingehalten werden.

1.5.2 Empfohlene DRIVE-CLiQ-Regeln

Empfohlene DRIVE-CLiQ-Regeln

- 1. Für alle DRIVE-CLiQ-Komponenten mit Ausnahme der Control Unit gilt: Die DRIVE-CLiQ-Buchsen Xx00 sind DRIVE-CliQ-Eingänge, die anderen DRIVE-CLiQ-Buchsen sind Ausgänge.
- 2. Ein einzelnes Line Module soll direkt an den DRIVE-CLiQ-Buchse X100 der Control Unit angeschlossen werden.
 - Bei mehreren Line Modules soll in Linie verdrahtet werden.
 - Falls die DRIVE-CLiQ-Buchse X100 nicht verfügbar ist, soll die nächst höhere DRIVE-CLiQ-Buchse gewählt werden.
- 3. Ein Filter-Modul bei Stromreglertakt 31,25 µs soll direkt an eine DRIVE-CLiQ-Buchse der Control Unit angeschlossen werden.
- Bei der Bauform Chassis sollen Motor Modules mit Stromreglertakt = 250 µs an der DRIVE-CLiQ-Buchse X101 der Control Unit angeschlossen werden. Gegebenenfalls soll in Linie verdrahtet werden.
 - Falls die DRIVE-CLiQ-Buchse X101 nicht verfügbar ist, soll bei diesen Motor Modules die nächst höhere DRIVE-CLiQ-Buchse gewählt werden.
- Bei der Bauform Chassis sollen Motor Modules mit Stromreglertakt = 400 µs an die DRIVE-CLiQ-Buchse X102 der Control Unit angeschlossen werden. Gegebenenfalls soll in Linie verdrahtet werden.
 - Falls die DRIVE-CLiQ-Buchse X102 nicht verfügbar ist, soll bei diesen Motor Modules die nächst höhere DRIVE-CLiQ-Buchse gewählt werden.
- 6. Bei der Bauform Chassis sollen das Line Module und die Motor Modules an getrennte DRIVE-CLiQ-Stränge angeschlossen werden.
- 7. Peripherie-Komponenten (z. B. Terminal Module, TM) sollen an der DRIVE-CLiQ-Buchse X103 der Control Unit in Linie angeschlossen werden.
 - Falls die DRIVE-CLiQ-Buchse X103 nicht verfügbar ist, soll f
 ür die Peripherie-Komponenten eine beliebige freie DRIVE-CLiQ-Buchse gew
 ählt werden.
- 8. Bei der Bauform Booksize sollen die Motor Modules in der Regelungsart Servoregelung an der DRIVE-CLiQ-Buchse X100 der Control Unit in Linie angeschlossen werden.
 - Falls die DRIVE-CLiQ-Buchse X100 nicht verfügbar ist, soll bei diesen Motor Modules die nächst höhere DRIVE-CLiQ-Buchse gewählt werden.
- 9. Die Motorgeber für den ersten Antrieb eines Double Motor Modules sollen an die zugehörige DRIVE-CLiQ-Buchse X202 angeschlossen werden.
- 10.Die Motorgeber für den zweiten Antrieb eines Double Motor Modules sollen an die zugehörige DRIVE-CLiQ-Buchse X203 angeschlossen werden.

- 11.Der Motorgeber soll an das zugehörige Motor Module angeschlossen werden: Anschluss Motorgeber über DRIVE-CLiQ:
 - Single Motor Module Booksize an Klemme X202
 - Double Motor Module Booksize Motor X1 an Klemme X202 und Motor X2 an Klemme X203
 - Single Motor Module Chassis an Klemme X402
 - Power Module Blocksize mit CUA31: Geber an Klemme X202
 - Power Module Blocksize mit CUA31: Geber an Klemme X100 oder über TM31 an X501
 - Power Module Chassis an Klemmen X402

Hinweis

Wenn ein zusätzlicher Geber an einem Motor Module angeschlossen ist, wird er bei der automatischen Konfiguration diesem Antrieb als Geber 2 zugeordnet.

- 12.DRIVE-CLiQ-Buchsen sollen möglichst symmetrisch verdrahtet werden. Beispiel: 8 DRIVE-CLiQ-Teilnehmer nicht in Serie an einer DRIVE-CLiQ-Buchse der CU anschließen, sondern bei 4 DRIVE-CLiQ-Buchsen 2 Teilnehmer an jeder DRIVE-CLiQ-Buchse.
- 13. Die DRIVE-CLiQ-Leitung von der Control Unit soll an die DRIVE-CLiQ-Buchse X200 des ersten Leistungsteils Booksize bzw. X400 des ersten Leistungsteils Chassis angeschlossen werden.
- 14.Die DRIVE-CLiQ-Verbindungen zwischen den Leistungsteilen sollen jeweils von den DRIVE-CLiQ-Buchsen X201 zu X200 bzw. X401 zu X400 der Folgekomponente angeschlossen werden.
- 15.Ein Power Module mit dem CUA31 soll am Ende des DRIVE-CLiQ-Stranges angeschlossen werden.



Bild 1-3 Beispiel DRIVE-CLiQ-Strang

- 16.An freien DRIVE-CLiQ-Buchsen von Komponenten innerhalb eines DRIVE-CLiQ-Stranges (z. B. in Reihe verdrahtete Motor Modules) soll immer nur ein Endteilnehmer angeschlossen werden, z. B. ein Sensor Module oder ein Terminal Module, ohne Weiterleitung an zusätzliche Komponenten.
- 17. Sofern möglich, sollen Terminal Modules und Sensor Modules von direkten Messsystemen an freie DRIVE-CLiQ-Buchsen der Control Unit angeschlossen werden und nicht an den DRIVE-CLiQ-Strang der Motor Modules. Hinweis: Bei Sternverdrahtung gilt diese Einschränkung nicht.

- 18.Das TM54F soll nicht mit Motor Modules an einem DRIVE-CLiQ-Strang betrieben werden.
- 19.Die Terminal Modules TM15, TM17 und TM41 besitzen schnellere Abtasttakte als die TM31 und TM54F. Deshalb sollen die beiden Terminal Module-Gruppen an getrennten DRIVE-CLiQ-Strängen angeschlossen werden.
- 20.Bei Mischbetrieb der Betriebsarten Servoregelung und Vektor-U/f-Steuerung sollen getrennte DRIVE-CLiQ-Stränge für die Motor Modules verwendet werden.
 - Auf einem Doppel Motor Module ist Mischbetrieb von Betriebsarten nicht zulässig.
- 21.Das Voltage Sensing Module (VSM) soll an die DRIVE-CLiQ-Buchse X202 (Bauart Booksize) oder X402 (Bauart Chassis) des Line Modules angeschlossen werden.
 - Wenn die DRIVE-CLiQ-Buchse X202 / X402 nicht verfügbar ist, soll eine freie DRIVE-CLiQ-Buchse des Line Modules gewählt werden.



Bild 1-4 Beispiel-Topologie mit VSM bei Booksize- und Chassis-Komponenten

Tabelle 1-5 Anschluss VSM

Komponente	Anschluss VSM
Active Line Module Booksize	X202
Active Line Module Chassis	X402
Power Module Chassis	X402
Motor Module Chassis	X402 (Bei PEM Geberlos und Funktion "Fangen" aktiv)

1.5.3 Beispielverdrahtung von Antrieben in Vektorregelung

Beispiel 1

Ein Antriebsverband mit drei Motor Modules Bauart Chassis mit gleichen Pulsfrequenzen oder drei Motor Modules Bauart Booksize in Vektorregelung:

Die Motor Modules Bauart Chassis mit gleichen Pulsfrequenzen oder die Motor Modules Bauart Booksize in Vektorregelung können an einer DRIVE-CLiQ-Schnittstelle der Control Unit angeschlossen werden.

Im folgenden Bild werden drei Motor Modules an die DRIVE-CLiQ-Buchse X101 angeschlossen.

Hinweis

Diese Topologie entspricht nicht der Topologie, die offline vom STARTER erstellt wird, und muss manuell geändert werden.



Bild 1-5

Antriebsverband Chassis mit gleichen Pulsfrequenzen

Antriebsverband von vier Motor Modules Bauart Chassis mit unterschiedlichen Pulsfrequenzen

Motor Modules mit unterschiedlichen Pulsfrequenzen müssen an verschiedene DRIVE-CLiQ-Buchsen der Control Unit angeschlossen werden.

Im folgenden Bild werden zwei Motor Modules (400 V, Leistung \leq 250 kW, Pulsfrequenz 2 kHz) an die Schnittstelle X101 und zwei Motor Modules (400 V, Leistung > 250 kW, Pulsfrequenz 1,25 kHz) an die Schnittstelle X102 angeschlossen.

Hinweis

Diese Topologie entspricht nicht der Topologie, die offline vom STARTER erstellt wird, und muss manuell geändert werden.



Bild 1-6 Antriebsverband Bauart Chassis mit unterschiedlichen Pulsfrequenzen

1.5.4 Beispielverdrahtung von parallelen Motor Modules in Vektorregelung

Antriebsverband von zwei parallelgeschalteten Line Modules und Motor Modules Bauart Chassis gleichen Typs

Parallelgeschaltete Line Modules Bauart Chassis und Motor Modules Bauart Chassis gleichen Typs können jeweils an einer DRIVE-CLiQ-Buchse der Control Unit angeschlossen werden.

Im folgenden Bild werden zwei Active Line Modules und zwei Motor Modules an die Buchse X100 bzw. X101 angeschlossen.

Weitere Hinweise zur Parallelschaltung siehe Kapitel "Parallelschaltung von Leistungsteilen" finden Sie im Funktionshandbuch SINAMICS S120.

Hinweis

Diese Topologie entspricht nicht der Topologie, die Offline vom STARTER erstellt wird, und muss manuell geändert werden.





1.5.5 Beispiel-Verdrahtung Power Modules

Blocksize



Bild 1-8 Beispiel-Verdrahtung Power Modules Blocksize

Chassis



Bild 1-9 Beispiel-Verdrahtung Power Modules Chassis

1.5.6 Ändern der Offline-Topologie im STARTER

Die Geräte-Topologie kann im STARTER durch Ziehen der Komponenten im Topologiebaum geändert werden.

Tabelle 1-6 Beispiel Ändern der DRIVE-CLiQ-Topologie


1.5.7 Offline-Korrektur der Solltopologie

Beschreibung

Die Topologie basiert auf einem modularen Maschinenkonzept. Das Maschinenkonzept wird "Offline" im STARTER in der maximalen Ausprägung als Solltopologie erstellt.

Die maximale Ausprägung ist der Maximalausbau eines bestimmten Maschinentyps. In der maximalen Ausprägung sind alle Maschinenkomponenten, die zum Einsatz kommen können, in der Solltopologie vorkonfiguriert.

Komponenten deaktivieren und nicht vorhanden

In einer geringeren Ausbaustufe der Maschine müssen Sie in der Solltopologie die in der Isttopologie nicht verwendete Antriebsobjekte und Geber markieren. Dazu setzen Sie für die entsprechenden Antriebsobjekte und Geber die Parameter p0105 bzw. p0145 = 2 (Komponente deaktivieren und nicht vorhanden). Die in einem offline erzeugten Projekt auf den Wert "2" gesetzte Komponente darf in der Isttopologie von Anfang an nie gesteckt sein.

Die Teiltopologie ist auch einsetzbar, um eine Maschine nach Ausfall einer Komponente weiterlaufen zu lassen, bis das Ersatzteil lieferbar ist. Dazu darf allerdings von diesem Antriebsobjekt keine BICO-Quelle auf andere Antriebsobjekte verschaltet sein.

Beispiel einer Teiltopologie

Ausgangspunkt ist eine im STARTER "offline" erstellte Maschine. Bei dieser Maschine wurde der "Antrieb 1" nicht realisiert.

- Das Antriebsobjekt "Antrieb 1" entfernen Sie "offline" über p0105 = 2 aus der Solltopologie.
- Die DRIVE-CLiQ-Leitung stecken Sie von der Control Unit direkt zum "Antrieb 2" um.
- Übertragen Sie das Projekt mit "Laden ins Antriebsgerät".
- Führen Sie "RAM nach ROM kopieren" durch.



Bild 1-10 E

Beispiel einer Teiltopologie

VORSICHT

Wenn ein Antrieb eines für Safety Integrated gruppierten Verbands über p0105 deaktiviert wird, wird r9774 nicht richtig ausgegeben, weil die Signale des deaktivierten Antriebs nicht mehr aktualisiert werden.

Abhilfe: Vor dem Deaktivieren nehmen Sie diesen Antrieb aus der Gruppierung heraus. Siehe auch: SINAMICS S120 Funktionshandbuch Safety Integrated

Komponenten aktivieren/deaktivieren

Auf dieselbe Weise sind in der Expertenliste Antriebsobjekte mit dem Parameter p0105 und Geber mit p0145[0...n] aktivierbar / deaktivierbar. Wenn eine Komponente zeitweise nicht benötigt wird, dann ändern Sie die Parameter der Komponente von p0105 oder p0145 von "1" auf "0". Die deaktivierten Komponenten bleiben gesteckt, sind aber deaktiviert. Von deaktivierten Komponenten werden keine Fehler angezeigt.

Übersicht wichtiger Parameter (siehe SINAMICS S120/S150 Listenhandbuch)

- p0105 Antriebsobjekt aktivieren/deaktivieren
- r0106 Antriebsobjekt aktiv/inaktiv
- p0125 Leistungsteilkomponente aktivieren/deaktivieren
- r0126 Leistungsteilkomponente aktiv/inaktiv
- p0145[0...n] Geberschnittstelle aktivieren/deaktivieren
- r0146 Geberschnittstelle aktiv/inaktiv
- p9495 BICO Verhalten zu deaktivierten Antriebsobjekten
- p9496 BICO zu nun aktivierten Antriebsobjekten wieder herstellen
- r9498[0...29] BICO BI/CI-Parameter zu deaktivierten Antriebsobjekten
- r9499[0...29] BICO BO/CO-Parameter zu deaktivierten Antriebsobjekten
- r9774.0...31 CO/BO: SI Status (Gruppe STO)

1.5.8 Beispiel-Verdrahtung von Servo-Antrieben

Im folgenden Bild ist die maximale Anzahl regelbarer Servo-Antriebe mit Zusatzkomponenten dargestellt. Die Abtastzeiten der einzelnen Komponenten sind:

- Active Line Module: p0115[0] = 250 μs
- Motor Modules: p0115[0] = 125 μs
- Terminal Module/Terminal Board p4099 = 1 ms



Bild 1-11 Beispiel-Topologie Servo

Legende zur Beispiel-Topologie: ALM = Active Line Module SMM = Single Motor Module DMM = Double Motor Module SMx = Motorgeber SMy = Direktes Messsystem TMx = TM31, TM15DI/DO, TB30

1.5.9 Beispiel-Verdrahtung von Vektor U/f-Antrieben

Im folgenden Bild ist die maximale Anzahl regelbarer Vektor U/f-Antriebe mit Zusatzkomponenten dargestellt. Die Abtastzeiten der einzelnen Komponenten sind:

- Active Line Module: p0115[0] = 250 µs •
- Motor Modules: p0115[0] = 125 µs •
- Terminal Module/Terminal Board p4099 = 1 ms
- max. 12 Achsen in U/f-Steuerung regelbar



Bild 1-12 Beispiel Topologie Vektor U/f-Steuerung

SMM = Single Motor Module TMx = TM31, TM15DI/DO

1.5.10 Hinweise zur Anzahl regelbarer Antriebe

Die Anzahl und Art der geregelten Achsen sowie der zusätzlich aktivierten Funktionen des Projektes kann durch Konfiguration der Firmware skaliert werden. Speziell bei anspruchsvollen Projektierungen, wie z. B. hohe Dynamik der Antriebe oder eine große Anzahl der Achsen bei zusätzlicher Nutzung von Sonderfunktionen, wird eine Prüfung mit dem Projektierungstool SIZER empfohlen. Der SIZER errechnet die Realisierbarkeit des Projektes.

Die maximal mögliche Funktionalität hängt von der Rechenleistung der verwendeten Control Unit und den projektierten Komponenten ab.

1.5.10.1 Systemabtastzeiten und Anzahl regelbarer Antriebe

In diesem Kapitel ist eine Aufstellung der mit SINAMICS S120 betreibbaren Achsen in Abhängigkeit von den Taktzeiten in den unterschiedlichen Regelungsarten. Die übrigen verfügbaren Restrechenzeiten sind für Optionen (z. B. DCC) verwendbar.

Taktzeiten bei Regelungsart "Servo"

Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der betreibbaren Achsen in Abhängigkeit von den eingestellten Taktzeiten in der Regelungsart "Servo":

Tabelle 1-7 Abtastzeiteneinstellung bei Servo

Taktzeiten [µs]		An	zahl	Motor / dir.	TM ¹⁾ / TB
Stromregler	Drehzahlregler	Achsen	Einspeisung	Messsysteme	
125	125	6	1 [250 µs]	6 / 6	3 [2000 µs]
62,5	62,5	3	1 [250 µs]	3/3	3 [2000 µs]
31,25 ²⁾	31,25 ²⁾	1	1 [250 µs]	1/1	3 [2000 µs]

1) Gilt für TM31 oder TM15IO; bei TM54F, TM41, TM15, TM17, TM120 sind abhängig von der eingestellten Abtastzeit Einschränkungen möglich.

2) In der Taktebene 31,25 µs können Sie zusätzlich folgende Objekte einrichten:

- 1 Servo-Achse mit Abtastzeit 125 µs

- 2 U/f-Achsen mit Abtastzeit 500 µs

Folgende Kombinationen sind bei Stromreglertakt-Mischbetrieb zulässig:

- Servo mit 125 µs und Servo mit 250 µs (es dürfen nur 2 Taktebenen gemischt werden)
- Servo mit 62,5 µs und Servo mit 125 µs (es dürfen nur 2 Taktebenen gemischt werden) Beachten Sie dabei: 1 Achse mit 31,25 µs entspricht
- 2 Servo Achsen mit 62,5 µs
- 4 Servo Achsen mit 125 µs
- 8 U/f Achsen mit 500 μs

Taktzeiten bei Regelungsart "Vektor"

Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der betreibbaren Achsen in Abhängigkeit von den eingestellten Taktzeiten in der Regelungsart "Vektor":

Tabelle 1-8 Abtastzeiteneinstellung bei Vektor

Taktzeiten [µs]		Ar	zahl	Motor / dir.	TM ¹⁾ / TB
Stromregler	Drehzahlregler	Achsen	Einspeisung ²⁾	Messsysteme	
500	2000	6	1 [250 µs]	6 / 6	3 [2000 µs]
400 ³⁾	1600	5	1 [250 µs]	5/5	3 [2000 µs]
250	1000	3	1 [250 µs]	3/3	3 [2000 µs]

1) Gilt für TM31 oder TM15IO; bei TM54F, TM41, TM15, TM17, TM120 sind abhängig von der eingestellten Abtastzeit Einschränkungen möglich.

2) Bei Leistungsteilen der Bauform Chassis ist der Takt der Einspeisung abhängig von der Modul-Leistung und kann die Werte 400 µs, 375 µs oder 250 µs betragen.

3) Diese Einstellung führt zu reduzierten Restrechenzeiten.

Folgende Kombination bei Stromreglertakt-Mischbetrieb ist zulässig:

Vektor mit 250 µs und Vektor mit 500 µs

ACHTUNG

Einschränkung für Bauform Chassis bei Sonderfunktionen

Wenn gleichzeitig die Flankenmodulation mit p1802 \geq 7 und Wobbeln mit p1810.2 = 1 aktiviert werden, wird das Mengengerüst für die Vektorregelung halbiert. Dann sind z. B. maximal 3 Achsen bei 500 µs, 2 Achsen bei 400 µs oder 1 Achse bei 250 µs Stromregeltakt möglich.

Taktzeiten bei Regelungsart "Vektor U/f"

Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der betreibbaren Achsen in Abhängigkeit von den eingestellten Taktzeiten in der Regelungsart "Vektor U/f":

Tabelle 1-9 Abtastzeiteneinstellung bei Vektor U/f

Taktzeiten [µs]		Ar	Izahl	Motor / dir. TM/TB	TM/TB
Stromregler	Drehzahlregler	Antriebe /	Einspeisung	Messsysteme	
500	2000	12	1 [250 µs]	-/-	3 [2000 µs]

Mischbetrieb der Regelungsarten "Servo" und "Vektor U/f"

Im Mischbetrieb "Servo" mit "Vektor U/f-Steuerung" gilt eine Achse mit Servoregelung jeweils als zwei Achsen in U/f-Steuerung.

Anzahl Achsen in Servoregelung			lung	Anzahl Achsen	in U/f-Steuerung
6	125 µs	3	62,5 µs	0	
5	125 µs			2	500 µs
4	125 µs	2	62,5 µs	4	500 µs
3	125 µs			6	500 µs
2	125 µs	1	62,5 µs	8	500 µs
1	125 µs			10	500 µs
0		0		12	500 µs

Mischbetrieb der Betriebsarten "Vektor" und "Vektor U/f"

Im Mischbetrieb "Vektor" mit "Vektor U/f-Steuerung" gilt eine Achse in Vektorregelung jeweils als zwei Achsen in U/f-Steuerung. In Verbindung mit der Vektorregelung sind maximal 6 Achsen erlaubt.

Tabelle 1-11 Achsenanzahl bei Mischbetrieb Vektorregler und U/f-Steuerung

Anzahl Achsen in Vektorregelung		Anzahl Achsen in U/f-Ste	uerung
6	250 µs	0	
5	250 µs	1	500 µs
4	250 µs	2	500 µs
3	250 µs	3	500 µs
2	250 µs	4	500 µs
1	250 µs	5	500 µs
0		12	500 µs

Einsatz von DCC

Die verfügbare Restrechenzeit kann für DCC verwendet werden. Dabei gelten folgende Randbedingungen:

- Pro eingesparter Servo-Achse mit 125 µs (≙ 2 U/f-Achse mit 500 µs) können max. 75 DCC-Bausteine bei 2 ms Zeitscheibe projektiert werden.
- 75 DCC-Bausteine bei 2 ms Zeitscheibe entsprechen 2 U/f-Achsen mit 500 μs.
- 50 DCC-Bausteine bei 2 ms Zeitscheibe entsprechen 1,5 U/f-Achsen mit 500 μs.

Einsatz von EPOS

Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der betreibbaren Achsen in Abhängigkeit von den eingestellten Taktzeiten

Tabelle 1- 12 Ablasizelleli bel velwelluuliy vuli Li Og

Taktzeiten [µs]		Anzahl		
Stromregler	Drehzahlregler	Achsen	Einspeisung	
250	250	6	1 [250 µs]	
250	250	5	1 [250 µs]	
125	125	4	1 [250 µs]	

Der Einsatz eines Funktionsmoduls EPOS (mit 1 ms Lageregler/4 ms Positionierer) entspricht 0,5 U/f-Achsen mit 500 μ s.

Einsatz von CUA31/CUA32

Hinweise zum Einsatz der Control Unit Adapter CUA31 oder CUA32:

- CUA31/32 ist die erste Komponente in der Topologie CUA31/32: 5 Achsen
- CUA31/32 ist nicht die erste Komponente in der Topologie CUA31/32: 6 Achsen
- Bei einem Stromreglertakt von 62,5 µs ist mit einem CUA31/32 nur 1 Achse möglich

1.5.10.2 Optimierung von DRIVE-CLiQ

Symmetrische Verteilung bei den Reglertakten 62,5 µs und 31,25 µs

Bei beschleunigten Rechenzeiten der Master-Control Unit ist es notwendig, die Achsen auf die DRIVE-CLiQ-Verbindungen wie folgt zu verteilen:

- DRIVE-CLiQ-Buchse X100: Infeed, Achse 2, 4, 6, ...
- DRIVE-CLiQ-Buchse X101: Achse 1, 3, 5, ...

Achse 1, 2, 3, 4, 5, 6, ... soll dabei die Reihenfolge der Antriebsregler bedeuten.

Der Vorteil dieser Anordnung ist, dass immer 2 Messwerte gleichzeitig bei der Control Unit ankommen.

1.5.10.3 Voreinstellung der Abtastzeiten

Die Stromreglerabtastzeiten (p0115[0]) werden wie folgt bei der Erstinbetriebnahme automatisch mit den Werten der Werkseinstellung voreingestellt:

Bauform	Anzahl	p0112	p0115[0]	p1800
Active Infeed und Smart	Infeed			
Booksize	1	2 (Low)	250 µs	-
Chassis 400 V / ≤ 300 kW 690 V / ≤ 330 kW	1	2 (Low)	250 µs	-
Chassis 400 V / > 300 kW 690 V / > 330 kW	1	0 (Experte) 1 (xLow)	375 μs (p0092 = 1) 400 μs (p0092 = 0)	-
Basic Infeed				
Booksize	1	4 (High)	250 µs	-
Chassis	1	3 (Standard)	2000 µs	-
Servo				
Booksize	1 bis 6	3 (Standard)	125 µs	4 kHz
Chassis	1 bis 6	1 (xLow)	250 µs	2 kHz
Blocksize	1 bis 5	3 (Standard)	125 µs	4 kHz
Vector				
Booksize	1 bis 3 nur n_reg	3 (Standard)	250 µs	4 kHz
Chassis 400 V / ≤ 250 kW	1 bis 6 nur U/f			2 kHz
Booksize	4 bis 6 nur n_reg	0 (Experte)	500 µs	4 kHz
Chassis 400 V / ≤ 250 kW	7 bis 12 nur U/f			2 kHz
Chassis > 250 kW 690 V	1 bis 4 nur n_reg 1 bis 5 nur U/f 1 bis 6 nur n_reg	0 (Experte) 1 (xLow) 0 (Experte)	375 μs (p0092 = 1) 400 μs (p0092 = 0) 500 μs (p0092 = 1)	1,333 kHz 1,25 kHz 2 kHz
Booksize	> 6 nur U/f	0 (Experte)	500 µs	4 kHz
Chassis				2 kHz
Blocksize	1 bis 3 nur n_reg 1 bis 6 nur U/f	3 (Standard)	250 µs	4 kHz
	> 3 n_reg (min. 1) > 6 nur U/f	0 (Experte)	500 μs	4 kHz

Tabelle 1-13 Werkseinstellungen

Vorsicht

Wenn an einer Control Unit ein Power Module Blocksize angeschlossen ist, werden die Abtastzeiten aller Vector-Antriebe gemäß den Regeln für Power Modules Blocksize eingestellt (nur 250 µs oder 500 µs möglich).

1.6 Ein-/Ausschalten des Antriebssystems

Einschalten der Einspeisung



Bild 1-13 Einschalten Einspeisung

Einschalten des Antriebs



Bild 1-14 Einschalten Antrieb

Aus-Reaktionen

- AUS1
 - Der Antrieb wird durch sofortige Vorgabe von n_soll = 0 an der Hochlaufgeber-Rücklauframpe (p1121) abgebremst.
 - Nach Erkennen des Stillstands wird eine eventuell parametrierte Motorhaltebremse geschlossen (p1215). Nach Ablauf der Schließzeit (p1217) werden die Impulse gelöscht. Stillstand wird erkannt, wenn der Drehzahlstwert die Drehzahlschwelle (p1226) unterschreitet oder wenn die bei Drehzahlsollwert ≤ Drehzahlschwelle (p1226) gestartete Überwachungszeit (p1227) abgelaufen ist.
- AUS2
 - Sofortige Impulslöschung, der Antrieb trudelt aus.
 - Eine eventuell parametrierte Motorhaltebremse wird sofort geschlossen.
 - Die Einschaltsperre wird aktiviert.
- AUS3
 - Der Antrieb wird durch sofortige Vorgabe von n_soll = 0 an der AUS3-Rücklauframpe (p1135) abgebremst.
 - Nach Erkennen des Stillstandes wird eine eventuell parametrierte Motorhaltebremse geschlossen. Am Ende der Schließzeit der Haltebremse (p1217) werden die Impulse gelöscht. Stillstand wird erkannt, wenn der Drehzahlistwert die Drehzahlschwelle (p1226) unterschreitet oder wenn die bei Drehzahlsollwert ≤ Drehzahlschwelle (p1226) gestartete Überwachungszeit (p1227) abgelaufen ist.
 - Die Einschaltsperre wird aktiviert.

Steuer- und Zustandsmeldungen

Tabelle 1-14 Steuerung Ein-/Ausschalten

Signalname	internes Steuerwort	Binektoreingang	PROFdrive/Siemens- Telegramm 1 352
0 = AUS1	STWA.00 STWAE.00	p0840 EIN/AUS1	STW1.0
0 = AUS2	STWA.01 STWAE.01	p0844 1. AUS2 p0845 2. AUS2	STW1.1
0 = AUS3	STWA.02	p0848 1. AUS3 p0849 2. AUS3	STW1.2
Betrieb freigeben	STWA.03 STWAE.03	p0852 Betrieb freigegeben	STW1.3

Tabelle 1- 15 Zustandsmeldung Ein-/Ausschalten

Signalname	internes Zustandswort	Parameter	PROFdrive/Siemens- Telegramm 1 352
Einschaltbereit	ZSWA.00 ZSWAE.00	r0899.0	ZSW1.0
Betriebsbereit	ZSWA.01 ZSWAE.01	r0899.1	ZSW1.1
Betrieb freigegeben	ZSWA.02 ZSWAE.02	r0899.2	ZSW1.2
Einschaltsperre	ZSWA.06 ZSWAE.06	r0899.6	ZSW1.6
Impulse freigegeben	ZSWA.11	r0899.11	ZSW2.10 ¹⁾

¹⁾ nur im Interface Mode p2038 = 0 vorhanden

Funktionspläne (siehe SINAMICS S120/S150 Listenhandbuch)

- 2610 Ablaufsteuerung Steuerwerk
- 2634 Fehlende Freigaben, Netzschützansteuerung
- 8732 Basic Infeed Steuerwerk
- 8832 Smart Infeed Steuerwerk
- 8932 Active Infeed Steuerwerk

Inbetriebnahme

2.1 Ablauf einer Inbetriebnahme

Wenn die Grundvoraussetzungen erfüllt sind, geht man in der Inbetriebnahme folgende Schritte:

Tabelle 2-1 Ablauf der Inbetriebnahme

Schritt	Ausführung		
1	Projekt mit dem STARTER erstellen		
2	Antriebsgerät im STARTER konfigurieren		
3	Projekt im STARTER speichern		
4	Im STARTER mit dem Zielgerät Online gehen		
5	Projekt ins Zielgerät laden		
6	Drehen des Motors		

Hinweis

Wenn Motoren mit DRIVE-CLiQ-Schnittstelle eingesetzt werden, sollten alle Motor- und Geberdaten für den Ersatzteilfall des Sensor Modules am Motor durch Setzen von Parameter p4692 = 1 nichtflüchtig gespeichert werden.

2.1.1 Sicherheitstechnische Hinweise

GEFAHR

Nach Abschaltung aller Spannungen steht noch für 5 Minuten an allen Komponenten eine gefährliche Spannung an.

Die Hinweise auf der Komponente sind zu beachten!

VORSICHT

Die Erstellung eines Projektes mit Safety Integrated kann Offline erfolgen, zur Inbetriebnahme muss ein Abnahmetest durchgeführt werden, der nur online möglich ist.

Hinweis

Die Aufbaurichtlinien und Sicherheitshinweise in den Gerätehandbüchern sind zu beachten (Dokumentation SINAMICS S120, Gerätehandbuch GH1).

VORSICHT

Im STARTER werden nach der Umschaltung des Achstyps über p9302/p9502 und anschließendem POWER ON die vom Achstyp abhängigen Einheiten erst nach einem Projekt-Upload aktualisiert.

2.2 Inbetriebnahme-Tool STARTER

Kurzbeschreibung

Das Inbetriebnahme-Tool STARTER dient zur Inbetriebnahme von Antriebsgeräten der Produktfamilie SINAMICS.

Mit dem STARTER können folgende Arbeiten ausgeführt werden:

- Inbetriebnahme
- Testen (über Steuertafel)
- Antriebsoptimierung
- Diagnose

Systemvoraussetzungen

Die Systemvoraussetzungen für den STARTER finden Sie in der Readme-Datei im STARTER-Installationsverzeichnis.

2.2.1 Wichtige Funktionen im STARTER

Beschreibung

Der STARTER bietet für die Handhabung von Projekten u. a. folgende Hilfsmittel:

- Werkseinstellung herstellen
- Assistent zur Inbetriebnahme
- Projektieren und Parametrieren eines Antriebes
- Anlegen und Kopieren von Datensätzen
- Laden des Projekts aus dem PG/PC ins Zielgerät
- RAM nach ROM kopieren
- Laden des Projekts aus dem Zielgerät ins PG/PC

Werkseinstellung wiederherstellen

Diese Funktion setzt alle Parameter im Arbeitsspeicher der Control Unit auf Werkseinstellung. Damit die Daten auf der Speicherkarte auch auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden, muss ein "RAM nach ROM kopieren" durchgeführt werden.

Diese Funktion kann aktiviert werden durch:

- Rechte Maustaste auf dem Antriebsgerät -> Zielgerät -> Werkseinstellung wiederherstellen
- Antriebsgerät grau hinterlegt -> Schaltfläche "Werkseinstellung wiederherstellen"

Weitere Hinweise zum STARTER, siehe Getting Started für SINAMICS S120.

Anlegen und Kopieren von Datensätzen (Offline)

In der Konfigurationsmaske des Antriebs können Antriebs- und Befehlsdatensätze (DDS und CDS) hinzugefügt werden. Dazu müssen die entsprechenden Schaltflächen gedrückt werden. Bevor Datensätze kopiert werden, sollten alle für beide Datensätze nötigen Verschaltungen durchgeführt sein.

Weitere Hinweise zu Datensätzen siehe Kapitel Grundlagen im SINAMICS S120 Funktionshandbuch Antriebsfunktionen.

Laden ins Zielgerät

Diese Funktion lädt das aktuelle Projekt im STARTER in die Control Unit. Zuerst wird eine Konsistenzprüfung des Projekts durchgeführt; falls Inkonsistenzen entdeckt werden, werden Meldungen dazu ausgegeben. Diese Inkonsistenzen müssen Sie vor dem Laden beseitigen. Wenn keine Inkosistenzen entdeckt werden, werden die Daten in den Arbeitsspeicher der Control Unit geladen und anschließend wird ein Reset ausgelöst.

Diese Funktion kann aktiviert werden durch:

- Rechte Maustaste auf dem Antriebsgerät -> Zielgerät -> Laden ins Zielgerät
- Antriebsgerät grau hinterlegt -> Schaltfläche "Laden ins Zielgerät"
- Online-/Offline-Vergleich Maske -> Schaltfläche "Projekt ins Zielsystem laden "
- Projekt in alle Antriebsgeräte gleichzeitig: Schaltfläche "Projekt ins Zielsystem laden" oder Menü Projekt -> Laden ins Zielsystem

RAM nach ROM kopieren

Diese Funktion sichert die flüchtigen Daten auf der Control Unit auf den nichtflüchtigen Speicher (Speicherkarte). Damit bleiben die Daten nach einem Ausschalten der 24-V-Versorgung der Control Unit erhalten.

Diese Funktion kann aktiviert werden durch:

Extras -> Einstellung -> Download -> Aktivierung von "RAM nach ROM kopieren"

Hierdurch werden bei jedem "Laden ins Zielsystem" oder "Laden ins Zielgerät" die Daten in den nichtflüchtigen Speicher übernommen.

- Rechte Maustaste auf dem Antriebsgerät -> Zielgerät -> RAM nach ROM kopieren
- Antriebsgerät grau hinterlegt -> Schaltfläche "RAM nach ROM kopieren"

Laden ins PG/PC

Diese Funktion lädt das aktuelle Projekt in der Control Unit in den STARTER. Diese Funktion kann aktiviert werden durch:

- Rechte Maustaste auf dem Antriebsgerät -> Zielgerät -> Laden ins PG/PC
- Antriebsgerät grau hinterlegt -> Schaltfläche "Laden ins PG"
- Online-/Offline-Vergleich Maske -> Schaltfläche "Laden ins PG"

2.2.2 Online-Betrieb herstellen: STARTER über PROFIBUS

Beschreibung

Für den Online-Betrieb über PROFIBUS gibt es folgende Möglichkeit:

• Online-Betrieb über PROFIBUS-Adapter

STARTER über PROFIBUS (Beispiel mit 2 CU320-2 DP)



Bild 2-1

Verbindung Programmiergerät mit Zielgerät über PROFIBUS

Inbetriebnahme

2.2 Inbetriebnahme-Tool STARTER

Einstellungen im STARTER, wenn online direkt über PROFIBUS

Im STARTER ist die Kommunikation über PROFIBUS wie folgt einzustellen:

• Extras -> PG/PC-Schnittstelle einstellen...

Schnittstellen Hinzufügen/Entfernen durchführen

• Extras -> PG/PC-Schnittstelle einstellen... -> Eigenschaften

"PG/PC ist einziger Master am Bus" aktivieren bzw. deaktivieren

Hinweis

- Baudrate
 - Aufschalten des STARTER auf einen arbeitenden PROFIBUS: Die von SINAMICS verwendete Baudrate f
 ür den PROFIBUS wird vom STARTER automatisch erkannt.
 - Aufschalten des STARTER zur Inbetriebnahme: Die im STARTER eingestellte Baudrate wird automatisch von der Control Unit erkannt.
- PROFIBUS-Adressen
 Die PROFIBUS-Adressen f
 ür die einzelnen Antriebsger
 äte m
 üssen im Projekt angegeben werden und der eingestellten Adresse an den Ger
 äten entsprechen.

2.2.3 Online-Betrieb herstellen: STARTER über Ethernet

Beschreibung

Die Control Unit kann mit einem Programmiergerät (PG/PC) über die integrierte Ethernet-Schnittstelle in Betrieb genommen werden. Diese Schnittstelle ist nur für die Inbetriebnahme vorgesehen, nicht für die betriebsmäßige Ansteuerung des Antriebs. Ein Routing in Zusammenhang mit einer Erweiterungskarte CBE20 ist nicht vorgesehen.

Voraussetzungen

• STARTER ab der Version 4.1.5 oder höher

STARTER über Ethernet (Beispiel)



Bild 2-2

Verbindung Programmiergerät mit Zielgerät über Ethernet (Beispiel)

Ablauf Online-Betrieb herstellen über Ethernet

- 1. Installieren der Ethernet-Schnittstelle im PG/PC nach Vorschrift des Herstellers
- 2. Einstellung der IP-Adresse in Windows XP.

Dem PG/PC wird hier eine freie IP-Adresse zugewiesen (z. B. 169.254.11.1). Die Werkseinstellung der internen Ethernetschnittstelle X127 der Control Unit ist 169.254.11.22.

- 3. Einstellen der Online-Schnittstelle im STARTER.
- 4. Vergabe der IP-Adresse und des Namens über das Tool STARTER.

Einstellung der IP-Adresse in Windows XP

Auf dem Desktop rechter Mausklick auf "Netzwerkumgebung" -> Eigenschaften -> Doppelklick auf Netzwerkkarte -> Eigenschaften -> Internet Protocol (TCP/IP) auswählen -> Eigenschaften -> Eingabe der IP- Adressen und der Subnetzmaske.

Allgemein			
IP-Einstellungen können automatisch Netzwerk diese Funktion unterstützt. V den Netzwerkadministrator, um die ge beziehen.	zugewiesen werden, wenn das Wenden Sie sich andernfalls an eigneten IP-Einstellungen zu		
🔘 IP-Adresse automatisch bezieher	n		
💿 Folgende IP-Adresse verwenden	·)		
IP-Adresse:	169.254.11.1		
Subnetzmaske:	255 . 255 . 0 . 0		
Standardgateway:			
ODNS-Serveradresse automatisch	beziehen		
Serveradressen v	verwenden:		
Bevorzugter DNS-Server:			
Alternativer DNS-Server:			
	Erweitert		

Bild 2-3

IP-Adresse vom PG/PC einstellen

Einstellungen im STARTER

Im STARTER ist die Kommunikation über Ethernet wie folgt einzustellen (die in diesem Beispiel von uns verwendete Ethernet-Schnittstelle hat die Bezeichnung Realtek RTL8139): Extras -> PG/PC-Schnittstelle einstellen...

PG/PC-Schnittstelle einstellen		×
Zugangspunkt der Applikation:		
S70NLINE (STEP 7)> TCP/IP(Auto)	-> Realtek RTL8139 Fa 🗙	
(Standard für STEP 7)		
Benutzte Schnittstellenparametrierung:		
TCP/IP(Auto) -> Realtek RTL8139 Family	Eigenschaften	
🕮 TCP/IP -> VMware Virtual Etherne. 📥	Diagnose	
TCP/IP(Auto) -> Atheros AR5006EI	Kopieren	
E TCP/IP(Auto) -> Realtek RTL8139	Löschen	
	Loscheit	
(Parametrierung für den IE-PG-Zugang Ihres NDIS-CPs mit TCP/IP Protokoll (RFC-1006))		
C Schnittstellen]	
Hinzufügen/Entfernen:	Auswählen	
ОК	Abbrechen Hilfe	5

Bild 2-4 Ethernet-Schnittstelle am Programmiergerät auswählen

Eigenschaft	ten - Antriebe (onlir	ne)	
Allgemein A Baugruppe Steckplatz Zielstation:	Adressen Baugruppe enträger: 10 📑 : 2 📑 : Lokal © Über Netzi	ibergang zu erreichen	
An	ischluß an Zielstation		
Typ IP	Adresse 169.254.11.22		
OK			Abbrechen Hilfe

Rechter Mausklick auf Antriebsgerät -> Zielgerät -> Onlinezugang -> Adresse Baugruppe

Bild 2-5 Online-Zugang einstellen

Vergabe der IP-Adresse und des Namens

Hinweis

Für die Namensvergabe bei IO-Devices in Ethernet (SINAMICS-Komponenten) müssen ST (Structured Text)-Konventionen erfüllt werden. Die Namen müssen innerhalb des Ethernets eindeutig sein.

Die Zeichen "-" und "." im Namen eines IO-Devices sind nicht erlaubt.

Hinweis

Die IP-Adresse und der Gerätename werden bei der Control Unit auf der Speicherkarte nichtflüchtig gespeichert.

Vergabe mit STARTER, Funktion "Erreichbare Teilnehmer"

Über den STARTER kann der Ethernet-Schnittstelle eine IP-Adresse und ein Name zugeordnet werden.

- Programmiergerät (PG/PC) und Control Unit mit einer Crosslink Ethernet Leitung verbinden.
- Control Unit einschalten.

- STARTER öffnen.
- Neues Projekt anlegen oder ein Bestehendes öffnen.
- Über Projekt -> Erreichbare Teilnehmer oder die Schaltfläche "Erreichbare Teilnehmer" werden die im Ethernet verfügbaren Teilnehmer gesucht.
- Das SINAMICS-Antriebsobjekt wird als Busteilnehmer mit IP-Adresse 169.254.11.22 und ohne Namen erkannt und angezeigt.
- Markieren Sie den Busteilnehmereintrag und wählen Sie den angezeigten Menüpunkt "Ethernet Teilnehmer bearbeiten" mit der rechten Maustaste.
- In der folgenden Maske "Ethernet-Teilnehmer bearbeiten" tragen Sie den Gerätenamen für die Ethernet-Schnittstelle ein und klicken auf die Schaltfläche "Name zuweisen". Bei der IP-Konfiguration tragen Sie die Subnetzmaske ein (255.255.0.0). Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche "IP-Konfiguration zuweisen" und schließen Sie die Maske.
- Mit Schaltfläche "Aktualisieren (F5)" werden IP-Adresse und Name im Eintrag für den Busteilnehmer angezeigt. Falls nicht, schließen Sie die Maske "Erreichbare Teilnehmer" und lassen nochmals nach erreichbaren Teilnehmern suchen.
- Wird die Ethernet -Schnittstelle als Busteilnehmer angezeigt, markieren Sie den Eintrag und klicken Sie die Schaltfläche "Übernehmen".
- Der SINAMICS-Antrieb wird als Antriebsobjekt im Projektbaum angezeigt.
- Weitere Konfigurationen f
 ür das Antriebsobjekt k
 önnen vorgenommen werden.
- Schaltfläche "Mit Zielsystem verbinden" klicken und mit Zielsystem -> Laden -> ins Zielgerät das Projekt auf die Speicherkarte der Control Unit laden.

Hinweis

Die IP-Adresse und der Gerätename werden auf der Speicherkarte der Control Unit nichtflüchtig gespeichert.

Parametrieren der Schnittstelle mit der Expertenliste

- Zuweisung des "Name of Station" mit dem Parameter p8900
- Zuweisung der "IP Address of Station" mit dem Parameter p8901 (Werkseinstellung 169.254.11.22)
- Zuweisung des "Default Gateway of Station" mit dem Parameter p8902 (Werkseinstellung 0.0.0.0)
- Zuweisung der "Subnet Mask of Station" mit dem Parameter p8903 (Werkseinstellung 255.255.0.0)
- Konfiguration aktivieren mit p8905 = 1
- Konfiguration aktivieren und Speichern mit p8905 = 2

Inbetriebnahme

2.2 Inbetriebnahme-Tool STARTER

2.2.4 Online-Betrieb herstellen: STARTER über PROFINET IO

Beschreibung

Der Online-Betrieb mit PROFINET IO wird über TCP/IP umgesetzt.

Voraussetzungen

- Inbetriebnahmetool STARTER ab der Firmware Version 4.1.5 oder höher
- Communication Board CBE 20 in der Control Unit

STARTER über PROFINET IO (Beispiel)



Ablauf Online-Betrieb herstellen mit PROFINET

1. Einstellung der IP-Adresse in Windows XP

Dem Programmiergerät (PG/PC) wird eine feste freie IP-Adresse zugewiesen.

- 2. Einstellungen im Inbetriebnahmetool STARTER
- 3. Online-Betrieb im Inbetriebnahmetool STARTER anwählen.

Einstellung der IP-Adresse in Windows XP

Auf dem Desktop rechter Mausklick auf "Netzwerkumgebung" -> Eigenschaften -> Doppelklick auf Netzwerkkarte -> Eigenschaften -> Internet Protocol (TCP/IP) auswählen -> Eigenschaften -> Eingabe der frei auswählbaren Adressen

Igemein			
IP-Einstellungen können automatis Netzwerk diese Funktion unterstüt den Netzwerkadministrator, um die beziehen.	sch zugewiesen werden, wenn das zt. Wenden Sie sich andernfalls an geeigneten IP-Einstellungen zu		
🔘 IP-Adresse automatisch bezie	ehen		
💿 Folgende IP-Adresse verwen	den:		
IP-Adresse:	169.254.11.1		
Subnetzmaske:	255 . 255 . 0 . 0		
Standardgateway:			
ONS-Serveradresse automat	isch beziehen		
Folgende DNS-Serveradress	en verwenden:		
Bevorzugter DNS-Server:			
Alternativer DNS-Server:			
	Erweitert		

Bild 2-7 Eigenschaften von Internet Protocol (TCP/IP)

Einstellungen im STARTER

Im STARTER ist die Kommunikation über PROFINET wie folgt einzustellen:

• Extras -> PG/PC-Schnittstelle einstellen...

PG/PC-Schnittstelle einstellen	
Zugangspunkt der Applikation:	
S70NLINE (STEP 7)> TCP/IP(Auto)	-> Realtek RTL8139 Fa 💌
(Standard für STEP 7)	
Benutzte Schnittstellenparametrierung:	
TCP/IP(Auto) -> Realtek RTL8139 Family	Eigenschaften
🕮 TCP/IP -> VMware Virtual Etherne. 📥	Diagnose
TCP/IP(Auto) -> Atheros AR5006E	Kasiatan
TCP/IP(Auto) -> Marvell Yukon 88E	Kopieren
	Löschen
(Parametrierung für den IE-PG-Zugang Ihres NDIS-CPs mit TCP/IP Protokoll (RFC-1006))	
C Schnittstellen	
Hinzufügen/Entfernen:	Auswählen
ОК	Abbrechen Hilfe

Bild 2-8 PG/PC-Schnittstelle einstellen

 Rechter Mausklick auf Antriebsgerät -> Zielgerät -> Online-Zugang -> Adresse Baugruppe

Eigenschaf	ten - Antriebe (onli	ne)		
Allgemein Baugruppe Steckplatz Zielstation	Adressen Baugruppe	übergang zu erreic	chen	
Ar Typ IP	nschluß an Zielstation Adresse 169.254.11.22			
ОК]		Abbrechen	Hilfe

Bild 2-9 Online-Zugang einstellen

Vergabe der IP-Adresse und des Namens

Hinweis

Für die Namensvergabe bei IO-Devices in PROFINET (SINAMICS-Komponenten) müssen ST (Structured Text)-Konventionen erfüllt werden. Die Namen müssen innerhalb des PROFINET eindeutig sein. Die Zeichen "-" und "." im Namen eines IO-Devices sind nicht erlaubt.

Vergabe mit STARTER, Funktion "Erreichbare Teilnehmer"

Über den STARTER kann der PROFINET-Schnittstelle (z. B. CBE20) eine IP-Adresse und ein Name vergeben werden.

- Programmiergerät über Ethernet-Leitung mit der Control Unit verbinden.
- Control Unit einschalten.
- STARTER öffnen.
- Über Projekt -> Erreichbare Teilnehmer oder die Schaltfläche "Erreichbare Teilnehmer" werden die im PROFINET verfügbaren Teilnehmer gesucht.
- Als Busteilnehmer wird die Control Unit als SINAMICS-Antriebsobjekt mit CBE20 mit IP-Adresse 0.0.0.0 und ohne Namen erkannt und angezeigt.

- Markieren Sie den Busteilnehmereintrag und wählen Sie den angezeigten Menüpunkt "Ethernet Teilnehmer bearbeiten" mit der rechten Maustaste.
- In der folgenden Maske "Ethernet-Teilnehmer bearbeiten" tragen Sie den Gerätenamen für die PROFINET-Schnittstelle ein und klicken auf die Schaltfläche "Name zuweisen". Bei der IP-Konfiguration tragen Sie die IP-Adresse ein (z. B. 192.168.0.2) und geben die Subnetzmaske an (z. B. 255.255.255.0). Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche "IP-Konfiguration zuweisen". Schließen Sie die Maske.
- Mit Schaltfläche "Aktualisieren (F5)" werden IP-Adresse und Name im Eintrag für den Busteilnehmer angezeigt. Falls nicht, schließen Sie die Maske "Erreichbare Teilnehmer" und lassen nochmals nach erreichbaren Teilnehmern suchen.
- Wird die PROFINET-Schnittstelle als Busteilnehmer angezeigt, markieren Sie den Eintrag und klicken Sie die Schaltfläche "Übernehmen".
- Der SINAMICS-Antrieb mit CBE20 wird als Antriebsobjekt im Projektbaum angezeigt.
- Weitere Konfigurationen für das Antriebsobjekt können vorgenommen werden.
- Schaltfläche "Mit Zielsystem verbinden" klicken und mit Zielsystem -> Laden -> ins Zielgerät das Projekt auf die Speicherkarte der Control Unit laden.

Hinweis

Die IP-Adresse und der Gerätename werden bei der Control Unit auf der Speicherkarte nichtflüchtig gespeichert.

2.3 Basic Operator Panel 20 (BOP20)

Kurzbeschreibung

Das Basic Operator Panel 20 (BOP20) ist ein einfaches Bedienfeld mit sechs Tasten und einer zweizeiligen Anzeigeeinheit mit Hintergrundbeleuchtung. Das BOP20 kann auf die SINAMICS Control Unit gesteckt und betrieben werden.

Mit dem BOP20 sind folgende Funktionen möglich:

- Eingabe und Ändern von Parametern
- Anzeige von Betriebszuständen, Parametern, Warnungen
- Anzeige und Quittieren von Störungen
- Ein-/Ausschalten während der Inbetriebnahme
- Simulation eines Motorpotenziometers

2.3.1 Bedienen mit BOP20 (Basic Operator Panel 20)

2.3.1.1 Allgemeines zum BOP20

Mit dem BOP20 können zu Inbetriebnahmezwecken Antriebe ein- und ausgeschaltet werden, sowie Parameter angezeigt und verändert werden. Störungen können sowohl diagnostiziert, als auch quittiert werden.

Das BOP20 wird auf die Control Unit aufgeschnappt. Dazu muss die Blindabdeckung entfernt werden (weitere Hinweise zur Montage siehe Gerätehandbuch).

Übersicht der Anzeigen und Tasten



Bild 2-10 Übersicht der Anzeigen und Tasten

2.3 Basic Operator Panel 20 (BOP20)

Informationen zu den Anzeigen

Tabelle 2-2 Anzeigen

Anzeige	Bedeutung
oben links	Hier wird das aktive Antriebsobjekt des BOP angezeigt.
2-stellig	Die Anzeigen und Tastenbetätigungen beziehen sich immer auf dieses Antriebsobjekt.
RUN	Leuchtet, wenn mindestens ein Antrieb des Antriebsverbandes im Zustand RUN (Betrieb) ist.
	RUN wird auch über das Bit r0899.2 des jeweiligen Antriebs angezeigt.
oben rechts	In diesem Feld wird folgendes angezeigt:
2-stellig	 Mehr als 6 Ziffern: noch vorhandene aber nicht sichtbare Zeichen (z. B. "r2" —> 2 Zeichen rechts nicht sichtbar, "L1" —> 1 Zeichen links nicht sichtbar)
	Störungen: Auswahl/Anzeige der anderen Antriebe mit Störungen
	Kennzeichnung von BICO-Eingängen (bi, ci)
	Kennzeichnung von BICO-Ausgängen (bo, co)
	Quell-Objekt einer BICO-Verschaltung zu einem anderen Antriebsobjekt als dem aktiven.
S	Leuchtet, wenn mindestens ein Parameter geändert und der Wert noch nicht in den nichtflüchtigen Speicher übernommen wurde.
Р	Leuchtet, wenn bei einem Parameter der Wert erst nach dem Drücken der Taste P wirksam wird.
С	Leuchtet, wenn mindestens ein Parameter geändert und die Berechnung zur konsistenten Datenhaltung noch nicht angestoßen wurde.
unten 6-stellig	Anzeige von z. B. Parametern, Indizes, Störungen und Warnungen.

Informationen zu den Tasten

Tabelle 2-3 Tasten

Taste	Name	Bedeutung
\square	EIN	Einschalten der Antriebe, für die der Befehl "EIN/AUS1" vom BOP kommen soll.
		Mit dieser Taste wird der Binektorausgang r0019.0 gesetzt.
Ô	AUS	Ausschalten der Antriebe, für die die Befehle "EIN/AUS1", "AUS2" oder "AUS3" vom BOP kommen soll.
		Mit Drücken dieser Taste werden gleichzeitig die Binektorausgänge r0019.0, .1 und .2 zurückgesetzt. Nach Loslassen der Taste werden die Binektorausgänge r0019.1 und .2 wieder auf "1"-Signal gesetzt.
		Hinweis: Die Wirksamkeit dieser Tasten kann über BICO-Parametrierung festgelegt werden (z. B. ist es möglich, über diese Tasten alle vorhandenen Antriebe gleichzeitig zu steuern).
FN	Funktionen	Die Bedeutung dieser Tasten ist von der aktuellen Anzeige abhängig.
		Hinweis: Die Wirksamkeit dieser Taste zur Quittierung bei Störungen kann über BICO-Parametrierung festgelegt werden.

Inbetriebnahme

2.3 Basic Operator Panel 20 (BOP20)

Taste	Name	Bedeutung
P	Parameter	Die Bedeutung dieser Tasten ist von der aktuellen Anzeige abhängig.
		Wird diese Taste 3 s lang gedrückt, wird die Funktion "RAM nach ROM kopieren" ausgeführt. Die Anzeige "S" im BOP-Display verschwindet.
	Höher	Die Tasten sind abhängig von der aktuellen Anzeige und dienen zum Erhöhen oder Verringern von Werten.
	Tiefer	

Funktionen des BOP20

Tabelle 2-4 Funktionen

Name	Beschreibung	
Hintergrundbeleuchtung	Die Hintergrundbeleuchtung kann über p0007 so eingestellt werden, dass sie sich bei fehlender Bedienung nach der eingestellten Zeit selbst ausschaltet.	
Aktiven Antrieb umschalten	Der aktive Antrieb aus BOP-Sicht wird über p0008 festgelegt oder über die Tasten "FN" und "Pfeil hoch".	
Einheiten	Die Einheiten werden über das BOP nicht angezeigt.	
Zugriffsstufe	Über p0003 wird die Zugriffsstufe für das BOP festgelegt.	
	Je höher die Zugriffsstufe ist, desto mehr Parameter können mit dem BOP ausgewählt werden.	
Parameterfilter	Über den Parameterfilter in p0004 können die verfügbaren Parameter entsprechend ihrer Funktion gefiltert werden.	
Betriebsanzeige wählen	Über die Betriebsanzeige werden Ist- und Sollwerte angezeigt.	
	Die Betriebsanzeige kann über p0006 eingestellt werden.	
Anwender-Parameterliste	Über die Anwender-Parameterliste in p0013 kann eine Auswahl von Parametern für den Zugriff festgelegt werden.	
Ziehen unter Spannung	Das Ziehen und Stecken des BOP unter Spannung ist möglich.	
	Taste EIN und AUS haben eine Funktion.	
	Beim Ziehen werden die Antriebe stillgesetzt.	
	Nach dem Stecken müssen die Antriebe wieder eingeschaltet	
	werden.	
	Taste EIN und AUS haben keine Funktion	
	Das Ziehen und Stecken ist ohne Wirkung bei den Antrieben.	
Tastenbetätigung	Für die Tasten "P" und "FN" gilt:	
	Es muss In Kombination mit einer anderen Taste immer zuerst "P" oder "FN" gedrückt werden und dann erst die andere Taste.	

2.3 Basic Operator Panel 20 (BOP20)

Übersicht wichtiger Parameter (siehe SINAMICS S120/S150 Listenhandbuch)

Alle Antriebsobjekte

- p0005 BOP Betriebsanzeige Auswahl
- p0006 BOP Betriebsanzeige Modus
- p0013 BOP Benutzerdefinierte Liste
- p0971 Antriebsobjekt Parameter speichern

Antriebsobjekt Control Unit

- r0002 Control Unit Betriebsanzeige
- p0003 BOP Zugriffsstufe
- p0004 BOP Anzeigefilter
- p0007 BOP Hintergrundbeleuchtung
- p0008 BOP Antriebsobjekt Anwahl
- p0009 Geräteinbetriebnahme Parameterfilter
- p0011 BOP Passwort Eingabe (p0013)
- p0012 BOP Passwort Bestätigung (p0013)
- r0019 CO/BO: Steuerwort BOP
- p0977 Alle Parameter speichern

Andere Antriebsobjekte (z. B. SERVO, VECTOR, X_INF, TM41 usw.)

• p0010 Inbetriebnahme Parameterfilter

2.3.1.2 Anzeigen und Bedienen mit dem BOP20

Merkmale

- Betriebsanzeige
- Ändern des aktiven Antriebsobjektes
- Anzeigen/Ändern von Parametern
- Anzeigen/Quittieren von Störungen und Warnungen
- Steuerung des Antriebs durch das BOP20

Betriebsanzeige

Die Betriebsanzeige für jedes Antriebsobjekt kann über p0005 und p0006 eingestellt werden. Über die Betriebsanzeige kann man in die Parameteranzeige oder zu einem anderen Antriebsobjekt wechseln. Folgende Funktionen sind möglich:

- Ändern des aktiven Antriebsobjektes
 - Taste "FN" und "Pfeil hoch" drücken -> Antriebsobjekt-Nummer oben links blinkt
 - Mit den Pfeil-Tasten das gewünschte Antriebsobjekt anwählen
 - Mit der "P"-Taste bestätigen
- Parameteranzeige
 - "P"-Taste drücken
 - Mit den Pfeil-Tasten den gewünschten Parameter anwählen
 - "FN"-Taste drücken -> Parameter r0000 wird angezeigt
 - "P"-Taste drücken -> Wechsel zurück in die Betriebsanzeige

2.3 Basic Operator Panel 20 (BOP20)

Parameteranzeige

Die Parameter werden im BOP20 über die Nummer ausgewählt. Aus der Betriebsanzeige gelangt man über die "P"-Taste in die Parameteranzeige. Mit den Pfeil-Tasten kann der Parameter ausgesucht werden. Durch nochmaliges Drücken der "P"-Taste wird der Wert des Parameters angezeigt. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten "FN" und der Pfeil-Tasten kann zwischen den Antriebsobjekten gewechselt werden. Durch Drücken der "FN"-Taste in der Parameteranzeige kann zwischen r0000 und dem zuletzt angezeigten Parameter gewechselt werden.



1) Durch Drücken der FN-Taste in der Parameteranzeige kann zwischen r0000 und dem zuletzt angezeigten Parameter gewechselt werden.

Bild 2-11 Parameteranzeige

2.3 Basic Operator Panel 20 (BOP20)

Wertanzeige

Mit der "P"-Taste kann aus der Parameteranzeige in die Werteanzeige gewechselt werden. In der Werteanzeige können die Werte von Einstellparametern über Pfeil hoch und runter geändert werden. Der Cursor kann mit der "FN"-Taste gewählt werden.



Inbetriebnahme

2.3 Basic Operator Panel 20 (BOP20)

Beispiel: Änderung eines Parameters

Voraussetzung: Die entsprechende Zugriffsstufe ist eingestellt (für dieses Beispiel p0003 = 3).



Bild 2-13 Beispiel: p0013[4] von 0 auf 300 ändern
2.3 Basic Operator Panel 20 (BOP20)

Beispiel: Ändern von Binektor- und Konnektoreingangs-Parameter

FN i⊡⊫ Ρ Ρ ίΞII 1 11 11 $\left| \right|^{-}$ $||_|$ ш 4x]_| Ρ FN _i_ (17 11 _ FN 11 11 11/2 11/ 11 11 11 Ρ Ρ П

Bei dem Binektor-Eingang p0840[0] (AUS1) des Antriebsobjektes 2 wird der Binektor-

Ausgang r0019.0 der Control Unit (Antriebsobjekt 1) verschaltet.

Bild 2-14 Beispiel: indizierten Binektor-Parameter ändern

Inbetriebnahmehandbuch Inbetriebnahmehandbuch, (IH1), 01/2011, 6SL3097-4AF00-0AP1 2.3 Basic Operator Panel 20 (BOP20)

2.3.1.3 Anzeige von Störungen und Warnungen

Anzeige von Störungen



Anzeige von Warnungen





2.3 Basic Operator Panel 20 (BOP20)

2.3.1.4 Steuerung des Antriebs durch das BOP20

Beschreibung

Für Inbetriebnahmezwecke kann über das BOP20 der Antrieb gesteuert werden. Auf dem Antriebsobjekt Control Unit steht dafür ein Steuerwort zur Verfügung (r0019), das mit den entsprechenden Binektoreingängen z. B. des Antriebs verschaltet werden kann.

Die Verschaltungen funktionieren nicht, wenn ein PROFIdrive-Standard-Telegramm ausgewählt wurde, da dessen Verschaltung nicht getrennt werden kann.

Bit (r0019)	Name	Beispiel Verschaltungsparameter	
0	EIN / AUS (AUS1)	p0840	
1	Kein Austrudeln / Austrudeln (AUS2)	p0844	
2	Kein Schnellhalt / Schnellhalt (AUS3)	p0848	
Hinweis : Für die Einfachinbetriebnahme sollte nur Bit 0 verschaltet werden. Bei Verschaltung von Bit 0 2 wird nach folgender Priorisierung ausgeschaltet: AUS2, AUS3, AUS1.			
7	Störung quittieren (0 -> 1)	p2102	
13	Motorpotenziometer höher	p1035	

p1036

Tabelle 2-5 BOP20-Steuerwort

2.3.2 Wichtige Funktionen über BOP20

14

Beschreibung

Über das BOP20 können über Parameter folgende Funktionen durchgeführt werden, die beim Projekt-Handling helfen:

Werkseinstellung herstellen

Motorpotenziometer tiefer

- RAM nach ROM kopieren
- Erkennung über LED
- Störungen quittieren

Werkseinstellung herstellen

Die Werkseinstellung des kompletten Gerätes kann im Antriebsobjekt CU hergestellt werden.

- p0009 = 30
- p0976 = 1

2.3 Basic Operator Panel 20 (BOP20)

RAM nach ROM kopieren

Das Speichern aller Parameter im nichtflüchtigen Speicher (Speicherkarte) kann im Antriebsobjekt CU angestoßen werden:

- P-Taste f
 ür 3 Sekunden dr
 ücken, oder
- p0009 = 0
- p0977 = 1

ACHTUNG

Dieser Parameter wird nicht angenommen, wenn an einem Antrieb eine Identifikation (z. B. Motordatenidentifikation) angewählt ist.

Erkennung über LED

Die Hauptkomponente eines Antriebsobjektes (z. B. Motor Module) kann über den Index von p0124 identifiziert werden. Die Ready-LED der Komponente fängt an zu blinken. Der Index entspricht dem Index in p0107. Über diesen Parameter kann der Antriebsobjekt-Typ identifiziert werden.

Auf den Antriebsobjekten können die Komponenten zusätzlich über folgende Parameter identifiziert werden:

- p0124 Leistungsteil Erkennung über LED
- p0144 Voltage Sensing Module Erkennung über LED
- p0144 Sensor Module Erkennung über LED

Störungen quittieren

Durch Drücken der Fn-Taste können alle Störungen quittiert werden, deren Ursache behoben wurde.

2.4 Erstellen eines Projektes im STARTER

2.4 Erstellen eines Projektes im STARTER

2.4.1 Offline-Zusammenstellung eines Projektes

Für die Offline-Erstellung werden die PROFIBUS-Adresse, der Gerätetyp, z. B. SINAMICS S120, und die Geräteversion, z. B. Firmware-Version 4.3 oder höher, benötigt.

Tabelle 2-6	Beispiel einer	Reihenfolge der	Zusammenstellung	mit dem STARTER

	Was?	Wie?	Bemerkung
1.	Neues Projekt erstellen	 Bedienung: Menü "Projekt"> Neu Anwenderprojekte: im Zielverzeichnis bereits vorhandene Projekte Name: Projekt_1 (frei wählbar) Typ: Projekt Ablageort (Pfad): voreingestellt (frei einstellbar) 	Das Projekt wird Offline erstellt und am Ende der Projektierung ins Zielsystem geladen.
		Neues Projekt X Anwenderprojekte Name Name Up: Projekt_1 Projekt Ablageott (Pfad) : E-Biblothek. OK Abbrechen	
2.	Einzelantrieb einfügen	Bedienung: > "Einzelantriebsgerät einfügen" doppelklicken Gerätetyp: SINAMICS S120 (wählbar) Geräteversion: 4.3 oder höher (wählbar) Adresstyp: PROFIBUS/USS/PPI (wählbar) Busadresse: 37 (wählbar)	Hinweis zur Busadresse: Bei Erstinbetriebnahme muss die PROFIBUS-Adresse der Control Unit eingestellt werden. Die Adresse kann mit den Dreh- Codierschaltern der Control Unit auf einen Wert zwischen 1 und 126 eingestellt und über p0918 gelesen werde. Wenn die Codierschalter auf "0" stehen (Werkseinstellung) kann der Wert alternativ mittels p0918 zwischen 1 und 126 eingestellt werden.

2.4 Erstellen eines Projektes im STARTER

	Was?	Wie?	Bemerkung
	a 🖨 Projekt_1 🦾 🛃 Er zelantriebsgerättenfüger i	Einzelantriebsgerät einfüge	n 🔀
		Allgemein Antriebsgerät/Busadresse	1
		Geräte <u>f</u> amilie:	SINAMICS
		<u>G</u> erät:	SINAMICS S120
		Geräteaus <u>p</u> rägung:	
		Ausprägung	Bestell-Nr.
		CU310 DP CU310 PN CU310-2 DP CU310-2 PN CU320 CU320-2 DP CU320-2 PN	6SL3 040-0LA00-0Axx 6SL3 040-0LA01-0Axx 6SL3 040-1LA00-0Axx 6SL3 040-1LA01-0Axx 6SL3 040-0MA00-0Axx 6SL3 040-1MA00-0Axx 6SL3 040-1MA01-0Axx
		<u>V</u> ersion:	4.4
		<u>O</u> nlinezugang:	PROFIBUS
		<u>A</u> dresse:	37 💌
		<u>S</u> teckplatz:	2 -
		ОК	Abbrechen Hilfe
3.	Antriebsgerät konfigurieren	Nach dem Erstellen des Projektes muss das A folgenden Kapiteln werden einige Beispiele da	ntriebsgerät konfiguriert werden. In den rgestellt.

2.4 Erstellen eines Projektes im STARTER

2.4.2 Online-Suchen eines Antriebsgerätes

Für das Online-Suchen über PROFIBUS oder PROFINET muss das Antriebsgerät mit dem Programmiergerät (PG/PC) über PROFIBUS oder PROFINET verbunden sein.

Tabelle 2-7 Reihenfolge des Suchens mit dem STARTER (Beispiel)

	Was?	Wie?
1.	Neues Projekt erstellen	Bedienung: Menü "Projekt"> Neu mit Assistent "Antriebsgerät online suchen" klicken
		Starter - Projektassistent X Einführung 1. 2. 3. 4. Neues Projekt PG / PC - Antriebs- Zusammen- Schwittstelle gerüte fassung
		eistellen gerate rassung einstellen einfügen Antriebsgeräte offline zusammenstellen Antriebsgeräte online suchen Vorhandenes Projekt öffnen (offline) Assistent beim Start anzeigen
1.1	Projektdaten eingeben	Abbrechen Projektname: Projekt_1 (frei wählbar) Autor: frei wählbar
		Kommentar: frei wählbar Starter - Projektassistent Starter - Projektassistent X Einführung 1. 2. 3. 4. Finführung Naues Brojekt PG / PC - Antriphe, 7
		Einfuhrung Neues Projekt erstellen Pia / PC - Antriebs Zusammen- fassung Schnittstelle geräte fassung einstellen einfügen Geben Sie bitte die Projektdaten ein: Projekt_1 Autor:

2.4 Erstellen eines Projektes im STARTER

	Was?	Wie?
2.	PG/PC	Hier kann die PG/PC Schnittstelle durch Klicken auf "Ändern und testen" eingerichtet werden.
	Schnittstelle einrichten	Starter - Projektassistent
		1. Einführung Neues Projekt PG / PC - Antriebs- Zusammen- erstellen Schnittstelle geräte fassung einstellen einfügen
		Legen Sie die Online-Verbindung zum Antriebsgerät fest: Eingestellte Schnittstelle: CP5511(PR0FIBUS)
		Ändern und testen
		<pre></pre>
3.	Antriebsgeräte	Hier können die erreichten Teilnehmer gesucht werden.
	einfügen	Starter - Projektassistent
		1. 2. 3. 4. Einführung Neues Projekt PG / PC - Antriebs- erstellen Schnittstelle geräte einstellen einfügen fassung
		Vorschau Projekt_1 Antriebsgeraet_Adr37 Ansicht aktualisieren
		< Zurück Weiter > Abbrechen

2.4 Erstellen eines Projektes im STARTER

	Was?	Wie?
4.	Was? Zusammen- fassung	Wie? Das Projekt wurde angelegt. -> "Fertigstellen" anklicken. Starter - Projektassistent I 2 3 4. Einführung Neues Projekt PG / PC - Antriebs- Schnittstelle 4. Einführung Neues Projekt PG / PC - Antriebs- geräte einstellen Zusammen- fassung Es wurden folgende Einstellungen gewählt Image: Projekt_1 Speicherot: C:\Siemens\Step7\S7proj Image: Projekt_1 Speicherot: C:\Siemens\Step7\S7proj Schnittstelle: CP5511(PROFIBUS) Image: Projekt_1 Image: Projekt_1
		Antriebsgeräte: Antriebsgeräte: Antriebsgeraet_Adr37 (SINAMICS_S120, Adr.37) Image: Comparison of the system
5.	Antriebsgerät konfigurieren	Nach dem Erstellen des Projektes muss das Antriebsgerät konfiguriert werden. In den folgenden Kapiteln werden einige Beispiele dargestellt.

2.5 Erstinbetriebnahme Regelungsart Servo Bauform Booksize

In diesem Kapitel werden an einem Beispiel alle für eine Erstinbetriebnahme notwendigen Konfigurationen und Einstellungen der Parameter, sowie alle Tests, beschrieben. Die Inbetriebnahme wird mit dem Inbetriebnahmetool STARTER ausgeführt.

Voraussetzungen für eine Inbetriebnahme

- 1. Die Voraussetzungen zur Inbetriebnahme gemäß Kapitel 1.1 sind alle erfüllt.
- 2. Die Checkliste, Tabelle 1-1 oder 1-2 aus Kapitel Inbetriebnahmevorbereitung, zur Inbetriebnahme ist ausgefüllt und die Punkte sind erfüllt.
- 3. Das Inbetriebnahmetool STARTER ist installiert und aktiviert.
 - --> siehe Datei "Liesmich" auf der Installations-CD des STARTERs
- 4. Stromversorgung (DC 24 V) ist eingeschaltet.

2.5.1 Aufgabenstellung

Es ist eine Inbetriebnahme eines Antriebsgerätes mit folgenden Komponenten durchzuführen:

Bezeichnung	Komponente	Bestellnummer		
Regelung und Einspeisung				
Control Unit 1	Control Unit 320-2DP	6SL3040-1MA00-0AA0		
Active Line Module 1	Active Line Module 16 kW	6SL3130-7TE21-6AAx		
Netzfilterpaket 16 kW	Netzfilter und Netzdrossel	6SL3000-0FE21-6AAx		
Antrieb 1				
Motor Module 1	Single Motor Module 9 A	6SL3120-1TE21-0AAx		
Sensor Module 1.1	SMC20	6SL3055-0AA00-5BAx		
Motor 1	Synchronmotor	1FK7061–7AF7x–xxxx		
Motorgeber 1	Inkrementalgeber sin/cos C/D 1 Vpp 2048 p/r	1FK7xxx-xxxxx-xAxx		
Sensor Module 1.2	SMC20	6SL3055-0AA00-5BAx		
Externer Geber	Inkrementalgeber sin/cos 1 Vpp 4096 p/r	-		
Antrieb 2				
Motor Module 2	Single Motor Module 18 A	6SL3120-1TE21-8AAx		
Motor 2	Asynchronmotor	1PH7103–xNGxx–xLxx		
Sensor Module 2	SMC20	6SL3055-0AA00-5BAx		
Motorgeber 2	Inkrementalgeber sin/cos 1 Vpp 2048 p/r	1PH7xxx-xMxxx-xxxx		

2.5 Erstinbetriebnahme Regelungsart Servo Bauform Booksize

Die Freigaben für die Einspeisung und die beiden Antriebe sollen über PROFIBUS erfolgen.

- Telegramm für das Active Line Module Telegramm 370: Einspeisung, 1 Wort
- Telegramm für den Antrieb 1 Standardtelegramm 4: Drehzahlregelung, 2 Lagegeber
- Freigaben für den Antrieb 2 Standardtelegramm 3: Drehzahlregelung, 1 Lagegeber

Hinweis

Weitere Hinweise zu den Telegrammtypen siehe Funktionshandbuch SINAMICS S120 oder SINAMICS S120/S150 Listenhandbuch.

2.5 Erstinbetriebnahme Regelungsart Servo Bauform Booksize

2.5.2 Verdrahtung der Komponenten (Beispiel)

Folgendes Bild stellt einen möglichen Aufbau der Komponenten und die jeweilige Verdrahtung dar. Die DRIVE-CLiQ-Verdrahtung ist fett hervorgehoben.



Bild 2-17 Verdrahtung der Komponenten (Beispiel)

Weitere Hinweise zur Verdrahtung und Gebersystemanbindung siehe im betreffenden SINAMICS S120 Gerätehandbuch.

2.5 Erstinbetriebnahme Regelungsart Servo Bauform Booksize

2.5.3 Signalfluss des Inbetriebnahmebeispiels







Bild 2-19 Signalfluss des Inbetriebnahmebeispiels Servo, Teil 2

Inbetriebnahmehandbuch Inbetriebnahmehandbuch, (IH1), 01/2011, 6SL3097-4AF00-0AP1 2.5 Erstinbetriebnahme Regelungsart Servo Bauform Booksize

2.5.4 Inbetriebnahme mit STARTER (Beispiel)

In der folgenden Tabelle sind die Schritte zur Inbetriebnahme mit dem STARTER beschrieben.

Tahelle 2-9	Reihenfolge der Inbetriebnahme mit dem STARTER (Reisnie	n.
		Delepie	•7

	Was?	Wie?	Bemerkung
1.	Automatische	Bedienung:	-
	Konfiguration	-> "Projekt" -> "Mit Zielsystem verbinden"	
		-> "Automatische Konfiguration" doppelklicken	
		-> Den Anweisungen des Assistenten folgen.	
Hinw	veis:		
Bei d Firm das g Unit REA POW	der Werkseinstellung p76 ware automatisch auf de grün/rote Blinken der RE angezeigt. Nach Ablauf DY-LED der Komponen VER ON durchgeführt we	826 = 1 wird beim ersten Hochlauf einer konfigurierten DRIVE-CL en Stand der Firmware der Speicherkarte gebracht. Das kann Mir ADY-LED auf der jeweiligen Komponente und durch oranges Bli aller Updates blinkt die READY-LED der Control Unit orange mit te Grün/Rot mit 2 Hz. Damit die Firmware wirksam wird, muss be erden.	LiQ-Komponente die huten dauern und wird über nken (0,5 Hz) der Control 2 Hz und die jeweilige ei den Komponenten ein
2.	Einspeisung	Die Einspeisung muss konfiguriert werden.	-
	konfigurieren	Name der Einspeisung -> "Konfiguration" doppelklicken -> "Assistent" anklicken	
2.1	Assistent der Einspeisung	Im Assistenten werden die automatisch ermittelten Daten aus dem elektronischen Typenschild angezeigt.	Wenn sich die Netzumgebung oder
		Die Netz-/Zwischenkreisidentifikation kann eingestellt werden.	Komponenten im Zwischenkreis ändern, sollte die Netz-/Zwischen- kreisidentifikation wiederholt worden
		Die Geräteanschlussspannung muss eingegeben werden, die Netznennfrequenz wird automatisch von der Firmware ermittelt.	
		"Netzfilter vorhanden" muss aktiv sein.	werden.
		Bei einer Booksize-Einspeisung kann nach Aktivierung dieser Option einer von bis zu drei Netzfiltertypen in dem angebotenen Menü ausgewählt werden.	
		Bei einer Chassis-Einspeisung wird bei obiger Option nur ein zur Einspeisung passender AIM-Netzfilter automatisch hinzugefügt.	
		Der PROFIBUS-Telegrammtyp 370 muss ausgewählt werden.	
		Dann ist die Konfiguration der Einspeisung abgeschlossen.	
3.	Antriebe	Die Antriebe müssen einzeln konfiguriert werden.	-
	konfigurieren	-> "Antriebe" -> Antriebsname -> "Konfiguration" doppelklicken -> "DDS Konfigurieren" anklicken	
3.1	Regelungsstruktur	Die Funktionsmodule können aktiviert werden.	-
		Die Regelungsart kann gewählt werden.	
3.2	Leistungsteil	Im Assistenten werden die automatisch ermittelten Daten aus dem elektronischen Typenschild angezeigt.	-
Vara	icht		

Vorsicht

Wird die Einspeisung von einer anderen Control Unit geregelt, muss das Betriebsbereit-Signal der Einspeisung r0863.0 mit dem Parameter p0864 "Einspeisung bereit" des Antriebs über einen Digitalein-/ausgang verdrahtet werden. Wird dies nicht berücksichtigt, kann das zur Beschädigung der Einspeisung führen.

2.5 Erstinbetriebnahme Regelungsart Servo Bauform Booksize

	Was?	Wie?	Bemerkung
3.3	Motor	Der Name des Motors (z. B. Betriebsmittelkennzeichnung) kann eingegeben werden. Standardmotor aus Liste auswählen: ja Motortyp auswählen (siehe Typenschild)	Es kann ein Standardmotor aus der Motorenliste ausge- wählt werden oder es können die Motordaten manuell eingegeben werden. Anschließend kann der Motortyp ausgewählt werden.
3.4	Motorbremsen	Hier kann die Bremse konfiguriert und das Funktionsmodul "Erweiterte Bremsenansteuerung" aktiviert werden.	Weiter Informationen: siehe Funktionshandbuch.
3.5	Motordaten	Hier werden die Motordaten auf dem Typenschild eingegeben. Asynchronmotoren (rotatorisch): Falls bekannt, können mechanische Daten des Motors und des Antriebsstrangs eingegeben werden. Synchronmotoren (rotatorisch, permanenterregt): Falls bekannt, können Daten einer PE-Spindel eingegeben werden.	Wenn keine mechanischen Daten eingegeben werden, werden sie anhand der Typenschild-Daten geschätzt. Die Ersatzschaltbilddaten werden ebenfalls anhand der Typenschild-Daten geschätzt bzw. über automatische Motordatenidentifikation ermittelt.
Vors Wen der e	i cht n nach der Übertragung erneuten Datenübertragu	der Projektdaten vom Programmiergerät in den Antrieb der Moto ung auch die Pulsfrequenz kontrolliert werden.	or getauscht wird, muss vor
3.6	Geber	Motorgeber (Geber 1): Standardgeber aus Liste wählen: ja "2048, 1 Vpp, A/B C/D R" auswählen Externer Geber (Geber 2): rotatorisch: ja Messsystem: "inkrementell Sinus/Cosinus" Auflösung: "4096" Nullmarke: "keine Nullmarke"	Bei Verwendung eines nicht aufgeführten Gebertyps können die Daten auch manuell eingegeben werden.
3.7	Prozessdaten- austausch	Der PROFIBUS-Telegrammtyp 4 (Antrieb 1) bzw. 3 (Antrieb 2) muss ausgewählt werden.	-
3.8	Antriebsfunktionen	Hier kann nach Eingabe der Motordaten die technologische Applikation ausgewählt werden.	Die Auswahl der Applikation beeinflusst die Berechnung der Steuerungs- und Regelungsparameter.
3.9	Zusammenfassung	Die Daten des Antriebes können für die Anlagendokumentation in die Zwischenablage kopiert und anschließend z. B. in ein Textprogramm eingefügt werden.	-
Hinw Die E gesc	reis Bezugsparameter und G hützt werden: Antrieb ->	renzwerte können im STARTER vor automatischer Überschreibu • Konfiguration-> Lasche Bezugsparameter/Sperrliste.	ung durch p0340 = 1

2.5 Erstinbetriebnahme Regelungsart Servo Bauform Booksize

	Was?	Wie?	Bemerkung
4.	Netzschütz	Netzschütz p0728.8 = 1 DI/DO als Ausgang einstellen p0738 =863.1 Netzschütz Ein p0860 = 723.9 Netzschütz Rückmeldung	Das Netzschütz muss durch Driveobjekt Einspeisung_1 gesteuert werden. s. Funktionsplan [8934] In der Maske Funktion> Netzschützansteuerung kann die Verschaltung überprüft werden.
	E Control_Unit 	Digitaleingänge potentialgetrennt Bidirektionale Digitalein-/ausgänge Messbuchsen Ansicht D	ptimieren / Simulationsmodus 🗖
5.	Parameter im Gerät sichern	 Mit Zielsystem verbinden (Online gehen) Zielsystem -> Laden ins Zielgerät Zielsystem -> RAM nach ROM kopieren (Sichern der Daten auf der Speicherkarte) 	Mauszeiger auf Antriebsgerät (SINAMICS S120) und rechte Maustaste klicken.
6.	Drehen des Motors	 Die Antriebe können mit Hilfe der Steuertafel im STARTER zum Drehen gebracht werden. Nach Impulsfreigabe der Einspeisung wird die Netz- /Zwischenkreisidentifikation aktiviert und durchgeführt. Anschließend geht die Einspeisung in den Zustand Betrieb. 	Weitere Informationen zur Steuertafel siehe Getting Started. Die Steuertafel liefert das Steuerwort 1 (STW1) und den Drehzahlsollwert 1 (NSOLL). Weitere Informationen zur Netz-/ZK-Identifikation siehe SINAMICS S120 Funktionshandbuch.

Diagnosemöglichkeiten im STARTER

Unter "Komponente" -> Diagnose -> Steuer-/Zustandsworte

- Steuer/Zustandsworte
- Status-Parameter
- Fehlende Freigaben

2.6 Erstinbetriebnahme Regelungsart Vektor U/f Bauform Booksize

2.6 Erstinbetriebnahme Regelungsart Vektor U/f Bauform Booksize

In diesem Kapitel werden an einem Beispiel alle für eine Erstinbetriebnahme notwendigen Konfigurationen und Einstellungen der Parameter, sowie alle Tests, beschrieben. Die Inbetriebnahme wird mit dem Inbetriebnahmetool STARTER ausgeführt.

Voraussetzungen für eine Inbetriebnahme

- 1. Die Voraussetzungen zur Inbetriebnahme gemäß Kapitel 1.1 sind alle erfüllt.
- 2. Die Checkliste, Tabelle 1-1 oder 1-2 aus Kapitel Inbetriebnahmevorbereitung, zur Inbetriebnahme ist ausgefüllt und die Punkte sind erfüllt.
- 3. Das Inbetriebnahmetool STARTER ist installiert und aktiviert.
 - --> siehe Datei "Liesmich" auf der Installations-CD des STARTERs
- 4. Stromversorgung (DC 24 V) ist eingeschaltet.

2.6.1 Aufgabenstellung

Es soll eine Erstinbetriebnahme eines Antriebes der Bauart Booksize in Regelungsart Vektor U/f mit folgenden Komponenten durchgeführt werden:

Bezeichnung	Komponente	Bestellnummer			
Regelung und Einspeisung					
Control Unit	Control Unit 320-2DP	6SL3040-1MA00-0AA0			
Smart Line Module	Smart Line Module 10 kW	6SL3130-6AE21-0AAx			
Netzfilterpaket 10 kW	Netzfilter und Netzdrossel	6SL3130-0GE21-0AAx			
Antrieb 1					
Motor Module	Single Motor Module 5 A	6SL3120-1TE15-0AAx			
Motor	Asynchronmotor	1LA			
Antrieb 2					
Motor Module	Single Motor Module 5 A	6SL3120-1TE15-0AAx			
Motor	Asynchronmotor	1LA			

Tabelle 2-10 Komponentenübersicht

Die Freigaben für die Einspeisung und den Antrieb sollen über Klemmen erfolgen.

2.6 Erstinbetriebnahme Regelungsart Vektor U/f Bauform Booksize

2.6.2 Verdrahtung der Komponenten (Beispiel)

Folgendes Bild stellt einen möglichen Aufbau der Komponenten und die jeweilige Verdrahtung dar. Die DRIVE-CLiQ-Verdrahtung ist fett hervorgehoben.



Bild 2-20 Verdrahtung der Komponenten (Beispiel)

Weitere Hinweise zur Verdrahtung und Gebersystemanbindung siehe im betreffenden SINAMICS S120 Gerätehandbuch.

2.6 Erstinbetriebnahme Regelungsart Vektor U/f Bauform Booksize



2.6.3 Signalfluss des Inbetriebnahmebeispiels



2.6.4 Inbetriebnahme mit STARTER (Beispiel)

In der folgenden Tabelle sind die Schritte zur Inbetriebnahme des Beispieles mit dem Inbetriebnahmetool STARTER beschrieben.

Tabelle 2-11 Reihenfolge der Inbetriebnahme mit dem STARTER (Beispiel)

	Was?	Wie?	Bemerkung
1.	Automatische	Bedienung:	
	Konfiguration	-> "Projekt" -> "Mit Zielsystem verbinden"	
		-> "Automatische Konfiguration" doppelklicken	
		-> Den Anweisungen des Assistenten folgen.	

Hinweis:

Bei der Werkseinstellung p7826 = 1 wird beim ersten Hochlauf einer konfigurierten DRIVE-CLiQ-Komponente die Firmware automatisch auf den Stand auf der Speicherkarte gebracht wird. Das kann Minuten dauern und wird über das grün/rote Blinken der READY-LED auf der jeweiligen Komponente und durch oranges Blinken (0,5 Hz) der Control Unit angezeigt. Nach Ablauf aller Updates blinkt die READY-LED der Control Unit orange mit 2 Hz und die jeweilige READY-LED der Komponente Grün/Rot mit 2 Hz. Damit die Firmware wirksam wird muss bei den Komponenten ein POWER ON durchgeführt werden.

2.6 Erstinbetriebnahme Regelungsart Vektor U/f Bauform Booksize

	Was?	Wie?	Bemerkung
2.	Antriebe konfigurieren	Die Antriebe müssen einzeln konfiguriert werden. -> "Antriebe" -> Antriebsname -> "Konfiguration" doppelklicken - > "DDS Konfigurieren" anklicken	
2.1	Regelungsstruktur	Die Funktionsmodule können aktiviert werden. Die Regelungsart kann gewählt werden.	
2.2	Leistungsteil	Im Assistenten werden die automatisch ermittelten Daten aus dem elektronischen Typenschild angezeigt.	Vorsicht Wenn ein Sinusfilter angeschlossen ist, so muss dieses hier aktiviert werden, da sonst das Filter zerstört werden kann!
2.3	Leistungsteil BICO	Einspeisung in Betrieb	
		Control Unit: r0722.4 (Digitaleingang 4)	
Vorsio Wird o Paran berüc	c ht die Einspeisung von e neter p0864 "Einspeis ksichtigt, kann das zu	iner anderen Control Unit geregelt, muss das Betriebsbereit-Signal ung bereit" des Antriebs über einen Digitalein-/ausgang verdrahtet r Beschädigung der Einspeisung führen.	der Einspeisung mit dem werden. Wird dies nicht
2.4	Antriebseinstellung	Die Motor-Norm (IEC / NEMA) und die Anwendung des Leistungsteils (Lastspiele) können ausgewählt werden.	
2.5	Motor	Der Name des Motors (z. B. Betriebsmittelkennzeichnung) kann eingegeben werden. Motordaten eingeben: ja Motortyp "1LAx" auswählen	Es kann ein Standardmotor aus der Liste der Motoren ausgewählt werden oder die Motordaten können manuell eingegeben werden. Anschließend kann der Motortyp ausgewählt werden.
2.6	Motordaten	Hier werden die Motordaten von dem Typenschild eingegeben. Falls bekannt, können mechanische Daten des Motors und des Antriebsstrangs eingegeben werden. Ersatzschaltbilddaten: nein	Wenn keine mechanischen Daten eingegeben werden, werden sie anhand der Typenschild-Daten geschätzt. Die Ersatzschaltbilddaten werden ebenfalls anhand der Typenschild-Daten geschätzt bzw. über automatische Motordatenidentifikation ermittelt.
2.7	Motorbremse	Hier kann die Bremse konfiguriert und das Funktionsmodul "Erweiterte Bremsenansteuerung" aktiviert werden.	Weitere Informationen siehe Funktionshandbuch.

2.6 Erstinbetriebnahme Regelungsart Vektor U/f Bauform Booksize

	Was?	Wie?	Bemerkung
2.8	Antriebsfunktionen	Hier kann die Applikation und die Motordatenidentifikation ausgewählt werden. Motordatenidentifikation: "1"	Die Auswahl der Applikation beeinflusst die Berechnung der Steuerungs- und Regelungsparameter. Bei Impulsfreigabe wird einmalig eine Identifikation durchgeführt. Der Motor führt Strom und kann sich bis zu einer viertel Umdrehung ausrichten. Nach Abschluss dieser Messung wird bei der nächsten Impulsfreigabe eine Optimierung bei drehendem Motor durchgeführt.
2.9	Wichtige Parameter	Wichtige Parameter müssen entsprechend der jeweiligen Anwendung eingegeben werden.	
		Beachtet werden müssen z. B. mechanische Randbedingungen des Antriebsstrangs.	
2.10	Zusammenfassung	Die Daten des Antriebes können für die Anlagendokumentation in die Zwischenablage kopiert und anschließend z. B. in ein Textverarbeitungsprogramm eingefügt werden.	
Hinwe	bis		
Die Be gesch	ezugsparameter und (ützt werden. Im STAF	Grenzwerte können im STARTER vor automatischer Überschreibur RTER ist dieses unter Antrieb -> Konfiguration-> Lasche Bezugspar	ng durch p0340 = 1 rameter/Sperrliste zu finden.
3.	Freigaben und BICO-Verschal- tungen	Die Freigaben für die Einspeisung und für die beiden Antriebe sollen über Digitaleingänge der Control Unit erfolgen.	
3.1	Netzschütz	 Netzschütz p0728.8 = 1 DI/DO als Ausgang einstellen p0738 = 863.1 Netzschütz Ansteuern p0860 = 723.9 Netzschütz Rückmeldung 	Das Netzschütz muss durch Antriebsobjekt Einspeisung_1 gesteuert werden. Die Ein-/Ausgänge befinden sich auf der Control Unit. s. Funktionsplan [8934]
	 Control_Unit Konfiguration Steuerlogik Ein-/Ausgänge 	Digitaleingänge potentialgetrennt Bidirektionale Digitalein-/ausgänge Messbuchsen Ansicht Optimi X122 Ausgang invertieren Ansicht Optimi 7 0 18 Eingang C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	eren / Simulationsmodus 🗖

2.6 Erstinbetriebnahme Regelungsart Vektor U/f Bauform Booksize

	Was?	Wie?	Bemerkung
3.2	Freigabe Motor	Freigaben für das Motor Module (Antrieb_1)	siehe Funktionsplan [2501]
	Module	p0840 = 722.0 EIN/AUS1	
		p0844 = 722.1 1. AUS2	
		p0845 = 1 2. AUS2	
		p0848 = 722.2 1. AUS3	
		p0849 = 1 2. AUS3	
		p0852 = 722.3 Betrieb freigeben	
	Antrieb_1 Xornfguration Xornfguration Steuerlogk Steuerlogk Weldungen und Überwachung Meldungen und Überwachung Moldungen und Überwachung Steuer-Zustandsworte Steuer-Zustandsworte Xerschaltungen	BI / CI B0 / CO Control_Unit, r722: Bit0, CO/B0: CU Digitaleingänge Status: : DI 0 (X122.1/X121.1) Control_Unit, r722: Bit1, CO/B0: CU Digitaleingänge Status: : DI 1 (X122.2/X121.2) 1 Control_Unit, r722: Bit2, CO/B0: CU Digitaleingänge Status: : DI 2 (X122.3/X121.3) 1 Control_Unit, r722: Bit3, CO/B0: CU Digitaleingänge Status: : DI 3 (X122.4/X121.4)	p840[0], BI: EIN/AUS1 p844[0], BI: 1, AUS2 p845[0], BI: 2, AUS2 p848[0], BI: 1, AUS3 p849[0], BI: 2, AUS3 p852[0], BI: Betrieb freigeben
3.3	Hochlaufgeber	 Hochlaufgeber p1140 = 1 Freigabe Hochlaufgeber p1141 = 1 Hochlaufgeber Start p1142 = 1 Freigabe Sollwert 	siehe Funktionsplan [3060]
	Antrieb_1 Antrieb_1 Konfiguration Steuerlogik Steuerung/Regelung Meldungen und Überwachung Meldungen und Überwachung Michaine Medungen und Überwachung Steuer-/Zustandsworte Steuer-/Zustandsworte Verschaltungen	BI/CI B0/C0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 [0], BI: Hochlaufgeber freigeben [1], BI: Hochlaufgeber freigeben [0], BI: Hochlaufgeber starten [1], BI: Hochlaufgeber starten [0], BI: Drehzahlsollwert freigeben [1], BI: Drehzahlsollwert freigeben
3.4	Sollwert	Sollwert vorgeben	siehe Funktionsplan [3010]
	Antrieb_1 DCC-Plan einfügen Moriguration Steuenlogik Sollwertkanal Forstsollwerte	p1001 = 40 Festsollwert 1 Festsollwerte Festsollwertverschaltung Festwert 1 40.000 1/min p1070[0], CI:	Hauptsollwert

2.7 Erstinbetriebnahme Regelungsart Vektor Bauform Chassis

	Was?	Wie?	Bemerkung
4	Parameter im Gerät sichern	 Zielsystem verbinden (Online gehen) Zielgerät -> Laden ins Zielgerät Zielgerät -> RAM nach ROM kopieren 	Mauszeiger auf Antriebsgerät (SINAMICS S120) und rechte Maustaste klicken.
5	Drehen des Motors	 Die Antriebe können mit Hilfe der Steuertafel im STARTER zum Drehen gebracht werden. Nach Impulsfreigabe der Einspeisung und aktivierter Netz-/Zwischenkreisidentifikation wird diese durchgeführt. Anschließend geht die Einspeisung in den Zustand Betrieb. Nach Impulsfreigabe wird einmalig eine Motordatenidentifikation durchgeführt, wenn man diese aktiviert hat. Nach erneuter Impulsfreigabe wird eine Optimierung bei drehendem Motor (wenn aktiviert) durchgeführt. 	Weitere Informationen zur Steuertafel siehe Getting Started. Bei der Motordatenidentifikation führt der Motor Strom und kann sich bis zu einer Viertelumdrehung ausrichten. Weitere Informationen zur Netz-/ZK-Identifikation und Motordatenidentifikation siehe Funktionshandbuch.

Diagnosemöglichkeiten im STARTER

Unter "Komponente" -> Diagnose -> Steuer-/Zustandsworte

- Steuer/Zustandsworte
- Status-Parameter
- Fehlende Freigaben

2.7 Erstinbetriebnahme Regelungsart Vektor Bauform Chassis

In diesem Kapitel werden an einem Beispiel alle für eine Erstinbetriebnahme notwendigen Konfigurationen und Einstellungen der Parameter, sowie alle Tests, beschrieben. Die Inbetriebnahme wird mit dem Inbetriebnahmetool STARTER ausgeführt.

Voraussetzungen für eine Inbetriebnahme

- 1. Die Voraussetzungen zur Inbetriebnahme gemäß Kapitel 1.1 sind alle erfüllt.
- 2. Die Checkliste, Tabelle 1-1 oder 1-2 aus Kapitel Inbetriebnahmevorbereitung, zur Inbetriebnahme ist ausgefüllt und die Punkte sind erfüllt.
- 3. Das Inbetriebnahmetool STARTER ist installiert und aktiviert.

--> siehe Datei "Liesmich" auf der Installations-CD des STARTERs

4. Stromversorgung (DC 24 V) ist eingeschaltet.

2.7 Erstinbetriebnahme Regelungsart Vektor Bauform Chassis

2.7.1 Aufgabenstellung

Es soll eine Erstinbetriebnahme eines Antriebes der Bauart Chassis in der Regelungsart Vektor mit folgenden Komponenten durchgeführt werden:

Bezeichnung	Komponente	Bestellnummer
Regelung und Einspeisung		
Control Unit	Control Unit 320-2DP	6SL3040-1MA00-0AA0
Active Line Module	Active Line Module 380 kW / 400 V	6SL3330-7TE36-1AAx
Active Interface Module	Active Interface Module	6SL3300-7TE38-4AAx
Antrieb 1		
Motor Module	Motor Module 380 A	6SL3320-1TE33-8AAx
Motor	Asynchronmotor • ohne Bremse • mit Geber	Typ: 1LA8 Bemessungsspannung = 400 V Bemessungsstrom = 345 A Bemessungsleistung = 200 kW Bemessungsleistungsfaktor = 0,86 Bemessungsfrequenz = 50.00 Hz Bemessungsdrehzahl = 989 1/min Kühlart = Selbstkühlung HTL-Geber, 1024 p/r, A/B, R
Antrieb 2	-	
Motor Module	Motor Module 380 A	6SL3320-1TE33-8AAx
Motor	Asynchronmotor • ohne Bremse • mit Geber	Typ: 1LA8 Bemessungsspannung = 400 V Bemessungsstrom = 345 A Bemessungsleistung = 200 kW Bemessungsleistungsfaktor = 0,86 Bemessungsfrequenz = 50.00 Hz Bemessungsdrehzahl = 989 1/min Kühlart = Selbstkühlung HTL-Geber, 1024 p/r, A/B, R

Tabelle 2- 12	Komponentenübersicht

Die Freigaben für die Einspeisung und den Antrieb sollen über Klemmen erfolgen.

2.7 Erstinbetriebnahme Regelungsart Vektor Bauform Chassis

2.7.2 Verdrahtung der Komponenten (Beispiel)

Folgendes Bild stellt einen möglichen Aufbau der Komponenten und die jeweilige Verdrahtung dar. Die DRIVE-CLiQ-Verdrahtung ist fett hervorgehoben.



Bild 2-22 Verdrahtung der Komponenten (Beispiel)

1) X500 am Voltage Sensing Module

Weitere Hinweise zur Verdrahtung und Gebersystemanbindung siehe im betreffenden SINAMICS S120 Gerätehandbuch.

2.7 Erstinbetriebnahme Regelungsart Vektor Bauform Chassis



2.7.3 Signalfluss des Inbetriebnahmebeispiels

Bild 2-23 Signalfluss des Inbetriebnahmebeispiels Chassis

2.7.4 Inbetriebnahme mit STARTER (Beispiel)

In der folgenden Tabelle sind die Schritte zur Inbetriebnahme des Beispieles mit dem STARTER beschrieben.

Tabelle 2-13 Reihenfolge der Inbetriebnahme mit dem STARTER (Beispiel)

	Was?	Wie?	Bemerkung	
1.	Automatische Konfiguration	Bedienung: -> "Projekt"> "Mit Zielsystem verbinden" -> "Automatische Konfiguration" doppelklicken -> Den Anweisungen des Assistenten folgen Anschließend geht der STARTER automatisch in den Offline-Betrieb.	Die DRIVE-CLiQ-Topologie wird ermittelt und die elektronischen Typenschilder werden ausgelesen. Die Daten werden anschließend an den STARTER übertragen. Die nächsten Schritte werden Offline durchgeführt.	
Hinweis:				
Bei der Werkseinstellung p7826 = 1 wird beim ersten Hochlauf einer konfigurierten DRIVE-CLiQ-Komponente die				

Firmware automatisch auf den Stand auf der Speicherkarte gebracht wird. Dieses kann einige Minuten dauern und wird über das grün/rote Blinken der READY-LED auf der jeweiligen Komponente und durch oranges Blinken (0,5 Hz) der Control Unit angezeigt. Nach Ablauf aller Updates blinkt die READY-LED der Control Unit orange mit 2 Hz und die jeweilige READY-LED der Komponente Grün/Rot mit 2 Hz. Damit die Firmware wirksam wird muss bei den Komponenten ein POWER ON durchgeführt werden.

2.	Einspeisung konfigurieren	Die Einspeisung muss konfiguriert werden.	
		Name der Einspeisung -> "Konfiguration" doppelklicken -> "Assistent" anklicken	
2.1	Assistent der Einspeisung	Im Assistenten werden die automatisch ermittelten Daten aus dem elektronischen Typenschild angezeigt. Die Netz-/Zwischenkreisidentifikation kann eingestellt werden.	Wenn sich die Netzumgebung oder Komponenten im Zwischenkreis ändern, sollte die Netz- /Zwischenkreisidentifikation wiederholt werden.
		Die Geräteanschlussspannung muss eingegeben werden, die Netznennfrequenz wird automatisch von der Firmware dazu ermittelt/festgelegt.	
		"Netzfilter vorhanden" muss aktiv sein.	
		Bei einer Booksize-Einspeisung kann nach Aktivierung dieser Option einer von bis zu drei Netzfiltertypen in dem angebotenen Menü ausgewählt werden.	
		Bei einer Chassis-Einspeisung wird bei obiger Option nur ein zur Einspeisung passender AIM- Netzfilter automatisch hinzugefügt.	
		Der PROFIBUS-Telegrammtyp 370 muss ausgewählt werden.	
		Die Konfiguration der Einspeisung ist dann abgeschlossen.	
3.	Antriebe konfigurieren	Die Antriebe müssen einzeln konfiguriert werden.	
		-> "Antriebe" -> Antriebsname -> "Konfiguration" doppelklicken -> "DDS Konfigurieren" anklicken	
3.1	Regelungsstruktur	Die Funktionsmodule können aktiviert werden.	
		Die Regelungsart kann gewählt werden.	

2.7 Erstinbetriebnahme Regelungsart Vektor Bauform Chassis

	Was?	Wie?	Bemerkung			
3.2	Leistungsteil	Im Assistenten werden die automatisch ermittelten Daten aus dem elektronischen Typenschild angezeigt.	Vorsicht Wenn ein Sinusfilter angeschlossen ist, so muss das an dieser Stelle aktiviert werden, da sonst das Filter zerstört werden kann!			
Vorsic Wird d dem P berück	Vorsicht Wird die Einspeisung von einer anderen Control Unit geregelt, muss das Betriebsbereit-Signal der Einspeisung r0863.0 mit dem Parameter p0864 "Einspeisung bereit" des Antriebs über einen Digitalein-/ausgang verdrahtet werden. Wird dies nicht berücksichtigt, kann das zur Beschädigung der Einspeisung führen.					
3.3	Antriebseinstellung	Die Motor-Norm (IEC / NEMA) und die Anwendung des Leistungsteils (Lastspiele) können ausgewählt werden.				
3.4	Motor	Der Name des Motors (z. B. Betriebsmittelkennzeichnung) kann eingegeben werden. Motordaten eingeben: ja Motortyp "1LA8" auswählen	Es kann ein Standardmotor aus der Liste der Motoren ausgewählt werden oder es können die Motordaten eingegeben werden. Anschließend kann der Motortyp ausgewählt werden.			
3.5	Motordaten	Hier werden die Motordaten auf dem Typenschild eingegeben. Falls bekannt, können mechanische Daten des Motors und des Antriebsstrangs eingegeben werden. Ersatzschaltbilddaten: nein	Wenn keine mechanischen Daten eingegeben werden, werden sie anhand der Typenschild-Daten geschätzt. Die Ersatzschaltbilddaten werden ebenfalls anhand der Typenschild- Daten geschätzt bzw. über automatische Motordatenidentifikation ermittelt.			
3.6	Motorbremse	Hier kann die Bremse konfiguriert werden und das Funktionsmodul "Erweiterte Bremsenansteuerung" aktiviert werden.	Weiter Informationen: siehe Funktionshandbuch.			
3.7	Geber	Standardgeber aus Liste wählen: ja "1024 HTL A/B R an X521/X531" auswählen	Bei Verwendung eines nicht aufgeführten Gebertyps können die Daten auch eingegeben werden.			
3.8	Antriebsfunktionen	Hier kann die Applikation und die Motordatenidentifikation ausgewählt werden. Motordatenidentifikation: "1"	Die Auswahl der Applikation beeinflusst die Berechnung der Steuerungs- und Regelungsparameter. Bei Impulsfreigabe wird einmalig eine Motordatenidentifikation durchgeführt. Der Motor führt Strom und kann sich bis zu einer Viertelumdrehung ausrichten. Nach Abschluss dieser Messung wird bei der nächsten Impulsfreigabe eine Optimierung bei drehendem Motor durchgeführt.			
3.9	Wichtige Parameter	Wichtige Parameter müssen entsprechend der jeweiligen Anwendung eingegeben werden. Beachtet werden müssen z. B. mechanische Randbedingungen des Antriebsstrangs.				

2.7 Erstinbetriebnahme Regelungsart Vektor Bauform Chassis

	Was?	Wie?	Bemerkung
3.10	Zusammenfassung	Die Daten des Antriebes können für die Anlagendokumentation in die Zwischenablage kopiert werden und anschließend z.B. in ein Textprogramm eingefügt werden.	
Hinwe	is		
Die Be gesch	ezugsparameter und Grer ützt werden. Im STARTEI	zwerte können im STARTER vor automatischer Übers R ist dieses unter Antrieb -> Konfiguration-> Lasche Be	chreibung durch p0340 = 1 zugsparameter/Sperrliste.
4.	Freigaben und BICO- Verschaltungen	Die Freigaben für die Einspeisung und für die beiden Antriebe sollen über Digitaleingänge der Control Unit erfolgen.	Hinweis: Ist ein Active Line Module vorhanden, darf für die Freigabe der Einspeisung und des Antriebes nicht die gleiche Signalquelle verwendet werden.
4.1	Active Line Module	Freigaben für das Active Line Module	siehe Funktionsplan [8920]
		p0840 = 722.4 EIN/AUS1	
		p0844 = 722.5 AUS2	
		p0852 = 722.6 Betrieb freigeben	
	Einspeisung Steuerlogik Steuerlogik Steuerlogik Sommunikation Sommunikation Steuer-/Zustandsworte Steuer-/Zustandsworte Steuerlogi	BI / CI B0 / CO Control_Unit, r722: Bit4, CO/B0: CU Digitaleingänge Status: : DI 4 (X132.1) (1= Control_Unit, r722: Bit5, CO/B0: CU Digitaleingänge Status: : DI 5 (X132.2) (1= 1 Control_Unit, r722: Bit6, CO/B0: CU Digitaleingänge Status: : DI 6 (X132.3) (1= 1 1 1 1 1 1 1	Higi p840[0], BI: EIN/AUS1 Higi p844[0], BI: 1. AUS2 p845[0], BI: 2. AUS2 Higi p852[0], BI: Betrieb freigeben p854[0], BI: Führung durch PLC
4.2	Freigabe Motor Module	• Freigaben für das Motor Module (Antrieb_1)	siehe Funktionsplan [2501]
		p0840 = 722.0 EIN/AUS1	
		p0844 = 722.1 1. AUS2	
		p0845 = 1 2. AUS2	
		p0848 = 722.2 1. AUS3	
		p0849 = 1 2. AUS3	
		p0852 = 722.3 Betrieb freigeben	
		p0864 = 863.0 Einspeisung Betrieb	
	Antrieb_1 Antrieb_1 Konfiguration Steuerlogik Steuerlogik	BI / CI B0 / CO Control_Unit, r722: Bit0, CD/B0: CU Digitaleingänge Status: : DI 0 (×122.1/× Control_Unit, r722: Bit1, CO/B0: CU Digitaleingänge Status: : DI 1 (×122.2/× 1 Control_Unit, r722: Bit2, CO/B0: CU Digitaleingänge Status: : DI 2 (×122.3/× 1 Control_Unit, r722: Bit2, CO/B0: CU Digitaleingänge Status: : DI 2 (×122.3/× 1 Control_Unit, r722: Bit3, CO/B0: CU Digitaleingänge Status: : DI 3 (×122.4/×	121.1 p840[0], BI: EIN/AUS1 121.2 p844[0], BI: 1. AUS2 p845[0], BI: 2. AUS2 121.3 p848[0], BI: 1. AUS3 p849[0], BI: 2. AUS3 p849[0], BI: 2. AUS3 p849[0], BI: 2. AUS3
4.3	Hochlaufgeber	Hochlaufgeber	siehe Funktionsplan [3060]
		p1140 = 1 Freigabe Hochlaufgeber	
		p1141 = 1 Hochlaufgeber Start	
		p1142 = 1 Freigabe Sollwert	

2.7 Erstinbetriebnahme Regelungsart Vektor Bauform Chassis



Inbetriebnahme

2.7 Erstinbetriebnahme Regelungsart Vektor Bauform Chassis



Parameter zur Diagnose (siehe SINAMICS S120/S150 Listenhandbuch)

- r0002 Einspeisung/Antrieb Betriebsanzeige
- r0046 Fehlende Freigaben, weitere Informationen siehe Kapitel Diagnose

2.8 Erstinbetriebnahme Regelungsart Vektor AC Drive Bauform Booksize

2.8 Erstinbetriebnahme Regelungsart Vektor AC Drive Bauform Booksize

In diesem Kapitel werden an einem Beispiel alle für eine Erstinbetriebnahme notwendigen Konfigurationen und Einstellungen der Parameter, sowie alle Tests, beschrieben. Die Inbetriebnahme wird mit dem Inbetriebnahmetool STARTER ausgeführt.

Voraussetzungen für eine Inbetriebnahme

- 1. Die Voraussetzungen zur Inbetriebnahme gemäß Kapitel 1.1 sind alle erfüllt.
- 2. Die Checkliste, Tabelle 1-1 oder 1-2 aus Kapitel Inbetriebnahmevorbereitung, zur Inbetriebnahme ist ausgefüllt und die Punkte sind erfüllt.

2.8.1 Aufgabenstellung

1. Es soll eine Inbetriebnahme eines Antriebsgerätes (Betriebsart Vektor, Drehzahlregelung) ohne DRIVE-CLiQ und ohne Drehzahlgeber mit folgenden Komponenten durchgeführt werden:

Tabelle 2-14 Komponentenübersicht

Bezeichnung	Komponente	Bestellnummer			
Regelung					
Control Unit	Control Unit 310-2DP	6SL3040-1LA00-0AA0			
Operator Panel	Basic Operator Panel BOP20	6SL3055-0AA00-4BAx			
Einspeisung und Antrieb					
Power Module	Power Module 340	6SL3210-1SB14-xxxx			
Motor	Asynchronmotor (ohne DRIVE-CLiQ-Schnittstelle)	1LA7			

2. Die Inbetriebnahme wird mit dem BOP20 ausgeführt.

3. Die Funktionstasten des BOP20 sind so zu parametrieren, dass das EIN/AUS-Signal und die Drehzahlvorgaben über sie erfolgen.

2.8 Erstinbetriebnahme Regelungsart Vektor AC Drive Bauform Booksize

2.8.2 Verdrahtung der Komponenten (Beispiel)

Folgendes Bild stellt einen möglichen Aufbau der Komponenten und die jeweilige Verdrahtung dar.



Bild 2-24 Verdrahtung der Komponenten (Beispiel)

Weitere Hinweise zur Verdrahtung siehe Gerätehandbuch.

2.8 Erstinbetriebnahme Regelungsart Vektor AC Drive Bauform Booksize

2.8.3 Schnellinbetriebnahme mit BOP (Beispiel)

Tabelle 2-15 Schnellinbetriebnahme für einen Vektorantrieb ohne DRIVE-CLiQ-Schnittstelle

	Ablauf		Beschreibung	Werks- einstellung	
Antriet	o in Werkseinstellu	ng brin	gen:		
1.	p0009 = 30	Gerät	Seräteinbetriebnahme Parameterfilter *		
		0	Bereit		
		1	Geräte-Konfiguration		
		30	Parameter-Reset		
2.	p0976 = 1	Alle P	Alle Parameter zurücksetzen und laden		
		0	Inaktiv		
		1	Start zurücksetzen aller Parameter auf Werkseinstellung		

Ca. 15 sec. Warten. Wenn fertig, zeigt die BOP-Anzeige = 35 und die RDY-LED wird grün. P0009 wird automatisch auf 1, p0976 auf 0 gesetzt.

Hinweis:

Sobald die RDY-LED wieder grün leuchtet, ist die Werkseinstellung abgeschlossen und die Inbetriebnahme kann beginnen.

3.	p0009 = 1	Geräteinbetriebnahme Parameterfilter *	1
		0 Bereit	
		1 Geräte-Konfiguration	
		30 Parameter-Reset	
4.	p0097 = 2	Auswahl Antriebsobjekte Typ *	0
		0 Keine Auswahl	
		1 Antriebsobjekttyp SERVO	
		2 Antriebsobjekttyp VECTOR	
5.	p0009 = 0	Geräteinbetriebnahme Parameterfilter *	1
		0 Bereit	
		1 Geräte-Konfiguration	

Hinweis:

Ca. 10 sec warten. Wenn die RDY grün leuchtet, ist die Grundkonfiguration gespeichert. Um diesen Zustand ins ROM zu übertragen, solange die "p" - Taste drücken, bis die Anzeige blinkt. Wenn das Blinken aufhört, wechselt die RDY von Orange auf Grün und die Übertragung ist beendet. Die Warnung A07991 zeigt an, dass am Antrieb DO 2 die Motordatenidentifikation aktiviert ist.

Die Antriebsparameter werden eingetragen:

6.	DO = 2	Antriebsobjekt (DO) = 2 (= VECTOR) anwählen		1
		1	Expertenliste der CU	
		2	Expertenliste des Antriebes	
		Zur Ar die Pfe Das a	r Anwahl eines Antriebsobjekts (DO) drücken Sie gleichzeitig die Taste Fn und e Pfeil-hoch-Taste. as ausgewählte Antriebsobjekt wird links oben angezeigt.	
7.	p0010 = 1	Antrie	b Inbetriebnahme Parameterfilter *	1
		0	Bereit	
		1	Schnellinbetriebnahme	

2.8 Erstinbetriebnahme Regelungsart Vektor AC Drive Bauform Booksize

	Ablauf	Beschreibung	g Werks- einstellung	
8.	p0100 = 0	Motornorm IEC/NEMA		
		0 IEC-Motor (SI-Einheiten, z. B. kW)		
		Vorbelegung:		
	Motor-Bemessungsfrequenz (p0310): 50 Hz			
		Angabe des Leistungsfaktors cos ϕ (p03	08)	
		1 NEMA-Motor (US-Einneiten z. B. np)		
		Motor-Bemessungsfrequenz (p0310): 60	Hz	
		Angabe des Wirkungsgrads (p0309)		
		Hinweis:		
		3ei Änderung von p0100 werden alle Motor-Ber	messungsparameter	
0	-030X[0] -	Actor Remossungsdaton [MDS]		
9.	p0307[0] –	Nur bei p0300 < 100 (Fremdmotor)	-	
		Eingabe der Motor-Bemessungsdaten gemäß T	ypenschild, z. B.	
		p0304[0] Motor-Bemessungsspannung [MI	DS]	
		p0305[0] Motor-Bemessungsstrom [MDS]		
		p0307[0] Motor-Bemessungsleistung [MDS]	
		p0308[0] Motor-Bemessungsleistungsfakto	r [MDS] (nur bei p0100 = 0)	
		p0309[0] Motor-Bemessungswirkungsgrad	[MDS] (nur bei p0100 = 1)	
		p0310[0] Motor-Bemessungsfrequenz [MD	S]	
		p0311[0] Motor-Bemessungsdrehzahl [MDS	5]	
		p0335[0] Motorkühlart [MDS] *		
		0: Selbstkühlung		
		1: Zwangskühlung		
10	n1000 - 0	2 Wasserkunlung	* * 0	
10.	$p_{1900} = 2$	Motordatenidentifikation und Drenende Messun	<u>g</u> 2	
		0 Gesperrt	duch an dans Madan	
		I Identifizierung der Motordaten bei		
		2 Identifizierung der Motordaten bei	stehendem Motor	
		s erscheint die Meldung AU/991, die Motordat	enidentifikation wurde aktiviert.	
Gefahr Bei der Motordatenidentifikation können vom Antrieb Bewegungen des Motors ausgelöst werden. Die NOT- AUS-Funktionen müssen bei der Inbetriebnahme funktionsfähig sein. Es müssen die einschlägigen				
Sicher	neitsvorschriften b	achtet werden, um Gefahren für Mensch und M	aschine auszuschließen.	
Die Be	Bedienung wird konfiguriert:			
			1	
		0 Bereil		
	uchtat rat dia Stä	ng E07085 moldet die Änderung eines Steueru	ingeneremetere	
12.	r0019.0(DO 1)	51. EINAUST [UDS] Einstellen der Signalquella für STW1.0 /EIN/ALI	0	
	Verscheltung auf r0010 000 des Antrisbashielde		es Control Unit (DO 1)	
		Verschaltung auf 100 19.000 des Anthebsobjekt		
L				

2.8 Erstinbetriebnahme Regelungsart Vektor AC Drive Bauform Booksize

	Ablauf	Beschreibung	Werks- einstellung		
13.	p1035[0] =	BI: Motorpotenziometer Sollwert höher [CDS]			
	r0019.0013	Einstellen der Signalquelle zum Erhöhen des Sollwerts beim Motorpotenziometer			
	(DO 1)	Verschaltung auf r0019.013 des Antriebsobjektes Control Unit (DO 1)			
		Wirkung: Signal Motorpotenziometer Sollwert höher von BOP			
14.	p1036[0] = r0019.0014 (DO 1)	BI: Motorpotenziometer Sollwert tiefer [CDS]			
		Einstellen der Signalquelle zum Verringern des Sollwerts beim Motorpotenziometer			
		Verschaltung auf r0019.014 des Antriebsobjektes Control Unit (DO 1) Wirkung: Signal Motorpotenziometer Sollwert tiefer von BOP			
15.	p1070[0] =	CI: Hauptsollwert [CDS]	0		
	r1050 (DO 63)	Einstellen der Signalquelle für den Drehzahlsollwert 1 des Drehzahlreglers			
		Verschaltung auf r1050.000 auf das eigene Antriebsobjekt (DO 63) Wirkung: Motorpotenziometer liefert Drehzahlsollwert			
16.	"FN", dann "P" dr	ücken. Die Anzeige zeigt 41 an, "O" drücken, die Anzeige springt auf 31.			
17.	Mit "I" die Motordatenidentifikation starten. Nach ca. 5 sec. Schaltet der Antrieb wieder ab, die Anzeige geht wieder auf 41.				
18.	Nach Druck auf "O" wird wieder 31 angezeigt. jetzt ist der Antrieb betriebsbereit. Drücken auf "I" schaltet den Antrieb ein, mit Druck auf die "Pfeil-hoch"- Taste beschleunigt der Motor.				
19.	Alle Parameter P-Taste für ca.5 sec drücken, bis die Anzeige blinkt.				
* Diese Parameter bieten mehr Einstellmöglichkeiten als die hier angegebenen. Weitere Einstellmöglichkeiten siehe SINAMICS S120/S150 Listenhandbuch					
 [CDS] Parameter ist von Befehlsdatensätzen (CDS) abhängig. Datensatz 0 ist voreingestellt. [DDS] Parameter ist von Antriebsdatensätzen (DDS) abhängig. Datensatz 0 ist voreingestellt. [MDS] Parameter ist von Motordatensätzen (MDS) abhängig. Datensatz 0 ist voreingestellt. BI Binektoreingang BO Binektoreingang CI Konnektoreingang 					
CO Ko	CO Konnektorausgang				
2.9 Erstinbetriebnahme Regelungsart Servo AC Drive Bauform Booksize

2.9 Erstinbetriebnahme Regelungsart Servo AC Drive Bauform Booksize

2.9.1 Erstinbetriebnahme an einem Beispiel Servo Booksize

In diesem Kapitel werden an einem Beispiel alle für eine Erstinbetriebnahme notwendigen Konfigurationen und Einstellungen der Parameter, sowie alle Tests, beschrieben. Die Inbetriebnahme wird mit dem Inbetriebnahmetool STARTER ausgeführt.

Voraussetzungen für eine Inbetriebnahme

- 1. Die Voraussetzungen zur Inbetriebnahme gemäß Kapitel 1.1 sind alle erfüllt.
- 2. Die Checkliste, Tabelle 1-1 oder 1-2 aus Kapitel Inbetriebnahmevorbereitung, zur Inbetriebnahme ist ausgefüllt und die Punkte sind erfüllt.

2.9.2 Aufgabenstellung

1. Es soll eine Inbetriebnahme eines Antriebsgerätes (Betriebsart Servo, Drehzahlregelung) mit folgenden Komponenten durchgeführt werden:

Tabelle 2-16 Komponentenübersicht

Bezeichnung	Komponente	Bestellnummer				
Regelung	Regelung					
Control Unit	Control Unit 310-2DP	6SL3040-1LA00-0AA0				
Operator Panel	Basic Operator Panel 20 (BOP20)	6SL3055-0AA00-4BAx				
Einspeisung und Antrieb						
Power Module	Power Module 340	6SL3210-xxxx-xxxx				
Motor	Synchronmotor mit DRIVE- CLiQ-Schnittstelle	1FK7061–7AF7x–xAxx				
Motorgeber über DRIVE-CLiQ	Inkrementalgeber sin/cos C/D 1 Vpp 2048 p/r	1FK7xxx-xxxxx-xAxx				

1. Die Inbetriebnahme wird mit dem BOP20 ausgeführt.

2. Das Basic Operation Panels (BOP) ist so zu parametrieren, dass das EIN/AUS-Signal und die Drehzahlvorgaben über die Funktionstasten erfolgen.

2.9 Erstinbetriebnahme Regelungsart Servo AC Drive Bauform Booksize

2.9.3 Verdrahtung der Komponenten (Beispiel)

Folgendes Bild stellt einen möglichen Aufbau der Komponenten und die jeweilige Verdrahtung dar.





Weitere Hinweise zur Verdrahtung und Gebersystemanbindung siehe im betreffenden SINAMICS S120 Gerätehandbuch.

2.9.4 Schnellinbetriebnahme mit dem BOP (Beispiel)

Tabelle 2-17 Schnellinbetriebnahme für einen Servoantrieb mit DRIVE-CLiQ-Schnittstelle

	Ablauf		Beschreibung		
Hinweis: Der Antrieb wird vor der Erstinbetriebnahme im Antriebsmodus DO = 1 in Werkseinstellung gebracht.					
1.	p0009 = 30	Gerät	Geräteinbetriebnahme Parameterfilter		
		0	Bereit		
		1 Geräte-Konfiguration			
		30	Parameter-Reset		

2.9 Erstinbetriebnahme Regelungsart Servo AC Drive Bauform Booksize

	Ablauf		Beschreibung	Werks- einstellung	
2.	p0976 = 1	Alle P	arameter zurücksetzen und laden	0	
		0	Inaktiv		
		1	Start zurücksetzen aller Parameter auf Werkseinstellung		
Hinwe Sobalo	is: d die RDY-LED wi	eder grü	in leuchtet, ist die Werkseinstellung hergestellt und die Inbetriebnahme kan	n beginnen.	
3.	p0003 = 3	Zugrif	fsstufen	1	
		1	Standard		
		2	Erweitert		
		3	Experte		
4.	p0009 = 1	Gerät	einbetriebnahme Parameterfilter *	1	
		0	Bereit		
		1	Geräte-Konfiguration		
		30	Parameter-Reset		
5.	p0097 = 1	Auswa	ahl Antriebsobjekte Typ *	0	
		0	Keine Auswahl		
		1	Antriebsobjekttyp SERVO		
		2	Antriebsobjekttyp VECTOR		
6.	p0009 = 0	Gerät	Geräteinbetriebnahme Parameterfilter *		
		0	Bereit		
		1	Geräte-Konfiguration		
		30	Parameter-Reset		
Hinwe Damit Der er	is: die Firmware wirk weiterte Sollwertk	sam wir anal mu	d, muss bei den Komponenten ein POWER ON durchgeführt werden. ss für die Motorpotisimulation geöffnet werden mit p0108[1] = H0104		
7.	p0009 = 2	Gerät	einbetriebnahme Parameterfilter *	1	
		0	Bereit		
		1	Geräte-Konfiguration		
		2	Festlegung Antriebstyp / Antriebsoptionen		
		30	Parameter-Reset		
8.	p0108[1] =		Antriebsobjekte Funktionsmodul *	H0000	
	H0104	Bit 2	Drehzahl-/Drehmomentregelung		
		Bit 8	Erweiterter Sollwertkanal		
9.	p0009 = 0	Gerät	einbetriebnahme Parameterfilter *	1	
		0	Bereit		
		1	Geräte-Konfiguration		

Hinweis:

Warten, bis die RDY-LED von Orange auf Grün umschaltet. Zur Speicherung der Einstellung ins ROM ca. 5 sec auf die "P"-Taste drücken, bis die BOP-Anzeige blinkt, dann warten, bis das Blinken aufgehört hat. Jetzt wird der Antrieb vorbereitet.

30

Parameter-Reset

2.9 Erstinbetriebnahme Regelungsart Servo AC Drive Bauform Booksize

	Ablauf	Beschreibung	Werks- einstellung		
10.	DO = 2	Antriebsobjekt (DO) 2 (= SERVO) anwählen	1		
		1 Expertenliste der CU			
		2 Expertenliste des Servoantriebes			
		Zur Anwahl eines Antriebsobjekts (DO) drücken Sie gleichzeitig die Taste Fn und die "Pfeil-hoch" Taste.			
		Das ausgewählte Antriebsobjekt wird links oben angezeigt.			
11.	p0840[0] =	BI: EIN/AUS1 [CDS]	0		
	r0019.0 (DO 1)	Einstellen der Signalquelle für STW1.0 (EIN/AUS1)			
		Verschaltung auf r0019.0 des Antriebsobjektes Control Unit (DO 1)			
		Wirkung: Signal EIN/AUS1 von BOP			
12.	p1035[0] =	BI: Motorpotenziometer Sollwert höher [CDS]	0		
	r0019.0013	Einstellen der Signalquelle zum Erhöhen des Sollwerts beim Motorpotenziometer			
		Verschaltung auf r0019.13 des Antriebsobjektes Control Unit (DO 1)			
		Wirkung: Signal Motorpotenziometer Sollwert höher von BOP			
13.	p1036[0] =	BI: Motorpotenziometer Sollwert tiefer [CDS]	0		
	r0019.0014 (DO 1)	Einstellen der Signalquelle zum Verringern des Sollwerts beim Motorpotenziometer			
		Verschaltung auf r0019.14 des Antriebsobjektes Control Unit (DO 1)			
		Nirkung: Signal Motorpotenziometer Sollwert tiefer von BOP			
14.	p1037 = 6.000	Maximale Drehzahl Sollwertpoti	0.000		
15.	p1070[0] =	CI: Hauptsollwert [CDS] 1024			
	r1050 (DO 63)	Einstellen der Signalquelle für den Drehzahlsollwert 1 des Drehzahlreglers			
		Verschaltung auf r1050 auf das eigene Antriebsobjekt (DO 63)			
		Wirkung: Motorpotenziometer liefert Drehzahlsollwert			
16.	p0006 = 0	BOP Betriebsanzeige Modus*	4		
		0 Betrieb -> r0021, sonst r0020 <-> r0021			
		1 Betrieb -> r0021, sonst r0020			
		2 Betrieb -> p0005, sonst p0005 <-> r0020			
		3 Betrieb -> r0002, sonst r0002 <-> r0020			
		4 p0005			
"FN", c	dann "P" Drücken,	die Anzeige im DO = 2 zeigt 31.			
17.Alle Parameter abspeichern"P"-Taste für ca. 5 sec drücken, 41 steht in der Anzeige. Nach Drücken der "O"-Taste springt die Anzeige auf 31 um, der Antrieb ist jetzt betriebsbereit. In DO = 1 wird 10 angezeigt.					
* Diese SINAN	e Parameter bieter /ICS S120/S150 Li	n mehr Einstellmöglichkeiten als die hier angegebenen. Weitere Einstellmöglichkeiter istenhandbuch	n siehe		
[CDS] [DDS] BI Bind BO Bin CI Kor CO Ko	Parameter ist von Parameter ist von ektoreingang nektorausgang nektoreingang onnektorausgang	Befehlsdatensätzen (CDS) abhängig. Datensatz 0 ist voreingestellt. Antriebsdatensätzen (DDS) abhängig. Datensatz 0 ist voreingestellt.			

2.10 Inbetriebnahme von Leistungsteilen in Parallelschaltung

2.10 Inbetriebnahme von Leistungsteilen in Parallelschaltung

Parallelgeschaltete Leistungsteile werden während der Inbetriebnahme wie ein Leistungsteil auf Netz- bzw. Motorseite behandelt. Die Parametersicht der Istwerte ändert sich im Falle der Parallelschaltung nur minimal, es werden aus den Einzelwerten der Leistungsteile geeignete "Summenwerte" gebildet.

Für die Parallelschaltung können nur

- Einspeisungen vom Typ Chassis
- Motor Modules vom Typ Chassis in Regelungsart Vektor

verwendet werden.

Bei der Erstinbetriebnahme von Leistungsteilen wird die Parallelschaltung über den Assistenten Im STARTER aktiviert. Bei der Auswahl des Leistungsteils (Einspeisung und/oder Motor Module) kann auch die Parallelschaltung als Option angewählt werden (siehe folgende Abbildungen).

Parallelschaltung von Einspeisungen im STARTER

nfiguration - SINAMICS	_5120_CU320 - Antriebsobjekt Einspeisung - Weitere Daten		
Optionsbaugruppe Finfügen Einspeisung Finspeisung Konfigurat Finspeisung Antriebsobjekt Einspeis Prozessdatenaustausc Einfügen Antrieb Zusammenfassung	Einspeisung: Einspeisung ✓ Netz-/Zwischenkreisidentifikation beim ersten Einschalten Achtung: Die ermittelten Werte werden netzausfallsicher gespeichert. Wird nachträglich der Netzanschluss oder der Zwischenkreis (Entfermen / Hinzufügen von Geräten) des Antriebsverbands verändert, so ist erneut eine Identifikation durchzuführen.		
<	<u>G</u> eräte-Anschlussspannung: 400 V 3AC 50-60 Hz		
	AIM F 400 V 132 kW 160 kW (6SL3300-7TE32-6Ax0) (10) Parallelschaltung Einspeisung (6SL3330-7TE32-6Axx - 160 kW) Anzahl paralleler Module: 3 Voltage Sensing Module vorhanden Anzahl VSM: 3 Braking Module Extern		
	Master/Slave < Zurück		

Bild 2-26 Beispiel Parallelschaltung von 3 Active Line Modules (Bauform Chassis)

2.10 Inbetriebnahme von Leistungsteilen in Parallelschaltung

Die Anzahl der parallel zu schaltenden Einspeisungen muss im zugehörigen Eingabefeld eingetragen werden (max. 8 Einspeisungen).

In dieser Maske kann auch die bei Active Line Modules mögliche Funktion Master/Slave über eine Option angewählt werden (siehe SINAMICS S120 Funktionshandbuch, Kapitel "Funktion Master/Slave für Einspeisungen").

Der Netzfilter wird entsprechend der Einspeisung als Option angeboten. Für den Betrieb eines "Active Line Module" (ALM) wird ein Active Interface Module (AIM) mit integriertem Netzfilter benötigt. Für den Betrieb der Einspeisungen "Basic Line Module" (BLM) und "Smart Line Module" (SLM) sind externe Netzfilter empfehlenswert.

Parallelschaltung von Motor Modules im STARTER

Configuration - SINAMICS_S	120_CU320 - Leistungsteil Zusatzdaten
 ✓ Optionsbaugruppe ✓ Einfügen Einspeisur ✓ Einspeisung Konfigu 	Antrieb: Antrieb_1, DDS 0
✓ Einspeisung ✓ Antriebsobjekt Eins ✓ Prozessdatenausta	Bestell-Nr. Codenummer 6SL3320-1TE32-1AAx 14002
Chingen Antriebseigenschaft Antriebseigenschaft Cheistungsteil Leistungsteil Antriebseinstellung Motor Gober	 Kein Filter/Drossel Sinusfilter Ausgangsdrossel dU/dt-Filter mit VPL Parallelschaltung
	3 Anzahl parallelgeschaltener Leistungsteile
	< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Bild 2-27 Beispiel Parallelschaltung von 3 Motor Modules (Bauform Chassis, Vektorregelung)

Die Anzahl der parallel zu schaltenden Motor Modules muss im zugehörigen Eingabefeld eingetragen werden (max. 8 Motor Modules).

ACHTUNG

Bei der Parallelschaltung wird von SIEMENS nur der Betrieb von max. 8 Leistungsteilen in Parallelschaltung (bei max. 4 Einspeisungen und max. 4 Motor Modules) freigegeben.

Konfiguration von Parallelschaltungen über Parameter

Die Parallelschaltung von Einspeisungen verhält sich aus Sicht einer übergeordneten SPS wie die Ansteuerung einer einzigen Einspeisung mit den aufsummierten Leistungen der einzelnen Einspeisungen.

Über die Anbindung via PROFIdrive-Telegramme lassen sich die Leistungsteile einzeln über Parameterdienste von einer übergeordneten Steuerung ansteuern und deren Status abfragen. Es gibt darüber hinaus Ansteuermöglichkeiten für Einspeisungen über entsprechende Steuer- und Zustandswörter. Diese sind im Kapitel "Kommunikation nach PROFIdrive" im SINAMICS S120 Funktionshandbuch Antriebsfunktionen dokumentiert.

Das Aktivieren und Deaktivieren von Leistungsteilen sollte nur im Fehlerfall, also nach Ausfall eines Leistungsteils und anschließendem Austausch, erfolgen. Als variable Leistungsregelung ist dieses Vorgehen ungeeignet, da die Firmware die Regelungsparameter des Antriebsverbandes nach jeder Änderung neu berechnet sollte, wie bei einer Inbetriebnahme des Antriebsverbandes. Die Neuberechnung ist notwendig, um ein optimales, hochdynamisches Regelungsverhalten des Antriebsverbandes zu gewährleisten.

Die Leistungsteile können einzeln überwacht und parametriert werden:

Über einzelne Parameter p0125..p0128, p0895, r7000, p7001ff:

- Mit p0125[0...n] Leistungsteilkomponente aktivieren/deaktivieren wird gezielt ein Leistungsteil aus der Topologie aktiviert oder deaktiviert (Auswahl über die Topologienummer).
- Mit p0895[0...n] BI: Leistungsteilkomponente wird über einen verschalteten Digitaleingang (BI) ein Leistungsteil aktiviert oder deaktiviert.
- Über r7000 kann die Anzahl der aktuell aktiven Leistungsteile bei der Parallelschaltung angezeigt werden.
- Der Parameter p7001[0...n] Par_schaltg Freigabe Leistungsteile erlaubt nach einem Fehlerfall, bzw. Austausch, angeschlossene Leistungsteile gezielt zu deaktivieren oder zu aktivieren.

Warnmeldungen (z. B. wegen Übertemperatur) können in diesem Zustand noch abgesetzt werden. Bei Motoren mit getrennten Wicklungssystemen (p7003 = 1) ist die Sperre eines einzelnen Leistungsteils nicht möglich. Der p7001 wird automatisch zurückgesetzt, wenn ein Leistungsteil über p0125 oder p0895 deaktiviert wird.

- Über den Parameter r7002[0..n] kann abgefragt werden, ob die Pulse bei einem Leistungsteil gesperrt oder freigegeben sind.
- mit den Parametern r7050[0..n], r7051[0..n] und r7052[0..n] können die Kreisströme für U, V, W an den Leistungsteilen angezeigt werden.
- Mit den Parametern ab r7200[0..n] können Überlastzustände und verschiedene Temperaturzustände in den Leistungsteilen angezeigt werden.

2.10 Inbetriebnahme von Leistungsteilen in Parallelschaltung

In der Anzeige von Parameterwerten wird die Parallelschaltung durch ein "P" vor dem Anzeigewert gekennzeichnet.

Weitere Parameter, die für den Betrieb und die Parametrierung der Leistungsteile relevant sind, können Sie der Literatur: SINAMICS S120/S150 Listenhandbuch ab Parameter r7002ff bzw. ab p0125 entnehmen.

Parallelschaltungen mit einer Control Unit oder zwei Control Units

Wenn eine Einspeisung deaktiviert ist, muss die Vorladung der verbleibenden Einspeisungen den Zwischenkreis laden können. Z. B. verdoppelt sich die Vorladezeit, wenn nur noch eine Einspeisung, statt wie zuvor zwei parallele Einspeisungen, vorhanden sind. Falls möglich, sollten die Einspeisungen so dimensioniert sein, dass eine Einspeisung, oder bei redundanter Verschaltung (2 Control Units), ein Teilsystem in der Lage ist, den gesamten Zwischenkreis vorzuladen.

Die angeschlossene Kapazität darf nicht zu groß sein. Das Vorladen der doppelten Kapazität der Nennleistung einer Einspeisung (eine von zuvor zwei außer Betrieb) funktioniert dabei noch problemlos.

Vorladeschützüberwachung

Für eine Überwachung der Vorladeschütze (bei Ausfall von Einspeisungen) müssen nachträglich Hilfsklemmenblöcke auf die Vorladeschütze gesteckt werden.

Eine prinzipielle Verschaltung zeigt die folgende Skizze:

Vorladung



zusätzliche Klemmenblöcke auf Vorladeschützen

Bild 2-28 Vorladeüberwachung

Die Schützzustände werden mit den Logikbausteinen "Freie Blöcke" im SINAMICS-Antrieb überwacht. Zieht einer der Schütze nicht an, erfolgt eine externe Störmeldung.

Betriebszustand von Leistungsteilen in Parallelschaltung

Störmeldungen und Warnmeldungen ab A05000ff bzw. F05000ff weisen auf den Fehler eines Leistungsteils hin.

Störungen der Leistungsteile werden im Störpuffer der zugehörigen Control Unit abgelegt und können über den Parameter r0949 (dezimal interpretiert) als Störwert gelesen werden. Dieser Störwert entspricht der Antriebsobjektnummer in der Topologie des Antriebsverbandes. Die Nummer der aufgetretenen Störung wird im Parameter r0945 hinterlegt.

Der Betriebszustand des Leistungsteils (Einspeisung oder Motor Module) wird über die beiden Front-LEDs auf dem jeweiligen Control Interface Module (CIM) angezeigt.

Über den Parameter p0124[0...n] "Leistungsteil Erkennung über LED" kann das Leistungsteil für einen bestimmten Antrieb identifiziert werden. Während p0124 = 1 blinkt die LED READY am entsprechenden Leistungsteil grün/orange oder rot/orange mit 2 Hz. Der Parameterindex ist bei Parallelschaltungen jeweils einem Leistungsteil zugeordnet.

Projektierung von Leistungsteilen in Parallelschaltung

Informationen zum Hardware-Aufbau und zur Verdrahtung der Leistungsteile finden Sie im Gerätehandbuch SINAMICS S120 Gerätehandbuch Leistungsteile Chassis.

Informationen zur Projektierung finden Sie im "SINAMICS Projektierungshandbuch G130, G150, S120 Chassis, S120 Cabinet Modules, S150". Dort ist auch der Einbau von Leistungsteilen innerhalb eines Schaltschrankes mit Line Connection Modules beschrieben.

2.11 Geräte lernen

Beschreibung

Die Funktion "Geräte lernen" ergänzt über einen Software-Update einen vorhandenen STARTER ab der Version V4.2 mit dem Wissen über neuere Antriebs-Firmware-Versionen.

Das Update erfolgt ab der STARTER-Version 4.2 mit einem SINAMICS Support Package (SSP). Es werden dabei Gerätebeschreibungen im STARTER ergänzt, ohne dass der STARTER neu installiert oder im Code geändert wird und ohne dass der Antrieb physikalisch zur Verfügung steht.

Wenn SINAMICS-Versionen vom STARTER unterstützt werden sollen, die nicht in der STARTER-Version 4.2 enthalten sind, ist die Installation eines SINAMICS Support Packages nötig. SINAMICS Support Packages können über eSupport und die Produkt Support Seiten im Internet als Downloads bezogen werden.

Die Existenz von neuen SSPs im Produkt Support wird gemeinsam mit der Lieferfreigabe einer neuen SINAMICS-Version bekannt gegeben.

2.11 Geräte lernen

SSP (SINAMICS Support Package)

Ein SSP enthält nur Beschreibungsdateien der Geräte und Antriebsobjekte. Durch die Installation eines SSP können neue Antriebsobjekte und Geräte zu einer bestehenden STARTER-Installation hinzugefügt werden, ohne den Programm-Code des installierten STARTERs zu verändern.

Nach der Installation können alle Funktionen der neuen SINAMICS-Version über die Expertenliste konfiguriert werden. Für alle zur Vorgängerversion kompatiblen Funktionen stehen auch alle Masken und Assistenten zur Verfügung.

Inhalte des SSP:

- Neue Antriebsobjekte
- Neue Geräteversionen
- Neue und geänderte Parameter in der Expertenliste
- Neue und geänderte Störungen, Warnungen, Meldungen
- Erweiterungen des Baugruppenkatalogs (neue Motoren, Geber, DRIVE-CLiQ-Komponenten)
- Erweiterungen des Konfigurationskatalogs (SD)
- Geänderte Online-Hilfedateien (Parameterhilfe, Funktionspläne)

Installation

Alle für eine STARTER-Version freigegebenen SSPs dürfen in einer beliebigen Reihenfolge installiert werden.

Die installierten SINAMICS Support Packages werden im Info-Dialog des STARTER angezeigt.

Wird eine neue STARTER-Version erstellt und ausgeliefert, so beinhaltet dieser STARTER alle bis zu diesem Zeitpunkt freigegebenen SSPs oder ist kompatibel zu diesen.

Kompatible SSPs können zu Reparaturzwecken ohne funktionale Änderungen auch mehrfach installiert werden.

Während der Installation des SSP darf der STARTER nicht ausgeführt werden. Das Installationsprogramm muss gestartet und durchlaufen werden. Erst nach Abschluss der Installation und dem erneuten Aufruf des STARTER ist es möglich, die neu installierten SINAMICS-Versionen sowohl offline zu projektieren, als auch online (z. B. über "Erreichbare Teilnehmer") zu bedienen.

2.12 Auswahl und Konfiguration von Gebern

2.12 Auswahl und Konfiguration von Gebern

Geberauswahl

Für SINAMICS - Antriebe gibt es drei Möglichkeiten der Geberauswahl über den STARTER:

1. Auswertung der Motor- und Geberdaten über eine DRIVE-CLiQ - Schnittstelle.

Der Geber wird durch Setzen des Parameters p0400 = 10000 bzw.10100 automatisch identifiziert, d. h. alle für die Konfiguration notwendigen Motor- und Geberdaten werden aus dem Geber ausgelesen. Bei p0400 = 10100 wird die Identifikationszeit nicht begrenzt.

- Auswahl eines Standardgebers aus einer Liste (f
 ür Geber1/Motorgeber auch
 über die Motor-Bestellnummer m
 öglich). Jedem Gebertyp aus der Liste ist eine Codenummer zugeordnet (siehe SINAMICS S120/S150 Listenhandbuch), die auch
 über Parameter p0400 (Gebertyp Auswahl) zugewiesen werden kann.
- 3. Manuelle Eingabe von benutzerdefiniert Geberdaten. Der Anwender kann über geberspezifische STARTER Masken den Geber selbst konfigurieren.

Weiterhin können die Geber auch über Parameter alleine konfiguriert werden (Parameter p0400, ff).

Gebertyp		Gebercode	Geberauswerteverfahren	Auswertemodul
Resolver	Inkremental rotatorisch	1001 1002 1003 1004	Resolver 1-Speed Resolver 2-Speed Resolver 3-Speed Resolver 4-Speed	SMC10, SMI10
Geber mit sin/cos 1Vpp	Inkrementalgeber rotatorisch	2001 2002 2003 2005 2010	2048, 1 Vpp, A/B C/D R 2048, 1 Vpp, A/B R 256, 1 Vpp, A/B R 512, 1 Vpp, A/B R 18000, 1 Vpp, A/B R abstandscodiert	SMC20, SMI20, SME20, SME120
EnDat-Geber	Absolutwert rotatorisch	2051 2052 2053 2054 2055	2048, 1 Vpp, A/B, EnDat, Multiturn 4096 32, 1 Vpp, A/B, EnDat, Multiturn 4096 512, 1 Vpp, A/B, EnDat, Multiturn 4096 16, 1 Vpp, A/B, EnDat, Multiturn 4096 2048, 1 Vpp, A/B, EnDat, Singleturn	SMC20, SMI20, SME25
SSI-Geber mit sin/cos 1Vpp	Absolutwert rotatorisch	2081 2082 2083 2084	2048, 1 Vpp, A/B, SSI, Singleturn 2048, 1 Vpp, A/B, SSI, Multiturn 4096 2048, 1 Vpp, A/B, SSI, Singleturn, Errorbit 2048, 1 Vpp, A/B, SSI, Multiturn 4096, Errorbit	SMC20, SMI20, SME25, SME125
Lineargeber	Inkremental linear	2110 2111 2112 2151	4000 nm, 1 Vpp, A/B R abstandscodiert 20000 nm, 1 Vpp, A/B R abstandscodiert 40000 nm, 1 Vpp, A/B R abstandscodiert 16000 nm, 1 Vpp, A/B, EnDat, Auflösung 100 nm	SMC20, SMI20, SME20
	Absolutwert linear	2151	16000 nm, 1 Vpp, A/B, EnDat, Auflösung 100 nm	SMC20, SMI20, SME25

Tabelle 2-18 Zuordnung von Gebertyp, Gebercode und Auswertemodulen bei Standardgebern

2.12 Auswahl und Konfiguration von Gebern

Gebertyp		Gebercode	Geberauswerteverfahren	Auswertemodul	
HTL/TTL- Geber	Inkremental Rechteck rotatorisch	3001 3002 3003 3005 3006 3007 3008 3009 3011 3020	1024 HTL A/B R 1024 TTL A/B R 2048 HTL A/B R 1024 HTL A/B 1024 HTL A/B 2048 HTL A/B 2048 TTL A/B 1024 HTL A/B unipolar 2048 HTL A/B unipolar 2048 TTL A/B R, mit Sense	SMC30	
SSI-Geber absolut	Absolutwert rotatorisch	3081 3082	SSI, Singleturn, 24 V SSI, Multiturn 4096, 24 V Nicht für Motorregelung, nur als direktes Messsystem	SMC20, SMI20, SME25, SME125	
SSI-Geber absolut HTL	Absolutwert rotatorisch	3090	4096, HTL, A/B, SSI, Singleturn	SMC30	
Lineargeber	Inkremental linear	3109	2000 nm, TTL, A/B R Abstandscodiert	SMC20, SMI20, SME20	
DRIVE-CLiQ- Geber	Absolutwert rotatorisch	202 242 204 244	Abs.,Singleturn 20 Bit Abs.,Singleturn 24 Bit Abs.,Multiturn 12 Bit, Singleturn 20 Bit) Abs.,Multiturn 12 Bit, Singleturn 24 Bit)	-	
SIMAG H2	Inkrementalgeber rotatorisch	2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008	2048, 1 Vpp, A/B R 256, 1 Vpp, A/B R 400, 1 Vpp, A/B R 512, 1 Vpp, A/B R 192, 1 Vpp, A/B R 480, 1 Vpp, A/B R 800, 1 Vpp, A/B R	SMC20, SMI20, SME20	

Konfiguration von Gebern

Die Geber lassen sich über eine Maske im STARTER konfigurieren.

1. Geber mit DRIVE-CLiQ - Schnittstelle werden durch Markieren der zugehörigen Checkbox-Option in der Geber-Konfigurationsmaske automatisch identifiziert.

Konfiguration - SINAMIC5_5120_CU310_DP - Geber			
☑Regelungsstruktur ☑Leistungsteil ☑Leistungsteil Zusatzdat ☑Motor	Antrieb: Antrieb_1, DDS 0, MDS 0 Welche Geber möchten Sie verwenden?		
Motorhaltebremse	Geber 1 □ Geber 2 □ Geber 3		
☐Prozessdatenaustausc ☐Zusammenfassung	Geber Name: Motor		
	Geberauswertung: Integrierte Geberauswertung		
	Gebertyp Codenummer Geber identifizieren 10000		
The second			
	< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > <u>A</u> bbrechen <u>H</u> ilfe		

Bild 2-29 DRIVE-CLiQ-Geber identifizieren

 Standardgeber können aus einer Liste ausgewählt werden. Für Geber1 / Motorgeber ist eine Auswahl und gleichzeitige Konfiguration auch über die Motor - Bestellnummer möglich.

nfiguration - SINAMICS_	5120_CU310_DP - Geber			
Regelungsstruktur	Antrieb: Antrieb_1, DDS 0, MDS 0			
Leistungsteil Zusatzdat Motor	Welche Geber möchten Sie verwen	den?		
Geber Prozessdatenaustausc	Geber 1 Geber 2			
Lusammentassung	Geber <u>N</u> ame: Geber_2			
	Geberaus <u>w</u> ertung: SMx			
	O Gebern	mit Drive-CliQ-Schnittstelle Geber neu auslesen		
	 Standa Liste at 	rdgeber aus <u>i</u> gber Motor MLFB		
	C Daten	eingeben <u>G</u> eberdaten		
	Gebertyp	Codenummer 🔺		
101	Kein Geber	0		
	Resolver 1-Speed	1001		
- AR ANA	Resolver 3-Speed	1002		
R.	Resolver 4-Speed	1004		
S.S.	2048, 1 Vpp, A/B C/D R	2001		
	2048, 1 Vpp, A/B R	2002		
	256, I Vpp, A/B R	2003		
		<u>D</u> etails		
	< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter >	<u>A</u> bbrechen <u>H</u> ilfe		

Bild 2-30 Option Standardgeber

Die von Siemens angebotenen Standardgeber können bei der Konfiguration des Antriebs unter der Option "Geber" aus einer Liste ausgewählt werden. Mit der Auswahl des Gebertyps werden gleichzeitig alle notwendigen Parametrierungen automatisch in die Konfiguration des Gebers übernommen. Die Standardgebertypen und die zugehörigen Auswertemodule sind in der obigen Tabelle aufgeführt.

1. Der Benutzer kann den angeschlossenen Geber auch spezifisch über STARTER-Masken konfigurieren.

Konfiguration - SINAMICS_9	120_CU310_DP - Ge	ber		
☑Regelungsstruktur	Antrieb: Antrieb_1, DDS	\$ 0, MDS 0		
♥Leistungsteil Zusatzdat ♥Motor ♥Motorhaltebremse	Welche Geber möchten Sie verwenden? ☞ Geber 1			
■Lieber □Prozessdatenaustausc □Zusammenfassung	Geber 1 Geber 2 Geber 2	Geber_2		
	Geberaus <u>w</u> ertung:	SMx C Geber mit Drive-CliQ-Schnittstelle		
		Geber neu auslesen C Standardgeber aus		
		© Daten eingeben <u>G</u> eberdaten		
	Gebertyp Kein Geber Resolver 1-Speed Resolver 2-Speed Resolver 4-Speed 2048, 1 Vpp, A/B R 256, 1 Vpp, A/B R 400, 1 Vpp, A/B R	Codenummer		
	< <u>Z</u> urück	<u>W</u> eiter≻ <u>A</u> bbrechen <u>H</u> ilfe		

Bild 2-31 Option Benutzerdefinierte Geber

Dazu wird die Option "Daten eingeben" angewählt und die Schaltfläche "Geberdaten" gedrückt.

Es erscheint folgende Maske:

Geberdaten		×
Gebertyp fotatorisch linear Messsystem: kein Geber Resolver inkrementell Sinus/Cosinus absolut EnDat-Protokoll inkrementell HTL/TTL absolut SSI-Protokoll & HTL/TTL absolut SSI-Protokoll & sin/cos	<u>O</u> K <u>Abbrechen</u>	∐ifre

Bild 2-32 Rotatorische Gebertypen

In dieser Maske kann zwischen "rotatorischen" und "linearen" Gebern gewählt werden. Bei rotatorischen Gebern lassen sich folgende Gebertypen konfigurieren:

- Resolver
- Inkrementelle Geber mit sin/cos Signal
- Absolutwertgeber mit EnDat Protokoll
- Inkrementelle Geber mit HTL/TTL Signal
- Absolutwertgeber mit SSI Protokoll
- Absolutwertgeber mit SSI Protokoll und HTL/TTL -Signal
- Absolutwertgeber mit SSI Protokoll und sin/cos -Signal

Geberdaten		×
Gebertyp O rotatorisch		
● linear		
Messsystem:		
kein Geber		
absolut EnD at-Protokoll inkrementell Sinus/Cosinus inkrementell HTL/TTL absolut SSI-Protokoll absolut SSI-Protokoll & HTL/TTL absolut SSI-Protokoll & sin/cos		
	<u>QK</u> <u>Abbrechen</u>	<u>H</u> ilfe

Die Maske für lineare Geber bietet folgende Gebertypen an:

Bild 2-33 Lineare Gebertypen

Bei linearen Gebern lassen sich folgende Gebertypen konfigurieren:

- Absolutwertgeber mit EnDat Protokoll
- Inkrementelle Geber mit sin/cos Signal
- Inkrementelle Geber mit HTL/TTL Signal
- Absolutwertgeber mit SSI Protokoll
- Absolutwertgeber mit SSI Protokoll und HTL/TTL-Signal
- Absolutwertgeber mit SSI Protokoll und sin/cos-Signal

Die geberspezifischen Masken, sowohl bei rotatorischen Gebern, als auch bei linearen Gebern, sind selbsterklärend und werden daher hier nicht explizit dargestellt.

Im Folgenden ist am Beispiel des DRIVE-CLiQ - Gebers die Inbetriebnahme und der Tausch eines Gebers beschrieben.

Geber mit DRIVE-CLiQ-Schnittstelle

Geber-Auswerteeinheiten mit DRIVE-CLiQ-Schnittstelle gibt es in verschiedenen Ausführungen, z. B.

- als Sensor Module Cabinet-Mounted (SMCx) f
 ür die Hutschienenmontage,
- als Sensor Module External (SMEx) zum Einschleifen in die Zuleitung,
- als Sensor Module Integrated (SMI) an den Motor angebaut oder
- als DRIVE-CLiQ Module Integrated (DQI) in den Motor integriert.

Ein Temperatursensor am DRIVE-CLiQ-Geber zur Erfassung der Motortemperatur ist ab Werk angeschlossen.

Unterstützung durch STARTER-Version

Der STARTER unterstützt Geber mit DRIVE-CLiQ - Schnittstelle. In der Geberübersicht sind dafür weitere Bestellnummern für die zugehörigen DRIVE-CLiQ - Motoren vorhanden.

Beim SMI - oder DQI - Motor wird die Bestellnummer des Motors verwendet.

Bei der Projektierung eines Motors mit DRIVE-CLiQ-Schnittstelle wird nicht zwischen SMI -Motoren und DQI - Motoren unterschieden.

Hinweis

Einschränkung bei SMI-/DQI-Motoren

Es werden nur Absolutwertgeber in den Motoren mit integrierten DRIVE-CLiQ - Gebern verwendet.

Wenn Sie einen Motor mit Geber und externer DRIVE-CLiQ-Schnittstelle durch einen SMI-Motor oder DQI-Motor ersetzen, müssen Sie den SMI- / DQI-Motor entsprechend umparametrieren.

Das funktionale Verhalten unterscheidet sich bei folgenden Änderungen des Gebers:

- Wenn die Geber sich aufgrund des Messprinzips und der Auflösung unterscheiden.
- Wenn die Geber in Applikationen eingesetzt werden, die die Auswertung einer Nullmarke (z. B. zum Referenzieren) erfordern. Der Geber mit integrierter DRIVE-CLiQ-Schnittstelle liefert keine separate Nullmarke, da es sich in jedem Fall um einen Absolutwertgeber handelt. In diesen Applikationen bzw. in den überlagerten Steuerungen muss daher das geänderte Verhalten angewählt werden.
- Wenn die Geber an einer Achse mit SINAMICS Safety Integrated Extended Functions oder SINUMERIK Safety Integrated genutzt werden soll, da sich aufgrund der geringeren Auflösung des redundanten Positionswertes (POS2) eine geringere Positionsgenauigkeit (SOS Safe Operating Stop) und eine geringere Maximalgeschwindigkeit (SLS Safely Limited Speed) ergibt.

Bei aktivierten SINAMICS Safety Integrated Extended Functions oder SINUMERIK Safety Integrated muss ein erneuter Abnahmetest und gegebenenfalls eine Umprojektierung durchgeführt werden.

Inbetriebnahme von Gebern mit DRIVE-CLiQ-Schnittstelle

Die Eigenschaften eines rotatorischen Absolutwertgebers werden bei DRIVE-CLiQ - Gebern mit folgenden Parametern der Control Unit identifiziert:

- p0404[0..n] Geberkonfiguration wirksam
- p0408[0..n] Rotatorischer Geber Strichzahl
- p0421[0..n] Absolutwertgeber rotatorisch Multiturn-Auflösung
- p0423[0..n] Absolutwertgeber rotatorisch Singleturn-Auflösung

Diese Daten werden entsprechend des in p0400 (Gebertyp Auswahl) eingestellten Codes aus den Geberlisten vorbesetzt. Die Parameter p0404, p0408, p0421 und p0423 werden von der Control Unit im Hochlauf geprüft.

Alternativ können diese Daten mit der Einstellung p0400 = 10000 bzw. p0400 = 10100 (Geber identifizieren) aus dem Geber ausgelesen werden. Falls die ausgelesenen Geberdaten einem bekannten Gebertyp entsprechen, wird dieser Code durch die Software der Control Unit in p0400 eingetragen. Im anderen Fall wird der allgemeine Code p0400 = 10050 (Geber mit EnDat-Schnittstelle identifiziert) eingetragen.

Über den Parameter p0404.10 = 1 wird ein DRIVE-CLiQ-Geber identifiziert.

Für die DRIVE-CLiQ-Geber sind jeweils Geber-Codes für den Parameter p0400 definiert (siehe SINAMICS S120/S150 Listenhandbuch und obige Tabelle). Identifiziert die Software der Control Unit einen DRIVE-CLiQ-Gebertyp, für den kein Code hinterlegt ist, trägt sie bei der Identifikation den Code p0400 = 10051 (DRIVE-CLiQ-Geber identifiziert) ein.

Wird bei der Autoinbetriebnahme ein DRIVE-CLiQ-Geber vorgefunden, werden die Daten auch automatisch identifiziert. Bei der Identifikation werden die Werte für p0404, p0421 und p0423 von der Control Unit aus dem DRIVE-CLiQ-Geber ausgelesen. Der Inhalt von p0400 wird dann durch die Control Unit aus diesen Daten ermittelt. Die neu definierten Codes sind nicht im DRIVE-CLiQ-Geber hinterlegt.

Tausch von SINAMICS Sensor Module Integrated

Wenn in einem SINAMICS Sensor Module Integrated (SMI) oder in einem DRIVE-CLiQ Sensor Integrated (DQI) ein Defekt aufgetreten ist, kontaktieren Sie zur Reparatur die Siemens-Geschäftsstelle Ihrer Region.).

2.13 Hinweise zur Inbetriebnahme von Linearmotoren (Servo)

2.13.1 Allgemeines zur Inbetriebnahme von Linearmotoren

Vor der Inbetriebnahme von Motoren gibt es folgende Fragen zu beantworten:

- 1. Stimmen die Voraussetzungen zur Inbetriebnahme?
- 2. Wurden die Punkte in der Checkliste zur Inbetriebnahme, siehe Kapitel "Checklisten zur Inbetriebnahme von SINAMICS S" geprüft?

Ausführliche Informationen zu den Linearmotoren, zum Geber- und Leistungsanschluss, zur Projektierung und Montage sind enthalten in: Projektierungshandbuch Linearmotoren 1FN3 bzw. 1FN6

Gegenüberstellung der Begriffe für rotatorische und lineare Antriebe

rotatorische Begriffe	lineare Begriffe
Drehzahl	Geschwindigkeit
Moment	Kraft
Ständer	Primärteil
Läufer	Sekundärteil
Rotor	Sekundärteil
Drehrichtung	Richtung
Strichzahl	Gitterteilung
dreht	fährt

Tabelle 2-19 Gegenüberstellung

Überprüfungen im stromlosen Zustand

Es können folgende Überprüfungen vorgenommen werden:

- 1. Linearmotor
 - Welcher Linearmotor wird verwendet?
 1FN _____
 - Ist der Motor fertig montiert und einschaltbereit?
 - Ist ein evtl. vorhandener Kühlkreislauf funktionsfähig?

- 2. Mechanik
 - Ist die Achse über den gesamten Verfahrbereich freigängig?
 - Ist der Luftspalt zwischen Primär- und Sekundärteil bzw. das Einbaumaß entsprechend den Angaben des Motorenherstellers?
 - Hängende Achse: Ist ein evtl. vorhandener Gewichtsausgleich der Achse funktionsfähig?
 - Bremse: Ist eine evtl. vorhandene Bremse passend angesteuert (siehe SINAMICS S120 Funktionshandbuch)?
 - Verfahrbereichsbegrenzung: Sind mechanische Endanschläge an beiden Seiten des Verfahrwegs vorhanden und fest angeschraubt?
 - Sind die bewegten Zuleitungen ordnungsgemäß in einem Kabelschlepp verlegt?
- 3. Messsystem
 - Welches Messsystem ist vorhanden?

- absolut oder inkremental? abs inkr
- Gitterteilung ____ μm
- Nullmarken (Anzahl und Lage) _____
- Wo ist die positive Antriebsrichtung?
 Wo ist die positive Z\u00e4hlrichtung des Messsystems?
- Invertierung durchführen (p0410)? ja / nein
- 4. Verdrahtung
 - Leistungsteil (Anschluss von UVW, Phasenfolge, Rechtsdrehfeld)
 - Schutzleiter angeschlossen?
 - Schirmung aufgelegt?

 Temperaturüberwachungskreise: Sind die Leitungen am Klemmenblock des Schirmanschlussblechs angeschlossen? Temperaturfühler (Temp-F):
 Mit dem Temperaturfühler (Temp-F) kann die mittlere Wicklungstemperatur absolut gemessen werden. Übertemperaturschalter (Temp-S):

- Der Übertemperaturabschaltkreis (Temp-S) ermöglicht eine digitale

Übertemperaturüberwachung jeder einzelnen Phasenwicklung des Motors.

GEFAHR

Die Stromkreise von Temp-F und Temp-S sind weder untereinander, noch zu den Leistungsstromkreisen entsprechend einer "sicheren elektrischen Trennung" nach IEC 61800-5-1 qualifiziert.

Damit die Vorgabe der EN 61800-5-1 erfüllt werden, müssen die Temperaturüberwachungskreise über das Sensor Modul SME12x angeschlossen werden. Der Anschluss der Temperaturüberwachungskreise über das Sensor Module SMC20 erfüllt die Vorgaben nicht.

Siehe hierzu auch Projektierungshandbuch Linearmotoren 1FN3 bzw. 1FN6.

- Temperaturfühler-Auswertung
- Temperaturüberwachung mit SME12x, (Beschreibung der Temperaturüberwachungskreise siehe Anschluss an das SME12x im Projektierungshandbuch 1FN3 bzw. 1FN6 im Kapitel "Thermischer Motorschutz", Beschreibung zum Anschluss an das SME12x siehe Kapitel "Anschluss der Temperaturüberwachungskreise)
- Gebersystem-Anbindung
 Ist das Gebersystem korrekt an SINAMICS angebunden?

2.13.2 Inbetriebnahme: Linearmotor mit einem Primärteil

Vorgehensweise zur Inbetriebnahme mit dem STARTER

/!\GEFAHR

Linearantriebe können wesentlich größere Beschleunigungen und Geschwindigkeiten erreichen als konventionelle Antriebe.

Um Gefahr für Mensch und Maschine zu vermeiden, muss der Verfahrbereich ständig freigehalten werden.

Inbetriebnahme des Motors mit dem STARTER

1. Auswahl des Motortyps

Es kann ein Standardmotor aus der Liste der Motoren ausgewählt werden. Bei Fremdmotoren werden die Motordaten manuell eingegeben. Die Anzahl paralleler Primärteile (p0306) muss eingegeben werden.

Einfügen Einspeisung	Kanfin viscan Cia dan Matar			
✓ Liniugen Anneo	Koniguleien sie den M			
Reaelunasstruktur	Motor Name: Motor			
✓Leistungsteil	0	Motor mit DRIVE-CLi	0.Schnittetelle	
ZLeistungsteil BiCo			Q-SCHERKS(CHC	
Motor		motor neu aut	lesen	
Motorhaltebremse	(•	Standardmotor aus L	iste auswählen	
Geber	0	Motordaten eingeber	n	
Antriebsfunktionen	Mahahan	1001 1510 0	1. IF	1.00
" Prozessdatenaustausc"	Motortyp: [[403J TEN3 Synchronmo	otor (linear)	_
Zusammenfassung	Auswahl Motor:			
	Bestell-Nr.	Maximalgeschwi	Maximalkraft	-
	1FN3100-4NC8x-xxxx	305 m/min	2040 N	
	1FN3100-4WC0x-xxxx	297 m/min	2200 N	
• •	1FN3100-4WE0x-xxxx	497 m/min	2200 N	
	1FN3100-5WC0x-xxxx	255 m/min	2750 N	
	1FN3150-1KC7x-xxxx	493 m/min	1030 N	-
	1FN3150-1NC2x-xxxx	234 m/min	770 N	
	1FN3150-1WC0x-xxxx	321 m/min	825 N	
	1FN3150-1WE0x-xxxx	605 m/min	825 N	
	1FN3150-2KC7x-xxxx	491 m/min	2060 N	
WENS	1FN3150-2NB8x-xxxx	201 m/min	1530 N	
Sur Sur	1FN3150-2WC0x-xxxx	282 m/min	1650 N	
	1FN3150-3KC7x-xxxx	490 m/min	3100 N	
	1FN3150-3NC7x-xxxx	292 m/min	2300 N	(interest
	1EN3150-3WC0x-xxxx	282 m/min	2470 N	č
	1			<u> </u>
	Parallelschaltung	Motor	Anzahl.	1

Bild 2-34 STARTER-Maske Linearmotor Auswahl 1FN3

2. Motordaten eingeben

Für Fremdmotoren müssen folgende Motordaten eingegeben werden:

Parameter	Beschreibung	Bemerkung
p0305	Motor-Bemessungsstrom	-
p0311	Motor-Bemessungsgeschwindigkeit -	
p0315	Motor-Polpaarweite -	
p0316	Motor-Kraftkonstante	-
p0322	Motorgeschwindigkeit maximal	-
p0323	Motor-Maximalstrom	-
p0338	Motor-Grenzstrom	-
p0341	Motor-Masse	-
p0350	Motor-Ständerwiderstand kalt	-
p0356	Motor-Ständerstreuinduktivität	-

Tabelle 2-20 Motordaten

Tabelle 2-21 Optional können weitere Motordaten (linearer Synchronmotor) eingegeben werden:

Parameter	Beschreibung	Bemerkung
p0312	Motor-Bemessungskraft	-
p0317	Motor-Spannungskonstante	-
p0318	Motor-Stillstandsstrom	-
p0319	Motor-Stillstandskraft	-
p0320	Motor-Bemessungsmagnetisierungsstrom	-
p0326	Kippmomentkorrekturfaktor	-
p0329	Pollageidentifikation Strom	-
p0348	Einsatzgeschwindigkeit Feldschwächung	-
p0353	Motor-Vorschaltinduktivität	-
p0391	Stromregleradaption Einsatzpunkt unten	-
p0392	Stromregleradaption Einsatzpunkt oben	-
p0393	Stromregleradaption P-Verstärkung Skalierung oben	

3. Benutzerdefinierte Geberdaten

Bei Linearmotoren wird der Geber über die Maske "Benutzerdefinierte Geberdaten" konfiguriert.

Geberdaten		×
Gebertyp	Inkrementalspuren Giţterteilung: 20000	nm
Messsystem: inkrementell Sinus/Cosinus Geberauswertung: SMx	Nullmarken Konfiguration: eine Nullmarke	Referenzmarken- 0 mm abstand
	Synchronisation Grobsynchronisation:	Feinsynchronisation:
	 Keine Pollageidentifikation Hallsensoren 	(<u>k</u> eine (• Nullmarken
	<u>O</u> K <u>A</u> bbrechen	Hilfe

Bild 2-35 STARTER-Maske Geberdaten

Bei der Erstinbetriebnahme von Linearmotoren muss ein Abgleich des Kommutierungswinkeloffsets (p0431) erfolgen. Weitere Hinweise zum Kommutierungswinkeloffset und Pollageidentifikation (Servo), siehe Funktionshandbuch S120, Kapitel Servoregelung.

2.13.3 Inbetriebnahme: Linearmotoren mit mehreren gleichen Primärteilen

Allgemeines

Wenn sicher ist, dass die EMK von mehreren Motoren die gleiche Phasenlage zueinander haben, können die Anschlussleitungen parallel geschaltet an einem Motor Module betrieben werden.

Die Inbetriebnahme von parallel geschalteten Linearmotoren stützt sich auf die Inbetriebnahme eines einzelnen Linearmotors. Zur Aktivierung der Parallelschaltung von Linearmotoren setzen Sie einen im Fenster "Konfiguration - SINAMICS_S120_CU320 - 2 Motor" einen Haken an den Punkt "Parallelschaltung Motor".

Die Anzahl der parallel geschalteten Primärteile wird bei der Antriebskonfiguration im STARTER in der Maske "Motor" eingegeben (p0306).

Die Linearmotoren werden der Reihe nach einzeln am Antrieb angeschlossen und als Einzelmotor (1FNx ...) in Betrieb genommen. Dabei wird für jeden Motor der Kommutierungswinkeloffset automatisch ermittelt und notiert. Zum Schluss werden die gemessenen Kommutierungswinkeloffsets der Motoren miteinander verglichen.

Ist die Differenz zwischen den Kommutierungswinkeloffsets kleiner als 5 Grad elektrisch, können alle Motoren parallel an den Antrieb angeschlossen und als Parallelschaltung von n Linearmotoren (z. B. 2 • 1FN3xxx) in Betrieb genommen werden.

Erlaubte Parallelschaltung

Es dürfen nur Linearmotoren parallel geschaltet werden, die folgende Vorraussetzungen erüllen:

- gleiche Primärteil- Baugröße
- gleicher Wicklungstyp
- gleicher Luftspalt

Hinweis

Werden Linearmotoren in einer Achse parallel geschaltet, muss die Lage der Primärteile zueinander und zu den Sekundärteilen ein definiertes Raster aufweisen, um eine übereinstimmende elektrische Phasenlage zu erreichen.

Weiteres siehe: Projektierungshandbuch Linearmotoren 1FN3 bzw. 1FN6

2.13 Hinweise zur Inbetriebnahme von Linearmotoren (Servo)

Temperatursensoren und elektrische Verdrahtung

Die Temperatursensoren können z. B. wie folgt ausgewertet werden:

- Temperaturfühler
 - Motor 1: Anschluss über SME12x und Auswertung über die Antriebssteuerung
 - Motor n: nicht angeschlossen (kurzgeschlossen und mit PE verbunden)
- Temperaturschalter
 - Motor 1 bis n: Auswertung über die Antriebssteuerung

Siehe auch: Projektierungshandbuch Linearmotoren 1FN3 bzw. 1FN6

Beachten Sie beim Anschließen der Temperatur-Überwachungskreise die Anforderungen der Schutztrennung nach EN 61800-5-1.

Siehe auch: Projektierungshandbuch Linearmotor 1FN3 bzw. 1FN6

2.13.4 Thermischer Motorschutz

Temperaturüberwachungskreise Temp-F und Temp-S

Die Motoren werden mit zwei Temperaturüberwachungskreisen Temp - F und Temp - S ausgeliefert. Temp-F wird zur Beobachtung und Auswertung des Temperaturverlaufes im Motor verwendet. Temp-S dient zur Aktivierung des Motorschutzes, wenn die Motorwicklungen zu warm werden.

Beide Kreise sind unabhängig voneinander. Die Auswertung erfolgt in der Regel über das Antriebssystem.. Zur Temperaturüberwachung sind Sensor Module der Baureihe SME12x zum thermischen Motorschutz einsetzbar.

Temp-F (KTY 84 Sensor)

Der *Temperaturfühlkreis* Temp F besteht aus einem Temperatursensor KTY 84, der sich an den Spulen befindet. Das kann unter Umständen – insbesondere bei unterschiedlicher Bestromung der einzelnen Phasen – dazu führen, dass nicht die maximale Temperatur der drei Phasenwicklungen gemessen wird. Eine Auswertung von Temp-F zum Zwecke des Motorschutzes ist deshalb nicht zulässig. Temp-F dient vielmehr zur Temperaturbeobachtung und eventuell zur Warnung vor einem Abschalten des Antriebs durch das Ansprechen von Temp-S.

Temp-S (PTC- Element)

Der *Temperaturabschaltkreis* besteht aus Kaltleiter-Temperaturfühlern (PTC-Elementen). In jeder der drei Phasenwicklungen (U, V und W) befindet sich ein Kaltleiter–Temperaturfühler zur Überwachung der Motorwicklung. Dies gewährleistet den Überlastungsschutz auch bei ungleichmäßiger Bestromung der einzelnen Phasen eines Primärteils oder bei unterschiedlicher Belastung mehrerer Primärteile. Die PTC–Elemente sind in Reihe geschaltet.

Die Schaltungs- und Anschlusstechnik von Temp-F und Temp-S sind ausführlich beschrieben im Projektierungshandbuch Linearmotoren 1FN3 bzw. 1FN6.

Das SME12x (Sensor Module External) ist ein Gerät mit Steckverbindungen, das den Anschluss von verschiedenen Sensoren eines Direktantriebs (WMS, Hallsensoren, Temperatursensoren) ermöglicht. Der Ausgang des SME12x wird per DRIVE-CLiQ an das Antriebssystem der Baureihe SINAMICS angeschlossen. Durch die galvanische Trennung zwischen den Spannungskreisen für Leistung und Sensoren werden die Anforderungen der Schutztrennung nach EN 61800-5-1 erfüllt. Das SME12x erfüllt damit folgende Funktionen:

- Alle Signalleitungen sind motornah anschließbar.
- Temperatursensoren können vollständig ausgewertet werden:
 - Thermischer Motorschutz durch Auswertung von Temp-S
 - Anzeige des Temperaturverlaufes durch Auswertung von Temp-F

Es gibt zwei Varianten des SME12x:

- SME120 f
 ür inkrementelle Wegmesssysteme
- SME125 für absolute Wegmesssysteme

Weitere Informationen zu den SME12x finden Sie im Gerätehandbuch SINAMICS S120, Control Units und ergänzende Systemkomponenten, im Kapitel zur Gebersystemanbindung.

/!\GEFAHR

Die Stromkreise von Temp-F und Temp-S sind weder untereinander, noch zu den Leistungsstromkreisen, entsprechend einer "sicheren elektrischen Trennung" nach EN 61800-5-1 qualifiziert.

/!\GEFAHR

Zum thermischen Motorschutz schließen Sie Temp-S an. Ein Nichtanschluss von Temp-S ist unzulässig!

Zu Inbetriebnahme- oder Testzwecken können Sie Temp-F optional an ein Messgerät anschließen.

Im regulären Betrieb schließen Sie die Anschlüsse von Temp-F kurz und legen Sie sie auf PE.

Hinweis

Der Temperaturfühler Temp-F wertet nur die Wicklungstemperatur einer Phase im Primärteil aus. Die Phasen im Synchronmotor werden jedoch unterschiedlich belastet. In den nicht gemessenen Phasen können höhere Temperaturen auftreten.

Hinweis

Ohne Verwendung eines geeigneten Schutzmoduls (z. B. TM120) ist bei sicherer elektrischer Trennung der Anschluss von Temp-F an ein Sensor Module des Antriebssystems SINAMICS nicht zulässig.

Der Antrieb ist immer sicher spannungsfrei zu schalten. Bei der Handhabung und Verschaltung von Temp-F können bei eingeschaltetem Antrieb an den motorseitigen Klemmen, sowie an der Anschlussleitung von Temp-F, gefährliche Spannungen anliegen.

Hinweis

Ohne Verwendung eines Thermistor-Motorschutzes 3RN1013-1BW10 oder eines geeigneten Schutzmoduls ist bei sicherer elektrischer Trennung der Anschluss von Temp-S an eine SPS oder an ein Sensor Module des Antriebssystems SINAMICS nicht zulässig.

Der Antrieb ist immer sicher spannungsfrei zu schalten. Bei der Handhabung und Verschaltung von Temp-S können bei eingeschaltetem Antrieb an den motorseitigen Klemmen, sowie an der Anschlussleitung von Temp-S, gefährliche Spannungen anliegen.

Temperaturauswerteeinheit mit sicherer elektrischer Trennung

Das Terminal Modul 120 ist eine Temperaturauswerteeinheit mit DRIVE-CLiQ Schnittstelle für die Schaltschrank-Installation. Das TM120 hat 4 Messkanäle mit sicherer elektrischer Trennung zum Anschluss von KTY- oder PTC-Temperatursensoren. Ein TM120 kann auch mit Sensor Modulen zur Geberauswertung (SMCxx, SMIxx und SMExx) verwendet werden, wenn die sichere elektrische Trennung der Temperatursensoren notwendig ist.

Hinweise zur Auswertung der Temperatursensoren

Siehe dazu: Projektierungshandbuch Linearmotoren 1FN3 bzw. 1FN6.

2.13.5 Messsystem

Ermittlung des Regelsinns

Der Regelsinn einer Achse stimmt dann, wenn die positive Richtung des Antriebs (= Rechtsdrehfeld U, V, W) mit der positiven Zählrichtung des Messsystems übereinstimmt.

Hinweis

Die Angaben zur Bestimmung der Antriebsrichtung gelten nur für Siemensmotoren (1FNx-Motoren).

Stimmen positive Richtung des Antriebs und positive Zählrichtung des Messsystems nicht überein, dann muss bei der Inbetriebnahme der Drehzahlistwert über die Maske "Konfiguration Geber - Details" invertiert werden (p0410.0).

Der Regelsinn kann auch dadurch überprüft werden, dass der Antrieb zuerst parametriert wird und anschließend bei gesperrten Freigaben manuell verschoben wird.

Wird die Achse in positiver Richtung verschoben, dann muss auch der Geschwindigkeitsistwert positiv zählen.

Ermittlung der Antriebsrichtung

Die Richtung des Antriebs ist dann positiv, wenn das Primärteil sich relativ zum Sekundärteil entgegen der Kabelabgangsrichtung bewegt.



Bild 2-36 Bestimmung der positiven Richtung des Antriebs

Ermittlung der Zählrichtung des Messsystems

Die Ermittlung der Zählrichtung ist abhängig vom Messsystem.

Messsysteme von Fa. Heidenhain

Hinweis

Die Zählrichtung des Messsystems ist dann positiv, wenn der Abstand zwischen Abtastkopf und Typenschild größer wird.



Bild 2-37 Ermittlung der Zählrichtung bei Messsystemen von Fa. Heidenhain

Messsysteme von Fa. Renishaw (z. B. RGH22B)

Da die Referenzmarke beim Renishaw RGH22B eine richtungsabhängige Position hat, muss mit den Steuerleitungen BID und DIR der Geber so parametriert werden, dass die Referenzmarke nur in eine Richtung ausgegeben wird.

Die Richtung (positiv/negativ) ist abhängig von der geometrischen Anordnung an der Maschine und der Referenzpunkt-Anfahrrichtung.

Tabelle 2-22 Übersicht Signale

Signal	Leitungsfarbe	Rundstecker	verbunden mit		
		12-polig	+5 V	0 V	
BID	schwarz	Pin 9	Referenzmarken in beide Richtungen	Referenzmarken in eine Richtung	
DIR	orange	Pin 7	positive Richtungen	negative Richtung	
+5 V	braun	Pin 12			
0 V	weiß	Pin 10			

Die Zählrichtung des Messsystems ist dann positiv, wenn sich der Abtastkopf relativ zum Goldbändchen in Kabelabgangsrichtung bewegt.



Bild 2-38 Ermittlung der Zählrichtung bei Messsystemen von Fa. Renishaw

Hinweis

Ist der Abtastkopf mechanisch mit dem Primärteil verbunden, muss die Kabelabgangsrichtung unterschiedlich sein. Sonst Istwert invertieren!

2.13.6 Messtechnische Überprüfung des Linearmotors

Warum messen?

Wurde der Linearmotor nach Anleitung in Betrieb genommen und es treten trotzdem unerklärliche Störungsmeldungen auf, müssen sämtliche EMK - Signale mit Hilfe eines Oszilloskops überprüft werden.

Überprüfen der Phasenfolge U-V-W

Bei parallelgeschalteten Primärteilen muss die EMK_U von Motor 1 in Phase mit der EMK_U von Motor 2 sein. Gleiches gilt für EMK_V und EMK_W. Dies sollte unbedingt messtechnisch überprüft werden.

Vorgehensweise zur messtechnischen Überprüfung

- Den Antriebsverband stromlos schalten.
- Achtung: Entladezeit des Zwischenkreises abwarten!
- Leistungsleitungen am Antrieb abklemmen. Eine eventuelle Parallelschaltung von Primärteilen auftrennen.
- Mit 1 kOhm-Widerständen einen künstlichen Sternpunkt bilden.



Bild 2-39 Anordnung zur messtechnischen Überprüfung

Bei positiver Verfahrrichtung muss die Phasenfolge U-V-W sein. Die Richtung des Antriebs ist dann positiv, wenn das Primärteil sich relativ zum Sekundärteil entgegen der Kabelabgangsrichtung bewegt.



Bild 2-40 Bestimmung der positiven Richtung des Antriebs (Rechtsdrehfeld)

Ermittlung des Kommutierungswinkels über Oszilloskop

Nachdem das Oszilloskop angeschlossen ist, muss der Antrieb zuerst über die Nullmarke gefahren werden, so dass der Antrieb feinsynchronisiert wird.

Der Kommutierungswinkel-Offset kann durch die Messung der EMK und der normierten elektrischen Pollage über Analogausgang ermittelt werden.



Definition der Kanäle (Ch1 ... Ch4):

- Ch1: EMK Phase U gegen Stern-Punkt
- Ch2: EMK Phase V gegen Stern-Punkt
- Ch3: EMK Phase W gegen Stern-Punkt
- Ch4: Normierter elektrischer Pollagewinkel über Analogausgang



Bild 2-42 Einstellung der MessbuchseT0 auf CU320

Bei synchronisiertem Antrieb sollte die Differenz zwischen der EMK/Phase U und der elektrischen Rotorlage maximal 10° betragen. Ist die Differenz größer, muss der Kommutierungswinkeloffset angepasst werden. 2.14 Hinweise zur Inbetriebnahme von SSI-Gebern

2.14 Hinweise zur Inbetriebnahme von SSI-Gebern

Verwendung von Fehlerbits

Es können bei SSI-Gebern Anzahl und Position von Fehler-Bits variieren. Teilweise werden sogar im Störfall Fehlercodes innerhalb der Lageinformation übertragen.

Aus diesem Grund ist es zwingend erforderlich, alle vorhandenen Fehlerbits auszuwerten (Parametrierung und Einschränkungen siehe unten), da sonst im Störfall ein Fehlercode als Lageinformation interpretiert werden kann.

Hardware-Voraussetzungen

- SMC20 Sensor Modul Cabinet-Mounted
- SME25 Sensor Modul External
- SMC30 Sensor Modul Cabinet-Mounted
- CU320-2 Control Unit

Anschließbare Gebertypen

Taballa 0, 00, Ubawajahtawaahija (baway Cabawturan in Abbäyajakajtuan CIEMENIC Aug	ابنام مصما ملاسمينا
Tabelle Z- Z3. Ubersicht anschließbarer Gebertyben in Abhandiokeit vom SteimeinS-Ausv	verremodui
	voitorrioaar

Geberauswertung durch Modul	Inkremental- spuren	Absolutlage	Spannungsver- sorgung für Geber	SSI-Baudrate	Bemerkungen
SMC20	sin/cos, 1 Vpp	SSI- nicht zyklisch 1)	5 V	100 kBaud	-
SME25	sin/cos, 1 Vpp	SSI- nicht zyklisch ¹⁾	5 V	100 kBaud	SME25 ist nur für direkte Messsysteme geeignet
SMC30	Rechteck oder keine Inkrementalspuren	SSI- nicht zyklisch ^{1), 3)} SSI, zyklisch ²⁾	5 V oder 24 V	100- 250 kBaud	-

¹⁾ "nicht zyklisch" bedeutet, der Absolutwert wird nur bei der Initialisierung des Sensor-Moduls eingelesen, anschließend wird die Lage nur durch die Inkrementalspuren berechnet.

²⁾ "zyklisch" bedeutet, die Absolutlage wird permanent (meist im PROFIBUS oder Lagereglertakt) ausgelesen und daraus die Lage (X_IST1) gebildet.

³⁾ für die Plausibilitätsprüfungen wird das SSI-Protokoll zyklisch ausgelesen

Hinweis

Es dürfen nur Geber eingesetzt werden, die die Übertragungsrate 100 kHz unterstützen und deren Idle Zustand high-Pegel aufweist.

Die Monoflopzeit sollte so parametriert werden, dass sie größer oder gleich der spezifizierten Monoflopzeit des Gebers ist. Diese muss im Bereich von $15 - 30 \ \mu s$ liegen.

Der Pegel während der Monoflopzeit muss low sein.

Hochlaufzeit des Gebers

Um sicherzustellen, dass korrekte Sensordaten empfangen werden, prüft das Geberauswertemodul nach seinem eigenen Hochlauf, ob der angeschlossene Geber ebenfalls hochgelaufen ist.

Zu diesem Zweck geht das Umrichtersystem SINAMICS wie folgt vor:

- Nach Zuschaltung der Versorgungsspannung an den Geber werden f
 ür eine Wartezeit von 800 ms keinerlei Signale ausgewertet.
- Nach Ablauf der Wartezeit werden Taktsignale auf die Clock-Leitung gelegt und das Verhalten der Datenleitung beobachtet. Solange der Geber noch nicht hochgelaufen ist, wird die Datenleitung vom Geber permanent im Idle-Zustand (in der Regel "high") gehalten.

Es wird erwartet, dass der Geber bis dahin seinen eigenen Hochlauf abgeschlossen hat.

 Sollte der Geber nach ca. 10 Sekunden nicht hochgelaufen sein, meldet das Geberauswertemodul einen time-out Fehler.

Die Wartezeit fängt neu an bei

- Anlegen der Versorgungsspannung 5 V an den Geber.
- Umschalten auf Versorgungsspannung 24 V nach erfolgtem Hochlauf der Geberauswertung gemäß dem parametrierten Spannungspegel.

Hinweis

Bei jedem Ziehen und Stecken des Gebers erfolgt ein serieller Hochlauf (Auswertung -> Geber) mit den entsprechenden Hochlaufzeiten.

Hinweis

Eine externe Versorgung des Gebers mit 24 V ist zulässig.

Parametrierung

Vordefinierter Geber

Es stehen zur Inbetriebnahme einige vordefinierte SSI-Geber zur Verfügung. Diese können in den Inbetriebnahmemasken des STARTERs ausgewählt werden.

Benutzerdefinierte Geber

Steht für den verwendeten Geber kein vordefinierter Eintrag zur Verfügung, können benutzerdefinierte Geberdaten über Masken während des Inbetriebnahmeassistenten eingegeben werden.

2.14 Hinweise zur Inbetriebnahme von SSI-Gebern

Spezielle Einstellungen

• Fehlerbits (Sonderfall mehrere Fehlerbits)

Verfügt ein SSI-Geber über mehrere Fehlerbits, wird die Auswertung wie folgt über den Parameter p0434[x] in der Expertenliste aktiviert:

Wert = dcba

ba: Position des Fehlerbits im Protokoll (0 ... 63)

c: Pegel (0: Low-Pegel, 1: High-Pegel)

d: Zustand der Auswertung (0: Aus, 1: Ein mit 1 Fehlerbit, 2: Ein mit 2 Fehlerbits ... 9: Ein mit 9 Fehlerbits)

Bei mehreren Fehlerbits gilt:

- Es wird die unter ba angegebene Position und die weiteren Bits aufsteigend belegt.

- Der unter c eingestellte Pegel gilt für alle Fehlerbits.

Beispiel:

p0434 = 1013

--> Die Auswertung ist eingeschaltet und das Fehlerbit ist auf Position 13 mit Low-Pegel. p0434 = 1113

--> Die Auswertung ist eingeschaltet und das Fehlerbit ist auf Position 13 mit High-Pegel. p0434 = 2124

--> Die Auswertung ist eingeschaltet und die 2 Fehlerbits sind ab Position 24 mit High-Pegel

• Feinauflösung p0418 und p0419

Um den vollen Verfahrbereich des Absolutwertgebers ausnutzen zu können, darf die Lageinformation inklusive Feinauflösung 32 Bit nicht übersteigen.

Beispiel:

Es wird ein SSI-Geber ohne Inkrementalspuren verwendet. Der Geber hat eine Singleturnauflösung von 16Bit und eine Multiturnauflösung von 14Bit. Die Auflösung der Absolutlage beträgt also 30Bit.

Folglich kann nur eine Feinauflösung von 2Bit eingestellt werden. Es sind also die Parameter p0418[x] und p0419[x] in der Expertenliste auf den Wert 2 zu setzen.

Diagnose

Beispiel 1

Es wird ein SSI-Geber ohne Inkrementalspuren verwendet. Der Geber hat eine Singleturnauflösung von 16Bit und eine Multiturnauflösung von 14Bit. Die Feinauflösung p0418[x] und p0419[x] ist auf den Wert 2 eingestellt. Im Parameter r0482[x] (X_IST1) wird das Produkt aus "Striche pro Umdrehung" und Feinauflösung p0418[x] abgebildet. Bei SSI-Gebern ohne Inkrementalspuren ist die Strichzahl und Singleturnauflösung identisch. Im Beispiel muss sich also der Lageistwert X_IST1 (r0482[x]) nach einer Geberumdrehung um den Wert

Singleturnauflösung * Feinauflösung = 2^16 * 2^2 = 262144 verändert haben.

Beispiel 2

Es wird ein SSI-Geber mit Inkrementalspuren verwendet. Hier machen sich falsche Einstellungen des SSI-Protokolls z. B. dadurch bemerkbar, dass nach dem Einschalten der Anlage eine andere Absolutposition angezeigt wird, als vor dem letzten Ausschalten.
2.15 Hinweise zur Inbetriebnahme eines 2-poligen Resolvers als Absolutwertgeber

Zur Überprüfung muss die Absolutlage X_IST2 (r0483[x]) betrachtet werden. Nach PROFIdrive wird in diesem Parameter aber nur ein Wert angezeigt, wenn im Gebersteuerwort p0480[x] das Bit 13 (Absolutwert zyklisch anfordern) auf den Wert 1 gesetzt wird.

Dieses Bit kann z. B. mit Hilfe des Binektor-Konnektor-Wandlers gesetzt werden.

Nach dem Einschalten wird nun der SSI-Geber um einige Umdrehungen gedreht. Nach Aus-/Einschalten muss die Absolutlage des X_IST2 (r0483[x]) einen unveränderten Wert anzeigen. Es dürfen nur kleinere Abweichungen im Bereich der Feinauflösung auftreten.

2.15 Hinweise zur Inbetriebnahme eines 2-poligen Resolvers als Absolutwertgeber

Beschreibung

Sie können 2-polige (1 Polpaar) Resolver als Singleturn-Absolutwertgeber verwenden. Der absolute Geberlageistwert wird in Gn_XIST2 (r0483[x]) bereitgestellt.

Lageistwertformat

Die Feinauflösung von Gn_XIST1 unterscheidet sich bei Werkseinstellung von der Feinauflösung in Gn_XIST2 (p0418 = 11, p0419 = 9). Deshalb kann es nach dem Aus- oder Einschalten des Antriebsgeräts zu einem geringen Versatz in der Geberlage kommen.

Deshalb wird bei Verwendung des 2-poligen Resolvers als Absolutwertgeber empfohlen, die Feinauflösung für Gn_XIST1 (p0418) gleich der Feinauflösung für Gn_XIST2 (p0419) zu stellen, z. B. p0418 = p0419 = 11.

2-polige Resolver werden automatisch im PROFIdrive-Profil (r0979) als Singleturn-Absolutwertgeber eingetragen.

Lageverfolgung

Sie können die Lageverfolgung auch bei einem 2-poligen Resolver aktivieren. Dabei müssen Sie jedoch beachten, dass der Resolver im ausgeschalteten Zustand nicht um mehr als eine halbe Geberumdrehung (Polweite) bewegt wird. Die Aktivierung und Konfiguration der Lageverfolgung ist im Kapitel "Lageverfolgung" beschrieben.

EPOS - Absolutwertgeberjustage

Wird der 2-polige Resolver zum Einfachpositionieren (EPOS) als Absolutwertgeber verwendet, muss die Absolutwertgeberjustage erfolgen:

- Im STARTER (Einfachpositionierer → Referenzieren) oder
- Expertenliste.

Hierzu setzen Sie die Referenzpunktkoordinate p2599 auf den der Mechanik entsprechenden Wert und fordern die Justage mit p2507 = 2 an.

Anschließend müssen Sie die Daten von RAM nach ROM sichern.

2.16 Temperatursensoren bei SINAMICS-Komponenten

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der beim SINAMICS-Antriebssystem verfügbaren Komponenten mit Anschlüssen für Temperatursensoren.

GEFAHR

Sichere elektrische Trennung der Temperatursensoren

An den Klemmen "+Temp" und "-Temp" dürfen nur Temperatursensoren angeschlossen werden, die die Vorgaben der Schutztrennung gemäß EN 61800-5-1 erfüllen. Wenn die sichere elektrische Trennung nicht gewährleistet werden kann (z. B. bei Linearmotoren oder Fremdmotoren), muss ein Sensor Module External SME120 oder SME125 oder ein Terminal Module TM120 verwendet werden. Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr durch elektrischen Schlag!

en

Modul	Schnittstelle	Pin	Signalname	Technische Angaben
SMC10 / SMC20	X520 (Sub-D)	13 25	+Temp - Temp	Temperatursensor KTY84-1C130 / PTC
SMC30	X520 (Sub-D) Temperaturkanal 2	1 8	+Temp - Temp	Temperatursensor KTY84-1C130 / PTC / Bimetallschalter mit Öffnerkontakt
	X531 (Klemme) Temperaturkanal 1	3 4	- Temp +Temp	Temperatursensor KTY84-1C130 / PTC / Bimetallschalter mit Öffnerkontakt
CU310-2DP CU310-2PN	X23 (Sub-D)	1 8	+Temp - Temp	Temperatursensor KTY84–1C130 / PTC
	X120 (Klemme)	1 2	+Temp - Temp	Temperatursensor KTY84–1C130 / PTC
CUA31	X210 (Klemme)	1 2	+Temp - Temp	Temperatursensor KTY84–1C130 / PTC
CUA32	X210 (Klemme) Temperaturkanal 2	1 2	+Temp - Temp	Temperatursensor KTY84-1C130 / PTC / Bimetallschalter mit Öffnerkontakt
	X220 (SUB-D) Temperaturkanal 1	1 8	+Temp - Temp	Temperatursensor KTY84-1C130 / PTC / Bimetallschalter mit Öffnerkontakt
TM31	X522 (Klemme)	7 8	+Temp - Temp	Temperatursensor KTY84–1C130 / PTC
TM120	X524 (Klemme)	1 2	- Temp +Temp	Temperatursensoranschluss KTY84-1C130 / PTC / Bimetall-
		3 4	- Temp +Temp	schalter mit Offnerkontakt bei Linearmotorapplikation hier
		5 6	- Temp +Temp	Motortemperatursensor KTY84-1C130 anschließen
		7 8	- Temp +Temp	

Inbetriebnahme

2.16 Temperatursensoren bei SINAMICS-Komponenten

Modul	Schnittstelle	Pin	Signalname	Technische Angaben
SME20	Messsystem- Schnittstelle	7 9	- Temp +Temp	Temperatursensor KTY84-1C130 / PTC Anschlusskabel mit Bestellnummer 6FX8002-2CA88- xxxx notwendig ¹⁾
SME120 / SME125	X200 (Stecker) Temperaturkanal 2	1 2	- Temp +Temp	Temperatursensor KTY84-1C130 / PTC / Bimetallschalter mit Öffnerkontakt
	X200 (Stecker) Temperaturkanal 3	3 4	+Temp - Temp	Temperatursensor KTY84-1C130 / PTC / Bimetallschalter mit Öffnerkontakt
	X200 (Stecker) Temperaturkanal 4	5 6	+Temp - Temp	Temperatursensor KTY84-1C130 / PTC / Bimetallschalter mit Öffnerkontakt
Active Line Module	Bookesize X21 (Klemme)	1	+Temp - Temp	Temperatursensor des Active Line Modules Temperaturschaltertyp: Bimetallschalter mit Öffnerkontakt
	tive Line Module X21 (Klemme) Chassis X41 (Klemme)	4 3	+Temp - Temp	
Smart Line Module	ModuleBookesizeX21 (Klemme)2		+Temp - Temp	Temperatursensor des Active Line Modules
	ive Line Module Bookesize 1 X21 (Klemme) 2 Chassis 4 X41 (Klemme) 3 art Line Module Bookesize 1 X21 (Klemme) 2 Chassis 4 X41 (Klemme) 3 sic Line Module Bookesize 1 X21 (Klemme) 2	4 3	+Temp - Temp	Temperaturschaltertyp: Bimetallschalter mit Öffnerkontakt
Basic Line Module	Bookesize X21 (Klemme)	1 2	+Temp - Temp	Temperatursensor des Basic Line Modules Temperaturschaltertyp:
	Chassis X41 (Klemme)	4 3	+Temp - Temp	Bimetallschalter mit Öffnerkontakt
Motor Module	Booksize X21/X22 (Klemme)	1 2	+Temp - Temp	Temperatursensor KTY84–1C130 / PTC
	Für Chassis gilt: X41 (Klemme)	4 3	+Temp - Temp	Bimetallschalter mit Öffnerkontakt: Warnung und Zeitstufe (nur bei Temp-ausw über MM)
				P1100-Temperatursensor

¹⁾ Kabel zum Anschluss an direkte Messsysteme: Bestellnummer 6FXx002-2CB54-xxxx

Inbetriebnahmehinweise

Der im Folgenden verwendete Index [0..n] kennzeichnet entweder den Motordatensatz oder den Geberdatensatz.

SMC10/SMC20

Die Parametrierung der Motortemperaturauswertung über die SUB-D Buchse X520 kann über die STARTER-Maske (\Meldungen und Überwachungen \ Motortemperatur) erfolgen.

SMC30 (ab Bestellnummer 6SL3055-0AA00-5CA2)

Zusätzlich zur Temperaturauswertung über die Klemme X531 (Temperaturkanal 1) verfügt diese Baugruppe über eine Temperaturauswertung an der SUB-D Buchse X520 (Temperaturkanal 2).

In der Default-Einstellung (p0600 = 1 "Temperatur über Geber 1" und p0601 = 2 "KTY") wird die Temperatur über den ersten Temperaturkanal ausgewertet. Der Temperatursensor ist an der Klemme X531 des SMC30 angeschlossen. Die Temperatur wird über r0035 angezeigt.

Die Parametrierung der Motortemperaturauswertung über die SUB-D Buchse X520 muss in der Expertenliste wie folgt durchgeführt werden:

- p0600[0..n]: Auswahl des Gebers (1, 2 oder 3), dem das SMC30 zugeordnet ist, über welches die Temperaturauswertung erfolgt (n = Motordatensatz).
- p0601[0..n] = 10 (Auswertung über mehrere Temperaturkanäle), n = Motordatensatz.
- p4601[0..n]: Typ Temperatursensor f
 ür Temperaturkanal 2 ausw
 ählen (abh
 ängig von Geberdatensatz n, nicht Motordatensatz).

Hinweis

Bei mehreren Gebern muss der Index [n] des jeweiligen Gebers/Geberdatensatzes verwendet werden, über den die Temperaturauswertung erfolgt.

Die Temperatur wird in Parameter r4620[1] (Temperaturkanal 2) angezeigt. Der Parameter r0035 zeigt bei mehreren Temperaturkanälen (Nutzung von Temperaturkanal 1 und 2 am SMC30) die maximale Temperatur an.

Beispiel:

Am SMC30 des Geber 1 ist an der SUB-D Buchse X520 ein KTY- Temperatursensor angebracht.

Dieser wird parametriert über:

• p0600[0..n] = 1 / p0601[0..n] = 10 / p4601[0..n] = 20

Es ist möglich, beide Temperaturkanäle (X520 und X531) gleichzeitig zu nutzen. Hierzu muss zusätzlich zur obigen Parametrierung im p4600[0..n] der Sensortyp des an der Klemme X531 angeschlossenen Temperatursensors eingetragen werden. Für die Motortemperatur wird dann der Maximalwert gebildet und in r0035 angezeigt.

Hinweis

Bei mehreren Gebern muss der Index [n] des jeweiligen Gebers/Geberdatensatzes verwendet werden, über den die Temperaturauswertung erfolgt.

CU310-2DP / CU310-2PN

Die Control Unit 310-2 hat eine SMC30 Geberschnittstelle integriert. Diese Geberschnittstelle wird über den 15-pol Sub-D-Kontakt X23 erreicht und als Temperaturkanal 1 ausgewertet.

Zur Temperaturauswertung stehen drei Möglichkeiten zur Auswahl:

- 1. Ein Temperaturkanal 1 über die SMC30-Geberschnittstelle X23.
- 2. Ein Temperaturkanal 1 über Klemme X120, z. B. wenn kein Geber verwendet wird.
- 3. Zwei Temperaturkanäle über X23 und X120. Dabei wird der Geberschnittstelle X23 der Temperaturkanal 1 und der Klemme X120 der Temperaturkanal 2 zugeordnet.

Folgende Parametereinstellungen sind erforderlich:

Zu 1. Ein Temperaturkanal 1 über Geberschnittstelle X23:

- p0600[0..n] = 1: Auswahl des Gebers (1, 2 oder 3), welcher der Geberschnittstelle X23 zugeordnet ist, über die die Temperaturauswertung erfolgt (n = Motordatensatz).
- p0601[0..n] = 1 oder 2: Auswahl des Temperatursensortyps, n = Motordatensatz
- r0035: Anzeige des Temperaturwertes.

Zu 2. Ein Temperaturkanal 1 über Klemme X120:

- p0600[0..n] = 11: Aktivierung vom Temperaturkanal 1 über Klemme X120
- p0601[0..n] = 1 oder 2: Auswahl des Temperatursensortyps, n = Motordatensatz
- r0035: Anzeige des Temperaturwertes.

Zu 3. Zwei Temperaturkanäle über X23 und X120:

- p0600[0..n] = 1: Auswahl des Gebers (1, 2 oder 3), welcher der Geberschnittstelle X23 zugeordnet ist, über die die Temperaturauswertung erfolgt (n = Motordatensatz).
- p0601[0..n] = 10: Auswertung über mehrere Temperaturkanäle
- p4600[0..n]: Auswahl des Temperatursensortyps vom Temperaturkanal 1, n = Geberdatensatz
- p4601[0..n]: Auswahl des Temperatursensortyps vom Temperaturkanal 2, n = Geberdatensatz
- r4620[0...3]: Ablesen der Temperaturwerte.
 - Index n = 0 Temperaturkanal 1
 - Index n = 1 Temperaturkanal 2
- r0035: Anzeige des höheren Temperaturwertes der Temperaturkanäle 1 und 2.

CUA31

Die Parametrierung der Temperaturauswertung über die Klemme X210 kann über die STARTER-Maske (Meldungen und Überwachungen \ Motortemperatur) erfolgen. Im Feld Temperatursensor Auswahl muss "Temperatursensor über Motormodul (11)" ausgewählt werden. Die Temperatur des Sensors wird in r0035 angezeigt.

CUA32

Die Parametrierung der Temperaturauswertung über Klemme X210 bzw. über SUB-D Buchse X220 erfolgt mit zwei Temperaturkanälen.

p0600 = 11: Temperatursensor über Motor Module

Bei SINAMICS S120 AC Drive (AC/AC) und Verwendung des Control Unit Adapters CUA31/CUA32 befindet sich der Anschluss des Temperatursensors auf dem Adapter (X210).

TM31

Beim Terminal Module TM31 wird der verwendete Sensortyp über p4100 gesetzt und das Temperatursignal über r4105 verschaltet.

SME20

Die Parametrierung der Auswertung von KTY- oder PTC-Temperatursensoren kann über die STARTER-Maske (\Meldungen und Überwachungen \ Motortemperatur) erfolgen:

- Temperatursensor-Auswahl (≙ p0600[0.,n]); Auswahl der Quelle, dem das SME-Modul zugeordnet ist (Temperatursensor über Geber (1, 2 oder 3), Temperatursensor über BICO-Verschaltung oder Temperatursensor über Motor Module)
- Temperatursensortyp (≙ p0601[0..n]): Einstellung des Sensortyps für die Motortemperaturüberwachung.

Tinnelentriskenerät sinfören	Motortemperatur
	Temperatursensor-Auswahl
Antrieb einfügen	Temperatursensor über Geber 1 (1)
→ Übersicht	Temperatursensortyn
-> Konfiguration	KTY84 (2)
😟 📷 Control_Unit	Reaktion bei Übertemperatur
😟 🔄 Ein-/Ausgabe-Komponente	Warnung und Störung (Reduzierung von Imax)
🖻 📩 Antrieb_1	Störmeldung bei einem Sensorausfall
DCC-Plan einfügen	Ja
Drive Navigator	0.100
Konfiguration	Verzogerungszeit Stormeldung 10.100 s
Steuerlogik	
Soliwertkanal	
Stederung/Regelung	
Moldungen und Überwischunge	0.0 °C
	Gebermodul
> Motortemperatur	
	likm
Kommunikation	
⊞ ≫ Diagnose	I TO DE LA CONTRACTÓRIA DE LA CONTRACTICACIÓN DE LA CONTRACTÓRIA DE LA CONTRACTÍRIA DE LA CONTRACTÓRIA DE LA CONTRACTICACTÍRIA DE LA CONTRACTICACTICACTICACTICONTRACT

Bild 2-43 Auswahl vom Temperatursensor bei SME20-Modulen

SME120/SME125

Bei Modulen mit mehreren Temperatursensoranschlüssen (SME-Module) wird der Temperatursensor in Abhängigkeit vom Geberdatensatz n über die Parameter p4601[0..n]..p4603[0..n] angewählt. Maximal drei Motortemperatursensoren lassen sich dabei gleichzeitig über die Klemme X200 auswerten.

Die Parametrierung der Motortemperaturauswertung über die Klemme X200 muss in der Expertenliste wie folgt durchgeführt werden:

- p0600[0..n]: Auswahl des Gebers (1, 2 oder 3), dem das SME-Modul zugeordnet ist, über welches die Temperaturauswertung erfolgt (n = Motordatensatz).
- p0601[0..n] = 10 (Auswertung über mehrere Temperaturkanäle), n = Motordatensatz.
- p4601[0..n]-p4603[0..n]: Typ Temperatursensor des Temperaturkanals 2-4 auswählen, abhängig vom Geberdatensatz n. An der Klemme X200 sind nur die Temperaturkanäle 2-4 verfügbar.
- Über den Parameter r4620[0...3] Motor Temperaturen SME werden die aktuellen Temperaturen im Motor, gemessen über ein SME120 oder SME125, angezeigt. Die Indizes bedeuten dabei: [1] = SME Temperaturkanal 2/Motortemperatursensor2

 - [2] = SME Temperaturkanal 3/Motortemperatursensor3
 - [3] = SME Temperaturkanal 4/Motortemperatursensor4

Diagnoseparameter r0458[0...2] Sensor Module Eigenschaften

Index [0...2]: Geber 1...Geber3

Der Parameter r0458 ermöglicht die Abfrage von folgenden Eigenschaften an den Temperatursensor-Modulen:

Bit	Eigenschaft
02	Anschluss Temperatursensor vorhanden
03	Anschluss für PTC bei Motor mit DRIVE-CLiQ zusätzlich vorhanden
04	Modultemperatur vorhanden
08	Auswertung über mehrere Temperaturkanäle eingestellt

Eine Anwahl von mehreren Temperaturkanälen p4601 .. p4603 ist z. B. nur möglich, wenn der Parameter p0601 = 10 gesetzt ist. Diese kann über den Eintrag r0458.8 = 1 überprüft werden.

Weitere Informationen zum Parameter r0458 finde Sie in Literatur: SINAMICS S 120/S150 Listenhandbuch.

Active Line Module, Basic Line Module, Smart Line Module, Motor Module (Chassis)

Der Parameter p0601 "Motortemperatursensor Sensortyp" erlaubt die Einstellung des Sensortyps für die Temperaturmessung am Eingang X21 (Booksize) bzw. X41(Chassis). Der Messwert wird in r0035 angezeigt.

Störungen und Warnungen

F07011 Antrieb: Motor Übertemperatur

KTY-Sensor:

Die Motortemperatur hat die Störschwelle (p0605) überschritten oder die Zeitstufe (p0606) nach Überschreitung der Warnschwelle (p0604) ist abgelaufen. Es erfolgt die in p0610 parametrierte Reaktion.

PTC-Sensor + Bimetall:

Die Auslöseschwelle von 1650 Ohm wurde überschritten und die Zeitstufe (p0606) ist abgelaufen.

Es erfolgt die in p0610 parametrierte Reaktion.

Wird ein SME-Modul verwendet (p0601 = 10), zeigt der Parameter r949 die Nummer des zur Meldung führenden Sensorkanals.

A07015 Antrieb: Motortemperatursensor Warnung

Bei der Auswertung des in p0600 und p0601 eingestellten Temperatursensors wurde ein Fehler erkannt.

Mit dem Fehler wird die Zeit in p0607 gestartet. Liegt der Fehler nach Ablauf dieser Zeit noch an, so wird der Fehler F07016 ausgegeben, frühestens jedoch 50 ms nach der Warnung A07015.

Wird ein SME-Modul verwendet (p0601 = 10), zeigt der Parameter r2124 die Nummer des zur Meldung führenden Sensorkanals.

F07016 Antrieb: Motortemperatursensor Störung

Bei der Auswertung des in p0600 und p0601 eingestellten Temperatursensors wurde ein Fehler erkannt.

Bei anstehender Warnung A07015 wird die Zeit in p0607 gestartet. Liegt der Fehler nach Ablauf dieser Zeit noch an, so wird der Fehler F07016 ausgegeben, frühestens jedoch 50 ms nach der Warnung A07015.

Wird ein SME-Modul verwendet (p0601 = 10), zeigt der Parameter r949 die Nummer des zur Meldung führenden Sensorkanals.

Funktionspläne (siehe SINAMICS S120/S150 Listenhandbuch)

• 8016 Meldungen und Überwachungen - Thermische Überwachung Motor

Übersicht wichtiger Parameter (siehe SINAMICS S120/S150 Listenhandbuch)

- r0035 CO: Motortemperatur
- r0458[0...2] Sensor Module Eigenschaften
- p0600[0..n] Motortemperatursensor f
 ür
 Überwachung
- p0601[0..n] Motortemperatursensor Sensortyp
- p0601 Motortemperatursensor Sensortyp
- p0603 CI: Motortemperatur Signalquelle
- p0604[0...n] Motortemperatur Warnschwelle
- p0605[0...n] Motortemperatur Störschwelle
- p0606[0...n] Motortemperatur Zeitstufe
- p0607[0...n] Temperatursensorfehler Zeitstufe
- p0610[0...n] Motorübertemperatur Reaktion
- p4100[0...3] TM120 Temperaturauswertung Sensortyp
- p4100 TM31 Temperaturauswertung Sensortyp
- r4105[0...3] CO:TM120 Temperaturauswertung Istwert
- r4105 CO:TM31 Temperaturauswertung Istwert
- p4600[0...n] Motortemperatursensor 1 Sensortyp
- p4601[0...n] Motortemperatursensor 2 Sensortyp
- p4602[0...n] Motortemperatursensor 3 Sensortyp
- p4603[0...n] Motortemperatursensor 4 Sensortyp
- r4620[0...3] Motor Temperaturen SME / Mot Temp SME, n = Kanal 1-4

Diagnose

Dieses Kapitel beschreibt folgende Diagnosemöglichkeiten beim Antriebssystem SINAMICS S:

- Diagnose über LEDs
- Diagnose über STARTER
- Diagnosepuffer
- Meldungen Störungen und Warnungen

3.1 Diagnose über LEDs

3.1.1 Control Units

3.1.1.1 Beschreibung der LED-Zustände einer CU 320-2

Die verschiedenen Zustände der Controle Units CU320-2DP und CU320-3PN während des Hochlaufs und während des Betriebs werden über die LEDs auf der Control Unit angezeigt. Die einzelnen Zustände dauern unterschiedlich lang.

Tabelle 3-1 LEDs

LED	Funktion
RDY	Ready
DP / PN	PROFIdrive zyklischer Betrieb über PROFIBUS (DP) oder PROFINET (PN)
OPT	OPTION

• Bei einem Fehler wird der Hochlauf beendet und die Ursache über die LEDs entsprechend angezeigt.

- Am Ende eines fehlerfreien Hochlaufs werden alle LEDs kurz ausgeschaltet.
- Nach dem Hochlauf werden die LEDs über die geladene Software angesteuert.

3.1.1.2 Control Unit 320-2DP während Hochlauf

LED			Zustand	Bemerkung
RDY	DP	OPT		
Rot	Orange	Orange	Reset	Hardware-Reset RDY-LED leuchtet rot, alle anderen LEDs leuchten orange
Rot	Rot	Aus	BIOS loaded	_
Rot Blinklicht 2 Hz	Rot	Aus	BIOS error	 Beim Laden des BIOS ist ein Fehler aufgetreten
Rot Blinklicht 2 Hz	Rot Blinklicht 2 Hz	Aus	File error	 Speicherkarte nicht vorhanden oder fehlerhaft Software auf Speicherkarte nicht vorhanden oder fehlerhaft
Rot	Orange Blinklicht	Aus	FW loading	RDY-LED leuchtet rot, DP-LED blinkt orange ohne festen Blinktakt
Rot	Aus	Aus	FW loaded	-
Aus	Rot	Aus	FW checked (no CRC error)	
Rot Blinklicht 0,5 Hz	Rot Blinklicht 0,5 Hz	Aus	FW checked (CRC error)	CRC fehlerhaft

Tabelle 3-2 Ladesoftware

Tabelle 3-3 Firmware

LED		Zustand	Bemerkung	
RDY	DP	OPT		
Orange	Aus	Aus	Initializing	-
	Wechselnd		Running	Siehe nachfolgende Tabelle

3.1.1.3 Control Unit 320-2DP im Betrieb

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung, Ursache	Abhilfe
RDY (READY)	-	AUS	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs.	Stromversorgung überprüfen
	Grün	Dauerlicht	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt.	_
		Blinklicht 0,5 Hz	Inbetriebnahme / Reset	_
		Blinklicht 2 Hz	Schreiben auf Speicherkarte	_
	Rot	Blinklicht 2 Hz	Allgemeine Fehler	Parametrierung / Konfiguration überprüfen
	Rot/ Grün	Blinklicht 0,5 Hz	Control Unit ist betriebsbereit. Es fehlen aber Software-Lizenzen.	Lizenzen nachrüsten
	Orange	Blinklicht 0,5 Hz	Firmware-Update der angeschlossenen DRIVE- CLiQ-Komponenten läuft	_
		Blinklicht 2 Hz	Firmware-Update der DRIVE-CLiQ- Komponenten ist abgeschlossen. Warten auf POWER ON der jeweiligen Komponente.	POWER ON der jeweiligen Komponente durchführen
	Grün/ E Orange 2	Blinklicht 2 Hz	Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0124[0]).	-
	oder Rot/ Orange		Hinweis: Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim Aktivieren über p0124[0] = 1 ab.	
DP PROFIdrive	-	Aus	Zyklische Kommunikation hat (noch) nicht stattgefunden.	-
zyklischer Betrieb			Hinweis: Der PROFIdrive ist kommunikationsbereit, wenn die Control Unit betriebsbereit ist (siehe LED RDY).	
	Grün	Dauerlicht	Zyklische Kommunikation findet statt.	_
		Blinklicht 0,5 Hz	Zyklische Kommunikation findet noch nicht vollständig statt. Mögliche Ursachen:	-
			 Der Controller überträgt keine Sollwerte. Bei taktsynchronem Betrieb wird kein oder ein fehlerhaftes Global Control (GC) vom Controller übertragen. 	
	Rot	Blinklicht 0,5 Hz	PROFIBUS-Master sendet fehlerhafte Parametrierung / Konfiguration	Konfiguration zwischen Master / Controller und CU anpassen
		Blinklicht 2 Hz	Zyklische Buskommunikation wurde unterbrochen oder konnte nicht aufgebaut werden	Störung beheben

Tabelle 3-4 Control Unit CU320-2 DP – Beschreibung der LEDs nach dem Hochlauf

Diagnose

3.1 Diagnose über LEDs

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung, Ursache	Abhilfe
OPT (OPTION)	-	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs.	Stromversorgung und/oder Komponente überprüfen
			Komponente nicht betriebsbereit.	
			Option Board nicht vorhanden oder kein zugehöriges Antriebsobjekt angelegt.	
	Grün	Dauerlicht	Option Board ist betriebsbereit.	-
		Blinklicht 0,5 Hz	Abhängig vom eingesetzten Option Board.	-
	Rot	Blinklicht 2 Hz	Es liegt mindestens eine Störung dieser Komponente an. Option Board nicht bereit (z.B. nach dem Einschalten).	Störung beheben und quittieren
RDY und DP	Rot	Blinklicht 2 Hz	Busfehler – Kommunikation wurde unterbrochen	Störung beheben
RDY und OPT	Orange	Blinklicht 0,5 Hz	Firmware-Update des angeschlossenen Option Board CBE20 läuft	-

3.1.1.4 Control Unit 320-2PN während Hochlauf

LED		Zustand	Bemerkung	
RDY	PN	OPT		
Rot	Orange	Orange	Reset	Hardware-Reset RDY-LED leuchtet rot, alle anderen LEDs leuchten orange
Rot	Rot	Aus	BIOS loaded	_
Rot Blinklicht 2 Hz	Rot	Aus	BIOS error	 Beim Laden des BIOS ist ein Fehler aufgetreten
Rot Blinklicht 2 Hz	Rot Blinklicht 2 Hz	Aus	File error	 Speicherkarte nicht vorhanden oder fehlerhaft Software auf Speicherkarte nicht vorhanden oder fehlerhaft
Rot	Blinklicht Orange	Aus	FW loading	RDY-LED leuchtet rot, PN-LED blinkt orange ohne festen Blinktakt
Rot	Aus	Aus	FW loaded	_
Aus	Rot	Aus	FW checked (no CRC error)	
Rot Blinklicht 0,5 Hz	Rot Blinklicht 0,5 Hz	Aus	FW checked (CRC error)	CRC fehlerhaft

Tabelle 3-5 Ladesoftware

Tabelle 3-6 Firmware

LED		Zustand	Bemerkung	
RDY	PN	OPT		
Orange	Aus	Aus	Initializing	_
Wechselnd		Running	Siehe nachfolgende Tabelle	

3.1.1.5 Control Unit 320-2PN im Betrieb

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung, Ursache	Abhilfe
RDY (READY)	-	AUS	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs.	Stromversorgung überprüfen
	Grün	Dauerlicht	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt.	-
		Blinklicht 0,5 Hz	Inbetriebnahme / Reset	-
		Blinklicht 2 Hz	Schreiben auf Speicherkarte	-
	Rot	Blinklicht 2 Hz	Allgemeine Fehler	Parametrierung / Konfiguration überprüfen
	Rot/ Grün	Blinklicht 0,5 Hz	Control Unit ist betriebsbereit. Es fehlen aber Software-Lizenzen.	Lizenzen nachrüsten
	Orange	Blinklicht 0,5 Hz	Firmware-Update der angeschlossenen DRIVE- CLiQ-Komponenten läuft	-
		Blinklicht 2 Hz	Firmware-Update der DRIVE-CLiQ- Komponenten ist abgeschlossen. Warten auf POWER ON der jeweiligen Komponente.	POWER ON der jeweiligen Komponente durchführen
	Grün/ Orange	Blinklicht 2 Hz	Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0124[0]).	-
	oder Rot/ Orange		Hinweis: Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim Aktivieren über p0124[0] = 1 ab.	
PN PROFIdrive	-	Aus	Zyklische Kommunikation hat (noch) nicht stattgefunden.	-
zyklischer Betrieb			Hinweis: PROFIdrive ist kommunikationsbereit, wenn die Control Unit betriebsbereit ist (siehe LED RDY).	
	Grün	Dauerlicht	Zyklische Kommunikation findet statt.	-
		Blinklicht 0,5 Hz	Zyklische Kommunikation findet noch nicht vollständig statt.	-
			Mögliche Ursachen:	
			Der Controller überträgt keine Sollwerte.	
			Bei taktsynchronem Betrieb wird kein oder ein fehlerhaftes Global Control (GC) vom Controller übertragen.	
	Rot	Blinklicht 0,5 Hz	Busfehler, fehlerhafte Parametrierung / Konfiguration	Konfiguration zwischen Controller und Decices anpassen
		Blinklicht 2 Hz	Zyklische Buskommunikation wurde unterbrochen oder konnte nicht aufgebaut werden	Störung beheben

Tabelle 3-7 Control Unit CU320-2 PN – Beschreibung der LEDs nach dem Hochlauf

Diagnose 3.1 Diagnose über LEDs

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung, Ursache	Abhilfe
OPT (OPTION)	-	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs.	Stromversorgung und/oder Komponente überprüfen
			Komponente nicht betriebsbereit.	
			Option Board nicht vorhanden oder kein zugehöriges Antriebsobjekt angelegt.	
	Grün	Dauerlicht	Option Board ist betriebsbereit.	-
		Blinklicht 0,5 Hz	Abhängig vom eingesetzten Option Board.	-
	Rot	Blinklicht 2 Hz	Es liegt mindestens eine Störung dieser Komponente an. Option Board nicht bereit (z.B. nach dem Einschalten).	Störung beheben und quittieren
RDY und DP	Rot	Blinklicht 2 Hz	Busfehler – Kommunikation wurde unterbrochen	Störung beheben
RDY und OPT	Orange	Blinklicht 0,5 Hz	Firmware-Update des angeschlossenen Option Board CBE20 läuft	-

3.1.1.6 Beschreibung der LED-Zustände einer CU 310-2

Auf der Vorderseite des Gehäuses der CU310-2 DP befinden sich vier LEDs (siehe Abschnitt: "Übersicht", Abbildung: "CU310-2 DP Schnittstellenübersicht").

Tabelle 3-8 LEDs

RDY	Ready
COM	Option Board
OUT>5V	Geberstromversorgung > 5 V (TTL / HTL)
MOD	Betriebsmodus (reserviert)

Während des Hochlaufes der Control Unit sind die einzelnen LEDs (je nach Phase, die das System gerade durchläuft) aus- oder eingeschaltet. Im eingeschalteten Modus zeigt die Farbe der LEDs den Status der entsprechenden Hochlauf-Phase an (siehe Abschnitt: "LED-Anzeige während des Hochlaufes").

Im Falle eines Fehlers wird der Hochlauf in der entsprechenden Phase beendet. Die eingeschalteten LEDs behalten die zu diesem Zeitpunkt angezeigte Farbe, so dass der Fehler anhand der Kombination von farbig leuchtenden und ausgeschalteten LEDs ermittelt werden kann.

Wenn die CU310-2 DP fehlerfrei hochgelaufen ist, erlöschen alle LEDs für kurze Zeit. Das System ist betriebsbereit, wenn die LED "RDY" permanent grün leuchtet.

Während der Betriebes werden alle LEDs über die geladene Software angesteuert (siehe Abschnitt: "LED-Anzeige während des Betriebes").

Diagnose

3.1 Diagnose über LEDs

3.1.1.7 Control Unit 310-2DP während Hochlauf

Tabelle 3-9 Ladesoftware

	LED				Bemerkung
RDY	СОМ	OUT>5V	MOD		
Orange	Orange	Aus	Rot	Reset	Hardware-Reset
Rot	Rot	Aus	Aus	BIOS loaded	-
Rot Blinklicht 2 Hz	Rot	Aus	Aus	BIOS error	Beim Laden des BIOS ist ein Fehler aufgetreten
Rot Blinklicht 2 Hz	Rot Blinklicht 2 Hz	Aus	Aus	File error	Speicherkarte nicht vorhanden oder fehlerhaft
					Software auf Speicherkarte nicht vorhanden oder fehlerhaft

Tabelle 3-10 Firmware

	LED		Zustand	Bemerkung	
RDY	СОМ	OUT>5V	MOD		
Rot	Orange	Aus	Aus	Firmware loading	COM-LED blinkt ohne festen Blinktakt
Rot	Aus	Aus	Aus	Firmware loaded	-
Aus	Rot	Aus	Aus	Firmware-Check (no CRC error)	-
Rot Blinklicht 0,5 Hz	Rot Blinklicht 0,5 Hz	Aus	Aus	Firmware-Check (CRC error)	CRC ist fehlerhaft
Orange	Aus	Aus	Aus	Firmware Initialisation	-

3.1.1.8 Control Unit 310-2DP im Betrieb

Tabelle 3-11 Beschreibung der LEDs während des Betriebes der CU310-2 DP

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung / Ursache	Abhilfe
RDY (READY)	-	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs.	Überprüfen Sie die Stromversorgung
	Grün	Dauerlicht	Das Gerät ist betriebsbereit. Zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt.	-
В		Blinklicht 0,5 Hz	Inbetriebnahme / Reset	-
		Blinklicht 2 Hz	Schreiben auf die Speicherkarte.	-
	Rot	Blinklicht 2 Hz	Allgemeine Fehler	Überprüfen Sie Parametrierung / Konfiguration
	Rot / Grün	Blinklicht 0,5 Hz	Die Control Unit ist betriebsbereit, aber Software- Lizenzen fehlen.	Installieren Sie die fehlenden Lizenzen.
		Blinklicht 0,5 Hz	Das Firmware-Update der angeschlossenen DRIVE-CLiQ-Komponenten läuft.	-

Diagnose

3.1 Diagnose über LEDs

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung / Ursache	Abhilfe
	Orange	Blinklicht 2 Hz	Das Firmware-Update der DRIVE-CLiQ- Komponenten ist abgeschlossen. Auf POWER ON der entsprechenden Komponente wird gewartet.	Schalten Sie die Komponente ein.
	Grün / Orange oder Rot / Orange	Blinklicht 2 Hz	Die Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0124[0]). Hinweis: Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim Aktivieren über p0124[0] = 1 ab.	-
СОМ	-	Aus	Die zyklische Kommunikation hat (noch) nicht stattgefunden. Hinweis: Der PROFIdrive ist kommunikationsbereit, wenn die Control Unit betriebsbereit ist (siehe LED: RDY).	-
		Dauerlicht	Die zyklische Kommunikation findet statt.	-
	Grün	Blinklicht 0,5 Hz	Die zyklische Kommunikation findet noch nicht vollständig statt. Mögliche Ursachen: - Der Controller überträgt keine Sollwerte. - Bei taktsynchronem Betrieb wird kein oder ein fehlerhaftes GC (Global Control) vom Controller übertragen	-
	Rot	Blinklicht 0,5 Hz	Der PROFIBUS-Master sendet eine fehlerhafte Parametrierung oder die Konfigurationsdatei ist fehlerhaft.	Passen Sie die Konfiguration zwischen Master / Controller und Control Unit an.
		Blinklicht 2 Hz	Die zyklische Buskommunikation wurde unterbrochen oder konnte nicht aufgebaut werden.	Beheben Sie die Störung der Buskommunikation.
MOD	-	Aus	-	-
OUT > 5 V	-	Aus	-	-
	Orange	Dauerlicht	Die Spannung der Elektronikstromversorgung für das Messsystem ist 24 V. ¹⁾	

 Stellen Sie sicher, dass der angeschlossene Geber f
ür eine Spannung von 24 V ausgelegt ist. Wenn ein 5-V-Geber an 24 V angeschlossen ist, kann die Geberelektronik zerst
ört werden.

3.1.1.9 Control Unit 310-2PN während Hochlauf

Tabelle 3-12 Ladesoftware

	LED				Bemerkung
RDY	СОМ	OUT>5V	MOD		
Orange	Orange	Aus	Rot	Reset	Hardware-Reset
Rot	Rot	Aus	Aus	BIOS loaded	-
Rot Blinklicht 2 Hz	Rot	Aus	Aus	BIOS error	Beim Laden des BIOS ist ein Fehler aufgetreten
Rot Blinklicht 2 Hz	Rot Blinklicht 2 Hz	Aus	Aus	File error	Speicherkarte nicht vorhanden oder fehlerhaft
					Software auf Speicherkarte nicht vorhanden oder fehlerhaft

Tabelle 3-13 Firmware

	LED		Zustand	Bemerkung	
RDY	СОМ	OUT>5V	MOD		
Rot	Orange	Aus	Aus	Firmware loading	COM-LED blinkt ohne festen Blinktakt
Rot	Aus	Aus	Aus	Firmware loaded	-
Aus	Rot	Aus	Aus	Firmware-Check (no CRC error)	-
Rot Blinklicht 0,5 Hz	Rot Blinklicht 0,5 Hz	Aus	Aus	Firmware-Check (CRC error)	CRC ist fehlerhaft
Orange	Aus	Aus	Aus	Firmware Initialisation	-

3.1.1.10 Control Unit 310-2PN im Betrieb

Tabelle 3-14 Beschreibung der LEDs während des Betriebes der CU310-2 PN

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung / Ursache	Abhilfe
RDY (READY)	-	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs.	Überprüfen Sie die Stromversorgung
	Grün	Dauerlicht	Das Gerät ist betriebsbereit. Zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt.	-
		Blinklicht 0,5 Hz	Inbetriebnahme / Reset	-
		Blinklicht 2 Hz	Schreiben auf die Speicherkarte.	-
	Rot	Blinklicht 2 Hz	Allgemeine Fehler	Überprüfen Sie Parametrierung / Konfiguration

Diagnose 3.1 Diagnose über LEDs

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung / Ursache	Abhilfe
	Rot / Grün	Blinklicht 0,5 Hz	Die Control Unit ist betriebsbereit, aber Software-Lizenzen fehlen.	Installieren Sie die fehlenden Lizenzen.
	Orange	Blinklicht 0,5 Hz	Das Firmware-Update der angeschlossenen DRIVE-CLiQ-Komponenten läuft.	-
		Blinklicht 2 Hz	Das Firmware-Update der DRIVE-CLiQ- Komponenten ist abgeschlossen. Auf POWER ON der entsprechenden Komponente wird gewartet.	Schalten Sie die Komponente ein.
	Grün / Orange oder Rot / Orange	Blinklicht 2 Hz	Die Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0124[0]). Hinweis: Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim Aktivieren über p0124[0] = 1 ab.	-
СОМ	-	Aus	Die zyklische Kommunikation hat (noch) nicht stattgefunden. Hinweis: Der PROFIdrive ist kommunikationsbereit, wenn die Control Unit betriebsbereit ist (siehe LED: RDY).	-
		Dauerlicht	Die zyklische Kommunikation findet statt.	-
	Grün	Blinklicht 0,5 Hz	Die zyklische Kommunikation findet noch nicht vollständig statt. Mögliche Ursachen: - Der Controller überträgt keine Sollwerte. - Bei taktsynchronem Betrieb wird kein oder ein fehlerhaftes GC (Global Control) vom Controller übertragen	-
	Rot	Blinklicht 0,5 Hz	Der PROFIBUS-Master sendet eine fehlerhafte Parametrierung oder die Konfigurationsdatei ist fehlerhaft.	Passen Sie die Konfiguration zwischen Master / Controller und Control Unit an.
		Blinklicht 2 Hz	Die zyklische Buskommunikation wurde unterbrochen oder konnte nicht aufgebaut werden.	Beheben Sie die Störung der Buskommunikation.
MOD	-	Aus	-	-
OUT > 5 V	-	Aus	-	-
	Orange	Dauerlicht	Die Spannung der Elektronikstromversorgung für das Messsystem ist 24 V. ¹⁾	

1) Stellen Sie sicher, dass der angeschlossene Geber für eine Spannung von 24 V ausgelegt ist. Wenn ein 5-V-Geber an 24 V angeschlossen ist, kann die Geberelektronik zerstört werden.

3.1.2 Leistungsteile

3.1.2.1 Active Line Module Booksize

Taballa 2 15	Rodoutung	dor I EDa	am Activo	Line Medule
Tabelle 3-13	Dedediung	UELEDS	am Active	Line Module

Zustand		Beschreibung, Ursache	Abhilfe
Ready	DC Link		
Aus	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs.	_
Grün	Aus	Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE- CLiQ-Kommunikation findet statt.	-
	Orange	Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE- CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung liegt an.	-
	Rot	Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE- CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung ist zu hoch.	Netzspannung prüfen
Orange	Orange	Die DRIVE-CLiQ-Kommunikation wird aufgebaut.	-
Rot	_	Es liegt mindestens eine Störung von dieser Komponente an. Hinweis:	Störung beheben und quittieren
		Die LED wird unabhängig vom Umprojektieren der entsprechenden Meldungen angesteuert.	
Grün / Rot Blinklicht 0,5 Hz	-	Firmware-Download wird durchgeführt.	-
Grün / Rot Blinklicht 2 Hz	-	Firmware-Download ist abgeschlossen. Warten auf POWER ON.	POWER ON durchführen
Grün / Orange oder	-	Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0124).	-
Rot / Orange		Hinweis: Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim Aktivieren über p0124 = 1 ab.	

GEFAHR

Unabhängig vom Zustand der LED "DC Link" kann immer gefährliche Zwischenkreisspannung anliegen. Die Warnhinweise auf der Komponente sind zu beachten!

3.1.2.2 Basic Line Module Booksize

Tabelle 3-16 Bedeutung der LEDs am Basic Line Module

Zu	stand	Beschreibung, Ursache	Abhilfe
Ready	DC Link		
Aus	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs.	-
Grün	Aus	Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE- CLiQ-Kommunikation findet statt.	-
	Orange	Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE- CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung liegt an.	_
	Rot	Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE- CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung ist zu hoch.	Netzspannung prüfen.
Orange	Orange	Die DRIVE-CLiQ-Kommunikation wird aufgebaut.	-
Rot	-	Es liegt mindestens eine Störung von dieser Komponente an.	Störung beheben und quittieren.
		Hinweis: Die LED wird unabhängig vom Umprojektieren der entsprechenden Meldungen angesteuert.	
Grün / Rot Blinklicht 0,5 Hz	_	Firmware-Download wird durchgeführt.	-
Grün / Rot Blinklicht 2 Hz	-	Firmware-Download ist abgeschlossen. Warten auf POWER ON.	POWER ON durchführen
Grün / Orange oder	-	Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0124).	-
Rot / Orange Blinklicht		Hinweis: Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim Aktivieren über p0124 = 1 ab.	

GEFAHF	R		
Unabhängig	om Zustand der LE	D "DC Link" kann immer gefährlich	e
Zwischenkrei	sspannung anliegen	•	
Die Warnhinv	veise auf der Kompo	onente sind zu beachten!	

3.1.2.3 Smart Line Modules Booksize 5 kW und 10 kW

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung, Ursache	Abhilfe
READY	_	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs.	-
	Grün	Dauerlicht	Komponente ist betriebsbereit.	-
	Gelb	Dauerlicht	Vorladung noch nicht abgeschlossen. Überbrückungsrelais ist abgefallen EP-Klemmen sind nicht mit DC 24 V versorgt.	-
	Rot	Dauerlicht	Übertemperatur Überstrom	Störung diagnostizieren (über Ausgangsklemmen) und quittieren (über Eingangsklemme)
DC LINK	-	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs.	-
	Gelb	Dauerlicht	Zwischenkreisspannung im zulässigen Toleranzbereich.	-
	Rot	Dauerlicht	Zwischenkreisspannung außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs. Netzfehler.	Netzspannung prüfen.

Tabelle 3- 17 Bedeutung der LEDs am Smart Line Module 5 kW und 10 kW

GEFAHR	
Unabhängig vom Zustan Zwischenkreisspannung	d der LED "DC Link" kann immer gefährliche anliegen
Die Warnhinweise auf de	r Komponente sind zu beachten!

3.1.2.4 Smart Line Modules Booksize 16 kW bis 55 kW

Tabelle 3- 18 Bedeutung der LEDs am Smart Line Module ≥ 16 kW

Zustand		Beschreibung, Ursache	Abhilfe	
Ready	DC Link			
Aus	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs.	-	
Grün	Aus	Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE- CLiQ-Kommunikation findet statt.	-	
	Orange	Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE- CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung liegt an.	-	
	Rot	Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE- CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung ist zu hoch.	Netzspannung prüfen	
Orange	Orange	Die DRIVE-CLiQ-Kommunikation wird aufgebaut.	-	

Diagnose

3.1 Diagnose über LEDs

Zustand		Beschreibung, Ursache	Abhilfe	
Ready	DC Link			
Rot	-	Es liegt mindestens eine Störung von dieser Komponente an.	Störung beheben und quittieren	
		Hinweis: Die LED wird unabhängig vom Umprojektieren der entsprechenden Meldungen angesteuert.		
Grün / Rot Blinklicht 0,5 Hz	-	Firmware-Download wird durchgeführt.	-	
Grün / Rot Blinklicht 2 Hz	-	Firmware-Download ist abgeschlossen. Warten auf POWER ON.	POWER ON durchführen	
Grün / Orange oder	-	Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0124).	-	
Rot / Orange Blinklicht		Hinweis: Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim Aktivieren über p0124 = 1 ab.		

Unabhängig vom Zustand der LED "DC Link" kann immer gefährliche Zwischenkreisspannung anliegen. Die Warnhinweise auf der Komponente sind zu beachten!

3.1.2.5 Single Motor Module / Double Motor Module / Power Module

Zu	stand	Beschreibung, Ursache	Abhilfe
Ready	DC Link		
Aus	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs.	-
Grün	Aus	Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE- CLiQ-Kommunikation findet statt.	-
	Orange	Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE- CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung liegt an.	-
	Rot	Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE- CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung ist zu hoch.	Netzspannung prüfen
Orange	Orange	Die DRIVE-CLiQ-Kommunikation wird aufgebaut.	-
Rot	-	Es liegt mindestens eine Störung von dieser Komponente an.	Störung beheben und quittieren
		Hinweis: Die LED wird unabhängig vom Umprojektieren der entsprechenden Meldungen angesteuert.	
Grün / Rot Blinklicht 0,5 Hz	-	Firmware-Download wird durchgeführt.	-
Grün / Rot Blinklicht 2 Hz	-	Firmware-Download ist abgeschlossen. Warten auf POWER ON.	POWER ON durchführen
Grün / Orange oder	-	Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0124).	-
Rot / Orange		Hinweis: Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim Aktivieren über p0124 = 1 ab.	

Taballa 3 10	Rodoutung	dor I EDa	am Motor	Modulo
Tabelle 3- 19	Decleuturig	UELEDS	ann wotor	iviouule

GEFAHR

Unabhängig vom Zustand der LED "DC Link" kann immer gefährliche Zwischenkreisspannung anliegen. Die Warnhinweise auf der Komponente sind zu beachten!

3.1.2.6 Braking Module Bauform Booksize

Taballa 2 20	Dedautuna	darl CDa am	Droking	Madula	Deeloine
Tabelle 5-70	Degeulung	oer i EDS am	DIAKINO	woone	DOOKSIZE

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung, Ursache	Abhilfe
READY	-	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs.	-
			Komponente über Klemme deaktiviert.	
	Grün	Dauerlicht	Komponente ist betriebsbereit.	-
	Rot	Dauerlicht	Freigabe fehlt (Eingangsklemme) Übertemperatur Überstromabschaltung I ² t-Überwachung angesprochen Erdschluss/Kurzschluss	Störung diagnostizieren (über Ausgangsklemmen) und quittieren (über Eingangsklemme)
			Hinweis: Bei Übertemperatur kann der Fehler erst nach einer Abkühlzeit quittiert werden.	
DC LINK	-	Aus	Es liegt keine Zwischenkreisspannung an oder die Elektronikstromversorgung fehlt bzw. ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs. Komponente nicht aktiv.	-
	Grün	Blinklicht	Komponente aktiv (Zwischenkreisentladung über Bremswiderstand läuft).	-

3.1.2.7 Smart Line Module Bauform Booksize Compact

Zustand		Beschreibung, Ursache	Abhilfe
RDY	DC LINK		
Aus	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs.	-
Grün		Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE- CLiQ-Kommunikation findet statt.	-
	Orange	Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE- CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung liegt an.	-
	Rot	Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE- CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung ist zu hoch.	Netzspannung prüfen
Orange	Orange	Die DRIVE-CLiQ-Kommunikation wird aufgebaut.	-
Rot		Es liegt mindestens eine Störung von dieser Komponente an.	Störung beheben und quittieren
		Hinweis: Die LED wird unabhängig vom Umprojektieren der entsprechenden Meldungen angesteuert.	
Grün/Rot (0,5 Hz)		Firmware-Download wird durchgeführt.	-
Grün/Rot (2 Hz)		Firmware-Download ist abgeschlossen. Warten auf POWER ON.	POWER ON durchführen
Grün/Orange oder Rot/Orange		Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0124). Hinweis: Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim Aktivieren über p0124 = 1 ab.	-

Tabelle 3-21 Bedeutung der LEDs am Smart Line Module Booksize Compact

GEFAHR

Unabhängig vom Zustand der LED "DC LINK" kann immer gefährliche Zwischenkreisspannung anliegen. Die Warnhinweise auf der Komponente sind zu beachten!

3.1.2.8 Motor Module Bauform Booksize Compact

Taballa 2 22	Rodoutung	dorl	EDc am	Motor	Modulo	Booksizo	Compact
I abelle 3- ZZ	Decleuturig	uer L	EDS am	IVIOLOI	would	DOOKSIZE	Compace

Zu	stand	Beschreibung, Ursache	Abhilfe	
RDY	DC LINK			
Aus	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs.	-	
Grün		Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE- CLiQ-Kommunikation findet statt.	-	
	Orange	Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE- CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung liegt an.	-	
	Rot	Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE- CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung ist zu hoch.	Netzspannung prüfen	
Orange	Orange	Die DRIVE-CLiQ-Kommunikation wird aufgebaut.	-	
Rot		Es liegt mindestens eine Störung von dieser Komponente an. Hinweis: Die LED wird unabhängig vom Umprojektieren der entsprechenden Meldungen angesteuert.	Störung beheben und quittieren	
Grün/Rot (0,5 Hz)		Firmware-Download wird durchgeführt.	-	
Grün/Rot (2 Hz)		Firmware-Download ist abgeschlossen. Warten auf POWER ON.	POWER ON durchführen	
Grün/Orange oder Rot/ Orange		Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0124). Hinweis: Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim Aktivieren über p0124 = 1 ab.	_	

GEFAHR
Unabhängig vom Zustand der LED "DC LINK" kann immer gefährliche Zwischenkreisspannung anliegen. Die Warnhinweise auf der Komponente sind zu beachten!

г

3.1 Diagnose über LEDs

3.1.2.9 Control Interface Module im Active Line Module Bauform Chassis

Tabelle 3-23 Bedeutung der LEDs "READY" und "DC LINK" auf dem Control Interface Module im Active Line Module

LED, Zu	ustand	Beschreibung
Ready	DC Link	
Aus	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereiches.
Grün	Aus	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt.
	Orange	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung liegt an.
	Rot	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung ist zu hoch.
Orange	Orange	Die DRIVE-CLiQ-Kommunikation wird aufgebaut.
Rot		Es liegt mindestens eine Störung von dieser Komponente an.
		Hinweis: Die LED wird unabhängig vom Umprojektieren der entsprechenden Meldungen angesteuert.
Grün / Rot Blinklicht 0,5 Hz		Firmware-Download wird durchgeführt.
Grün / Rot Blinklicht 2 Hz		Firmware-Download ist abgeschlossen. Warten auf POWER ON.
Grün / Orange		Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0124)
oder Rot / Orange Blinklicht 2 Hz		Hinweis: Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim Aktivieren über p0124 = 1 ab.

Tabelle 3-24 Bedeutung der LED "POWER OK" auf dem Control Interface Module im Active Line Module

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung
POWER OK	Grün	Aus	Zwischenkreisspannung < 100 V und Spannung an -X9:1/2 kleiner 12 V.
		Ein	Die Komponente ist betriebsbereit.
		Blinklicht	Es liegt eine Störung an. Falls nach einem POWER ON das Blinklicht weiterhin ansteht, kontaktieren Sie den SIEMENS-Service.

Unabhängig vom Zustand der LED "DC Link" kann immer gefährliche Zwischenkreisspannung anliegen.

Die Warnhinweise auf der Komponente sind zu beachten!

3.1.2.10 Control Interface Board im Active Line Module Bauform Chassis

Hinweis

Die Beschreibung gilt für Active Line Modules mit der Bestellnummer 6SL3330-7Txxx-xAA0.

LED, Zustand		Beschreibung		
Ready	DC-Link			
Aus	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereiches.		
Grün	Aus	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt.		
	Orange	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung liegt an.		
	Rot	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung ist zu hoch.		
Orange	Orange	Die DRIVE-CLiQ-Kommunikation wird aufgebaut.		
Rot		Es liegt mindestens eine Störung von dieser Komponente an. Hinweis: Die LED wird unabhängig vom Umprojektieren der entsprechenden Meldungen angesteuert.		
Grün / Rot Blinklicht 0,5 Hz:		Firmware-Download wird durchgeführt.		
Grün / Rot Blinklicht 2 Hz:		Firmware-Download ist abgeschlossen. Warten auf POWER ON.		
Grün /Orange oder Rot / Orange Blinklicht 2 Hz		Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0124) Hinweis: Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim Aktivieren über p0124 = 1 ab.		

Tabelle 3-25 Bedeutung der LEDs auf dem Control Interface Board im Active Line Module

WARNUNG
Unabhängig vom Zustand der LED "DC-Link" kann immer gefährliche Zwischenkreisspannung anliegen.
Die Warnhinweise auf der Komponente sind zu beachten!

3.1.2.11 Control Interface Module im Basic Line Module Bauform Chassis

Tabelle 3-26 Bedeutung der LEDs "Ready" und "DC Link" auf dem Control Interface Module im Basic Line Module

LED, Zu	ustand	Beschreibung
Ready	DC Link	
Aus	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereiches.
Grün	Aus	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt.
	Orange	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung liegt an.
	Rot	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung ist zu hoch.
Orange	Orange	Die DRIVE-CLiQ-Kommunikation wird aufgebaut.
Rot		Es liegt mindestens eine Störung von dieser Komponente an.
		Hinweis: Die LED wird unabhängig vom Umprojektieren der entsprechenden Meldungen angesteuert.
Grün / Rot Blinklicht 0,5 Hz		Firmware-Download wird durchgeführt.
Grün / Rot Blinklicht 2 Hz		Firmware-Download ist abgeschlossen. Warten auf POWER ON.
Grün / Orange oder Rot / Orange Blinklicht 2 Hz		Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0124) Hinweis: Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim Aktivieren über p0124 = 1 ab.

Tabelle 3-27 Bede	eutung der LED "POWER OK'	auf dem Control Interface	Module im Basic Line Module
-------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung
POWER OK	Grün	Aus	Zwischenkreisspannung < 100 V und Spannung an -X9:1/2 kleiner 12 V.
		Ein	Die Komponente ist betriebsbereit.
		Blinklicht	Es liegt eine Störung an. Falls nach einem POWER ON das Blinklicht weiterhin ansteht, kontaktieren Sie den SIEMENS-Service.

Unabhängig vom Zustand der LED "DC Link" kann immer gefährliche Zwischenkreisspannung anliegen.

Die Warnhinweise auf der Komponente sind zu beachten!

3.1.2.12 Control Interface Board im Basic Line Module Bauform Chassis

Hinweis

Die Beschreibung gilt für Basic Line Modules mit der Bestellnummer 6SL3330–1Txxx-xAA0.

LED, Zustand		Beschreibung			
Ready	DC Link				
Aus	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereiches.			
Grün	Aus	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt.			
	Orange	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung liegt an.			
	Rot	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung ist zu hoch.			
Orange	Orange	Die DRIVE-CLiQ-Kommunikation wird aufgebaut.			
Rot		Es liegt mindestens eine Störung von dieser Komponente an. Hinweis: Die LED wird unabhängig vom Umprojektieren der entsprechenden Meldungen angesteuert.			
Grün / Rot Blinklicht 0,5 Hz		Firmware-Download wird durchgeführt.			
Grün / Rot Blinklicht 2 Hz		Firmware-Download ist abgeschlossen. Warten auf POWER ON.			
Grün / Orange oder Rot / Orange Blinklicht 2 Hz		Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0124) Hinweis: Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim Aktivieren über p0124 = 1 ab.			

Tabelle 3-28 Bedeutung der LEDs auf dem Control Interface Board im Basic Line Module

WARNUNG
Unabhängig vom Zustand der LED "DC Link" kann immer gefährliche Zwischenkreisspannung anliegen.
Die Warnhinweise auf der Komponente sind zu beachten!

3.1.2.13 Control Interface Module im Smart Line Module Bauform Chassis

Tabelle 3-29 Bedeutung der LEDs "READY" und "DC LINK" auf dem Control Interface Module im Smart Line Module

LED, Zustand		Beschreibung		
READY	DC LINK			
Aus	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereiches.		
Grün	Aus	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt.		
	Orange	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung liegt an.		
	Rot	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung ist zu hoch.		
Orange	Orange	Die DRIVE-CLiQ-Kommunikation wird aufgebaut.		
Rot		Es liegt mindestens eine Störung von dieser Komponente an.		
		Hinweis: Die LED wird unabhängig vom Umprojektieren der entsprechenden Meldungen angesteuert.		
Blinklicht		Firmware-Download wird durchgeführt.		
Grün Rot				
Blinklicht 2 Hz:		Firmware-Download ist abgeschlossen. Warten auf POWER ON.		
Grün Rot				
Blinklicht 2 Hz:		Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0124)		
Grün Orange		Hinweis:		
oder Rot Orange		Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim Aktivieren über p0124 = 1 ab.		

Tabelle 3- 30 Bedeutung der LED "POWER OK" auf dem Control Interface Module im Smart Line Module

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung
POWER OK	Grün	Aus	Zwischenkreisspannung < 100 V und Spannung an -X9:1/2 kleiner 12 V.
		Ein	Die Komponente ist betriebsbereit.
		Blinklicht	Es liegt eine Störung an. Falls nach einem POWER ON das Blinklicht weiterhin ansteht, kontaktieren Sie den SIEMENS-Service.

WARNUNG

Unabhängig vom Zustand der LED "DC LINK" kann immer gefährliche Zwischenkreisspannung anliegen.

Die Warnhinweise auf der Komponente sind zu beachten!

3.1.2.14 Control Interface Board im Smart Line Module Bauform Chassis

Hinweis

Die Beschreibung gilt für Smart Line Modules mit der Bestellnummer 6SL3330-6Txxx-xAA0.

LED, Zustand		Beschreibung		
READY	DC LINK			
Aus	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereiches.		
Grün	Aus	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt.		
	Orange	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung liegt an.		
	Rot	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung ist zu hoch.		
Orange	Orange	Die DRIVE-CLiQ-Kommunikation wird aufgebaut.		
Rot		Es liegt mindestens eine Störung von dieser Komponente an. Hinweis: Die LED wird unabhängig vom Umprojektieren der entsprechenden Meldungen angesteuert.		
Grün / Rot Blinklicht 0,5 Hz		Firmware-Download wird durchgeführt.		
Grün / Rot Blinklicht 2 Hz		Firmware-Download ist abgeschlossen. Warten auf POWER ON.		
Grün / Orange		Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0124)		
oder Rot / Orange Blinklicht 2 Hz		Hinweis: Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim Aktivieren über p0124 = 1 ab.		

Tabelle 3- 31 Bedeutung der LEDs auf dem Control Interface Board im Smart Line Module

WARNUNG
Unabhängig vom Zustand der LED "DC LINK" kann immer gefährliche Zwischenkreisspannung anliegen.
Die Warnhinweise auf der Komponente sind zu beachten!

3.1.2.15 Control Interface Module im Motor Module Bauform Chassis

Tabelle 3-32 Bedeutung der LEDs "Ready" und "DC Link" auf dem Control Interface Module im Motor Module

LED, Zustand		Beschreibung	
Ready	DC Link		
Aus	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereiches.	
Grün	Aus	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt.	
	Orange	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung liegt an.	
	Rot	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung ist zu hoch.	
Orange	Orange	Die DRIVE-CLiQ-Kommunikation wird aufgebaut.	
Rot		Es liegt mindestens eine Störung von dieser Komponente an. Hinweis:	
		Die LED wird unabhängig vom Umprojektieren der entsprechenden Meldungen angesteuert.	
Grün / Rot Blinklicht 0,5 Hz		Firmware-Download wird durchgeführt.	
Grün / Rot Blinklicht 2 Hz		Firmware-Download ist abgeschlossen. Warten auf POWER ON.	
Grün / Orange oder Rot / Orange		Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0124) Hinweis: Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim Aktivieren über p0124 = 1	
Blinklicht 2 Hz		ab.	

Tabelle 3-33 Bedeutung der LED "POWER OK" auf dem Control Interface Module im Motor Module

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung
POWER OK	Grün	Aus	Zwischenkreisspannung < 100 V und Spannung an -X9:1/2 kleiner 12 V.
		Ein	Die Komponente ist betriebsbereit.
		Blinklicht	Es liegt eine Störung an. Falls nach einem POWER ON das Blinklicht weiterhin ansteht, kontaktieren Sie den SIEMENS-Service.

Unabhängig vom Zustand der LED "DC Link" kann immer gefährliche Zwischenkreisspannung anliegen.

Die Warnhinweise auf der Komponente sind zu beachten!

3.1.2.16 Control Interface Board im Motor Module Bauform Chassis

Hinweis

Die Beschreibung gilt für Motor Modules mit der Bestellnummer 6SL3320–1Txxx-xAA0.

Tabelle 3- 34 Be	edeutung der LEDs a	auf dem Control Interface	Board im Motor Module
------------------	---------------------	---------------------------	-----------------------

LED, Zustand		Beschreibung		
Ready	DC Link			
Aus	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereiches.		
Grün	Aus	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt.		
	Orange	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung liegt an.		
	Rot	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung ist zu hoch.		
Orange	Orange	Die DRIVE-CLiQ-Kommunikation wird aufgebaut.		
Rot		Es liegt mindestens eine Störung von dieser Komponente an. Hinweis: Die LED wird unabhängig vom Umprojektieren der entsprechenden Meldungen angesteuert.		
Grün / Rot Blinklicht 0,5 Hz		Firmware-Download wird durchgeführt.		
Grün / Rot Blinklicht 2 Hz		Firmware-Download ist abgeschlossen. Warten auf POWER ON.		
Grün / Orange oder Rot / Orange Blinklicht 2 Hz		Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0124) Hinweis: Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim Aktivieren über p0124 = 1 ab.		

WARNUNG
Unabhängig vom Zustand der LED "DC Link" kann immer gefährliche Zwischenkreisspannung anliegen.
Die Warnhinweise auf der Komponente sind zu beachten!

3.1.2.17 Control Interface Module im Power Module Bauform Chassis

Tabelle 3-35 Bedeutung der LEDs "READY" und "DC LINK" auf dem Control Interface Module im Power Module

LED, Zustand		Beschreibung		
READY	DC LINK			
Aus	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereiches.		
Grün	Aus	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt.		
	Orange	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung liegt an.		
	Rot	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung ist zu hoch.		
Orange	Orange	Die DRIVE-CLiQ-Kommunikation wird aufgebaut.		
Rot		Es liegt mindestens eine Störung von dieser Komponente an.		
		Hinweis: Die LED wird unabhängig vom Umprojektieren der entsprechenden Meldungen angesteuert.		
Blinklicht 0,5 Hz:		Firmware-Download wird durchgeführt.		
Grün Rot				
Blinklicht 2 Hz:		Firmware-Download ist abgeschlossen. Warten auf POWER ON.		
Grün Rot				
Blinklicht 2 Hz:		Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0124)		
Grün Orange		Hinweis:		
oder Rot Orange		Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim Aktivieren über p0124 = 1 ab.		

Tabelle 3-36 Bedeutung der LED "POWER OK" auf dem Control Interface Module im Power Module

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung
POWER OK	Grün	Aus	Zwischenkreisspannung < 100 V und Spannung an -X9:1/2 kleiner 12 V.
		Ein	Die Komponente ist betriebsbereit.
		Blinklicht	Es liegt eine Störung an. Falls nach einem POWER ON das Blinklicht weiterhin ansteht, kontaktieren Sie den SIEMENS-Service.

WARNUNG

Unabhängig vom Zustand der LED "DC LINK" kann immer gefährliche Zwischenkreisspannung anliegen.

Die Warnhinweise auf der Komponente sind zu beachten!
3.1.2.18 Control Interface Board im Power Module Bauform Chassis

Hinweis

Die Beschreibung gilt für Power Modules mit der Bestellnummer 6SL3315–1TExx-xAA0.

	Beschreibung
DC-LINK	
Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereiches.
Aus	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt.
Orange	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung liegt an.
Rot	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung ist zu hoch.
Orange	Die DRIVE-CLiQ-Kommunikation wird aufgebaut.
	Es liegt mindestens eine Störung von dieser Komponente an. Hinweis: Die LED wird unabhängig vom Umprojektieren der entsprechenden Meldungen angesteuert.
	Firmware-Download wird durchgeführt.
	Firmware-Download ist abgeschlossen. Warten auf POWER ON.
	Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0124) Hinweis: Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim Aktivieren über p0124 = 1 ab
	DC-LINK Aus Aus Orange Rot Orange

WARNUNG	
Unabhängig vom Zustand der LED "DC-LINK" kann immer gefährliche Zwischenkreisspannung anliegen.	
Die Warnhinweise auf der Komponente sind zu beachten!	

3.1 Diagnose über LEDs

3.1.3 Zusatzmodule

3.1.3.1 Control Supply Module

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung, Ursache	Abhilfe
READY	-	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs.	-
	Grün	Dauerlicht	Komponente ist betriebsbereit.	-
DC LINK - Aus		Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs.	-
	Orange	Dauerlicht	Zwischenkreisspannung im zulässigen Toleranzbereich.	-
	Rot	Dauerlicht	Zwischenkreisspannung außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs.	-

Tabelle 3- 38 Control Supply Module – Beschreibung der LEDs

3.1.3.2 Control Interface Module im Power Module

Tabelle 3- 39 Bedeutung der LEDs "READY" und "DC LINK" auf dem Control Interface Module im Power Module

LED, Zustand		Beschreibung
READY	DC LINK	
Aus	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereiches.
Grün	Aus	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt.
	Orange	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung liegt an.
	Rot	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung ist zu hoch.
Orange	Orange	Die DRIVE-CLiQ-Kommunikation wird aufgebaut.
Rot		Es liegt mindestens eine Störung von dieser Komponente an. Hinweis
		Die LED wird unabhängig vom Umprojektieren der entsprechenden Meldungen angesteuert.
Blinklicht 0.5 Hz:		Firmware-Download wird durchgeführt.
Grün Rot		
Blinklicht 2 Hz:		Firmware-Download ist abgeschlossen. Warten auf POWER ON.
Grün Rot		
Blinklicht 2 Hz:		Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0124)
Grün Orange		Hinweis:
oder Rot Orange		Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim Aktivieren über p0124 = 1 ab.

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung
POWER OK	Grün	Aus	Zwischenkreisspannung < 100 V und Spannung an -X9:1/2 kleiner 12 V.
		Ein	Die Komponente ist betriebsbereit.
		Blinklicht	Es liegt eine Störung an. Falls nach einem POWER ON das Blinklicht weiterhin ansteht, kontaktieren Sie den SIEMENS-Service.

Tabelle 3- 40 Bedeutung der LED "POWER OK" auf dem Control Interface Module im Power Module

WARNUNG
Unabhängig vom Zustand der LED "DC LINK" kann immer gefährliche Zwischenkreisspannung anliegen.
Die Warnhinweise auf der Komponente sind zu beachten!

3.1.3.3 Control Interface Board im Power Module

Hinweis

Die Beschreibung gilt für Power Modules mit der Bestellnummer 6SL3315–1TExx-xAA0.

Tabelle 3- 41	Bedeutung der	LEDs auf de	m Control	Interface	Board im	Power	Module
---------------	---------------	-------------	-----------	-----------	----------	-------	--------

LED, Zustand		Beschreibung		
READY	DC-LINK			
Aus	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereiches.		
Grün	Aus	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt.		
	Orange	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung liegt an.		
	Rot	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ-Kommunikation findet statt. Die Zwischenkreisspannung ist zu hoch.		
Orange	Orange	Die DRIVE-CLiQ-Kommunikation wird aufgebaut.		
Rot		Es liegt mindestens eine Störung von dieser Komponente an. Hinweis: Die LED wird unabhängig vom Umprojektieren der entsprechenden Meldungen angesteuert.		
Blinklicht 0,5 Hz: Grün Rot		Firmware-Download wird durchgeführt.		
Blinklicht 2 Hz: Grün Rot		Firmware-Download ist abgeschlossen. Warten auf POWER ON.		
Blinklicht 2 Hz: Grün Orange oder Rot Orange		Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0124) Hinweis: Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim Aktivieren über p0124 = 1 ab.		

3.1 Diagnose über LEDs

Unabhängig vom Zustand der LED "DC-LINK" kann immer gefährliche Zwischenkreisspannung anliegen.

Die Warnhinweise auf der Komponente sind zu beachten!

3.1.3.4 Sensor Module Cabinet SMC10 / SMC20

Tabelle 3-42 Se	ensor Module Cabinet	10 / 20 (SMC10 /	/ SMC20) – Beschreibung der	LEDs
-----------------	----------------------	------------------	-----------------------------	------

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung, Ursache	Abhilfe
RDY READY	-	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs.	-
	Grün	Dauerlicht	Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ- Kommunikation findet statt.	-
	Orange	Dauerlicht	Die DRIVE-CLiQ-Kommunikation wird aufgebaut.	_
	Rot	Dauerlicht	Es liegt mindestens eine Störung von dieser Komponente an.	Störung beseitigen und quittieren
			Hinweis: Die LED wird unabhängig vom Umprojektieren der entsprechenden Meldungen angesteuert.	
	Grün/Rot	Blinklicht 0,5 Hz	Firmware-Download wird durchgeführt.	-
		Blinklicht 2 Hz	Firmware-Download ist abgeschlossen. Warten auf POWER ON	POWER ON durchführen
	Grün/ Orange	Blinklicht	Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0144). Hinweis: Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED	-
	Rot/ Orange		beim Aktivieren über p0144 = 1 ab.	

3.1.3.5 Sensor Module Cabinet-Mounted SMC30

Tabelle 3-43 Bedeutung der LEDs am Sensor Module Cabinet SMC30

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung, Ursache	Abhilfe
RDY READY	-	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs.	-
	Grün	Dauerlicht	Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ- Kommunikation findet statt.	-
	Orange	Dauerlicht	Die DRIVE-CLiQ-Kommunikation wird aufgebaut.	-
	Rot	Dauerlicht	Es liegt mindestens eine Störung dieser Komponente an. Hinweis: Die LED wird unabhängig vom Umprojektieren der entsprechenden Meldungen angesteuert.	Störung beseitigen und quittieren

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung, Ursache	Abhilfe
	Grün/Rot	Blinklicht 0,5 Hz	Firmware-Download wird durchgeführt.	-
	Grün/Rot	Blinklicht 2 Hz	Firmware-Download ist abgeschlossen. Warten auf POWER ON.	POWER ON durchführen
	Grün/ Orange	Blinklicht	Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0144).	-
	oder		Hinweis:	
	Rot/ Orange		Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim Aktivieren über p0144 = 1 ab.	
OUT > 5 V	-	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs. Spannungsversorgung ≤ 5 V.	-
	Orange	Dauerlicht	Elektronikstromversorgung für Gebersystem ist vorhanden. Spannungsversorgung > 5 V.	-
			Achtung Es muss sichergestellt sein, dass der angeschlossene Geber mit 24-V-Spannungsversorgung betrieben werden darf. Der Betrieb eines für 5-V-Anschluss vorgesehenen Gebers an 24 V kann zur Zerstörung der Geberelektronik führen.	

3.1.3.6 Communication Board CBC10 für CANopen

Taballa 3- 11	Redeutung d	or I FD am	Communication	Roard	CAN CBC10
Tabelle 3-44	bedeutung d		Communication	Duaru	

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung, Ursache	Abhilfe
OPT auf der Control	-	AUS	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs.	-
Unit			Communication Board defekt oder nicht gesteckt.	
	Grün	Dauerlicht	OPERATIONAL	-
		Blinklicht	PREOPERATIONAL	-
			Keine PDO Kommunikation möglich	
		Single flash	STOPPED	
_			Nur NMT Kommunikation möglich	
	Rot	Dauerlicht	BUS OFF	Baudrate prüfen
				Verkabelung prüfen
		Single flash	ERROR PASSIVE MODE	Baudrate prüfen
			Der Fehlerzähler für Error passive hat den Wert 127 erreicht. Nach dem Hochlauf des Antriebssystems SINAMICS war keine weitere aktive CAN Komponente am Bus.	Verkabelung prüfen
		Double flash	Error Control Event, ein Guard Event ist aufgetreten	Verbindung zu CANopen Master prüfen

3.1 Diagnose über LEDs

3.1.3.7 Communication Board Ethernet CBE20

Tabelle 3-45	Bedeutung der	I EDs an den F	Ports 1-4 der	Schnittstelle	X1400
	Dededuling der	LEDS an ach i		Commusione	71400

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung
Link Port	-	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs (kein oder fehlerhafter Link).
	Grün	Dauerlicht	Ein anderes Gerät ist an Port x angeschlossen und die physikalische Verbindung besteht.
Activity Port	-	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs (keine Aktivität).
	Gelb	Blinklicht	Daten werden an Port x empfangen bzw. versendet.

Tabelle 3-46	Bedeutuna de	r LEDs Svnc	und Fault am	CBE20
	Doddadang ad		and i dan an	

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung
Fault	-	Aus	Wenn Link Port-LED Grün: Das CBE20 läuft fehlerfrei, Datenaustausch zum konfigurierten IO-Controller läuft.
	Rot	Blinken	 Die Ansprechüberwachungszeit ist abgelaufen. Die Kommunikation ist unterbrochen. Die IP-Adresse ist falsch. Falsche Projektierung oder keine Projektierung Falsche Parametrierung Falscher oder fehlender Gerätename IO-Controller nicht vorhanden/ausgeschaltet, aber Ethernet-Verbindung steht. Sonstige CBE20-Fehler
		Dauerlicht	 Busfehler des CBE20 Keine physikalische Verbindung zu einem Subnetz/Switch Falsche Übertragungsgeschwindigkeit Vollduplex-Übertragung ist nicht aktiviert
Sync	_	Aus	Wenn Link Port-LED Grün: Tasksystem der Control Unit ist nicht auf IRT-Takt synchronisiert. Es wird ein interner Ersatztakt generiert.
	Grün	Blinklicht	Tasksystem der Control Unit hat sich auf IRT-Takt synchronisiert und Datenaustausch läuft.
		Dauerlicht	Tasksystem und MC-PLL auf IRT-Takt synchronisiert.

Tabelle 3-47 Bedeutung der LED OPT an der Control Unit

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung, Ursache	Abhilfe
OPT	-	AUS	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs. Communication Board defekt oder nicht gesteckt.	_
	Grün	Dauerlicht	Communication Board ist betriebsbereit und zyklische Kommunikation findet statt.	-

	3.1	Diagnose	über	LEDs
--	-----	----------	------	------

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung, Ursache	Abhilfe
		Blinklicht 0,5 Hz	 Das Communication Board ist betriebsbereit, aber eine zyklische Kommunikation findet noch nicht statt. Mögliche Ursachen: Es liegt mindestens eine Störung an. 	-
			Die Kommunikation befindet sich im Aufbau.	
	Rot	Dauerlicht	Eine zyklische Kommunikation über PROFINET läuft noch nicht. Eine azyklische Kommunikation ist jedoch möglich. SINAMICS wartet auf ein Parametrier-/Konfigurations- Telegramm	-
		Blinklicht 0,5 Hz	 Das Firmware-Update in das CBE20 wurde mit Fehler beendet. Mögliche Ursachen: Das CBE20 ist defekt. Die Speicherkarte der Control Unit ist defekt. Die CBE20 ist in diesem Zustand nicht nutzbar. 	-
		Blinklicht 2 Hz	 Die Kommunikation zwischen Control Unit und CBE20 ist gestört. Mögliche Ursachen: Das Board wurde nach dem Hochlauf gezogen. Das Board ist defekt 	Das Board richtig stecken, eventuell austauschen.
	Orange	Blinklicht 0,5 Hz	Firmware-Update wird durchgeführt.	-

Voltage Sensing Module VSM10 3.1.3.8

Tabelle 3-48	Bedeutung der LE	D am Voltage	Sensing Module	VSM10
	Doddatang dor EE	b ann vonago	Contoning into date	

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung, Ursache	Abhilfe
READY	-	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs.	_
	Grün	Dauerlicht	Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ- Kommunikation findet statt.	-
	Orange	Dauerlicht	Die DRIVE-CLiQ-Kommunikation wird aufgebaut.	_
	Rot	Dauerlicht	Es liegt mindestens eine Störung dieser Komponente an. Hinweis: Die LED wird unabhängig vom Umprojektieren der entsprechenden Meldungen angesteuert.	Störung beseitigen und quittieren
	Grün/ Rot	Blinklicht 0,5 Hz	Firmware-Download wird durchgeführt.	-
		Blinklicht 2 Hz	Firmware-Download ist abgeschlossen. Warten auf POWER ON	POWER ON durchführen
	Grün/ Orange	Blinklicht	Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0144).	-
	oder		Hinweis:	
	Rot/ Orange		Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim Aktivieren über p0144 = 1 ab.	

3.1 Diagnose über LEDs

3.1.3.9 DRIVE-CLiQ Hub Module DMC20

Tabelle 3-49 Bedeutung der LED am DRIVE-CLiQ Hub Module DMC20

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung, Ursache	Abhilfe
READY	-	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs.	-
	Grün	Dauerlicht	Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ- Kommunikation findet statt.	-
	Orange	Dauerlicht	Die DRIVE-CLiQ-Kommunikation wird aufgebaut.	-
	Rot	Dauerlicht	Es liegt mindestens eine Störung dieser Komponente an. Hinweis: Die LED wird unabhängig vom Umprojektieren der entsprechenden Meldungen angesteuert.	Störung beseitigen und quittieren
	Grün/ Rot	Blinklicht 0,5 Hz	Firmware-Download wird durchgeführt.	-
		Blinklicht 2 Hz	Firmware-Download ist abgeschlossen. Warten auf POWER ON	POWER ON durchführen
	Grün/ Orange	Blinklicht	Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0154).	-
	oder Rot/ Orange		Hinweis: Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim Aktivieren über p0154 = 1 ab.	

3.1.4 Terminal Module

3.1.4.1 Terminal Module TM15

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung, Ursache	Abhilfe
READY	-	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs.	-
	Grün	Dauerlicht	Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ- Kommunikation findet statt.	-
	Orange	Dauerlicht	Die DRIVE-CLiQ-Kommunikation wird aufgebaut.	-
	Rot	Dauerlicht	Es liegt mindestens eine Störung dieser Komponente an. Hinweis: Die LED wird unabhängig vom Umprojektieren der entsprechenden Meldungen angesteuert.	Störung beseitigen und quittieren
	Grün/Rot	Blinklicht 0,5 Hz	Firmware-Download wird durchgeführt.	-
		Blinklicht 2 Hz	Firmware-Download ist abgeschlossen. Warten auf POWER ON	POWER ON durchführen
	Grün/ Orange oder Rot/ Orange	Blinklicht	Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0154). Hinweis: Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim Aktivieren über p0154 = 1 ab.	_

Tabelle 3- 50 Bedeutung der LED am Terminal Module TM15

3.1.4.2 Terminal Module TM31

Tabelle 3- 51 Bedeutung der LED am Terminal Module TM31

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung, Ursache	Abhilfe
READY	-	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs.	-
	Grün	Dauerlicht	Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ- Kommunikation findet statt.	-
	Orange	Dauerlicht	Die DRIVE-CLiQ-Kommunikation wird aufgebaut.	-
	Rot	Dauerlicht	Es liegt mindestens eine Störung dieser Komponente an. Hinweis: Die LED wird unabhängig vom Umprojektieren der entsprechenden Meldungen angesteuert.	Störung beseitigen und quittieren
	Grün/ Rot	Blinklicht 0,5 Hz	Firmware-Download wird durchgeführt.	-
		Blinklicht 2 Hz	Firmware-Download ist abgeschlossen. Warten auf POWER ON	POWER ON durchführen

3.1 Diagnose über LEDs

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung, Ursache	Abhilfe
	Grün/ Orange	Blinklicht	Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0154).	-
	oder		Hinweis:	
	Rot/ Orange		Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim Aktivieren über p0154 = 1 ab.	

3.1.4.3 Terminal Module TM41

Tabelle 3- 52	Redeutung de	r I FDs am]	erminal l	Module	TM41
	Dedediung de	FILLUS ann	CIIIIIai	Nouule	1 10141

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung, Ursache	Abhilfe
READY	-	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs.	-
	Grün	Dauerlicht	Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ- Kommunikation findet statt.	-
	Orange	Dauerlicht	Die DRIVE-CLiQ-Kommunikation wird aufgebaut.	-
	Rot	Dauerlicht Es liegt mindestens eine Störung dieser Komponente an. S Hinweis: U Die LED wird unabhängig vom Umprojektieren der entsprechenden Meldungen angesteuert		Störung beseitigen und quittieren
	Grün/Rot	Blinklicht 0,5 Hz	Firmware-Download wird durchgeführt.	-
		Blinklicht 2 Hz	Firmware-Download ist abgeschlossen. Warten auf POWER ON.	POWER ON durchführen
	Grün/ Orange oder Rot/ Orange	Blinklicht	Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0154). Hinweis: Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim Aktivieren über p0154 = 1 ab.	-
Z-Pulse	-	Aus	Nullmarke gefunden, warten auf Nullmarkenausgabe; ODER Komponente ausgeschaltet.	-
	Rot	Dauerlicht	Nullmarke nicht freigegeben oder Nullmarkensuche.	-
	Grün	Dauerlicht	An Nullmarke angehalten.	-
		Blinklicht	Nullmarke wird bei jeder virtuellen Umdrehung ausgegeben.	-

3.1.4.4 Terminal Module TM54F

LED	Fa	rbe	Zustand	Beschreibung, Ursache	Abhilfe		
READY	-		Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs.	-		
	Grün		Dauerlicht	Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE-CLiQ- Kommunikation findet statt.	-		
	Orange		Dauerlicht	Die DRIVE-CLiQ-Kommunikation wird aufgebaut.	_		
	Rot		Dauerlicht	Es liegt mindestens eine Störung dieser Komponente an. Hinweis: Die LED wird unabhängig vom Umprojektieren der entsprechenden Meldungen angesteuert.	Störung beseitigen und quittieren		
	Grün/Rot		Blinklicht 0,5 Hz	Firmware-Download wird durchgeführt.	-		
			Blinklicht 2 Hz	Firmware-Download ist abgeschlossen. Warten auf POWER ON	POWER ON durchführen		
	Grün/ Orange oder Rot/ Orange		Grün/ Orange Blinklicht oder Rot/ Orange		Blinklicht	Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0154). Hinweis: Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim Aktivieren über p0154 = 1 ab.	-
L1+, L2+,	- Rot		, – Ein Die dynamisierbare Sensor-Stromversorgung läuft störungsfrei.		-		
			Dauerlicht	Bei der dynamisierbaren Sensor-Stromversorgung liegt eine Störung vor.	-		
L3+	_		Ein	Sensor-Stromversorgung läuft störungsfrei.			
	Rot		Dauerlicht	Bei Sensor-Stromversorgung liegt eine Störung vor.			
Fehlersiche	ere Eingäng	ge/Doppelt	geführte Ein	gänge			
F_DI z (Eingang x, (x+1)+, (x+1)-)	LED x - -	LED x+1 Rot Rot	Dauerlicht - Dauerlicht	Öffner/Öffner ¹⁾ : ($z = 09$, $x = 0, 2,18$) Unterschiedliche Signalzustände am Eingang x und x+1 Kein Signal am Eingang x und kein Signal am Eingang x+1 Öffner/Schließer ¹): ($z = 09$, $x = 0, 2,18$) Gleiche Signalzustände am Eingang x und x+1 Kein Signal am Eingang x und ein Signal am Eingang x+1	-		
	– LED x Grün	– LED x+1 Grün	Dauerlicht	Öffner/Öffner ¹ : ($z = 09$, $x = 0, 2$,18) Ein Signal am Eingang x und ein Signal an Eingang x+1 Öffner/Schließer ¹ : ($z = 09$, $x = 0, 2$,18) Ein Signal am Eingang x und kein Signal an Eingang x+1	-		
¹⁾ Eingänge p10040 (TM p10040 (TM Werkseinst	¹⁾ Eingänge x+1 (DI 1+, 3+, 19+) einzeln einstellbar über Parameter p10040 (TM54F). p10040 (TM54F) = 0: Eingang x+1 ist Öffner. p10040 (TM54F) = 1: Eingang x+1 ist Schließer. Werkseinstellung: p10040 (TM54F) = 0 für alle Eingänge x+1.						

Tabelle 3- 53 Bedeutung der LEDs am Terminal Module TM54F

3.1 Diagnose über LEDs

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung, Ursache	Abhilfe			
Einzelne Digitaleingänge, nicht fehlersicher							
DI x	-	Aus	Kein Signal am Digitaleingang x (x = 2023)	_			
	Grün	Dauerlicht	Signal am Digitaleingang x	_			
Fehlersichere Digitalausgänge mit zugehörigem Rücklesekanal							
F_DO y (0+3+, 03-)	Grün	Dauerlicht	Ausgang y (y=0 3) führt ein Signal	_			
Rückleseeir Der Zustand	Rückleseeingang DI 2y für Ausgang F_DO y (y = 03) bei Teststop. Der Zustand der LEDs hängt auch ab von der Art der externen Beschaltung.						
DI 2y	-	Aus	Einer der beiden Ausgangsleitungen y+ oder y- oder beide Leitungen von Ausgang y führen ein Signal	-			
	Grün	Dauerlicht	Beide Ausgangsleitungen y+ und y- führen kein Signal	-			

3.1.4.5 **Terminal Module TM120**

oder

Rot/ Orange 2 Hz

Tabelle 3-	abelle 3- 54 Bedeutung der LED am Terminal Module TM120				
LED	Farbe	Zustand	Beschreibung, Ursache	Abhilfe	
READY	-	Aus	Elektronikstromversorgung fehlt oder ist außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs.	Stromversorgung prüfen	
	Grün	Dauerlicht	Die Komponente ist betriebsbereit und zyklische DRIVE- CLiQ-Kommunikation findet statt.	-	
	Orange	Dauerlicht	Die DRIVE-CLiQ-Kommunikation wird aufgebaut.	-	
	Rot	Dauerlicht	Es liegt mindestens eine Störung dieser Komponente an. Hinweis: Die LED wird unabhängig vom Umprojektieren der entsprechenden Meldungen angesteuert.	Störung beseitigen und quittieren	
	Grün/ Rot	Blinklicht 0,5 Hz	Firmware-Download wird durchgeführt.	-	
		Blinklicht 2 Hz	Firmware-Download ist abgeschlossen. Warten auf POWER ON	POWER ON durchführen	
	Grün/ Orange	Blinklicht	Erkennung der Komponente über LED ist aktiviert (p0154). Hinweis:	-	

Aktivieren über p0154 = 1 ab.

Die beiden Möglichkeiten hängen vom Zustand der LED beim

3.2 Diagnose über STARTER

Die Diagnosefunktionen unterstützen das Inbetriebnahme- und Servicepersonal bei Inbetriebnahme, Fehlersuche, Diagnose und Service.

Voraussetzung

• Online-Betrieb des STARTER.

Diagnosefunktionen

Im STARTER stehen folgende Diagnosefunktionen zur Verfügung:

- Vorgabe von Signalen mit dem Funktionsgenerator
- Signalaufzeichnung mit der Trace-Funktion
- Analyse des Regelverhaltens mit der Messfunktion
- Ausgabe von Spannungssignalen für externe Messgeräte über Messbuchsen

3.2.1 Funktionsgenerator

Beschreibung

Der Funktionsgenerator kann z. B. für folgende Aufgaben verwendet werden:

- Zum Vermessen und Optimieren von Regelkreisen.
- Zum Vergleichen der Dynamik bei gekoppelten Antrieben.
- Zum Vorgeben eines einfachen Fahrprofils ohne Verfahrprogramm.

Mit dem Funktionsgenerator können verschiedene Signalformen erzeugt werden.

Das Ausgangs-Signal kann in der Betriebsart Konnektorausgang (r4818) über BICO-Verschaltung in den Regelkreis eingespeist werden.

Im Servo-Betrieb kann dieser Sollwert zusätzlich entsprechend der eingestellten Betriebsart z. B. als Stromsollwert, Störmoment oder Drehzahlsollwert in die Regelungsstruktur eingespeist werden. Dabei wird automatisch der Einfluss von überlagerten Regelkreisen ausgeschaltet.

3.2 Diagnose über STARTER

Parametrierung und Bedienung des Funktionsgenerators

Die Parametrierung und Bedienung des Funktionsgenerators wird über das Inbetriebnahme-Tool STARTER durchgeführt.



Bild 3-1

Grundbild "Funktionsgenerator"

Hinweis

Weitere Informationen zum Parametrieren und Bedienen sind der Online-Hilfe zu entnehmen.

Eigenschaften

- Gleichzeitiges Aufschalten auf mehrere Antriebe möglich.
- Folgende frei parametrierbare Signalformen einstellbar:
 - Rechteck
 - Treppe
 - Dreieck
 - Sinus
 - PRBS (pseudo random binary signal, weißes Rauschen)
- Ein Offset ist für jedes Signal möglich. Der Hochlauf zum Offset ist parametrierbar. Die Signalgenerierung beginnt nach dem Hochlauf zum Offset.

- Begrenzung des Ausgangssignals auf Minimal- und Maximalwert einstellbar.
- Betriebsarten des Funktionsgenerator f
 ür Servo und Vektor
 - Konnektorausgang
- Betriebsarten des Funktionsgenerator nur für Servo
 - Stromsollwert nach Filter (Stromsollwertfilter)
 - Störmoment (nach Stromsollwertfilter)
 - Drehzahlsollwert nach Filter (Drehzahlsollwertfilter)
 - Stromsollwert vor Filter (Stromsollwertfilter)
 - Drehzahlsollwert vor Filter (Drehzahlsollwertfilter)

Aufschaltpunkte beim Funktionsgenerator



Bild 3-2 Aufschaltpunkte beim Funktionsgenerator

Weitere Signalformen

Durch entsprechende Parametrierung entstehen weitere Signalformen.

Beispiel:

Bei der Signalform "Dreieck" entsteht durch entsprechende Parametrierung von "Begrenzung oben" ein Dreieck ohne Spitze.



Bild 3-3

Signalform "Dreieck" ohne Spitze

Funktionsgenerator starten/stoppen



3.2 Diagnose über STARTER

So wird der Funktionsgenerator gestartet:

- 1. Voraussetzungen zum Starten des Funktionsgenerators herstellen:
 - Klicken Sie den Button:



- Wählen Sie die Lasche "Funktionsgenerator" aus.

oder

- Rufen Sie im Projektfeld unter Antriebe → Antrieb_xy → Inbetriebnahme → Funktionsgenerator mit Doppelklick auf.
- 2. Wählen Sie die Betriebsart aus, z. B. Drehzahlsollwert nach Filter.
- 3. Wählen Sie den Antrieb aus, z. B. Antrieb_01.
- 4. Stellen Sie die Signalform ein, z. B. Rechteck.
- 5. Klicken Sie den Button "Steuerhoheit holen!" an.
- 6. Akzeptieren Sie die "Lebenszeichenüberwachung" (Steuerhoheit-Button wird gelb).
- 7. Klicken Sie den grünen Button "Antrieb ein" an.
- 8. Starten Sie den Funktionsgenerator (Schaltfläche "FktGen starten").
- 9. Lesen Sie den "Vorsicht" Hinweis durch und bestätigen Sie mit "ja".

So wird der Funktionsgenerator gestoppt:

- 1. Klicken Sie die Schaltfläche "FktGen stoppen" an.
- 2. Der Antrieb kann auch mit der roten "Antrieb aus"-Taste angehalten werden.

Parametrierung

Im Inbetriebnahme-Tool STARTER wird die Parametriermaske "Funktionsgenerator" in der Funktionsleiste mit folgendem Symbol angewählt:



Bild 3-4

STARTER-Symbol "Gerätetrace-Funktionsgenerator"

3.2.2 Tracefunktion

Beschreibung

Mit der Tracefunktion können Messwerte abhängig von Triggerbedingungen über einen vorgegebenen Zeitraum erfasst werden.

Parametrierung

Im Inbetriebnahmetool STARTER wird die Parametriermaske "Trace" in der Funktionsleiste mit folgendem Symbol angewählt.



Bild 3-5

STARTER-Symbol "Gerätetrace-Funktionsgenerator"

Parametrierung und Bedienung der Tracefunktion

Die Parametrierung und Bedienung der Tracefunktion wird über das Inbetriebnahme-Tool STARTER durchgeführt.



Bild 3-6 Tracefunktion

Die Anzeige des Gerätetaktes blinkt 3 mal mit ca. 1 Hz bei einem Wechsel der Zeitscheibe von < 4 ms auf \geq 4 ms (siehe Beschreibung unter "Eigenschaften").

Hinweis

Weitere Informationen zum Parametrieren und Bedienen sind der Online-Hilfe zu entnehmen.

3.2 Diagnose über STARTER

Eigenschaften

- Bis zu 8 Aufzeichnungskanäle pro Trace Bei Verwendung von mehr als 4 Kanälen pro Einzeltrace wird der Gerätetakt des Trace automatisch von 0,125 ms (0,250 ms bei Vektorregelung) auf 4 ms geschaltet. Durch diese Maßnahme wird die Performance der CU320 nicht zu stark durch den Trace beeinflusst.
 - Gerätetakte des Trace SINAMICS S120 f
 ür Einzeltrace: 4 Kanäle: 0,125 ms (Servo)/0,250 ms (Vektor) 8 Kanäle: 4 ms (Servo/Vektor)
 - Zwei unabhängige Trace pro Control Unit
 - Endlostrace

Die Parameterdaten werden solange auf den Speicher geschrieben, bis dieser voll ist. Um das zu verhindern, ist ein Ringpuffer anwählbar. Wenn der Ringpuffer aktiv ist, beginnt der STARTER selbsttätig wieder von vorne mit dem Beschreiben des Tracespeichers, nachdem der letzte Traceparameter gespeichert wurde. Gerätetakt des Traces SINAMICS S120 für Endlostrace:

- 4 Kanäle: 0,125 ms (Servo)/0,250 ms (Vektor)
- 8 Kanäle: 4 ms (Servo/Vektor)
 Aufgrund der Systembeschaffenheit kann die Zeitscheibe 4 ms nicht vorhanden sein.
 In diesem Falle wird die nächst höhere Zeitscheibe verwendet.
- Triggerung
 - Ohne Triggerung (Aufzeichnung sofort nach Start)
 - Triggerung auf Signal mit Flanke oder auf Pegel
- Inbetriebnahme-Tool STARTER
 - Automatische oder einstellbare Skalierung der Anzeigeachsen
 - Signalvermessung über Cursor
- Einstellbarer Tracetakt: Ganzzahlige Vielfache der Basisabtastzeit
- Mittelung der Tracewerte

Wird ein Float-Wert mit einem Takt langsamer als der Gerätetakt aufgezeichnet, dann werden die aufgezeichneten Werte nicht gemittelt. Dies wird durch den Parameter p4724 erreicht.

Der Parameter p4724[0...1] "Trace Mittelung in Zeitbereich" steht in der Grundeinstellung auf "0".

Der Index "0" und "1" steht dabei für die beiden Trace mit je 8 Kanälen.

Sollen die aufgezeichneten Werte gemittelt werden, so muss der Parameter p4724 auf "1" gesetzt werden.

3.2.3 Messfunktion

Beschreibung

Die Messfunktion dient zur Regleroptimierung des Antriebs. Mit der Messfunktion kann man durch einfache Parametrierung den Einfluss von überlagerten Regelkreisen gezielt ausschalten und die Dynamik der einzelnen Antriebe analysieren. Dazu werden Funktionsgenerator und Trace miteinander gekoppelt. Der Regelkreis wird an einer Stelle (z. B. Drehzahl-Sollwert) mit dem Signal des Funktionsgenerators beaufschlagt, an einer anderen Stelle (z. B. Drehzahl-Istwert) wird vom Trace aufgezeichnet. Durch die Parametrierung einer Messfunktion wird auch automatisch der Trace parametriert. Für den Trace sind schon Betriebsarten vordefiniert, die dafür genutzt werden.

Parametrierung und Bedienung der Messfunktion

Die Parametrierung und Bedienung der Messfunktion wird über das Inbetriebnahme-Tool STARTER durchgeführt.



Bild 3-7 Grundbild "Messfunktion"

Hinweis

Weitere Informationen zum Parametrieren und Bedienen sind der Online-Hilfe zu entnehmen.

3.2 Diagnose über STARTER

Eigenschaften

- Messfunktionen
 - Stromregler Sollwertsprung (nach Stromsollwertfilter)
 - Stromregler Führungsfrequenzgang (nach Stromsollwertfilter)
 - Drehzahlregler Sollwertsprung (nach Drehzahlsollwertfilter)
 - Drehzahlregler Störgrößensprung (Störung nach Stromsollwertfilter)
 - Drehzahlregler Führungsfrequenzgang (nach Drehzahlsollwertfilter)
 - Drehzahlregler Führungsfrequenzgang (vor Drehzahlsollwertfilter)
 - Drehzahlregler Störfrequenzgang (Störung nach Stromsollwertfilter)
 - Drehzahlreglerstrecke (Anregung nach Stromsollwertfilter)

Messfunktion starten/stoppen

<u>/!</u>vorsicht

Durch entsprechende Parametrierung der Messfunktion (z. B. Offset) kann es zum "Wandern" des Motors kommen und zum Fahren auf Endanschlag.

Die Bewegung des Antriebs wird bei aktivierter Messfunktion nicht überwacht.

So wird die Messfunktion gestartet:

- 1. Voraussetzungen zum Starten der Messfunktion herstellen.
 - Steuertafel aktivieren.

Antriebe -> Antrieb_x -> Inbetriebnahme -> Steuertafel

- Antrieb einschalten.

Steuertafel -> Freigaben geben -> Einschalten

- 2. Antrieb auswählen (wie Steuertafel).
- 3. Messfunktion einstellen.
 - z. B. Stromregler Sollwertsprung
- 4. Laden der Einstellungen in Zielgerät (Schaltfläche "Download Parametrierung").
- 5. Funktionsgenerator starten (Schaltfläche "Messfunktion starten").

So wird die Messfunktion gestoppt:

1. Schaltfläche "Messfunktion stoppen"

Parametrierung

Im Inbetriebnahme-Tool STARTER wird die Parametriermaske "Messfunktion" in der Funktionsleiste mit folgendem Symbol angewählt.



Bild 3-8 STARTER-Symbol "Messfunktion"

3.2.4 Messbuchsen

Beschreibung

Die Messbuchsen dienen zur Ausgabe von analogen Signalen. Auf jede Messbuchse der Control Unit kann ein beliebiges frei verschaltbares Signal ausgegeben werden.

VORSICHT

Die Messbuchsen sind ausschließlich für Inbetriebnahme und Servicezwecke zu verwenden.

Die Messungen dürfen nur von entsprechend geschultem Fachpersonal ausgeführt werden.





CU310-2 DP/PN Messbuchsen, CU320-2 DP/PN Messbuchsen Ansicht von Vorn Ansicht von Unten 3.2 Diagnose über STARTER

Parametrierung und Bedienung der Messbuchsen

Die Parametrierung und Bedienung der Messbuchsen wird über das Inbetriebnahme-Tool STARTER durchgeführt.



Bild 3-10

Grundbild "Messbuchsen"

Hinweis

Weitere Informationen zum Parametrieren und Bedienen sind der Online-Hilfe zu entnehmen.

Eigenschaften

- Auflösung
- Spannungsbereich
- Messzyklus

0 V bis +4,98 V

8 Bit

abhängig vom Messsignal (z. B. Drehzahlistwert im Drehzahlreglertakt 125 μs)

Kurzschlussfest Skalierung parametrierbar Offset einstellbar Begrenzung einstellbar

Signalverlauf bei Messbuchsen

Der Signalverlauf bei Messbuchsen ist im Funktionsplan 8134 dargestellt (siehe SINAMICS S120/S150 Listenhandbuch).

Welches Signal kann über Messbuchsen ausgegeben werden?

Das Signal zum Ausgeben über eine Messbuchse wird durch entsprechende Versorgung des Konnektoreinganges p0771[0...2] festgelegt.

Wichtige Messsignale (Beispiele):

r0060	CO: Drehzahlsollwert vor Drehzahlsollwertfilter
r0063	CO: Drehzahlistwert
r0069[02]	CO: Phasenströme Istwert
r0075	CO: Feldbildender Stromsollwert
r0076	CO: Feldbildender Stromistwert
r0077	CO: Momentenbildender Stromsollwert
r0078	CO: Momentenbildender Stromistwert

Skalierung

Mit der Skalierung wird die Verarbeitung des Messsignals festgelegt. Dazu ist eine Gerade mit 2 Punkten zu definieren.

Beispiel:

x1 / y1 = 0,0 % / 2,49 V x2 / y2 = 100,0 % / 4,98 V (Standardeinstellung)

- 0,0 % wird zu 2,49 V abgebildet
- 100,0 % wird zu 4,98 V abgebildet
- 100,0 % wird zu 0,00 V abgebildet

3.2 Diagnose über STARTER

Offset

Der Offset wirkt additiv auf das auszugebende Signal. Damit kann das auszugebende Signal innerhalb des Messbereichs zur Anzeige gebracht werden.

Begrenzung

• Begrenzung ein

Die Ausgabe von Signalen außerhalb des zugelassenen Messbereichs führt zur Begrenzung des Signals auf 4,98 V bzw. auf 0 V.

• Begrenzung aus

Die Ausgabe von Signalen außerhalb des zugelassenen Messbereichs führt zum Überlauf des Signals. Beim Überlauf springt das Signal von 0 V auf 4,98 V oder von 4,98 V auf 0 V.

Beispiel für eine Messung

Annahme:

Bei einem Antrieb soll der Drehzahlistwert (r0063) über die Messbuchse T1 ausgegeben werden.

Was ist zu tun?

- 1. Messgerät anschließen und einstellen.
- 2. Signal verschalten (z. B. mit STARTER).

Den zur Messbuchse gehörenden Konnektoreingang (CI) mit dem gewünschten auszugebenden Konnektorausgang (CO) verschalten.

CI: p0771[1] = CO: r0063

3. Signalverlauf parametrieren (Skalierung, Offset, Begrenzung).

Funktionspläne (siehe SINAMICS S120/S150 Listenhandbuch)

• 8134 Messbuchsen

Übersicht wichtiger Parameter (siehe SINAMICS S120/S150 Listenhandbuch)

Einstellparameter

- p0771[0...2] CI: Messbuchsen Signalquelle
- p0777[0...2] Messbuchsen Kennlinie Wert x1
- P0778[0...2] Messbuchsen Kennlinie Wert y1
- p0779[0...2] Messbuchsen Kennlinie Wert x2
- p0780[0...2] Messbuchsen Kennlinie Wert y2
- p0783[0...2] Messbuchsen Offset
- p0784[0...2] Messbuchsen Begrenzung ein/aus

Beobachtungsparameter

- r0772[0...2] Messbuchsen Auszugebendes Signal
- r0774[0...2] Messbuchsen Ausgangsspannung
- r0786[0...2] Messbuchsen Normierung pro Volt

3.3 Diagnosepuffer

Beschreibung

In der SIMATIC S7- Welt ist bereits ein Diagnosepuffer-Mechanismus realisiert, mit dem im Automatisierungssystem wichtige Betriebsereignisse als eine Art Logbuch mitprotokolliert werden können (Einschränkung: Die Verfügbarkeit des Diagnosepuffer-Mechanismus ist zusätzlich abhängig vom Hardware-Stand der Control Unit).

Der Diagnosepuffer liegt im nichtflüchtigen Speicher, so dass daraus zuvor geschriebene Daten für die nachträgliche Analyse einer Betriebsstörung (inklusive Vorgeschichte) ausgelesen werden können.

Die wesentlichen Ereignisse, die in den Puffer eingetragen werden, sind:

- Störungen
- Wichtige Änderungen im Hochlaufzustand (Endzustände) und Teilhochläufe von DOs
- Inbetriebnahmevorgänge
- Zustandswechsel der PROFIBUS/PROFINET-Kommunikation
- Exceptions

Über die Eigenschaften des Antriebsgerätes (Symbol im Projektnavigator --> rechte Maustaste) können im Menüpunkt Zielgerät --> Gerätediagnose die Einträge des Diagnosepuffers aufgerufen werden.

Hinweis

STEP7 Vollversion

Die Gerätediagnose im STARTER wird nur dann angezeigt, wenn Sie die Vollversion von STEP7 installiert haben.

3.3 Diagnosepuffer

Vom Diagnosepuffer erfasste Ereignisse

Die folgende Auflistung zeigt die für SINAMICS-Antriebsgeräte definierten Einträge. Die Zusatzinformation ist mit <> gekennzeichnet.

Störungen

Für jede mögliche DO-Nummer wird ein Eintrag definiert. Der Störcode und der Störwert werden in die Zusatzinformation eingetragen.

Beispiel:

Störung DO 5: Störcode 1005 Störwert 0x30012 Warnungen werden nicht im Diagnosepuffer hinterlegt. Propagierte Störungen (Störungen, die an alle DOs gemeldet werden) werden nur einmal im Diagnosepuffer hinterlegt.

Hochlaufvorgänge und Hochlaufzustandsänderungen

Bei den Hochlaufvorgängen werden prinzipiell nur Beginn und Abschluss eingetragen. Die Hochlaufzustände (siehe r3988) werden nur eingetragen, wenn es sich um Endzustände handelt, die nur durch eine Anwenderaktion verlassen werden können (r3988 = 1, 10, 200, 250, 325, 370, 800). Hochlaufzustände und Hochlaufzustandsänderungen sind:

- POWER ON
- Fehler im Hochlauf (r3988 = 1)
- Fataler Fehler im Hochlauf (r3988 = 10)
- Warten auf Erstinbetriebnahme (r3988 = 200)
- Topologiefehler im Hochlauf (r3988 = 250)
- Warten auf Eingabe von Antriebstyp (r3988 = 325)
- Warten bis p0009 = 0 gesetzt wird (r3988 = 370)
- Hochlaufzustand r3988 = <Zustand bei 670 oder 680> erreicht
- Hochlauf beendet, zyklischer Betrieb
- Neuhochlauf Grund < 0 = Interner Grund; 1 = Warmstart; 2 = Hochlauf aus gespeicherten Dateien; 3 = Hochlauf nach Download>
- Antriebsreset über p0972 = <Modus>
- Teilhochlauf DO <DO-Nummer> gestartet
- Teilhochlauf DO <DO-Nummer> beendet

Inbetriebnahmevorgänge

- Geräteinbetriebnahme: Neuer Zustand p0009 = <neuer Wert p0009>
- Inbetriebnahme DO <DO-Nummer>: Neuer Zustand p0010 = <neuer Wert p0010>
- Ram2Rom DO <0 für alle DOs> gestartet
- Ram2Rom DO <0 für alle DOs > durchgeführt
- Projektdownload gestartet
- DO <DO_Nummer> deaktiviert
- DO <DO_Nummer> wieder aktiviert
- Komponente < Komponentennummer> deaktiviert

- Komponente < Komponentennummer> wieder aktiviert
- Power Off/ Power On nach Firmwareupdate noetig (DO <DO-Nummer> Komponente < Komponentennummer >)
- DO <DO-Nr> deaktiviert und nicht vorhanden
- Komponente <Komponentennummer> deaktiviert und nicht vorhanden

Kommunikation (PROFIBUS, PROFINET, ...)

- Zyklischer Datenaustausch PZD <IF1 oder IF2> gestartet
- Zyklischer Datenaustausch PZD <IF1 oder IF2> beendet
- Umschaltung auf UTC-Zeit bei Betriebsstundenzaehlstand <Tage> <Millisekunden>
- Uhrzeitkorrektur (Nachstellen) um <Korrekturwert> Sekunden

Exceptions

Die Exceptions können im erneuten Hochlauf der bereits vorhandenen Crash-Diagnose entnommen werden. Die Einträge der Exceptions in den Diagnosepuffer erfolgen immer an erster Stelle, noch vor dem Eintrag "POWER ON".

- Data Abort Exception Adresse: <Inhalt Programcounter>
- Floating Point Exception Adresse: <Inhalt Programcounter>
- Prefetch Abort Exception Adresse: <Inhalt Programcounter>
- Exception Typ <Typcodierung> Info: <Info abhängig vom Typ>

Behandlung der Zeitstempel

Als Zeitstempel wird nach erfolgreicher Uhrzeitsynchronisation (im zyklischen Betrieb) die UTC-Zeit verwendet. Bis zu diesem Zeitpunkt (POWER ON und Umschaltung auf UTC-Zeit) wird für alle Einträge der Betriebsstundenzähler verwendet. Bei nachfolgenden Einträgen wird die UTC-Zeit eingetragen.

3.4 Diagnose nicht in Betrieb genommener Achsen

3.4 Diagnose nicht in Betrieb genommener Achsen

Beschreibung

Um nicht in Betrieb genommene Antriebsobjekte der Klassen "Einspeisungen", "Motor Module", "SERVO" und "VECTOR" identifizieren zu können, gibt es eine Betriebsanzeige im Parameter r0002.

- r0002 "Einspeisung Betriebsanzeige" = 35: Erstinbetriebnahme durchführen
- r0002 "Antrieb Betriebsanzeige" = 35: Erstinbetriebnahme durchführen

Der Parameter r0002 "Antrieb Betriebsanzeige" = 35 wird dann angezeigt, wenn p3998[D] = 0 in irgendeinem Datensatz ist. Der Parameter p3998 gibt an, ob die erste Inbetriebnahme des Antriebs noch durchgeführt werden muss (0 = ja, 2 = nein).

Der Parameter p3998 wird auf den Wert 2 gesetzt, wenn die Berechnung der Motor- und Regelungsparameter für alle Datensätze fehlerfrei durchgeführt worden ist (siehe r3925 Bit0 = 1) und die Geberauswahl p0400 nicht auf 10100 (Geber identifizieren) steht.

Die Einschränkung, dass alle Antriebsdatensätze (DDS) in Betrieb genommen sein müssen, um die Inbetriebnahme verlassen zu können, wird durch die Prüfung der betroffenen Parameter sichergestellt (siehe auch F07080 im SINAMICS S120/S150 Listenhandbuch).

Einspeisungen

Eine Einspeisung (Active Line Modules, Basic Line Modules oder Smart Line Modules mit DRIVE-CLiQ) gilt als in Betrieb genommen, wenn die Netzspannung und die Netzfrequenz mit passenden Werten parametriert worden sind. Für die Netzfrequenz wird als Grundeinstellung 50 Hz oder 60 Hz erwartet.

Die Netzspannung p0210 muss unter Umständen an das vorliegende Netz angepasst werden.

Um den Zustand r0002 "Einspeisung Betriebsanzeige" = 35 zu verlassen, muss, gegebenenfalls nach der notwendigen Anpassung der Netzspannung, der Parameter p3900 "Abschluss Schnellinbetriebnahme" auf den Wert 3 gesetzt werden.

Bei einem 400-V-Gerät wird z. B. die Spannung p0210 immer mit 400 V vorbelegt. Damit wird zwar an allen Netzen 380 V - 480 V ein Einschalten möglich sein, jedoch ist gegebenenfalls kein optimaler Betrieb gegeben, sondern Warnmeldungen liegen vor (siehe SINAMICS S120/S150 Listenhandbuch).

Wird das Gerät nicht an einem 400-V-Netz betrieben, so ist die Nennspannung p0210 anzupassen. Dies kann ggf. auch nach dem ersten Einschalten erfolgen, indem p0010 = 1 gesetzt wird.

Motor Module SERVO und VECTOR

Ein Antrieb gilt in Betrieb genommen, wenn in jedem Antriebsdatensatz (DDS) die ihm zugeordneten Motor- und Geber- Datensätze mit gültigen Daten gefüllt sind:

- Motordatensätze (MDS): p0131, p0300, p0301 usw. (siehe SINAMICS S120/S150 Listenhandbuch)
- Geberdatensätze (EDS): p0141, p0142, p0400 usw. (siehe SINAMICS S120/S150 Listenhandbuch)

Nach der Parametrierung der Motor- und Geberdaten über die Schnellinbetriebnahme (p0010 = 1 ->0) muss diese mit p3900 "Abschluss Schnellinbetriebnahme" > 0 verlassen werden.

Falls die Inbetriebnahme nicht über die Schnellinbetriebnahme verlaufen soll, dann sind die Motordaten über p0010 = 3 (p0340[0...n] "Automatische Berechnung Motor-/Regelungsparameter" =1 nach Eingabe der Typenschilddaten und anschließend die Geberdaten über p0010 = 4 einzugeben.

Falls die obigen Bedingungen nicht erfüllt sind, wird in r0002 des jeweiligen Antriebes der Wert r0002 = 35: "Erstinbetriebnahme durchführen" angezeigt.

Dabei wird nicht berücksichtigt, ob zum Einschalten (Impulsfreigabe) benötigte BICO-Quellen wie z. B.:

- p0840 "BI: EIN/AUS1" oder
- p0864 "BI: Einspeisung Betrieb"

bereits parametriert sind, oder noch auf dem Wert 0 stehen.

Falls nach der Inbetriebnahme aller DDS der Parameter p0010 wieder auf einen Wert größer 0 gesetzt wird, erfolgt in r0002 die Anzeige des Wertes r0002 = 46: "Einschaltsperre - IBN-Modus beenden (p0009, p0010)".

Der Antrieb ist zwar in Betrieb genommen, es können jedoch keine Impulse freigegeben werden.

Anmerkung zu p0010 = 1 (Schnellinbetriebnahme): Die Schnellinbetriebnahme mit p3900 > 0 (bei p0010 = 1) wirkt auf alle DDS, bei denen die Motor- und die Geber-Daten eingegeben worden sind.

Das bedeutet, dass, falls die Schnellinbetriebnahme zum zweiten, dritten etc. Mal durchgeführt wird, bereits berechnete und unter Umständen vom Anwender angepasste Daten überschrieben oder neu berechnet werden.

Aus diesem Grund sollte eine nachträgliche Inbetriebnahme eines bestimmten DDS über p0010 = 3 und p0010 = 4 gezielt vorgenommen werden (z. B. eine Motor Änderung), statt über p0010 = 1.

3.4 Diagnose nicht in Betrieb genommener Achsen

Beispiel

Im Bild unten wird das Verhalten der Diagnose nicht in Betrieb genommener Einspeisungen und Antriebe schematisch dargestellt. Dabei wird von einer Projektierung mit einem Leistungsteil (DO2) und jeweils zwei DDS, MDS und EDS ausgegangen. DO1 stellt die CU dar.

Die Geräte-Inbetriebnahme wurde bereits durchgeführt.

Die Eingabe der Anzahl von Datensätzen, die Eingabe der dem DO2 zugeordneten Komponenten und die Datensatz-Zuweisungen sind bereits erfolgt.



Bild 3-11 Diagnose nicht in Betrieb genommener Achsen

3.5.1 Allgemeines zu Störungen und Warnungen

Beschreibung

Die von den einzelnen Komponenten des Antriebsgerätes erkannten Fehler und Zustände werden über Meldungen angezeigt.

Die Meldungen sind in Störungen und Warnungen unterteilt.

Hinweis

Die einzelnen Störungen und Warnungen sind beschrieben im SINAMICS S120/S150 Listenhandbuch im Kapitel "Störungen und Warnungen". Dort sind auch im Kapitel "Funktionspläne" -> "Störungen und Warnungen" Funktionspläne zum Störpuffer, Warnpuffer, Störtrigger und Störungskonfiguration enthalten.

Eigenschaften der Störungen und Warnungen

- Störungen
 - Werden mit Fxxxxx gekennzeichnet.
 - Können zu einer Störreaktion führen.
 - Müssen nach der Beseitigung der Ursache quittiert werden.
 - Status über Control Unit und LED RDY.
 - Status über PROFIBUS-Zustandssignal ZSW1.3 (Störung wirksam).
 - Eintrag in den Störpuffer.
- Warnungen (Kennzeichnung A56789)
 - Werden mit Axxxxx gekennzeichnet.
 - Haben keine weitere Auswirkung am Antriebsgerät.
 - Die Warnungen setzen sich eigenständig nach der Beseitigung der Ursache wieder zurück. Eine Quittierung ist nicht erforderlich.
 - Status über PROFIBUS-Zustandssignal ZSW1.7 (Warnung wirksam).
 - Eintrag in den Warnpuffer.
- Allgemeine Eigenschaften für Störungen und Warnungen
 - Können projektiert werden (z. B. Störung in Warnung ändern, Störreaktion).
 - Triggern auf ausgewählte Meldungen möglich.
 - Auslösen von Meldungen über ein externes Signal möglich.
 - Enthalten die Komponentennummer zur Identifikation der betroffenen SINAMICS-Komponente
 - Enthalten Diagnoseinformationen zur betreffenden Meldung

Quittierung von Störungen

In der Liste der Störungen und Warnungen ist bei jeder Störung angegeben, wie sie nach der Beseitigung der Ursache quittiert werden muss.

- 1. Störungen mit "POWER ON" quittieren
 - Aus-/Einschalten des Antriebsgerätes durchführen (POWER ON)
 - Taste RESET auf der Control Unit betätigen
- 2. Störungen mit "SOFORT" quittieren
 - Über PROFIBUS-Steuersignal

STW1.7 (Störspeicher zurücksetzen): 0/1-Flanke

- STW1.0 (EIN/AUS1) = "0" und "1" setzen
- Über externes Eingangssignal

Binektoreingang und Verschaltung auf einen digitalen Eingang

p2103 = "Gewünschte Signalquelle"

p2104 = "Gewünschte Signalquelle"

p2105 = "Gewünschte Signalquelle"

Übergreifend über alle Antriebsobjekte (DO) einer Control Unit

p2102 = "Gewünschte Signalquelle"

- 3. Störungen mit "IMPULSSPERRE" quittieren
 - Die Störung kann nur bei Impulssperre (r0899.11 = 0) quittiert werden.
 - Zum Quittieren gibt es die gleichen Möglichkeiten wie unter Quittierung SOFORT beschrieben.

Hinweis

Erst nach der Quittierung aller anstehenden Störungen kann der Antrieb wieder in Betrieb gehen.

3.5.2 Puffer für Störungen und Warnungen

Hinweis

Es gibt für jeden Antrieb einen Stör- und einen Warnpuffer. In diesen Puffer werden die antriebs- und gerätespezifischen Meldungen eingetragen.

Der Störpuffer wird beim Ausschalten der Control Unit nichtflüchtig gespeichert, d. h. die Historie des Störpuffers ist nach dem Einschalten noch vorhanden.

3.5 Meldungen – Störungen und Warnungen

ACHTUNG

Der Eintrag in den Stör-/Warnpuffer erfolgt verzögert. Der Stör-/Warnpuffer sollte deshalb erst dann gelesen werden, wenn nach dem Auftreten von "Störung wirksam"/"Warnung wirksam" auch eine Änderung im Puffer erkannt wird (r0944, r2121).

Störpuffer

Die aufgetretenen Störungen werden in einen Störpuffer wie folgt eingetragen:

		Störcode	Störwert	Störzeit "gekommen"	Störzeit "behoben"	Störung Antriebsobjek auslösend	Komponente at nummer Störung	n- Diagnose attribute Störung
	Störung 1	r0945[0]	r0949[0] [I32] r2133[0] [Float]	r0948[0] [ms] r2130[0] [d]	r2109[0][ms] r2136[0][d]	r3115[0]	r3120[0]	r3122[0]
Aktueller	Störung 2	r0945[1]	r0949[1][l32] r2133[1][Float]	r0948[1][ms] r2130[1][d]	r2109[1][ms] r2136[1][d]	r3115[7]	r3120[7]	r3122[7]
Störfall ⁴	•							
	Störung 8	r0945[7]	r0949[7][l32] r2133[7][Float]	r0948[7][ms] r2130[7][d]	r2109[7][ms] r2136[7][d]	r3115[7]<1>	r3120[7]×1>	r3122[7]<1>
	C		10010091	r0049[9][mo]	r2100[9][mol			
	Störung 1	r0945[8]	r2133[8] [Float]	r2130[8][d]	r2136[8][d]	r3115[8]	r3120[8]	r3122[8]
1 Quittierter	Störung 2	r0945[9]	r0949[9] [l32] r2133[9] [Float]	r0948[9] [ms] r2130[9] [d]	r2109[9][ms] r2136[9][d]	r3115[9]	r3120[9]	r3122[9]
Störfall								
•	Störung 8	r0945[15]	r0949[15] [132] r2133[15] [Float]	r0948[15][ms] r2130[15][d]	r2109[15][ms] r2136[15][d]	r3115[15]	r3120[15]	r3122[15]
•	Störung 1	r0945[56]	r0949[56] [132] r2133[56] [Float]	r0948[56][ms] r2130[56][d]	r2109[56] [ms] r2136[56] [d]	r3115[56]	r3120[56]	r3122[56]
7. Quittierter	Störung 2	r0945[57]	r0949[57] [132] r2133[57] [Float]	r0948[57][ms] r2130[57][d]	r2109[57][ms] r2136[57][d]	r3115[57]	r3120[57]	r3122[57]
Störfall - [ältester]	•							
	Störung 8	r0945[63]	r0949[63] [132] r2133[63] [Float]	r0948[63][ms] r2130[63][d]	r2109[63] [ms] r2136[63] [d]	r3115[63]	r3120[63]	r3122[63]

<1> Diese Störung wird beim Auftreten von "neueren" Störungen überschrieben (außer bei "Safety-Störungen")

Bild 3-12 Aufbau Störpuffer

Eigenschaften des Störpuffers:

- Ein neuer Störfall besteht aus einer oder mehreren Störungen und wird in den "aktuellen Störfall" eingetragen.
- Die Anordnung im Puffer erfolgt nach dem zeitlichen Auftreten.
- Tritt ein neuer Störfall auf, wird der Störpuffer umorganisiert. Die Historie wird in den "Quittierter Störfall" 1 bis 7 festgehalten.

- Wird bei mindestens einer Störung im "aktuellen Störfall" die Ursache beseitigt und quittiert, so wird der Störpuffer umorganisiert. Die nicht behobenen Störungen bleiben im "aktuellen Störfall" enthalten.
- Sind 8 Störungen im "aktuellen Störfall" eingetragen und es tritt eine neue Störung auf, so wird die Störung in den Parametern in Index 7 mit der neuen Störung überschrieben.
- Bei jeder Veränderung des Störpuffers wird r0944 inkrementiert.
- Bei einer Störung kann eventuell ein Störwert (r0949) ausgegeben werden. Der Störwert dient zur genaueren Diagnose der Störung und die Bedeutung ist der Beschreibung der Störung zu entnehmen.

Löschen des Störpuffers

• Der Störpuffer wird wie folgt zurückgesetzt: p0952 = 0

Warnpuffer, Warnhistorie

Der Warnpuffer besteht aus dem Warncode, dem Warnwert und der Warnzeit (gekommen, behoben). Die Warnhistorie belegt die letzten Indizes ([8...63]) der Parameter.

	Warncode	Warnwert	Warnzeit "gekommen"	Warnzeit "behoben"	Komponen- tennummer Warnung	Diagnose- attribute Warnung
	\bigcirc	\bigcirc	$\overline{\Box}$	\bigcirc	\bigcirc	\bigtriangledown
Warnung 1 (älteste)	r2122[0]	r2124 [0] [l32] r2134[0] [Float]	r2123[0] [ms] r2145[0] [d]	r2125[0] [ms] r2146[0] [d]	r3121[0]	r3123[0]
Warnung 2	r2122[1]	r2124 [1] [l32] r2134[1] [Float]	r2123[1] [ms] r2145[1] [d]	r2125[1] [ms] r2146[1] [d]	r3121[1]	r3123[1]
•		•	•			
•		•	•			
Warnung 8 (neueste)	r2122[7]	r2124 [7] [l32] r2134[7] [Float]	r2123[7] [ms] r2145[7] [d]	r2125[7] [ms] r2146[7] [d]	r3121[7]	r3123[7]

Warnhistorie

Warnung 1 (neueste)	r2122[8]	r2124 [8] [l32] r2134[8] [Float]	r2123[8] [ms] r2145[8] [d]	r2125[8] [ms] r2146[8] [d]	r3121[8]	r3123[8]		
Warnung 2	r2122[9]	r2124 [9] [l32] r2134[9] [Float]	r2123[9] [ms] r2145[9] [d]	r2125[9] [ms] r2146[9] [d]	r3121[9]	r3123[9]		
•	• •							
•		•	•					
٠	•							
Warnung 56 (älteste)	r2122[63]	r2124 [63] [I32] r2134[63] [Float]	r2123[63] [ms] r2145[63] [d]	r2125[63] [ms] r2146[63] [d]	r3121[10]	r3123[10]		

Bild 3-13 Aufbau Warnpuffer

Die aufgetretenen Warnungen werden in den Warnpuffer wie folgt eingetragen:

Im Warnpuffer werden max. 64 Warnungen angezeigt:

- Index 0 .. 6: Anzeige der älteren 7 Warnungen
- Index 7: Anzeige der neuesten Warnung

In der Warnhistorie werden max. 56 Warnungen angezeigt:

- Index 8: Anzeige der neuesten Warnung
- Index 9 .. 63: Anzeige der älteren 55 Warnungen

Eigenschaften des Warnpuffers/der Warnhistorie:

- Die Anordnung im Warnpuffer erfolgt nach dem zeitlichen Auftreten von 7 nach 0. In der Warnhistorie ist diese von 8 nach 63.
- Sind 8 Warnungen im Warnpuffer eingetragen und es tritt eine neue Warnung auf, so werden die behobenen Warnungen in die Warnhistorie übertragen.
- Bei jeder Veränderung des Warnpuffers wird r2121 inkrementiert.
- Bei einer Warnung kann eventuell ein Warnwert (r2124) ausgegeben werden. Der Warnwert dient zur genaueren Diagnose der Warnung und die Bedeutung ist der Beschreibung der Warnung zu entnehmen.

Löschen des Warnpuffers Index [0...7]:

• Der Warnpuffer Index [0...7] wird wie folgt zurückgesetzt: p2111 = 0

3.5.3 Projektieren von Meldungen

Die Eigenschaften der Störungen und Warnungen sind im Antriebssystem fest vorgegeben.

Bei einigen Meldungen sind in einem vom Antriebssystem fest vorgegebenen Rahmen die folgenden Projektierungen möglich:

Meldungstyp ändern (Beispiel)				
Meldung auswählen	Meldungstyp einstellen			
p2118[5] = 1001	p2119[5]	= 1: Störung (F, Fault)		
		= 2: Warnung (A, Alarm)		
		= 3: Keine Meldung (N, No Report)		
Störreaktion ändern (Beispiel)				
Meldung auswählen	Störreaktion einstellen			
p2100[3] = 1002	p2101[3]	= 0: Keine		
		= 1: AUS1		
		= 2: AUS2		
		= 3: AUS3		
		= 4: STOP1 (i. V.)		
		= 5: STOP2		
		= 6: IASC/DC Brake Interner Ankerkurzschluss bzw.		
		Gleichstrombremse		
		= 7: GEBER (p0491)		
Quittierung ändern (Beispiel)				
Meldung auswählen	Quittierung ei	Quittierung einstellen		
p2126[4] = 1003	p2127[4]	= 1: POWER ON		
		= 2: SOFORT		

= 3: IMPULSSPERRE

Pro Antriebsobjekt können 19 Meldungstypen geändert werden.

Hinweis

Wenn zwischen Antriebsobjekten BICO-Verschaltungen vorhanden sind, so muss die Projektierung auf allen verschalteten Objekten durchgeführt werden.

- Beispiel:
 - Das TM31 hat BICO-Verschaltungen zu Antrieb 1 und 2 und F35207 soll zur Warnung umprojektiert werden.
 - p2118[n] = 35207 und p2119[n] = 2
 - Dies muss bei TM31, Antrieb 1 und Antrieb 2 so eingestellt werden.

Hinweis

Es werden nur die Meldungen wie gewünscht geändert, die auch in den entsprechenden indizierten Parametern aufgelistet sind. Alle anderen Einstellungen der Meldungen werden auf Werkseinstellung belassen bzw. auf Werkseinstellung gesetzt.

Beispiele:

- Bei den über p2128[0...19] gelisteten Meldungen kann der Meldungstyp geändert werden. Bei allen anderen Meldungen wird die Werkseinstellung eingestellt.
- Die Störreaktion der Störung F12345 wurde über p2100[n] geändert. Es soll wieder die Werkseinstellung hergestellt werden.

```
– p2100[n] = 0
```

Triggern auf Meldungen (Beispiel)

Meldung auswählen	Triggersignal
p2128[0] = 1001	BO: r2129.0
oder	
p2128[1] = 1002	BO: r2129.1

Hinweis

Der Wert von CO: r2129 kann als Sammeltrigger verwendet werden.

CO: r2129 = 0 Keine ausgewählte Meldung ist aufgetreten.

CO: r2129 > 0 Sammeltrigger. Mindestens 1 ausgewählte Meldung ist aufgetreten. Die einzelnen Binektorausgänge BO: r2129 sind zu untersuchen.
3.5 Meldungen – Störungen und Warnungen

Meldungen von extern auslösen

Wird der entsprechende Binektoreingang mit einem Eingangssignal verschaltet, so kann damit die Störung 1, 2 oder 3 oder die Warnung 1, 2 oder 3 über ein externes Eingangssignal ausgelöst werden.

Nach Auslösung von einer Externen Störung 1 bis 3 auf dem Drive Objekt Control Unit steht diese Störung auch an allen zugehörigen Drive Objekts an. Wenn eine dieser Externen Störungen bei einem anderen Drive Objekt ausgelöst wird, steht diese auch nur dort an.

BI: p2106	—> Externe Störung 1	—> F07860(A)
BI: p2107	—> Externe Störung 2	—> F07861(A)
BI: p2108	> Externe Störung 3	—> F07862(A)
BI: p2112	> Externe Warnung 1	—> A07850(F)
BI: p2116	> Externe Warnung 2	—> A07851(F)
BI: p2117	> Externe Warnung 3	—> A07852(F)

Hinweis

Eine externe Störung oder Warnung wird mit einem 1/0-Signal ausgelöst.

Bei einer externen Störung und Warnung handelt es sich in der Regel um keine antriebsinterne Meldung. Deshalb ist die Ursache einer externen Störung und Warnung außerhalb des Antriebsgerätes zu beseitigen.

3.5.4 Parameter und Funktionspläne für Störungen und Warnungen

Funktionspläne (siehe SINAMICS S120/S150 Listenhandbuch)

- 1710 Übersichtsplan Überwachungen, Störungen, Warnungen
- 8060 Diagnose Störpuffer
- 8065 Diagnose Warnpuffer
- 8070 Diagnose Stör-/Warntriggerwort r2129
- 8075 Diagnose Stör-/Warnkonfiguration

Übersicht wichtiger Parameter (siehe SINAMICS S120/S150 Listenhandbuch)

- r0944 Zähler Störpufferänderungen
- p0952 Zähler Störfälle
- p2100[0...19] Auswahl Störcode für Störreaktion
- r2139 Zustandswort Störungen
- r3120[0...63] Komponentennummer Störung
- r3121[0...63] Komponentennummer Warnung
- r3122[0...63] Diagnoseattribute Störung
- r3123[0...63] Diagnoseattribute Warnung

3.5 Meldungen – Störungen und Warnungen

3.5.5 Weiterleitung von Störungen

Weiterleitung von Störungen der CU

Bei Störungen, die auf dem Antriebsobjekt der CU ausgelöst werden, wird immer davon ausgegangen, dass zentrale Funktionen des Antriebsgeräts betroffen sind. Daher werden diese Störungen nicht nur auf dem Antriebsobjekt der CU gemeldet, sondern können zusätzlich an alle anderen Antriebsobjekte weitergeleitet werden (Propagierung). Die Störreaktion wirkt auf dem Antriebsobjekt der CU und auf allen anderen Antriebsobjekten. Dieses Verhalten gilt auch für die in einem DCC-Plan auf der CU mit Hilfe des DCB STM gesetzten Störungen.

Eine Störung, die auf dem Antriebsobjekt der CU gesetzt wurde, muss auf allen Antriebsobjekten an die diese Störung weitergeleitet wurde quittiert werden. Damit wird diese Störung dann auch automatisch auf dem Antriebsobjekt der CU quittiert. Alternativ können auch alle Störungen aller Antriebsobjekte auf der CU quittiert werden.

Warnungen werden von der CU nicht an andere Antriebsobjekte weitergeleitet.

Beispiel

Störungen von Antriebsobjekten werden nur auf Antriebe weitergeleitet; d. h. eine Störung auf einem TB30 stoppt den Antrieb, eine Störung auf dem Antrieb stoppt das TB30 jedoch nicht.

Weiterleitung von Störungen aufgrund von BICO-Verschaltungen

Sind zwei oder mehr Antriebsobjekte über BICO-Verschaltungen verbunden, so werden Störungen von Antriebsobjekten vom Typ CU, TB30, DMC20, TM31, TM15, TM17, TM15DIDO, TM54F_MA, TM54F_SL und CU_LINK zu Antriebsobjekten vom Typ BIC, SERVO, VECTOR, TM41 hin weitergeleitet. Innerhalb dieser beiden Gruppen von Antriebsobjekttypen erfolgt keine Weiterleitung von Störungen.

Dieses Verhalten gilt auch für die in einem DCC-Plan auf den oben genannten Antriebsobjekttypen mit Hilfe des DCB STM gesetzten Störungen.

3.5.6 Warnungsklassen

Warnungsklassen von Störungen und Warnungen

Es gibt differenzierte Warnmeldungen in den zyklischen Telegrammen zwischen den bisherigen Warnungsklassen "Warnung" und "Störung".

Die Warnungsklassen werden um 3 zusätzliche Meldestufen zwischen der "reinen" Warnung und der Störung erweitert.

Die Funktion erlaubt einer überlagerten Steuerung (SIMATIC, SIMOTION, SINUMERIK, etc.) eine differenzierte Steuerungsreaktion auf Warnmeldungen von Antriebsseite.

Antriebsseitig fungieren die neuen Zustände als Warnungen, d. h. es erfolgt antriebsseitig KEINE unmittelbare Reaktion (wie bei der bisherigen Stufe "Warnung").

Die Informationen zur Warnungsklasse werden im Zustandswort ZSW2 auf den Bitpositionen Bit 5 - 6 (bei SINAMICS) bzw. Bit 11-12 (SIMODRIVE 611) abgebildet (siehe auch "ZSW2" im Kapitel "Zyklische Kommunikation" der PROFIdrive-Kommunikation in Literatur: /FH1/ SINAMICS S120 Funktionshandbuch Antriebsfunktionen).

ZSW2: Gültig für SINAMICS-Interface-Mode p2038=0 (Funktionsplan 2454)

Bit 5 - 6 Warnungsklasse Warnungen

- = 0: Warnung (bisherige Warnstufe)
- = 1: Warnung der Warnungsklasse A
- = 2: Warnung der Warnungsklasse B
- = 3: Warnung der Warnungsklasse C

ZSW2: Gültig für SIMODRIVE 611-Interface-Mode p2038=1 (Funktionsplan 2453)

Bit 11 - 12 Warnungsklasse Warnungen

- = 0: Warnung (bisherige Warnstufe)
- = 1: Warnung der Warnungsklasse A
- = 2: Warnung der Warnungsklasse B
- = 3: Warnung der Warnungsklasse C

Diese Attribute für die Differenzierung der Warnungen sind den entsprechenden Warnungsnummern implizit zugeordnet. Die Reaktion auf die vorhandene Warnungsklasse in der Warnung wird durch das Anwenderprogramm in der übergeordneten Steuerung bestimmt.

Erläuterungen zu den Warnungsklassen

- Warnungsklasse A: Betrieb des Antriebs aktuell nicht eingeschränkt
 - z. B. Warnung bei inaktiven Messsystemen
 - keine Beeinträchtigung der aktuellen Bewegung
 - Verhindern eventueller Umschaltungen auf das fehlerhafte Messsystem
- Warnungsklasse B: zeitlich eingeschränkter Betrieb
 - z. B. Vorwarnung Temperatur: ohne weitere Maßnahme kann eine Abschaltung des Antriebs erforderlich sein
 - nach einer Zeitstufe -> zusätzliche Störung
 - nach Überschreiten einer Abschaltschwelle -> zusätzliche Störung
- Warnungsklasse C: funktional eingeschränkter Betrieb
 - z. B. reduzierte Spannungs-/Strom-/Momenten-/Drehzahlgrenzen (i2t)
 - z. B. Weiterfahrt mit reduzierter Genauigkeit / Auflösung
 - z. B. Weiterfahrt geberlos

3.6 Fehlerbehandlung bei Gebern

3.6 Fehlerbehandlung bei Gebern

Ein anstehender Geberfehler kann getrennt nach Geberkanälen über das Geberinterface (Gn_STW.15) oder das Antriebsinterface des zugeordneten DO in einem PROFIdrive-Telegramm quittiert werden.

Beispielkonfiguration: 2-Geber-System

- Geber G1 Motormesssystem
- Geber G2 direktes Messsystem

Betrachtungsfall: Alle Geber melden Geberfehler.

- Die Fehler werden in das Geberinterface und von dort in den Geberkanal n des PROFIDRIVE-Telegramms eingetragen, es wird Bit15 des Geberzustandswortes gesetzt (Gn_ZSW.15 = 1).
- Die Störungen werden an das Antriebs-DO weitergeleitet.
- Die Fehler des Motormesssystems setzen das Antriebs-DO auf Störung (ZSW1 Bit3), die Störungen werden zusätzlich über das Antriebsinterface gemeldet. Es erfolgt ein Eintrag im Störpuffer p0945. Intern wird die parametrierte Störungsreaktion eingeleitet.
- Die Störungen der direkten Messsysteme werden durch das zugeordnete Antriebs-DO auf Warnungen umadressiert und über das Antriebsinterface gemeldet (ZSW1 Bit7). Es erfolgt ein Eintrag im Warnpuffer r2122. Es wird keine Antriebsreaktion eingeleitet.



Bild 3-14 Störungsbehandlung Geber

Warnung A:

Die Warnung wird sofort zurückgenommen, wenn die Störung des Gebers quittiert werden konnte.

Störungen F:

Die Störung bleibt auf dem Antriebsobjekt solange stehen, bis sie über das zyklische Interface quittiert wird.

3.6 Fehlerbehandlung bei Gebern

Quittierung zyklisch

Quittierung über das Geberinterface (Gn_STW.15)

Folgende Reaktionen sind möglich:

 Wenn keine Störungen mehr ansteht, wird der Geber fehlerfrei gesetzt. Das Störungsbit im Geberinterface wird quittiert. Die Auswertebaugruppen zeigen nach der Quittierung RDY LED = grün an.

Das Verhalten ist gültig für alle Geber, die über das Geberinterface angebunden sind, unabhängig von der Art des Messsystems (über Motor oder direkt).

- Wenn die Störung oder weitere Störungen noch anstehen, hat die Quittierung keinen Erfolg, die höchstpriore Störung (kann der gleiche oder ein anderer Störungeintrag sein) wird über das Geberinterface übertragen.
 Die Auswertebaugruppen zeigen bleibend RDY LED = rot an.
 Das Verhalten ist gültig für alle Geber, die über das Geberinterface angebunden sind, unabhängig von der Art des Messsystems (Motor oder direkt).
- Das Antriebsobjekt wird über das Geberinterface nicht erfasst. Gesetzte Störungen im Antriebsobjekt bleiben erhalten, der Antrieb fährt auch bei dem mittlerweile fehlerfreien Geber nicht an.

Das Antriebsobjekt ist zusätzlich über das Antriebsinterface (Störspeicher RESET) zu quittieren.

Hinweis

Die Möglichkeit, direkt über das Geberinterface quittieren zu können, ist beim Anwendungsfall "wahlfreie Geber-Zuordnung" besonders wichtig. Wenn ein Geber antriebsseitig einem bestimmten Antrieb X zugeordnet wird, NC-seitig aber einer ganz anderen Achse Y, dann ist eine diese parametrierte Verkopplung mit dem Störspeicherreset (Antrieb quittieren) nicht vollständig lösbar. Der Antrieb X, der auf einen Störspeicherreset wartet, erhält von der NC keinen. Dafür erhält der Antrieb Y den Störspeicherreset, kann diesen aber nicht ausführen.

Quittierung über das Antriebsinterface (STW1.7 (zyklisch) oder p3981(azyklisch))

Folgende Reaktionen sind möglich:

- Wenn kein Fehler mehr vorliegt, wird der Geber fehlerfrei gesetzt, das Fehlerbit im Antriebsinterface wird quittiert. Die Auswertebaugruppen zeigen RDY LED = grün an. Die Quittierung erfolgt auf allen Gebern, die dem Antrieb logisch zugeordnet sind.
- Wenn der Fehler noch ansteht oder weitere Fehler anstehen, hat die Quittierung keinen Erfolg, der nächste, höchstpriore Fehler wird über das Antriebsinterface und auch über das betroffene Geberinterface übertragen.
- Die Auswertebaugruppen zeigen bleibend RDY LED = rot an.
- Die Geberinterfaces der zugeordneten Geber werden über das Quittieren am Antriebsinterface NICHT zurückgesetzt, gesetzte Fehler bleiben erhalten.
- Die Geberinterfaces müssen zusätzlich über das jeweilige Gebersteuerwort Gn_STW.15 quittiert werden.

A

Anhang

A.1 Verfügbarkeit von Hardware-Komponenten

Nr.	HW-Komponente	Bestellnummer	Version	Änderungen
1	AC Drive (CU320, PM340)	siehe Katalog		neu
2	SMC30	6SL3055-0AA00-5CA1		mit SSI-Unterstützung
3	DMC20	6SL3055-0AA00-6AAx		neu
4	TM41	6SL3055-0AA00-3PAx		neu
5	SME120 SME125	6SL3055-0AA00-5JAx 6SL3055-0AA00-5KAx		neu
6	BOP20	6SL3055-0AA00-4BAx		neu
7	CUA31	6SL3040-0PA00-0AAx		neu

Tabelle A-1 Hardware-Komponenten verfügbar ab 03.2006

Tabelle A-2 Hardware-Komponenten verfügbar ab 08.2007

Nr.	HW-Komponente	Bestellnummer	Version	Änderungen
1	TM54F	6SL3055-0AA00-3BAx		neu
2	Active Interface Module Booksize	6SL3100-0BExx-xABx		neu
3	Basic Line Module Booksize	6SL3130-1TExx-0AAx		neu
4	DRIVE-CLiQ-Geber	6FX2001-5xDxx-0AAx		neu
5	CUA31 Geeignet für Safety Extended Functions PROFIsafe (dbSI1) und TM54 (dbSI2)	6SL3040-0PA00-0AA1		neu
6	CUA32	6SL3040-0PA01-0AAx		neu
7	SMC30 (30 mm breit)	6SL3055-0AA00-5CA2		neu

Tabelle A-3 Hardware-Komponenten verfügbar ab 10.2008

Nr.	HW-Komponente	Bestellnummer	Version	Änderungen
1	TM31	6SL3055-0AA00-3AA1		neu
2	TM41	6SL3055-0AA00-3PA1		neu
3	DME20	6SL3055-0AA00-6ABx		neu
4	SMC20 (30 mm breit)	6SL3055-0AA00-5BA2		neu

A.1 Verfügbarkeit von Hardware-Komponenten

Nr.	HW-Komponente	Bestellnummer	Version	Änderungen
5	Active Interface Module Booksize 16 kW	6SL3100-0BE21-6ABx		neu
6	Active Interface Module Booksize 36 kW	6SL3100-0BE23-6ABx		neu
7	Smart Line Modules Booksize Compact	6SL3430-6TE21-6AAx		neu
8	Motor Modules Booksize Compact	6SL3420-1TE13-0AAx 6SL3420-1TE15-0AAx 6SL3420-1TE21-0AAx 6SL3420-1TE21-8AAx 6SL3420-2TE11-0AAx 6SL3420-2TE11-0AAx 6SL3420-2TE13-0AAx 6SL3420-2TE15-0AAx		neu
9	Power Modules Blocksize Liquid Cooled	6SL3215-1SE23-0AAx 6SL3215-1SE26-0AAx 6SL3215-1SE27-5UAx 6SL3215-1SE31-0UAx 6SL3215-1SE31-1UAx 6SL3215-1SE31-8UAx		neu
10	Verstärkte Zwischenkreisschienen für 50 mm Komponenten	6SL3162-2DB00-0AAx		neu
11	Verstärkte Zwischenkreisschienen für 100 mm Komponenten	6SL3162-2DD00-0AAx		neu

Tabelle A-4 Hardware-Komponenten verfügbar ab 11.2009

Nr.	HW-Komponente	Bestellnummer	Version	Änderungen
1	CU320-2 DP	6SL3040-1MA00-0AA1	4.3	neu
2	TM120	6SL3055-0AA00-3KA0	4.3	neu
3	SMC10 (30 mm breit)	6SL3055-0AA00-5AA3	4.3	neu

Tabelle A-5 Hardware-Komponenten verfügbar ab 01.2011

Nr.	HW-Komponente	Bestellnummer	Version	Änderungen
1	CU320-2 PN	6SL3040-1MA01-0AA0	4.4	-
2	CU310-2 PN	6SL3040-1LA01-0AA0	4.4	neu
3	CU310-2 DP	6SL3040-1LA00-0AA0	4.4	neu
4	Braking Module Booksize Compact	6SL3100-1AE23-5AA0	4.4	neu
5	SLM 55kW Booksize	6TE25-5AAx	4.4	neu
6	TM120 Auswertung von bis zu vier Motortemperatursensoren	6SL3055-0AA00-3KAx	4.4	neu

A.2 Abkürzungsverzeichnis

Hinweis:

Das folgende Abkürzungsverzeichnis beinhaltet die bei der gesamten SINAMICS Anwenderdokumentation verwendeten Abkürzungen und ihre Bedeutungen.

Abkürzung	Ableitung der Abkürzung	Bedeutung
Α		
A	Alarm	Warnung
AC	Alternating Current	Wechselstrom
ADC	Analog Digital Converter	Analog-Digital-Konverter
AI	Analog Input	Analogeingang
AIM	Active Interface Module	Active Interface Module
ALM	Active Line Module	Active Line Module
AO	Analog Output	Analogausgang
AOP	Advanced Operator Panel	Advanced Operator Panel
APC	Advanced Positioning Control	Advanced Positioning Control
AR	Automatic Restart	Wiedereinschaltautomatik
ASC	Armature Short-Circuit	Ankerkurzschluss
ASCII	American Standard Code for Information Interchange	Amerikanische Code-Norm für den Informationsaustausch
ASM	Asynchronmotor	Asynchronmotor
В		
BB	Betriebsbedingung	Betriebsbedingung
BERO	-	Berührungsloser Näherungsschalter
BI	Binector Input	Binektoreingang
BIA	Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit	Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit
BICO	Binector Connector Technology	Binektor-Konnektor-Technologie
BLM	Basic Line Module	Basic Line Module
во	Binector Output	Binektorausgang
BOP	Basic Operator Panel	Basic Operator Panel

Abkürzung	Ableitung der Abkürzung	Bedeutung
с		
С	Capacitance	Kapazität
C	-	Safety-Meldung
CAN	Controller Area Network	Serielles Bussystem
CBC	Communication Board CAN	Kommunikationsbaugruppe CAN
CD	Compact Disc	Compact Disc
CDS	Command Data Set	Befehlsdatensatz
CF Card	CompactFlash Card	CompactFlash-Speicherkarte
CI	Connector Input	Konnektoreingang
CLC	Clearance Control	Abstandsregelung
CNC	Computer Numerical Control	Computerunterstützte numerische Steuerung
СО	Connector Output	Konnektorausgang
CO/BO	Connector Output/Binector Output	Konnektor-/Binektorausgang
COB-ID	CAN Object-Identification	CAN Object-Identification
СОМ	Common contact of a change-over relay	Mittelkontakt eines Wechselkontaktes
СОММ	Commissioning	Inbetriebnahme
СР	Communication Processor	Kommunikationsprozessor
CPU	Central Processing Unit	Zentrale Recheneinheit
CRC	Cyclic Redundancy Check	Zyklische Redundanzprüfung
CSM	Control Supply Module	Control Supply Module
CU	Control Unit	Control Unit
CUA	Control Unit Adapter	Control Unit Adapter
CUD	Control Unit DC MASTER	Control Unit DC MASTER
D		
DAC	Digital Analog Converter	Digital-Analog-Konverter
DC	Direct Current	Gleichstrom
DCB	Drive Control Block	Drive Control Block
DCC	Drive Control Chart	Drive Control Chart
DCC	Data Cross-Check	Kreuzweiser Datenvergleich
DCN	Direct Current Negative	Gleichstrom negativ
DCP	Direct Current Positive	Gleichstrom positiv
DDS	Drive Data Set	Antriebsdatensatz
DI	Digital Input	Digitaleingang
DI/DO	Digital Input/Digital Output	Digitaleingang/-ausgang bidirektional
DMC	DRIVE-CLiQ Hub Module Cabinet	DRIVE-CLiQ Hub Module Cabinet
DME	DRIVE-CLiQ Hub Module External	DRIVE-CLiQ Hub Module External
DO	Digital Output	Digitalausgang
DO	Drive Object	Antriebsobjekt
DP	Decentralized Peripherals	Dezentrale Peripherie

Anhang A.2 Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Ableitung der Abkürzung	Bedeutung
DPRAM	Dual Ported Random Access Memory	Speicher mit beidseitigem Zugriff
DRAM	Dynamic Random Access Memory	Dynamischer Speicher
DRIVE-CLiQ	Drive Component Link with IQ	Drive Component Link with IQ
DSC	Dynamic Servo Control	Dynamic Servo Control
E		
EASC	External Armature Short-Circuit	Externer Ankerkurzschluss
EDS	Encoder Data Set	Geberdatensatz
EGB	Elektrostatisch gefährdete Baugruppen	Elektrostatisch gefährdete Baugruppen
ELCB	Earth Leakage Circuit Breaker	Fehlerstrom-Schutzschalter
ELP	Earth Leakage Protection	Erdschlussüberwachung
EMC	Electromagnetic Compatibility	Elektromagnetische Verträglichkeit
EMF	Electromagnetic Force	Elektromagnetische Kraft
EMK	Elektromagnetische Kraft	Elektromagnetische Kraft
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit	Elektromagnetische Verträglichkeit
EN	Europäische Norm	Europäische Norm
EnDat	Encoder-Data-Interface	Geber-Schnittstelle
EP	Enable Pulses	Impulsfreigabe
EPOS	Einfachpositionierer	Einfachpositionierer
ES	Engineering System	Engineering System
ESB	Ersatzschaltbild	Ersatzschaltbild
ESD	Electrostatic Sensitive Devices	Elektrostatisch gefährdete Baugruppen
ESR	Extended Stop and Retract	Erweitertes Stillsetzen und Rückziehen
F		
F	Fault	Störung
FAQ	Frequently Asked Questions	Häufig gestellte Fragen
FBL	Free Blocks	Freie Funktionsblöcke
FCC	Function Control Chart	Function Control Chart
FCC	Flux Current Control	Flussstromregelung
FD	Function Diagram	Funktionsplan
F-DI	Failsafe Digital Input	Fehlersicherer Digitaleingang
F-DO	Failsafe Digital Output	Fehlersicherer Digitalausgang
FEM	Fremderregter Synchronmotor	Fremderregter Synchronmotor
FEPROM	Flash-EPROM	Schreib- und Lesespeicher nichtflüchtig
FG	Function Generator	Funktionsgenerator
FI	-	Fehlerstrom
FOC	Fiber-Optic Cable	Lichtwellenleiter
FP	Funktionsplan	Funktionsplan
FPGA	Field Programmable Gate Array	Field Programmable Gate Array
FW	Firmware	Firmware

Abkürzung G	Ableitung der Abkürzung	Bedeutung
GB	Gigabyte	Gigabyte
GC	Global Control	Global-Control-Telegramm (Broadcast- Telegramm)
GND	Ground	Bezugspotenzial für alle Signal- und Betriebsspannungen, in der Regel mit 0 V definiert (auch als M bezeichnet)
GSD	Gerätestammdatei	Gerätestammdatei: beschreibt die Merkmale eines PROFIBUS-Slaves
GSV	Gate Supply Voltage	Gate Supply Voltage
guid H	Globally Unique Identifier	Globally Unique Identifier
HF	High frequency	Hochfrequenz
HFD	Hochfrequenzdrossel	Hochfrequenzdrossel
HLG	Hochlaufgeber	Hochlaufgeber
HMI	Human Machine Interface	Mensch-Maschine-Schnittstelle
HTL	High-Threshold Logic	Logik mit hoher Störschwelle
HW	Hardware	Hardware
I		
i. V.	In Vorbereitung	In Vorbereitung: diese Eigenschaft steht zur Zeit nicht zur Verfügung
I/O	Input/Output	Eingang/Ausgang
I2C	Inter-Integrated Circuit	Interner serieller Datenbus
IASC	Internal Armature Short-Circuit	Interner Ankerkurzschluss
IBN	Inbetriebnahme	Inbetriebnahme
ID	Identifier	Identifizierung
IE	Industrial Ethernet	Industrial Ethernet
IEC	International Electrotechnical Commission	Internatione Norm in der Elektrotechnik
IF	Interface	Schnittstelle
IGBT	Insulated Gate Bipolar Transistor	Bipolartransistor mit isolierter Steuerelektrode
IGCT	Integrated Gate-Controlled Thyristor	Halbleiter-Leistungsschalter mit integrierter Steuerelektrode
IL	Impulslöschung	Impulslöschung
IP	Internet Protocol	Internet Protokoll
IPO	Interpolator	Interpolator
IT	Isolé Terré	Drehstromversorgungsnetz ungeerdet
IVP	Internal Voltage Protection	Interner Spannungsschutz
J		
JOG	Jogging	Tippen

Abkürzung K	Ableitung der Abkürzung	Bedeutung
KDV	Kreuzweiser Datenvergleich	Kreuzweiser Datenvergleich
KIP	Kinetische Pufferung	Kinetische Pufferung
Kn	-	Proportionalverstärkung
KTY	_	Spezieller Temperatursensor
L		
L	_	Formelzeichen für Induktivität
LED	Light Emitting Diode	Leuchtdiode
LIN	Linearmotor	Linearmotor
LR	Lageregler	Lageregler
LSB	Least Significant Bit	Niederstwertiges Bit
LSC	Line-Side Converter	Netzstromrichter
LSS	Line-Side Switch	Netzschalter
LU	Length Unit	Längeneinheit
LWL	Lichtwellenleiter	Lichtwellenleiter
м		
М	-	Formelzeichen für Drehmoment
Μ	Masse	Bezugspotenzial für alle Signal- und Betriebsspannungen, in der Regel mit 0 V definiert (auch als GND bezeichnet)
MB	Megabyte	Megabyte
MCC	Motion Control Chart	Motion Control Chart
MDS	Motor Data Set	Motordatensatz
MLFB	Maschinenlesbare Fabrikatebezeichnung	Maschinenlesbare Fabrikatebezeichnung
MMC	Man-Machine Communication	Mensch-Maschine-Kommunikation
MMC	Micro Memory Card	Micro Memory Speicherkarte
MSB	Most Significant Bit	Höchstwertiges Bit
MSC	Motor-Side Converter	Motorstromrichter
MSCY_C1	Master Slave Cycle Class 1	Zyklische Kommunikation zwischen Master (Klasse 1) und Slave
MSR	Motorstromrichter	Motorstromrichter
MT	Messtaster	Messtaster
Ν		
N. C.	Not Connected	Nicht angeschlossen
N	No Report	Keine Meldung oder Interne Meldung
NAMUR	Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik in der chemischen Industrie	Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik in der chemischen Industrie
NC	Normally Closed (contact)	Öffner
NC	Numerical Control	Numerische Steuerung
NEMA	National Electrical Manufacturers Association	Normengremium in USA (United States of America)

Abkürzung	Ableitung der Abkürzung	Bedeutung
NM	Nullmarke	Nullmarke
NO	Normally Open (contact)	Schließer
NSR	Netzstromrichter	Netzstromrichter
NVRAM	Non-Volatile Random Access Memory	Nichtflüchtiger Speicher zum Lesen und Schreiben
0		
OA	Open Architecture	Open Architecture
ос	Operating Condition	Betriebsbedingung
OEM	Original Equipment Manufacturer	Original Equipment Manufacturer
OLP	Optical Link Plug	Busstecker für Lichtleiter
OMI	Option Module Interface	Option Module Interface
Р		
p	-	Einstellparameter
PB	PROFIBUS	PROFIBUS
PcCtrl	PC Control	Steuerungshoheit für Master
PD	PROFIdrive	PROFIdrive
PDS	Power unit Data Set	Leistungsteildatensatz
PE	Protective Earth	Schutzerde
PELV	Protective Extra Low Voltage	Schutzkleinspannung
PEM	Permanenterregter Synchronmotor	Permanenterregter Synchronmotor
PG	Programmiergerät	Programmiergerät
PI	Proportional Integral	Proportional Integral
PID	Proportional Integral Differential	Proportional Integral Differential
PLC	Programmable Logical Controller	Speicherprogrammierbare Steuerung
PLL	Phase-Locked Loop	Phase-Locked Loop
PN	PROFINET	PROFINET
PNO	PROFIBUS Nutzerorganisation	PROFIBUS Nutzerorganisation
PPI	Point to Point Interface	Punkt-zu-Punkt-Schnittstelle
PRBS	Pseudo Random Binary Signal	Weißes Rauschen
PROFIBUS	Process Field Bus	Serieller Datenbus
PS	Power Supply	Stromversorgung
PSA	Power Stack Adapter	Power Stack Adapter
PTC	Positive Temperature Coefficient	Positiver Temperaturkoeffizient
PTP	Point To Point	Punkt zu Punkt
PWM	Pulse Width Modulation	Pulsweitenmodulation
PZD	Prozessdaten	Prozessdaten
R		
r	-	Beobachtungsparameter (nur lesbar)
RAM	Random Access Memory	Speicher zum Lesen und Schreiben
RCCB	Residual Current Circuit Breaker	Fehlerstrom-Schutzschalter

Anhang A.2 Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Ableitung der Abkürzung	Bedeutung
RCD	Residual Current Device	Fehlerstrom-Schutzschalter
RCM	Residual Current Monitor	Differenzstrom-Überwachungsgerät
RFG	Ramp-Function Generator	Hochlaufgeber
RJ45	Registered Jack 45	Bezeichnung für ein 8-poliges Stecksystem zur Datenübertragung mit geschirmten oder ungeschirmten mehradrigen Kupferleitungen
RKA	Rückkühlanlage	Rückkühlanlage
RO	Read Only	Nur lesbar
RPDO	Receive Process Data Object	Receive Process Data Object
RS232	Recommended Standard 232	Schnittstellen-Standard für leitungs- gebundene serielle Datenübertragung zwischen einem Sender und Empfänger (auch als EIA232 bezeichnet)
RS485	Recommended Standard 485	Schnittstellen-Standard für ein leitungs- gebundenes differenzielles, paralleles und/oder serielles Bussystem (Datenüber- tragung zwischen mehreren Sendern und Empfängern, auch als EIA485 bezeichnet)
RTC	Real Time Clock	Echtzeituhr
RZA	Raumzeigerapproximation	Raumzeigerapproximation
s		
S1	-	Dauerbetrieb
S3	-	Aussetzbetrieb
SBC	Safe Brake Control	Sichere Bremsenansteuerung
SBH	Sicherer Betriebshalt	Sicherer Betriebshalt
SBR	-	Sichere Beschleunigungsüberwachung
SCA	Safe Cam	Sicherer Nocken
SD Card	SecureDigital Card	Sichere digitale Speicherkarte
SE	Sicherer Software-Endschalter	Sicherer Software-Endschalter
SG	Sicher reduzierte Geschwindigkeit	Sicher reduzierte Geschwindigkeit
SGA	Sicherheitsgerichteter Ausgang	Sicherheitsgerichteter Ausgang
SGE	Sicherheitsgerichteter Eingang	Sicherheitsgerichteter Eingang
SH	Sicherer Halt	Sicherer Halt
SI	Safety Integrated	Safety Integrated
SIL	Safety Integrity Level	Sicherheitsintegritätsgrad
SLM	Smart Line Module	Smart Line Module
SLP	Safely-Limited Position	Sicher begrenzte Position
SLS	Safely-Limited Speed	Sicher begrenzte Geschwindigkeit
SLVC	Sensorless Vector Control	Geberlose Vektorregelung
SM	Sensor Module	Sensor Module
SMC	Sensor Module Cabinet	Sensor Module Cabinet
SME	Sensor Module External	Sensor Module External

Abkürzung	Ableitung der Abkürzung	Bedeutung
SN	Sicherer Software-Nocken	Safe software cam
SOS	Safe Operating Stop	Sicherer Betriebshalt
SP	Service Pack	Service Pack
SPC	Setpoint Channel	Sollwertkanal
SPI	Serial Peripheral Interface	Serielle Schnittstelle für Peripherieanbindung
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerung	Speicherprogrammierbare Steuerung
SS1	Safe Stop 1	Sicherer Stop 1 (zeitüberwacht, rampenüberwacht)
SS2	Safe Stop 2	Sicherer Stop 2
SSI	Synchronous Serial Interface	Synchrone serielle Schnittstelle
SSM	Safe Speed Monitor	Sichere Rückmeldung der Geschwindigkeitsüberwachung (n < nx)
SSP	SINAMICS Support Package	SINAMICS Support Package
STO	Safe Torque Off	Sicher abgeschaltetes Moment
STW	Steuerwort	Steuerwort
т		
ТВ	Terminal Board	Terminal Board
TIA	Totally Integrated Automation	Totally Integrated Automation
ТМ	Terminal Module	Terminal Module
TN	Terre Neutre	Drehstromversorgungsnetz geerdet
Tn	-	Nachstellzeit
TPDO	Transmit Process Data Object	Transmit Process Data Object
TT	Terre Terre	Drehstromversorgungsnetz geerdet
TTL	Transistor-Transistor-Logic	Transistor-Transistor-Logik
Τv	-	Vorhaltezeit
U		
UL	Underwriters Laboratories Inc.	Underwriters Laboratories Inc.
UPS	Uninterruptible Power Supply	Unterbrechungsfreie Stromversorgung
USV	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	Unterbrechungsfreie Stromversorgung
UTC	Universal Time Coordinated	Universalzeit koordiniert
V		
VC	Vector Control	Vektorregelung
Vdc	-	Zwischenkreisspannung
VdcN	-	Teilzwischenkreisspannung negativ
VdcP	-	Teilzwischenkreisspannung positiv
VDE	Verband Deutscher Elektrotechniker	Verband Deutscher Elektrotechniker
VDI	Verein Deutscher Ingenieure	Verein Deutscher Ingenieure
VPM	Voltage Protection Module	Voltage Protection Module
Vpp	Volt peak to peak	Volt Spitze zu Spitze
VSM	Voltage Sensing Module	Voltage Sensing Module

Anhang A.2 Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung W	Ableitung der Abkürzung	Bedeutung
WEA	Wiedereinschaltautomatik	Wiedereinschaltautomatik
WZM	Werkzeugmaschine	Werkzeugmaschine
Х		
XML	Extensible Markup Language	Erweiterbare Auszeichnungssprache (Standardsprache für Web-Publishing und Dokumentenmanagement)
Z		
ZK	Zwischenkreis	Zwischenkreis
ZM	Zero Mark	Nullmarke
ZSW	Zustandswort	Zustandswort



Index

Α

Antriebsinterface, 220, 222 Anzahl regelbarer Antriebe Hinweise, 41

В

Betriebsanzeige nicht in Betrieb genommene Antriebsobjekte, 208 Blocksize PM, 19 Booksize Booksize-Leistungsteil, 17 BOP20 Steuerwort Antrieb, 75 wichtige Funktionen, 65, 75 Buchsen zum Messen, 201

С

Chassis, 17 Control Unit CU320-2 DP LEDs nach Hochlauf, 155 LEDs während des Hochlaufs, 154 Control Unit CU320-2 PN LEDs nach Hochlauf, 158 LEDs während des Hochlaufs, 157

D

DDS Drive Datensatz, 208 Diagnose über LEDs bei Control Supply Module, 182 über LEDs bei Sensor Module Cabinet 10, 184 über LEDs bei Sensor Module Cabinet 20, 184 Diagnose über LEDs Active Line Modules, 164 Basic Line Modules, 165 Braking Module Booksize, 169 Communication Board CBC10, 185 Control Unit CU310-2 DP, 159 Control Unit CU320-2 DP, 155 Control Unit CU320-2 PN, 158

Inbetriebnahmehandbuch Inbetriebnahmehandbuch, (IH1), 01/2011, 6SL3097-4AF00-0AP1

DRIVE-CLiQ Hub Module DMC20, 188 Motor Module Booksize Compact, 171 Motor Modules, 168 Sensor Module Cabinet SMC30, 184 Smart Line Module Booksize Compact, 170 Smart Line Modules 5 kW und 10 kW, 166 Smart Line Modules ab 16 kW, 166 Terminal Module TM120, 192 Terminal Module TM15, 189 Terminal Module TM31, 189 Terminal Module TM41, 190 Terminal Module TM54F, 191 Voltage Sensing Module VSM10, 187 Diagnosefunktion, 193 Funktionsgenerator, 193 Messbuchsen, 201 Diagnosepuffer, 205 DRIVE-CLiQ Verdrahtungsregeln, 22 DRIVE-CLiQ - Geber, 126

Ε

EDS Encoder Datensatz, 208 EPOS Absolutwertgeberjustage, 145

F

Funktionsgenerator, 193 Eigenschaften, 194

G

Geber benutzerdefinierte, 123 Fehlerbehandlung, 220 Konfiguration, 121 lineare, 125 rotatorische, 124 Geberauswahl, 119 Geberauswertung, 142 Geberinterface, 220, 222 Gebertypen, 142 Generator für Signale, 193 Geräte lernen, 117

Η

Hochlauf mit Teil-Topologie, 37

I

Inbetriebnahme Checkliste, 17 Checkliste Blocksize, 19 Checkliste Booksize, 17 Checkliste Chassis, 17 mit STARTER, 52 interne Ethernet-Schnittstelle LAN-Schnittstelle, 55 IP-Adresse einstellen, 56

Κ

KTY 84, 135

L

Lageistwertformat 2-poliger Resolver, 145 Lageverfolgung 2-poliger Resolver, 145 LEDs Active Line Modules, 164 Basic Line Modules, 165165 Basic Line Modules, 165165 Basic Line Modules, 165165 Basic Line Modules, 165165 bei Control Supply Module, 182 bei Sensor Module Cabinet 10, 184 bei Sensor Module Cabinet 20, 184 Braking Module Booksize, 169 Communication Board CBC10, 185 Control Unit CU310-2 DP, 159 Control Unit CU320-2 DP, 155 Control Unit CU320-2 PN, 158 DRIVE-CLiQ Hub Module DMC20, 188 Motor Module Booksize Compact, 171 Motor Modules, 168 Power Modules, 180, 181, 182, 183 Sensor Module Cabinet SMC30, 184 Smart Line Module Booksize Compact, 170170 Smart Line Modules, 166 Smart Line Modules 5 kW und 10 kW, 166 Smart Line Modules ab 16 kW, 166 Terminal Module TM120, 192 Terminal Module TM15, 189

Terminal Module TM31, 189 Terminal Module TM41, 190 Terminal Module TM54F, 191 Voltage Sensing Module VSM10, 187 Leistungsteile Parallelschaltung Inbetriebnahme, 113, 114 Leitungsschutz, 18 Leistungteil, 18

Μ

MDS Motor Datensatz, 208 Meldungen, 211 konfigurieren, 215 von extern auslösen, 217 Messbuchsen, 201 Motor Modules Parallelschaltung Inbetriebnahme, 113, 114 Motortemperaturüberwachung Motortemperatur, 18

0

Online-Betrieb mit STARTER, 54, 60

Ρ

Parametrieren mit BOP, 65 mit STARTER, 52 parametrieren der internen LAN-Schnittstelle, 59 interne LAN-Schnittstelle, 59 PROFIBUS Komponenten, 20 Propagierung, 218

Q

Quittierung, 212

R

Resolver 2-polige, 145

S

Signalaufzeichnung mit Trace-Funktion, 193

SINAMICS Support Package, 118 Singleturn-Absolutwertgeber, 145 SSI-Geber, 142 SSP, 118 STARTER, 52 Online-Betrieb über PROFIBUS, 54 Online-Betrieb über PROFINET, 60 wichtige Funktionen, 52 Störpuffer, 213 Störungen, 211 konfigurieren, 215 quittieren, 212 Störpuffer, 213 Störungen und Warnungen BICO-Verschaltungen, 218 Propagierung, 218 Warnungsklassen, 218 Weiterleitung, 218 Störwert, 213

Т

T0, T1, T2, 201 Taufe Schnittstelle taufen, 58 Temperatursensoren SINAMICS-Komponenten, 146 Temperaturüberwachung Temperaturüberwachungskreis, 18 Temp-F, 135 Thermischer Motorschutz Sichere elektrische Trennung, 137 SME12x, 135 TM120, 137 Tools STARTER, 52 Trace, 193 Tracefunktion Bedienung der Tracefunktion, 197 Eigenschaften der Tracefunktion, 198 Tracefunktion aufrufen, 196 Trace-Funktion Signalaufzeichnung, 193

V

Verdrahtungsregeln DRIVE-CLiQ, 22 Vorwort, 5

W

Warnhistorie, 214 Warnpuffer, 214 Warnungen, 218 konfigurieren, 215 Warnhistorie, 214 Warnpuffer, 214 Warnungsklassen Störungen und Warnungen, 218 Warnwert, 214

Ζ

Zeitstempel, 207

Siemens AG Industry Sector Drive Technologies Motion Control Systems Postfach 3180 91050 ERLANGEN GERMANY Änderungen vorbehalten © Siemens AG 2011

www.siemens.com/motioncontrol