

FAQ • 01/2014

# Open User Communication mit TCON

S7-1500 CPU

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/58875807

Dieser Beitrag stammt aus dem Siemens Industry Online Support. Es gelten die dort genannten Nutzungsbedingungen (www.siemens.com/nutzungsbedingungen).

#### Vorsicht

Die in diesem Beitrag beschriebenen Funktionen und Lösungen beschränken sich überwiegend auf die Realisierung der Automatisierungsaufgabe. Bitte beachten Sie darüber hinaus, dass bei Vernetzung Ihrer Anlage mit anderen Anlagenteilen, dem Unternehmensnetz oder dem Internet entsprechende Schutzmaßnahmen im Rahmen von Industrial Security zu ergreifen sind. Weitere Informationen dazu finden Sie unter der Beitrags-ID 50203404.

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/50203404

## Inhaltsverzeichnis

1	Einleit	ung	3
2	Progra Datena	ammierung des Verbindungsaufbaus und des austauschs in der aktiven S7-1500 CPU	4
	2.1 2.2	OB1 FB4 "FB_COMM_Integrated_S7-1500"	4 5
	2.2.1	Verbindungsaufbau	6
	2.2.2	Daten senden	
	2.2.4	Daten empfangen	
	2.3	FB14 "FB_COMM_Integrated_S7-1500_2"	
	2.3.1 2.3.2	Verbindungsaufbau	
	2.3.3	Daten senden	21
	2.3.4 2.3.5	Daten empfangen Verbindungsabbau	23 24
3	Progra	mmierung des Verbindungsaufbaus und des	
	Datena	austauschs in der passiven S7-1500 CPU	27
	3.1 3.2	OB1 FB2 "COMM_Integrated_S7-1500"	27 27
	3.2.1 3.2.2	Verbindungsaufbau	
	3.2.3	Daten senden	
	3.2.4 3.2.5	Daten empfangen	
	0.2.0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

# 1 Einleitung

Für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET- und Ethernet-Schnittstelle der S7-1500 CPU können Sie u. a. die Open User Communication über Industrial Ethernet nutzen. Hierbei werden folgende Protokolle unterstützt:

- TCP
- ISO-on-TCP
- UDP

Für die Open User Communication über Industrial Ethernet stehen folgende Kommunikationsanweisungen zur Verfügung.

- TCON zum Verbindungsaufbau
- TDISCON zum Verbindungsabbau
- TSEND zum Senden von Daten
- TRCV zum Empfangen von Daten

In STEP 7 Professional V12 (TIA Portal) finden Sie die o.g. Kommunikationsanweisungen in der Task Card "Anweisungen" in der Palette "Kommunikation > Open user communication > Weitere".

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie die Kommunikationsanweisung TCON programmieren, um zwischen zwei S7-1500 CPUs über die integrierte PROFINET-Schnittstelle eine Verbindung für die Open User Communication aufzubauen.

#### TCON in der S7-1500 CPU

In der S7-1500 CPU, welche die Verbindung aktiv aufbaut, gibt die Kommunikationsanweisung TCON dem Anwender eine Rückmeldung (ERROR=1), wenn der remote Verbindungspartner nicht erreicht werden kann bzw. dort der adressierte Port nicht verfügbar ist. In diesem Fall muss ein weiterer Verbindungsaufbauversuch mit einer positiven Flanke am Eingang REQ erfolgen.

Aus diesem Grund muss in der S7-1500 CPU, welche die Verbindung aktiv aufbaut, der Eingang REQ der Kommunikationsanweisung TCON solange getoggelt werden bis die Kommunikationsanweisung TCON mit DONE=1 erfolgreich abgeschlossen wurde und die Verbindung aufgebaut ist. 2

# Programmierung des Verbindungsaufbaus und des Datenaustauschs in der aktiven S7-1500 CPU

In der aktiven S7-1500 ist das Merkerbyte 10 als Taktmerker konfiguriert. Über diesen Taktmerker wird:

- der Eingang REQ der Kommunikationsanweisung TCON solange getoggelt bis die Kommunikationsanweisung TCON mit DONE=1 erfolgreich abgeschlossen wurde.
- der Sendeauftrag angestoßen.

### 2.1 OB1

Der OB1 wird zyklisch aufgerufen.

Im OB1 wird der FB4 "FB\_COMM\_Integrated\_S7-1500" mit dem Instanz-Datenbaustein DB19 "FB\_COMM\_Integrated\_S7-1500\_DB" aufgerufen.

Über den Eingang ABORT\_REQ kann die Verbindung manuell abgebaut werden. Setzen Sie den Eingang ABORT\_REQ auf den Wert 1, um die Verbindung abzubauen. Sobald Sie den Eingang ABORT\_REQ auf den Wert 0 zurücksetzen, wird die Verbindung automatisch wieder aufgebaut.

Abbildung 2-1



Im OB1 wird der FB14 "FB\_COMM\_Integrated\_S7-1500\_2" mit dem Instanz-Datenbaustein DB29 "FB\_COMM\_Integrated\_S7-1500\_DB\_2" aufgerufen.

Über den Eingang ABORT\_REQ kann die Verbindung manuell abgebaut werden. Setzen Sie den Eingang ABORT\_REQ auf den Wert 1, um die Verbindung abzubauen. Sobald Sie den Eingang ABORT\_REQ auf den Wert 0 zurücksetzen, wird die Verbindung automatisch wieder aufgebaut.



## 2.2 FB4 "FB\_COMM\_Integrated\_S7-1500"

Der FB4 wird zyklisch im OB1 aufgerufen. Im FB4 werden folgende Kommunikationsanweisungen aufgerufen:

- TCON
- TSEND
- TRECV
- TDISCON

#### 2.2.1 Verbindungsaufbau

Mit der Anweisung TCON richten Sie eine Kommunikationsverbindung ein und bauen diese auf. Nach dem Einrichten und Aufbauen der Verbindung wird sie automatisch von der CPU gehalten und überwacht. TCON wird asynchron ausgeführt.

#### Ein- und Ausgangsparameter der Anweisung TCON

Die <u>Tabelle 2-1</u> zeigt die Eingangsparameter der Anweisung TCON. Tabelle 2-1

Parameter	Datentyp	Beschreibung
REQ	BOOL	Startet den Auftrag zum Aufbauen der in der ID angegebenen Verbindung bei einer steigenden Flanke.
ID	CONN_OUC (WORD)	Referenz auf die zugewiesene Verbindung.
		Wertebereich: W#16#0001 bis W#16#0FFF
CONNECT	VARIANT	Zeiger auf den Datenbereich, der die Verbindungsparameter enthält

Die <u>Tabelle 2-2</u> zeigt die Ausgangsparameter der Anweisung TCON. Tabelle 2-2

Parameter	Datentyp	Beschreibung
DONE	BOOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		0: Auftrag noch nicht gestartet oder noch in Bearbeitung
		1: Auftrag fehlerfrei ausgeführt
BUSY	BBOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		O: Auftrag noch nicht gestartet oder bereits beendet
		<ul> <li>1: Auftrag noch nicht beendet. Ein neuer Auftrag kann nicht gestartet werden.</li> </ul>
ERROR	BOOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		0: kein Fehler
		1: Fehler aufgetreten
STATUS	WORD	Status der Anweisung

#### Automatischer Verbindungsaufbau

Sobald die S7-1500 CPU angelaufen ist, wird Verbindung automatisch aufgebaut. Der automatische Verbindungsaufbau wird über die statische Variable POS\_START\_CONN3 vom Datentyp BOOL und den Taktmerker 10.7 gesteuert. Sobald die S7-1500 angelaufen ist, wird die Variable POS\_START\_CONN3 auf den Wert 1 gesetzt.



Solange die Variable POS\_START\_CONN3 den Wert 1 hat, wird der Eingang REQ des TCON über den Taktmerker M10.7 getoggelt.

Am Eingang ID des TCON geben Sie die Verbindungsnummer an. Mit der Verbindungsnummer haben Sie eine Referenz auf die zugewiesene Verbindung.

Am Eingang CONNECT des TCON geben Sie den Datenbereich an, in dem die Verbindungsparameter gespeichert sind. Die Einstellung der Verbindungsparameter sowie die Beschaltung des Eingangs CONNECT erfolgt in den Bausteineigenschaften. Die Verbindungsparameter werden z. B. im DB15 "PLC 1 Connection DB 1" gespeichert (siehe Kapitel <u>2.2.2</u>).



Abbildung 2-4

Wenn der TCON mit DONE=1 abgeschlossen und die Verbindung aufgebaut ist,

- wird die Variable POS\_START\_CONN3 auf den Wert 0 zurückgesetzt.
- wird der Merker M100.1 auf den Wert 1 gesetzt und signalisiert damit, dass die Verbindung aufgebaut ist.



#### 2.2.2 Verbindungsparametrierung

Sie haben folgende Möglichkeiten, um die Verbindungsparameter einzustellen und im Datenbaustein zu speichern:

- Verbindungsparameter über den Wizard einstellen
- Verbindungsdaten-DB erstellen

#### Verbindungsparameter über den Wizard einstellen

Gehen Sie wie folgt beschrieben vor, um die Verbindungsparameter im Wizard einzustellen und im Datenbaustein zu speichern:

In der Kommunikationsanweisung TCON klicken Sie auf das Symbol "Konfiguration starten", um im Inspektorfenster des Programmeditors die Bausteineigenschaften anzuzeigen, wo Sie die Verbindungsparametrierung finden.

Abbildung 2-6



Tragen Sie die gewünschten Verbindungsparameter im Register "Konfiguration" ein. Sie finden in der Bereichsnavigation des Registers "Konfiguration" die Gruppe "Verbindungsparameter". Diese Gruppe enthält die Verbindungsparametrierung. Hier können Sie systemunterstützt die folgenden Parameter für die Verbindungen und Adressdetails eintragen:

- Kommunikationspartner
- Schnittstelle
- Verbindungs-ID
- Verbindungstyp
- Lokaler TSAP und Partner-TSAP bei ISO-on-TCP
- Port bei TCP und UDP
- Bestimmen Sie über das Optionsfeld "Aktiver Verbindungsaufbau" den aktiven Partner der Open User Communication (nur bei TCP und ISO-on-TCP). Beim aktiven Partner wird das Optionsfeld "Aktiver Verbindungsaufbau" aktiviert.

In der Gruppe "Verbindungsparameter" beschalten Sie auch den Eingang CONNECT der Kommunikationsanweisung TCON.

In der Klappliste Verbindungsdaten wird der Name des Datenbausteins angezeigt, in dem die Verbindungsbeschreibung gespeichert wird. Sie können über die Klappliste einen neuen Datenbaustein generieren oder einen bereits vorhandenen Datenbaustein auswählen. Dieser wird automatisch mit den Werten aus der Verbindungsparametrierung befüllt. Der Name des ausgewählten Datenbausteins wird automatisch am Eingang CONNECT des TCON eingetragen.

Wenn alle erforderlichen Parameter vorhanden sind, wird in der Bereichsnavigation vor die Gruppe "Verbindungsparameter" ein Häkchen gesetzt.

#### Abbildung 2-7

TCON [SFB109]				<b>Eigenschaften</b>
Allgemein Konfiguration				
Verbindungsparameter Bausteinparameter	Verbindungsparam	eter		
	Allgemein			
		Lokal		Partner
	Endpunkt:	PLC_1		PLC_3
	Schnittstelle:	PLC_1, PROFINET-Schnittstelle_1[X1]	-	PLC_3, PROFINET-Schnittstelle_1[X1]
	Subnetz:	PN/IE_1		PN/IE_1
	Adresse:	192.168.0.1		192.168.0.4
•	Verbindungstyp:	ISO-on-TCP	-	
	Verbindungs-ID (dez):	3		3
	Verbindungsdaten:	PLC_1_Connection_DB_1	-	PLC_3_Connection_DB_1
		Aktiver Verbindungsaufbau		O Aktiver Verbindungsaufbau
	Adressdetails			
		Lokaler TSAP		Partner-TSAP
	TSAP (ASCII):	TCP-1		TCP-1
	TSAP-ID:	54.43.50.2D.31		54.43.50.2D.31

Den Datenbaustein, in dem die Verbindungsdaten gespeichert sind, finden Sie in der Projektnavigation innerhalb des Geräteordners unter "Programmbausteine > Systembausteine > Programmressourcen".

#### Abbildung 2-8

Projektnavigation		◀
Geräte		
1 O O	[	
T_COMM_S7-1500_V12_SP1_Update_2		^
💕 Neues Gerät hinzufügen		
📅 Geräte & Netze		
PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]		
🛐 Gerätekonfiguration		
🚱 Online & Diagnose		
🔻 🚘 Programmbausteine		
📑 Neuen Baustein hinzufügen		
📲 Main [OB1]		
📲 Startup [OB100]		
FB_COMM_Integrated_S7-1500 [FB4]		
FB_COMM_Integrated_S7-1500_2 [FB14]		
FB_COMM_Integrated_S7-1500_DB [DB19]		
FB_COMM_Integrated_S7-1500_DB_2 [DB29]		
PLC_1_Connection_DB_4 [DB25]		
🗢 🌆 Systembausteine		
<ul> <li>Programmressourcen</li> </ul>		
PLC_1_Connection_DB_3 [DB15]		
🚽 TCON_DB_3 [DB14]		
न TCON_DB_4 [DB24]		
a TDISCON_DB_3 [DB18]		
न TDISCON_DB_4 [DB28]		
न TRCV_DB_3 [DB17]		
🚽 TRCV_DB_4 [DB27]		
and TSEND_DB_3 [DB16]		
TSEND_DB_4 [DB26]		

#### 2.2.3 Daten senden

Mit der Anweisung TSEND senden Sie Daten über eine bestehende Kommunikationsverbindung. TSEND wird asynchron ausgeführt.

#### Ein- und Ausgangsparameter der Anweisung TSEND

Die <u>Tabelle 2-3</u> zeigt die Eingangsparameter der Anweisung TSEND. Tabelle 2-3

Parameter	Datentyp	Beschreibung
REQ	BOOL	Startet den Sendeauftrag bei einer steigenden Flanke.
ID	CONN_OUC (WORD)	Referenz auf die mit TCON aufgebaute Verbindung. Wertebereich: W#16#0001 bis W#16#0FFF
DATA	VARIANT	<ul> <li>Zeiger auf den Sendebereich, der die Adresse und die Länge der zu sendenden Daten enthält.</li> <li>In diesem Beispiel verweist die Adresse auf einen Datenbaustein.</li> <li>Alternativ kann die Adresse verweisen auf:</li> <li>Das Prozessabbild der Eingänge</li> <li>Das Prozessabbild der Ausgänge</li> <li>Einen Merker</li> </ul>

Die <u>Tabelle 2-4</u> zeigt die Ausgangsparameter der Anweisung TSEND. Tabelle 2-4

Parameter	Datentyp	Beschreibung
DONE	BOOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		0: Auftrag noch nicht gestartet oder noch in Bearbeitung
		1: Auftrag fehlerfrei ausgeführt
BUSY	BBOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		<ul> <li>0: Auftrag noch nicht gestartet oder bereits beendet</li> </ul>
		<ul> <li>1: Auftrag noch nicht beendet. Ein neuer Auftrag kann nicht gestartet werden.</li> </ul>
ERROR	BOOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		0: kein Fehler
		• 1: Fehler aufgetreten
STATUS	WORD	Status der Anweisung

#### Sendeauftrag anstoßen

Der Sendeauftrag wird über eine positive Flanke am Eingang REQ des TSEND angestoßen. Der Anstoß des Sendeauftrags wird mit dem Taktmerker M10.7 und der statischen Variable BUSY\_SEND gesteuert. Wenn der Sendeauftrag läuft, ist BUSY\_SEND gesetzt. Somit ist kein Anstoß eines neuen Sendeauftrags möglich.

Am Eingang ID des TSEND geben Sie dieselbe Verbindungsnummer wie am Eingang ID des TCON an.

Der Ausgang DONE dient als Anzeige dafür, dass neue Daten gesendet wurden.



#### 2.2.4 Daten empfangen

Mit der Anweisung TRCV empfangen Sie Daten über eine bestehende Kommunikationsverbindung. TRCV wird asynchron ausgeführt.

#### Ein- und Ausgänge der Anweisung TRCV

Die <u>Tabelle 2-5</u> zeigt die Eingangsparameter der Anweisung TRCV. Tabelle 2-5

Parameter	Datentyp	Beschreibung
EN_R	BOOL	Empfangsfreigabe
ID	CONN_OUC (WORD)	Referenz auf die mit TCON aufgebaute Verbindung. Wertebereich: W#16#0001 bis W#16#0FFF
DATA	VARIANT	Zeiger auf den Empfangsbereich

Parameter	Datentyp	Beschreibung
NDR	BOOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		0: Auftrag noch nicht gestartet oder noch in Bearbeitung
		1: Auftrag fehlerfrei ausgeführt
BUSY	BBOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		<ul> <li>0: Auftrag noch nicht gestartet oder bereits beendet</li> </ul>
		<ul> <li>1: Auftrag noch nicht beendet. Ein neuer Auftrag kann nicht gestartet werden.</li> </ul>
ERROR	BOOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		0: kein Fehler
		1: Fehler aufgetreten
STATUS	WORD	Status der Anweisung
RCVD_LEN	UINT	Tatsächlich empfangene Datenmenge in Bytes

Die <u>Tabelle 2-6</u> zeigt die Ausgangsparameter der Anweisung TRCV. Tabelle 2-6

#### Daten empfangen

Sobald die Verbindung aufgebaut ist, können Daten empfangen werden.

Am Eingang ID des TRCV geben Sie dieselbe Verbindungsnummer wie am Eingang ID des TCON an.

Am Eingang DATA geben Sie die Adresse und Länge des Datenbereichs an, in dem die empfangenen Daten gespeichert werden.

Der Ausgang NDR dient als Anzeige dafür, dass neue Daten empfangen wurden.



Abbildung 2-11

#### 2.2.5 Verbindungsabbau

Die Anweisung TDISCON baut eine Kommunikationsverbindung der CPU zu einem Kommunikationspartner ab.

#### Ein- und Ausgangsparameter der Anweisung TDISCON

Die <u>Tabelle 2-7</u> zeigt die Eingangsparameter der Anweisung TDISCON. Tabelle 2-7

Parameter	Datentyp	Beschreibung
REQ	BOOL	Startet den Auftrag zum Abbau der in der ID angegebenen Verbindung bei einer steigenden Flanke.
ID	CONN_OUC (WORD)	Referenz auf die abzubauende Verbindung zum remoten Partner bzw. zwischen Anwenderprogramm und Kommunikationsschicht des Betriebssystems. ID muss identisch sein mit dem zugehörigen Parameter ID in der lokalen Verbindungsbeschreibung. Wertebereich: W#16#0001 bis W#16#0FFF

Die <u>Tabelle 2-8</u> zeigt die Ausgangsparameter der Anweisung TDISCON. Tabelle 2-8

Parameter	Datentyp	Beschreibung
DONE	BOOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		<ul> <li>0: Auftrag noch nicht gestartet oder noch nicht ausgeführt</li> </ul>
		1: Auftrag fehlerfrei ausgeführt
BUSY	BBOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		0: Auftrag noch nicht beendet.
		1: Auftrag noch nicht beendet.
ERROR	BOOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		0: kein Fehler
		1: Fehler aufgetreten
STATUS	WORD	Status der Anweisung

#### Verbindung abbauen

Geben Sie am Eingang REQ des TDISCON den Eingang ABORT\_REQ des FB4 an.

Wenn Sie den Eingang ABORT\_REQ des FB4 auf den Wert 1 setzen,

- wird der Merker M100.1 und die statische Variable POS\_START\_CONN3 auf den Wert 0 zurückgesetzt. Damit wird die Verbindung automatisch wieder aufgebaut, sobald der Eingang ABORT\_REQ auf den Wert 0 zurückgesetzt wird.
- wird der Auftrag zum Abbau der Verbindung gestartet.



## 2.3 FB14 "FB\_COMM\_Integrated\_S7-1500\_2"

Der FB14 wird zyklisch im OB1 aufgerufen. Im FB14 werden folgende Kommunikationsanweisungen aufgerufen:

- TCON
- TSEND
- TRECV
- TDISCON

#### 2.3.1 Verbindungsaufbau

Mit der Anweisung TCON richten Sie eine Kommunikationsverbindung ein und bauen diese auf. Nach dem Einrichten und Aufbauen der Verbindung wird sie automatisch von der CPU gehalten und überwacht. TCON wird asynchron ausgeführt.

#### Ein- und Ausgangsparameter der Anweisung TCON

Die <u>Tabelle 2-9</u> zeigt die Eingangsparameter der Anweisung TCON. Tabelle 2-9

Parameter	Datentyp	Beschreibung
REQ	BOOL	Startet den Auftrag zum Aufbauen der in der ID angegebenen Verbindung bei einer steigenden Flanke.
ID	CONN_OUC (WORD)	Referenz auf die zugewiesene Verbindung. Wertebereich: W#16#0001 bis W#16#0FFF
CONNECT	VARIANT	Zeiger auf den Datenbereich, der die Verbindungsparameter enthält

Die <u>Tabelle 2-10</u> zeigt die Ausgangsparameter der Anweisung TCON. Tabelle 2-10

Parameter	Datentyp	Beschreibung
DONE	BOOL	<ul> <li>Statusparameter mit folgenden Werten:</li> <li>0: Auftrag noch nicht gestartet oder noch in Bearbeitung</li> <li>1: Auftrag fehlerfrei ausgeführt</li> </ul>
BUSY	BBOL	<ul> <li>Statusparameter mit folgenden Werten:</li> <li>0: Auftrag noch nicht gestartet oder bereits beendet</li> <li>1: Auftrag noch nicht beendet. Ein neuer Auftrag kann nicht gestartet werden.</li> </ul>
ERROR	BOOL	<ul><li>Statusparameter mit folgenden Werten:</li><li>0: kein Fehler</li><li>1: Fehler aufgetreten</li></ul>
STATUS	WORD	Status der Anweisung

#### Automatischer Verbindungsaufbau

Sobald die S7-1500 CPU angelaufen ist, wird Verbindung automatisch aufgebaut. Der automatische Verbindungsaufbau wird über die statische Variable POS\_START\_CONN4 vom Datentyp BOOL und den Taktmerker 10.7 gesteuert.

Sobald die S7-1500 angelaufen ist, wird die Variable POS\_START\_CONN4 auf den Wert 1 gesetzt.

Abbildung 2-14



Solange die Variable POS\_START\_CONN4 den Wert 1 hat, wird der Eingang REQ des TCON über den Taktmerker M10.7 getoggelt.

Am Eingang ID des TCON geben Sie die Verbindungsnummer an. Mit der Verbindungsnummer haben Sie eine Referenz auf die zugewiesene Verbindung.

Am Eingang CONNECT des TCON geben Sie den Datenbereich an, in dem die Verbindungsparameter gespeichert sind. Die Verbindungsparameter sind im DB25 "PLC\_1\_Connection\_DB\_4" gespeichert. Im Kapitel <u>2.3.2</u> ist beschrieben, wie Sie einen Verbindungsdaten-DB erstellen.

Abbildung 2-15



Wenn der TCON mit DONE=1 abgeschlossen und die Verbindung aufgebaut ist,

- wird die Variable POS\_START\_CONN4 auf den Wert 0 zurückgesetzt.
- wird der Merker M100.3 auf den Wert 1 gesetzt und signalisiert damit, dass die Verbindung aufgebaut ist.

Abbildung 2-16



#### 2.3.2 Verbindungsparametrierung

Sie haben folgende Möglichkeiten, um die Verbindungsparameter einzustellen und im Datenbaustein zu speichern:

- Verbindungsparameter über den Wizard einstellen
- Verbindungsdaten-DB erstellen

#### Verbindungsdaten-DB erstellen

Gehen Sie wie folgt beschrieben vor, um einen Verbindungsdaten-DB für eine ISOon-TCP-Verbindung zu erstellen:

Um die Verbindungsparameter für die Kommunikationsanweisung TCON zu speichern, benötigen Sie einen Datenbaustein vom Typ "TCON\_Param". Im Folgenden ist beschrieben, wie Sie einen Datenbaustein vom Typ "TCON\_Param" anlegen.

In der Projektnavigation öffnen Sie innerhalb des Geräteordners den Ordner "Programmbausteine".

Doppelklicken Sie auf den Befehl "Neuen Baustein hinzufügen". Der Dialog "Neuen Baustein hinzufügen" wird geöffnet.

Abbildung 2-17

₩2	Siemens - T_COMM_S7-1500_V12_SP1_Update_2			
Pr	ojekt Bearbeiten Ansicht Einfügen Online Extras Werkze	uge		
3	🛉 🎦 🖬 Projekt speichern 🚇 🐰 🗉 🗊 🗙 🍤 ± (** ± 🎲			
	Projektnavigation			
	Geräte			
		<b>B</b>		
	T_COMM_S7-1500_V12_SP1_Update_2	^		
art	💣 Neues Gerät hinzufügen			
S	Gorate & Netze			
	▼ 🚰 PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]			
	Gerätekonfiguration			
	😼 Online & Diagnose			
	🕶 🔂 Programmbausteine			
_	📲 Neuen Baustein hinzufügen			
	📲 Main [OB1]			
	Startup [OB100]			
	FB_COMM_Integrated_S7-1500 [FB4]			
	FB_COMM_Integrated_S7-1500_2 [FB14]			
	FB_COMM_Integrated_S7-1500_DB [DB19]			
	FB_COMM_Integrated_S7-1500_DB_2 [DB29]			
	PLC_1_Connection_DB_4 [DB25]			

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Datenbaustein (DB)".

Weisen Sie dem Datenbaustein den Typ "TCON\_Param" zu.

Geben Sie einen Namen für den neuen Datenbaustein ein, z.B. "PLC\_1\_Connection\_DB\_4".

Lassen Sie Sie die Nummer des DBs automatisch generieren oder vergeben Sie manuell eine spezielle Nummer, z.B. 25.

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit "OK".

Neuen Baustein hinzu	fiigon				×
	rugen				
Name:	-1		_		
PLC_1_Connection_DB	_4				
	Тур:	TCON_Param	•		
OB	Sprache:	DB	v		
Organisations- baustein	Nummer:	25	٥		
		<ul> <li>manuell</li> </ul>			
		🔘 automatisch			
FB	Beschreibung:				
Funktions- baustein	Datenbausteine (I	DBs) dienen der Speiche	rung von Program	ımdaten.	
FC					
Funktion					
В					
Daten- baustein					
	mehr				
> Weitere Information	Weitere Informationen				
🔽 Neu hinzufügen und d	öffnen			ОК	Abbrechen

Abbildung 2-18

In der Projektnavigation doppelklicken Sie auf den neu angelegten Verbindungsdaten-DB. Der Datenbaustein wird im Arbeitsbereich geöffnet. Abbildung 2-19



Die Verbindungsdaten für eine ISO-on-TCP-Verbindung werden in der Datenstruktur "TCON\_IP\_RFC" gespeichert. Tragen Sie die entsprechenden Werte für die Parameter der Datenstruktur "TCON\_IP\_RFC" ein.

Tabelle 2-11

Nr.		Besch	reibung	l
1.	Für den Parameter "ID" tragen Sie die Verbindungsnummer ein, die Sie am Eingang "ID" der Kommunikationsanweisung TCON angegeben haben. Der Parameter "ConnectionType" ist mit dem Startwert 0C(hex)=12(dez) vorbelegt. Dies entspricht einer ISO-on-TCP-Verbindung.			
	Da die S7-1500 CPU die V ActiveEstablished" auf den	erbindung aktiv auft Wert "true".	oaut, set	zen Sie den Parameter
	In der Datenstruktur "Remo Kommunikationspartners e T_COMM_S7-1500_V12_SP1_Up	oteAddress" tragen \$ in, z. B. 192.168.0.1 date_2 ➤ PLC_1 [CPU 1	Sie die II 0. 516-3 PN	P-Adresse des
		E 🚺 🛸		
	PLC_1_Connection_DB_4			
	Name	Datentyp	Startwert	
	1 🕣 🕶 Static			
	2 - CONNECT PARAM	TCON IP REC		
	2 a Interfaceld	HW ANY	64	
	s 📶 = intenaceio	HW_ANT	04	
	4 📹 🔹 ID	CONN_OUC	4	
	5 🕣 🔍 ConnectionType	Byte	16#0C	
	6 📶 📮 ActiveEstablished	Bool	true	
	7 📲 💌 RemoteAddress	IP V4		
		array [1 4] of Bute		
	9 📶 🔹 ADDR[1]	Byte	192	
	10 📶 🔹 ADDR[2]	Byte	168	
	11 - ADDR[3]	Byte	16#0	
	12 - ADDR[4]	Byte	10	
	13 - Remote TSelector	Tselector		
		Talastas		
	14 Localiselector	ISelector		
2.	Partner-TSAP ein. Der Parameter "TSelLengtl Länge des Partner-TSAP. Der Parameter "TSel" inner Partner-TSAP.	n" innerhalb der Dat halb der Datenstruk	enstrukt	ur "RemoteTSelector" definiert die noteTSelector" definiert den
	T COMM \$7-1500 V12 \$P1 Update 2 ▶ PLC 1 [CPU 1516-3 PN			
	PLC_1_Connection_DB_4			
	Name	Datentyn	Startwert	
	1 - Static	buttingp	Stortment	
		70011 10 000		
	2 📶 🖣 👻 CONNECT_PARAM	ICON_IP_RFC		
	3 📶 💻 InterfaceId	HW_ANY	64	
	4 📶 🔹 ID	CONN_OUC	4	
	5 - ConnectionType	Byte	16#0C	
	6 - ActiveEstablished	Bool	true	
	7 7 B B Demote Address	IR V/4		
	/ Wind P Remote Address	IF_V4		
	8 📶 📮 🕶 RemoteTSelector	TSelector		
	9 📶 🔹 TSelLength	UInt	5	
	10 🕣 🔹 🔻 TSel	array [132] of By 🔳 💌		
	11 🕣 🔹 TSel[1]	Byte	B#16#54	
		Ryte	B#16#43	
	12 (2) - 7(2)	Piece .	D#10#45	
1	- ISel[3]	byte	0#10#50	
	14 🐔 🔹 TSel[4]	Byte	B#16#2D	
	15 🕣 🔹 TSel[5]	Byte	B#16#32	
	16 📶 🛛 TSel[6]	Byte	16#0	

Nr.				Beschreib	ung	
3.	In ( lok	In der Datenstruktur "LocalTSelector" tragen Sie den lokalen TSAP sowie die Länge des lokalen TSAP ein.				
	De des	r Parame s lokalen	eter "TSelLength" ir TSAP.	nnerhalb der Datenst	ruktur "L	ocalTSelector" definiert die Länge
	De TS	r Parame AP.	eter "TSel" innerhal	b der Datenstruktur,	"LocalTS	elector" definiert den lokalen
	Τ_	COMM_S7	7-1500_V12_SP1_Up	date_2 → PLC_1 [CPU 1	1516-3 PN	
	_	a -a 📭	a. In a a a F			
	-	PLC_1_C	onnection_DB_4			
		Name		Datentyp	Startwert	
	1	🕣 🔻 Sta	atic			
	2		CONNECT_PARAM	TCON_IP_RFC		
	з		InterfaceId	HW_ANY	64	
	4		ID	CONN_OUC	4	
	5		ConnectionType	Byte	16#0C	
	6		ActiveEstablished	Bool	true	
	7		RemoteAddress	IP_V4		
	8	-	RemoteTSelector	TSelector		
	9	-	<ul> <li>LocalTSelector</li> </ul>	TSelector		
	10		<ul> <li>TSelLength</li> </ul>	UInt	5	
	11		TSel	array [132] of By 📳 💌		
	12		<ul> <li>TSel[1]</li> </ul>	Byte	B#16#54	
	13		TSel[2]	Byte	B#16#43	
	14		<ul> <li>TSel[3]</li> </ul>	Byte	B#16#50	
	15		TSel[4]	Byte	B#16#2D	
	16		<ul> <li>TSel[5]</li> </ul>	Byte	B#16#32	
	17		TSel[6]	Byte	16#0	

# Hinweis Geben Sie am Parameter CONNECT den symbolischen Namen der Datenstruktur "TCON\_IP\_RFC" an, welche die Verbindungsdaten der ISO-on-TCP-Verbindung enthält.

#### 2.3.3 Daten senden

Mit der Anweisung TSEND senden Sie Daten über eine bestehende Kommunikationsverbindung. TSEND wird asynchron ausgeführt.

#### Ein- und Ausgangsparameter der Anweisung TSEND

Die Tabelle 2-12 zeigt die Eingangsparameter der Anweisung TSEND.

Parameter	Datentyp	Beschreibung
REQ	BOOL	Startet den Sendeauftrag bei einer steigenden Flanke.
ID	CONN_OUC (WORD)	Referenz auf die mit TCON aufgebaute Verbindung. Wertebereich: W#16#0001 bis W#16#0FFF
DATA	VARIANT	<ul> <li>Zeiger auf den Sendebereich, der die Adresse und die Länge der zu sendenden Daten enthält.</li> <li>In diesem Beispiel verweist die Adresse auf einen Datenbaustein.</li> <li>Alternativ kann die Adresse verweisen auf:</li> <li>Das Prozessabbild der Eingänge</li> <li>Das Prozessabbild der Ausgänge</li> <li>Einen Merker</li> </ul>

Tabelle 2-12

Die <u>Tabelle 2-13</u> zeigt die Ausgangsparameter der Anweisung TSEND. Tabelle 2-13

Parameter	Datentyp	Beschreibung
DONE	BOOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		O: Auftrag noch nicht gestartet oder noch in Bearbeitung
		<ul> <li>1: Auftrag fehlerfrei ausgeführt</li> </ul>
BUSY	BBOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		<ul> <li>0: Auftrag noch nicht gestartet oder bereits beendet</li> </ul>
		<ul> <li>1: Auftrag noch nicht beendet. Ein neuer Auftrag kann nicht gestartet werden.</li> </ul>
ERROR	BOOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		0: kein Fehler
		1: Fehler aufgetreten
STATUS	WORD	Status der Anweisung

#### Sendeauftrag anstoßen

Der Sendeauftrag wird über eine positive Flanke am Eingang REQ des TSEND angestoßen. Der Anstoß des Sendeauftrags wird mit dem Taktmerker M10.7 und der statischen Variable BUSY\_SEND gesteuert. Wenn der Sendeauftrag läuft, ist BUSY\_SEND gesetzt. Somit ist kein Anstoß eines neuen Sendeauftrags möglich.

Am Eingang ID des TSEND geben Sie dieselbe Verbindungsnummer wie am Eingang ID des TCON an.

Der Ausgang DONE dient als Anzeige dafür, dass neue Daten gesendet wurden.



#### 2.3.4 Daten empfangen

Mit der Anweisung TRCV empfangen Sie Daten über eine bestehende Kommunikationsverbindung. TRCV wird asynchron ausgeführt.

#### Ein- und Ausgänge der Anweisung TRCV

Die <u>Tabelle 2-14</u> zeigt die Eingangsparameter der Anweisung TRCV. Tabelle 2-14

Parameter	Datentyp	Beschreibung
EN_R	BOOL	Empfangsfreigabe
ID	CONN_OUC (WORD)	Referenz auf die mit TCON aufgebaute Verbindung. Wertebereich: W#16#0001 bis W#16#0FFF
DATA	VARIANT	Zeiger auf den Empfangsbereich

Parameter	Datentyp	Beschreibung
NDR	BOOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		0: Auftrag noch nicht gestartet oder noch in Bearbeitung
		<ul> <li>1: Auftrag fehlerfrei ausgeführt</li> </ul>
BUSY	BBOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		O: Auftrag noch nicht gestartet oder bereits beendet
		<ul> <li>1: Auftrag noch nicht beendet. Ein neuer Auftrag kann nicht gestartet werden.</li> </ul>
ERROR	BOOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		0: kein Fehler
		1: Fehler aufgetreten
STATUS	WORD	Status der Anweisung
RCVD_LEN	UINT	Tatsächlich empfangene Datenmenge in Bytes

Die <u>Tabelle 2-15</u> zeigt die Ausgangsparameter der Anweisung TRCV. Tabelle 2-15

#### Daten empfangen

Sobald die Verbindung aufgebaut ist, können Daten empfangen werden.

Am Eingang ID des TRCV geben Sie dieselbe Verbindungsnummer wie am Eingang ID des TCON an.

Am Eingang DATA geben Sie die Adresse und Länge des Datenbereichs an, in dem die empfangenen Daten gespeichert werden.

Der Ausgang NDR dient als Anzeige dafür, dass neue Daten empfangen wurden. Abbildung 2-22



#### 2.3.5 Verbindungsabbau

Die Anweisung TDISCON baut eine Kommunikationsverbindung der CPU zu einem Kommunikationspartner ab.

#### Ein- und Ausgangsparameter der Anweisung TDISCON

Die <u>Tabelle 2-16</u> zeigt die Eingangsparameter der Anweisung TDISCON. Tabelle 2-16

Parameter	Datentyp	Beschreibung
REQ	BOOL	Startet den Auftrag zum Abbau der in der ID angegebenen Verbindung bei einer steigenden Flanke.
ID	CONN_OUC (WORD)	Referenz auf die abzubauende Verbindung zum remoten Partner bzw. zwischen Anwenderprogramm und Kommunikationsschicht des Betriebssystems. ID muss identisch sein mit dem zugehörigen Parameter ID in der lokalen Verbindungsbeschreibung. Wertebereich: W#16#0001 bis W#16#0FFF

Die <u>Tabelle 2-17</u> zeigt die Ausgangsparameter der Anweisung TDISCON. Tabelle 2-17

Parameter	Datentyp	Beschreibung
DONE	BOOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		<ul> <li>0: Auftrag noch nicht gestartet oder noch nicht ausgeführt</li> </ul>
		1: Auftrag fehlerfrei ausgeführt
BUSY	BBOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		0: Auftrag noch nicht beendet.
		1: Auftrag noch nicht beendet.
ERROR	BOOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		0: kein Fehler
		1: Fehler aufgetreten
STATUS	WORD	Status der Anweisung

#### Verbindung abbauen

Geben Sie am Eingang REQ des TDISCON den Eingang ABORT\_REQ des FB14 an.

Wenn Sie den Eingang ABORT\_REQ des FB14 auf den Wert 1 setzen,

- wird der Merker M100.3 und die statische Variable POS\_START\_CONN4 auf den Wert 0 zurückgesetzt. Damit wird die Verbindung automatisch wieder aufgebaut, sobald der Eingang ABORT\_REQ auf den Wert 0 zurückgesetzt wird.
- wird der Auftrag zum Abbau der Verbindung gestartet.





3

# Programmierung des Verbindungsaufbaus und des Datenaustauschs in der passiven S7-1500 CPU

In der passiven S7-1500 ist das Merkerbyte 10 als Taktmerker konfiguriert. Über diesen Taktmerker wird der Sendeauftrag angestoßen.

### 3.1 OB1

Der OB1 wird zyklisch aufgerufen. Im OB1 wird der FB2 "COMM\_Integrated\_S7-1500" mit dem Instanz-Datenbaustein DB4 "COMM\_Integrated\_S7-1500\_DB" aufgerufen.

Über den Eingang ABORT\_REQ kann die Verbindung manuell abgebaut werden. Setzen Sie den Eingang ABORT\_REQ auf den Wert 1, um die Verbindung abzubauen. Sobald Sie den Eingang ABORT\_REQ auf den Wert 0 zurücksetzen, wird die Verbindung automatisch wieder aufgebaut.

Abbildung 3-1



## 3.2 FB2 "COMM\_Integrated\_S7-1500"

Der FB2 wird zyklisch im OB1 aufgerufen. Im FB2 werden folgende Kommunikationsanweisungen aufgerufen:

- TCON
- TSEND
- TRECV
- TDISCON

#### 3.2.1 Verbindungsaufbau

Mit der Anweisung TCON richten Sie eine Kommunikationsverbindung ein und bauen diese auf. Nach dem Einrichten und Aufbauen der Verbindung wird sie automatisch von der CPU gehalten und überwacht. TCON wird asynchron ausgeführt.

#### Ein- und Ausgangsparameter der Anweisung TCON

Die <u>Tabelle 3-1</u> zeigt die Eingangsparameter der Anweisung TCON. Tabelle 3-1

Parameter	Datentyp	Beschreibung
REQ	BOOL	Startet den Auftrag zum Aufbauen der in der ID angegebenen Verbindung bei einer steigenden Flanke.
ID	CONN_OUC (WORD)	Referenz auf die zugewiesene Verbindung. Wertebereich: W#16#0001 bis W#16#0FFF
CONNECT	VARIANT	

Die <u>Tabelle 3-2</u> zeigt die Ausgangsparameter der Anweisung TCON. Tabelle 3-2

Parameter	Datentyp	Beschreibung
DONE	BOOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		0: Auftrag noch nicht gestartet oder noch in Bearbeitung
		1: Auftrag fehlerfrei ausgeführt
BUSY	BBOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		<ul> <li>0: Auftrag noch nicht gestartet oder bereits beendet</li> </ul>
		<ul> <li>1: Auftrag noch nicht beendet. Ein neuer Auftrag kann nicht gestartet werden.</li> </ul>
ERROR	BOOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		0: kein Fehler
		1: Fehler aufgetreten
STATUS	WORD	Status der Anweisung

#### Automatischer Verbindungsaufbau

Sobald die S7-1500 CPU angelaufen ist, wird Verbindung automatisch aufgebaut. Der automatische Verbindungsaufbau wird über die statische Variable POS\_START\_CONN3 vom Datentyp BOOL gesteuert.

Sobald die S7-1500 angelaufen ist, wird die Variable POS\_START\_CONN3 auf den Wert 1 gesetzt. Somit wird am Eingang REQ des TCON eine positive Flanke erzeugt. Somit wird der Verbindungsaufbau gestartet, wenn die aktive Partner-CPU eine Verbindungsaufbau-Anfrage gesendet hat.



Am Eingang ID des TCON geben Sie die Verbindungsnummer an. Mit der Verbindungsnummer haben Sie eine Referenz auf die zugewiesene Verbindung.

Am Eingang CONNECT des TCON geben Sie den Datenbereich an, in dem die Verbindungsparameter gespeichert sind. Die Einstellung der Verbindungsparameter sowie die Beschaltung des Eingangs CONNECT erfolgt in den Bausteineigenschaften. Die Verbindungsparameter werden z. B. im DB6 "PLC\_3\_Connection\_DB\_1" gespeichert (siehe Kapitel <u>3.2.2</u>).

Alternativ kann der Verbindungsdaten-DB vom Anwender selbst erstellt werden (siehe Kapitel <u>3.2.2</u>).



Wenn der TCON mit DONE=1 abgeschlossen und die Verbindung aufgebaut ist,

- wird die Variable POS\_START\_CONN3 auf den Wert 0 zurückgesetzt.
- wird der Merker M100.0 auf den Wert 1 gesetzt und signalisiert damit, dass die Verbindung aufgebaut ist.



#### 3.2.2 Verbindungsparametrierung

Sie haben folgende Möglichkeiten, um die Verbindungsparameter einzustellen und im Datenbaustein zu speichern:

- Verbindungsparameter über den Wizard einstellen
- Verbindungsdaten-DB erstellen

#### Verbindungsparameter über den Wizard einstellen

Gehen Sie wie folgt beschrieben vor, um die Verbindungsparameter im Wizard einzustellen und im Datenbaustein zu speichern:

In der Kommunikationsanweisung TCON klicken Sie auf das Symbol "Konfiguration starten", um im Inspektorfenster des Programmeditors die Bausteineigenschaften anzuzeigen, wo Sie die Verbindungsparametrierung finden.



Tragen Sie die gewünschten Verbindungsparameter im Register "Konfiguration" ein. Sie finden in der Bereichsnavigation des Registers "Konfiguration" die Gruppe "Verbindungsparameter". Diese Gruppe enthält die Verbindungsparametrierung. Hier können Sie systemunterstützt die folgenden Parameter für die Verbindungen und Adressdetails eintragen:

- Kommunikationspartner
- Schnittstelle
- Verbindungs-ID
- Verbindungstyp
- Lokaler TSAP und Partner-TSAP bei ISO-on-TCP
- Port bei TCP und UDP
- Bestimmen Sie über das Optionsfeld "Aktiver Verbindungsaufbau" den aktiven Partner der Open User Communication (nur bei TCP und ISO-on-TCP). Beim passiven Partner wird das Optionsfeld "Aktiver Verbindungsaufbau" deaktiviert.

In der Gruppe "Verbindungsparameter" beschalten Sie auch den Eingang CONNECT der Kommunikationsanweisung TCON.

In der Klappliste Verbindungsdaten wird der Name des Datenbausteins angezeigt, in dem die Verbindungsbeschreibung gespeichert wird. Sie können über die Klappliste einen neuen Datenbaustein generieren oder einen bereits vorhandenen Datenbaustein auswählen. Dieser wird automatisch mit den Werten aus der Verbindungsparametrierung befüllt. Der Name des ausgewählten Datenbausteins wird automatisch am Eingang CONNECT des TCON eingetragen.

Wenn alle erforderlichen Parameter vorhanden sind, wird in der Bereichsnavigation vor die Gruppe "Verbindungsparameter" ein Häkchen gesetzt.

#### Abbildung 3-6

TCON [SFB109]				🖳 Eigenschaften
Allgemein Konfiguration	n			
Verbindungsparameter Bausteinparameter	Verbindungsparam	eter		
	Allgemein			
		Lokal		Partner
	Endpunkt:	PLC_3		PLC_1
	Schnittstelle:	PLC_3, PROFINET-Schnittstelle_1[X1]	-	PLC_1, PROFINET-Schnittstelle_1[X1]
	Subnetz:	PN/IE_1		PN/IE_1
4	Adresse:	192.168.0.4		192.168.0.1
Ţ	Verbindungstyp:	ISO-on-TCP	-	
-	Verbindungs-ID (dez):	3		3
	Verbindungsdaten:	PLC_3_Connection_DB_1	•	PLC_1_Connection_DB_1
		O Aktiver Verbindungsaufbau		<ul> <li>Aktiver Verbindungsaufbau</li> </ul>
	Adressdetails			
		Lokaler TSAP		Partner-TSAP
	TSAP (ASCII):	TCP-1		TCP-1
	TSAP-ID:	54.43.50.2D.31		54.43.50.2D.31

Den Datenbaustein, in dem die Verbindungsdaten gespeichert sind, finden Sie in der Projektnavigation innerhalb des Geräteordners unter "Programmbausteine > Systembausteine > Programmressourcen".





#### Verbindungsdaten-DB erstellen

Gehen Sie wie folgt beschrieben vor, um Verbindungsdaten-DB für eine ISO-on-TCP-Verbindung zu erstellen:

Um die Verbindungsparameter für die Kommunikationsanweisung TCON zu speichern, benötigen Sie einen Datenbaustein vom Typ "TCON\_Param". Im Folgenden ist beschrieben, wie Sie einen Datenbaustein vom Typ "TCON\_Param" anlegen.

In der Projektnavigation öffnen Sie innerhalb des Geräteordners den Ordner "Programmbausteine".

Doppelklicken Sie auf den Befehl "Neuen Baustein hinzufügen". Der Dialog "Neuen Baustein hinzufügen" wird geöffnet.

#### Abbildung 3-8



Klicken Sie auf die Schaltfläche "Datenbaustein (DB)".

Weisen Sie dem Datenbaustein den Typ "TCON\_Param" zu.

Geben Sie einen Namen für den neuen Datenbaustein ein, z.B. "PLC\_2\_CONN\_PARAM".

Lassen Sie Sie die Nummer des DBs automatisch generieren oder vergeben Sie manuell eine spezielle Nummer, z.B. 2.

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit "OK".

Neuen Baustein hinzu	fügen 🛛 🕹
Name:	
PLC_2_CONN_PARAM	
	Typ:
OB	Sprache: DB 💌
Organisations-	Nummer: 2
baustein	<ul> <li>manuell</li> </ul>
	🔿 automatisch
FB	Beschreibung:
Funktions- baustein	Datenbausteine (DBs) dienen der Speicherung von Programmdaten.
Funktion	
Daten-	
baustein	mehr
> Weitere Information	onen
🔽 Neu hinzufügen und	öffnen OK Abbrechen

Abbildung 3-9

In der Projektnavigation doppelklicken Sie auf den neu angelegten Verbindungsdaten-DB. Der Datenbaustein wird im Arbeitsbereich geöffnet.



Die Verbindungsdaten für eine ISO-on-TCP-Verbindung werden in der Datenstruktur "TCON\_IP\_RFC" gespeichert. Tragen Sie die entsprechenden Werte für die Parameter der Datenstruktur "TCON\_IP\_RFC" ein.

Tabelle 3-3

Nr.		Besch	nreibun	g
1.	Für den Parameter "ID" tragen Sie die Verbindungsnummer ein, die Sie am Eingang "ID" der Kommunikationsanweisung TCON angegeben haben. Der Parameter "ConnectionType" ist mit dem Startwert 0C(hex)=12(dez) vorbelegt. Dies entspricht einer ISO-on-TCP-Verbindung.			
	Da die S7-1500 CPU passiv am Verbindungsaufbau beteiligt ist, setzen Sie den Parameter ActiveEstablished" auf den Wert "false". In der Datenstruktur, RemoteAddress" tragen Sie die IP-Adresse des			
	T_COMM_S7-1500_V12_SP1_Up	in, z. B. 192.168.0. odate_2 → PLC_2 [CPU	1. 1513-1 PN	
	PLC 2 CONN PARAM			
	Name	Datentyn	Startwert	
	1 - Static	bucinyp	Stortwere	
	2 - CONN PARAM	TCON IP REC		
	3 📶 📮 InterfaceId	HW ANY	64	
	4 🕣 🔹 ID	CONN OUC	4	
	5 📶 🔹 ConnectionType	Byte	16#0C	
	6 - ActiveEstablished	Bool	false	
	7 - RemoteAddress	IP V4		
	8 - ADDR	array [1, 4] of Byte	1	
	9 - ADDR[1]	Byte	192	
		Byte	168	
		Byte	16#0	
		Bute	1	
	13 C PermoterSelector	Telector	- <b>.</b>	
	14 C LocalTelector	Telector		
		iselector		
2.	In der Datenstruktur "Remo Partner-TSAP ein. Der Parameter "TSelLengt Länge des Partner-TSAP. Der Parameter "TSel" inne Partner-TSAP. T_COMM_\$7-1500_V12_\$P1_U	h" innerhalb der Da rhalb der Datenstru date_2 → PLC_2 [CPU 1	n Sie de tenstrul ktur "Re 513-1 PN	en Partner-TSAP sowie die Lange des ktur "RemoteTSelector" definiert die emoteTSelector" definiert den
	PLC_2_CONN_PARAM			
	Name	Datentyp	Startwert	
	1 🕣 👻 Static			
	2 🕘 🛎 👻 CONN_PARAM	TCON_IP_RFC		
	3 🤕 💻 InterfaceId	HW_ANY	64	
	4 📶 🔳 ID	CONN_OUC	4	
	5 📶 📮 ConnectionType	Byte	16#0C	
	6 📶 📮 ActiveEstablished	Bool	false	
	7 📲 🔹 🕨 RemoteAddress	IP_V4		
	8 📶 🔹 🕶 RemoteTSelector	TSelector		
	9 📶 🔹 TSelLength	UInt	5	
	10 📲 🔹 🕶 TSel	array [132] of By 🔳 💌		
	11 📲 🔹 TSel[1]	Byte	B#16#54	
	12 📲 🔹 TSel[2]	Byte	B#16#43	
	13 📲 🔹 TSel[3]	Byte	B#16#50	
	14 📲 🔹 TSel[4]	Byte	b#16#2D	
	15 📲 🔹 TSel[5]	Byte	B#16#32	
	16 📶 🔹 TSel[6]	Byte	16#0	

Nr.		Beschrei	bung
3.	In der Datenstruktur "LocalTSelector" tragen Sie den lokalen TSAP sowie die Länge des lokalen TSAP ein.		
	Der Parameter "TSelLength" des lokalen TSAP.	innerhalb der Daten	struktur "LocalTSelector" definiert die Länge
	Der Parameter "TSel" innerh TSAP.	alb der Datenstruktu	r "LocalTSelector" definiert den lokalen
	T_COMM_\$7-1500_V12_\$P1_U	odate_2 → PLC_2 [CPU 1	513-1 PN
		P 10 00	
	PLC_2_CONN_PARAM		
	Name	Datentyp	Startwert
	1 📲 👻 Static		
	2 📲 🖛 CONN_PARAM	TCON_IP_RFC	
	3 📶 📮 InterfaceId	HW_ANY	64
	4 📲 ID	CONN_OUC	4
	5 📶 🔹 ConnectionType	Byte	16#0C
	6 🕘 🔹 ActiveEstablished	Bool	false
	7 📲 🕨 RemoteAddress	IP_V4	
	8 📲 🔹 🕨 RemoteTSelector	TSelector	
	9 📹 🔹 👻 LocalTSelector	TSelector	
	10 📹 🔹 TSelLength	UInt	5
	11 📲 🔹 🔻 TSel	array [132] of By 🔳 💌	
	12 💷 🔹 TSel[1]	Byte	16#54
	13 📹 🔹 TSel[2]	Byte	16#43
	14 📹 🔹 TSel[3]	Byte	16#50
	15 📹 🔹 TSel[4]	Byte	16#2D
	16 📹 🔹 TSel[5]	Byte	16#32
	17 💷 🔹 TSel[6]	Byte	16#0

# Hinweis Geben Sie am Parameter CONNECT den symbolischen Namen der Datenstruktur "TCO\_IP\_RFC" an, welche die Verbindungs-Daten für die ISO-on-TCP-Verbindung enthält.

#### 3.2.3 Daten senden

Mit der Anweisung TSEND senden Sie Daten über eine bestehende Kommunikationsverbindung. TSEND wird asynchron ausgeführt.

#### Ein- und Ausgangsparameter der Anweisung TSEND

Die <u>Tabelle 3-4</u> zeigt die Eingangsparameter der Anweisung TSEND. Tabelle 3-4

Parameter	Datentyp	Beschreibung
REQ	BOOL	Startet den Sendeauftrag bei einer steigenden Flanke.
ID	CONN_OUC (WORD)	Referenz auf die mit TCON aufgebaute Verbindung. Wertebereich: W#16#0001 bis W#16#0FFF

Parameter	Datentyp	Beschreibung	
DATA	VARIANT	Zeiger auf den Sendebereich, der die Adresse und die Länge der zu sendenden Daten enthält.	
		In diesem Beispiel verweist die Adresse auf einen Datenbaustein.	
		Alternativ kann die Adresse verweisen auf:	
		Das Prozessabbild der Eingänge	
		Das Prozessabbild der Ausgänge	
		Einen Merker	

Die <u>Tabelle 3-5</u> zeigt die Ausgangsparameter der Anweisung TSEND. Tabelle 3-5

Parameter	Datentyp	Beschreibung
DONE	BOOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		0: Auftrag noch nicht gestartet oder noch in Bearbeitung
		1: Auftrag fehlerfrei ausgeführt
BUSY	BBOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		<ul> <li>0: Auftrag noch nicht gestartet oder bereits beendet</li> </ul>
		<ul> <li>1: Auftrag noch nicht beendet. Ein neuer Auftrag kann nicht gestartet werden.</li> </ul>
ERROR	BOOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		0: kein Fehler
		1: Fehler aufgetreten
STATUS	WORD	Status der Anweisung

#### Sendeauftrag anstoßen

Solange die Verbindung aufgebaut ist, wird der Sendeauftrag über eine positive Flanke am Eingang REQ des TSEND angestoßen. Der Anstoß des Sendeauftrags wird mit dem Taktmerker M10.7 und der statischen Variable BUSY\_SEND gesteuert. Wenn der Sendeauftrag läuft, ist BUSY\_SEND gesetzt. Somit ist kein Anstoß eines neuen Sendeauftrags möglich.

Am Eingang ID des TSEND geben Sie dieselbe Verbindungsnummer wie am Eingang ID des TCON an.

Der Ausgang DONE dient als Anzeige dafür, dass neue Daten gesendet wurden.

Abbildung 3-11





#### 3.2.4 Daten empfangen

Mit der Anweisung TRCV empfangen Sie Daten über eine bestehende Kommunikationsverbindung. TRCV wird asynchron ausgeführt.

#### Ein- und Ausgänge der Anweisung TRCV

Die <u>Tabelle 3-6</u> zeigt die Eingangsparameter der Anweisung TRCV. Tabelle 3-6

Parameter	Datentyp	Beschreibung
EN_R	BOOL	Empfangsfreigabe
ID	CONN_OUC (WORD)	Referenz auf die mit TCON aufgebaute Verbindung. Wertebereich: W#16#0001 bis W#16#0FFF
DATA	VARIANT	Zeiger auf den Empfangsbereich

Die <u>Tabelle 3-7</u> zeigt die Ausgangsparameter der Anweisung TRCV. Tabelle 3-7

Parameter	Datentyp	Beschreibung
NDR	BOOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		<ul> <li>0: Auftrag noch nicht gestartet oder noch in Bearbeitung</li> </ul>
		1: Auftrag fehlerfrei ausgeführt
BUSY	BBOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		0: Auftrag noch nicht gestartet oder bereits beendet
		<ul> <li>1: Auftrag noch nicht beendet. Ein neuer Auftrag kann nicht gestartet werden.</li> </ul>
ERROR	BOOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		0: kein Fehler
		1: Fehler aufgetreten
STATUS	WORD	Status der Anweisung
RCVD_LEN	UINT	Tatsächlich empfangene Datenmenge in Bytes

#### Daten empfangen

Sobald die Verbindung aufgebaut ist, können Daten empfangen werden.

Am Eingang ID des TRCV geben Sie dieselbe Verbindungsnummer wie am Eingang ID des TCON an.

Am Eingang DATA geben Sie die Adresse und Länge des Datenbereichs an, in dem die empfangenen Daten gespeichert werden.

Der Ausgang NDR dient als Anzeige dafür, dass neue Daten empfangen wurden.

Abbildung 3-13



#### 3.2.5 Verbindungsabbau

Die Anweisung TDISCON baut eine Kommunikationsverbindung der CPU zu einem Kommunikationspartner ab.

#### Ein- und Ausgangsparameter der Anweisung TDISCON

Die <u>Tabelle 3-8</u> zeigt die Eingangsparameter der Anweisung TDISCON. Tabelle 3-8

Parameter	Datentyp	Beschreibung
REQ	BOOL	Startet den Auftrag zum Abbau der in der ID angegebenen Verbindung bei einer steigenden Flanke.
ID	CONN_OUC (WORD)	Referenz auf die abzubauende Verbindung zum remoten Partner bzw. zwischen Anwenderprogramm und Kommunikationsschicht des Betriebssystems. ID muss identisch sein mit dem zugehörigen Parameter ID in der lokalen Verbindungsbeschreibung. Wertebereich: W#16#0001 bis W#16#0FFF

Parameter	Datentyp	Beschreibung
DONE	BOOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		<ul> <li>0: Auftrag noch nicht gestartet oder noch nicht ausgeführt</li> </ul>
		<ul> <li>1: Auftrag fehlerfrei ausgeführt</li> </ul>
BUSY	BBOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		0: Auftrag noch nicht beendet.
		1: Auftrag noch nicht beendet.
ERROR	BOOL	Statusparameter mit folgenden Werten:
		0: kein Fehler
		1: Fehler aufgetreten
STATUS	WORD	Status der Anweisung

Die <u>Tabelle 3-9</u> zeigt die Ausgangsparameter der Anweisung TDISCON. Tabelle 3-9

#### Verbindung abbauen

Geben Sie am Eingang REQ des TDISCON den Eingang ABORT-REQ des FB2 an.

Wenn Sie den Eingang ABORT\_REQ des FB2 auf den Wert 1 setzen,

- wird der Merker M100.1 und die statische Variable POS\_START\_CONN3 auf den Wert 0 zurückgesetzt. Damit wird die Verbindung automatisch wieder aufgebaut, sobald der Eingang ABORT\_REQ auf den Wert 0 zurückgesetzt wird.
- wird der Auftrag zum Abbau der Verbindung gestartet.

Abbildung 3-14



