SIEMENS

Anwendungsbeispiel • 03/2016

Uhrzeitsynchronisation mit HMI Bediengerät und SIMATIC SPS

WinCC V13 SP1 , Comfort Panels, S7-1200/S7-1500 und S7-300/S7-400



https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/69864408

Gewährleistung und Haftung

Hinweis

Die Anwendungsbeispiele sind unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich Konfiguration und Ausstattung sowie jeglicher Eventualitäten. Die Anwendungsbeispiele stellen keine kundenspezifischen Lösungen dar, sondern sollen lediglich Hilfestellung bieten bei typischen Aufgabenstellungen. Sie sind für den sachgemäßen Betrieb der beschriebenen Produkte selbst verantwortlich. Diese Anwendungsbeispiele entheben Sie nicht der Verpflichtung zu sicherem Umgang bei Anwendungsbeispiele erkennen Sie an, dass wir über die beschriebene Haftungsregelung hinaus nicht für etwaige Schäden haftbar gemacht werden können. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an diesen Anwendungsbeispiele jederzeit ohne Ankündigung durchzuführen. Bei Abweichungen zwischen den Vorschlägen in diesem Anwendungsbeispiel und anderen Siemens Publikationen, wie z. B. Katalogen, hat der Inhalt der anderen Dokumentation Vorrang.

Für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen übernehmen wir keine Gewähr.

Unsere Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, für durch die Verwendung der in diesem Applikationsbeispiel beschriebenen Beispiele, Hinweise, Programme, Projektierungs- und Leistungsdaten usw. verursachte Schäden ist ausgeschlossen, soweit nicht z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen einer Übernahme der Garantie für die Beschaffenheit einer Sache, wegen des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Der Schadensersatz wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zu Ihrem Nachteil ist hiermit nicht verbunden.

Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Anwendungsbeispiele oder Auszüge daraus sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich von der Siemens AG zugestanden.

Securityhinweise Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die

Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Der Kunde ist dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf seine Anlagen, Systeme,

Der Kunde ist dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf seine Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Nutzung von Firewalls und Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden.

Zusätzlich sollten die Empfehlungen von Siemens zu entsprechenden Schutzmaßnahmen beachtet werden. Weiterführende Informationen über Industrial Security finden Sie unter <u>http://www.siemens.com/industrialsecurity</u>.

Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Aktualisierungen durchzuführen, sobald die entsprechenden Updates zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen.

Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Security RSS Feed unter <u>http://www.siemens.com/industrialsecurity</u>.

Inhaltsverzeichnis

Gew	vährleistu	ng und Haftung	2						
1	Aufgab	e	4						
	1.1 1.2	Einleitung Überblick über die Automatisierungsaufgabe	4 4						
2	Lösung)g							
	2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.3	Übersicht Gesamtlösung Auswahlhilfe Unterstützte HMI Bediengeräte: Beschreibung der Uhrzeitsynchronisations-Varianten Beschreibung der Kernfunktionalität Verwendete Hard- und Software-Komponenten	5 5 6 7 9 10						
3	Grundla	agen	12						
	3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3	Modus HMI-Zeitsynchronisation Bereichszeiger Datum/Uhrzeit PLC (SPS → Bediengerät) Datum/Uhrzeit (Bediengerät → SPS) Steuerungsauftrag	12 14 14 14 15						
4	Funktio	nsmechanismen dieser Applikation	17						
	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Datenbaustein "DB10_HMI_AreaPointer" (DB10) Funktionsbaustein "FB110_TimeSyn_HMI_To_PLC" Funktionsbaustein "FB120_TimeSyn_PLC_To_HMI" Funktionsbaustein "FB210_TimeSyn_HMI_To_PLC" Funktionsbaustein "FB220_TimeSyn_PLC_To_HMI"	17 18 21 25 25						
5	Konfigu	uration und Projektierung	26						
	5.1 5.2 5.3 5.4	Variante 1: SPS (Master/Slave) \leftrightarrow HMI Bediengerät Variante 2: SPS (Master) \rightarrow HMI Bediengerät (Slave) Variante 3: SPS (Master) \rightarrow HMI Bediengerät (Slave) Variante 4: HMI Bediengerät (Master) \rightarrow SPS (Slave)	26 29 33 40						
6	Bedien	ung der Applikation	46						
	6.1 6.1.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	Allgemein Aufruf der "Anlagenbilder" Funktionalität der Anlagenbilder. Zeitzone am Panel und in der CPU anpassen TimeSyn_Project_01 (Variante 1) TimeSyn_Project_02 (Variante 2) TimeSyn_Project_03 (Variante 3) TimeSyn_Project_04 (Variante 4)	46 47 48 49 51 53 54 55						
7	Hinweis	se und Tipps	56						
	7.1 7.2	SPS austauschen HMI Bediengerät tauschen	56 56						
8	Literatu	ırhinweise	57						
	8.1 8.2	Literaturangaben Internet-Link-Angaben	57 57						
9	Historie)	58						

1.1 Einleitung

1 Aufgabe

1.1 Einleitung

Damit Komponenten wie z. B. HMI Bediengeräte und SIMATIC Steuerungen einer Anlage mit einer identischen Uhrzeit arbeiten, muss eine der aufgeführten Komponenten Zeitgeber für alle anderen Komponenten sein.

- Die als Zeitgeber fungierende Komponente wird als Uhrzeit-Master bezeichnet.
- Die zeitempfangenden Komponenten sind die Uhrzeit-Slaves.

Die Applikation zeigt die jeweiligen Möglichkeiten der Uhrzeitsynchronisation und deren programmtechnische Umsetzung auf.

Verwenden Sie die Auswahlhilfe, um die für Sie passende Uhrzeitsynchronisation auszuwählen. Sehen Sie sich hierzu das Kapitel <u>2.1.1</u> an.

1.2 Überblick über die Automatisierungsaufgabe

Folgendes Bild gibt einen Überblick über die Automatisierungsaufgabe. Abbildung 1-1



Beschreibung der Automatisierungsaufgabe

In einer Anlage gibt es verschiedene HMI Bediengeräte, die mit einer SIMATIC SPS Daten austauschen.

Folgende Aufgaben sollen umgesetzt werden:

- 1. Bei der ersten Aufgabe soll eine SIMATIC SPS die zeitgebende Komponente sein (SIMATIC SPS \rightarrow HMI Bediengerät).
- Bei der zweiten Aufgabe soll ein HMI Bediengerät die zeitgebende Komponente sein (HMI Bediengerät → SIMATIC SPS).

2 Lösung

2.1 Übersicht Gesamtlösung

WinCC TIA Portal bietet für die im Kapitel 1 beschriebenen Aufgaben verschiedene Lösungen an. Die Lösungen sind dabei abhängig von

- der verwendeten SIMATIC SPS.
- der geforderten Uhrzeitsynchronisation.
- dem verwendeten HMI Bediengerät.

2.1.1 Auswahlhilfe

In der Regel dient die SPS als Uhrzeit-Master (zeitgebende Komponente). Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, dass das Bediengerät der Uhrzeit-Master ist. Somit kann z. B. die Uhrzeit zunächst über das Bediengerät vorgegeben werden (Startwert) und anschließend übernimmt die SPS die Uhrzeitsynchronisation, da diese eine höhere Ganggenauigkeit aufweist.

Die nachfolgende Grafik unterstützt Sie bei der Auswahl der verschiedenen Uhrzeitsynchronisations-Varianten.

Abbildung 2-1



2.1.2 Unterstützte HMI Bediengeräte:

- Basic Panels
- Comfort Panels
- Mobile Panels
- RT Advanced
- Multi Panels

Die nachfolgende Abbildung zeigt schematisch die verschiedenen Uhrzeitsynchronisations-Varianten zwischen den zuvor aufgeführten Bediengeräten und den SIMATIC Steuerungen.

Tabelle 2-1				
	S7-1200	S7-1500	S7-300	S7-400
HMI-Uhrzeitsynchronisation (Master) → siehe Beispiel Variante 1	X ¹	X ²		
HMI-Uhrzeitsynchronisation (Slave) → siehe Beispiel Variante 1	X ³	X ⁴		
Bereichszeiger: Datum Uhrzeit PLC → siehe Beispiel Variante 2	Х	Х	Х	Х
Bereichszeiger: Datum/Uhrzeit → siehe Beispiel Variante 3	Х	Х	х	Х
Bereichszeiger: Steuerungsauftrag 14 und 15 → siehe Beispiel Variante 4	Х	Х	Х	Х

Im weiteren Verlauf werden die einzelnen Varianten der "Uhrzeitsynchronisationen" näher beschrieben.

¹ Außer Basic Panels ² Außer Basic Panels

² Außer Basic Panels

³ Ab WinCC V12 auch Basic Panels

⁴ Ab WinCC V12 auch Basic Panels

2.1.3 Beschreibung der Uhrzeitsynchronisations-Varianten

Nachfolgend werden die einzelnen Varianten der Uhrzeitsynchronisation kurz beschrieben und die funktionellen Unterschiede aufgeführt.

Variante 1

Bei der Varianten 1 kann das Bediengerät als Master bzw. als Slave parametriert werden. Die Funktionalität wird nur unterstützt, wenn als Kommunikationstreiber eine SIMATIC S7-1200 bzw. S7-1500 verwendet wird.

Tabelle 2-2

Zeitgebende Komponente (Master): Bediengerät bzw. S7-1200 / S7-1500

Datum und Uhrzeit über eine integrierte Systemfunktion übertragen

Wenn Sie eine SIMATIC S7-1200 bzw. S7-1500 verwenden, dann müssen Sie lediglich in der HMI-Projektierung unter der Option "Modus HMI-Zeitsynchronisation" auswählen, ob das Bediengerät Uhrzeit-Master oder Uhrzeit-Slave sein soll. Weitere Einstellungen sind **nicht** erforderlich.

Ist z .B. die SPS der Uhrzeit-Master, dann wird am Bediengerät die Uhrzeit automatisch alle 10 Minuten mit der SPS-Systemzeit synchronisiert.

- Informationen hierzu finden Sie im Kapitel "Grundlagen" unter <u>3.1</u>.
- Eine Projektierungsanleitung finden Sie im Kapitel 5.1

Hinweis Die Variante 1 ist für die aktuelle HMI Gerätegeneration (z. B. Comfort Panels) in Verbindung mit den SIMATIC Steuerungen S7-1200 bzw. S7-1500 die empfohlene Variante.

Variante 2

Die Variante empfiehlt sich, wenn die SPS der Uhrzeit-Master ist und die Synchronisation automatisch und kontinuierlich in einem festen Zeitraster durchgeführt werden soll.

Tabelle 2-3

Zeitgebende Komponente (Master): S7-1200 / S7-1500 / S7-300 / S7-400

Datum und Uhrzeit gemeinsam übertragen

Die Synchronisation der Uhrzeit und des Datums erfolgt am Bediengerät in einem fest hinterlegten Zyklus.

Über das SPS-Programm wird die aktuelle Systemzeit der SPS ausgelesen und der Wert dem Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit PLC" übergeben.

Der Aktualisierungszyklus des Bereichszeigers wird in der HMI-Projektierung fest hinterlegt. Die Zeit sollte hierbei nicht kleiner als 1 Minute gewählt werden.

- Informationen zum Bereichszeiger finden Sie im Kapitel "Grundlagen" unter <u>3.2.1</u>.
- Eine Projektierungsanleitung finden Sie im Kapitel 5.2

Variante 3

Die Variante empfiehlt sich, wenn die SPS der Uhrzeit-Master ist und der Zeitpunkt der Synchronisation **manuell** angestoßen werden soll.

Tabelle 2-4

Zeitgebende Komponente (Master) S7-1200 / S7-1500 / S7-300 / S7-400

Datum und Uhrzeit einzeln übertragen

Die Synchronisation von Datum und Uhrzeit des Bediengeräts kann unabhängig voneinander mit der Systemzeit der SPS synchronisiert werden.

Der Zeitpunkt der Synchronisation wird manuell vorgegeben z. B. durch betätigen einer Schaltfläche am Bediengerät.

Bezogen auf das Beispiel wurde ein Funktionsbaustein erstellt, über den das Handling der Uhrzeitsynchronisation erleichtert wird. Der Funktionsbaustein wertet den Bereichszeiger "Steuerungsauftrag" (Steuerungsauftrag 14 und 15) aus und überträgt die Daten an das Bediengerät.

- Detaillierte Informationen zum Aufbau des verwendeten Funktionsbausteins "FB120" bzw. "FB210" sind im Kapitel <u>4.3</u> beschrieben.
- Eine Projektierungsanleitung finden Sie im Kapitel 5.3

Variante 4

Die Variante empfiehlt sich, wenn der Uhrzeit-Master das Bediengerät ist und der Zeitpunkt der Synchronisation manuell vorgegeben werden soll.

Tabelle 2-5

Zeitgebende Komponente (Master): HMI Bediengerät

Datum und Uhrzeit gemeinsam übertragen

Die Synchronisation der SPS-Systemzeit mit der des Bediengeräts erfolgt manuell z. B. durch betätigen einer Schaltfläche am Bediengerät.

Bezogen auf das Beispiel wurde ein Funktionsbaustein erstellt, über den das Handling der Uhrzeitsynchronisation erleichtert wird. Der Funktionsbaustein wertet den Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit" sowie den Bereichszeiger "Steuerungsauftrag" (Steuerungsauftrag 40) aus und überträgt die Daten des Bediengeräts an die SPS.

- Detaillierte Informationen zum Aufbau des verwendeten Funktionsbausteins "FB110" bzw. "FB210" sind im Kapitel <u>4.2</u> beschrieben.
- Eine Projektierungsanleitung finden Sie im Kapitel 5.4

2.2 Beschreibung der Kernfunktionalität

2.2 Beschreibung der Kernfunktionalität

Die Kernfunktionalität ist die Umsetzung der im Kapitel <u>2.1.3</u> beschriebenen Uhrzeitsynchronisations-Varianten (Variante 1 bis Variante 4).

Für die verschiedenen Uhrzeitsynchronisations-Varianten, liegt der Applikation jeweils ein Beispielprojekt sowie eine TIA Portal Bibliotheks Datei "FB_TimeSyn" bei.

Sie können die Projektierungen beliebig an Ihre Aufgaben anpassen.

Im weiteren Verlauf der Applikation werden die einzelnen Projekte im Detail beschrieben.

• Variante 1: Project_01 (beinhaltet zwei Projekte)

Hinweis: Nur für SIMATIC S7-1200 bzw. S7-1500.

- HMI-Uhrzeitsynchronisation (Master).
 Bei dieser Anwendung ist das Bediengerät die zeitgebende Komponente.
- HMI-Uhrzeitsynchronisation (Slave).
 Bei dieser Anwendung ist die SIMATIC SPS die zeitgebende Komponente.
- Variante 2: Project_02
 Bei dieser Anwendung ist die SIMATIC SPS die zeitgebende
 Komponente.
- Variante 3: Project_03
 Bei dieser Anwendung ist die SIMATIC SPS die zeitgebende Komponente, wobei die Uhrzeit und das Datum des Bediengerätes unabhängig voneinander synchronisiert werden können.
- Variante 4: Project_04 Bei dieser Anwendung ist das Bediengerät die zeitgebende Komponente.
- TIA Portal Bibliothek: FB_TimeSyn
 Enthält die in den Projekten verwendeten Funktionsbausteine FB110;
 FB120 (FB210; FB220) und den Datenbaustein "DB10" mit den Datenbereichen der einzelnen Bereichszeiger.
 Alternativ hierzu, kopieren Sie sich die entsprechenden Bausteine aus Projekten heraus.

Abgrenzung

Die Applikation enthält keine Beschreibung...

- der verwendeten SIMATIC SPS
- der verwendeten HMI Bediengeräte
- über die Projektierungsoberfläche von WinCC V13

Grundlegende Kenntnisse über diese Themen werden voraus gesetzt. Sehen Sie sich gegebenenfalls die zugehörigen Handbücher an. Eine Auflistung der Handbücher finden Sie im Kapitel <u>8</u> "Literaturhinweise".

2.3 Verwendete Hard- und Software-Komponenten

Vorausgesetzte Kenntnisse

Für die Umsetzung der Uhrzeitsynchronisation via Bereichszeiger werden Grundkenntnisse in der STEP 7 Projektierung vorausgesetzt.

2.3 Verwendete Hard- und Software-Komponenten

Die Applikation wurde mit den nachfolgenden Komponenten erstellt:

Hardware-Komponenten

Tabelle 2-6

Komponente	Anz.	Bestellnummer	Hinweis
CPU S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC	1	6ES7 212-1AD30-0XB0	Prinzipiell alle S7-1200 bzw. S7-1500 Steuerungen verwendbar.
CPU S7-300 CPU 315-2 PN/DP	1	6ES7 315-2EH14-0AB0	Prinzipiell alle S7-300 bzw. S7-400 Steuerungen verwendbar.
TP1200 Comfort Panel	1	6AV2124-0MC01-0AX0	Prinzipiell alle WinCC (TIA Portal) Bediengeräte verwendbar. Siehe hierzu die Hinweise in der Doku.

Standard Software-Komponenten

Tabelle 2-7

Komponente	Anz.	Bestellnummer	Hinweis
WinCC Advanced V13 SP1	1	6AV2102-0AA03-0AA5	Abhängig vom verwendeten Bediengerät, ab WinCC V13 Basic.
STEP 7 Professional V13 SP1	1	6ES7822-1AA03-0YA5	Die Verwendung einer CPU S7-1500 ist ab WinCC V13 möglich.

Beispieldateien und Projekte

Die folgende Liste enthält alle Dateien und Projekte, die in diesem Beispiel verwendet werden.

Tabelle 2-8

Komponente	Hinweis
69864408_WinCC_TimeSyn_CODE_v40.zip	Diese gepackte Datei enthält das STEP 7 und das HMI Projekt
Die Zip-Datei enthält vier Beispielprojekte und eine Bibliotheksdatei mit vier Funktionsbausteinen.	
Project_01 (Variante 1)	
- HMI-Uhrzeitsynchronisation (Master)	
- HMI-Uhrzeitsynchronisation (Slave)	
Project_02 (Variante 2)	
- Die SIMATIC SPS ist die zeitgebende Komponente.	

2.3 Verwendete Hard- und Software-Komponenten

	Komponente	Hinweis
٠	Project_03 (Variante 3)	
	 Die SIMATIC SPS ist die zeitgebende Komponente. Die Uhrzeit und das Datum des Bediengerätes kann unabhängig voneinander synchronisiert werden. 	
•	Project_04 (Variante 4)	
	 Das HMI Bediengerät ist die zeitgebende Komponente. 	
•	Libraries (FB_TimeSyn)	
	 Enthält die in den Projekten _03 und _04 verwendeten Funktionsbausteine FB110; FB120 (FB210; FB220) und den Datenbaustein DB10 mit den Datenbereichen der einzelnen Bereichszeiger. 	
698	364408_WinCC_TimeSyn_DOKU_v40_d.pdf	Dieses Dokument.

3.1 Modus HMI-Zeitsynchronisation

3 Grundlagen

Einleitung

Das Kapitel dient dazu, einen technischen Überblick über die verwendeten Funktionen, Bereichszeiger- und Systembausteine in den verschiedenen Uhrzeitsynchronisations-Varianten zu verschaffen.

Für die Umsetzung der Aufgaben ist das Kapitel nicht relevant.

3.1 Modus HMI-Zeitsynchronisation

Betrifft Variante 1 der Uhrzeitsynchronisation

Wird im WinCC Engineering System als Kommunikationspartner eine S7-1200 bzw. S7-1500 Steuerung ausgewählt, dann kann unter den Verbindungseinstellungen unter "Modus HMI-Zeitsynchronisation" eine der folgenden Optionen ausgewählt werden.

- Keine: Es wird keine Uhrzeitsynchronisation verwendet.
- Master: Das Bediengerät gibt die Zeit vor.
 Werden mehrere Bediengeräte verwendet, wird ein Bediengerät als "Master" und alle weiteren Bediengeräte als "Slave" projektiert.
- Slave: Die SPS gibt die Zeit vor.

Es sind bei dieser Art der Uhrzeitsynchronisation **keine** weiteren Projektierungsschritte erforderlich.

Ansicht des Auswahlmenüs in der HMI Projektierung.

Abbildung 3-1

₽	Connections to S7 PLCs in Devices & Networks									
	Connections									
		Name	Communication driver	HMI time synchronization mode		Station	Partner			
	<u></u>	HMI_connection_1	SIMATIC S7 1200	Slave	-	SIMATIC 1200 stati	PLC_1			
		<add new=""></add>		None						
				Master						
				Slave						

Eigenschaften der Uhrzeitsynchronisation

- Das Bediengerät kann als Master die Uhrzeit vorgeben.
 - Im "Master-Mode" wird eine Uhrzeitsynchronisation bei jedem Verbindungsaufbau durchgeführt.
- Das Bediengerät kann als Slave die Uhrzeit von der SPS übernehmen.
 - Im "Slave-Mode" wird bei jedem Verbindungsaufbau und danach alle 10 Minuten eine Uhrzeitsynchronisation durchgeführt.
- Die erste Uhrzeitsynchronisation wird sofort nach dem Start der Runtime am Bediengerät durchgeführt.
- Die Uhrzeitsynchronisation wird nur während des Betriebs der Runtime auf dem Bediengerät ausgeführt.

3.1 Modus HMI-Zeitsynchronisation

Einschränkungen der Uhrzeitsynchronisation

Eine Uhrzeitsynchronisation mit der Funktion "Modus HMI-Zeitsynchronisation" können Sie mit folgenden Bediengeräten projektieren:

- Basic Panels
- Comfort Panels
- KTP Mobile
- Mobile 277F IWLAN V2
- WinCC Runtime Advanced
- WinCC Runtime Professional
- TP177 4
- Multi Panel 177
- Multi Panel 277
- Multi Panel 377
- Mobile Panel 277

Einschränkungen bei der Projektierung

- Wenn bei einem Bediengerät mehrere Verbindungen zu einer SIMATIC S7-1200 oder SIMATIC S7-1500 projektiert sind, dann können Sie nur eine Verbindung als "Slave" projektieren.
- Wenn Sie die Uhrzeitsynchronisation f
 ür das Bedienger
 ät als "Slave" aktiviert haben, dann k
 önnen Sie den globalen Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit PLC" nicht mehr verwenden.
- Basic Panels können Sie nur als "Slave" projektieren.
- Wenn Sie Basic Panels bei der Projektierung verwenden, dann ist es nicht möglich, eine Uhrzeit-Synchronisation über NTP und den Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit PLC" gleichzeitig zu verwenden.
- Wenn eine SPS mit Schutzart "Kompletter Schutz" projektiert ist, dann kann ein Bediengerät die Uhrzeit nur abfragen, wenn am Bediengerät das korrekte Zugangspasswort projektiert wurde. Das Zugangspasswort für eine Kommunikation zu einer SPS mit Schutzart "Kompletter Schutz" projektieren Sie im Editor "Verbindungen" des Bediengeräts. Das Zugangspasswort muss mit dem projektierten Passwort in der SPS übereinstimmen. Das Passwort für die SPS wird in den Eigenschaften der SPS vergeben, unter: "Allgemein > Schutz".

3.2 Bereichszeiger

3.2 Bereichszeiger

Über einen Bereichszeiger greifen Sie auf einen Datenbereich in der Steuerung zu. In diese Datenbereiche wird während der Kommunikation wechselseitig von der Steuerung und dem Bediengerät geschrieben und gelesen. Durch die Auswertung der abgelegten Daten lösen Steuerung und Bediengerät gegenseitig fest definierte Aktionen aus.

Bezogen auf diese Applikation, werden die Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit PLC", "Datum/Uhrzeit" und "Steuerungsauftrag" eingesetzt.

3.2.1 Datum/Uhrzeit PLC (SPS → Bediengerät)

Übertragung von Datum und Uhrzeit von der Steuerung zum Bediengerät.

→ Betrifft Variante 2 der Uhrzeitsynchronisation.

Der Datenbereich "Datum/Uhrzeit PLC" hat folgenden Aufbau: Abbildung 3-2

Datenwort	Höherwertiges Byte				Niederwertiges Byte				
	7		0	7			0		
n+0		Jahr (80-99/0-29)		Monat (1-12)					
n+1	Tag (1-31)			Stunde (0-23)					
n+2	Minute (0-59)				Sekunde (0-59)				
n+3			Reserviert Wochen (1-7, 1=5			ag o)			
n+4 1)	+4 1) Reserviert			Reserviert					
n+5 1)			Reserviert						

In der SPS wird als Datentyp "Struct" verwendet. Sehen Sie sich hierzu den Aufbau des projektierten DB10 im Kapitel 4.1 an.

3.2.2 Datum/Uhrzeit (Bediengerät \rightarrow SPS)

Übertragung von Datum und Uhrzeit vom Bediengerät zur Steuerung

→ Betrifft Variante 4 der Uhrzeitsynchronisation.

Der Datenbereich "Datum/Uhrzeit" hat folgenden Aufbau:

Abbildung 3-3

Datenwort	Höherwertiges Byte					Niederwertiges Byte											
	7							0	7							0	
n+0	Reserviert				Stunde (0-23)				Uhrzeit								
n+1	Minute (0-59)				Sekunde (0-59)												
n+2	Reserviert					Reserviert											
n+3	Reserviert				1+3 Reserviert Wochentag (1-7, 1=So)												
n+4	Tag (1-31)			Monat (1-12)						Datum							
n+5	Jahr (80-99/0-29)						F	Rese	ervier	rt							

In der SPS wird als Datentyp "Date_And_Time" verwendet. Sehen Sie sich hierzu den Aufbau des projektierten DB10 im Kapitel 4.1 an.

3.2 Bereichszeiger

3.2.3 Steuerungsauftrag

Auslösen von Funktionen am Bediengerät durch das Steuerungsprogramm

→ Betrifft die Variante 3 und Variante 4 der Uhrzeitsynchronisation. Der Datenbereich "Steuerungsauftrag" hat folgenden Aufbau: Abbildung 3-4

Wort	Höherwertiges Byte	Niederwertiges Byte				
n+0	0	Auftragsnummer				
n+1	Parameter 1					
n+2	Parameter 2					
n+3	Parameter 3					

Im ersten Wort des Steuerungsauftrags-Fachs steht die Auftragsnummer. Je nach Steuerungsauftrag können dann bis zu drei Parameter übergeben werden.

Wenn das erste Wort des Steuerungsauftrags-Fachs ungleich 0 ist, wertet das Bediengerät den Steuerungsauftrag aus. Aus diesem Grund müssen zuerst die Parameter in das Steuerungsauftrags-Fach (Parameter 1 bis Parameter 3) eingetragen werden und dann erst die Auftragsnummer.

Wenn das Bediengerät den Steuerungsauftrag angenommen hat, wird das erste Wort wieder auf 0 gesetzt. Die Ausführung des Steuerungsauftrags ist zu diesem Zeitpunkt im Allgemeinen noch **nicht** abgeschlossen.

In der SPS wird als Datentyp "Array [0..3] of Word" verwendet. Sehen Sie sich hierzu den Aufbau des projektierten DB10 im Kapitel 4.1 an.

Betrifft nur die Variante 4, Steuerungsauftrag 40 (Auftragsnummer)

Mit dem Steuerungsauftrag 40 wird die Systemzeit vom Bediengerät zur SPS übertragen.

Parameter Steuerungsauftrag 40

Abbildung 3-5

Nr.	Funktion					
40	Datum/Uhrzeit zur Steuerung übertragen					
	(Im S7-Format DATE_AND_TIME) Zwischen zwei Aufträgen müssen mindestens 5 Sekunden liegen, da sonst das Bediengerät überlastet wird.					
	Parameter 1, 2, 3	-				

3.2 Bereichszeiger

Betrifft nur die Variante 3, Steuerungsauftrag 14 (Auftragsnummer)

Mit dem Steuerungsauftrag 14 wird die Uhrzeit (BCD–codiert) von der SPS zum Bediengerät übertragen.

Parameter Steuerungsauftrag 14

Abbildung 3-6

Nr.	Funktion	
14	Uhrzeit stellen (BCD-codiert)	
	Parameter 1	Linkes Byte: - Rechtes Byte: Stunden (0-23)
	Parameter 2	Linkes Byte: Minuten (0-59) Rechtes Byte: Sekunden (0-59)
	Parameter 3	-

Betrifft nur die Variante 3, Steuerungsauftrag 15 (Auftragsnummer)

Mit dem Steuerungsauftrag 15 wird das Datum (BCD–codiert) von der SPS zum Bediengerät übertragen.

Parameter Steuerungsauftrag 15

Abbildung 3-7

Nr.	Funktion	
15	Datum stellen (BCD–codiert)	
	Parameter 1	Linkes Byte: - Rechtes Byte: Wochentag (1-7: Sonntag-Samstag)
	Parameter 2	Linkes Byte: Tag (1-31) Rechtes Byte: Monat (1-12)
	Parameter 3	Linkes Byte: Jahr

Hinweise:

- Beim Bediengerät KTP 600 BASIC PN wird der Wochentag ignoriert.
- Wenn Sie den Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit PLC" verwenden, wird der Wochentag ignoriert.

4.1 Datenbaustein "DB10_HMI_AreaPointer" (DB10)

4 Funktionsmechanismen dieser Applikation

Einleitung

Nachfolgend werden Aufbau, Funktionsweise und Datenstruktur der erstellten Datenbausteine und Programmbausteine beschrieben.

Sie benötigen dieses Kapitel nur, wenn Sie detaillierte Informationen zum verwendeten Datenbaustein "DB10" benötigen oder die Funktionsweise der verwendeten Funktionsbausteine "FB110"(FB210) bzw. "FB120" (FB220) nachvollziehen möchten.

Für die Umsetzung der Aufgaben ist das Kapitel nicht relevant.

4.1 Datenbaustein "DB10_HMI_AreaPointer" (DB10)

Betrifft die Variante 2, Variante 3 und Variante 4 der Uhrzeitsynchronisation

Der DB10 enthält eine Zusammenfassung der möglichen Bereichszeiger und deren Datenbereiche. Für die Umsetzung der Uhrzeitsynchronisation werden **nicht** alle aufgeführten Bereichszeiger benötigt.

Der "DB10" ist in der TIA Portal Bibliothek Datei "FB_TimeSyn" enthalten.

- Bereichszeiger "Koordinierung" (nicht verwendet).
- Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit".
- Bereichszeiger "Steuerungsauftrag".
- Bereichszeiger "Datensatz" (nicht verwendet).
- Bereichszeiger "Projektkennung" (nicht verwendet).
- Bereichszeiger "Bildnummer" (nicht verwendet).
- Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit PLC".

Abbildung 4-1

	DB10_HMI_AreaPointer								
		Na	me		Data type	Offset	Start value	Retain	Visible in
1		•	Sta	atic					
2		•		Coordination	Word	0.0	16#0		\checkmark
З		•		DateTime	Date_And_Time	2.0	DT#1990-01-01-00:00:00		\checkmark
4	-00	•	•	JobMailbox	Array [03] of Word	10.0			
5			•	JobMailbox[0]	Word	0.0	16#0		~
6	-00		•	JobMailbox[1]	Word	2.0	16#0		~
7	-00		•	JobMailbox[2]	Word	4.0	16#0		~
8	-00		•	JobMailbox[3]	Word	6.0	16#0		~
9	-00	•	•	DataRecord	Array [04] of Word	18.0		Image: A start and a start	\checkmark
10		•		ProjectID	Word	28.0	16#0		
11		•	•	ScreenNumber	Array [04] of Word	30.0			~
12		•	•	DateTimePLC	Struct	40.0			~
13			•	DateTime	Date_And_Time	0.0	DT#1990-01-01-00:00:00		~
14			•	Reserve_01	Word	8.0	16#0		\checkmark
15			•	Reserve_02	Word	10.0	16#0		

4.2 Funktionsbaustein "FB110_TimeSyn_HMI_To_PLC"

4.2 Funktionsbaustein "FB110_TimeSyn_HMI_To_PLC"

Uhrzeitsynchronisation "Bediengerät \rightarrow SPS"

Der FB110 wird im Projekt "TimeSyn_Project_04" verwendet.

Wenn das Bediengerät der Uhrzeit-Master ist, dann verwenden Sie den "FB110".

Der "FB110" besitzt "Ein-/Ausgabeparameter", die entsprechend der Vorgabe beschaltet werden. Sie können den FB bei Bedarf bearbeiten. Standardmäßig muss der FB **nicht** bearbeitet werden.

Der "FB110" ist in der TIA Portal Bibliothek Datei "FB_TimeSyn" enthalten.

Ansicht des "FB110"



Funktionsweise

Die Umsetzung der Uhrzeitsynchronisation erfolgt über die Bereichszeiger

- "Datum/Uhrzeit".
- "Steuerungsauftrag", mit der Auftragsnummer "40".

Der Baustein beinhaltet die Systemfunktionsbausteine

- WR_SYS_T
 - (Mit dem Aufruf werden die Uhrzeit und das Datum der CPU-Uhr gestellt).
- RD_SYS_T (Mit der Anweisung "RD_SYS_T" werden das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit der CPU-Uhr ausgelesen).

4.2 Funktionsbaustein "FB110_TimeSyn_HMI_To_PLC"

Funktionsablauf FB110

Nachfolgend wird der Programmablauf des FB110 beschrieben. Der Programmablauf erfolgt in Form einer Schrittkette.

Netzwerk	Kommentar
1.	Allgemein: Werte aus dem Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit" in den statischen Bereich kopieren.
	Über den Input-Parameter " AreaPointer_DateTime " wird der Inhalt des zugewiesenen Bereichszeigers "Datum/Uhrzeit" eingelesen. Der Input-Parameter hat den Datentyp "Date_And_Time".
	Für die spätere Auswertung der Uhrzeitsynchronisation ist es erforderlich, den Eingangs-Parameter "Byte Weise" aufzuteilen.
	Das Ergebnis wird in den Datenbereich der statischen Variablen "Edited_AreaPointer_DateTime" kopiert.
	"AreaPointer_DateTime" \rightarrow "Edited_AreaPointer_DateTime".
2.	Schritt 1: Start der Uhrzeitsynchronisation.
	Über den InOut-Parameter " SetTime " wird das "Startsignal" zum Aktivieren der Uhrzeitsynchronisation ein- und ausgelesen. Der InOut-Parameter hat den Datentyp "Bool".
	Über den InOut-Parameter " AreaPointer_JobMailbox " wird der Inhalt des Bereichszeigers "Steuerungsauftrag" ein- und ausgelesen. Der Eingangs-Parameter hat den Datentyp "Array [03] of Word".
	Mit dem Start der Uhrzeitsynchronisation werden vom Bereichszeiger "Steuerungsauftrag" die Parameter 1 bis 3 mit "0" vorbelegt.
3.	Schritt 2: Den aktuellen Wert aus dem Bereichszeiger Datum/Uhrzeit speichern.
	In dem Netzwerk wird die Variable " Edited_AreaPointer_DateTime " ausgelesen und ihr Inhalt in die Variablen
	- "SaveData_Previous_HMI_Time_01" "SaveData_Previous_HMI_Time_02" aufgeteilt und zwischengespeichert
	Technischer Hintergrund: Die Variable "Edited_AreaPointer_DateTime" hat den Datentyp "Date_And_Time", was einer Länge von 2 Doppelworten entspricht. Im weiteren Verlauf wird die Variable für einen "Uhrzeitvergleich" benötigt.
	Um den Inhalt der Variablen mit der Anweisung "==D" vergleichen zu können, wird die Variable in zwei einzelne Doppelworte aufgeteilt.

4 Funktionsmechanismen dieser Applikation

4.2 Funktionsbaustein "FB110_TimeSyn_HMI_To_PLC"

Netzwerk	Kommentar
4.	Schritt 3: Steuerungsauftrag "40" ausführen.
	Dem InOut-Parameter "AreaPointer_JobMailbox" wird die Auftragsnummer "40" übergeben.
	Hinweis: Die Auftragsnummer muss im "Hex-Format" vorgegeben werden.
5.	Schritt 4: Auswertung, Auftrag "40" beendet.
	Über den InOut-Parameter "AreaPointer_JobMailbox" wird ausgewertet, wann der zuvor gesetzte Steuerungsauftrag "40" vom Bediengerät wieder auf "0" zurückgesetzt wurde.
	Hinweis:
	Wenn das Bediengerät den Steuerungsauftrag angenommen hat, wird der Steuerungsauftrag wieder auf "0" gesetzt. Die Ausführung des Steuerungsauftrags ist zu diesem Zeitpunkt im Allgemeinen noch nicht abgeschlossen.
6.	Schritt 5: Auswertung, neue HMI Zeit übernommen?
	Über das Netzwerk wird die statische Variable "Edited_AreaPointer_DateTime" ausgelesen und ihr Inhalt in die Variablen - "SaveData_New_HMI_Time_01"
	- "SaveData_New_HMI_Time_02"
	aufgeteilt und zwischengespeichert.
	Technischer Hintergrund: Um zu erkennen, dass der Steuerungsauftrag komplett abgeschlossen ist, erfolgt in dem Netzwerk ein Uhrzeitvergleich.
	Der Steuerungsauftrag ist dann abgeschlossen, wenn der Vergleich der Variablen "SaveData_Previous_HMI_Time" und "SaveData_New_HMI_Time" ungleich ist.
7.	Schritt 6: Neue HMI Systemzeit zur SPS übertragen.
	Über das Netzwerk wird die SPS Systemzeit mit der Systemzeit des Bediengerätes synchronisiert.
	Hierzu wird die Input-Parameter Variable " AreaPointer_DateTime " dem "IN Parameter" des Systemfunktionsbausteins "WR_SYS_T" zugewiesen.
8.	Allgemein: Ausgabe der aktuellen SPS Uhrzeit auf dem Bediengerät.
	Über die Output-Parameter Variable "Current_PLCTime" wird die
	ausgelesene SPS Systemzelt ausgegeben. Hierzu wird die Variable "Current PLCTime" dem "OUT Parameter" des
	Systemfunktionsbaustein "RD_SYS_T" zugewiesen.
	Der Output-Parameter hat den Datentyp "Date_And_Time".

4.3 Funktionsbaustein "FB120_TimeSyn_PLC_To_HMI"

4.3 Funktionsbaustein "FB120_TimeSyn_PLC_To_HMI"

$\textbf{Uhrzeitsynchronisation ,,SPS} \ \rightarrow \ \textbf{Bediengerät"}$

Der FB120 wird im Projekt "TimeSyn_Project_03" verwendet.

Wenn die SPS der Uhrzeit-Master ist, dann verwenden Sie den "FB120".

Der "FB120" besitzt "Ein-/Ausgabeparameter", die entsprechend der Vorgabe beschaltet werden. Sie können den FB bei Bedarf bearbeiten. Standardmäßig muss der FB **nicht** bearbeitet werden.

Der "FB120" ist in der TIA Portal Bibliothek Datei "FB_TimeSyn" enthalten.

Ansicht des "FB120"



Funktionsweise

Über den Funktionsbaustein können separat die **Uhrzeit** und das **Datum** des HMI Bediengerätes mit der Uhrzeit der SPS synchronisiert werden. Die Umsetzung der Uhrzeitsynchronisation erfolgt über den Bereichszeiger

- "Steuerungsauftrag" mit der Auftragsnummer "14" (Uhrzeit).
- "Steuerungsauftrag" mit der Auftragsnummer "15" (Datum).

4.3 Funktionsbaustein "FB120_TimeSyn_PLC_To_HMI"

Funktionsablauf FB120

Nachfolgend wird der Programmablauf des FB120 beschrieben. Der Programmablauf erfolgt in Form einer Schrittkette.

Netzwerk	Kommentar				
1.	Allgemein: Werte aus dem Bereichszeiger "Steuerungsauftrag" in den Temp-Bereich kopieren.				
	Über den InOut-Parameter " AreaPointer_JobMailbox " wird der Inhalt des Bereichszeigers "Steuerungsauftrag" eingelesen. Der InOut-Parameter hat den Datentyp "Array [03] of Word.				
	Für die spätere Parameterzuordnung ist es erforderlich, den Eingangs-Parameter "Byte Weise" aufzuteilen. Das Ergebnis wird in dem "Temp-Bereich" zwischengespeichert.				
	Hinweis: Für die Umsetzung muss der InOut-Parameter bearbeitet werden. Wie ein zusammengesetzter Datentyp im InOut-Bereich eines FBs programmiert und ein Funktionsaufruf mit einer ARRAY-Variablen parametriert wird, kann unter der Beitrags-ID: 19106712 nachgelesen werden				
2.	Allgemein: Umkopieren und ausklammern der "ms" aus der PLC Uhrzeit.				
	Über den In-Parameter " Actual_PLC_Time " wird die aktuelle SPS Systemzeit ausgelesen. Der In-Parameter hat den Datentyp "Date_And_Time".				
	Für die spätere Parameterzuordnung ist es erforderlich, den Eingangs-Parameter "Byte Weise" aufzuteilen sowie die in der Uhrzeit enthaltenen "Millisekunden" auszublenden.				
	Das Ergebnis wird in den Datenbereich der statischen Variablen "Edited_PLC_Time" kopiert. Details zum Aufbau des "Date_And_Time" Formats, finden Sie im Systembandbush von WinCC Advanced				
3.	Schritt 1: Start der Uhrzeitsynchronisation über den Steuerungsauftrag "14" → Uhrzeit.				
	Über den InOut-Parameter " SetTime " wird das "Startsignal" zum Aktivieren der Uhrzeitsynchronisation ein- und ausgelesen.				
	Der InOut-Parameter hat den Datentyp "Bool".				
	Mit dem Start der Uhrzeitsynchronisation werden vom Bereichszeiger "Steuerungsauftrag" die Parameter 1 bis 3 mit "0" vorbelegt.				

4 Funktionsmechanismen dieser Applikation

4.3 Funktionsbaustein "FB120_TimeSyn_PLC_To_HMI"

Netzwerk	Kommentar
4.	Schritt 2: Parameter in den Bereichszeiger "Steuerungsauftrag" eintragen.
	In dem Netzwerk werden dem Bereichszeiger "Steuerungsauftrag" die für die Auftragsnummer "14" vorgesehenen Parameter übergeben. Details zum Aufbau des Steuerungsauftrags "14" finden Sie im Kapitel <u>3.2.3</u> .
	Aus dem Variablenbereich der Variablen "Edited_PLC_Time" werden die Stunde
	• Minute
	 Sekunde ausgelesen und den Parametern des Bereichszeiger "Steuerungsauftrag" übergeben.
5.	Schritt 3: Steuerungsauftrag "14" ausführen.
	Der Hilfsvariablen des InOut-Parameters "AreaPointer_JobMailbox" wird die Auftragsnummer "14" übergeben.
	Hinweis: Die Auftragsnummer muss im "Hex-Format" vorgegeben werden.
6.	Schritt 4: Auswertung, Auftrag "14" beendet.
	Über die Hilfsvariable des InOut-Parameters "AreaPointer_JobMailbox" wird ausgewertet, wann der zuvor gesetzte Steuerungsauftrag "14" vom Bediengerät wieder auf "0" zurückgesetzt wurde.
	Hinweis:
	Wenn das Bediengerät den Steuerungsauftrag angenommen hat, wird der Steuerungsauftrag wieder auf "0" gesetzt. Die Ausführung des Steuerungsauftrags ist zu diesem Zeitpunkt im Allgemeinen noch nicht abgeschlossen.
	Die Auswertung der Uhrzeitsynchronisierung über den Steuerungsauftrag "14" ist damit abgeschlossen.
7.	Schritt 1: Start der Uhrzeitsynchronisation über den Steuerungsauftrag " $15^{"} \rightarrow Datum$.
	Über den InOut-Parameter " SetDate " wird das "Startsignal" zum Aktivieren der Uhrzeitsynchronisation ein- und ausgelesen.
	Der InOut-Parameter hat den Datentyp "Bool".
	Mit dem Start der Uhrzeitsynchronisation werden vom Bereichszeiger "Steuerungsauftrag" die Parameter 1 bis 3 mit "0" vorbelegt.

4 Funktionsmechanismen dieser Applikation

4.3 Funktionsbaustein "FB120_TimeSyn_PLC_To_HMI"

Netzwerk	Kommentar
8.	Schritt 2: Parameter in den Bereichszeiger "Steuerungsauftrag" eintragen.
	In dem Netzwerk werden dem Bereichszeiger "Steuerungsauftrag" die für die Auftragsnummer "15" vorgesehenen Parameter übergeben. Details zum Aufbau des Steuerungsauftrags "15" finden Sie im Kapitel <u>3.2.3</u> .
	 Aus dem Variablenbereich der Variablen "Edited_PLC_Time" werden die Wochentag Tag
	Monat
	• Jahr
	ausgelesen und den Parametern des Bereichszeiger "Steuerungsauftrag" übergeben.
9.	Schritt 3: Steuerungsauftrag "15" ausführen.
	Der Hilfsvariablen des InOut-Parameters "AreaPointer_JobMailbox" wird die Auftragsnummer "15" übergeben.
	Hinweis: Die Auftragsnummer muss im "Hex-Format" vorgegeben werden.
10.	Schritt 4: Auswertung, Auftrag "15" beendet.
	Über die Hilfsvariable des InOut-Parameters "AreaPointer_JobMailbox" wird ausgewertet, wann der zuvor gesetzte Steuerungsauftrag "15" vom Bediengerät wieder auf "0" zurückgesetzt wurde.
	Hinweis:
	Wenn das Bediengerät den Steuerungsauftrag angenommen hat, wird der Steuerungsauftrag wieder auf "0" gesetzt. Die Ausführung des Steuerungsauftrags ist zu diesem Zeitpunkt im Allgemeinen noch nicht abgeschlossen.
	Die Auswertung für die Uhrzeitsynchronisierung" über den Steuerungsauftrag "15" ist damit abgeschlossen.
11.	Allgemein: Zurückschreiben der Werte in die InOut Variable "AreaPointer_JobMailbox".
	Die Parameterwerte der Auftragsnummern "14" und "15" sind im Netzwerk 1 für die Auswertung in die zugehörigen Hilfsvariablen geschrieben worden (#Tmp_JobMailBox_Byte0 usw.).
	Die Werte der Hilfsvariablen werden jetzt dem InOut-Parameter "AreaPointer_JobMailbox" wieder zurückgeschrieben.
	Die Umsetzung der "Uhrzeitsynchronisierung" über die Steuerungsaufträge "14" und "15" ist damit abgeschlossen.

4.4 Funktionsbaustein "FB210_TimeSyn_HMI_To_PLC"

4.4 Funktionsbaustein "FB210_TimeSyn_HMI_To_PLC"

Uhrzeitsynchronisation "Bediengerät \rightarrow SPS" (das Bediengerät ist der Master)

Der "FB210" ist **nu**r in der TIA Portal Bibliothek Datei "FB_TimeSyn" enthalten, welches sich im Downloadbereich dieses Anwendungsbeispiels befindet.

Wenn Sie eine SIMATIC S7-1200 bzw. S7-1500 verwenden, dann können Sie die integrierte Systemfunktion zum Synchronisieren der Uhrzeit verwenden (Uhrzeitsynchronisation für integrierte Verbindungen). Sehen Sie sich hierzu das Kapitel <u>5.1</u> an (<u>Link</u>).

Wenn Sie die Uhrzeitsynchronisation manuell ausführen möchten, dann verwenden Sie den "FB210_TimeSyn_HMI_To_PLC".

Der "FB210" wurde in "SCL" umgesetzt und hat die gleiche Funktionalität wie der "FB110_TimeSyn_HMI_To_PLC". Aus diesem Grund erfolgt an dieser Stelle keine weitere Beschreibung des Bausteins.

Die Parametrierung des Bausteins erfolgt mit den gleichen Variablen wie beim "FB110".

4.5 Funktionsbaustein "FB220_TimeSyn_PLC_To_HMI"

Uhrzeitsynchronisation "SPS \rightarrow Bediengerät" (die SPS ist der Master)

Der "FB220" ist **nu**r in der TIA Portal Bibliothek Datei "FB_TimeSyn" enthalten, welches sich im Downloadbereich dieses Anwendungsbeispiels befindet.

Wenn Sie eine SIMATIC S7-1200 bzw. S7-1500 verwenden, dann können Sie die integrierte Systemfunktion zum Synchronisieren der Uhrzeit verwenden (Uhrzeitsynchronisation für integrierte Verbindungen). Sehen Sie sich hierzu das Kapitel <u>5.1</u> an (<u>Link</u>).

Wenn Sie die Uhrzeitsynchronisation manuell ausführen möchten, dann können Sie optional den "FB220_TimeSyn_PLC_To_HMI" verwenden.

Der "FB220" wurde in "SCL" umgesetzt und hat die gleiche Funktionalität wie der "FB120_TimeSyn_HMI_To_PLC". Aus diesem Grund erfolgt an dieser Stelle keine weitere Beschreibung des Bausteins.

Die Parametrierung des Bausteins erfolgt mit den gleichen Variablen wie beim "FB120".

5.1 Variante 1: SPS (Master/Slave) ↔ HMI Bediengerät

5

Konfiguration und Projektierung

Nachfolgend werden die einzelnen Beispielprojektierungen im Detail beschrieben.

Anmerkungen

- Beachten Sie die Einstellungen im Kapitel <u>6.2</u>. "Zeitzone am Panel und in der CPU anpassen".
- Um die Funktionalität der Uhrzeitsynchronisation testen zu können, sind im unteren Bereich der HMI-Bilder zusätzliche EA-Felder projektiert (1).
 Die EA-Felder sind für die Umsetzung der Uhrzeitsynchronisation nicht relevant und werden aus diesem Grund nicht näher beschrieben.
 Die EA-Felder dienen dazu, die auszuführende Funktion zu testen.

Abbildung 5-1



5.1 Variante 1: SPS (Master/Slave) ↔ HMI Bediengerät

Uhrzeitsynchronisation zwischen einer S7-1200 und einem TP1200 Comfort Panel

Hinweis Die Anleitung kann gleichermaßen für eine SIMATIC S7-1500 Steuerung verwendet werden.

Project_01, "TimeSyn_Project_01".

In dem Beispielprojekt erfolgt die Uhrzeitsynchronisation über die HMI Systemfunktion "Modus-HMI Zeitsynchronisation" (Master/Slave).

- CPU: S7-1200
- HMI_1: TP1200 "Modus-HMI Zeitsynchronisation" => Slave
- HMI_2: TP1200 "Modus-HMI Zeitsynchronisation" => Master

5.1 Variante 1: SPS (Master/Slave) ↔ HMI Bediengerät

HMI Projektierung

Das Beispielprojekt beinhaltet zwei HMI Projektierungen. Die Projektierungen unterscheiden sich nur durch die Art der Urzeitsynchronisation (Master/Slave).

HMI_1 (Slave)

Bei dieser Projektierung ist die **SPS** der Zeitgeber (Master). Das Bediengerät ist die zeitempfangende Komponente (Slave).

Tabelle 5-1

Nr.	Aktion
Nr. 12. 13.	Aktion Verbindungen Öffnen Sie über die Projektnavigation die Komponente "Verbindungen". Im Arbeitsfenster werden Ihnen die bestehenden Verbindungen angezeigt. Hinweis: Es wird vorausgesetzt, dass bereits eine Verbindung zu einer S7-1200 bzw. S7-1500 SPS projektiert wurde. Project tree Project tree TimeSyn_Project_01 [V11] > HML_01_TP1200_Slave [TP1200 Comfort] > Connections Project tree Connections to 57 P.Cs in Devices & Networks Office tree Connections to 57 P.Cs in Devices & Networks Office tree Connections to 57 P.Cs in Devices & Networks Office tree Pathen Bide Pathen Bide Pathen Bide Pathen Bide Pathen Bide Volter 1220 Devices Pathen Bide Pathen Bide Pathen Bide <t< th=""></t<>
	abgeschlossen. Die angeschlossene SPS ist jetzt die zeitgebende Komponente.
14.	Weitere Einstellungen sind bezüglich der Uhrzeitsynchronisation nicht erforderlich.

© Siemens AG 2016 All rights reserved

5.1 Variante 1: SPS (Master/Slave) ↔ HMI Bediengerät

HMI_2 (Master)

Bei dieser Projektierung ist das **Bediengerät** der Zeitgeber (Master). Die SPS ist die zeitempfangende Komponente (Slave).

Tabelle 5-2

Nr.	Aktion				
1.	Verbindungen				
	Öffnen Sie über die Projektnavigation die Komponente "Verbindungen". Im Arbeitsfenster werden Ihnen die bestehenden Verbindungen angezeigt.				
	Hinweis: Es wird vorausgesetzt, dass bereits eine Verbindung zu einer S7-1200 bzw. S7-1500 SPS projektiert wurde.				
	Project tree				
	Devices Image: Connections to 57 PLCs in Devices & Networks Connections				
	TimeSyn_Project_01 [V11] Name Communication driver HMI time synchronization mode Station Partner Node Add new device Station Station Station Station Station Partner Node Add new device Station Stat				
	▶ [m] PLC_1 [CPU 1212C DODODC] ▶ [m] HMI_01_TP1200_Slave [TP1200 Comfor] ▲ [m] HMI_02_TP1200_Slave [TP1200 Comfor] ▶ [m] HMI_02_TP1200_Master [TP1200 Comfor]				
	Image: Provide configuration Image: Provide configuration Ø Online & diagnostics Ŷ Runtime > ettings TP1200 Comfort Provide configuration Interface: Provide configuration Provide configuration Provid				
2.	Uhrzeitsynchronisation wählen				
	Öffnen Sie unter dem Punkt "Modus HMI-Zeitsynchronisation" die Klappliste und wählen Sie dort den Punkt " Master ". Damit sind die Einstellungen für die Uhrzeitsynchronisation abgeschlossen. Das angeschlossene HMI Bediengerät ist jetzt die zeitgebende Komponente.				
	Connections				
	Name Communication driver HMI time synchronization mode Station Partner Node Image: HMI_connection SIMATIC S7 1200 Master SIMATIC 1200 station_1 PLC_1 CPU 1212C DC/DC Add news None Master Master Master None				
	Jiave 'g				
	Parameter Area pointer				
	TP1200 Comfort Interface: ETHERNET T				
3.	Weitere Einstellungen sind bezüglich der Uhrzeitsynchronisation nicht erforderlich.				

5.2 Variante 2: SPS (Master) → HMI Bediengerät (Slave)

Uhrzeitsynchronisation zwischen einer S7-300 und einem TP1200 Comfort Panel

Project_02, "TimeSyn_Project_02".

Uhrzeitsynchronisation über den Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit PLC"

- CPU: \$7-300
- HMI: TP1200 Comfort Panel

SPS Programm

Tabelle 5-3

Nr.	Aktion					
1.	DB100 (DB100_HMI_DataExchange)					
	Für den Datenaustausch zwischen SPS und dem Bediengerät wurde der DB100 mit der folgenden Datenstruktur erstellt.					
	Name	Data type	Offset	Start value	Retain	Visible in
	1 - Static	butu type	Olisee	Start value		
	2 - PLC Time RD SYS T	Date And Time	0.0	DT#1990-01-01-0		
	3 📶 = PLC_Time_RD_SYS_T_RetVal1	Int	8.0	0		
	4 🕣 = PLC_Time_RD_SYS_T_RetVal2	Int	10.0	0		
ζ.	Im Netzwerk 1 wird der Systemb Über den Baustein wird die Syste "Darum/Uhrzeit PLC" übergebe Hierzu wird die Variable "DateTin Ausgang des Systembausteins z In diesem Beispiel: "DB10_HMI Details zum DB10 (DB10_HMI_/ Die verschiedenen Uhrzeitfunktion Unter der Palette "Erweiterte Am	austein " RD_S) emzeit der SPS n. me " des Bereich zugewiesen. I_AreaPointer".I AreaPointer) find onen finden Sie weisungen > Da	′S_T " ausge nszeig DateTi den Sid in der tum u	aufgerufen. elesen und der ers " Darum/U mePLC.Date1 e im Kapitel 4. Task Card "A nd Uhrzeit > U	m Berei hrzeit F ⁻ ime (D 1. nweisur Jhrzeitfu	chszeiger PLC" dem B10.DBX40.0) ngen". unktionen" sind die
	einzelnen Uhrzeitfunktionen aufg	geführt.				

5 Konfiguration und Projektierung

Nr. Aktion Ŧ Network 1: Übergabe der SPS-Systemzeit an den Bereichszeiger Datum/Uhrzeit PLC Transfer the PLC system time to the area pointer Date/Time PLC RD_SYS_T Date_And_Time ΕN ENO %DB100.DBW8 "DB100_HMI_ DataExchange' PLC_Time_RD_ SYS_T_RetVal1 RET_VAL P#DB10.DBX40.0 "DB10_HMI_ AreaPointer". "DB10_HMI_ AreaPointer". DateTimePLC. P#DB10.DBX40.0 / Date_And_Time DateTime OUT 3. **OB1**, Netzwerk 2 (das Netzwerk ist optional) Im Netzwerk 2 wird der Systembaustein "RD_SYS_T" aufgerufen. Über den Baustein wird die Systemzeit der SPS ausgelesen und direkt über ein EA-Feld am Bediengerät auszugeben. Bezogen auf das Beispiel, können Sie hiermit die aktuelle Systemzeit des Bediengerätes und die der SPS vergleichen. Für die Umsetzung der Aufgabe ist dieses Netzwerk nicht erforderlich. Network 2: Display the current plc system time via the HMI Display the current plc system time via the HMI RD_SYS_T Date_And_Time ΕN ENO %DB100.DBW10 "DB100_HMI_ DataExchange" PLC_Time_RD SYS_T_RetVal2 RET VAL P#DB100.DBX0.0 DB100_HMI_ DataExchange PLC_Time_RD_ SYS_T OUT Weitere Einstellungen sind in der SPS bezüglich der Uhrzeitsynchronisation nicht erforderlich. 4.

HMI Projektierung

Bei dieser Projektierung ist die **SPS** der Zeitgeber (Master). Das HMI Bediengerät ist die zeitempfangende Komponente (Slave).

Taba		E 4
rape	lie.	D-4

Nr.	Aktion			
1.	Verbindungen			
	Öffnen Sie über die Projektnavigation die Komponente "Verbindungen". Im Arbeitsfenster werden Ihnen die bestehenden Verbindungen angezeigt.			
	Hinweis: Es wird vorausgesetzt, dass bereits eine Verbindung zu einer SIMATIC S7-Steuerung projektiert wurde.			
	In diesem Beispiel: SIMATIC S7 300/400			
	Project tree			
	Connections to S7 PLCs in Devices & Networks			
	Connections			
	Immesyn_project_0/2 (V1) Name Communication driver Hill time synchronization mode Partner Node Station Online Michaevelaueueueueueueueueueueueueueueueueueueu			
	• [] PLC_1 [CPU 315-2 PNDP]			
	Parameter Area pointer			
	vy omine s diagnostics ♥ Rutring stratings			
	Station Station			
	▶ m Screen management			
	Historical data HMI device PLC			
	▶ 🗓 Scripts Address: 172.16.34.200 Address: 172.16.34.34			
	Scheduled tasks Access point S70NLINE Expansion slot: 2			
	C Cycles Rack 0			
	Egite proto			
	il User administration			

Nr.			Aktion		
2.	Bereichszeiger wä	hlen			
			"		
	Aktivieren Sie in	n Editor "Verbindui	ngen" die Reg	gisterkarte " Bere i Taballan mit Dar	ichszeiger".
	Die Registerkar Öffnen Sie die ⁻	Tabelle "Bereichszeiger	enthalt zwei Sereichszeige	rabellen mit Ber er". Eventuell mü	ssen Sie die Tabelle über
	die Pfeiltasten (1) öffnen.	. .		
	Weisen Sie den	n Bereichszeiger "[Datum/Uhrzei	t SPS" eine Verb	indung zu, über die die
	Unrzeitsynchroi	hisation errolgen so	DII. (2).		
		1			
	Parameter A	area pointer			
	Active	Display name	PLC tag	Access mode	Address Length Ad
		Coordination	<undefined></undefined>	<symbolic access=""></symbolic>	· 1 9
		Date/time	<undefined></undefined>	<absolute access=""></absolute>	6 0
		Job mailbox	<undefined></undefined>	<symbolic access=""></symbolic>	4 (1)
		Data record	<undefined></undefined>	<symbolic access=""></symbolic>	5 0
	Global area poir	nter of HMI device			
	Connection	Display name	PLC tag		Access m
	<undefine< th=""><th>Project ID</th><th><undefined></undefined></th><th></th><th><symbolic< th=""></symbolic<></th></undefine<>	Project ID	<undefined></undefined>		<symbolic< th=""></symbolic<>
	<undefined></undefined>	Screen number	<undefined></undefined>		<symbolic< th=""></symbolic<>
	HMI_connection	Date/time PLC	DB10_HMI_A	reaPointer.DateTime	PLC.DateTime 🔜 <absolute< th=""></absolute<>
	Das nachfolgende B Global area pointer of HMI Connection Display na «Undefined» Screen nu HINI_connection DateItime	ild zeigt den paran device PLC tag «Undefined» PLC DB10_HMI_AreaPointer D	netrierten Ber	eichszeiger "Datu Address Lenn %DB10 DBX40 0 V 6	um/Uhrzeit PLC.
	Parameterbeschreib Verbindung:	ung Wählen Sie in de der Verbindung (In diesem Beisnie	m Fenster die Steuerung) wi	PLC Verbindung	g aus. Durch die Anwahl eiger aktiviert.
	Anzeigename [.]	Name des Bereic	hszeigers Wi	ird von WinCC vo	orgegeben
	PLC-Variable:	Hier wählen Sie o Bereichszeiger pi	lie PLC-Varia	ble, das Sie als [en.	Datenbereich für den
		In diesem Beispie	el: DB10 l	HMI AreaPointer	.DateTimePLC.DateTime
	Adresse:	Wenn Sie im Felo haben, dann wird Alternativ geben	_ d "PLC Variab ⊢in diesem Fe Sie die Adres	le" die Variable s Id die Adresse d se der Variablen	symbolisch ausgewählt er Variablen angezeigt. manuell vor.
		In diesem Beispie	el: %DB10	.DBX40.0	
	Länge:	Die Länge des Be	ereichszeigers	s. Wird von WinC	C vorgegeben.
	Erfassungsart:	Legen Sie in dies Sie, dass eine se Bediengeräts bee	em Feld den hr kurze Erfas einflussen kar	Erfassungszyklus ssungszeit die Pe nn.	s fest. Berücksichtigen erformance des
		In diesem Beispie	el: 1 min		
4.	Weitere Einstellunge	en sind bezüglich d	ler Uhrzeitsyn	chronisation nich	nt erforderlich.

5.3 Variante 3: SPS (Master) → HMI Bediengerät (Slave)

Uhrzeitsynchronisation zwischen einer S7-300 und einem TP1200 Comfort Panel

Project_03, "TimeSyn_Project_03".

Uhrzeitsynchronisation über den Bereichszeiger "Steuerungsauftrag" mit den Steuerungsauftragsnummern 14 (Uhrzeit) und 15 (Datum).

Bei dieser Uhrzeitsynchronisation können die Uhrzeit und das Datum des Bediengerätes unabhängig voneinander mit der SPS Systemzeit/Datum synchronisiert werden.

- CPU: \$7-300
 - HMI: TP1200 Comfort Panel
- SPS-Programmbaustein: FB120 (S7-300/400) bzw. FB220 (S7-1200 / S7-1500)

Hinweis Wenn Sie eine S7-1200 bzw. S7-1500 verwenden, dann beachten Sie die Hinweise unter dem Kapitel <u>4.5</u>.

SPS Programm

Tabelle 5-5

Nr.	Aktion								
1.	DB	10 (DB	10	_HMI_AreaPointer)				
	Für Ber Det	Für die Bereichszeiger wurde ein Datenbaustein erstellt, der die Datenstruktur für Bereichszeiger beinhaltet. Details zum DB10 (DB10_HMI_AreaPointer) finden Sie im Kapitel 4.1.							
		DB	10_	H	VI_AreaPointer				
		-	Na	me		Data type	_	Offset	Start value
	1	-00	•	Sta	atic				
	2	-			Coordination	Word		0.0	16#0
	З		•		DateTime	Date_And_Time		2.0	DT#1990-01-01-0
	4	-00	•	۲	JobMailbox	Array [03] of Word		10.0	
	5	-	•	۲	DataRecord	Array [04] of Word		18.0	
	6		•		ProjectID	Word		28.0	16#0
	7	-	•	۲	ScreenNumber	Array [04] of Word		30.0	
	8		•	•	DateTimePLC	Struct		40.0	

Nr.		Aktion			
2.	DB100 (DB100_HMI_DataExchange	e)			
	Für den Datenaustausch zwischen Sf folgenden Datenstruktur erstellt.	PS und dem Bedie	ngerät	wurde der DB100 mi	t der
	DB100_HMI_DataExchange				
	Name	Data type	Offset	Start value	
	1 📶 💌 Static				
	2 - PLC_Time_RD_SYS_T	Date_And_Time 🔳	0.0	DT#1990-01-01-0	
	3 a PLC_Time_RD_SYS_T_RetVal	Int	8.0	0	
	4 📲 = Start_limesyn	Bool	10.0	false	
	s a star_batesyn	5001	10.1	laise	
4.	Im Netzwerk 1 wird der Systembauste Über den Baustein wird die Systemze "FB120_TimeSyn_PLC_To_HMI" üb verwendete Variable die SPS System In diesem Beispiel: "DB100_HMI_Da ▼ Network 1: Read current PLC system time Comment	ein " RD_SYS_T " a bit der SPS ausgele er eine Variable ük uzeit am Bedienger ataExchange".PLC hange". e _c RD_ etVal	ufgerufø esen un bergebe ät ausg	en. d dem FB120 en. Des Weiteren wird egeben. _RD_SYS_T (DB100	d über die .DBX0.0)
	Im Netzwerk 2 wird der Programmbau (FB120_TimeSyn_PLC_To_HMI). Der FB120 wertet die Daten des Bere dieser Informationen die Uhrzeit bzw. Der FB120 ist speziell für diese Uhrze erforderlich, den Programmbaustein z Funktionen. Für die Umsetzung der Uhrzeitsynchr Vorgaben parametriert werden. Detai	ustein " FB120 " auf eichszeigers "Steue das Datum des Be eitsynchronisation zu bearbeiten. Der ronisation muss de ls zum FB120 finde	gerufen erungsa edienge erstellt Bauste r FB120 en Sie i	uftrag" aus und stellt vrätes. worden. Es ist nicht in beinhaltet alle notv) nur entsprechend d m Kapitel <u>4.3</u> .	: anhand wendigen len

Nr.		Aktion
	Network 2: Time synchronize	ation PLC \Rightarrow HMI via area pointer "Job mailbox" and job number "14" or "15".
	Comment	
		%DB120
		"DB120_ TimeSyn_PLC_
		To_HM_DB*
	"FB120	TimeSyn_PLC_To_HMI"
	EN	ENO
	P#DB100.DBX0.0 *DB100_HMI_ DataExchange*. PLC_Time_RD_ SYS_T Time	²LC_
	P#DB10.DBX10.0 "DB10_HMI_ AreaPointer". AreaPoint JobMailbox JobMailb	ter_ ox
	%DB100.DBX10.0 *DB100_HMI_ DataExchange*. Start_TimeSyn — SetTime	
	%DB100.DBX10.1 "DB100_HMI_ DataExchange". Start_DateSyn — SetDate	
5.	FB120, Parametrierung	
	Name/Nr. des FBs:	Der Name des FBs sowie die FB-Nummer kann frei gewählt werden
		In diesem Beispiel: Name: FB120_TimeSyn_PLC_To_HMI FB-Nr.: 120
	Instanz DB:	Der Name des Instanz DBs sowie die Nummer können frei gewählt werden.
		In diesem Beispiel: Name: DB120_TimeSyn_PLC_To_HMI_D
	Current_PLCTime:	IN Parameter vom Typ "Date_And_Time" Über den Parameter wird die aktuelle Systemzeit der SPS eingelesen. Verknüpfen Sie den Parameter mit dem OUT Parameter des Systembausteins "RD_SYS_T" (Netzwerk 1). In diesem Beispiel:
		"DB100_HMI_DataExchange".PLC_Time_RD_SYS_T DB100.DBX0.0
	AreaPointer_Job_Mailbox:	INOUT Parameter vom Typ "Array [03] of Word" Verknüpfen Sie den Parameter mit der Adresse des
	Dereichszeigers	In diesem Beispiel: "DB10_HMI_AreaPointer".JobMailbox DB10.DBX10.0

5 Konfiguration und Projektierung

Nr.		Aktion
	SetTime:	INOUT Parameter vom Typ "Bool" Über eine Schaltfläche am Bediengerät wird die Synchronisation der Uhrzeit am Bediengerät gestartet. Verknüpfen Sie den Parameter mit der Adresse der verwendeten Schaltfläche. In diesem Beispiel: "DB100_HMI_DataExchange".Start_TimeSyn DB100.DBX10.0
	SetDate:	INOUT Parameter vom Typ "Bool" Über eine Schaltfläche am Bediengerät wird die Synchronisation des Datums am Bediengerät gestartet. Verknüpfen Sie den Parameter mit der Adresse der verwendeten Schaltfläche.
		In diesem Beispiel: "DB100_HMI_DataExchange".Start_DateSyn DB100.DBX10.1
	Link zur HMI-Projektierung	
6.	Weitere Einstellungen sind	in der SPS bezüglich der Uhrzeitsynchronisation nicht erforderlich.

HMI Projektierung

Bei dieser Projektierung ist die **SPS** der Zeitgeber (Master). Das Bediengerät ist zeitempfangende Komponente (Slave).

Tahel	le.	5-6
Iabu		0-0

NR.				Aktion									
	Verb	Verbindungen											
	Öffne werd	Öffnen Sie über die Projektnavigation die Komponente " Verbindungen ". Im Arbeitsfenster werden Ihnen die bestehenden Verbindungen angezeigt.											
	Mark In di	tieren Sie die esem Beisp	e Verbindung, di biel: HMI_co	e über das Bedien nnection	gerä	t synchronisiert w	erden	soll.					
	Hinv	veise:											
	•	Es wird vora projektiert w	usgesetzt, dass urde.	bereits eine Verbir	ndun	g zu einer SIMAT	IC S7	-Steuerı	ung				
	•	Der in diese	m Beispiel verwe	endete Bereichszei	iger l	kann für jede proj	ektiert	e Verbir	ndur				
		separat aktiv	vient werden.										
	In di	esem Beisp	biel: SIMATIO	C S7 300/400 Verb	oindu	ng							
	In di	esem Beisp	biel: SIMATIO	C S7 300/400 Verb	pindu	ng							
	In di	esem Beisp	Diel: SIMATI	C S7 300/400 Verb	bindu	ng							
	In di	esem Beisp nnections to S7 Pl nnections	Diel: SIMATIO	C S7 300/400 Verb	node	ng	Partner	Node					
	In di	esem Beisp nnections to S7 Pl nnections Name HMI_connection	Diel: SIMATIC	C S7 300/400 Verb ks HMI time synchronization r	oindu ^{mode}	ng Station \$7300/ET200M station_1	Partner PLC_1	Node CPU 315-2	2 PN/DI				
	In di Co	esem Beisp nnections to S7 Pl nnections Name HMI_connection <add new=""></add>	Diel: SIMATIC	C S7 300/400 Verb ks HMI time synchronization r	mode	ng Station \$7300/ET200M station_1	Partner PLC_1	Node CPU 315-2	2 PN/DI				
	In di Co Co	esem Beisp nnections to S7 Pl nnections Name HMI_connection <add new=""></add>	Diel: SIMATIC	C S7 300/400 Verb	oindu	ng Station \$7300/ET200M station_1	Partner PLC_1	Node CPU 315-2	2 PN/DI				
	In di Co Co Par	esem Beisp nnections to S7 Pl nnections Name Hhll_connection <add new=""></add>	Diel: SIMATIO	C S7 300/400 Verb	mode	ng Station \$7300/ET200M station_1	Partner PLC_1	Node CPU 315-2	2 PN/DI				
	In di	esem Beisp nnections to S7 Pl nnections Name HMI_connection <add new=""> Ameter Ar</add>	Diel: SIMATIO	C S7 300/400 Verb	mode	ng Station \$7300/ET200M station_1	Partner PLC_1	Node CPU 315-2	2 PN/DI				
	In di	esem Beisp nnections to S7 Pl nnections Name HMI_connection <add new=""> ameter Arr 1200 Comfort</add>	Diel: SIMATIO	C S7 300/400 Verb	mode	ng Station \$7300/ET200M station_1	Partner FLC_1	Node CPU 315-2	2 PN/DF 2				
	In di	esem Beisp nnections to S7 Pl nnections Name HMI_connection <add new=""> ameter Arr 1200 Comfort</add>	Diel: SIMATIO	C S7 300/400 Verb	mode	ng Station \$7300/ET200M station_1	Partner FLC_1	Node CPU 315-2 Station	2 PN/DF				
	In di	esem Beisp nnections to S7 PU nnections Name HMI_connection <add new=""> ameter Arr 1200 Comfort Inte</add>	Diel: SIMATIO	C S7 300/400 Verb	mode	ng Station \$7300/ET200kl station_1	Partner PLC_1	Node CPU 315-2 Station	2 PN/DI				
	In di	esem Beisp nnections to S7 Pl nnections Name HMI_connection <add new=""> ameter Arr P1200 Comfort</add>	Diel: SIMATIO	C S7 300/400 Verb	mode	ng Station \$7300/ET200MI station_1	Partner PLC_1	Node CPU 315-2 Station	2 PNI/DI				
	In di Co Co Par	esem Beisp nnections to S7 Pl nnections Name Hill_connection <add new=""> ameter Arr Pl200 Comfort Inte ETH</add>	Diel: SIMATIO	C S7 300/400 Verb	mode	ng Station \$7300/ET200M station_1	Partner PLC_1	Node CPU 315-2 Station	2 PN/D				
	In di	esem Beisp nnections to S7 Pl nnections Name HML_connection <add new=""> ameter Arr 21200 Comfort Inte ETH</add>	Diel: SIMATIO	C S7 300/400 Verb	mode	ng Station \$7300/ET200M station_1	Partner PLC_1	Node CPU 315-2 Station	2 PIV/D				
	In di Co Ca Par	esem Beisp nnections to S7 Pl nnections Name Add news ameter Arr 21200 Comfort Inte ETH	Diel: SIMATIO	C S7 300/400 Verb	PL	ng Station \$7300/ET200M station_1	Partner PLC_1	Node CPU 315-2 Station					
	In di	esem Beisp nnections to S7 Pi nnections Name Add new ameter Arr 21200 Comfort Inte ETH VII device Address:	Diel: SIMATIO	C S7 300/400 Verb	pindu mode	ng Station \$7300/ET200M station_1	Partner FLC_1	Node CPU 315-2 Station	2 PN/D				
	In di	esem Beisp nnections to S7 Pl nmections Name HMI_connection <add new=""> ameter Arr 21200 Comfort Inte ETH VII device Address: Access point:</add>	Diel: SIMATIO	C S7 300/400 Verb	mode PLu	ng Station S7300/ET200MI station_1	Partner PLC_1	Node CPU 315-2 Station	2 PIV/DI				
	In di	esem Beisp nnections to S7 Pl nnections Name HMI_connection <add new=""> ameter Arr Pl200 Comfort Inte ETH MI device Address: Access point:</add>	Diel: SIMATIO	C S7 300/400 Verb	pindu mode	ng Station S7300/ET200MIstation_1 C Address: Expansion slot: Rack:	Partner PLC_1	Node CPU 315-2 Station	2 PII/D				

NR.	Aktion							
2.	Bereichszeiger wählen							
	Aktivieren Sie im Editor "Verbindungen" die Registerkarte "Bereichszeiger" (1).							
	Parameter Area	pointer						
1	Active Display name Coordination Date/time Job mailbox	PLC tag <undefined> <undefined> DB10_HMI_AreaPointerJobMailbox <undefined></undefined></undefined></undefined>	Access mode <symbolic access=""> <absolute access=""> <absolute access=""> <symbolic access=""></symbolic></absolute></absolute></symbolic>	Address %DB10.DBX10.0	Length 1 6 4	Acquisitio	n cycle ed> ed>	
	Global area nointer	of HMI device	-					
3.	Bereichszeiger Ste	uerungsauftrag" parame	etrieren		_			
0.	Derenenezeiger ette							
	Parameterbeschrei Aktiv:	ibung "Steuerungsauftra Aktivieren Sie das Option Steuerungsauftrag"	i g" Isfeld neben de	em Bereichs	zeiger			
	Anzeigename:	Name des Bereichszeige	ers. Wird von W	/inCC vorge	geben.			
	PLC-Variable:	Hier wählen Sie die PLC den Bereichszeiger proje In diesem Beispiel: D	-Variable aus, v ektiert haben. B10 HMI Area	welche Sie a aPointer.Job	ls Date Mailbo	enberei x	ch für	
	Adresse: Wenn Sie im Feld "PLC Variable" die Variable symbolisch ausgewählt haben, dann wird in diesem Feld die Adresse der Variablen angezeigt Alternativ geben Sie die Adresse der Variablen manuell vor. In diesem Beispiel: DB10 DBX10 0						<i>v</i> ählt zeigt.	
	Länge: Erfassungsart:	Die Länge des Bereichszeigers. Wird von WinCC vorgegeben. Legen Sie in diesem Feld den Erfassungszyklus fest. Berücksichtigen Sie, dass eine sehr kurze Erfassungszeit die Performance des Bediengeräts beeinflussen kann. In diesem Beispiel: 1 s					igen	
4.	HMI Bild							
	Time synchronization HMI system time (Slave) 12/31/2000 10:59:39 AM	y the time PLC system time (Master) 12/31/2000 10:59:39 AM	Start HMI time Start HMI date	1				
	Zum Ausführen der • Schaltfläche 1	Funktionen werden zwei S : Synchronisation der Uhrz	Schaltflächen be eit	enötigt (1).				
	Verwenden Sie "SetzeBit". Verknüpfen Sie	unter den "Eigenschaften den Parameter mit der Ac	> Ereignisse >	Drücken" di	e Syst	emfunk	tion	
	DB100_HMI_D	ataExchange".Start_Time	Syn (DB100.D	BX10.0)				
	Schaltfläche 2	Synchronisation des Dati	ums					
	Verwenden Sie "SetzeBit". Verknüpfen Sie DB100_HMI_Da	unter den "Eigenschaften den Parameter mit der Ad ataExchange".Start_Dates	> Ereignisse > Iresse Syn (DB100.DI	Drücken" di 3X10.1)	e Syst	emfunk	tion	

5 Konfiguration und Projektierung

NR.	Aktion
5.	Weitere Einstellungen sind bezüglich der Uhrzeitsynchronisation nicht erforderlich.

5.4 Variante 4: HMI Bediengerät (Master) → SPS (Slave)

5.4 Variante 4: HMI Bediengerät (Master) → SPS (Slave)

Uhrzeitsynchronisation zwischen einer S7-300 und einem TP1200 Comfort Panel

Project_04, "TimeSyn_Project_04".

Uhrzeitsynchronisation über die Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit" und dem "Steuerungsauftrag" mit der Auftragsnummer 40.

- CPU: \$7-300
- HMI: TP1200 Comfort Panel
- SPS-Programmbaustein: FB110 (S7-300/400) bzw. FB210 (S7-1200 / S7-1500)

Hinweis Wenn Sie eine S7-1200 bzw. S7-1500 verwenden, dann beachten Sie die Hinweise unter dem Kapitel <u>4.4</u>.

SPS Programm

Tabelle 5-7

Nr.	Aktion								
1.	DB	10 (DE	<u>10</u>	_HMI_AreaPointer)				
	Für Ber Det	Für die Bereichszeiger wurde ein Datenbaustein erstellt, der die Datenstruktur für Bereichszeiger beinhaltet. Details zum DB10 (DB10_HMI_AreaPointer) finden Sie im Kapitel 4.1.							
		DB	10_	_HN	AreaPointer				
		-	Na	me		Data type	Offse	et	Start value
	1		•	Sta	tic				
	2	-00			Coordination	Word 📔	0.0		16#0
	з	-00			DateTime	Date_And_Time	2.0		DT#1990-01-01-0
	4	-	•	•	JobMailbox	Array [03] of Word	10.0		
	5	-	•	•	DataRecord	Array [04] of Word	18.0		
	6	-	•		ProjectID	Word	28.0		16#0
	7	-	•	•	ScreenNumber	Array [04] of Word	30.0		
	8	-	•	•	DateTimePLC	Struct	40.0		

Nr. Aktion 2. DB100 (DB100_HMI_DataExchange) Für den Datenaustausch zwischen SPS und dem Bediengerät wurde der DB100 mit der folgenden Datenstruktur erstellt. DB100_HMI_DataExchange Name Data type Offset Start value 1 🕣 👻 Static 2 0.0 DT#1990-01-01-00:00:00 PLC_Time_RD_SYS_T Date_And_Time 8.0 0 3 PLC_Time_RD_SYS_T_RetVal Int 4 PLC_Time_WR_SYS_T_RetVal 10.0 0 Int 5 Start_TimeSyn Bool 12.0 false 3. OB1 (Main), Netzwerk 1 Im Netzwerk 1 wird der Programmbaustein "FB110"(FB110_TimeSyn_HMI_To_PLC) aufgerufen. Der FB110 wertet die Daten der Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit" und "Steuerungsauftrag" aus und stellt anhand dieser Informationen die Systemzeit der SPS. Der FB110 ist speziell für diese Uhrzeitsynchronisation erstellt worden. Es nicht erforderlich, den Programmbaustein zu bearbeiten. Der Baustein beinhaltet alle notwendigen Funktionen. Für die Umsetzung der Uhrzeitsynchronisation muss der FB110 nur entsprechend den Vorgaben parametriert werden. Details zum FB110 finden Sie im Kapitel 4.2. ▼ Block title: "Main Program Sweep (Cycle)" Comment Network 1: Übergabe der SPS-Systemzeit an den Bereichszeiger Datum/Uhrzeit -Hand-off PLC system time to the area pointer Date/Time %DB110 "DB110_ TimeSyn_HMI_ To PLC %FB110 "FB110_TimeSyn_HMI_To_PLC" ΕN ENO P#DB10.DBX2.0 P#DB100.DBX0.0 "DB10_HMI_ "DB100_HMI_ DataExchange" AreaPointer". AreaPointer_ DateTime DateTime PLC_Time_RD_ Current_ SYS_T PLCTime P#DB10.DBX10.0 "DB10_HMI_ AreaPointer" AreaPointer_ JobMailbox JobMailbox %DB100.DBX12.0 "DB100_HMI_ DataExchange". Start_TimeSyn — SetTime

5.4 Variante 4: HMI Bediengerät (Master) → SPS (Slave)

5 Konfiguration und Projektierung

5.4 Variante 4: HMI Bediengerät (Master) → SPS (Slave)

Nr.		Aktion	
4.	FB110, Parametrierung		
	Name/Nr. des FBs:	Der Name des FBs sow werden. In diesem Beispiel:	vie die FB-Nummer können frei gewählt Name: FB110_TimeSyn_HMI_To_PLC FB-Nr.: 110
	Instanz DB:	Der Name des Instanz I gewählt werden. In diesem Beispiel:	DBs sowie die Nummer können frei Name: DB110_TimeSyn_HMI_To_PLC FB-Nr.: 110
	AreaPointer_DateTime:	IN Parameter vom Typ , Verknüpfen Sie den Par Bereichszeigers "Datum In diesem Beispiel:	"Date_And_Time" rameter mit der Adresse des n/Uhrzeit". "DB10_HMI_AreaPointer".DateTime DB10.DBX2.0
	AreaPointer_Job_Mailbox:	INOUT Parameter vom Verknüpfen Sie den Par Bereichszeigers Steuer In diesem Beispiel:	Typ "Array [03] of Word" rameter mit der Adresse des ungsauftrag". "DB10_HMI_AreaPointer".JobMailbox DB10.DBX10.0
	SetTime:	INOUT Parameter vom Über eine Schaltfläche s gestartet. Verknüpfen S Schaltfläche. In diesem Beispiel: "DB100 DB100.	Typ "Bool" am Panel wird die Uhrzeitsynchronisation ie den Parameter mit der Adresse dieser _HMI_DataExchange".Start_TimeSyn DBX12.0
	Current_PLCTime:	OUT Parameter vom Ty Über die Variable wird o Panel ausgegeben. Ver Adresse dieses "Datum. In diesem Beispiel: "DB100_HMI_Da DB100.DBX0.0	vp "Date_And_Time" die aktuelle Systemzeit der SPS auf dem knüpfen Sie den Parameter mit der /Uhrzeit-Feldes". ataExchange".PLC_Time_RD_SYS_T
-	Link zur HMI Projektierung	in day ODO kas indiala d	
5.	Vveitere Einstellungen sind	in der SPS bezüglich der	Uhrzeitsynchronisation nicht erforderlich.

5.4 Variante 4: HMI Bediengerät (Master) → SPS (Slave)

HMI Projektierung

Bei dieser Projektierung ist das **Bediengerät** der Zeitgeber (Master). Die SPS ist die zeitempfangende Komponente (Slave).

Tabelle 5-8

Nr.	Aktion
1.	Verbindungen
	Öffnen Sie über die Projektnavigation die Komponente " Verbindungen ". Im Arbeitsfenster werden Ihnen die bestehenden Verbindungen angezeigt.
	Markieren Sie die Verbindung, die über das Bediengerät synchronisiert werden soll. In diesem Beispiel: HMI_connection
	Hinweise:
	 Es wird vorausgesetzt, dass bereits eine Verbindung zu einer SIMATIC S7-Steuerung projektiert wurde.
	 Die in diesem Beispiel verwendeten Bereichszeiger können für jede projektierte Verbindung separat aktiviert werden.
	In diesem Beispiel: SIMATIC S7 300/400 Verbindung
	Project tree
	Devices
	Connections to S7 PLCs in Devices & Networks
	Connections Connections Connections Marge Communication driver Station HM time synchronization mode Patter Node
	and synchronic function in the synchronic functi
	🚠 Devices & networks 💦 👘 «Add new»
	▶ Lin PLC_1 (CPU 315-2 PN/DP]
	Content of the second s
	Online & diagnostics Parameter Area pointer
	Y Runtime settings
	Greens TP1200 Comfort Station
	→ a december agement Interface:
	Connections
	Hecipes
	▶ 🗑 Scripts HMI device PLC
	Scheduled tasks Address: 172.16.34.200 Address: 172.16.34.34
	Cycles Access point STONLINE Expansion slot 2
	22 Text and graphic lists Rack: 0
	Vser administration Cyclic operation:
	Common data

5.4 Variante 4: HMI Bediengerät (Master) → SPS (Slave)

Nr.			Aktion					
2.	Bereichszeiger wählen							
						•		
	Aktivieren Sie im Edi	itor "Verbindungen" oroichezoigor" onth	die Registerk	arte " Be Ilon mit F	reichsz Porojoba	eiger".		
	Öffnen Sie für diese	Anwendung die Ta	belle " Bereich	nszeiger	".	szeigen	1.	
	Die Tabelle mit den ,	,Globalen Bereichs	zeigern" wird ı	nicht ber	nötigt.			
	Parameter Are	a pointer						
	Active Display name	PLC tag		Address		Length	Acquisition cycle	Acc
	Coordination	<undefined></undefined>	tar DataTima	%DB10.0	BX2.0	1	<undefined></undefined>	<syi ∠ab</syi
	Job mailbox	DB10_HMI_AreaPoin	ter.JobMailbox	%DB10.D	BX10.0	4	1 s	<ab< td=""></ab<>
	Data record	<undefined></undefined>				5	<undefined></undefined>	<ab< td=""></ab<>
								_
								>
	Global area pointe	er of HMI device	PL C tog		Access 100	odo	Addross	Long
	<undefined></undefined>	Project ID	<undefined></undefined>		<symboli< td=""><td>caccess></td><td>Address</td><td>1</td></symboli<>	caccess>	Address	1
	<undefined></undefined>	Screen number	<undefined></undefined>		<symboli< td=""><td>access></td><td></td><td>5</td></symboli<>	access>		5
	<undefined></undefined>	Date/time PLC	<undefined></undefined>		<symboli< td=""><td>c access></td><td></td><td>6</td></symboli<>	c access>		6
3	Bereichszeiger Da	tum/Uhrzeit" und	Steuerungs	auftragʻ	' naram	etriere	n	-
0.	Bereferiozoiger "Ba		"otodorungo	uunug	purum			
	Parameterbeschrei	bungDatum/Uhr	zeit"					
	Aktiv:	Aktivieren Sie das " Datum/Uhrzeit ".	Optionsfeld n	eben de	m Berei	chszeię	ger	
	Anzeigename:	Name des Bereich	nszeigers. Wir	d von W	inCC vo	rgegeb	en.	
		PLC-Variable: Hier Datenbereich für o In diesem Beispi	⁻ wählen Sie d len Bereichsz el: DB10 H	ie PLC-\ eiger pro MI Area	/ariable jektiert Pointer.	aus, w haben. DateTii	elche Sie als me	
	Adresse:	Wenn Sie im Feld haben, dann wird	"PLC Variable	e" die Va d die Adı	riable s	ymbolis er Varia	ch ausgewähl blen angezeig	lt It.
		Alternativ geben S In diesem Beispi	ie die Adresse el: DB10.DE	e der Va 3X2.0	riablen i	manuel	l vor.	-
	Länge:	Die Länge des Be	reichszeigers.	Wird vo	n WinC	C vorge	egeben.	
	Parameterbeschrei	bung "Steuerungs	sauftrag"					
	Aktiv:	Aktivieren Sie das "Steuerungsauftr	Optionsfeld n ag".	eben de	m Berei	chszeię	ger	
	Anzeigename:	Name des Bereich	nszeigers. Wir	d von W	inCC vo	rgegeb	en.	
	PLC-Variable:	Hier wählen Sie di	e PLC-Variab	le aus, w	elche S	sie als D	Datenbereich f	ür
		den Bereichszeige In diesem Beispi	er projektiert h el: DB10_H	aben. MI_Area	Pointer.	JobMai	ilbox	
	Adresse:	Wenn Sie im Feld haben, dann wird Alternativ geben S In diesem Beispi	"PLC Variable in diesem Felo Sie die Adresso el: DB10.DE	e" die Va d die Adı e der Va 3X10.0	riable s esse de riablen i	ymbolis er Varia manuel	sch ausgewähl blen angezeig I vor.	lt It.
	Länge:	Die Länge des Be	reichszeigers.	Wird vo	n WinC	C vorge	egeben.	
	Erfassungsart:	Legen Sie in diese Sie, dass eine seh Bediengeräts bee	em Feld den E Ir kurze Erfass Influssen kann	rfassung sungszei	jszyklus t die Pe	fest. B rformar	erücksichtiger nce des	ı
		In diesem Beispi	el: 1 min					
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

5 Konfiguration und Projektierung

5.4 Variante 4: HMI Bediengerät (Master) → SPS (Slave)

Nr.	Aktion
4.	HMI Bild
	Image: Start Strength Start Start Start Strength Start Star
5.	Weitere Einstellungen sind bezüglich der Uhrzeitsynchronisation nicht erforderlich.

6.1 Allgemein

6 Bedienung der Applikation

6.1 Allgemein

Die nachfolgend beschriebene Funktionalität ist bei allen Projekten / Varianten der Uhrzeitsynchronisation identisch.

Übertragung der Projektierungsdateien

Für die Bedienung der Applikation wird Folgendes vorausgesetzt:

- Das STEP 7 Programm ist in die SPS übertragen worden.¹
- Die HMI Projektierung wurde ins Bediengerät übertragen.

Hinweis zum CPU Systemdatum

Für die Anwendung der Applikation muss das Systemdatum der CPU auf eine Zeit nach dem Jahr 2000 eingestellt sein. Dieses ist besonders nach einem Urlöschen der CPU zu berücksichtigen.

Sie können die Systemzeit der CPU über den Menübefehl

"Online > Online & Diagnose > Funktionen > Uhrzeit stellen" bearbeiten.

Abbildung 6-1



6.1 Allgemein

6.1.1 Aufruf der "Anlagenbilder"

Startbild

Mit dem Start der HMI Projektes auf dem Bediengerät wird Ihnen folgendes Startbild angezeigt.

Über die Schaltfläche "**Applikationsbeispiel**" gelangen Sie zur Navigationsübersicht der erstellten Anlagenbilder für die Uhrzeitsynchronisation. Abbildung 6-2



Navigationsübersicht

In dem Bild wird Ihnen die Navigationsübersicht der projektierten Anlagenbilder aufgeführt. In diesem Beispiel gibt es nur das Bild "Übersicht".

Das Bild "Übersicht" gibt eine Zusammenfassung der Aufgabenstellung wieder.

Über die Schaltfläche "Uhrzeitsynchronisation" gelangen Sie zum "Anlagenbild" der Uhrzeitsynchronisation.

Abbildung 6-3



6.1 Allgemein

6.1.2 Funktionalität der Anlagenbilder

Das nachfolgende Bild zeigt die Bedienoberfläche. Die in diesem Bild abgebildeten Objekte sind bei allen Beispielprojekten, bis auf die Beschriftungen, identisch. Abbildung 6-4



Bereich 1:

Im oberen Bereich des Bildes befinden sich zwei Ausgabefelder. Über die Ausgabefelder werden die Systemzeit des Bediengerätes sowie die Systemzeit der SPS ausgegeben.

Die zwei Ausgabefelder sind für die Umsetzung der Uhrzeitsynchronisation nicht zwingend erforderlich.

Bereich 2:

Um die Funktionalität der Uhrzeitsynchronisation testen zu können, dient das "Eingabe/Ausgabefeld" im unteren Bereich des Bildes.

Das "Eingabe/Ausgabefeld" ist für die Umsetzung der Uhrzeitsynchronisation **nicht** erforderlich.

6.2 Zeitzone am Panel und in der CPU anpassen

6.2 Zeitzone am Panel und in der CPU anpassen

Damit die Uhrzeit richtig angezeigt wird, muss am Panel und in der CPU die gleiche Zeitzone eingestellt sein.

Zeitzone am Panel einstellen

Tabelle 6	-1
Nr.	Aktion
1.	Date/Time
	Öffnen Sie am Panel das Control Panel und klicken Sie auf den Dialog "Data/Time".
	Date/Time Properties OK X
	Date/Tme
	November 2010 Current Time 16:11:01 +
	Image: Construction of the state of the
	29 30 1 2 3 4 5
	 Wählen Sie unter "Time Zone" die aktive Zeitzone für das Bediengerät aus. Bestätigen Sie die Eingabe mit "Apply".
	Die unter "Current Time" angezeigte Uhrzeit wird entsprechend der gewählten Zeitzone angepasst.
	Hinweis Basic Panel
	Bei den Basic Panels geben Sie die Zeitverschiebung im Dialogfeld "Date/Time" direkt vor (Time shift).

6 Bedienung der Applikation

6.2 Zeitzone am Panel und in der CPU anpassen

Zeitzone in der CPU einstellen

Ta	abe	lle	6-2

	Aktion				
Zeitzone					
Abhängig von de das Menü am Dis Onlineverbindunç	Abhängig von der verwendeten Steuerung, können Sie die Zeitzone direkt über das Menü am Display der CPU einstellen (z. B. S7 1500) bzw. über eine Onlineverbindung zwischen der CPU und dem Projektierungsrechner.				
Öffnen Sie in der "Online & Diagno	Öffnen Sie in der Projektierungsoberfläche über die Projektnavigation die Online & Diagnose"				
Unter dem Menüpunkt "Uhrzeit einstellen" können Sie die Baugruppenzeit verändern					
verändern.	•				
verändern. Die Zeitzone ("PC	G/PC Zeit") wird von der in der Systemsteuerung des PCs				
verändern. Die Zeitzone ("P0 hinterlegten Zeitz	G/PC Zeit") wird von der in der Systemsteuerung des PCs zone übernommen.				
verändern. Die Zeitzone ("PC hinterlegten Zeitz	G/PC Zeit") wird von der in der Systemsteuerung des PCs zone übernommen.				
verändern. Die Zeitzone ("P(hinterlegten Zeitz Online-Zugänge > Diagnose > Funktionen UP-dresse zuweisen UP-dresse zuweisen UP-dresse zuweisen UP-dresse zuweisen UP-dresse zuweisen	G/PC Zeit") wird von der in der Systemsteuerung des PCs zone übernommen.				
verändern. Die Zeitzone ("PC hinterlegten Zeitz Online-Zugänge) Diagnose) Funktionen Uradresse zuweisen Uradre instellen Firmware-Update Name zuweisen Rücksetzen der PROFINE	G/PC Zeit") wird von der in der Systemsteuerung des PCs zone übernommen.				
verändern. Die Zeitzone ("PC hinterlegten Zeitz Diagnose • Diagnose • Funktionen IP-Adresse zuweisen Uhrzit einstellen Firmware-Update Name zuweisen Rücksetzen der PROFINE	G/PC Zeit") wird von der in der Systemsteuerung des PCs zone übernommen.				

6.3 TimeSyn_Project_01 (Variante 1)

6.3 TimeSyn_Project_01 (Variante 1)

Uhrzeitsynchronisation S7-1200 / S7-1500

Uhrzeitsynchronisation zwischen einer S7-1200 und einem TP1200 Comfort Panel.

HMI_01_TP1200_Slave

SPS (Master) → HMI Bediengerät (Slave)

Tabelle 6-3

Nr.	Aktion
1.	Uhrzeitsynchronisation aufrufen
	Rufen Sie die Uhrzeitsynchronisation über die Schaltfläche "Applikationsbeispiel > Übersicht > Uhrzeitsynchronisation" auf.
2.	HMI Uhrzeit vorgeben
	Verändern Sie über das EA-Feld die HMI Systemzeit und schließen Sie die Eingabe mit der "Enter-Taste" ab (1).
	In diesem Beispiel: Die HMI Uhrzeit (Stunde) wurde auf 19 Uhr abgeändert.
	Die HMI Systemzeit wird innerhalb einer Minute an die SPS Systemzeit angepasst.
	5/2/2013 9:44 PM Time synchronization SIEMENS
	Time synchronization
	Overview Display of the system time
	HMI system time (Slave)
	5/2/2013 9:44:38 PM 5/2/2013 2:44:53 AM
	Manual setting of the system time
	HMI system time 5/2/2013 9:44:38 PM 5/2/2013 9:44:38 PM Weight and the system time here. By enabling "HMI time synchronization mode - Slave", the HMI system time will be sychronized with the plc system time.

6.3 TimeSyn_Project_01 (Variante 1)

HMI_02_TP1200_Master

HMI Bediengerät (Master) → SPS (Slave)

Tabelle 6-4

Nr.	Aktion
1.	Uhrzeitsynchronisation aufrufen
	Rufen Sie die Uhrzeitsynchronisation über die Schaltfläche "Applikationsbeispiel > Übersicht > Uhrzeitsynchronisation" auf.
2.	HMI Uhrzeit vorgeben
	Verändern Sie über das EA-Feld die HMI Systemzeit und schließen Sie die Eingabe mit der "Enter-Taste" ab (1).
	In diesem Beispiel: Die HMI Uhrzeit (Stunde) wurde auf 19 Uhr abgeändert.
	Die SPS Systemzeit wird innerhalb einer Minute an die HMI Systemzeit angepasst.
	5/2/2013 9:22 PM
	Time synchronization SIEMENS
	Time synchronization
	Overview Display of the system time
	HMI system time (Master)
	5/2/2013 9:22:43 PM 5/2/2013 2:23:57 AM
	Manual setting of the system time
	HMI system time To test the clock synchronization, you can change the HMI system time here. 5/2/2013 9:22:44 PM By enabling "HMI time synchronization mode - Master", the plc system time will be sychronized with the HMI system time.

6.4 TimeSyn_Project_02 (Variante 2)

6.4 TimeSyn_Project_02 (Variante 2)

SPS (Master) → Bediengerät (Slave)

Uhrzeitsynchronisation zwischen einer S7-300 Steuerung und einem TP1200 Comfort Panel.

Die Uhrzeitsynchronisation erfolgt über den Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit PLC".

Tabel	le 6-5
-------	--------

Nr.	Aktion		
1.	Uhrzeitsynchronisation aufrufen		
	Rufen Sie die Uhrzeitsynchronisation über die Schaltfläche "Applikationsbeispiel > Übersicht > Uhrzeitsynchronisation" auf.		
2.	HMI Uhrzeit vorgeben		
	Verändern Sie über das EA-Feld die HMI Systemzeit und schließen Sie die Eingabe mit der "Enter-Taste" ab (1).		
	In diesem Beispiel: Die HMI Uhrzeit (Stunde) wurde auf 9 Uhr abgeändert.		
	Die HMI Systemzeit wird innerhalb einer Minute an die SPS Systemzeit angepasst.		
	5/14/2013 9:41 AM		
	Time synchronization SIEMENS		
	Time synchronization		
	Overview Display the time		
	HMI system time (Slave) PLC system time (Master)		
	5/14/2013 9:41:02 AM 5/14/2013 12:41:27 PM		
	Manual setting of the system time		
	HMI system time 5/14/2013 9:41:02 AM The HMI system time will be automatically sychronized with the pic system time. The update time are dependent of the acquisition cycle. In this case "1 minute".		

6.5 TimeSyn_Project_03 (Variante 3)

6.5 TimeSyn_Project_03 (Variante 3)

SPS (Master) → Bediengerät (Slave)

Uhrzeitsynchronisation zwischen einer S7-300 Steuerung und einem TP1200 Comfort Panel.

Die Uhrzeitsynchronisation erfolgt über den Bereichszeiger "Steuerungsauftrag" mit den Steuerungsauftragsnummern 14 (Uhrzeit) und 15 (Datum).

Bei dieser Uhrzeitsynchronisation können die Uhrzeit und das Datum des Bediengerätes unabhängig voneinander mit der SPS Systemzeit synchronisiert werden.

Tabelle 6-6

Nr.	Aktion		
1.	Uhrzeitsynchronisation aufrufen		
	Rufen Sie die Uhrzeitsynchronisation über die Schaltfläche "Applikationsbeispiel > Übersicht > Uhrzeitsynchronisation" auf.		
2.	HMI Datum vorgeben (alternativ die Uhrzeit)		
	 Verändern Sie über das EA-Feld das HMI Systemdatum und schließen Sie die Eingabe mit der "Enter-Taste" ab (1). Betätigen Sie die Schaltfläche "Start HMI Datum stellen" (3). 		
	In diesem Beispiel: Das HMI Datum (Monat) wurde auf "4" abgeändert.		
	Mit Betätigen der Schaltfläche (3) wird das HMI Systemdatum an das SPS Systemdatum angepasst.		
	4/14/2013 3:35 PM Time synchronization SIEMENS		
	Time synchronization		
	Overview Display the time Start HMI system time (Slave) PLC system time (Master) 4/14/2013 3:35:13 PM 5/14/2013 3:35:14 PM		
	Manual setting of the system time HMI system time 3:35:13 PM 4/14/2013		

6.6 TimeSyn_Project_04 (Variante 4)

6.6 TimeSyn_Project_04 (Variante 4)

Bediengerät (Master) → SPS (Slave)

Uhrzeitsynchronisation zwischen einem TP1200 Comfort Panel und einer S7-300 Steuerung.

Die Uhrzeitsynchronisation erfolgt über die Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit" und "Steuerungsauftrag" mit der Auftragsnummer 40.

т	ahe	مالد	6-7	
I.	ave	ະພະ	0-1	

Nr.	Aktion
1.	Uhrzeitsynchronisation aufrufen
	Rufen Sie die Uhrzeitsynchronisation über die Schaltfläche "Applikationsbeispiel > Übersicht > Uhrzeitsynchronisation" auf.
2.	HMI Uhrzeit vorgeben
	 Verändern Sie über das EA-Feld die HMI Systemzeit und schließen Sie die Eingabe mit der "Enter-Taste" ab (1). Betätigen Sie die Schaltfläche "Start SPS Uhrzeit stellen" (2).
	In diesem Beispiel: Die HMI Uhrzeit (Stunde) wurde auf 9 Uhr abgeändert.
	Mit Betätigen der Schaltfläche wird die SPS Systemzeit an die HMI Systemzeit angepasst.
	5/14/2013 9:58 AM
	Time synchronization SIEMENS
	Image: Time synchronization
	Overview Display the time HMI system time (Master) PLC system time (Slave) 5/14/2013 9:58:43 AM 5/14/2013 2:58:51 PM
	Image: Manual setting if the system time HMI system time 5/14/2013 9:553:43 AM With the button, the system time of the plc will be synchronized with the system time of the HMI.

7.1 SPS austauschen

7 Hinweise und Tipps

Die nachfolgenden Hinweise und Tipps sollen Ihnen eine Hilfestellung geben, wenn Sie die beiliegenden Projektierungen an Ihre Projektumgebung anpassen möchten.

7.1 SPS austauschen

Sie können anstelle der verwendeten SIMATIC SPS auch eine andere SIMATIC Steuerungen aus dem WinCC TIA Portal Hardwarekatalog einsetzen.

Beim Tausch der SIMATIC Steuerung sollten Sie folgende Punkte beachten bzw. anschließend kontrollieren.

- Die Uhrzeitsynchronisation über den Modus "Modus HMI-Zeitsynchronisation" unterstützen nur die SIMATIC S7-1200 und S7-1500 Steuerungen.
- Wenn Sie die Funktionsbausteine aus den Projekten "TimeSyn_Project_03" (FB120) bzw. "TimeSyn_Project_04" (FB110) verwenden, dann muss die verwendete SIMATIC Steuerung die Programmiersprache "AWL" unterstützen. Die FBs sind in der Programmiersprache AWL erstellt worden.
- Wenn sich z. B. die Verbindungswege (Ethernet/PROFIBUS) geändert haben, dann kontrollieren Sie in der HMI Projektierung ...
 - die projektierte HMI Verbindung
 - die im globalen Bereichszeiger verwendeten Verbindungen
 - die Adressen der verwendeten Bereichszeiger

7.2 HMI Bediengerät tauschen

Sie können anstelle des verwendeten TP1200 Comfort Panel auch ein anderes Bediengerät aus dem WinCC TIA Portal Hardwarekatalog einsetzen.

Beim Tausch des HMI-Bediengerätes sollten Sie folgende Punkte beachten bzw. anschließend kontrollieren.

- Verwendete Bereichszeiger
 Vergewissern Sie sich vor dem Tausch des Bediengerätes, dass das neue
 Bediengerät den verwendeten Bereichszeiger unterstützt. Informationen hierzu finden Sie im Systemhandbuch von WinCC (TIA Portal).
- Neue Verbindung anlegen (PROFINET → PROFIBUS).
 Wenn Sie anstelle der bestehenden Verbindung eine neue Verbindung anlegen, dann müssen Sie die Bereichszeiger neu anlegen.

8 Literaturhinweise

8.1 Literaturangaben

Diese Liste ist keinesfalls vollständig und spiegelt nur eine Auswahl an geeigneter Literatur wieder.

	Themengebiet	Titel
/1/	STEP7 SIMATIC S7-300/400	Automatisieren mit STEP7 in AWL und SCL Autor: Hans Berger
		Publicis MCD Verlag ISBN: 978-3-89578-397-5
/2/	STEP7 SIMATIC S7-300/400	Automatisieren mit STEP 7 in KOP und FUP Autor: Hans Berger Publicis MCD Verlag ISBN: 978-3-89578-296-1
/3/	STEP7 SIMATIC S7-300	Automatisieren mit SIMATIC S7-300 im TIA Portal Autor: Hans Berger Publicis MCD Verlag ISBN: 978-3-89578-357-9
/4/	STEP7 SIMATIC S7-400	Automatisieren mit SIMATIC S7-400 im TIA Portal Autor: Hans Berger Publicis MCD Verlag ISBN: 978-3-89578-372-2
/5/	STEP7 SIMATIC S7-1200	Automatisieren mit SIMATIC S7-1200 Autor: Hans Berger Publicis MCD Verlag ISBN: 978-3-89578-355-5

Tabelle 8-1

8.2 Internet-Link-Angaben

Diese Liste ist keinesfalls vollständig und spiegelt nur eine Auswahl an geeigneten Informationen wieder.

Tabell	e 8-2
--------	-------

	Themengebiet	Titel
\1\	Siemens Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com/
\2\	Referenz auf den Beitrag	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/69864408
131	WinCC Advanced V13.0	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/91479053
	Systemhandbuch	
\4\	FAQ	Wie wird ein zusammengesetzter Datentyp im IN_OUT-Bereich eines FBs programmiert und ein Funktionsaufruf mit einer ARRAY- Variablen parametriert?
		https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/19106712

9 Historie

Tabelle 9-1

Version	Datum	Änderung
V1.0	08/2013	Erste Ausgabe
V1.1	09/2013	Kapitel 2.1, Hinweise ergänzt
V1.2	11/2013	Steuerungsauftrag 13/14 => Steuerungsauftrag 14/15
V1.3	04/2015	FBs angepasst. Initialisieren des Adressregisters
V4.0	03/2016	Doku komplett überarbeitet