# SIEMENS



# SINAMICS

# Niederspannungsumrichter SINAMICS G120C

Einbaugeräte Frame Size A ... C

**Getting Started** 



Answers for industry.



Grundlegende Sicherheitshinweise	1
Produktübersicht	2
Installieren	3
Inbetriebnehmen	4
Fehlerbehebung	5

# SINAMICS

# SINAMICS G120C Umrichter SINAMICS G120C

**Getting Started** 

Ausgabe 04/2014, Firmware V4.7

#### **Rechtliche Hinweise**

#### Warnhinweiskonzept

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt.

#### GEFAHR

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **wird**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

#### 

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

#### **NORSICHT**

bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

#### ACHTUNG

bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein.

#### **Qualifiziertes Personal**

Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung **qualifiziertem Personal** gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Siemens-Produkten

Beachten Sie Folgendes:

#### WARNUNG

Siemens-Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Siemens empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden.

#### Marken

#### Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Siemens AG Industry Sector Postfach 48 48 90026 NÜRNBERG DEUTSCHLAND A5E34264105A AA © 05/2014 Änderungen vorbehalten

# Inhaltsverzeichnis

1	Grundle	gende Sicherheitshinweise	7
	1.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	7
	1.2	Sicherheitshinweise zu elektromagnetischen Feldern (EMF)	11
	1.3	Umgang mit Elektrostatisch gefährdeten Bauelementen (EGB)	12
	1.4	Industrial Security	12
	1.5	Restrisiken von Antriebssystemen (Power Drive Systems)	13
2	Produkt	übersicht	15
	2.1	Den Umrichter indentifizieren	15
	2.2	Komponenten, die Sie entsprechend Ihrer Anwendung benötigen.	16
3	Installie	ren	17
	3.1	Montage	17
	3.2 3.2.1	Anschließen Netz, Motor und andere Komponenten anschließen	19 19
	3.2.2	Umrichter EMV-gerecht installieren	21
	3.2.3 3.2.4	Ubersicht der Schnittstellen	
	3.2.5	Voreinstellungen der Klemmen	25
	3.2.6 3.2.7	Klemmenleiste verdrahten Belegung der Feldbus-Schnittstellen	28 28
4	Inbetrie	bnehmen	29
•	4.1	Übersicht der Inbetriebnahme-Tools	29
	4.2 4 2 1	Inbetriebnehmen mit dem Basic Operator Panel BOP-2 Grundinbetriebnahme mit dem BOP-2	
	4.2.2	Wahl der Regelungsart	35
	4.2.3	Weitere Einstellungen	
	4.2.3.1	Den Umrichter mit dem BOP-2 bedienen	
	4.2.3.2	Fehlersichere Funktion "Sicher abgeschaltetes Moment" (STO) freigeben	
	4.2.3.4	Parameterliste	41
5	Fehlerb	ehebung	59
	5.1	Liste der Warnungen und Störungen	59
	5.2	Produkt-Support	65
	5.3	Ersatzteile	65

Das Handbuch Getting Started beschreibt die Installation und Inbetriebnahme des Umrichters SINAMICS G120C.

#### Was bedeuten die Symbole im Handbuch?



Hier beginnt eine Handlungsanweisung.



Hier endet die Handlungsanweisung.

#### Up- und Downgrade der Firmware

Möglichkeiten zum Up- und Downgrade der Firmware finden Sie im Internet unter http://support.automation.siemens.com/WW/news/de/67364620 (http://support.automation.siemens.com/WW/news/de/67364620).

#### Lizenzbedingungen des OSS-Codes auf einen PC übertragen

#### Vorgehen



Um die OSS-Lizenzbedingungen vom Umrichter auf einen PC zu übertragen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Schalten Sie die Stromversorgung des Umrichters aus.
- 2. Stecken Sie eine leere Speicherkarte in den Karten-Slot des Umrichters. Siehe auch Abschnitt: Übersicht der Schnittstellen (Seite 22)
- 3. Schalten Sie die Stromversorgung des Umrichters ein.
- 4. Warten Sie 30 Sekunden nach dem Einschalten der Spannung.

Der Umrichter schreibt in dieser Zeit die Datei "Read\_OSS.ZIP" auf die Speicherkarte.

- 5. Schalten Sie die Stromversorgung des Umrichters aus.
- 6. Ziehen Sie die Karte aus dem Umrichter.
- 7. Laden Sie die Datei über einen Kartenleser in einen PC.
- Sie haben die OSS-Lizenzbedingungen vom Umrichter auf einen PC übertragen.

# Grundlegende Sicherheitshinweise

# 1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise



## 

#### Lebensgefahr durch unter Spannung stehende Teile und andere Energiequellen

Beim Berühren unter Spannung stehender Teile erleiden Sie Tod oder schwere Verletzungen.

- Arbeiten Sie an elektrischen Geräten nur, wenn Sie dafür qualifiziert sind.
- Halten Sie bei allen Arbeiten die landesspezifischen Sicherheitsregeln ein.

Generell gelten sechs Schritte zum Herstellen von Sicherheit:

- 1. Bereiten Sie das Abschalten vor und informieren Sie alle Beteiligten, die von dem Vorgang betroffen sind.
- 2. Schalten Sie die Maschine spannungsfrei.
  - Schalten Sie die Maschine ab.
  - Warten Sie die Entladezeit ab, die auf den Warnschildern genannt ist.
  - Pr
    üfen Sie die Spannungsfreiheit von Leiter gegen Leiter und Leiter gegen Schutzleiter.
  - Prüfen Sie, ob vorhandene Hilfsspannungskreise spannungsfrei sind.
  - Stellen Sie sicher, dass sich Motoren nicht bewegen können.
- 3. Identifizieren Sie alle weiteren gefährlichen Energiequellen, z. B. Druckluft, Hydraulik oder Wasser.
- 4. Isolieren oder neutralisieren Sie alle gefährlichen Energiequellen, z. B. durch das Schließen von Schaltern, das Erden oder Kurzschließen oder das Schließen von Ventilen.
- 5. Sichern Sie die Energiequellen gegen Wiedereinschalten.
- 6. Vergewissern Sie sich, dass die richtige Maschine völlig verriegelt ist.

Nach Abschluss der Arbeiten stellen Sie die Betriebsbereitschaft in umgekehrter Reihenfolge wieder her.



#### 

Lebensgefahr durch gefährliche Spannung beim Anschluss einer nicht geeigneten Stromversorgung

Beim Berühren unter Spannung stehender Teile können Sie schwere Verletzungen oder Tod erleiden.

 Verwenden Sie f
ür alle Anschl
üsse und Klemmen der Elektronikbaugruppen nur Stromversorgungen, die SELV- (Safety Extra Low Voltage) oder PELV- (Protective Extra Low Voltage) Ausgangsspannungen zur Verf
ügung stellen.

#### 1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise



#### /!\warnung

#### Lebensgefahr durch Berührung unter Spannung stehender Teile bei beschädigten Geräten

Unsachgemäße Behandlung von Geräten kann zu deren Beschädigung führen.

Bei beschädigten Geräten können gefährliche Spannungen am Gehäuse oder an freiliegenden Bauteilen anliegen, die bei Berührung zu schweren Verletzungen oder Tod führen können.

- Halten Sie bei Transport, Lagerung und Betrieb die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte ein.
- Verwenden Sie keine beschädigten Geräte.



#### 

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag bei nicht aufgelegten Leitungsschirmen

Durch kapazitive Überkopplung können lebensgefährliche Berührspannungen bei nicht aufgelegten Leitungsschirmen entstehen.

• Legen Sie Leitungsschirme und nicht benutzte Adern von Leistungsleitungen (z. B. Bremsadern) mindestens einseitig auf geerdetes Gehäusepotenzial auf.



#### 

#### Lebensgefahr durch elektrischen Schlag bei fehlender Erdung

Bei fehlendem oder fehlerhaft ausgeführtem Schutzleiteranschluss von Geräten mit Schutzklasse I können hohe Spannungen an offen liegenden Teilen anliegen, die bei Berühren zu schweren Verletzungen oder Tod führen können.

• Erden Sie das Gerät vorschriftsmäßig.



#### 

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag beim Trennen von Steckverbindungen im Betrieb

Beim Trennen von Steckverbindungen im Betrieb können Lichtbögen zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

• Öffnen Sie die Steckverbindungen nur im spannungsfreien Zustand, sofern sie nicht ausdrücklich zum Trennen im Betrieb freigegeben sind.

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

#### WARNUNG

#### Lebensgefahr durch Brandausbreitung bei unzureichenden Gehäusen

Durch Feuer und Rauchentwicklung können schwere Personen- oder Sachschäden auftreten.

- Bauen Sie Geräte ohne Schutzgehäuse derart in einem Metallschaltschrank ein (bzw. schützen Sie das Gerät durch eine andere gleichwertige Maßnahme), dass der Kontakt mit Feuer verhindert wird.
- Stellen Sie sicher, dass Rauch nur über kontrollierte Wege entweicht.

#### 

# Lebensgefahr durch unerwartete Bewegung von Maschinen beim Einsatz mobiler Funkgeräte oder Mobiltelefone

Bei Einsatz von mobilen Funkgeräten oder Mobiltelefonen mit einer Sendeleistung > 1 W näher als ca. 2 m an den Komponenten können Funktionsstörungen der Geräte auftreten, die Einfluss auf die funktionale Sicherheit von Maschinen haben und somit Menschen gefährden oder Sachschäden verursachen können.

• Schalten Sie Funkgeräte oder Mobiltelefone in unmittelbarer Nähe der Komponenten aus.

#### 

#### Lebensgefahr durch Brand des Motors bei Überlastung der Isolation

Bei einem Erdschluss in einem IT-Netz entsteht eine höhere Belastung der Motorisolation. Mögliche Folge ist ein Versagen der Isolation mit schweren Körperverletzungen oder Tod durch Rauchentwicklung und Brand.

- Verwenden Sie eine Überwachungseinrichtung, die einen Isolationsfehler meldet.
- Beseitigen Sie den Fehler so schnell wie möglich, um die Motorisolation nicht zu überlasten.

#### /I/WARNUNG

#### Lebensgefahr durch Brand bei Überhitzung wegen unzureichender Lüftungsfreiräume

Unzureichende Lüftungsfreiräume können zu Überhitzung von Komponenten und nachfolgendem Brand mit Rauchentwicklung führen. Dies kann die Ursache für schwere Körperverletzungen oder Tod sein. Weiterhin können erhöhte Ausfälle und verkürzte Lebensdauer von Geräten/Systemen auftreten.

 Halten Sie unbedingt die f
ür die jeweilige Komponente angegebenen Mindestabst
ände als L
üftungsfreir
äume ein.

#### 1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

#### WARNUNG

#### Unfallgefahr durch fehlende oder unleserliche Warnschilder

Fehlende oder unleserliche Warnschilder können Unfälle mit schweren Körperverletzungen oder Todesfolge auslösen.

- Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Warnschilder anhand der Dokumentation.
- Bringen Sie auf den Komponenten fehlende Warnschilder, gegebenenfalls in der jeweiligen Landessprache, an.
- Ersetzen Sie unleserliche Warnschilder.

#### ACHTUNG

#### Geräteschaden durch unsachgemäße Spannungs-/Isolationsprüfungen

Unsachgemäße Spannungs-/Isolationsprüfungen können zu Geräteschäden führen.

• Klemmen Sie die Geräte vor einer Spannungs-/Isolationsprüfung der Maschine/Anlage ab, da alle Umrichter und Motoren herstellerseitig hochspannungsgeprüft sind und eine weitere Prüfung innerhalb der Maschine/Anlage deshalb nicht notwendig ist.

#### 

#### Lebensgefahr durch inaktive Sicherheitsfunktionen

Inaktive oder nicht angepasste Sicherheitsfunktionen können Funktionsstörungen an Maschinen auslösen, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen können.

- Beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Informationen in der zugehörigen Produktdokumentation.
- Führen Sie für sicherheitsrelevante Funktionen eine Sicherheitsbetrachtung des Gesamtsystems inklusive aller sicherheitsrelevanten Komponenten durch.
- Stellen Sie durch entsprechende Parametrierung sicher, dass die angewendeten Sicherheitsfunktionen an Ihre Antriebs- und Automatisierungsaufgabe angepasst und aktiviert sind.
- Führen Sie einen Funktionstest durch.
- Setzen Sie Ihre Anlage erst dann produktiv ein, nachdem Sie den korrekten Ablauf der sicherheitsrelevanten Funktionen sichergestellt haben.

#### Hinweis

#### Wichtige Sicherheitshinweise zu Safety Integrated Funktionen

Sofern Sie Safety Integrated Funktionen nutzen wollen, beachten Sie die Sicherheitshinweise in den Safety Integrated Handbüchern.

1.2 Sicherheitshinweise zu elektromagnetischen Feldern (EMF)

#### 

# Lebensgefahr durch Fehlfunktionen der Maschine infolge fehlerhafter oder veränderter Parametrierung

Durch fehlerhafte oder veränderte Parametrierung können Fehlfunktionen an Maschinen auftreten, die zu Körperverletzungen oder Tod führen können.

- Schützen Sie die Parametrierungen vor unbefugtem Zugriff.
- Beherrschen Sie mögliche Fehlfunktionen durch geeignete Ma
  ßnahmen (z. B. NOT-HALT oder NOT-AUS).

## 1.2

#### 

Lebensgefahr durch elektromagnetische Felder

Anlagen der elektrischen Energietechnik, z. B. Transformatoren, Umrichter, Motoren erzeugen beim Betrieb elektromagnetische Felder (EMF).

Dadurch sind insbesondere Personen mit Herzschrittmachern oder Implantaten gefährdet, die sich in unmittelbarer Nähe der Geräte/Systeme aufhalten.

 Stellen Sie sicher, dass betroffene Personen den nötigen Abstand einhalten (mindestens 2 m).

Sicherheitshinweise zu elektromagnetischen Feldern (EMF)

1.3 Umgang mit Elektrostatisch gefährdeten Bauelementen (EGB)

# 1.3 Umgang mit Elektrostatisch gefährdeten Bauelementen (EGB)

Elektrostatisch gefährdete Bauelemente (EGB) sind Einzelbauteile, integrierte Schaltungen, Baugruppen oder Geräte, die durch elektrostatische Felder oder elektrostatische Entladungen beschädigt werden können.



#### ACHTUNG

#### Schädigung durch elektrische Felder oder elektrostatische Entladung

Elektrische Felder oder elektrostatische Entladung können Funktionsstörungen durch geschädigte Einzelbauteile, integrierte Schaltungen, Baugruppen oder Geräte verursachen.

- Verpacken, lagern, transportieren und versenden Sie elektronische Bauteile, Baugruppen oder Geräte nur in der Original-Produktverpackung oder in anderen geeigneten Materialien, z. B. leitfähigem Schaumgummi oder Aluminiumfolie.
- Berühren Sie Bauteile, Baugruppen und Geräte nur dann, wenn Sie durch eine der folgenden Maßnahmen geerdet sind:
  - Tragen eines EGB-Armbands
  - Tragen von EGB-Schuhen oder EGB-Erdungsstreifen in EGB-Bereichen mit leitfähigem Fußboden
- Legen Sie elektronische Bauteile, Baugruppen oder Geräte nur auf leitfähigen Unterlagen ab (Tisch mit EGB-Auflage, leitfähigem EGB-Schaumstoff, EGB-Verpackungsbeutel, EGB-Transportbehälter).

# 1.4 Industrial Security

#### Hinweis

#### **Industrial Security**

Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Lösungen, Maschinen, Geräten und/oder Netzwerken unterstützen. Sie sind wichtige Komponenten in einem ganzheitlichen Industrial Security-Konzept. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden unter diesem Gesichtspunkt ständig weiterentwickelt. Siemens empfiehlt, sich unbedingt regelmäßig über Produkt-Updates zu informieren.

Für den sicheren Betrieb von Produkten und Lösungen von Siemens ist es erforderlich, geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. Zellenschutzkonzept) zu ergreifen und jede Komponente in ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu integrieren, das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Dabei sind auch eingesetzte Produkte von anderen Herstellern zu berücksichtigen. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter dieser Adresse (http://www.siemens.com/industrialsecurity).

Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, melden Sie sich für unseren produktspezifischen Newsletter an. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter dieser Adresse (<u>http://support.automation.siemens.com</u>).

1.5 Restrisiken von Antriebssystemen (Power Drive Systems)

#### 

#### Gefahr durch unsichere Betriebszustände wegen Manipulation der Software

Manipulationen der Software (z. B. Viren, Trojaner, Malware, Würmer) können unsichere Betriebszustände in Ihrer Anlage verursachen, die zu Tod, schwerer Körperverletzung und zu Sachschäden führen können.

- Halten Sie die Software aktuell.
   Informationen und Newsletter hierzu finden Sie unter dieser Adresse (http://support.automation.siemens.com).
- Integrieren Sie die Automatisierungs- und Antriebskomponenten in ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept der Anlage oder Maschine nach dem aktuellen Stand der Technik.

Weitergehende Informationen finden Sie unter dieser Adresse (http://www.siemens.com/industrialsecurity).

• Berücksichtigen Sie bei Ihrem ganzheitlichen Industrial Security-Konzept alle eingesetzten Produkte.

# 1.5 Restrisiken von Antriebssystemen (Power Drive Systems)

Die Komponenten für Steuerung und Antrieb eines Antriebssystems sind für den industriellen und gewerblichen Einsatz in Industrienetzen zugelassen. Der Einsatz in öffentlichen Netzen erfordert eine andere Projektierung und/oder zusätzliche Maßnahmen.

Der Betrieb dieser Komponenten ist nur in geschlossenen Gehäusen oder in übergeordneten Schaltschränken mit geschlossenen Schutzabdeckungen unter Anwendung sämtlicher Schutzeinrichtungen zulässig.

Der Umgang mit diesen Komponenten ist nur qualifiziertem und eingewiesenem Fachpersonal gestattet, das alle Sicherheitshinweise auf den Komponenten und in der zugehörenden Technischen Anwenderdokumentation kennt und einhält.

Der Maschinenhersteller muss bei der gemäß entsprechenden lokalen Vorschriften (z. B. EG-Maschinenrichtlinie) durchzuführenden Beurteilung des Risikos seiner Maschine folgende von den Komponenten für Steuerung und Antrieb eines Antriebssystems ausgehende Restrisiken berücksichtigen:

- 1. Ungewollte Bewegungen angetriebener Maschinenteile bei Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Reparatur z. B. durch
  - HW- und/oder SW-Fehler in Sensorik, Steuerung, Aktorik und Verbindungstechnik
  - Reaktionszeiten der Steuerung und des Antriebs
  - Betrieb und/oder Umgebungsbedingungen außerhalb der Spezifikation
  - Betauung/leitfähige Verschmutzung
  - Fehler bei der Parametrierung, Programmierung, Verdrahtung und Montage
  - Benutzung von Funkgeräten/Mobiltelefonen in unmittelbarer N\u00e4he der Steuerung
  - Fremdeinwirkungen/Beschädigungen

1.5 Restrisiken von Antriebssystemen (Power Drive Systems)

- 2. Im Fehlerfall kann es innerhalb und außerhalb des Umrichters zu außergewöhnlich hohen Temperaturen, einschließlich eines offenen Feuers, sowie Emissionen von Licht, Geräuschen, Partikeln, Gasen etc. kommen, z. B.:
  - Bauelementeversagen
  - Software-Fehler
  - Betrieb und/oder Umgebungsbedingungen außerhalb der Spezifikation
  - Fremdeinwirkungen/Beschädigungen

Umrichter der Schutzart Open Type/IP20 müssen derart in einem Metallschaltschrank eingebaut (oder durch eine andere gleichwertige Maßnahme geschützt) werden, dass der Kontakt mit Feuer innerhalb und außerhalb des Umrichters verhindert wird.

- 3. Gefährliche Berührspannungen z. B. durch
  - Bauelementeversagen
  - Influenz bei elektrostatischen Aufladungen
  - Induktion von Spannungen bei bewegten Motoren
  - Betrieb und/oder Umgebungsbedingungen außerhalb der Spezifikation
  - Betauung/leitfähige Verschmutzung
  - Fremdeinwirkungen/Beschädigungen
- Betriebsmäßige elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder, die z. B. f
  ür Tr
  äger von Herzschrittmachern, Implantaten oder metallischen Gegenst
  änden bei unzureichendem Abstand gef
  ährlich sein k
  önnen
- 5. Freisetzung umweltbelastender Stoffe und Emissionen bei unsachgemäßem Betrieb und/oder bei unsachgemäßer Entsorgung von Komponenten

#### Hinweis

Die Komponenten müssen gegen leitfähige Verschmutzung geschützt werden, z. B. durch Einbau in einen Schaltschrank mit der Schutzart IP54 nach IEC 60529 bzw. NEMA 12.

Unter der Voraussetzung, dass am Aufstellort das Auftreten von leitfähigen Verschmutzungen ausgeschlossen werden kann, ist auch eine entsprechend geringere Schutzart des Schaltschranks zulässig.

Weitergehende Informationen zu den Restrisiken, die von den Komponenten eines Antriebssystems ausgehen, finden Sie in den zutreffenden Kapiteln der Technischen Anwenderdokumentation.

# Produktübersicht

# 2.1 Typenschild und technische Daten

Das Typenschild des Umrichters enthält die wichtigsten technischen Daten und die Bestellnummer. Ein Typenschild finden Sie an folgenden Stellen des Umrichters:

- auf der Front nach Entfernen der Blindabdeckung für das Operator Panel.
- Seitlich am Kühlkörper.

	Bemessungs- ausgangs- leistung	Bemessungs- ausgangs- strom	Bestellnummer			
	basierend auf e Überlast	iner niedrigen	Ohne Filter		Mit Filter	
55-57	0,55 kW	1,7 A	6SL3210-1KE11-8U	1	6SL3210-1KE11-8A	1
ALL	0,75 kW	2,2 A	6SL3210-1KE12-3U	1	6SL3210-1KE12-3A	1
and the second s	1,1 kW	3,1 A	6SL3210-1KE13-2U	1	6SL3210-1KE13-2A	1
Trans-	1,5 kW	4,1 A	6SL3210-1KE14-3U	1	6SL3210-1KE14-3A	1
	2,2 kW	5,6 A	6SL3210-1KE15-8U	1	6SL3210-1KE15-8A	1
Frame Size A	3,0 kW	7,3 A	6SL3210-1KE17-5U	1	6SL3210-1KE17-5A	1
	4,0 kW	8,8 A	6SL3210-1KE18-8U	1	6SL3210-1KE18-8A	1
HAL	5,5 kW	12,5 A	6SL3210-1KE21-3U	1	6SL3210-1KE21-3A	1
	7,5 kW	16,5 A	6SL3210-1KE21-7U	1	6SL3210-1KE21-7A	1
Frame Size B						
1010.000	11,0 kW	25,0 A	6SL3210-1KE22-6U	1	6SL3210-1KE22-6A	1
	15,0 kW	31,0 A	6SL3210-1KE23-2U	1	6SL3210-1KE23-2A	1
	18,5 kW	37,0 A	6SL3210-1KE23-8U	1	6SL3210-1KE23-8A	1
Frame Size C						
SINAMICS G120C USS/MB (USS, Modbus RTU)				В		В
SIN	AMICS G120C	DP (PROFIBUS)		Ρ		Р
SINAMICS G120	C PN (PROFINE	ET, EtherNet/IP)		F		F
SINAMICS G120C CANopen				С		С

Bild 2-1 Den Umrichter identifizieren

2.2 Komponenten, die Sie entsprechend Ihrer Anwendung benötigen.

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Der in diesem Handbuch beschriebene Umrichter ist ein Gerät zur Ansteuerung eines Drehstrom-Asynchronmotors. Der Umrichter ist zum Einbau in elektrische Anlagen oder Maschinen bestimmt.

Der Umrichter ist für den industriellen und gewerblichen Einsatz in Industrienetzen zugelassen. Der Einsatz in öffentlichen Netzen erfordert zusätzliche Maßnahmen.

Entnehmen Sie die technischen Daten und die Angaben zu Anschlussbedingungen dem Typenschild und der Betriebsanleitung.

# 2.2 Komponenten, die Sie entsprechend Ihrer Anwendung benötigen.

#### Netzdrossel

Eine Netzdrossel schützt den Umrichter vor den rauen Eigenschaften eines Industrienetzes. Eine Netzdrossel unterstützt den Überspannungsschutz, glättet die Oberschwingungen und überbrückt Kommutierungseinbrüche.

#### Hinweis

Liegt die relative Kurzschlussspannung u<sub>k</sub> des Netztransformators unter 1 %, ist eine Netzdrossel einzubauen, um die optimale Lebensdauer des Umrichters zu gewährleisten.

#### Ausgangsdrossel

Mit einer Ausgangsdrossel ist die Verwendung längerer Kabel zwischen Umrichter und Motor möglich.

#### Bremswiderstand

Der Bremswiderstand ermöglicht das schnelle Bremsen von Lasten mit einem hohen Massenträgheitsmoment.

Umrichter 6SL3210			Brems- widerstand	Netzdrossel	Ausgangs- drossel
Frame Size A	Frame Size A         0,55 kW 1,1 kW        1KE11-8□□1, 1KE12-3□□1, 1KE13-2□□1         6SL3201- 0BE14-3AA0           1,5 kW        1KE14-3□□1		6SL3201- 0BE14-3AA0	6SL3203- 0CE13-2AA0	6SL3202- 0AE16-1CA0
				6SL3203-	
	2,2 kW	1KE15-8□□1	6SL3201-	0CE21-0AA0	
	3,0 kW 4,0 kW	W1KE17-5□□1, 1KE18-8□□1			6SL3202- 0AE18-8CA0
Frame Size B	5,5 kW 7,5 kW	1KE21-3□□1, 1KE21-7□□1	6SL3201- 0BE21-8AA0	6SL3203- 0CE21-8AA0	6SL3202- 0AE21-8CA0
Frame Size C	11,0 kW 18,5 kW	…1KE22-6□□1, …1KE23-2□□1, …1KE23-8□□1	6SL3201- 0BE23-8AA0	6SL3203- 0CE23-8AA0	6SL3202- 0AE23-8CA0

# 3

# Installieren

# 3.1 Montage

# Abmessungen



Bild 3-1 Abmessungen und Mindestabstände zu anderen Geräten

ssunaen

	Frame Size A 0,55 kW … 4,0 kW	Frame Size B 5,5 kW 7,5 kW	Frame Size C 11 kW 18,5 kW
Höhe	196 mm	196 mm	295 mm
Höhe inklusive Schirmblech	276 mm	276 mm	375 mm
Breite	73 mm	100 mm	140 mm
Tiefe des Umrichters mit PROFINET-Schnittstelle	225,4 mm	225,4 mm	225,4 mm
Tiefe des Umrichters mit USS/MB, CANopen oder PROFIBUS- Schnittstelle	203 mm	203 mm	203 mm
Zusätzliche Tiefe bei aufgestecktem Operator Panel	+ 21 mm mit aufgestecktem Operator Panel IOP (Intelligent Operator Panel)		
	+ 6 mm mit aufgestecktem Operator Panel BOP-2 (Basic Operator Panel)		

3.1 Montage

#### Befestigung

	Frame Size A	Frame Size B	Frame Size C
	0,55 kW 4,0 kW	5,5 kW 7,5 kW	11 kW 18,5 kW
Bohrbild	9 36,5 31 36,5 981 62,3 4	9	
Befestigungsmittel	3 x M4 Bolzen	4 x M4 Bolzen	4 x M5 Bolzen
	3 x M4 Muttern	4 x M4 Muttern	4 x M5 Muttern
	3 x M4	4 x M4	4 x M5
	Unterlegscheiben	Unterlegscheiben	Unterlegscheiben
Anzugsmoment	2,5 Nm	2,5 Nm	2,5 Nm

Tabelle 3-2 Bohrbilder und Befestigungsmittel

#### Schirmblech montieren

Wir empfehlen Ihnen, die mitgelieferten Schirmbleche zu montieren. Die Schirmbleche vereinfachen die EMV-gerechte Installation des Umrichters und die Zugentlastung der angeschlossenen Leitungen.



Bild 3-2 Schirmbleche montieren am Beispiel eines Umrichters Frame Size A

# 3.2 Anschließen

#### L1 Umrichter L2 Bremswiderstand L3 PE PE ist gleichbedeutend R1 mit "PE". R2 Sicherungen R1 U2 1U1 1U1 1U2 1U2 1V1 1V2 R2 V2 1V1 1V21W1 1W2 W2 1W1 1W2 L1 00 PE1 PE2 ٢ L2 L3 Netzdrossel Ausgangs-PE drossel • •

# 3.2.1 Netz, Motor und andere Komponenten anschließen

Umri	chter	Anschlussque (Anzugsmom	erschnitt ent)	Netzdrossel, Ausgangsdrossel		Bremswiders	tand	
FSA	0,55 kW	2,5 mm²	14 AWG	4 mm²	12 AWG	PE M4 (3 Nm		
	4 kW	(0,5 Nm)	(4,5 lbf in)	(0,8 Nm)	(7 lbf in)	26,5 lbf in)	2,5 mm²	14 AWG
FSB	5,5 kW	6 mm²	10 AWG	10 mm <sup>2</sup>	8 AWG		(0,5 Nm)	(4,5 lbf in)
	7,5 kW	(0,6 Nm)	(5,5 lbf in)	(1,8 Nm)	(16 lbf in)	PE M5 (5 Nm		
FSC	11 kW	16 mm²	5 AWG	16 mm <sup>2</sup>	5 AWG	44 lbf in)	6 mm²	10 AWG
ĺ	18,5 kW	(1,5 Nm)	(13,5 lbf in)	(4 Nm)	(35 lbf in)		(0,6 Nm)	(5,5 lbf in)



#### Vorgehen

Um den Umrichter und seine Komponenten anzuschließen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Installieren Sie die passenden Sicherungen:

Umri	chter	Sicherung	Sicherung UL/cUL
FSA	0,55 kW 1,1 kW 1,5 kW 2,2 kW	3NA3801 (6 A) 3NA3803 (10 A)	10 A Klasse J
	3,0 kW 4,0 kW	3NA3805 (16 A)	15 A Klasse J
FSB	5,5 kW	3NA3807 (20 A)	20 A Klasse J
	7,5 kW	3NA3810 (25 A)	25 A Klasse J
FSC	11 kW	3NA3817 (40 A)	40 A Klasse J
	15 kW	3NA3820 (50 A)	50 A Klasse J
	18,5 kW	3NA3822 (63 A)	60 A Klasse J

#### 3.2 Anschließen

 Schließen Sie den Umrichter und seine Komponenten an. Auf der Unterseite des Umrichters sind die Stecker für den Anschluss von Netz, Motor und Bremswiderstand.
 Falls eine EMV-gerechte Installation erforderlich ist, müssen Sie geschrimte Leitungen verwenden. Siehe auch Abschnitt: Umrichter EMV-gerecht installieren (Seite 21).

Sie haben den Umrichter und seine Komponenten angeschlossen.

#### Komponenten für Anlagen in den Vereinigten Staaten / Kanada (UL/CSA)

Dieses Gerät ist darauf ausgelegt, einen internen Motorüberlastschutz gemäß UL508C zu gewährleisten. Um die Anforderungen gemäß UL508C zu erfüllen, ergreifen Sie folgende Maßnahmen:

- Verwenden Sie UL/CSA-zugelassene Sicherungen der Klasse J, Überlast-Leistungsschalter oder eigensichere Motorschutzgeräte.
- Verwenden Sie nur Kupferdraht der Klasse 1 75° C für alle Baugrößen von A bis C.
- Installieren Sie den Umrichter mit einem beliebigen externen empfohlenen Entstörgerät mit folgenden Merkmalen:
  - Überspannungsschutzgeräte; Gerät soll ein Überspannungsschutzgerät mit Listed-Prüfzeichen sein (Kategoriekontrollnummer VZCA und VZCA7).
  - Bemessungsnennspannung 3-phasig, AC 480/277 V, 50/60 Hz.
  - Klemmspannung V<sub>PR</sub> = 2000 V, I<sub>N</sub> = 3 kA min, MCOV = AC 508 V, SCCR = 40 kA.
  - Geeignet für SPD-Anwendung, Typ 1 bzw. Typ 2.
  - Eine Klemmschaltung ist zwischen den Phasen und auch zwischen Phase und Masse vorzusehen.
- Ändern Sie nicht den Parameter p0610 (Die Werkseinstellung p0610 = 12 bedeutet: Der Umrichter reagiert auf eine Motor-Übertemperatur unmittelbar mit einer Warnung und nach einer bestimmten Zeit mit einem Fehler).

## 3.2.2 Umrichter EMV-gerecht installieren

#### Regeln für eine EMV-gerechte Leitungsverlegung

#### Voraussetzungen

- Der Umrichter ist auf einer Montageplatte aus Metall montiert. Die Montageplatte ist unlackiert und elektrisch gut leitend.
- Sie verwenden für folgende Verbindungen geschirmte Leitungen:
  - Motor und Motortemperatursensor
  - Bremswiderstand
  - Feldbus
  - Ein- und Ausgänge der Klemmenleiste

#### Vorgehen

Um die Leitungen des Umrichters EMV-gerecht zu installieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Legen Sie die Schirme der geschirmten Leitungen frei.
- Legen Sie die Schirme mit EMV-Schellen auf der Montageplatte oder dem Schirmblech des Umrichters auf.



Sie haben den Umrichter EMV-gerecht verdrahtet.



EMV-gerechte Verdrahtung am Beispiel eines Umrichters Frame Size A

- (1) Ungeschirmte Netzleitung
- ② EMV-Schellen (Zackenbänder) auf dem Schirmblech des Power Modules
- ③ Geschirmte Leitung zum Bremswiderstand
- ④ EMV-Schelle f
  ür die Leitung zur Klemmenleiste auf dem Schirmblech der CU
- (5) Geschirmte Leitung zur Klemmenleiste
- 6 Geschirmte Motorleitung



3.2 Anschließen

#### 3.2.3 Übersicht der Schnittstellen

#### Schnittstellen auf der Front der Control Unit

Für den Zugang zu den Schnittstellen auf der Front der Control Unit müssen Sie das Operator Panel (falls vorhanden) abstecken und die Fronttüren öffnen.





AI

Off

Umrichter SINAMICS G120C Getting Started, 04/2014, FW V4.7, A5E34264105A AA

**PROFINET:** keine

Funktion USS, Modbus,

CANopen: **Busabschluss** Feldbus-Schnittstelle

•

(10)

# 3.2.4 Klemmenleisten

#### Verdrahtungsvarianten der Klemmenleisten







① Der Analogeingang wird von der internen 10-V-Spannung versorgt.

2 Der Analogeingang wird von einer externen 10-V-Spannungquelle versorgt.

③ Verdrahtung bei Verwendung der internen Spannungsversorgungen. Anschluss eines P-schaltenden Kontakts.

- ④ Verdrahtung bei Verwendung externer Spannungsversorgungen. Anschluss eines P-schaltenden Kontakts.
- 5 Verdrahtung bei Verwendung der internen Spannungsversorgungen. Anschluss eines M-schaltenden Kontakts.
- 6 Verdrahtung bei Verwendung externer Spannungsversorgungen. Anschluss eines M-schaltenden Kontakts.

```
Installieren
```

3.2 Anschließen

## Werkseinstellung der Klemmen

Die Werkseinstellung der Klemmen hängt davon ab, ob der Umrichter eine PROFIBUS- / PROFINET-Schnittstelle besitzt.

Werkseinstellung der Klemmen bei bei G120C USS und G120C CAN	Werkseinstellung der Klemmen bei G120C DP und G120C PN		
Feldbusschnittstelle ist nicht aktiv. $31+24V$ IN. $32$ GND IN. $1+10V$ OUT $2$ GND $3$ Al 0+ $4$ Al 0- $-12$ A0 0+ $13$ GND $-12$ A0 0+ $13$ GND $21$ D0 1+ $-8$ 22 D0 1- $14$ T1 MOTOR $15$ T2 MOTOR $$ (ohne Funktion) $28$ GND $$ (ohne Funktion) $28$ GND $$ 16 D1 $$ 7 D12 $8$ D13 $16$ D14 $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$	Die Funktion der Feldbus-Schnittstelle ist abhängig von DI 3. 3 + 24V IN. $32 GND IN.$ $1 + 10V OUT$ $2 GND$ $3 A I 0 +  4 A I 0 -  (-10 V 10 V)$ $2 - 12 AO 0 +  (-10 V 10 V)$ $- 12 AO 0 +  (-10 V 10 V)$ $- 22 DO 1 +  (-11 V OUT) +  2 - 20 D 1 +  (-12 AO 0 +  (-10 V 10 V) - 22 DO 1 +  (-11 V OUT) +  2 - 20 D 1 +  (-11 V OUT) +  2 - 20 D 1 +  (-11 V OUT) +  2 - 20 D 1 +  (-11 V OUT) +  2 - 20 D 1 +  (-11 V OUT) +  2 - 20 D 1 +  (-11 V OUT) +  2 - 2 - 2 - 2 -  3 - 4 -  3  (ohne Funktion) +  2  2  3     $		

#### Funktion der Klemmen ändern

Die Funktion jeder farblich markierten Klemme ist einstellbar.

Um nicht sukzessive Klemme für Klemme zu ändern, lassen sich mehrere Klemmen über Voreinstellungen (p0015 Makro Antriebsgerät) gemeinsam einstellen.

Die oben beschriebenen Werkseinstellungen der Klemmen für USS und PROFIBUS/PROFINET entsprechen den Voreinstellungen p0015 = 12 (Zweidrahtsteuerung mit Methode 1) bzw. p0015 = 7 (Umschaltung über DI 3 zwischen Feldbus und Tippen).

Siehe auch: Voreinstellungen der Klemmen (Seite 25).

# 3.2.5 Voreinstellungen der Klemmen

# Verfügbare Voreinstellungen der Klemmen

Voreinstellung 1: Zwei Festdrehzahlen	Voreinstellung 2: Zwei Festdrehzahlen	Voreinstellung 3: Vier Festdrehzahlen
<ul> <li>Anwahl mit</li> <li>STARTER: Fördertechnik mit 2 Festfrequenzen</li> <li>BOP-2: coN 2 SP</li> </ul>	<ul> <li>Mit Sicherneitsfunktion</li> <li>Anwahl mit</li> <li>STARTER: Fördertechnik mit Basic Safety</li> <li>BOP-2: coN SAFE</li> </ul>	<ul> <li>Anwahl mit</li> <li>STARTER: Fördertechnik mit 4 Festfrequenzen</li> <li>BOP-2: coN 4 SP</li> </ul>
Feldbus-Schnittstelle ist nicht aktiv. 3 Al 0 4 5 DI 0 EIN/AUS1 rechts 6 DI 1 EIN/AUS1 links 7 DI 2 Quittieren 8 DI 3  16 DI 4 Festdrehzahl 3 17 DI 5 Festdrehzahl 4 DI 4 und DI 5 = high: der Umrichter addiert beide Festdrehzahlen.	Feldbus-Schnittstelle ist nicht aktiv.         3       AI 0         4          5       DI 0       EIN/AUS1         Festdrehzahl 1       Festdrehzahl 2         7       DI 2       Quittieren         8       DI 3          16       DI 4       Reserviert für Sicher-         17       DI 5       heitsfunktion         DI 0 und DI 1 = high: der Umrichter addiert beide Festdrehzahlen.       Image: Construction of the state of the stat	Feldbus-Schnittstelle ist nicht aktiv. 3 Al 0 4 5 DI 0 EIN/AUS1 Festdrehzahl 1 6 DI 1 Festdrehzahl 2 7 DI 2 Quittieren 8 DI 3 16 DI 4 Festdrehzahl 3 17 DI 5 Festdrehzahl 4 Mehrere DI = high: der Umrichter addiert die entsprechenden Festdrehzahlen.
Voreinstellung 4: PROFIBUS oder PROFINET Anwahl mit	Voreinstellung 5: PROFIBUS oder PROFINET mit Sicherheitsfunktion Anwahl mit	
<ul> <li>STARTER: Fördertechnik mit Feldbus</li> <li>BOP2: coN Fb</li> </ul>	<ul> <li>STARTER: Fördertechnik mit Feldbus und Basic Safety</li> <li>BOP-2: coN Fb S</li> </ul>	
PROFIdrive Telegramm 352 3 AI 0 4 5 DI 0 5 DI 0	PROFIdrive Telegramm 352 3 AI 0 4 5 DI 0 6 DI 1  7 DI 2 Quittieren 8 DI 3  16 DI 4  Reserviert für Sicher- 17 DI 5 heitsfunktion	

3.2 Anschließen

Voreinstellung 7: Umschalten über DI 3 z	wischen Feldbus und Tippen	Voreinstellung 8: Motorpotenziometer
Anwahl mit		
<ul> <li>STARTER: Feldbus mit Datensatzum</li> </ul>		
BOP-2: FB cdS		STARTER: MOP mit Basic Safety
Werkseinstellung für Umrichter mit PROI	FIBUS-Schnittstelle	BOP-2: MOP SAFE
PROFIdrive Telegramm 1	Feldbus-Schnittstelle ist nicht aktiv.	Feldbus-Schnittstelle ist nicht aktiv.
3 AI 0	3 Al 0 4 Tippon 1	
6 DI 1	6 DI 1 Tippen 2	6 DI 1 MOP höher
7 DI 2 Quittieren	7 DI 2 Quittieren	7 DI2 MOP tiefer
8 DI 3 Low	8 DI 3 High	8 DI 3 Quittieren
17 DI 5	17 DI 5	17 DI 5 _ heitsfunktion
Voreinstellung 9: Motorpotenziometer (MOP)	Voreinstellung 12: Zweidrahtsteuerung mit Methode 1	Voreinstellung 13: Sollwert über Analogeingang mit Sicherheitsfunktion
Anwahl mit	Anwahl mit	Anwahl mit
STARTER: Standard I/O mit MOP	STARTER: Standard I/O mit	STARTER: Standard I/O mit
BOP-2: Std MoP	Analogsollwert	Analogsollwert und Safety
	BOP-2: Std ASP	BOP-2: ASPS
	Werkseinstellung für Umrichter mit USS-Schnittstelle	
Feldbus-Schnittstelle ist nicht aktiv.	Feldbus-Schnittstelle ist nicht aktiv.	Feldbus-Schnittstelle ist nicht aktiv.
3 AI 0	3 Al 0 Sollwert 4 I □ U -10 V 10 V	3 Al 0 Sollwert 4 I □■ U -10 V 10 V
5 DI 0 EIN/AUS1	5 DI 0 EIN/AUS1	5 DI 0 EIN/AUS1
6 DI 1 MOP höher	6 DI 1 Reversieren	6 DI 1 Reversieren
7 DI2 MOP tiefer	7 DI2 Quittieren	7 DI 2 Quittieren
16 DI 4	16 DI 4	16 DI 4 Reserviert für Sicher-
17 DI 5	17 DI 5	17 DI 5 _ heitsfunktion
Voreinstellung 14: Umschalten über DI 3 Motorpotenziometer (MOP)	zwischen Feldbus und	
Anwahl mit		
STARTER: Prozessindustrie mit Feld	bus	
BOP-2: Proc Fb		
PROFIdrive Telegramm 20	Feldbus-Schnittstelle ist nicht aktiv.	
3 AI 0	3 AI 0	
5 DI 0	5 DI 0 EIN/AUS1	
6 DI 1 Externe Störung	6 DI 1 Externe Störung	
	8 DI 3 High	
16 DI 4	16 DI 4 MOP höher	
17 DI 5	17 DI 5 MOP tiefer	

3.2 Anschließen

Voreinstellung 15: Umschalten über DI 3 Motorpotenziometer (MOP)	Voreinstellung 15: Umschalten über DI 3 zwischen Analogsollwert und Motorpotenziometer (MOP)		
Anwahl mit	Anwahl mit		
STARTER: Prozessindustrie	• STARTER: 2-Draht (vor/rück1)		
BOP-2: Proc		• BOP-2: 2-wIrE 1	
		Voreinstellung 18: Zweidrahtsteuerung mit Methode 3	
		Anwahl mit	
		STARTER: 2-Draht (vor/rück2)	
		• BOP-2: 2-wIrE 2	
Feldbus-Schnittstelle ist nicht aktiv.	Feldbus-Schnittstelle ist nicht aktiv.	Feldbus-Schnittstelle ist nicht aktiv.	
3       AI 0       Sollwert         4       I □ U -10 V 10 V         5       DI 0       EIN/AUS1         6       DI 1       Externe Störung         7       DI 2       Quittieren         8       DI 3       Low         16       DI 4          17       DI 5	3       AI 0          4          5       DI 0       EIN/AUS1         6       DI 1       Externe Störung         7       DI 2       Quittieren         8       DI 3       High         16       DI 4       MOP höher         17       DI 5       MOP tiefer	3       AI 0       Sollwert         4       I       I       U       -10 V       10 V         5       DI 0       EIN/AUS1 rechts       EIN/AUS1 links         6       DI 1       EIN/AUS1 links       Quittieren         8       DI 3          16       DI 4          17       DI 5	
Voreinstellung 19: Dreidrahtsteuerung	Voreinstellung 20: Dreidrahtsteuerung	Voreinstellung 21: Feldbus USS	
Voreinstellung 19: Dreidrahtsteuerung mit Methode 1	Voreinstellung 20: Dreidrahtsteuerung mit Methode 2	Voreinstellung 21: Feldbus USS	
Voreinstellung 19: Dreidrahtsteuerung mit Methode 1 Anwahl mit	Voreinstellung 20: Dreidrahtsteuerung mit Methode 2 Anwahl mit	Voreinstellung 21: Feldbus USS Anwahl mit	
Voreinstellung 19: Dreidrahtsteuerung mit Methode 1 Anwahl mit • STARTER: 3-Draht (Freig/vor/rück)	Voreinstellung 20: Dreidrahtsteuerung mit Methode 2 Anwahl mit • STARTER: 3-Draht	Voreinstellung 21: Feldbus USS Anwahl mit • STARTER: USS Feldbus • BOP-2: FB USS	
Voreinstellung 19: Dreidrahtsteuerung mit Methode 1 Anwahl mit • STARTER: 3-Draht (Freig/vor/rück) • BOP-2: 3-wIrE 1	Voreinstellung 20: Dreidrahtsteuerung mit Methode 2 Anwahl mit • STARTER: 3-Draht (Freig/ein/revers)	Voreinstellung 21: Feldbus USS Anwahl mit • STARTER: USS Feldbus • BOP-2: FB USS Voreinstellung 22: Feldbus CANopen	
Voreinstellung 19: Dreidrahtsteuerung mit Methode 1 Anwahl mit • STARTER: 3-Draht (Freig/vor/rück) • BOP-2: 3-wIrE 1	<ul> <li>Voreinstellung 20: Dreidrahtsteuerung mit Methode 2</li> <li>Anwahl mit</li> <li>STARTER: 3-Draht (Freig/ein/revers)</li> <li>BOP-2: 3-wlrE 2</li> </ul>	<ul> <li>Voreinstellung 21: Feldbus USS</li> <li>Anwahl mit</li> <li>STARTER: USS Feldbus</li> <li>BOP-2: FB USS</li> <li>Voreinstellung 22: Feldbus CANopen</li> <li>Anwahl mit</li> </ul>	
Voreinstellung 19: Dreidrahtsteuerung mit Methode 1 Anwahl mit • STARTER: 3-Draht (Freig/vor/rück) • BOP-2: 3-wIrE 1	Voreinstellung 20: Dreidrahtsteuerung mit Methode 2 Anwahl mit • STARTER: 3-Draht (Freig/ein/revers) • BOP-2: 3-wIrE 2	<ul> <li>Voreinstellung 21: Feldbus USS</li> <li>Anwahl mit</li> <li>STARTER: USS Feldbus</li> <li>BOP-2: FB USS</li> <li>Voreinstellung 22: Feldbus CANopen</li> <li>Anwahl mit</li> <li>STARTER: CAN Feldbus</li> </ul>	
Voreinstellung 19: Dreidrahtsteuerung mit Methode 1 Anwahl mit • STARTER: 3-Draht (Freig/vor/rück) • BOP-2: 3-wIrE 1	Voreinstellung 20: Dreidrahtsteuerung mit Methode 2 Anwahl mit • STARTER: 3-Draht (Freig/ein/revers) • BOP-2: 3-wIrE 2	<ul> <li>Voreinstellung 21: Feldbus USS</li> <li>Anwahl mit</li> <li>STARTER: USS Feldbus</li> <li>BOP-2: FB USS</li> <li>Voreinstellung 22: Feldbus CANopen</li> <li>Anwahl mit</li> <li>STARTER: CAN Feldbus</li> <li>BOP-2: FB CAN</li> </ul>	
Voreinstellung 19: Dreidrahtsteuerung mit Methode 1 Anwahl mit • STARTER: 3-Draht (Freig/vor/rück) • BOP-2: 3-wIrE 1 Feldbus-Schnittstelle ist nicht aktiv.	<ul> <li>Voreinstellung 20: Dreidrahtsteuerung mit Methode 2</li> <li>Anwahl mit</li> <li>STARTER: 3-Draht (Freig/ein/revers)</li> <li>BOP-2: 3-wlrE 2</li> <li>Feldbus-Schnittstelle ist nicht aktiv.</li> <li>3 Al 0 Sollwert</li> </ul>	Voreinstellung 21: Feldbus USS Anwahl mit STARTER: USS Feldbus BOP-2: FB USS Voreinstellung 22: Feldbus CANopen Anwahl mit STARTER: CAN Feldbus BOP-2: FB CAN USS-Einstellung: 38400 Baud, 2 PZD, PKW variabel	
Voreinstellung 19: Dreidrahtsteuerung mit Methode 1         Anwahl mit         • STARTER: 3-Draht (Freig/vor/rück)         • BOP-2: 3-wIrE 1         Feldbus-Schnittstelle ist nicht aktiv.         3 AI 0       Sollwert         4       I I U -10 V 10 V	Voreinstellung 20: Dreidrahtsteuerung mit Methode 2 Anwahl mit • STARTER: 3-Draht (Freig/ein/revers) • BOP-2: 3-wIrE 2 Feldbus-Schnittstelle ist nicht aktiv. 3 AI 0 Sollwert 4 I □ U -10 V 10 V	Voreinstellung 21: Feldbus USS Anwahl mit STARTER: USS Feldbus BOP-2: FB USS Voreinstellung 22: Feldbus CANopen Anwahl mit STARTER: CAN Feldbus BOP-2: FB CAN USS-Einstellung: 38400 Baud, 2 PZD, PKW variabel CANopen-Einstellung: 20 kBaud	

3.2 Anschließen

## 3.2.6 Klemmenleiste verdrahten

1. Verwenden Sie eine Leitung mit empfohlenem Querschnitt, die zum Verdrahten entsprechend vorbereitet ist:

Massive oder flexible Leitung	9 mm 0.5 1.5 mm <sup>2</sup>
Flexible Leitung mit unisolierter Aderendhülse	9 mm 0.5 mm <sup>2</sup>
Flexible Leitung mit teilisolierter Aderendhülse	9 mm 0.5 mm <sup>2</sup>
Zwei flexible Leitungen gleichen Querschnitts mit teilisolierter Zwillingsaderendhülse	9 mm }0.5 mm <sup>2</sup>

- 2È Wenn Sie geschirmte Leitungen verwenden, müssen Sie den Schirm großflächig und elektrisch gut leitend mit der Montageplatte des Schaltschranks oder mit der Schirmauflage des Umrichters verbinden. Siehe auch: EMV-Aufbaurichtlinie (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/60612658)
- 3. Verwenden Sie das Schirmanschlussblech des Umrichters als Zugentlastung.

### 3.2.7 Belegung der Feldbus-Schnittstellen



Die Beschreibungsdateien enthalten die Informationen, um den Umrichter an einem Feldbus unter einer übergeordneten Steuerung zu konfigurieren und zu betreiben.

Beschreibungsdatei	Download	Alternative zum Dowmload
GSD für PROFIBUS	Internet: (http://support.automation.siemens.c om/WW/view/de/23450835)	GSD und GSDML sind im Umrichter gespeichert. Der Umrichter schreibt seine GSD bzw. GSDML auf die Speicherkarte, wenn Sie diese in den Umrichter
GSDML für PROFINET	Internet: (http://support.automation.siemens.c om/WW/view/de/26641490)	einschieben und p0804 auf 12 setzen. Mit der Speicherkarte können Sie dann die Datei auf Ihr Programmiergerät oder Ihren PC übertragen.
EDS für CANopen	Internet: (http://support.automation.siemens.c om/WW/view/de/48351511)	
EDS für EtherNet/IP		Informationen dazu finden Sie in der Betriebsanleitung

4.1 Übersicht der Inbetriebnahme-Tools

# Inbetriebnehmen

# 4.1 Übersicht der Inbetriebnahme-Tools

Die folgenden Werkzeuge dienen zur Inbetriebnahme, Diagnose und Steuerung des Umrichters sowie zum Sichern und Übertragen der Umrichter-Einstellungen.

Operator Par	nels						Bestellnummer
	<ul> <li>BOP-2 (Basic Operator Panel) - zum Aufschnappen auf den Umrichter</li> <li>zweizeilige Anzeige</li> <li>geführte Grundinbetriebnahme</li> <li>IOP (Intelligent Operator Panel) - zum Aufschnappen auf den Umrichter</li> <li>Klartextdisplay</li> <li>Menüführung und</li> </ul>				Türmc IOP/B • Zu od scl • Sc bz • Sc IP	ontagesatz für OP-2 m Einbau des BOP-2 er IOP in eine Schalt- hranktür. hutzart mit IOP: IP54 w. UL Type 12 hutzart mit BOP-2: 55	BOP-2: 6SL3255-0AA00-4CA1 IOP: 6SL3255-0AA00-4JA0 Türmontagesatz: 6SL3256-0AP00-0JA0
	Applik	Antong und         ationsassistenten         Für den mobilen Einsatz des IOP:         IOP-Handheld mit Netzteil und Akkus sowie RS232-Anschlussleitung         Wenn Sie eine eigene Anschlussleitung verwenden, beachten Sie die maximal zulässige Länge von 5 m.			6SL3255-0AA00-4HA0		
PC-Tools							
		ST Ve od Do (ht 13	ARTER erbindung zu ler PROFINE ownload: STA ttp://support.a 0000)	m Umrichter über ET ARTER automation.sieme	USB-Schr ns.com/W	hittstelle, PROFIBUS	STARTER auf DVD: 6SL3072-0AA00-0AG0
Startdrive Verbindung zu oder PROFINE Download: Sta (http://support		m Umrichter über ET rtdrive automation.sieme	USB-Schr ns.com/W	hittstelle, PROFIBUS W/view/de/68034568)	Startdrive auf DVD: 6SL3072-4CA02-1XG0		
		SI	NAMICS PC	-Umrichter-Verbin	dungssatz	-2	6SL3255-0AA00-2CA0
	Besteht aus der passenden USB-Leitung (3 m) zur Verbindung eines PC mit dem Umrichter.						

#### Bei Inbetriebnahme des Umrichters mit Hilfe des Intelligent Operator Panels (IOP)

Das IOP bietet Inbetriebnahme-Assistenten und Hilfetexte für eine intuitive Inbetriebnahme. Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung des IOP.

#### Bei Inbetriebnahme des Umrichters mit Hilfe des PC-Tools STARTER

Übersicht der wichtigsten Schritte:

- 1. Schließen Sie den PC über USB an den Umrichter an und starten Sie den STARTER.
- 2. Wählen Sie den Projekt-Assistenten (Menü "Projekt / Neu mit Assistent").
  - Wählen Sie im Projekt-Assistenten "Suche Antriebsgeräte online".
  - Wählen Sie USB als Schnittstelle (Zugangspunkt zur Anwendung: "DEVICE ...", verwendete Schnittstellenparametrierung: "S7USB").
  - Beenden Sie den Projekt-Assistenten.
- 3. STARTER hat nun Ihr Projekt erstellt und einen neuen Antrieb eingefügt.
  - Wählen Sie den Antrieb in Ihrem Projekt und gehen Sie online 🖳
  - Öffnen Sie in Ihrem Antrieb die Maske "Konfiguration" (Doppelklick).
  - Starten Sie die Inbetriebnahme über die Schaltfläche "Assistent".

Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung des Umrichters.

# 4.2 Inbetriebnehmen mit dem Basic Operator Panel BOP-2

#### **Basic Operator Panel BOP-2 installieren**



#### Vorgehensweise

Für die Installation des Basic Operator Panels BOP-2 gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Entfernen Sie die Blindabdeckung des Umrichters.
- 2. Setzen Sie die Unterkante des BOP-2-Gehäuses in die untere Vertiefung des Umrichtergehäuses ein.
- 3. Schieben Sie das BOP-2 in Richtung des Umrichters bis die Entriegelungseinrichtung auf dem Umrichtergehäuse richtig einrastet.



Das BOP-2 ist nun installiert. Wenn Sie den Umrichter unter Spannung setzen, ist die Bedientafel BOP-2 betriebsbereit.

#### 4.2.1 Grundinbetriebnahme mit dem BOP-2

#### Daten der Grundinbetriebnahme einstellen

Die Grundinbetriebnahme ist der erste Schritt der Inbetriebnahme. Das Operator Panel BOP-2 führt Sie durch die Grundinbetriebnahme und fordert Sie auf, die wichtigsten Daten Ihres Umrichters einzustellen.

#### Voraussetzung

SP	[1/min]
	[1/min]

Sie haben das Operator Panel BOP-2 auf den Umrichter gesteckt und versorgen den Umrichter mit Spannung. Das Operator Panel ist hochgelaufen und zeigt Soll- und Istwerte an.

#### Vorgehen

Um die Daten für die Grundinbetriebnahme einzugeben, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Esc Drücken Sie die ESC-Taste.
- 2. Drücken Sie eine der Pfeiltasten, bis das BOP-2 das Menü "SETUP" anzeigt.
- 3. **SETUP** Drücken Sie im Menü "SETUP" die OK-Taste, um die Grundinbetriebnahme zu starten.
- 4. **RESET** Wenn Sie vor der Grundinbetriebnahme alle Parameter auf Werkseinstellung zurücksetzen wollen:
  - 4.1. Stellen Sie die Anzeige mit einer Pfeil-Taste um:  $nO \rightarrow YES$
  - 4.2. Drücken Sie die OK-Taste.
- 5. CTRL MOD P1300
   VF LIN
   VF QUAD
   VF QUAD
   VF QUAD
   Vf-Steuerung mit quadratischer Kennlinie für einfache Pumpen- und Lüfteranwendungen.
   SPD N EN
   Wir empfehlen Ihnen die Vektorregelung.
   Weitere Informationen zu den Begelungsepter finden Sie im Absehr
  - Weitere Informationen zu den Regelungsarten finden Sie im Abschnitt Wahl der Regelungsart (Seite 35)



6. Übertragen Sie die Daten vom Typenschild des Motors in den Umrichter:

	6.1.	EUR/USA		Motornorm	
		P100	UK	KW 50HZ IEC	D-91056 Erlangen 3~Mot 11 E100114C434440 E0807/0496382
				HP 60HZ NEMA	IEC/EN 60034 100L IMB3 IP55
				KW 60HZ IEC 60 Hz	25 kg Th.Cl. 155(F) -20°C Tamb 40°C
	6.2.	MOT VOL P304	T	Nennspannung	DE 6206-2ZC3 15g Intervall: 4000hrs NE 6206-2ZC3 11g 60Hz: SF 1.15 CONT NEMA MG1-12
	6.3.	MOT CUP P305	R	Nennstrom	V         Hz         A         kW         PF         NOM.EFF         rpm           400 △         50         3.5         1.5         0.73         84.5%         970           690 Y         50         2.05         1.5         0.73         84.5%         970           460 △         60         2.15         1.5         0.73         84.5%         970
	6.4.	MOT POV P307	V OK	Leistung IEC (kW) NEMA (HP)	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	6.5.	MOT RPM P311	A OK	Nenndrehzahl	
7.	MC		Motoro	datenidentifikation	
	P190	<u>ок</u>	Wähle	n Sie die Methode, mit	welcher der Umrichter die Daten des
			anges	chlossenen Motors mis	st:
			OFF	Keine Messung o	der Motordaten.
			STIL F	ROT Empfohlene Eins drehendem Moto	stellung: Motordaten im Stillstand und bei or messen.
			STILL	Motordaten im St	tillstand messen.
				Wählen Sie diese Fälle zutrifft:	e Einstellung, wenn einer der folgenden
				<ul> <li>Sie haben die aber der Moto mechanisch b</li> </ul>	e Regelungsart "SPD N EN" gewählt, or kann nicht frei drehen - z. B. bei einem oegrenzten Fahrbereich.
				<ul> <li>Sie haben als gewählt, z. B.</li> </ul>	Regelungsart eine U/f-Steuerung "VF LIN" oder "VF QUAD".
			ROT	Motordaten bei d	Irehendem Motor messen.
8.	MA P15	ic PAr	Wähle die zu Sie im	en Sie die Voreinstellun Ihrer Anwendung pass Abschnitt: Voreinstellu	ng für die Schnittstellen des Umrichters, t. Die möglichen Voreinstellungen finden ngen der Klemmen (Seite 25).
9.	MI P108	N RPM	Steller	n Sie die Minimaldrehza	ahl des Motors ein.
					Sollwert

#### Inbetriebnehmen

4.2 Inbetriebnehmen mit dem Basic Operator Panel BOP-2



#### Motordaten identifizieren und Regelung optimieren

Nach der Grundinbetriebnahme muss der Umrichter in der Regel weitere Motordaten messen und seine Strom- und Drehzahlregler optimieren.

Um die Motordaten-Identifikation zu starten, müssen Sie den Motor einschalten. Dabei ist unerheblich, ob Sie den Ein-Befehl über Klemmenleiste, Feldbus oder Operator Panel vorgeben.

#### ∕!∖warnung

Lebensgefahr durch Maschinenbewegungen beim Einschalten des Motors

Das Einschalten des Motors bei der Motoridentifizierung kann gefährliche Maschinenbewegungen verursachen.

Sichern Sie gefährliche Anlagenteile vor Beginn der Motordaten-Identifikation ab:

- Pr
  üfen Sie vor dem Einschalten, dass sich keine Teile an der Maschine l
  ösen oder herausgeschleudert werden k
  önnen.
- Prüfen Sie vor dem Einschalten, dass niemand an der Maschine arbeitet oder sich im Arbeitsbereich der Maschine aufhält.
- Sichern Sie den Arbeitsbereich der Maschinen gegen unbeabsichtigten Aufenthalt.
- Senken Sie hängende Lasten auf den Boden ab.

#### Voraussetzungen

• Sie haben in der Grundinbetriebnahme die Motoridentifikation (MOT ID) gewählt. In diesem Fall meldet der Umrichter nach Abschluss der Grundinbetriebnahme die Warnung A07991.



• Der Motor ist auf Umgebungstemperatur abgekühlt.

Wenn der Motor zu heiß ist, liefert die Motordaten-Identifikation falsche Werte und die Vektorregelung kann instabil werden.

#### Vorgehen

Um die Motordaten-Identifikation und die Optimierung der Vektorregelung zu starten, gehen Sie folgendermaßen vor:



Sie haben die Motordaten-Identifikation abgeschlossen und die Vektorregelung optimiert.



# 4.2.2 Wahl der Regelungsart

# Entscheidungskriterien für U/f-Steuerung oder Vektorregelung

	U/f-Steuerung oder FCC (Flussstromregelung)	Vektorregelung ohne Geber
Anwendungs- beispiele	<ul> <li>Pumpen, Lüfter und Kompressoren mit Strömungskennlinie</li> <li>Nass- oder Trocken-Strahltechnik</li> <li>Mühlen, Mischer, Kneter, Brecher, Rührwerke</li> <li>Horizontale Fördertechnik (Förderbänder, Rollenförderer, Kettenförderer)</li> <li>Einfache Spindeln</li> </ul>	<ul> <li>Pumpen und Kompressoren mit Verdränger- maschinen</li> <li>Drehöfen</li> <li>Extruder</li> <li>Zentrifugen</li> </ul>
Betreibbare Motoren	Der Bemessungsstrom des Motors muss Bemessung	s im Bereich 13 % … 100 % des Umrichter- sstroms liegen.
Eigenschaften der Motorregelung	<ul> <li>Die Regelung ist unempfindlich gegenüber ungenauer Einstellung der Motordaten, z. B. der Motortemperatur</li> <li>Lässt sich mit wenigen Einstellungen in Betrieb nehmen.</li> <li>Reagiert auf Drehzahländerungen mit einer typischen Einschwingzeit von 100 ms 200 ms</li> <li>Reagiert auf Laststöße mit einer typischen Einschwingzeit von 500 ms</li> <li>Last ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓</li></ul>	<ul> <li>Die Vektorregelung nutzt das Power Module, den Motor und die Mechanik hocheffizient (95 % Netzspannung).</li> <li>Die Vektorregelung reagiert auf Drehzahl-änderungen mit einer typischen Einschwingzeit von &lt; 100 ms</li> <li>Die Vektorregelung reagiert auf Laststöße mit einer typischen Einschwingzeit 20 ms <ul> <li>Last</li> <li>Last</li> <li>Drehzahl</li> <li>Uie Vektorregelung ist in folgenden Fällen erforderlich:</li> <li>Für Hochlaufzeiten 0 → Nenndrehzahl &lt; 2 s</li> <li>Für Anwendungen mit schnellen und hohen Laststößen</li> <li>Für Schweranlauf mit ≤ 90 % Kippmoment des Motors</li> </ul> </li> <li>Die Vektorregelung erreicht typischerweise eine Drehmomentgenauigkeit ± 5 % für 10 % 100 % der Bemessungsdrehzahl</li> </ul>
Max. Ausgangs- frequenz	240 Hz	200 Hz

# 4.2.3 Weitere Einstellungen



#### 4.2.3.1 Den Umrichter mit dem BOP-2 bedienen

<sup>1)</sup> Statusanzeige nach dem Einschalten der Versorgungsspannung des Umrichters

Bild 4-1 Menü des BOP-2





#### Einstellungen mit dem BOP-2 ändern

Sie ändern die Einstellungen Ihres Umrichter, indem Sie die Werte von Parametern im Umrichter ändern. Der Umrichter erlaubt nur "Schreib"parameter zu ändern. Schreibparameter beginnen mit einem "P", z. B. P45.

Der Wert eines Leseparameters lässt sich nicht ändern. Leseparameter beginnen mit einem "r", z. B: r2.

#### Vorgehen

Um mit dem BOP-2 einen Schreibparameter zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wählen Sie das Menü zum Anzeigen und Ändern von Parametern. Drücken Sie die OK-Taste.
- 2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Parameterfilter.
  - Drücken Sie die OK-Taste.
  - STANDARD: Der Umrichter zeigt Ihnen nur die wichtigsten Parameter.
  - EXPERT: Der Umrichter zeigt Ihnen alle Parameter.



- Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Nummer eines Schreibparameters. Drücken Sie die OK-Taste.
- 4. Stellen Sie mit den Pfeiltasten den Wert des Schreibparameters ein. Übernehmen Sie den Wert mit der OK-Taste.

Sie haben einen Schreibparameter mit dem BOP-2 geändert.

Der Umrichter speichert jede Änderung, die Sie mit dem BOP-2 machen, netzausfallsicher.

#### Indizierte Parameter ändern

Bei indizierten Parametern sind einer Parameternummer mehrere Parameterwerte zugeordnet. Jeder der Parameterwerte hat einen eigenen Index.

#### Vorgehen



Um einen indizierten Parameter zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Wählen Sie die Parameternummer.
- 2. Drücken Sie die OK-Taste
- 3. Stellen Sie den Parameter-Index ein.
- 4. Drücken Sie die OK-Taste
- 5. Stellen Sie den Parameterwert für den gewählten Index ein.



Sie haben einen indizierten Parameter geändert.



# Parameternummer direkt wählen

Das BOP-2 bietet die Möglichkeit, die Parameternummer Ziffer für Ziffer einzustellen.

## Voraussetzung

Die Parameternummer blinkt in der Anzeige des BOP-2.

## Vorgehen

Um die Paramneternummer direkt zu wählen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Drücken Sie die OK-Taste länger als fünf Sekunden.
- Ändern Sie die Parameternummer Ziffer f
  ür Ziffer. Mit der OK-Taste springt das BOP-2 zur n
  ächsten Ziffer.
- 3. Wenn Sie alle Ziffern der Parameternummer eingegeben haben, drücken Sie die OK-Taste.
- Sie haben die Parameternummer direkt eingegeben.

# Parameterwert direkt eingeben

Das BOP-2 bietet die Möglichkeit, den Parameterwert Ziffer für Ziffer einzustellen.

## Voraussetzung

Der Parameterwert blinkt in der Anzeige des BOP-2.

## Vorgehen

Um den Parameterwert direkt zu wählen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Drücken Sie die OK-Taste länger als fünf Sekunden.
- Ändern Sie den Parameterwert Ziffer für Ziffer. Mit der OK-Taste springt das BOP-2 zur nächsten Ziffer.
- 3. Wenn Sie alle Ziffern des Parameterwerts eigegeben haben, drücken Sie die OK-Taste.

Sie haben den Parameterwert direkt eingegeben.

# Wann dürfen Sie Parameter nicht ändern?

Der Umrichter zeigt an, warum er das Ändern eines Parameters aktuell nicht zulässt:



Sie haben versucht, einen Leseparameter zu ändern.

Betriebszustand Sie ihn ändern dürfen.



Wechseln Sie in die Grundinbetriebnahme, um diesen Parameter einzustellen.

Im Listenhandbuch finden Sie zu jedem Parameter die Information, in welchem



Schalten Sie den Motor aus, um diesen Parameter einzustellen.



P45

5 s

Inbetriebnehmen

4.2 Inbetriebnehmen mit dem Basic Operator Panel BOP-2

#### CI: руууу 3 AI 0+ r0755 p0771 12 AO 0+ CO: rxxyy p0731 21 DO 1+ 22 DO 1-BI: pxxxx 5 DI 0 6 DI 1 r0722.0 r0722.1 7 DI 2 8 DI 3 r0722.2 r0722.3 r0722.4 16 DI 4 17 DI 5 r0722.5 p0730 19 DO 0 NO (BO: ryyxx.n 20 DO 0 COM 18 DO 0 NC

4.2.3.2 Funktion einzelner Klemmen ändern

Die Funktion einer Klemme ist durch eine Signal-Verschaltung im Umrichter festgelegt:

 Der Umrichter schreibt jedes Eingangssignal in einen lesbaren Parameter. Der Parameter r0755 stellt z. B. das Signal des Analogeingangs zur Verfügung.

Um die Funktion des Eingangs festzulegen, müssen den passenden Parameter (Konnektor CI oder BI) auf die Parameternummer des Eingangs setzen.

 Jeder Ausgang des Umrichters ist durch einen schreibbaren Parameter repräsentiert. Der Wert des Parameters p0771 legt z. B. das Signal des Analogausgangs fest.

Um die Funktion des Ausgangs festzulegen, müssen Sie die Parameternummer des Ausgangs auf die Parameternummer des passenden Signals (Binektor CO oder BO) setzen.

In der Parameterliste zeigt die vorangestellte Abkürzung CI, CO, BI oder BO, ob der Parameter als Signal für die Funktion der Klemmen zur Verfügung steht.

## Funktion eines Digitaleingangs festlegen

#### Vorgehen

Um die Funktion eines Digitaleingangs festzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Wählen Sie die durch einen BI-Parameter gekennzeichnete Funktion.
- 2. Tragen Sie im BI-Parameter die Parameternummer des gewünschten Digitaleingangs 722.x ein.

Sie haben die Funktion des Digitaleingangs festgelegt.

Beispiel: Sie wollen den Motor über DI 2 einschalten.	Einstellung im BOP-2:
p0840	P840 [00]
7 DI 2 r0722.2)722.2	r722.2

#### Erweiterte Einstellung

Wenn Sie die Steuerhoheit des Umrichters umschalten, z. B. bei Wahl der Voreinstellung 7, dann müssen Sie den richtigen Index des Parameters wählen:

- Index 0 (z. B. P840[00]) gilt f
  ür die Belegung der Schnittstelle auf der linken Seite der Makro-Darstellung.
- Index 1 (z. B. P840[01]) gilt f
  ür die Belegung der Schnittstelle auf der rechten Seite der Makro-Darstellung.

4.2 Inbetriebnehmen mit dem Basic Operator Panel BOP-2

#### Funktion eines Analogeingangs festlegen

#### Vorgehen

Um die Funktion eines Analogeingangs festzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Wählen Sie die durch einen CI-Parameter gekennzeichnete Funktion.
- 2. Tragen Sie im CI-Parameter die Parameternummer des Analogeingangs 755[00] ein.
- 3. Legen Sie fest, ob der Analogeingang ein Strom- oder Spannungseingang ist:
  - Stellen Sie den I/U-Schalter auf der Front des Umrichters auf die richtige Position.
  - Setzen Sie Parameter p0756[00] auf den dazu passenden Wert.

Sie haben die Funktion des Analogeingangs festgelegt.

Beispiel: Sie wollen den Zusatzsollwert über AI 0 vorgeben.	Einstellung im BOP-2:
p1075	P1075 [00]
3 AI 0+- [r0755>755[0]	r755 [00]

#### Erweiterte Einstellung

Wenn Sie die Steuerhoheit des Umrichters umschalten, z. B. bei Wahl der Voreinstellung 7, dann müssen Sie den richtigen Index des Parameters wählen:

- Index 0 (z. B. P1075[00]) gilt f
  ür die Belegung der Schnittstelle auf der linken Seite der Makro-Darstellung.
- Index 1 (z. B. P1075[01]) gilt f
  ür die Belegung der Schnittstelle auf der rechten Seite der Makro-Darstellung.

#### Funktion eines Digitalausgangs festlegen

#### Vorgehen

Um die Funktion eines Digitalausgangs festzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Wählen Sie die durch einen BO-Parameter gekennzeichnete Funktion.
- 2. Tragen Sie im Parameter p073x des Digitalausgangs die Nummer des BO-Parameters ein.



#### Funktion eines Analogausgangs festlegen

#### Vorgehen

Um die Funktion eines Analogausgangs festzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Wählen Sie die durch einen CO-Parameter gekennzeichnete Funktion.
- 2. Tragen Sie im Parameter p0771 des Analogausgangs die Nummer des CO-Parameters ein.
- Legen Sie mit p0776[0] fest, ob der Analogausgang ein Strom- oder Spannungsausgang ist.
- Sie haben die Funktion des Analogausgangs festgelegt.

Beispiel: Sie wollen den aktuellen Strom über AO 0 ausgeben.	Einstellung im BOP-2:
p0771	P771 [00]
12AO 0+ 27 <r0027< td=""><td>r27 [00]</td></r0027<>	r27 [00]

#### 4.2.3.3 Fehlersichere Funktion "Sicher abgeschaltetes Moment" (STO) freigeben

#### Voraussetzung



Sie haben eine Schnittstellenbelegung mit reservierten Klemmen für eine fehlersichere Funktion gewählt. Siehe auch Voreinstellungen der Klemmen (Seite 25).

#### Vorgehen

Um die Funktion STO frei zu geben, müssen Sie folgende Parameter einstellen:

- 1. p0010 = 95 Geben Sie Inbetriebnahme fehlersicherer Funktionen ein.
- p9761 = ... Geben Sie das Passwort f
  ür fehlersichere Funktion ein (Werkseinstellung = 0).
- 3. p9762 = ... Geben Sie ein neues Passwort ein, falls erforderlich (0 ... FFFF FFFF).
- 4. p9763 = ... Bestätigen Sie das neue Passwort.
- 5. p9601.0 = 1 Wählen Sie STO über die Klemmleiste aus.
- 6. p9659 = ... Stellen Sie den Timer für die Zwangsdynamisierung ein.
- 7. p9700 = D0 Kopieren Sie die fehlersicheren Parameter.
- 8. p9701 = DC Bestätigen Sie die fehlersicheren Parameter.
- 9. p0010 = 0 Beenden Sie die Inbetriebnahme der fehlersicheren Funktionen.
- 10.p0971 = 1 Speichern Sie die Parameter in einem nichtflüchtigen Speicher.
- 11.Warten Sie, bis p0971 = 0.
- 12.Bringen Sie den Umrichter in einen vollständig spannungsfreien Zustand (400 V und 24 V) und schalten Sie ihn wieder ein.

Sie haben die Funktion STO frei gegeben.

## 4.2.3.4 Parameterliste

Die folgende Liste enthält die Basisinformation der Parameter mit Zugriffsstufe 1 ... 3. Eine vollständige Parameterliste finden Sie im Listenhandbuch, siehe Produkt-Support (Seite 65).

Nr.	Beschreibung				
	Bedienen und Anzeigen				
r0002	Antrieb Betriebsanzeige				
p0003	Zugrif	fsstufe			
p0010	Antrie	b Inbetriebnahme Pa	aramet	erfilter	
p0015	Makro	o Antriebsgerät			
	Siehe (Seite	auch Voreinstellung 25)	jen der	Klemmen	
r0018	Contro	ol Unit Firmware-Vei	rsion		
r0020	Drehz	ahlsollwert geglättet	:[100 %	% ≙ p2000]	
r0021	CO: D	)rehzahlistwert geglä	attet [10	00 % ≙ p2000]	
r0022	Drehz	ahlistwert 1/min geg	lättet [	1/min]	
r0024	Ausga	angsfrequenz geglät	tet [100	0 % ≙ p2000]	
r0025	CO: A [100 %	lusgangsspannung ( % ≙ p2001]	geglätte	et	
r0026	CO: Zwischenkreisspannung geglättet [100 % ≙ p2001]				
r0027	CO: Stromistwert Betrag geglättet [100 % ≙ p2002]				
r0031	Drehmomentistwert geglättet [100 % ≙ p2003]				
r0032	CO: Wirkleistungsistwert geglättet [100 % ≙ r2004]				
r0034	Motor	Motorauslastung [100 ≙ 100 %]			
r0035	CO: N	CO: Motortemperatur [100 °C ≙ p2006]			
r0036	CO: L	eistungsteil Überlas	t I²t [10	0 ≙ 100 %]	
r0039	Energ	ieverbrauch [kWh]			
	[0]	Energiebilanz (Summe)	[1]	Energie aufgenommen	
	[2]	Energie zurückges	peist		
p0040	0 → 1 Anzeige des Energieverbrauchs zurücksetzen			brauchs	
r0041	Energieverbrauch gespart				
p0045	Glättungszeitkonstante Anzeigewerte [ms]				
r0046	CO/BO	O: Fehlende Freigab	en		
r0047	Motordatenidentifikation und Drehzahlregleroptimierung				
r0050	CO/B	O: Befehlsdatensatz	CDS \	wirksam	
r0051	CO/BO: Antriebsdatensatz DDS wirksam				

r0052	CO/BO: Zustandswort 1				
	.00	Einschaltbereit			
	.01	Betriebsbereit			
	.02	Betrieb freigegeben			
	.03	Störung wirksam			
	.04	Austrudeln aktiv (AUS2)			
	.05	Schnellhalt aktiv (AUS3)			
	.06	Einschaltsperre aktiv			
	.07	Warnung wirksam			
	.08	Abweichung Soll- / Istdrehzahl			
	.09	Führung gefordert			
	.10	Maximaldrehzahl erreicht			
	.11	I,M,P-Grenze erreicht			
	.12	Motor-Haltebremse offen			
	.13	Warnung Übertemperatur Motor			
	.14	Motor dreht vorwärts			
	.15	Warnung Überlast Umrichter			
r0053	CO/B	D: Zustandswort 2			
r0054	CO/BO: Steuerwort 1				
	.00	ON/OFF1			
	.01	OFF2			
	.02	OFF3			
	.03	Hochlaufgeber freigeben			
	.04	Hochlaufgeber freigeben			
	.05	Hochlaufgeber fortsetzen			
	.06	Drehzahlsollwert freigeben			
	.07	Störung quittieren			
	.08	Tippen Bit 0			
	.09	Tippen Bit 1			
	.10	Führung durch PLC			
	.11	Richtungsumkehr (Sollwert)			
	.13	Motorpotenziometer höher			
	.14	Motorpotenziometer tiefer			
	.15	CDS Bit 0			
r0055	CO/B	O: Zusatz Steuerwort			
	.00	Festsollwert Bit 0			
	.01	Festsollwert Bit 1			
	.02	Festsollwert Bit 2			
	.03	Festsollwert Bit 3			
	.04	DDS Anwahl Bit 0			

	.05	DDS Anwahl Bit	1		p0170	Bef	ehlsdatensätze (CDS) Anzahl
	.08	Technologieregle	er Fre	eigabe	p0180	Ant	riebsdatensätze (DDS) Anzahl
	.09	Gleichstrombren	nsung	l Freigabe			Power Module
	.11	Statik Freigabe			p0201	Loid	ctungsteil Codenummer
	.12	Drehmomentreg	elung	aktiv	r0201		stungsteil Hardware Eigenschaften
	.13	Externe Störung	1 (F0	)7860)	n0204	Loid	
	.15	CDS Bit 1			p0205	Leis	
r0056	CO/B	O: Zustandswort F	Regel	ung		1	Lastspiel mit leichter Überlast
r0060	CO: E	Drehzahlsollwert vo % ≙ p2000]	or So	llwertfilter	r0206	Leis	stungsteil Bemessungsleistung [kw/hp]
r0062	CO: D	Drehzahlsollwert na	ach F	ilter [100 % ≙ p2000]	r0207	Leis	stungsteil Bemessungsstrom
r0063	CO: D	Drehzahlistwert, U	ngegl	ättet [100 % ≙ p2000]	r0208	Leis	stungsteil Netznennspannung [V]
r0064	CO: D	Drehzahlregler Reg	aeldif	ferenz	r0209	Leis	stungsteil Maximalstrom
	[100 9	% ≙ p2000]			p0210	Ger	äte-Anschlussspannung [V]
r0065	Schlu	pffrequenz [100 %	o ≙ p2	2000]	p0219	Bre	mswiderstand Bremsleistung [kW]
r0066	CO: A	Ausgangsfrequenz	[100	% ≙ p2000]	p0230	Ant	rieb Filtertyp motorseitig
r0067	CO: A	Ausgangsstrom ma	axima	l [100 % ≙ p2002]		0	Kein Filter
r0068	CO: 5	Stromistwert Betrag	g, Un	geglättet		1	Motordrossel
	[100 9	% ≙ p2002]				2	du/dt-Filter
r0070	CO: Z	Zwischenkreisspar	inung	Istwert		3	Sinusfilter Siemens
	[100 \	%				4	Sinusfilter Fremdhersteller
10071	Ausga	angsspannung ma	xima	[100 % ≅ p2001]	p0233	Leis	stungsteil Motordrossel [mH]
r0072	CO: A		g [10	J % ≙ p2001]	p0234	Leis	stungsteil Sinusfilter Kapazität [µF]
r0075	00:8	stromsoliwert felde	liaen	d [100 % ≙ p2002]	r0238	Leis	stungsteil Widerstand intern
r0076	00:8	stromistwert feidbli	aena	[100 % ≅ p2002]	p0287	Erd	schlussüberwachung Schwellen
r0077	[100 9	stromsollwert morr % ≙ p2002]	iente	nbildend	r0289	[100 CO	0 % ≙ r0209] : Leistungsteil Ausgangsstrom maximal
r0078	CO: 5	Stromistwert mome % ≙ p2002]	enten	bildend		[100	0 % ≙ p2002]
r0079	CO: D	Drehmomentsollwe	ert ge	samt [100 % ≙ p2003]	p0290	Leis	
r0080	CO: D	Drehmomentistwer	t			0	Ausgangsstrom oder Ausgangstrequenz
	[0] u	ungeglättet	[1]	geglättet		1	Keine Reduktion, Abschalten bei Erreichen
r0082	CO: V	Virkleistungsistwe	rt				der Überlastschwelle
	[0] u	ungeglättet	[1]	geglättet mit p0045		2	I_Ausgang oder f_Ausgang und f_Puls
	[2] E	Elektrische Leistur	ig				reduzieren (nicht durch I2t)
		Inbetriebn	ahme	•		3	Pulsfrequenz reduzieren (nicht durch I2t)
p0100	Motor	norm IEC/NEMA				12	I_Ausgang oder f_Ausgang und automatische Pulsfrequenzreduktion
	0 I	EC-Motor (50 Hz,	SI-Ei	nheiten)		13	Automatische Pulsfrequenzreduktion
	1 I	NEMA-Motor (60 H	lz, U	S-Einheiten)	p0292	Leis	stungsteil Temperaturwarnschwelle [°C]
	2 I	NEMA-Motor (60 H	Iz, Sl	-Einheiten)	p0295	Lüft	ternachlaufzeit [s]
p0124	CU E	rkennung über LE	D				
p0133	Motor	-Konfiguration					
	.00 (	1: Dreieck ): Stern	.01	1: 87 Hz 0: Keine 87 Hz			

Motor				Technologie und Einheiten					
p0300	Motor	typ Auswahl	p0500	Technologische Anwendung (Applikation)					
	0	Kein Motor	p0505	Aus	wahl Einheite	nsys	tem		
	1	Asynchronmotor		1	Einheitensys	stem	SI		
	2	Synchronmotor		2	Einheitensystem Bezogen/SI				
	10	1LE1 Standard-Asynchronmotor		3	Einheitensystem US				
	13	1LG6 Standard-Asynchronmotor		4	Einheitensystem Bezogen/US				
	17 1LA7 Standard-Asynchronmotor			Auto	omatische Be	zugs	wertberechr	nung	sperren
	19 1LA9 Standard-Asynchronmotor			Aus	wahl technolo	ogisc	he Einheit		
	100	1LE1 Standard-Asynchronmotor		1	%	2	1 bezogen	, dim	ensionslos
p0301	Motor	codenummer Auswahl		3	bar	4	°C	5	Pa
p0304	Motor	-Bemessungsspannung [V]		6	ltr/s	7	m³/s	8	ltr/min
p0305	Motor	-Bemessungsstrom [A]		9	m³/min	10	ltr/h	11	m³/h
p0306	Motor	-Anzahl parallel geschaltet		12	kg/s	13	kg/min	14	kg/h
p0307	Motor	-Bemessungsleistung [kW]		15	t/min	16	t/h	17	Ν
p0308	Motor	Bemessungsleistungsfaktor		18	kN	19	Nm	20	psi
p0309	Motor	-Bemessungswirkungsgrad [%]		21	°F	22	gallon/s	23	inch³/s
p0310	Motor	-Bemessungsfrequenz [Hz]		24	gallon/min	25	inch³/min	26	gallon/h
p0311	Motor	-Bemessungsdrehzahl [1/min]		27	inch³/h	28	lb/s	29	lb/min
p0312	Motor	-Bemessungsdrehmoment [Nm]		30	lb/h	31	lbf	32	lbf ft
p0320	Motor	-Bemessungsmagnetisierungsstrom/-		33	К	34	1/min	35	parts/min
	kurzso	chlussstrom [A]		36	m/s	37	ft³/s	38	ft³/min
p0322	Motor	-Maximaldrehzahl [1/min]		39	BTU/min	40	BTU/h	41	mbar
p0323	Motor	-Maximalstrom [A]		42	inch wg	43	ft wg	44	m wg
p0325	Motor	-Pollageidentifikation Strom 1. Phase [A]		45	% r.h.	46	g/kg		
p0329	Motor	-Pollageidentifikation Strom [A]	p0596	Bezugsgröße technologische Einheit					
r0330	Motor	-Bemessungsschlupf	Ther	niscl	he Motorübe	rwa	chung und	Mot	ormodell,
r0331	Motor aktue	-Magnetisierungsstrom/-kurzschlussstrom	p0601	Mot	Max ortemperaturs	<u>kima</u>	Istrom		
r0333	Motor	-Bemessungsdrehmoment [Nm]	p0001	0					
p0335	Motor	kühlart		1	DTC Warnur	na 8.	Zoitetufo		
p0340	Auton	natische Berechnung Motor-/		2	KTV84	ig a .	Zenstule		
	Regel	ungsparameter		2	Rimetall_Öffr	or M	/arnung & 7	oiteti	Ifo
p0341	Motor	-Trägheitsmoment [kgm²]	p0604	Mot	ortemperatur	Warı	nschwelle [°		
p0342	Trägh	eitsmoment Verhältnis Gesamt zu Motor	p0004	Mot	ortemperatur	Störe	schwelle [°C	<u>.</u> 1	
r0245		Pomonoungoonlaufzoit	p0610	Mot	orübertemper	atur	Reaktion	1	
n0345	Motor		pooro	0	Keine Reakti	on r	ur Warnung	ı kei	ne
p0340	Motor			Ũ	Reduzierung	von	I <sub>max</sub>	, itei	
p0347	Motor	-Entregungszeit [s]		1	Warnung mit	Red	luzierung vo	n I <sub>ma</sub>	<sub>x</sub> und
p0350	Loitur				Störung				
r0305	Ständ	enviderstand aktuell		2	Warnung und	d Stö	orung, keine	Red	uzierung
r0306	Jäufo	nwiderstand aktuell		40	VON I <sub>max</sub>		De de la		
r0396 Läuferwiderstand aktuell				12	2 Meldungen, keine Reduzierung von I <sub>max</sub> , Temperaturspeicherung				

Inbetriebnehmen

p0611	I <sup>2</sup> t-N	Notormodell Zeitkonstante thermisch [s]			v2 = p0760
p0612	Mot	ortemperaturmodell Aktivierung			yz – p0700
	00	Motortemperatur- modell 1 (l <sup>2</sup> t) aktivieren	n		x1 = p0757
	09	Motortemperaturmodell 2 Erweiterungen aktivieren			
p0614	The Red	rmische Widerstandsadaption luktionsfaktor			
p0615	I <sup>2</sup> t-N	Notormodell Störschwelle [°C]		p0757	CU Analogeing
p0625	Mot	or Umgebungstemperatur [°C]		p0758	CU Analogeing
p0637	Q-F	luss Flussgradient gesättigt [mH]		p0759	CU Analogeing
p0640	Stro	mgrenze [A]		p0760	CU Analogeing
Be	fehls	quellen und Klemmen der Control Unit		p0761	CU Analogeing Ansprechschw
r0720	CU	Eingänge und Ausgänge Anzahl		p0764	CU Analogeing
r0722	CO/	BO: CU Digitaleingänge Status		p0771	CI: CU Analoga (Klemmen 12,
	.01	DI 1 (Klemme 6)		r0772	CU Analogaus
	.02	DI 2 (Klemme 7)			bezogen
	.03	DI 3 (Klemme 8)		r0774	CU Analogaus
	.04	DI 4 (Klemme 16)		n0775	
	.05	DI 5 (Klemme 17)		p0776	
	.11	DI 11 (Klemmen 3, 4) Al 0		p0//0	
r0723	CO/	BO: CU Digitaleingänge Status invertiert			
p0730	BI: (	CU Signalquelle für Klemme DO 0			2 Stromauso
	NO:	Klemme 19 / NC: Klemme 18			
p0731	BI: (	CU Signalquelle für Klemme DO 1			y2 = p0780 🕇 –
	NO:	Klemme 21			
r0747	CU	Digitalausgänge Status			
p0748	CU	Digitalausgänge invertieren			y1 = p0778
r0751	BO:	CU Analogeingänge Statuswort			
r0752	CO:	CU Analogeingänge Eingangsspannung/- m aktuell Al0 (KI 3/4)		n0777	x1 =
r0755	CO	CLI Analogeingänge Aktueller Wert in		p0778	CU Analogaus
10700	Proz	zent, Al0 (Kl 3/4) [100 ≙ 100 %]		p0779	CU Analogaus
p0756	CU	Analogeingang Typ (Klemmen 3, 4)		p0780	CU Analogaus
	0	Spannungseingang unipolar (0 V +10 V)		p0782	BI: CU Analoga
	1	Spannungseingang unipolar überwacht (+2 V +10 V)	'	r0785	invertieren, AO
	2	Stromeingang unipolar (0 mA +20 mA)		10765	
	3	Stromeingang unipolar überwacht (+4 mA		D0705	
		+20 mA)		p0795	
	4	Spannungseingang bipolar (-10 V +10 V)		p0795	
	8	Kein Sensor angeschlossen		p0/9/	

4.2 Inbetriebnehmen mit dem Basic Operator Panel BOP-2

	$v_2 = p_0 760 + $
	y poroc
	x1 = p0757 V / mA
	x2 = p0759
0757	
p0757	CU Analogeingang Kennlinie Wert x1
p0758	CU Analogeingang Kennlinie Wert y1 [%]
p0759	CU Analogeingang Kennlinie Wert x2
p0760	CU Analogeingang Renninie Wert y2 [%]
p0761	Ansprechschwelle
p0764	CU Analogeingänge Totzone [V]
p0771	CI: CU Analogausgang Signalquelle, AO 0 (Klemmen 12, 13) [100 ≙ 100%]
r0772	CU Analogausgang Ausgangswert aktuell bezogen
r0774	CU Analogausgang Ausgangsspannung/-strom aktuell [100% ≙ p2001]
p0775	CU Analogausgang Betragsbildung aktivieren
p0776	CU Analogausgang Typ
	0 Stromausgang (0 mA +20 mA)
	1 Spannungsausgang (0 V +10 V)
	2 Stromausgang (+4 mA +20 mA)
	v2 = p0780 +
	v1 = p0778
	y. po o / %
	x1 = p0777 x2 = p0779
p0777	CU Analogausgang Kennlinie Wert x1 [%]
p0778	CU Analogausgang Kennlinie Wert y1 [V]
p0779	CU Analogausgang Kennlinie Wert x2 [%]
p0780	CU Analogausgang Kennlinie Wert y2 [V]
p0782	BI: CU Analogausgang Signalquelle für invertieren, AO 0 (Klemmen 12,13)
r0785	BO: CU Analogausgänge Zustandswort
	.00 1 = AO 0 negativ
p0795	CU Digitaleingänge Simulationsmodus
p0796	CU Digitaleingänge Simulationsmodus Sollwert
p0797	CU Analogeingänge Simulationsmodus
p0798	CU Analogeingänge Simulationsmodus Sollwert

	Date	nsätze umschalten und kopieren			PROFIBUS, PROFIdrive
p0802	Dater	nübertragung Speicherkarte als Quelle/Ziel	p0918	PRO	FIBUS Adresse
p0803	Dater	nübertragung Gerätespeicher als Quelle/Ziel	p0922	PRO	Fldrive Telegrammauswahl
p0804	Dater	nübertragung Start		1	Standard Telegramm 1, PZD-2/2
	12 Ü	bertragung der GSD für PROFIBUS-Master		20	Standard Telegramm 20, PZD-2/6
	a	uf die Speicherkarte starten		352	SIEMENS Telegramm 352, PZD-6/6
p0806	BI: St	euerungshoheit sperren		353	SIEMENS Telegramm 353, PZD-2/2, PKW-
r0807	BO: S	Steuerungshoheit aktiv			4/4
p0809	Befeh	nlsdatensatz CDS kopieren		354	SIEMENS Telegramm 354, PZD-6/6, PKW-
p0810	BI: Be	efehlsdatensatz-Anwahl CDS Bit 0		000	Froio Tologrammprojektionung mit BICO
p0819	Antrie	ebsdatensatz DDS kopieren		999	
p0820	BI: Ar	ntriebsdatensatz-Anwahl DDS Bit 0			Störungen (Teil 1)
p0826	Motor	rumschaltung Motornummer	r0944	CO: \$	Störpufferänderungen Zähler
r0835	CO/B	O: Datensatzumschaltung Zustandswort	r0945	Störc	code
r0836	CO/B	O: Befehlsdatensatz CDS angewählt	r0946	Störc	odeliste
r0837	CO/B	O: Antriebsdatensatz DDS angewählt	r0947	Störn	nummer
	Ab	laufsteuerung (z. B. ON/OFF1)	r0948	Störz	eit gekommen in Millisekunden [ms]
p0840	BI: EI	N/AUS (AUS1)	r0949	Störv	vert
p0844	BI: Ke	ein Austrudeln/Austrudeln (AUS2)	p0952	Störfa	älle Zähler
	Signa	Iquelle 1	r0963	PRO	FIBUS Baudrate
p0845	BI: Ke	ein Austrudeln/Austrudeln (AUS2)	r0964	Gerä	teidentifikation
	Signa		p0965	PRO	Fldrive Profilnummer
p0848	Signa	alguelle 1	p0969	Syste	emlaufzeit relativ [ms]
p0849	BI: Ke	ein Schnellhalt/Schnellhalt (AUS3)		Rü	icksetzen auf Werkseinstellung
<b>I</b>	Signa	Ilquelle 1			Parameter speicnern
p0852	BI: Be	etrieb freigeben	p0970	Antrie	eb Parameter zurucksetzen
p0854	BI: Fi	ihrung durch PLC		0	
p0855	BI: Ha	altebremse unbedingt öffnen		1	Start Parameter zurucksetzen
p0856	BI: Di	rehzahlregler freigeben		5	Start Safety Parameter zurucksetzen
p0858	BI: Ha	altebremse unbedingt schließen		10	Start Laden der Einstellung 10
p0867	Leistu	ungsteil Hauptschützhaltezeit nach AUS1		11	Start Laden der Einstellung 11
	[ms]			12	Start Laden der Einstellung 12
p0869	Ablau	Ifsteuerung Konfiguration		100	Start BICO-Verschaltungen zurücksetzen
	.00	1 = Hauptschütz bei STO geschlossen	p0971	Para	meter speichern
				0	
r0898	CO/B	O: Steuerwort Ablaufsteuerung		1	Antriebsobjekt speichern
10899	CO/B	U: Zustandswort Ablautsteuerung		10	Nichttlüchtig speichern als Einstellung 10
				11	Nichtflüchtig speichern als Einstellung 11
				12	Nichttlüchtig speichern als Einstellung 12
			p0972	Antrie	ebsgerät Reset

4.2 Inbetriebnehmen	mit dem	Basic O	Derator i	Panel	BOP-2
	nin ucin	Dasic O	ρειαιοι ι	anci	<i>DUi</i> -2

		Sollwertkanal	
p1000	Dreh	zahlsollwert Auswahl	-
p1001	CO: I	Drehzahlfestsollwert 1 [1/min]	
p1002	CO: I	Drehzahlfestsollwert 2 [1/min]	
p1003	CO: I	Drehzahlfestsollwert 3 [1/min]	
p1004	CO: I	Drehzahlfestsollwert 4 [1/min]	
p1005	CO: I	Drehzahlfestsollwert 5 [1/min]	
p1006	CO: I	Drehzahlfestsollwert 6 [1/min]	
p1007	CO: I	Drehzahlfestsollwert 7 [1/min]	
p1008	CO: I	Drehzahlfestsollwert 8 [1/min]	
p1009	CO: I	Drehzahlfestsollwert 9 [1/min]	
p1010	CO: I	Drehzahlfestsollwert 10 [1/min]	
p1011	CO: I	Drehzahlfestsollwert 11 [1/min]	
p1012	CO: I	Drehzahlfestsollwert 12 [1/min]	
p1013	CO: I	Drehzahlfestsollwert 13 [1/min]	
p1014	CO: I	Drehzahlfestsollwert 14 [1/min]	
p1015	CO: I	Drehzahlfestsollwert 15 [1/min]	
p1016	Dreh	zahlfestsollwert Modus	
	1	Anwahl direkt	
	2	Anwahl binärkodiert	
p1020	BI: D	rehzahlfestsollwert-Auswahl Bit 0	
p1021	BI: D	rehzahlfestsollwert-Auswahl Bit 1	
p1022	BI: D	rehzahlfestsollwert-Auswahl Bit 2	
p1023	BI: D	rehzahlfestsollwert-Auswahl Bit 3	
r1024	CO: I p200	Drehzahlfestsollwert wirksam [100 % ≙ 0]	
r1025	BO: [	Drehzahlfestsollwert Status	
p1030	Moto	rpotenziometer Konfiguration	
	00	Speicherung aktiv	
	01	Automatikbetrieb Hochlaufgeber aktiv	
	02	Anfangsverrundung aktiv	
	03	Speicherung in NVRAM aktiv	
p1035	BI: M	otorpotenziometer Sollwert höher	
p1036	BI: M	otorpotenziometer Sollwert tiefer	
p1037	Moto	rpotenziometer Maximaldrehzahl [1/min]	
p1038	Moto	rpotenziometer Minimaldrehzahl [1/min]	
p1040	Moto	rpotenziometer Startwert [1/min]	
p1043	BI: M	otorpotenziometer Setzwert übernehmen	
p1044	CI: M	otorpotenziometer Setzwert [100 % ≙ p2000]	
r1045	CO: I Hoch	Notorpotenziometer Drehzahlsollwert vor laufgeber [1/min]	
p1047	Moto	rpotenziometer Hochlaufzeit [s]	
p1048	Moto	rpotenziometer Rücklaufzeit [s]	

r1050	CO: Motorpotenziometer Sollwert nach Hochlaufgeber [100 % ≙ p2000]			
p1055	BI: Tippen Bit 0			
p1056	BI: Tippen Bit 1			
p1058	Tippen 1 Drehzahlsollwert [1/min]			
p1059	Tippen 2 Drehzahlsollwert [1/min]			
p1070	CI: Hauptsollwert [100 % ≙ p2000]			
p1071	CI: Hauptsollwert Skalierung [100 ≙ 100 %]			
r1073	CO: Hauptsollwert wirksam [100 % ≙ p2000]			
p1075	CI: Zusatzsollwert [100 % ≙ p2000]			
p1076	CI: Zusatzsollwert Skalierung [100 ≙ 100 %]			
r1077	CO: Zusatzsollwert wirksam [100 % ≙ p2000]			
r1078	CO: Gesamtsollwert wirksam [100 % ≙ p2000]			
p1080	Minimaldrehzahl [1/min]			
p1081	Maximaldrehzahl Skalierung [%]			
p1082	Maximaldrehzahl [1/min]			
p1083	CO:Drehzahlgrenze positive Drehrichtung [1/min]			
r1084	CO: Drehzahlgrenze positiv wirksam [100 % ≙ p2000]			
p1086	CO: Drehzahlgrenze negative Drehrichtung [1/min]			
r1087	CO: Drehzahlgrenze negativ wirksam [100 % ≙ p2000]			
p1091	Ausblenddrehzahl 1 [1/min]			
p1092	Ausblenddrehzahl 2 [1/min]			
p1101	Ausblenddrehzahl Bandbreite [1/min]			
p1106	CI: Minimaldrehzahl Signalquelle			
p1110	BI: Richtung negativ sperren			
p1111	BI: Richtung positiv sperren			
p1113	BI: Sollwert Invertierung			
r1114	CO: Sollwert nach Richtungsbegrenzung [100 % ≙ p2000]			
r1119	CO: Hochlaufgeber Sollwert am Eingang [100 % ≙ p2000]			
	n <sub>max</sub> (P1082) Sollwert			
p1120	Hochlaufgeber Hochlaufzeit [s]			
p1121	Hochlaufgeber Rücklaufzeit [s]			
p1130	Hochlaufgeber Anfangsverrundungszeit [s]			
p1131	Hochlaufgeber Endverrundungszeit [s]			
p1134	Hochlaufgeber Verrundungstyp			

	0	Stetige Glättung		[0]	Wiederanlauf	[1]	Anlaufzähler		
- 4405	1		p1215	Mo	l torhaltebremse Ko	nfiau	ration		
p1135	AU	S3 Rucklaufzeit [s]	p1210	0	0 Keine Motorhaltebremse vorhanden				
p1130	AU	S3 Anfangsverrundungszeit [s]		3	Motorhaltebrems	e wie	Ablaufsteuerung		
p1137	AU	S3 Endverrundungszeit [s]		•	Anschluss über E	BICO	,		
p1138		Hochlauframpe Skallerung [100 ≙ 100 %]	p1216	Mo	Motorhaltebremse Öffnungszeit [ms]				
p1139		Rucklauframpe Skallerung [100 ≙ 100 %]	p1217	Mo	Motorhaltebremse Schließzeit [ms]				
p1140 BI. Hochlaufgeber fireigeberi			p1230	BI:	BI: Gleichstrombremsung Aktivierung				
p1141 BI: Hochlaufgeber fortsetzen			p1231	Gle	ichstrombremsung	, Kon	figuration		
p1142	BI:	Drehzahlsollwert freigeben		0	Keine Funktion				
r1149	CO	: Hochlaufgeber Beschleunigung [100 % ≙ n71		4	Gleichstrombrem	sung			
r1170	CO	: Drehzahlregler Sollwert Summe [100 % A		5	Gleichstrombrem	sung	bei AUS1/AUS3		
11170	p20			14	Gleichstrombrem	sung	unter Startdrehzahl		
r1198	CO	/BO: Steuerwort Sollwertkanal	p1232	Gle	ichstrombremsung	Brer	msstrom [A]		
	Fu	nktionen (z. B. Motorhaltebremse)	p1233	Gle	ichstrombremsung	Zeit	dauer [s]		
1000			p1234	Gle	ichstrombremsung	star	tdrehzahl [1/min]		
p1200	⊦ar	lgen Betriebsart	r1239	CO	/BO: Gleichstromb	rems	ung Zustandswort		
	0		p1240	VDC	-Regler oder V <sub>DC</sub> -I	Überv	vachung Konfiguration		
	1	Fangen Immer aktiv (Start in Soliwertrichtung)		(Ve	ktorregelung)				
	4	Fangen immer aktiv (Start nur in Sollwertrichtung)		0	V <sub>DC</sub> -Regler sperr	en			
n1201	RI∙	Eangen Freigabe Signalguelle		1	V <sub>DC_max</sub> -Regler fre	eigeb	en		
p1201	Far	agen Suchstrom [100 % $\triangleq$ r0331]		2	V <sub>DC_min</sub> -Regler fre	eigebo	en (kinetische		
p1202	Far	gen Suchgeschwindigkeit Faktor [%]		_	Pufferung)				
p1200	Fin	höherer Wert führt zu einer längeren Suchzeit		3	V <sub>DC_min</sub> -Regler un		c_max-Regler freigeben		
p1206	Stö	rungsnummer ohne automatische	r1242	VDC	V <sub>DC_max</sub> -Regler Einschaltpegel [100 % ≙ p2001]				
p.200	Wie	edereinschaltung einstellen	p1243	VDC	c_max-Regler Dynan	niktak	tor [%]		
p1210	Wie	dereinschaltautomatik Modus	p1245	VDC Puf	:_min-Regler Einsch ferung) [%]	altpe	gel (kinetische		
	0	Wiedereinschaltautomatik sperren	r1246	Voc	min-Realer Finsch	altne	nel (kinetische		
	1	Quittieren aller Störungen ohne	11210	Puf	ferung) [100 % ≙ p	2001	]		
		Wiedereinschalten	p1247	VDC		nikfak	tor (kinetische		
	4	Wiedereinschalten nach Netzausfall ohne		Puf	ferung) [%]				
			p1249	VDC	<sub>_max</sub> -Regler Drehza	ahlsc	hwelle [1/min]		
	6	Anlaufversuchen	p1254	VDC	<sub>_max</sub> -Regler Autom	atisc	he Erfassung EIN-Pegel		
	14	Wiedereinschalten nach Netzausfall nach		0	Automatische Erf	assu	ng gesperrt		
		manueller Quittierung		1	Automatische Erf	assu	ng freigegeben		
	16	Wiedereinschalten nach Störung nach	p1255	VDC	<sub>_min</sub> -Regler Zeitsch	welle	e [s]		
		manueller Quittierung	p1256	VDC	<sub>min</sub> -Regler Reaktion	on (ki	netische Pufferung)		
	26	Quittieren aller Störungen und Wiedereinschalten bei EIN-Befehl		0	V <sub>DC</sub> stützen bis U F07405	Inters	pannung, n <p1257 td="" →<=""></p1257>		
p1211	Wie	dereinschaltautomatik Anlaufversuche		1	V <sub>DC</sub> stützen bis U	Inters	pannung, n <p1257 td="" →<=""></p1257>		
p1212	Wie	dereinschaltautomatik Wartezeit			F07405, t>p1255	→ FC	07406		
	Anl	aufversuch [s]	p1257	VDC	_ <sub>min</sub> -Regler Drehza	ahlsch	nwelle [1/min]		
p1213	Wie	dereinschaltautomatik Überwachungszeit [s]							

p1271	Far	ngen Maximalfrequenz bei gesperrter Richtung	p1312	Spannungsanhebung bei Anlauf [%]
	[Hz	]	r1315	Spannungsanhebung gesamt [100 % ≙ p2001]
p1280		-Regler oder V <sub>DC</sub> -Überwachung Konfiguration		U A
	0	) Vee Regler sporren		(r0071)
	1			p1327 (U4)
r1282	VDC	c_max-Regler Einschaltpegel (U/f) [100 % ≙		p1325 (U3)
n1283	Vpc	Pegler Dynamikfaktor (LL/f) [%]		p1323 (U2)
p1203	VDC	max-Regler Zeitschwelle (LI/f) [s]		r1315
	• DC	U/f-Steuerung		0 Hz   p1322   p1326   f (f2) (f4) = 1000
p1300	Ste	uerungs-/Regelungs-Betriebsart		(f1) (f3)
	0	U/f-Steuerung mit linearer Charakteristik	p1320	U/f-Steuerung Programmierbare Kennlinie
	1	U/f -Steuerung mit linearer Charakteristik und	•	Frequenz 1 [Hz]
		FCC	p1321	U/f-Steuerung Programmierbare Kennlinie
	2	U/f-Steuerung mit parabolischer		Spannung 1 [V]
	0		p1322	
	3	U/f-Steuerung mit parametrierbarer	p1323	Kennlinie Spannung 2 [V]
	4	U/f-Steuerung mit linearer Charakteristik und	p1324	
	-	ECO	p1325	Kennlinie Spannung 3 [V]
	5	U/f-Steuerung für frequenzgenauen Antrieb	p1326	
		(Textilbereich)	p1327	Ch Llf Steverung Spannung 4 [V]
	6	U/f-Steuerung für frequenzgenauen Antrieb und FCC	p1330	[100 % ≙ p2001]
	7	U/f-Steuerung für parabolische Charakteristik	p1331	Spannungsbegrenzung [V]
	19	und ECO U/f-Steuerung mit unabhängigem	p1334	U/f-Steuerung Schlupfkompensation Startfrequenz [Hz]
		Spannungssollwert	p1335	Schlupfkompensation Skalierung [100 % ≙ r0330]
	20	Drehzahlregelung (geberlos)	p1336	Schlupfkompensation Grenzwert [100 % ≙ r0330]
	U	<b>▲</b>	r1337	CO: Schlupfkompensation Istwert [100 ≙ 100 %]
	U	+	p1338	U/f-Betrieb Resonanzdämpfung Verstärkung
		P1312	p1340	I <sub>max</sub> -Frequenzregler Proportionalverstärkung
		P1311	r1343	CO: I_max-Regler Frequenzausgang [100 % ≙ p2000]
			p1349	U/f-Betrieb Resonanzdämpfung Maximalfrequenz [Hz]
		P1210	p1351	CO: Motorhaltebremse Startfrequenz [100 ≙ 100 %]
		FISIO	p1352	CI: Motorhaltebremse Startfrequenz [100 ≙ 100 %]
p1302	U/f-	Steuerung Konfiguration		Vektorregelung
P.002	.03	Motorhaltebremse mit konstanter	r1438	CO: Drehzahlregler Drehzahlsollwert
		Stopfrequenz		[100 % ≙ p2000]
p1310	Spa	annungsanhebung permanent [100 % ≙ p0305]	p1452	Drehzahlregler Drehzahlistwert Glättungszeit
p1311	Spa	annungsanhebung bei Beschleunigung [%]	p1470	Drehzahlregler Geberloser Betrieb P-Verstärkung

#### Inbetriebnehmen

p1472	Dre [ms	hzahlregler Geberlose ]	ər Bo	etrieb Nachstellzeit	p1563	CO: pos	: Trägheitsschätzer Lastmoment Drehrichtung itiv [Nm]
p1475	CI: Mot	Drehzahlregler Drehm torhaltebremse [100 %	nom ₀ ≙ ľ	entsetzwert für o2003]	p1564	CO: neg	: Trägheitsschätzer Lastmoment Drehrichtung ativ [Nm]
r1482	CO	: Drehzahlregler I-Dre	hmc	omentausgang	p1570	CO	: Flusssollwert [100 ≙ 100 %]
	[100	0 % ≙ p2003]			p1580	Wir	kungsgradoptimierung [%]
r1493	CO	: Trägheitsmoment ge	sam	nt [kgm²]	r1598	CO	: Flusssollwert gesamt [100 ≙ 100 %]
p1496	Bes	schleunigungsvorsteue	ərun	g Skalierung [%]	p1610	Dre	hmomentsollwert statisch (SLVC)
p1498	Las	t Trägheitsmoment [k	gm²	]		[100	0 % ≙ r0333]
p1502	BI: 1	Trägheitsmomentschä Trägheitsmoment-	itzei 1	r einfrieren Ermitteltes	p1611	Bes [100	cchleunigungszusatzmoment (SLVC) 0 % ≙ r0333]
		schätzer aktiv		Trägheitsmoment	r1732	CO	: Längsspannungssollwert [100 % ≙ p2001]
				eingefroren	r1733	CO	: Querspannungssollwert [100 % ≙ p2001]
p1511	CI:	Zusatzdrehmoment 1	[100	0 % ≙ p2003]	p1745	Mot	ormodell Fehlerschwellwert Kipperkennung [%]
r1516	CO Bes	: Zusatzdrehmoment u	und 110	0 % ≙ p2003]	p1780	Mot	ormodell Adaptionen Konfiguration
p1520	CO	: Drehmomentgrenze	obe	n [Nm]			Steuersatz
p1521	CO	: Drehmomentgrenze	unte	en [Nm]	p1800	Pul	sfrequenz Sollwert [kHz]
p1522	CI:	Drehmomentgrenze o	ben	[100 % ≙ p2003]	r1801	CO	: Pulsfrequenz [100 % ≙ p2000]
p1523	CI:	Drehmomentgrenze u	nter	n [100 % ≙ p2003]	p1806	Filte	erzeitkonstante V <sub>DC</sub> -Korrektur [ms]
p1524	CO	: Drehmomentgrenze	obe	n/motorisch	p1820	Aus	gangsphasenfolge umkehren
	Ska	alierung [100 ≙ 100 %]				0	Aus 1 Ein
p1525	CO	: Drehmomentgrenze	unte	en Skalierung	r1838	CO	/BO: Steuersatz Zustandswort 1
	1 [100	∩ ≙ 1∩∩ %1					
r1526	[100 CO	0 ≙ 100 %] : Drehmomentgrenze	obe	n ohne Offset		1	Motoridentifizierung
r1526	[100 CO [100	0 ≙ 100 %] : Drehmomentgrenze 0 % ≙ p2003]	obe	n ohne Offset	p1900	Mot	Motoridentifizierung ordatenidentifikation und Drehende Messung
r1526 r1527	[100 CO [100 CO [100	0 ≙ 100 %] : Drehmomentgrenze 0 % ≙ p2003] : Drehmomentgrenze 0 % ≙ p2003]	obe unte	n ohne Offset en ohne Offset	p1900	Mot 0	Motoridentifizierung ordatenidentifikation und Drehende Messung Gesperrt Motordaten identifizieren im Stillstand und bei
r1526 r1527 p1530	[100 CO [100 CO [100 Leis	0 ≙ 100 %] : Drehmomentgrenze 0 % ≙ p2003] : Drehmomentgrenze 0 % ≙ p2003] stungsgrenze motoriso	obe unte :h [k	n ohne Offset en ohne Offset W]	p1900	Mot 0 1	Motoridentifizierung ordatenidentifikation und Drehende Messung Gesperrt Motordaten identifizieren im Stillstand und bei drehendem Motor
r1526 r1527 p1530 p1531	[100 CO [100 [100 [100 Leis	0 ≙ 100 %] : Drehmomentgrenze 0 % ≙ p2003] : Drehmomentgrenze 0 % ≙ p2003] stungsgrenze motoriso stungsgrenze generate	obe unte ch [k	n ohne Offset en ohne Offset :W] ch [kW]	p1900	Mot 0 1 2	Motoridentifizierung ordatenidentifikation und Drehende Messung Gesperrt Motordaten identifizieren im Stillstand und bei drehendem Motor Motordaten identifizieren im Stillstand
r1526 r1527 p1530 p1531 r1538	[100 CO [100 [100 [100 Leis CO [100	0 $\triangleq$ 100 %] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] stungsgrenze motoriso stungsgrenze generato : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003]	obe unte ch [k oriso obe	n ohne Offset en ohne Offset xW] ch [kW] n wirksam	p1900	Mot 0 1 2 3	Motoridentifizierung ordatenidentifikation und Drehende Messung Gesperrt Motordaten identifizieren im Stillstand und bei drehendem Motor Motordaten identifizieren im Stillstand Motordaten identifizieren bei drehendem Motor
r1526 r1527 p1530 p1531 r1538 r1539	[100 [100 [100 [100 Leis CO [100 CO	<ul> <li>0 ≜ 100 %]</li> <li>: Drehmomentgrenze</li> <li>0 % ≙ p2003]</li> <li>: Drehmomentgrenze</li> <li>0 % ≙ p2003]</li> <li>stungsgrenze motorise</li> <li>stungsgrenze generate</li> <li>: Drehmomentgrenze</li> <li>0 % ≙ p2003]</li> <li>: Drehmomentgrenze</li> <li>: Drehmomentgrenze</li> </ul>	obe unte ch [k oriso obe unte	n ohne Offset en ohne Offset (W] ch [kW] n wirksam en wirksam	p1900	Mot 0 1 2 3 Tes	Motoridentifizierung         ordatenidentifikation und Drehende Messung         Gesperrt         Motordaten identifizieren im Stillstand und bei drehendem Motor         Motordaten identifizieren im Stillstand         Motordaten identifizieren bei drehendem Motor         Impulsauswertung Konfiguration
r1526 r1527 p1530 p1531 r1538 r1539	[100 [100 [100 [100 Leis Leis [100 [100 [100	0 $\triangleq$ 100 %] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] stungsgrenze motoriso stungsgrenze generato : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003]	obe unte ch [k orise obe unte	n ohne Offset en ohne Offset KW] ch [kW] n wirksam en wirksam	p1900	Mot 0 1 2 3 Tes .00	Motoridentifizierung           ordatenidentifikation und Drehende Messung           Gesperrt           Motordaten identifizieren im Stillstand und bei drehendem Motor           Motordaten identifizieren im Stillstand           Motordaten identifizieren bei drehendem Motor           timpulsauswertung Konfiguration           Phasenkurzschluss Testimpuls aktiv
r1526 r1527 p1530 p1531 r1538 r1539 r1547	[100 CO [100 [100 [100 Leis CO [100 [100 CO [100 CO Dre	<ul> <li>0 ≜ 100 %]</li> <li>: Drehmomentgrenze</li> <li>0 % ≜ p2003]</li> <li>: Drehmomentgrenze</li> <li>0 % ≙ p2003]</li> <li>stungsgrenze motoriso</li> <li>stungsgrenze generato</li> <li>: Drehmomentgrenze</li> <li>0 % ≙ p2003]</li> </ul>	obe unte <u>ch [ŀ</u> oriso obe unte	n ohne Offset en ohne Offset KW] ch [kW] n wirksam en wirksam Ausgang	p1900	Mot 0 1 2 3 Tes .00 .01	Motoridentifizierung           ordatenidentifikation und Drehende Messung           Gesperrt           Motordaten identifizieren im Stillstand und bei drehendem Motor           Motordaten identifizieren im Stillstand           Motordaten identifizieren bei drehendem Motor           Impulsauswertung Konfiguration           Phasenkurzschluss Testimpuls aktiv           Erdschlusserkennung Testimpuls aktiv
r1526 r1527 p1530 p1531 r1538 r1539 r1547	[100 CO [100 [100 Leis CO [100 [100 CO [100 CO Dre [0]	0 $\triangleq$ 100 %] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] stungsgrenze motoriso stungsgrenze generato : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze hzahlregler	obe unte orise obe unte für /	n ohne Offset en ohne Offset KW] ch [kW] n wirksam en wirksam Ausgang	p1900	Mot 0 1 2 3 .00 .01 .02	Motoridentifizierung           ordatenidentifikation und Drehende Messung           Gesperrt           Motordaten identifizieren im Stillstand und bei drehendem Motor           Motordaten identifizieren im Stillstand           Motordaten identifizieren bei drehendem Motor           timpulsauswertung Konfiguration           Phasenkurzschluss Testimpuls aktiv           Erdschlusserkennung Testimpuls aktiv           Testimpuls bei jeder Impulsfreigabe
r1526 r1527 p1530 p1531 r1538 r1539 r1547	[100 CO [100 Leiss CO [100 CO [100 CO [100 CO [100 CO [100 CO [100 [10] [11]	<ul> <li>0 ≜ 100 %]</li> <li>: Drehmomentgrenze</li> <li>0 % ≜ p2003]</li> <li>: Drehmomentgrenze</li> <li>0 % ≜ p2003]</li> <li>stungsgrenze motorisc</li> <li>stungsgrenze generate</li> <li>: Drehmomentgrenze</li> <li>0 % ≜ p2003]</li> <li>: Drehmomentgrenze</li> <li>0 % ≜ p2003]</li> <li>: Drehmomentgrenze</li> <li>0 % ≜ p2003]</li> <li>: Drehmomentgrenze</li> <li>Mathematical descent for the second se</li></ul>	obe unte <u></u>	n ohne Offset en ohne Offset (W] ch [kW] n wirksam en wirksam Ausgang p2003] p2003]	p1900	Mot 0 1 2 3 .00 .01 .02 Mot	Motoridentifizierung         ordatenidentifikation und Drehende Messung         Gesperrt         Motordaten identifizieren im Stillstand und bei drehendem Motor         Motordaten identifizieren im Stillstand         Motordaten identifizieren bei drehendem Motor         Impulsauswertung Konfiguration         Phasenkurzschluss Testimpuls aktiv         Erdschlusserkennung Testimpuls aktiv         Testimpuls bei jeder Impulsfreigabe         ordatenidentifikation Steuerwort
r1526 r1527 p1530 p1531 r1538 r1539 r1547	[100 CO [100 CO [100 Leis CO [100 CO [10] CO CO [10] C	0 $\triangleq$ 100 %] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] stungsgrenze motoriso stungsgrenze generato : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze hzahlregler Obere Grenze [100 9] Untere Grenze [100 9]	obe unte <u></u>	n ohne Offset en ohne Offset W] ch [kW] n wirksam en wirksam Ausgang p2003] p2003] Skalierung ohne	p1900 p1901 p1909 p1910	Mot 0 1 2 3 .00 .01 .02 Mot Mot	Motoridentifizierung           ordatenidentifikation und Drehende Messung           Gesperrt           Motordaten identifizieren im Stillstand und bei drehendem Motor           Motordaten identifizieren im Stillstand           Motordaten identifizieren bei drehendem Motor           Impulsauswertung Konfiguration           Phasenkurzschluss Testimpuls aktiv           Erdschlusserkennung Testimpuls aktiv           Testimpuls bei jeder Impulsfreigabe           ordatenidentifikation Auswahl
r1526 r1527 p1530 p1531 r1538 r1539 r1547 p1552	[100 [100 [100 [100 [100 [100 [100 [100	0 $\triangleq$ 100 %] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] stungsgrenze motoriso stungsgrenze generate : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze hzahlregler Obere Grenze [100 9 Untere Grenze [100 9 Drehmomentgrenze o set [100 $\triangleq$ 100 %]	obe unte 	n ohne Offset en ohne Offset (W) ch [kW] n wirksam en wirksam Ausgang p2003] p2003] Skalierung ohne	p1900 p1901 p1901 p1909 p1910 p1959	Mot 0 1 2 3 3 .00 .01 .02 Mot Dre	Motoridentifizierung           ordatenidentifikation und Drehende Messung           Gesperrt           Motordaten identifizieren im Stillstand und bei drehendem Motor           Motordaten identifizieren im Stillstand           Motordaten identifizieren bei drehendem Motor           Impulsauswertung Konfiguration           Phasenkurzschluss Testimpuls aktiv           Erdschlusserkennung Testimpuls aktiv           Testimpuls bei jeder Impulsfreigabe           ordatenidentifikation Auswahl           hende Messung Konfiguration
r1526 r1527 p1530 p1531 r1538 r1539 r1547 p1552 p1554	[100 [100 [100 [100 [100 [100 [100 [100	0 $\triangleq$ 100 %] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] stungsgrenze motoriso stungsgrenze generation : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze bzahlregler Obere Grenze [100 9 Untere Grenze [100 9 Drehmomentgrenze of Set [100 $\triangleq$ 100 %] Drehmomentgrenze of 100 100 100 %]	obe unte <u>ch [ŀ</u> <u>orise</u> obe unte für / <u>% ≙</u> ben 	n ohne Offset en ohne Offset (W) ch [kW] n wirksam en wirksam Ausgang p2003] p2003] p2003] skalierung ohne	p1900 p1900 p1901 p1909 p1910 p1959 p1960	Mot 0 1 2 3 Tes .00 .01 .02 Mot Dre Dre	Motoridentifizierung           ordatenidentifikation und Drehende Messung           Gesperrt           Motordaten identifizieren im Stillstand und bei drehendem Motor           Motordaten identifizieren im Stillstand           Motordaten identifizieren bei drehendem Motor           Impulsauswertung Konfiguration           Phasenkurzschluss Testimpuls aktiv           Erdschlusserkennung Testimpuls aktiv           Testimpuls bei jeder Impulsfreigabe           ordatenidentifikation Auswahl           hende Messung Konfiguration
r1526 r1527 p1530 p1531 r1538 r1539 r1547 p1552 p1554	[100 [100 [100 [100 [100 [100 [100 [100	0 ≜ 100 %] : Drehmomentgrenze 0 % ≜ p2003] : Drehmomentgrenze 0 % ≜ p2003] stungsgrenze motorisc stungsgrenze generate : Drehmomentgrenze 0 % ≜ p2003] : Drehmomentgrenze 0 % ≜ p2003] : Drehmomentgrenze hzahlregler Obere Grenze [100 9] Untere Grenze [100 9] Drehmomentgrenze o set [100 ≜ 100 %]	obe unte <u>ch [ŀ</u> orisc obe unte für / <u>% ≙</u> ben nter	n ohne Offset en ohne Offset (W) ch [kW] n wirksam en wirksam Ausgang p2003] p2003] skalierung ohne n Skalierung ohne	p1900 p1900 p1901 p1909 p1910 p1959 p1960	Mot 0 1 2 3 3 .00 .01 .02 Mot Dre Dre 0	Motoridentifizierung           ordatenidentifikation und Drehende Messung           Gesperrt           Motordaten identifizieren im Stillstand und bei drehendem Motor           Motordaten identifizieren im Stillstand           Motordaten identifizieren bei drehendem Motor           timpulsauswertung Konfiguration           Phasenkurzschluss Testimpuls aktiv           Erdschlusserkennung Testimpuls aktiv           Testimpuls bei jeder Impulsfreigabe           ordatenidentifikation Auswahl           hende Messung Konfiguration           hende Messung Auswahl           Gesperrt
r1526 r1527 p1530 p1531 r1538 r1539 r1547 p1552 p1554 p1560	[100 [100 [100 [100 [100 [100 [100 [100	0 $\triangleq$ 100 %] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] stungsgrenze motoriso stungsgrenze generate : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze hzahlregler Obere Grenze [100 %] Untere Grenze [100 %] Drehmomentgrenze u set [100 $\triangleq$ 100 %] gheitsschätzer Beschl wellwert [100% $\triangleq$ r033	obe unt« <u>ch [ŀ</u> <u>oris</u> obe <u>unt</u> <u>f</u> <u>w</u> <u>ben</u> <u>ben</u> <u>nter</u> <u>eun</u> 33]	n ohne Offset en ohne Offset <u>(W)</u> <u>ch [kW]</u> n wirksam en wirksam Ausgang p2003] p2003] skalierung ohne n Skalierung ohne igungsdrehmoment	p1900 p1900 p1901 p1909 p1910 p1959 p1960	Mot 0 1 2 3 .01 .01 .02 Mot Dre 0 1 2	Motoridentifizierung           ordatenidentifikation und Drehende Messung           Gesperrt           Motordaten identifizieren im Stillstand und bei drehendem Motor           Motordaten identifizieren im Stillstand           Motordaten identifizieren bei drehendem Motor           Impulsauswertung Konfiguration           Phasenkurzschluss Testimpuls aktiv           Erdschlusserkennung Testimpuls aktiv           Testimpuls bei jeder Impulsfreigabe           ordatenidentifikation Steuerwort           ordatenidentifikation Auswahl           hende Messung Konfiguration           hende Messung Konfiguration
r1526 r1527 p1530 p1531 r1538 r1539 r1547 p1552 p1554 p1560 p1561	[100 CO [100 CO [100 Leis CO [100 CO [10] CI: Trä Sch Trä Sch Trä Sch Trä Sch Trä Sch	0 $\triangleq$ 100 %] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] stungsgrenze motoriso stungsgrenze generative : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze bzahlregler Obere Grenze [100 9 Untere Grenze [100 9 Drehmomentgrenze uset set [100 $\triangleq$ 100 %] Drehmomentgrenze uset [100 $\triangleq$ 100 %] gheitsschätzer Beschlavellwert [100% $\triangleq$ r033 gheitsschätzer Änderu	obe unte 2h [l + ] obe unte ben ben nter eun 33] ungs	n ohne Offset en ohne Offset (W) ch [kW] n wirksam en wirksam Ausgang p2003] p2003] skalierung ohne n Skalierung ohne igungsdrehmoment szeit Trägheit [ms]	p1900 p1900 p1901 p1909 p1910 p1959 p1960	Mot 0 1 2 3 .00 .01 .02 Mot Dre Dre 0 1 3	Motoridentifizierung           ordatenidentifikation und Drehende Messung           Gesperrt           Motordaten identifizieren im Stillstand und bei drehendem Motor           Motordaten identifizieren im Stillstand           Motordaten identifizieren bei drehendem Motor           Impulsauswertung Konfiguration           Phasenkurzschluss Testimpuls aktiv           Erdschlusserkennung Testimpuls aktiv           Testimpuls bei jeder Impulsfreigabe           ordatenidentifikation Steuerwort           ordatenidentifikation Auswahl           hende Messung Konfiguration           hende Messung Auswahl           Gesperrt           Drehende Messung im geberlosen Betrieb           Drehzahlregleroptimierung im geberlosen
r1526 r1527 p1530 p1531 r1538 r1539 r1547 p1552 p1554 p1560 p1561 p1562	[100 [100 [100 [100 [100 [100 [100 [100	0 $\triangleq$ 100 %] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] stungsgrenze motoriso stungsgrenze generato : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze 0 % $\triangleq$ p2003] : Drehmomentgrenze bzahlregler Obere Grenze [100 %] Untere Grenze [100 %] Drehmomentgrenze u set [100 $\triangleq$ 100 %] pheitsschätzer Beschl wellwert [100% $\triangleq$ r033 gheitsschätzer Änderu gheitsschätzer Änderu	obe unte <u>ch [ŀ</u> <u>obe</u> <u>obe</u> <u>unte</u> <u>für</u> <u>% ≙</u> <u>ben</u> <u>nter</u> <u>angs</u> <u>angs</u>	n ohne Offset en ohne Offset (W) ch [kW] n wirksam en wirksam Ausgang p2003] p2003] skalierung ohne n Skalierung ohne igungsdrehmoment szeit Trägheit [ms] szeit Last [ms]	p1900 p1900 p1901 p1909 p1910 p1959 p1960	Mot 0 1 2 3 .00 .01 .02 Mot Dre 0 1 3 Sätt	Motoridentifizierung           ordatenidentifikation und Drehende Messung           Gesperrt           Motordaten identifizieren im Stillstand und bei drehendem Motor           Motordaten identifizieren im Stillstand           Motordaten identifizieren bei drehendem Motor           Impulsauswertung Konfiguration           Phasenkurzschluss Testimpuls aktiv           Erdschlusserkennung Testimpuls aktiv           Testimpuls bei jeder Impulsfreigabe           ordatenidentifikation Steuerwort           ordatenidentifikation Auswahl           hende Messung Konfiguration           hende Messung im geberlosen Betrieb           Drehende Messung im geberlosen Betrieb           Drehzahlregleroptimierung im geberlosen Betrieb

4 2 Inhetriehnehmen	mit dem	Basic O	)nerator	Panel	ROP-2
	IIII UCIII	Dasic U	perator	i anci	DOI -2

p1967	Dre	hz_reg_opt Dynamikfa	ktor	[%]	p2030	Fel	dbus-SS Protokollauswahl		
p1980	Poll	D Verfahren				0	Kein Protokoll		
	1	Spannungspulsung 1	. Hai	rmonische		1	USS		
	4	Spannungspulsung 2	-stuf	ig		2	MODBUS		
	6	Spannungspulsung 2	-stuf	ig invers		3	PROFIBUS		
	8	Spannungspulsung 2	. Hai	rmonische, invers		4	CAN		
	10	Gleichstromeinprägu	ng		r2032	Ste	uerungshoheit Steuerwort wirksam		
	Referenzwerte				.00	EIN / AUS1			
p2000	Bez	uqsdrehzahl Bezugsfr	eque	nz [1/min]		.01	kein AUS2		
p2001	Bez	ugsspannung [V]				.02	kein AUS3		
p2002	Bez	ugsstrom [A]				.03	Betrieb freigeben		
p2003	Bez	ugsdrehmoment [Nm]				.04	Hochlaufgeber freigeben		
r2004	Bez	uasleistuna				.05	Hochlaufgeber starten		
p2006	Bez	ugstemperatur [°C]				.06	Drehzahlsollwert freigeben		
p2010	IBN	-SS Baudrate				.07	Störung quittieren		
p2011	IBN	-SS Adresse				.08	Tippen Bit 0		
p2016	CI:	IBN-SS USS PZD sen	den \	Wort		.09	Tippen Bit 1		
				.10	Führung durch PLC				
					p2037	PR	OFIdrive STW1.10 = 0 Modus		
p2020	Feldbus-SS Baudrate			0	Sollwerte einfrieren und Lebenszeichen weiter				
	4	2400 Baud	5 7	4800 Baud		1	Sollwerte und Lebenszeichen einfrieren		
	0	9600 Baud	1	19200 Baud		2	Sollwerte nicht einfrieren		
	8	38400 Baud	9	57600 Baud	n2038	PR	OFIdrive STW/ZSW Interface Mode		
	10	115200 Baud	11	93750 Daud	p2000	0			
<b>n</b> 2021		115200 Daug	13	107500 Daud		2	VIK-NAMUR		
p2021	Fel	abus-55 Adlesse	zobl		p2040	– Fel	dbus-SS Überwachungszeit [ms]		
p2022	Feld								
p2023	reit	DKW 0 Worte	2 2 2	DKW 2 Worte		1	FROFIBUS, FROFIGINE		
	4	PKW 0 Worte	3 127		p2042	PR	OFIBUS Ident Nummer		
p2024	4 50/	Thus SS Zoiton [mo]	121			0	SINAMICS		
p2024	101	Vorarboitungszoit ma	vimo	1		2	VIK-NAMUR		
	[0]		AIITIa	1	r2043	BO	: PROFIdrive PZD Zustand		
	[1]	Zeichenverzügszeit	.+			.00	Sollwertausfall		
r2020			ιι ,			.02	Feldbus läuft		
12029	101		oara	mmo	p2044	PR	OFIdrive Störverzögerung [s]		
	[0]		egra		p2047	PR	OFIBUS Zusätzliche Überwachungszeit [ms]		
	[1]		r	amme	r2050	CO	: PROFIdrive PZD empfangen Wort		
	[2]		r			[0]	PZD 1 [7] PZD 8		
	[3]	Anzahl Darity Echlor	51		p2051	CI:	PROFIdrive PZD senden Wort		
	[4]		blor			[0]	PZD 1 [7] PZD 8		
	[0] [6]		anier		r2053	PR	OFIdrive Diagnose PZD senden Wort		
	[0] [7]		emer			[0]	PZD 1 [7] PZD 8		
	[/]	Anzani Langentenler			r2054	PR	OFIBUS Zustand		

	0	Aus			[1]	[1] Zustandswort 2						
	1	Keine Verbindung (Baudrate suchen)				[2]	Freies Zusta	ands	wort 3			
	2	Verbindung OK (Baudrate gefunden)				[3]	Freies Zusta	ands	wort 4			
	3	Zyklische Verbindung mit Master (Data				[4]	Freies Zusta	ands	wort 5			
		Exchange)				r2090	BO	: PROFIdrive	PZD	01 empfangen bitweise		
	4	Zyklische Daten C	ЭК			r2091	BO	: PROFIdrive	PZC	2 empfangen bitweise		
r2055	PRO	FIBUS Diagnose	Stan	dard		r2092	BO	BO: PROFIdrive PZD3 empfangen bitweise				
	[0]	Master Busadress	se			r2093	BO	BO: PROFIdrive PZD4 empfangen bitweise				
	[1]	Master Input Ges	amtlä	nge Byt	e	r2094	BO	BO: Konnektor-Binektor-Wandler Binektorausgang				
	[2]	Master Output Ge	samt	länge B	yte	r2095	BO	BO: Konnektor-Binektor-Wandler Binektorausgang				
r2057	PRO	OFIBUS Adresssch	nalter	Diagnos	se	p2098	Kor	Konnektor-Binektor-Wandler Binektorausgang				
r2060	CO:	IF1 PROFIdrive P	ZD e	mpfange	en Doppelwort		inve	ertieren				
	[0]	PZD 1 + 2		[10]	PZD 11 + 12	p2099	CI:	Konnektor-Bi	nekt	or-Wandler Signalquelle		
r2061	CI: I	F1 PROFIdrive PZ	ZD se	nden Do	oppelwort		S	törungen (Te	eil 2	) und Warnungen		
	[0]	PZD 1 + 2		[10]	PZD 11 + 12	n2100	Stö		r für	Störroaktion oinstellen		
r2063	IF1	PROFIdrive Diagn	ose F	PZD sen	den	p2100	Ein	atallung Störr		ion		
	Dop	pelwort			Г	p2101		Koino				
	[0]	PZD 1 + 2		[10]	PZD 11 + 12		0		ו י			
r2067	IF1 PZD maximal verschaltet				2		3	OFF3				
	[0] empfangen				- 2102	STOP2 6 Gleichströmbreinsung						
	[1] senden				p2103	BI:	1. Quittieren	Storu	ungen			
p2072	Verl	nalten Empfangsw	ert na	ach PZD	Ausfall	p2104	BI:	BI: Externe Störung 1				
	.00	Haltebremse		1 = We	ert einfrieren	p2106	BI:	Externe Storu	ing '			
		unbedingt öffner	ו	0 = We	rt nullen	r2110	wa					
r2074		Eldrivo Diagnoso	Bucc	drosso	חדם	p2111	wa					
12074	emp	ofangen	Dusc	ulesse	120	p2112	BI:	BI: Externe Warnung 1				
	[0]	PZD 1		[7]	PZD 8	r2122	Wa	rncode				
r2075	PRO	OFIdrive Diagnose	Tele	arammo	ffset PZD	r2123	Wa	rnzeit gekom	men	[ms]		
	emp	ofangen		0		r2124	Wa	rnwert				
	[0]	PZD 1		[7]	PZD 8	r2125	Wa	rnzeit behobe	en [m	ns]		
r2076	PRO	) FIdrive Diagnose	Tele	grammo	ffset PZD	p2126	Stö	rungsnumme	r für	Quittiermodus einstellen		
	sen	den	-		Γ	p2127	Ein	stellung Quitt	ierm	odus		
	[0]	PZD 1		[7]	PZD 8	p2128	Aus	Auswahl Stör-/Warncode für Trigger				
r2077	PRO	FIBUS Diagnose	Quer	verkehr	Adressen	r2129	CO	/BO: Triggerv	vort f	für Störungen und		
p2079	PRO	OFIdrive PZD Tele	gram	mauswa	hl erweitert	-0400	vva	rnungen		- <b>T</b>		
	Sieł	ne p0922				r2130	Sto	rzeit gekomm	ien II 	n ragen		
p2080	BI: Binektor-Konnektor-Wandler Zustandswort 1			r2131	00	: Aktueller Sto	orco	de				
	Die	einzelnen Bits wer	den z	zum Zus	tandswort 1	r2132	00	: Aktueller vva	arnco	bde		
	zusa	ammengefasst.				r2133	Sto	rwert fur Floa	t-VVe	erte		
p2088	Bine	ktor-Konnektor-W	andle	er Zustar	ndswort	r2134	Wa	rnwert für Flo	at-N	/erte		
-2020			or \4/	ondia 77	unton dout	r2135	CO	/BO: Zustand	swo	rt Störungen/Warnungen 2		
12089	sen	den	01-00	anuler Z	ustandSwoft	r2136	Stö	rzeit behober	ı in T	agen		
	[0]	Zustandswort 1				r2138	CO	/BO: Steuerw	ort S	Störungen/Warnungen		
	[]					r2139	CO	/BO: Zustand	swo	rt Störungen/Warnungen 1		

	4.2 Inbetriebnehmen	mit dem	Basic O	<i>Dperator</i>	Panel	BOP-2
--	---------------------	---------	---------	-----------------	-------	-------

p2141	Drehzahlschwellwert 1 [1/min]		.02 Anfangsverrundung aktiv
p2153	Drehzahlistwertfilter Zeitkonstante [ms]		.03 Nichtflüchtige Speicherung aktiv bei
p2156	Einschaltverzögerung Vergleichswert erreicht [ms]		p2230.0 = 1
r2169	CO: Drehzahlistwert geglättet Meldungen [1/min]	]	.04 Hochlaufgeber immer aktiv
p2170	Stromschwellwert [A]	r2231	TechnRegler Motorpotenziometer
p2171	Stromschwellwert erreicht Verzögerungszeit [ms]	n2235	BI: Techn -Regler Motorpotenziometer Sollwert
p2174	Drehmomentschwellwert 1 [Nm]	1 2200	höher
p2194	Drehmomentschwellwert 2 [%]	p2236	BI: TechnRegler Motorpotenziometer Sollwert
p2195	Momentenausnutzung Ausschaltverzögerung [ms]	-	tiefer
r2197	CO/BO: Zustandswort Überwachungen 1	p2237	TechnRegler Motorpotenziometer Maximalwert
r2198	CO/BO: Zustandswort Überwachungen 2		
r2199	CO/BO: Zustandswort Überwachungen 3	p2238	[View] [V
	Technologieregler	p2240	TechnRegler Motorpotenziometer Startwert [%]
p2200	BI: Technologieregler Freigabe	r2245	CO: TechnRegler Motorpotenziometer Sollwert
p2201	CO: TechnRegler Festwert 1 [100 ≙ 100 %]		vor HLG [100 ≙ 100 %]
p2202	CO: TechnRegler Festwert 2 [100 ≙ 100 %]	p2247	TechnRegler Motorpotenziometer Hochlaufzeit
p2203	CO: TechnRegler Festwert 3 [100 ≙ 100 %]	n2248	[3] Techn - Regler Motornotenziometer Rücklaufzeit
p2204	CO: TechnRegler Festwert 4 [100 ≙ 100 %]	pzz40	
p2205	CO: TechnRegler Festwert 5 [100 ≙ 100 %]	r2250	CO: TechnRegler Motorpotenziometer Sollwert
p2206	CO: TechnRegler Festwert 6 [100 ≙ 100 %]		nach HLG [100 ≙ 100 %]
p2207	CO: TechnRegler Festwert 7 [100 ≙ 100 %]	p2251	TechnRegler Modus
p2208	CO: TechnRegler Festwert 8 [100 ≙ 100 %]		0 TechnRegler als Drehzahl-Hauptsollwert
p2209	CO: TechnRegler Festwert 9 [100 ≙ 100 %]		1 TechnRegler als Drehzahl-Zusatzsollwert
p2210	CO: TechnRegler Festwert 10 [100 ≙ 100 %]	p2253	CI: TechnRegler Sollwert 1 [100 ≙ 100 %]
p2211	CO: TechnRegler Festwert 11 [100 ≙ 100 %]	p2254	CI: TechnRegler Sollwert 2 [100 ≙ 100 %]
p2212	CO: TechnRegler Festwert 12 [100 ≙ 100 %]	p2255	TechnRegler Sollwert 1 Skalierung [100 ≙ 100 %]
p2213	CO: TechnRegler Festwert 13 [100 ≙ 100 %]	p2256	TechnRegler Sollwert 2 Skalierung [100 ≙ 100 %]
p2214	CO: TechnRegler Festwert 14 [100 ≙ 100 %]	p2257	TechnRegler Hochlaufzeit [s]
p2215	CO: TechnRegler Festwert 15 [100 ≙ 100 %]	p2258	TechnRegler Rücklaufzeit [s]
p2216	TechnRegler Festwert Auswahlmethode	r2260	CO: TechnRegler Sollwert nach Hochlaufgeber
	0 Festwert Auswahl Direkt		[100 ≙ 100 %]
	1 Festwert Auswahl Binär	p2261	TechnRegler Sollwertfilter Zeitkonstante [s]
p2220	BI: TechnRegler Festwert-Auswahl Bit 0	p2263	TechnRegler Typ
p2221	BI: TechnRegler Festwert-Auswahl Bit 1		0 D-Anteil im Istwertsignal
p2222	BI: TechnRegler Festwert-Auswahl Bit 2		1 D-Anteil im Fehlersignal
p2223	BI: TechnRegler Festwert-Auswahl Bit 3	p2264	CI: TechnRegler Istwert [100 ≙ 100 %]
r2224	CO: TechnRegler Festwert wirksam	p2265	TechnRegler Istwertfilter Zeitkonstante [s]
r2225	CO/BO: Techn -Regler Festwertauswahl	r2266	[CO: TechnRegier Istwert nach Filter [100 ≙ 100 %]
12220	Zustandswort	p2267	TechnRegler Obergrenze Istwert [100 ≙ 100 %]
r2229	TechnRegler Nummer aktuell	p2268	TechnRegler Untergrenze Istwert [100 ≙ 100 %]
p2230	TechnRegler Motorpotenziometer Konfiguration	p2269	TechnRegler Verstärkung Istwert [%]
	.00 Speicherung aktiv	p2270	TechnRegler Istwertfunktion Auswahl
-			-

#### Inbetriebnehmen

4.2 Inbetriebnehmen mit dem Basic Operator Panel BOP-2

	0	Keine Funktion	1 √x	r296	69	Läng	sflussmodell Darstellu	ng		
	2	X <sup>2</sup>	3 x <sup>3</sup>				Meldungen			
p2271	Tec	hnRegler Istwert Inver	tierung (Sensortyp)	r31′	13	CO/E	30: NAMUR Meldebitle	eiste		
	0	Keine Invertierung		p31	17	Safe	ty-Meldungen Typ änd	ern		
	1	Invertierung des Techr	ol. Regler			0 Safety-Meldungen sind nicht umparametriert				
r0070	<u> </u>	Tochn Poglar Istwart	akaliart [100 ^ 100 %]			1 Safety-Meldungen sind umparam			nparametriert	
r2272		: Techn - Regler Febler [	100 ≙ 100 %1	r312	20	Komponente Störung				
n2273	Tec	hn -Regler Differentiatio	n Zeitkonstante [s]			0	Keine Zuordnung	1	Control Unit	
n2280	Tec	hn -Regler Proportional	verstärkung			2	Power Module	3	Motor	
p2200	Tec	hn -Regler Nachstellzei		r312	21	Komponente Warnung				
p2200 p2286	BI-	Techn -Regler Integrato	r anhalten			0	Keine Zuordnung	1	Control Unit	
p2200 n2289	CI	Techn -Regler Vorsteue	rsignal [100 ≙ 100 %]			2	Power Module	3	Motor	
p2200	CO.	· Techn -Regler Maxima	lbearenzuna	r312	22	Diag	noseattribute Störung			
p==0 .	[100	D ≙ 100 %]		r312	23	Diag	noseattribute Warnung			
p2292	CO	TechnRegler Minimal	begrenzung	p32	33	Dreh	momentistwertfilter Zei	itko	nstante [ms]	
~ <u>~</u>	[100	) ≙ 100 %] ba Baalar Hash (Büaki					Motor Charakter	isti	k	
p2293	rec	Tasha Daglar Ausgan		p33	20	Strör	mungsmaschine P = f(r	1), Y	-Koordinate: P-	
n2205	CO: TechnRegier Ausgangssignal [100 ≙ 100 %]			Strömung 1 %, Punkt 1						
pzza2	[100 ≜ 100 %]		p33	21	Strör Strör	mungsmaschine P = f(r mung 1 %, Punkt 1	1), X	K-Koordinate: n-		
p2296	6 CI: TechnRegler Ausgang Skalierung [100 ≙ 100 %]		p33	22	P = f	(n), Y-Koordinate: P-St	rön	nung 2 %, Punkt 2		
p2297	CI:	TechnRegler Maximall	pearenzuna	p33	23	P = f	(n), X-Koordinate: n-St	röm	ung 2 %, Punkt 2	
•	Sig	nalquelle [100 ≙ 100 %]	5 5	p33	24	P = f(n), Y-Koordinate: P-Strömung 3 %, Punkt 3				
p2298	CI:	TechnRegler Minimalb	egrenzung	p33	25	P = f(n), X-Koordinate: n-Strömung 3 %, Punkt 3				
	Sig	nalquelle [100 ≙ 100 %]		p33	26	P = f(n), Y-Koordinate: P-Strömung 4 %, Punkt 4				
p2299	CI: [100	TechnRegler Begrenzı ) ≙ 100 %l	ung Offset	p33	27	P = f(n), X-Koordinate: n-Strömung 4 %, Punkt 4				
p2302	Tec	hnRegler Ausgangssig	unal Startwert [%]	p33	28	P = f(n), Y-Koordinate: P-Strömung 5 %, Punkt 5				
p2306	Тес	hnRegler Fehlersignal	-Invertieruna	p33	29	P = f	(n), X-Koordinate: n-St	röm	ung 5 %, Punkt 5	
•	0	Keine Invertierung	0			Zwei- / Dreidrahtsteuerung				
	1	Invertierung des Techr	Regler-Fehlersignals	p33	30	BI: 2	-3-Draht-Steuerung 1			
r2344	CO	TechnRegler Letzter	Drehzahlsollwert	p33	31	BI: 2	-3-Draht-Steuerung 2			
	(ge	glättet) [100 ≙ 100 %]		p33	32	BI: 2-3-Draht-Steuerung 3				
p2345	Tec	hnRegler Fehlerreaktion	on	r333	33	CO/E	BO: 2-3-Draht Output			
	0	Funktion gesperrt				.00	2-3-Draht ON			
	1	Bei Fehler: Umschalter	n auf r2344 (oder			.01	2-3-Draht Reversiere	n		
	2	P2302) Roj Fohlor: Umschaltor	a auf p2215			.02	2-3-Draht ON / Invert	iere	n	
r23/19	2		tandswort			.03	2-3-Draht Reversiere	n / I	Invertieren	
n2010	00	· Festwert 1 [100 ≙ 100	%1				Compound-Brem	sui	ng	
p2900	00	: Festwert 2 [100 ≙ 100	/v] %]	p38	56	Com	pound Bremsstrom [10	0 ≙	100 %]	
r2902	00	: Festwerte [100 - 100 %	~] 6]	r385	59	CO/E	30: Compound-Bremsı	ung	Zustandswort	
p2930	00	Festwert M [Nm]	~1							
r-000										

	Verwaltungsparameter			p7762	Sch	nreibzugriff für	Ste	uerung i	iber I	Multi-N	laster	
p3900	Abschluss Schnellinbetriebnahme				0 Freier Schreibzugriff unabhängig von p7761				7704			
r3925	Identifikationen Abschlussanzeige				0	Freier Schrei	uza	griff una	bnan		n p7761	
p3950	Servi	ceparameter		- 0 -		1	Kein freier So	chre		(p//	o'i ist	wirksam)
p3981	Störungen quittieren Antriebsobjekt			p7763	Anz	zahl	z Oł	=IM-Ausr	nanm	eliste i	Parameter	
p3985	Steue	erungshoheit Mo	dus A	nwahl	p7764	Kno	ow-how-Schut	z Of	EM-Ausr	nahm	eliste	
r3996	Parar	neterschreiben S	Sperre	e Status	p7765	Kno	ow-how-Schut	z Sp	eicherka	arte k	Copiers	schutz
r5398	Motor	temperaturmode	ell 3 V	/arnschwelle Abbild		0	0 Speicherkarte Kopierschutz deaktivieren				eren	
	[°C]					1	1 Speicherkarte Kopierschutz aktivieren				en	
r5399	Motor	temperaturmode	ell 3 S	törschwelle Abbild [°C]	p7766	Kno	ow-how-Schut	z Pa	asswort I	Einga	be	
r5600	Pe Er	nergiesparmodus	s ID	1	p7767	Kno	ow-how-Schut	z Pa	asswort r	neu		
	0:	POWER OFF	2:	Energiesparmodus 2	p7768	Kno	ow-how-Schut	z Pa	asswort I	Bestä	itigung	
	255:	Betriebsbereit			p7769	Kno	ow-how-Schut	z Sp	eicherka	arte S	Soll-	
p5602	Pe Er	nergiesparmodus	s Pau	senzeit minimal [s]		Ser	iennummer					
	[0]	Reserviert	[1]	Modus 2	p7775	NV	RAM Data Akt	tion				
p5606	Pe Er	nergiesparmodus	s Aufe	enthaltszeit maximal	r7843	Spe	eicherkarte Se	rien	nummer			
		Decerviert	[4]	Madua 2	r8570	Ma	kro Antriebsok	ojekt		!		
	[U] Reserviert [1] Modus 2				Anz	zeige der im U he auch p001	mric 5	chter abg	jeleg	ten ivia	ikro-Files.	
p5011	Pe Energiesparen Eigenschaften generell					<u>.</u>						
	.00	sperren	.01	Antried lost AUS1 aus			<u> </u>	ANG	open			
	.02	.02 Übergang in Energiesparmodus von		sparmodus von	r8600	CA	N Device Type	Э				
		PROFIdrive Zu	stand	S4 möglich	r8601	CA	N Error Regist	er				
p5612	Pe Er	nergiesparen Eig	enscl	naften modusabhängig	p8602							
	[0]	Reserviert	[1]	Modus 2	p8603	CAN COB-ID Emergency Message [hex]						
r5613	CO/B	O: Pe Energiesp	aren	aktiv/inaktiv	p8604	CAN Node Guarding						
	.00	Pe aktiv	.01	Pe inaktiv	p8606	CAN Producer Heartbeat Time [ms]						
p5614	BI: Pe	e Einschaltsperre	e setz	en Signalquelle	r8607	CAN Identity Object						
r7758	Know	-how-Schutz Co	ntrol l	Jnit Seriennummer	p8608	CAN Clear Bus Off Error						
r7759	Know	-how-Schutz Co	ntrol l	Jnit Soll-Seriennummer	p8609	CAN Error Behaviour						
p7760	Schre	ibschutz/Know-ł	now-S	Schutz Status	r8610	CA	N First Server	SD(	0			
	.00	1 = Schreibsch	utz ał	ctiv	p8611	CA	N Pre-defined	Erro	or Field [	hex		
	.01	1 = Know-how-	Schut	tz aktiv	p8620	CA	N Node-ID					
	.02	1 = Know-how-	Schut	tz vorübergehend	r8621	CA	N Node-ID wir	ksai	m			
	aufgesperrt			p8622	CA	N Bitrate [kBit/	/s]	000			500	
	.03 1 = Know-how-Schutz nicht deaktivierbar			0	1000	1	800		2	500		
	.04 1 = Speicherkarte Kopierschutz aktiv				3	250	4	125		5	50	
	.05		erschi	utz aktiv	-0000	6		/	10	.1		
	.06	1 = Trace und I	viessi ke akt	unktionen für	p8623	CA			tion [ne>	(j		
p7761	Schre	eibschutz			p8630	CA		jekte	e 			
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0 9	Schreibschutz de	aktivi	eren	p8641	CA	N Abort Conne	ectic	on Optioi		ae	
		Schreibschutz ak	tiviere	an		0	Keine Reakti	ion	1	AU	51	
L	<u> '  </u>					2	AUS2		3	AU	53	
					r8680	I CA	N Diagnosis H	iard	ware			

p8684	CAN NMT Zustand nach Hochlauf	r8751	CAN Gemappte Receive Objekte 16 Bit			
p8685	CAN NMT Zuständ	r8760	CAN Gemappte Receive Objekte 32 Bit			
p8699	CAN RPDO Überwachungszeit [ms]	r8761	CAN Gemappte Transmit Objekte 32 Bit			
p8700	CAN Receive PDO 1 [hex]	r8762	CO: CAN Betriebsart Anzeige			
p8701	CAN Receive PDO 2 [hex]	r8784	CO: CAN Statuswort			
p8702	CAN Receive PDO 3 [hex]	p8785	BI: CAN Statuswort Bit 8			
p8703	CAN Receive PDO 4 [hex]	p8786	BI: CAN Statuswort Bit 14			
p8704	CAN Receive PDO 5 [hex]	p8787	BI: CAN Statuswort Bit 15			
p8705	CAN Receive PDO 6 [hex]	p8790	CAN Steuerwort-Verschaltung automatisch			
p8706	CAN Receive PDO 7 [hex]	p8791	CAN Halteoptionscode			
p8707	CAN Receive PDO 8 [hex]	r8792	CO: CAN Velocity Mode I16 Sollwert			
p8710	CAN Receive Mapping für RPDO 1 [hex]	r8795	CAN Steuerwort			
p8711	CAN Receive Mapping für RPDO 2 [hex]	r8796	CO: CAN Profile Velocity Mode I32 Sollwerte			
p8712	CAN Receive Mapping für RPDO 3 [hex]	r8797	CAN Target Torque			
p8713	CAN Receive Mapping für RPDO 4 [hex]	p8798	CAN Drehzahlumrechnungsfaktor			
p8714	CAN Receive Mapping für RPDO 5 [hex]		[0] Zähler [1] Nenner			
p8715	CAN Receive Mapping für RPDO 6 [hex]	l.	dentifikation & Maintenance Daten (I&M)			
p8716	CAN Receive Mapping für RPDO 7 [hex]	n8805	Identification and Maintenance 4 Konfiguration			
p8717	CAN Receive Mapping für RPDO 8 [hex]	poooo	0: Standardwert für I&M 4 (p8809)			
p8720	CAN Transmit PDO 1 [hex]		1: Anwenderwert für I&M 4 (n8809)			
p8721	CAN Transmit PDO 2 [hex]	n8806	Identification and Maintenance 1			
p8722	CAN Transmit PDO 3 [hex]	poooo	[0 31] Anlagenkennzeichen (AKZ)			
p8723	CAN Transmit PDO 4 [hex]		[32 53] Ortskennzeichen (OKZ)			
p8724	CAN Transmit PDO 5 [hex]	n8807	Identification and Maintenance 2			
p8725	CAN Transmit PDO 6 [hex]	p0007	IQ 151 VYX-MM-DD hh mm			
p8726	CAN Transmit PDO 7 [hex]	n8808	[dentification and Maintenance 3			
p8727	CAN Transmit PDO 8 [hex]	poooo	I0 531 Beliebige Zusatzinformationen und			
p8730	CAN Transmit Mapping für TPDO 1 [hex]		Bemerkungen (ASCII)			
p8731	CAN Transmit Mapping für TPDO 2 [hex]	p8809	Identification and Maintenance 4 (Signatur)			
p8732	CAN Transmit Mapping für TPDO 3 [hex]		PROFIdrive			
p8733	CAN Transmit Mapping für TPDO 4 [hex]	r9950	PPOEINET Identifikationadatan			
p8734	CAN Transmit Mapping für TPDO 5 [hex]	10009				
p8735	CAN Transmit Mapping für TPDO 6 [hex]	n8020	PN Name of Station			
p8736	CAN Transmit Mapping für TPDO 7 [hex]	p0920	PN ID Address of Station			
p8737	CAN Transmit Mapping für TPDO 8 [hex]	p0921	PN IF Address of Station			
p8744	CAN PDO Mapping Konfiguration	po922	PN Default Galeway of Station			
	1: Predefined Connection Set	po923	PN Subhet Mask of Station			
	2: Freies PDO Mapping	po924	PN DRCP Mode			
r8745	CO: CAN Freie PZD Empfangsobjekte 16 Bit	h0972				
p8746	CI: CAN Freie PZD Sendeobjekte 16 Bit					
r8747	CO: CAN Freie PZD Empfangsobjekte 32 Bit					
p8748	CI: CAN Freie PZD Sendeobjekte 32 Bit					
r8750	CAN Gemappte Receive Objekte 16 Bit		3: Konfiguration loschen			

p8929	PN R	PN Remote Controller Anzahl				
	0: A	utomatisierung oder	Safety			
	1: A	utomatisierung und	Safety			
r8930	PN N	ame of Station active	;			
r8931	PN IP	Address of Station	active			
r8932	PN D	efault Gateway of Sta	ation act	tive		
r8933	PN S	ubnet Mask of Statio	n active			
r8934	PN D	HCP Mode active				
r8935	PN M	AC Address of Statio	n			
r8939	PN D	AP ID				
r8960	PN S	ubslot-Zuordnung				
r8961	PN IP	Addr Remote Contr	oller 1			
r8962	PN IP	Addr Remote Contr	oller 2			
p8980	Ether	Net/IP Profil				
	0:	SINAMICS	1:	ODVA / AC/DC		
p8981	Ether	net/IP ODVA STOP	Mode			
	0:	AUS1	1:	AUS2		
p8982	Ether	net/IP ODVA Drehza	hl (p898	32) bzw.		
p8983	Drehr	Drehmoment (p8983) Skalierung				
	123: 32 124: 16					
	125:	125: 8 126: 4				
	127:	2	128:	1		
	129:	0,5	130:	0,25		
	131:	0,125	132:	0,0625		
	133:	0,03128				
p8991	USB	Speicherzugriff				
	Param	neterkonsistenz un	d -spei	cherung		
p9400	Speic	herkarte sicher entfe	rnen			
	0	Keine Speicherkart	e aeste	ckt		
	1	Speicherkarte ist g	esteckt			
	2	"Sicheres Entferne	n" der S	peicherkarte		
	anfordern					
	3	"Sicheres Entferne	n" mögli	ch		
	100 "Sicheres Entfernen" nicht möglich weil Zugriff					
r9401	Speic	herkarte sicher entfe	rnen Sta	atus		
r9463	Einge	stelltes gültiges Mak	ro			
p9484	BICO	-Verschaltungen Sig	nalquell	e suchen		
r9485	BICO	-Verschaltungen Sig	nalquell	e suchen Anzahl		
r9486	BICO Index	-Verschaltungen Sig	nalquell	e suchen Erster		

		Safety Integrated						
p9601	SI Freigabe antriebsintegrierte Funktionen (Prozessor 1)							
p9610	SI PR	SI PROFIsafe-Adresse (Prozessor 1)						
p9650	SI F-E [ms]	)I-Umschaltung Toleranzzeit (Prozessor 1)						
p9651	SI ST	O Entprellzeit (Prozessor 1) [ms]						
p9659	SI Zw	angsdynamisierung Timer [h]						
r9660	SI Zw	angsdynamisierung Restzeit [h]						
r9670	SI Mo	dulkennung Control Unit						
r9672	SI Mo	dulkennung Power Module						
p9700	SI Ko	pierfunktion						
p9701	SI Da	tenänderung bestätigen						
p9761	SI Pas	sswort Eingabe [hex]						
p9762	SI Pas	sswort neu [hex]						
p9763	SI Pas	sswort Bestätigung [hex]						
r9768	SI PR 1)	OFIsafe Steuerworte empfangen (Prozessor						
	[0] P	ZD 1 [7] PZD 8						
r9769	SI PR	OFIsafe Statusworte senden (Prozessor 1)						
	[0] P	ZD 1 [7] PZD 8						
r9770	SI Version antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen (Prozessor 1)							
r9771	SI Ge	meinsame Funktionen (Prozessor 1)						
r9772	CO/B	O: SI Status (Prozessor 1)						
r9773	CO/B	O: SI Status (Prozessor 1 + Prozessor 2)						
r9776	SI Dia	ignose						
	.00	1 = Safety-Parameter geändert POWER ON erforderlich						
	.01	1 = Safety-Funktionen freigegeben						
	.02	1 = Safety-Komponente getauscht und Speichern notwendig						
r9780	SI Üb	erwachungstakt (Prozessor 1) [ms]						
r9781	SI Än	derungskontrolle Prüfsumme (Prozessor 1)						
r9782	SI Änderungskontrolle Zeitstempel (Prozessor 1) [h]							
r9794	SI Kreuzvergleichsliste (Prozessor 1)							
r9795	SI Diagnose STOP F (Prozessor 1)							
r9798	SI Ist-Prüfsumme SI-Parameter (Prozessor 1)							
p9799	SI Sol	I-Prüfsumme SI-Parameter (Prozessor 1)						
p9801	SI Fre (Proze	igabe antriebsintegrierte Funktionen essor 2)						
p9810	SI PR	OFIsafe-Adresse (Prozessor 2)						
p9850	SI F-D	DI-Umschaltung Toleranzzeit (Prozessor 2)						
p9851	SI ST	O Entprellzeit (Prozessor 2) [µs]						

#### Inbetriebnehmen

r9871	SI (	SI Gemeinsame Funktionen (Prozessor 2)				
r9872	0872 CO/BO: SI Status (Power Module)					
r9898	SI I	st-Prüfsumme SI-Parameter (Prozessor 2)				
p9899	SI S	Soll-Prüfsumme SI-Parameter (Prozessor 2)				
	Diagnose intern					
r9976	Auslastung System [%]					
	[1] Rechenzeitauslastung					
	[5] Größte Bruttoauslastung					
p60022	PR	PROFIsafe Telegrammauswahl				
r61000	PR	PROFINET Name of Station				
r61001	PR	OFINET IP of Station				

# 5.1 Liste der Warnungen und Störungen

Axxxxx: Warnung Fyyyyy: Störung

Tabelle 5-1 Die wichtigsten Warnungen und Störungen der Sicherheitsfunktionen

Nummer	Ursache	Abhilfe				
F01600	STOP A ausgelöst	STO anwählen und wieder abwählen.				
F01650	Abnahmetest erforderlich	Abnahmetest d	urchführen und Abnahmeprotokoll erstellen.			
		Anschließend (	Control Unit aus- und wieder einschalten.			
F01659	Schreibauftrag für Parameter abgewiesen	Ursache: Der Umrichter sollte auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Das Rücksetzen der Sicherheitsfunktionen ist aber nicht erlaubt, da die Sicherheitsfunktionen aktuell freigegeben sind.				
		p0010 = 30 Parameter-Reset				
		p9761 =	Passwort für Sicherheitsfunktionen eingeben.			
		p0970 = 5	Start Safety-Parameter zurücksetzen.			
			Der Umrichter setzt p0970 = 5, wenn er die Parameter zurückgesetzt hat.			
		Setzen Sie ans	chließend den Umrichter erneut auf Werkseinstellung zurück.			
A01666	Statisches 1-Signal am F-DI für sichere Quittierung	F-DI auf logisches 0-Signal setzen.				
A01698	Inbetriebnahmemodus für Sicherheitsfunktionen aktiv	Diese Meldung wird nach Beendigung der Safety-Inbetriebnahme zurückgenommen.				
A01699	Test der Abschaltpfade erforderlich	Nach der nächsten Abwahl der Funktion "STO" wird die Meldung zurückgenommen und die Überwachungszeit zurückgesetzt.				
F30600	STOP A ausgelöst	STO anwählen	und wieder abwählen.			

Tabelle 5-2	Die wichtigsten	Warnungen	und	Störungen
-------------	-----------------	-----------	-----	-----------

Nummer	Ursache	Abhilfe
F01018	Hochlauf mehrmals abgebrochen	<ol> <li>Spannungsversorgung des Umrichters aus- und wieder einschalten.</li> <li>Nach dieser Störung läuft der Umrichter mit Werkseinstellungen hoch.</li> <li>Nehmen Sie den Umrichter neu in Betrieb.</li> </ol>
A01028	Konfigurationsfehler	Erläuterung: Die Parametrierung auf der Speicherkarte wurde mit einer Baugruppe anderen Typs (Bestellnummer, MLFB) erzeugt. Überprüfen Sie die Parameter der Baugruppe und führen Sie ggf. eine Neuinbetriebnahme durch.
F01033	Einheitenumschaltung: Bezugsparameterwert ungültig	Den Wert des Bezugsparameters ungleich 0.0 setzen (p0304, p0305, p0310, p0596, p2000, p2001, p2002, p2003, r2004).

Nummer	Ursache	Abhilfe	
F01034	Einheitenumschaltung: Berechnung Parameterwerte nach Bezugswertänderung fehlgeschlagen	Den Wert des Bezugsparameters so wählen, dass betroffene Parameter in bezogener Darstellung gerechnet werden können (p0304, p0305, p0310, p0596, p2000, p2001, p2002, p2003, r2004).	
F01122	Frequenz am Messtastereingang zu hoch	Die Frequenz der Pulse am Messtastereingang erniedrigen.	
A01590	Motor Wartungsintervall abgelaufen	Führen Sie die Wartung durch.	
A01900	PROFIBUS: Konfigurationstelegramm fehlerhaft	Erläuterung: Ein PROFIBUS-Master versucht mit einem fehlerhaften Konfiguriertelegramm eine Verbindung aufzubauen. Überprüfen Sie die Busprojektierung auf der Master- und Slaveseite.	
A01910 F01910	Feldbus SS Sollwert Timeout	Der Alarm wird generiert, wenn p2040 ≠ 0 ms und eine der folgenden Ursachen vorliegt:	
		die Busverbindung ist unterbrochen	
		der MODBUS-Master ist abgeschaltet	
		Kommunikationsfehler (CRC, Parity-Bit, logischer Fehler)	
		zu kleiner Wert für Feldbus-Überwachungszeit (p2040)	
A01920	PROFIBUS: Unterbrechung zyklische Verbindung	Erläuterung: Die zyklische Verbindung zum PROFIBUS-Master ist unterbrochen.	
		Stellen Sie die PROFIBUS-Verbindung her und aktivieren Sie den PROFIBUS-Master mit zyklischem Betrieb.	
F03505	Analogeingang Drahtbruch	Überprüfen Sie die Verbindung zur Signalquelle auf Unterbrechungen. Überprüfen Sie die Höhe des eingespeisten Signals. Der vom Analogeingang gemessene Eingangsstrom kann in r0752 ausgelesen werden.	
A03520	Fehler Temperatursensor	Überprüfen Sie den Sensor auf korrekten Anschluss.	
A05000 A05001 A05002 A05004 A05006	Übertemperatur Power Module	Überprüfen Sie folgendes: - Liegt die Umgebungstemperatur innerhalb der definierten Grenzwerte? - Sind die Lastbedingungen und das Lastspiel entsprechend ausgelegt? - Ist die Kühlung ausgefallen?	
F06310	Anschlussspannung (p0210) fehlerhaft parametriert	Parametrierte Anschlussspannung prüfen und gegebenenfalls ändern (p0210).	
		Netzspannung kontrollieren.	
F07011	Motor Übertemperatur	Motorlast verringern.	
		Umgebungstemperatur prüfen.	
		Verdrahtung und Anschluss des Sensors prüfen.	
A07012	I2t Motormodell Übertemperatur	Überprüfen und reduzieren Sie ggf. Sie die Motorlast.	
		Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur des Motors.	
		Überprüfen Sie die thermische Zeitkonstante p0611.	
		Überprüfen Sie die Übertemperatur Störschwelle p0605.	
A07015	Motortemperatursensor	Überprüfen Sie den Sensor auf korrekten Anschluss.	
	vvarnung	Überprüfen Sie die Parametrierung (p0601).	
F07016	Motortemperatur-Sensor	Sensor auf korrekten Anschluss überprüfen.	
	Storung	Parametrierung überprüfen (p0601).	
F07086 F07088	Einheitenumschaltung: Parametergrenzverletzung	Die angepassten Parameterwerte prüfen und gegebenenfalls korrigieren.	

Nummer	Ursache	Abhilfe
F07320	Automatischer Wiederanlauf abgebrochen	Anzahl der Wiederanlaufversuche erhöhen (p1211). Die aktuelle Anzahl der Anlaufversuche wird in r1214 angezeigt.
		Die Wartezeit in p1212 und/oder die Überwachungszeit in p1213 erhöhen.
		ON-Befehl anlegen (p0840).
		Die Überwachungszeit des Leistungsteils erhöhen oder abschalten (p0857).
		Die Wartezeit für das Rücksetzen des Fehlerzählers p1213[1] verringern, so dass weniger Fehler im Zeitinvervall registriert werden.
A07321	Automatischer Wiederanlauf aktiv	Erläuterung: Die Wiedereinschaltautomatik (WEA) ist aktiv. Bei Netzwiederkehr und/oder Beseitigung von Ursachen für anstehende Störungen wird der Antrieb automatisch wieder eingeschaltet.
F07330	Gemessener Suchstrom zu klein	Erhöhen Sie den Suchstrom (P1202), überprüfen Sie den Motoranschluss.
A07400	V <sub>DC_max</sub> -Regler aktiv	Falls ein Eingreifen des Reglers nicht erwünscht ist:
		Rücklaufzeiten erhöhen.
		<ul> <li>V<sub>DC_max</sub>-Regler abschalten (p1240 = 0 bei Vektorregelung, p1280 = 0 bei U/f-Steuerung).</li> </ul>
A07409	U/f-Steuerung Strombegrenzungsregler aktiv	Die Warnung verschwindet automatisch nach einer der folgenden Maßnahmen:
		Stromgrenze erhöhen (p0640).
		Last reduzieren.
		Hochlauframpen für Solldrehzahl verlangsamen.
F07426	Technologieregler Istwert	Grenzen an Signalpegel anpassen (p2267, p2268).
	begrenzt	Skalierung des Istwerts prüfen (p2264).
F07801	Motor Überstrom	Stromgrenzen überprüfen (p0640).
		U/f-Steuerung: Strombegrenzungsregler überprüfen (p1340 p1346).
		Hochlauframpe vergrößern (p1120) oder Last verringern.
		Motor und Motorleitungen auf Kurz- und Erdschluss überprüfen.
		Motor auf Stern-/Dreieck-Anschaltung und Typenschildparametrierung prüfen.
		Kombination Leistungsteil und Motor überprüfen.
		Funktion Fangen (p1200) wählen, wenn auf drehenden Motor geschaltet wird.
A07805	Antrieb: Leistungsteil	Dauerlast verringern.
	Uberlastung I2t	Lastspiel anpassen.
		Zuordnung der Nennströme von Motor und Leistungsteil überprüfen.
F07807	Kurzschluss erkannt	<ul> <li>Den motorseitigen Anschluss des Umrichters auf einen vorhandenen Leiter-Leiter-Kurzschluss überprüfen.</li> </ul>
		Den Vertausch von Netz- und Motorleitungen ausschließen.
A07850	Externe Warnung 1	Das Signal für "Externe Warnung 1" wurde ausgelöst.
		Der Parameter p2112 legt die Signalquelle der externen Warnung fest.
		Abhilfe: Beseitigen Sie die Ursachen für diese Warnung.
F07860	Externe Störung 1	Die externe Ursache für diese Störung beseitigen.

Nummer	Ursache	Abhilfe	
F07900	Motor blockiert	Freies Bewegen des Motors überprüfen.	
		Drehmomentgrenze überprüfen: Bei positiver Drehrichtung r1538, bei negativer Drehrichtung r1539.	
F07901	Motor Überdrehzahl	Vorsteuerung des Drehzahlbegrenzungsreglers aktivieren (p1401 Bit 7 = 1).	
F07902	Motor gekippt	Überprüfen Sie, ob die Motordaten korrekt parametriert sind, und führen Sie eine Motoridentifikation durch.	
		Überprüfen Sie die Stromgrenzen (p0640, r0067, r0289). Bei zu kleinen Stromgrenzen kann der Antrieb nicht aufmagnetisiert werden.	
		Prüfen Sie, ob die Motorleitungen im Betrieb aufgetrennt werden.	
A07903	Motor Drehzahlabweichung	Vergrößern Sie p2163 und/oder p2166.	
		Vergrößern Sie die Drehmoment-, Strom- und Leistungsgrenzen.	
A07910	Motor Übertemperatur	Überprüfen Sie die Motorlast.	
		Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur des Motors.	
		Überprüfen Sie den KTY84-Sensor.	
A07920	Drehmoment/Drehzahl zu	Das Drehmoment weicht von der Drehmoment/Drehzahl-Hüllkurve ab.	
	niedrig	<ul> <li>Verbindung zwischen Motor und Last pr üfen.</li> </ul>	
A07921	Drehmoment/Drehzahl zu hoch	Parametrierung entsprechend der Last anpassen.	
A07922	Drehmoment/Drehzahl außerhalb Toleranz		
F07923	Drehmoment/Drehzahl zu niedrig	<ul> <li>Verbindung zwischen Motor und Last pr üfen.</li> <li>Parametrierung entsprechend der Last annassen</li> </ul>	
F07924	Drehmoment/Drehzahl zu hoch		
A07927	Gleichstrombremsung aktiv	nicht erforderlich	
A07980	Drehende Messung aktiviert	nicht erforderlich	
A07981	Drehende Messung Freigaben	Quittieren Sie anstehende Störungen.	
	fehlen	Stellen Sie fehlende Freigaben her (siehe r00002, r0046).	
A07991	Motordatenidentifikation aktiviert	Motor einschalten und Motordaten identifizieren.	
F08501	Sollwert Timeout	Prüfen Sie die PROFINET-Verbindung.	
		Setzen Sie den Controller in Zustand RUN.	
		<ul> <li>Kontrollieren Sie bei wiederholtem Fehler die eingestellte Überwachungszeit p2044.</li> </ul>	
F08502	Überwachungszeit Lebenszeichen abgelaufen	Prüfen Sie die PROFINET-Verbindung.	
F08510	Sende-Konfigurationsdaten ungültig	Prüfen Sie die PROFINET-Konfiguration	
A08511	Empfangs-Konfigurationsdaten ungültig		
A08526	Keine zyklische Verbindung	Aktivieren Sie den Controller mit zyklischem Betrieb.	
		<ul> <li>Prüfen Sie die Parameter "Name of Station" und "IP of Station" (r61000, r61001).</li> </ul>	

Nummer	Ursache	Abhilfe		
A08565	Konsistenzfehler bei	Prüfen Sie Folgendes:		
	Einstellparametern	IP-Adresse, Subnetzmaske oder Default Gateway nicht korrekt.		
		IP-Adresse oder Stationsname im Netz doppelt vorhanden.		
		Stationsname hat ungültige Zeichen.		
F08700	Kommunikation fehlerhaft	Ein Fehler in der CAN-Kommunikation ist aufgetreten. Prüfen Sie Folgendes:		
		Busleitung.		
		• Baudrate (p8622).		
		Bit Timing (p8623).		
		Masters		
		Starten Sie den CAN-Controller mit p8608 = 1 nach Behebung der Fehlerursache manuell!		
F13100	Know-how-Schutz: Kopierschutzfehler	Der Know-how-Schutz sowie der Kopierschutz für die Speicherkarte ist aktiv. Bei der Überprüfung der Speicherkarte trat ein Fehler auf.		
		<ul> <li>Stecken Sie eine passende Speicherkarte und schalten Sie die Versorgungsspannung des Umrichters vorübergehend aus und wieder ein (POWER ON).</li> </ul>		
		Deaktivieren Sie den Kopierschutz (p7765).		
F13101	Know-how-Schutz: Kopierschutz nicht aktivierbar	Stecken Sie eine gültige Speicherkarte.		
F30001	Überstrom	Überprüfen Sie folgendes:		
		Motordaten, gegebenenfalls Inbetriebnahme durchführen		
		<ul> <li>Schaltungsart des Motors (Υ / Δ)</li> </ul>		
		U/f-Betrieb: Zuordnung der Nennströme von Motor und Leistungsteil		
		Netzqualität		
		Korrekter Anschluss der Netzkommutierungsdrossel		
		Anschlüsse der Leistungsleitungen		
		Leistungsleitungen auf Kurzschluss oder Erdfehler		
		Länge der Leistungsleitungen		
		Netzphasen		
		Falls das nicht hilft:		
		U/f-Betrieb: Vergrößern Sie die Hochlauframpe		
		Verringern Sie die Belastung		
		Tauschen Sie das Leistungsteil		
F30002	Zwischenkreisspannung	Erhöhen Sie die Rücklaufzeit (p1121).		
	Überspannung	Stellen Sie die Verrundungszeiten (p1130, p1136) ein.		
		Aktivieren Sie den Zwischenkreisspannungsregler (p1240, p1280).		
		Überprüfen Sie die Netzspannung (p0210).		
		Überprüfen Sie die Netzphasen.		
F30003	Zwischenkreisspannung Unterspannung	Überprüfen Sie die Netzspannung (p0210).		

5.1 Liste der Warnungen und Störungen

Nummer	Ursache	Abhilfe
F30004	Übertemperatur Umrichter	Überprüfen Sie, ob der Umrichterlüfter läuft.
		Prüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur im zulässigen Bereich ist.
		Überprüfen Sie, ob der Motor überlastet ist.
		Reduzieren Sie die Pulsfrequenz.
F30005	Überlastung I2t Umrichter	Überprüfen Sie die Nennströme von Motor und Power Module.
		Reduzieren Sie die Stromgrenze p0640.
		Bei Betrieb mit U/f-Kennlinie: verkleinern Sie p1341.
F30011	Netzphasenausfall	Überprüfen Sie die Eingangssicherungen des Umrichters.
		Prüfen die die Motorzuleitungen prüfen.
F30015	Phasenausfall Motorzuleitung	Überprüfen Sie die Motorzuleitungen.
		Vergrößern Sie die Hoch- oder Rücklaufzeit (p1120).
F30021	Erdschluss	Anschluss der Leistungsleitungen überprüfen.
		Motor überprüfen.
		Stromwandler überprüfen.
		• Leitungen und Kontakte des Bremsenanschlusses überprüfen (eventuell
		Drahtbruch).
F30027	Vorladung Zwischenkreis	Überprüfen Sie die Netzspannung.
	Zeitüberwachung	Überprüfen Sie die Einstellung der Netzspannung (p0210).
F30035	Übertemperatur Zuluft	Überprüfen, ob der Lüfter läuft.
F30036	Übertemperatur Innenraum	Lüftermatten prüfen.
		Prüfen, ob die Umgebungstemperatur im zulässigen Bereich liegt.
F30037	Übertemperatur Gleichrichter	Siehe F30035 und zusätzlich:
		Motorlast prüfen.
		Netzphasen prüfen
A30049	Innenraumlüfter defekt	Den Innenraumlüfter prüfen und gegebenenfalls tauschen.
F30059	Innenraumlüfter defekt	Den Innenraumlüfter prüfen und gegebenenfalls tauschen.
F30074	Kommunikationsfehler zwischen	Die 24-V-Spannungsversorgung des Umrichters (Klemmen 31 und 32)
		Übergrüfen Sie die Spannungsversorgung und die Verdrahtung
A30502	Zwischenkreis Überspannung	
7100002		Gerate-Anschlussspannung überprüfen (böz ro).
		Dimensionierung der Netzarossei überprüfen.
A30920	Fehler Temperatursensor	Uberprüfen Sie den Sensor auf korrekten Anschluss.
A50001	PROFINET Konfigurationsfehler	Ein PROFINET-Controller versucht mit einem fehlerhaften Konfiguriertelegramm eine Verbindung aufzubauen. Prüfen Sie, ob "Shared Device" aktiviert ist (p8929 = 2).
A50010	PROFINET Name of Station ungültig	Name of Station korrigieren (p8920) und aktivieren (p8925 = 2).
A50020	PROFINET: Zweiter Controller fehlt	"Shared Device" ist aktiviert (p8929 = 2). Es ist aber nur die Verbindung zu einem PROFINET Controller vorhanden.

Weitere Informationen finden Sie im Listenhandbuch.

# 5.2 Produkt-Support

Tabelle 5-3 Technischer Support

Frankreich	Deutschland	Italien	Spanien	Großbritannien
+33 (0) 821 801 122	+49 (0)911 895 7222	+39 (02) 24362000	+34 902 237 238	+44 161 446 5545
Weitere Service-Telefonnummern: Product support ( <u>http://www.siemens.com/automation/service&amp;support</u> )				

Tabelle 5- 4	Handbücher mit weiterführender Informa	ation

Informations- tiefe	Handbuch	Inhalt	Verfügbare Sprachen	Download oder Bestellnummer
+ ++	Getting Started Betriebsanleitung - Frequenzumrichter	(dieses Handbuch) Installation, Inbetriebnahme und Betrieb des Frequenzumrichters.	Chinesisch, Deutsch, Englisch,	Download Handbücher (http://support.automation.sie mens.com/WW/view/de/3056
		Beschreibung der Funktionen des Frequenzumrichters. Technische Daten.	Französisch, Italienisch, Spanisch	3628/133300) SINAMICS Manual Collection Dokumentation auf DVD
+++	Funktionshandbuch Safety Integrated	Konfiguration PROFIsafe. Installation, Inbetriebnahme und Betrieb der integrierten, fehlersicheren Funktion.	Deutsch, Englisch	Bestellnummer: 6SL3097-4CA00-0YG0
+++	Listenhandbuch	Vollständige Liste der Parameter, Warnungen und Störungen. Grafische Funktionspläne.	Chinesisch, Deutsch, Englisch	
+++	Betriebsanleitung - BOP-2, IOP	Beschreibung des Operator Panel	Deutsch, Englisch	

# 5.3 Ersatzteile

		Bestellnummer
Ersatzteilsatz mit 5 E/A-Klemmensets, 2 Türsets und 1 Blindabdeckung		6SL3200-0SK41-0AA0
Abschirmplatten	Baugröße A	6SL3266-1EA00-0KA0
	Baugröße B	6SL3266-1EB00-0KA0
	Baugröße C	6SL3266-1EC00-0KA0
1 Set mit Anschlusssteckern (Netz, Motor und	Baugröße A	6SL3200-0ST05-0AA0
Bremswiderstand)	Baugröße B	6SL3200-0ST06-0AA0
	Baugröße C	6SL3200-0ST07-0AA0
Lüftereinheiten	Baugröße A	6SL3200-0SF12-0AA0
	Baugröße B	6SL3200-0SF13-0AA0
	Baugröße C	6SL3200-0SF14-0AA0
Obere Abdeckung mit eingebautem Lüfter	Baugröße A	6SL3200-0SF40-0AA0
	Baugröße B	6SL3200-0SF41-0AA0
	Baugröße C	6SL3200-0SF42-0AA0

5.3 Ersatzteile

# Weitere Informationen

SINAMICS Umrichter: www.siemens.com/sinamics

Safety Integrated: www.siemens.com/safety-integrated

PROFINET: www.siemens.com/profinet

Siemens AG Industry Sector Drive Technologies Motion Control Systems Postfach 3180 91050 ERLANGEN DEUTSCHLAND Änderungen vorbehalten © Siemens AG 2011-2014

> Für weitere Info zu SINAMICS G120C den QR-Code scannen.



www.siemens.com/drives