

常问问题 • 08/2014

在 TIA 中组态安全模块 CPx43-1 Advanced 防火墙功能保护自动 化单元 _{工业安全, 防火墙}, CP343-1, CP443-1

http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/99573197

目录

1.	问 题		.3
	1.1	介绍	.3
	1.2	概述	.3
2.	自动化解	释决方案	.4
	2.1	网络拓扑结构	.4
	2.2	硬件与软件需求	.4
	2.3	CP x43-1 Advanced V3	.5
3.	CP343-1	│Advanced V3 防火墙功能的组态配置	.6
	3.1	配置概述	.6
	3.2	分配 IP 地址	.7
	3.3	创建 PLC 项目	.9
	3.4	启用 CP343-1 Advanced V3 安全功能1	12
	3.5	配置防火墙规则	13
	3.6	下载组态到站点	14
	3.7	测试防火墙功能	15

1. 问题

1.1 介绍

网络安全在工业自动化中变得越来越重要。在过去,自动化网络由于专有的现 场总线从而成为物理上成为一个孤岛。随着以太网优势凸显使得在工业领域出现了大 量基于以太网的解决方案。其具体体现为两个方面:一方面是工业生产越来越多的和 以前民用化的网络相连连接越来越紧密,以及通过办公网络需要采集获得生产网络的 信息,与生产网络需要大量的信息的交换。另一方面现代的一些技术越来越多的应用 到工业控制领域。两种体系的融合度越来越高。由于这方面的进展,工业通信面临着 威胁,如从办公室或 IT 环境中的黑客、病毒、蠕虫和木马等。

1.2 概述

出于企业管理的要求,需要将自动化单元连接到公司内部网络,但仅允许网络 中指定的设备或指定的通信服务访问自动化单元,如图**1**所示。



图 1 自动化需求

2. 自动化解决方案

2.1 网络拓扑结构

如图2所示, PC1(192.168.1.100/24)是工程师站; PC2(192.168.1.101)是普通的办公计算机。PLC通过CP343-1 Advanced V3的X1接口(外网口)连接到了办公网络。



图 2 网络拓扑结构

2.2 硬件与软件需求

设备	数量	订货号	注释
电源 PS307 2A	1	6ES7 307-1BA00-0AA0	
CPU 317-2PN/DP	1	6ES7 317-2EK14-0AB0	可以使用任何其它与 CP343-1 AD 兼容的 CPU
CP 343-1 Advanced	1	6GK7 343-1GX31-0XE0	
SCALANCE X308-2M	1	6GK5 308-2GG00-2AA2	可以使用任何其它交换机
PC	2		

表1硬件列表

设备	数量	订货号	注释
STEP 7 Professional v13	2	6ES7822-1AA03-0YA5	
Windows 7 Ultimate SP1 64-bit Operating System	2		

表2软件环境

CP x43-1 Advanced V3 集成有防火墙功能。是西门子针对工业自动化工程安全理念的实现的一部分。可以被配置为防火墙功能保护自动化单元。通过它很容易实现对自动化单元的保护,仅允许指定的设备访问自动化单元。



图 3 带安全功能的 CPx43-1 Advanced V3

提示!
CPx43-1 Advanced V3 的以太网的安全接口 X1 与 非安全接口 X2 对报文的处理是不
同的。连接设备时这些端口不能混用。否则达不到保护功能!

3. CP343-1 Advanced V3 防火墙功能的组态配置

3.1 配置概述



图 4 网络拓扑

各设备的 IP 地址分配见表 3

	模块	IP 地址
外部网络	Engineer PC	192. 168. 1. 100/24
	Test PC	192. 168. 1. 101/24
	CPU 317 - 2PN/DP	192. 168. 0. 1/24
内部网络	CP 343-1 Advanced V3 X1	192. 168. 1. 1/24
	CP 343-1 Advanced V3 X2	192. 168. 2. 1/24

表3 IP 地址表

3.2 分配 IP 地址

根据IP 地址列表,通过如下的步骤配置 Engineer PC 和 Test PC 的 IP地址

步 骤	操作	备注
1.	选择"开始>控 制面板>网络和 共享>本地连接> 属性"打开 Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4). 按声 2 修改	Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
	按表 3 修改 Engineer PC 和 Test PC的 IP 地 址.	IP address: 192 . 168 . 1 . 100 Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0 Default gateway:
	注意: 对于路由模式,除 此之外还需要输入 网关地址。	Obtain DNS server address automatically Output Use the following DNS server addresses: Preferred DNS server: Alternate DNS server: Validate settings upon exit
		Advanced OK Cancel

分配模块的IP地址

为了下载 STEP 7 项目到 CPU。需要修改 CPU 或 CP卡的 IP 地址。

步骤	操作	备注
1.	连接 Engineer PC 到 SCALANCE X308 的其中一个端口 上,然后连接 CP343-1 的X1接口 到SCALANCE X308 的另一个端口 。	连接两个设备到同一个以太网物理网上
2.	在 Engineer PC 上打开 TIA v13。 进入项目视图,展 开项目树下"在线 访问",选择实际 使用的物理网卡, 双击"更新可访问 节点的设备"	Siemens 項目(P) 編編(E) 初囲(N) 插入(D) 在线(O) 迭顶(N) 工具(T) (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 日 (P) 1 (P) 1
3.	按照打印在CP343- 1模块上的X1接口 MAC地址确定需要 分配1P地址的设 备,本案例为00- 1B-1B-4C-F6-14, 展开"可访问设备 [00-1B-1B-4C-F6- 14]",双击"在线 和诊断"	项目材 □ 设备 □ □ 亞 □ 亞 □ 亚 □ 亚 □ □ □ USB [S7USB] □ □ <

步 骤	操作	备注
4.	在工作区选择"功 能"下的"分配IP 地址",输入IP地 址192.168.0.1和 子网掩码 255.255.255.0, 点击"分配IP地	在美访问 → Intel(20) Gigabit CT Desktop Adapter → 可访问设备 [00-18-18-4C-F6-14] ・ 诊断 常規 ・ 功能 分配 IP 地址 小配 // 効配 IP 地址 小型 // 効配 // 255 .255 .0 // 使用路由器 路由器地址 : 00 0 0 0 // 分配 // 地址
	址",操作成功后 可在巡视窗口信息 页面看见"参数已 成功传送"消息	常規 交叉引用 编译 演息 接至 7 一演息 接至 7 回動已與功後送。 2014/86 16-32:52

注意:对于已开启安全功能的 CP343-1 Advanced V3,可能无法进行以上操作,可先设置 CPU 集成 PN 口的 IP 地址,通过 CPU PN 接口下载硬件组态,使 CP343-1 新的安全功能生效。

3.3 创建 PLC 项目

在 STEP里创建一个项目并插入CPU317-2PN/DP 站。操作步骤如表6

步骤	操作	备注
1.	在 Engineer PC 上打开 TIA v13。 在"项目" 菜单 中选择"新 建" 选项	项目(P) 编辑(E) 视图(v) 插入(v) 在线(o) 送项(v) ● 行行(O) Crti+O Crti+O Crti+O ● 存有(S) Crti+V Crti+V Crti+Sint+S Crti+Sint+S ● 房行力(A) Crti+Sint+S Crti+Sint+S Crti+Sint+S Crti+Sint+S ● 序动(A) Crti+Sint+S Crti+Sint+S Crti+Sint+S Crti+Sint+S ● 序动(A) Crti+Sint+S Crti+Sint+S Crti+Sint+S Crti+Sint+S ● ● ○ Crti+Sint+S Crti+Sint+S Crti+Sint+S Crti+Sint+S Crti+Sint+S Crti+Sint+S Crti+Sint+Sint+Sint+Sint+Sint+Sint+Sint+Si
2.	在 弹出的创建新 项目窗口里输入项 目名为 " CP343_Firewall " 点击"创建"按钮	创建新项目。 × 项目名称: CP343_Firewall 路径: D:\projectiv13 作者: VHD 注释: 创健 取消





步骤	操作	备注
1.	在工作区设备视图 下点击CP343-1, 巡视窗口下属性页 面"常规"中选择 "Securi ty",点 击"用户登录"按 钮	CP 343-1 AdvancedHT_1 [CP 343-1 ADVANCED-IT] ③ 属性 14 常規 0 交量 系统常数 文本 > 常規 送项 > 送项 Security > 以大阿強口 [X1] Security > PROFINE Kap [X2] OKS 组态 DNS 组态 Pilling保护 用户管理 安全属性 受重声明 FTP 服务器组态 > FTP 服务器组态 SMMP > Web 诊断 用户螢录 10 地址 Security > Security 四本本本本本
2.	输入 用户名: admin234 密码: admin234 点击"登录"按钮	CP343_Firewall > 全局安全设置 > 用户登录 用户登录 ● 创建新安全用户《管理员》: 用户名: admin234 密码: ********* 确认密码: ******** 备注:
3.	项目树中新增"全 局安全设置"条 目,右侧出现的开 锁图标表示用户登 录成功,可以进行 安全设置	项目材 □ 设备 □ ③ ○ ● ○ <td< th=""></td<>
4	返回设备视图下 CP343-1属性,此 时Securi ty已经允 许进行设置,勾选 "激活安全特性"	CP 343-1 Advanced-IT_1 [CP 343-1 ADVANCED-IT] ③ 属性 常規 10 变量 系线常数 文本 > 常規 10 变量 Security



3.5 配置防火墙规则

在本应用案例中只允许 IP地址为192.168.1.100的Engineer PC的S7协议数据 通过防火墙,不允许其他任何计算机的任何协议通过防火墙访问内网的节点。

在IP规则列表双击动作列"新增",选择Allow,"来自"列选择"外部", "至"选择"站",源IP地址输入"192.168.1.100","服务"列中选择预定义 的服务"S7",如图5,此规则表示允许来自IP地址为192.168.1.100外部网络设备 对CP343-1的S7服务访问,对于其他未明确定义允许通过的数据包都被防火墙过滤 掉。



图5防火墙规则

如图6在项目树中点击PLC_1,点击工具栏中的下载图标,弹出下载对话框如图7 所示。



图6下载站点配置

下载对话框设置

- a. PG/PC 接口的类型下拉框中选择 PN/IE
- b. PG/PC 接口下拉框中选择连接 CP343-1 的实际以太网卡
- c. 接口/子网的连接下拉框选择 CP343-1 连接的子网 PN/IE_1
- d. 点击"开始搜索"按钮,搜索网络连接的兼容设备
- e. 在兼容设备列表中选择搜索出的设备 CP343-1 Ad
- f. 点击"下载"按钮,按照提示完成站点下载

12首	设备类型	插槽	类型	地址		子网
PLC_1	CPU 317-2 PN/DP	2 X2	PN/IE	192.168.0.1		PN/IE_
SP 25 25 2 SP 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25						
CP 343-1 Advan	ced-I CP 343-1 Advanc	4 X2	PN/IE	192.168.2.1		PN/IE_
	CP 343-1 Advanc	4 X1	PN/IE	192.168.1.1		PN/IE_
a						
<u>u</u>	PG/PC 接口的	*刑:	PN/IE			1
	PG/PC 1	≆□:	Intel(R) Gi	nahit CT Deskton A	danter	-
		20日 · た1な ·	PN/IE 1	gubit et besktop //	apper	
	按中于内部	王技・	FINE_I			
	515 1 1	3763				
目标子网中的兼	容设备:				100110111	MR HITU
设备	设备类型	英型		地址	目标设备	ľ
可访问设备	CP 343-1 Advanc	PN/IE		192.168.1.1	CPU 317-	2 PN/D
	— —	PN/IE		NUMBER	-	
e						
TD				d		
ED					-	
						廾鮨
(息:						
2月 2月: 1章 - 4 台口访问的设备由找到	1 台筆容的语备。					
息: :束。4台可访问的设备中找到 76备信息…	1台兼容的设备。					
(息:]菜。 4 台可访问的设备中找到]设备信息…]實收費「完成。	1台兼容的设备。					
地 現: 現: 現: 現: 現: 現: (夏:) 元 元 六 の) () () () () () () () () () () () () (1台兼容的设备。			f		
: 。 4 台可访问的设备中找到 备信息… 恢复已完成。 标告	1 台兼容的设备。			f		

图7下载对话框

下载后,连接 Test PC 到SCALANCE X308 上。通过 Test PC 下载硬件配置到 CPU时, 此通信被CP343-1防火墙阻止。通过 Engineer PC下载硬件配置到 CPU时,通信是被允许。