

常问问题 • 12 月/2011 年

使用光纤接口在不同类型交换机间通信时要注意什么？

交换机 光纤接口 波特率

问题:

使用光纤接口在不同类型交换机间通信时要注意什么?

答案:

交换机的光纤接口不支持通信速率的自动协商。因此通信双方交换机的光纤接口的通信速率必须一致,如不能将 1000Mbit/s 的光纤接口与 100Mbit/s 的光纤接口互联。关于交换机端口的具体参数,请参阅相关选型样本。