

**SIEMENS**

**如何拆卸与安装 MM430/MM440 变频器的 I/O 板**  
How to Remove and Install I/O Board of MM430/MM440?

**Single FAQ**

**Edition (2011 年 5 月)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109481389>

**关键词** I/O 板, 拆卸, 安装

**Key Words** I/O Board, Remove, Install

问题:

如何拆卸与安装 MM430/MM440 变频器的 I/O 板?

答案:

如图 1, 使用“一字”螺丝刀, 撬开 I/O 板右上角的卡子, 即可拆下 I/O 板。

具体的拆卸与安装过程, 请参考视频附件“拆装 IO 板.mp4”。



图 1

外形尺寸类型为 D、E、F 的 MM430/MM440 变频器的 I/O 板位置如图 2。




图 2

外形尺寸类型为 FX、GX 的 MM430/MM440 变频器的 I/O 板位置如图 3。




图 3