
Wichtiger Hinweis

Ihr SIMATIC PC USB-FlashDrive wird ohne Softwarebefüllung ausgeliefert. Vor einer ersten Nutzung sollten Sie es deshalb zunächst, wie nachfolgend beschrieben, einrichten.

SIMATIC PC USB-FlashDrive einrichten

Um das USB-FlashDrive bootfähig einzurichten und mit der mitgelieferten Software auszustatten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Achtung

Alle auf dem USB-FlashDrive vorhandene Daten gehen dabei verloren.

1. Stecken Sie das USB-FlashDrive direkt auf eine USB-Schnittstelle Ihres SIMATIC PCs.
2. Booten Sie den PC von der beiliegenden Mini-CD (z. B. indem Sie nach Neustart des PC durch Drücken der ESC-Taste das Boot-Menü aufrufen und dort das CD/DVD-Laufwerk als Bootlaufwerk auswählen).
3. Wählen Sie nach Hochlaufen von der CD den Menüpunkt "Original Formatierung wiederherstellen".
4. Booten Sie anschließend erneut Ihren PC mit dem Windows-Betriebssystem.
5. Führen Sie nach Hochlauf im Autostart-Menü der Mini-CD zum USB-FlashDrive den Menüpunkt "Wiederherstellung des Auslieferungszustandes" aus.

Ihr SIMATIC USB-FlashDrive ist jetzt eingerichtet und damit auch vorbereitet für die weitere Aufrüstung zum „Tools-Stick“ mit SIMATIC PC Image & Partition Creator.