


**SIEMENS**



Weighing technology

# FAQs SIWAREX WP2x1

SIWAREX WP2x1 模块与 SIMATIC HMI 通过 Modbus 直连的重要性

Version 1.2, 27.01.2017

Unrestricted

[Siemens.com/weighing](http://Siemens.com/weighing)

SIMATIC HMI Comfort-Panels 可以通过 Modbus TCP/IP 与 SIWAREX WP2x1 模块直接连接。

SIMATIC Basic-Panel 2<sup>nd</sup> Generation 也可通过 Modbus TCP/IP 连接，但需加装 CSP（通讯服务补丁），CSP 已可以下载（[download](#)。）

**注意：**CSP（通讯服务补丁）只能用于 SIMATIC Basic-Panel 2<sup>nd</sup> Generation，对 SIMATIC Basic Panels 1<sup>st</sup> Generation 无效。

SIWAREX WP2x1 与 SIMATIC Panel (COMFORT or BASIC)之间的 Modbus RTU 通讯方式还没有开放。

一个 HMI 可以控制的称的数量如下：

SIMATIC panel 型号	direct Modbus TCP/IP communication to SIWAREX WP2x1 Modbus TCP/IP 连接	direct Modbus RTU communication to SIWAREX WP2x1 Modbus RTU 连接	最多称得数量/HMI
Basic Panels 1 <sup>st</sup> Generation	无		
Basic Panels 2 <sup>nd</sup> Generation	Ok	未开放	见手册
Comfort-Panels 400	Ok	未开放	5
Comfort Panels 700 / 900 / 1200	Ok	未开放	8
Comfort Panels 1500 / 1900 / 2200	Ok	未开放	8

获取更多关于 SIMATIC HMI Panels 的信息请点击此链接（[link](#)）。