SIEMENS

如何查看 Maxum[™] edition II 产品序列号

How to check MLFB and serial number of Maxum[™] edition II

Single FAQ

Edition 1.1 (2008 年-3 月)





摘 要 如何查看 Maxum[™] edition II 产品序列号 **关键词** 分析仪器,产品型号,序列号,Maxum[™] edition II Key Words Process analyzer, MLFB, Serial number, Maxum[™] edition II



目 录

 2. 通过分析仪操作面板查看序列号	过分析仪机箱外壳查看序列号4
	过分析仪操作面板查看序列号5
	十分析心随机业舟资料本丢序列号 8





有三种途径查看分析仪器序列号

1. 通过分析仪机箱外壳查看序列号









2. 通过分析仪操作面板查看序列号

1)

Anlz: 0 SN5055430010 App: AT-21001				HOLD
Strm: Stream 1			0 >	0 sec
03/31/2008 14:26:13				
Monitor Menu				
1.Select Analyzer				
2.View and Clear Alarms				
3.View Streams				
4.View Detectors & Realtime Ch	roms			
5.View Results & Chromatograms				
6.Validation				
7 Calibration				
,.calipiación				
_		-		
	切换荬单			
Choose item: 🔲 or	1			
Press number of item on keypad				
^ V	SELECT MENU	RUN	SEL	ECT
	MENO			

2)







3)

Anlz: 0 SN5055430010 App: AT-21001 Strm: Stream 1 03/31/2008 14:27:55		0 >	HOLD 0 sec
Configure Menu 1.System Setup 2.Alarms 3.Printers 4.Hosts 5.BASIC Events 6.Parameters 7.System I/O 8.Users/Passwords 9.Save To Flash 选择系统 设置菜单			
^ V	SELECT MENU RI	UN SEI	.ECT

4)

Anlz: 0 SN5 App: AT-210 Strm: Strea 03/31/2008	055430010 01 m 1 14:29:03				0 >	HOLD 0 sec
System: Ve	rsion Info	rmation				
#	Name		Value			
	OS Versio:	n	V4.0.0 10	Feb03		
	Database y	version	4.000-36			
	DM version	n	4.000-02			
	Text Vers	ion	4.000-00			
	Remote DM	version	4.100-19			
Press # of Change Area	item to Edit	or				
VERSION INFO	COMM INFO	LOAD INFO	TIME INFO	DISPLAY INFO	IP II	SET NFO
选择通讯信息						

A&D Service & Support





5)

Anlz: 0 9 App: AT-2 Strm: Str 03/31/200	5N50 2100 ream 08 1	55430010 1 1 4:30:07		(₩a:) >	rning HOLD 0 sec	
System:	Con	munication Settings					
	#	Name	Value				
	1	Logical Analyzer ID	0				
		Analyzer name	SN5055430010				
	3	ADH loop	0				
	4	ADH unit	0				
	5	Device Type	16 Maxum				
	6	ADH Default Application	1				
		MODBUS port	1:19200.n.8.1			加团	庇云 公析公室
		Serial Number	SN5055430010			씨의	
	9	EMail IP adr				列号	(10 位数字)
					-	为:	SN5055430010
Press # o Change An	of i rea	tem to Edit or of Interest:					
VERSION INFO	N	COMM LOAD INFO INFO	TIME DIS INFO IN	PLAY IFO	IP S INF	ET O	



3. 通过分析仪随机光盘资料查看序列号

打开随机光盘->Acrobat文件夹->打开FinalGrawings.pdf 查看图纸右下角:或打开随机光盘->打开工程图纸.DWG文件.打开下列图纸。



如图所示,分析仪序列号(10位数字)为: 5052180010





附录一推荐网址

西门子 (中国) 有限公司

自动化与驱动集团 客户服务与支持中心

网站首页: <u>www.ad.siemens.com.cn/Service</u>

专家推荐精品文档: <u>http://www.ad.siemens.com.cn/Service/recommend.asp</u>

过程仪表常问问题: http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/10806926/133000

分析仪器常问问题: <u>http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/10806991/133000</u> "找答案"过程及分析仪器版区:

http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/category.asp?cid=1046

产品信息网页: <u>http://www.ad.siemens.com.cn/products/pi/</u>